

Magic Remote User Information

Model Name : AN-MR19PJTR



LG
Life's Good
MBM65584507
(1901-REV00)

- (1) 건전지를 교체한 후에는 리모컨 사용법에 따라 페어링 후에 사용해 주세요.
- (2) 건전지를 교체한 후에 리모컨이 정상동작하지 않는 경우, 페어링 설정을 다시 해 주세요.
- (3) 장기간 리모컨을 사용하지 않는 경우, 건전지를 제거해 두는 것이 좋습니다.
- (4) 건전지를 분해하거나, 열을 가해서는 안됩니다.
- (5) 건전지를 떨어뜨리거나, 케이스가 손상될 정도로 극심한 충격을 주어서는 안됩니다.
- (6) 건전지를 물에 넣어서는 안됩니다.
- (7) 건전지를 거꾸로 삽입시 폭발의 위험이 있습니다.
- (8) 지정된 장소에 사용한 건전지를 폐기해 주세요.
- (9) 건전지 뚜껑을 열면, 라벨을 확인할 수 있습니다.

3. 고객 지원

TV 매뉴얼의 서비스 연락처를 참조하세요
[KC 인증 마크 및 인증번호]



상 호 명 : 엘지전자(주)
인증번호 : R-CRM-LGE-MR19PJTR
제조연월 : 별도표기 뒷면 (바코드 정보) 참조
제조사/제조국가 : 엘지전자(주)/대한민국
기자재의 명칭/모델명 : 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)/AN-MR19PJTR

FRENCH
FRAÇAIS

Table des matières

1. Vue d'ensemble et spécification de la télécommande

- (1) Vue d'ensemble
- (2) Spécification

2. Précautions

3. Service Consommateurs

1. Vue d'ensemble et Spécifications de la télécommande

- (1) Vue d'ensemble
Les instructions pour utiliser la télécommande Magic Remote sont dans le manuel Projector. Cette télécommande utilise des fréquences radio à la place de la lumière infrarouge. Cette télécommande fonctionne dans un intervalle de 10m de la Projector et ne requière pas d'être pointée vers la Projector.

ENGLISH

Table of Contents

1. Overview and specification of the remote control
 - (1) Overview
 - (2) Specification
2. Precautions
3. Customer Support

1. Overview and Specifications for the Remote Control

- (1) Overview
Instructions for using the Magic Remote control are in the Projector manual.
This remote uses RF(Radio Frequency) instead of infrared.
This remote will operate within 10m of the Projector and does not require it be pointed at the Projector. (voice recognition support)

(2) Specifications

Categories	Details
Model No.	AN-MR19PJTR
Range of frequency	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
Output Power(Max.)	4 dBm
Channel	40 channels
Power source	AA 1.5 V, 2 alkaline batteries are used
Operational temperature range	0 °C ~ 40 °C

2. Precautions

- (1) After replacement of the battery, use the remote control following pairing in accordance with user manual.
- (2) If the unit does not operate after replacement of battery, reattempt pairing in accordance with the user manual.
- (3) If the remote controller is not being used for prolonged period of time, it is recommended you remove the battery from the unit.

(2) Specifications

Catégories	Détails
Model Num.	AN-MR19PJTR
Intervalle de fréquences	2.400 Ghz ~ 2.4835 Ghz
Puissance en sortie (max.)	4 dBm
Chaines	40 chaines
Source d'alimentation	AA 1.5 V, 2 piles Alcaline sont requises
Intervalle de température opérationnelle	0°C ~40°C

2. Précautions

- (1) Après remplacement des piles, utiliser la télécommande en la reliant suivant le manuel de l'utilisateur.
- (2) Si la télécommande ne fonctionne pas après remplacement des piles, réessayez de la relier en suivant le manuel de l'utilisateur.
- (3) Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé d'enlever les piles de celle-ci.
- (4) Ne pas démonter ou exercer une forte chaleur sur les piles.
- (5) Ne pas faire tomber les piles ou soumettre à un impact violent qui pourrait endommager le boîtier de la télécommande.
- (6) Ne pas immerger les piles dans l'eau.
- (7) Il y a un danger d'explosion si les piles sont insérées à l'envers.
- (8) Débarrassez vous correctement des piles usagées.
- (9) Ouvrir le couvercle des piles pour trouver l'étiquette.

3. Service Consommateurs

Se référer au numéro de contact des services associés, fourni dans le manuel Projector.

PORTUGUESE
PORTUGUÊS

Índice

1. Introdução e especificações do controle remoto

- (1) Introdução
- (2) Especificações

2. Cuidados

3. Suporte ao Cliente

- (4) Do not dismantle or exert heat to the battery.
- (5) Do not drop battery or exert extreme impact that may even cause the case to be damaged.
- (6) Do not immerse the battery in water.
- (7) There is danger of explosion if a the battery is inserted reversely.
- (8) Properly dispose of used batteries.
- (9) Open the battery cover to find the label.

3. Customer Support

Refer to the contact number for services provided in the Projector Manual.

KOREAN
한국어

목 차

1. 리모컨의 개요 및 제원
 - (1) 개 요
 - (2) 제 원
2. 주의 사항
3. 고객 지원

1. 리모컨의 개요 및 제원

- (1) 개 요
인공지능 리모컨의 사용 방법은 PROJECTOR 매뉴얼을 참조하세요. 이 리모컨은 사용자가 맥내에서 리모컨을 무선 마우스처럼 사용하여 PROJECTOR를 제어할 수 있는 제품으로써, 기존 적외선 리모컨이 육안상에 위치한 제품을 제어했던 반면에 맥내 10m 이내에서 방향에 상관없이 제어할 수 있는 2.4 GHz대 RF 리모컨입니다. (음성인식지원)

(2) 제 원

구 분	내 용
모 델 명	AN-MR19PJTR
주파수 대역	2,400 GHz ~ 2,4835 GHz
출 력 (최 대)	4 dBm
채 널	40 채널
전 원	AA 1.5 V 알카라인 건전지 2개 사용
동작 온도	0 °C ~ 40 °C

2. 주의 사항

1. Introdução e especificações do controle remoto

- (1) Introdução
As instruções de utilização do Controle Magic Remote encontram-se no manual da Projector.
Este controle remoto é um produto similar a um rato sem-fios que permite controlar a Projector. Diferê dos outros telecomandos que podem apenas controlar os aparelhos em seu redor, este controle remoto de 2.4GHz RF, por sua vez, pode controlá-los, sem limitação, dentro de um raio de 10m. (Suporte de reconhecimento de voz)

(2) Especificações

Item	Conteúdo
Nome do Modelo	AN-MR19PJTR
Banda de Frequência	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
Potência de saída (máx.)	4 dBm
Canais	40 canais
Alimentação	AA 1.5 V, utiliza-se 2 pilhas alcalinas
Temperatura de uso	0 °C à 40 °C

2. Cuidados

- (1) Após troca de pilhas deve emparelhar novamente o comando com a televisão, de acordo com o manual do aparelho.
- (2) Após a troca das pilhas, se o comando não funcionar, efetue novamente o processo de pareamento (conforme manual de instruções).
- (3) Se não utilizar o controle remoto por alargados períodos é recomendado remover as pilhas.
- (4) Não desmonte ou aqueça as pilhas.
- (5) Não deixe cair as pilhas ou que estão sofram qualquer impacto forte.
- (6) Não molhe as pilhas.
- (7) Perigo de explosão se colocar as pilhas na posição errada.
- (8) Coloque as pilhas em local recomendado.
- (9) Abra a tampa da bateria para encontrar a etiqueta.

3. Suporte ao Cliente

Ver dados para contato impresso no Manual de Projector.

SPANISH
ESPAÑOL

Índice

1. Sumario y especificaciones del control remoto

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X