

SVENSKA

VARNINGAR

❑ OBSERVERA ANGÄNDE ANVÄNDNINGEN

- Undvik höga temperaturer.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damn.
- Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.
- Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.
- Böj inte kontakten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USB-kabeln med mikrokontakt.

• ÖVERSTÄMMELSEINTYG

Våra produkter uppfyller följande föreskrifter i ECE/UE-direktiv:
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Observera angående återvinning

Produkternas emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kassera enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser. Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för korrekt avfall.
Denna apparat och de tillhörn som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

Säkerhetsföreskrifter

- Överensstäm till överdrivet höga ljudnivåer kan skada dina öron, vilket kan resultera i permanent bullerinducerad nedsatt hörsel (NHL). Använd följande riktlinjer fastställda av Occupational Safety Health Administration (OSHA) angående maximal tidsexponering för ljudtrycksnivåer innan hörselskador uppstår.
90 dB ljudtrycksnivå i 8 timmar
95 dB ljudtrycksnivå i 4 timmar
100 dB ljudtrycksnivå i 2 timmar
105 dB ljudtrycksnivå i 1 timme
110 dB ljudtrycksnivå i 1/2 timme
115 dB ljudtrycksnivå i 15 minuter
120 dB ljudtrycksnivå. Undvik för att förhindra att hörselskador uppstår
- Vid ner volymen håll innan du slår på ansluten spelare. Ett plötsligt ljud med hög volym kan skada dina öron och orsaka nedsatt hörsel.
- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör motorcykel eller kör bil, eftersom det finns risk för olyckor.
- När du använder hörlurar bör du för säkerhets skull hålla ljudstyrkan på en nivå på vilken du kan höra ljud från omgivningen.
- Placera inte hörlurarna för vätskor eller fukt.
- Ställ inte tungan föremål på hörlurarna, värm inte upp dem och utsätt dem inte för onödigt våld. I annat fall finns det risk att de skadas eller deformeras.
- Förvara öronpropparna utom räckhåll för barn för att förhindra att små barn sväljer dem.
- Ta inte bort öronått skruvar och försök inte ta isär eller reparera hörlurarna. Kontakta återförsäljaren och logistiska behöver kontrolleras, justeras eller repareras internt.
- Böj inte kontakten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USB-kabeln med mikrokontakt.

Viktigt vid användningen

- Vår nogna med att hålla i kontakten när du kopplar ur kabeln.
- Drag inte i kabeln eftersom det kan orsaka att ledningar lossnar eller skadas.** Notera följande korrekta användning.
 - Drag inte i kabeln i onödan.
 - Vik inte i kabeln.
 - Låt inte en bärbar enhet hänga i hörlurarna.
- Om du låter en bärbar enhet hänga i hörlurarna kan den lossna och falla. Vår försiktigt eftersom DENON inte ger någon garanti på bärbar utrustning.
- Vid användningen kommer metall i kontakt med huden. De som är allergiska mot metall bör inte använda dessa hörlurar. Om du tycker att hörlurarna irriterar huden, ska du sluta använda dem eller kontakta en läkare eller din återförsäljare för råd angående användningen.
- Använd aldrig bensin, thinner och andra organiska lösningsmedel, eller insektsmedel på huden/hörselheten eftersom det kan påverka dess skin och färg.
- Ljud läcker ut från hörlurarna när volymen är för hög. Vår hänsynfullt mot andra i omgivningen.

Förbrukningsåtgärder för laddningsbara batterier

- Sång inte det laddningsbara batteriet i öppen eld och värm inte upp batteriet. I annat fall kan det leda till värmutveckling, batteribrand och batteriinträskning.
- Utsätt inte det laddningsbara batteriet för starka kraftöverkänningar, exempelvis att sticka det med något vasst (en spik till exempel), så på det med en hammare eller stampa på det. I annat fall kan det leda till värmutveckling, batteribrand och batteriinträskning.
- Försök inte att sätta in främmande föremål i denna enhet. I annat fall kan det leda till brand och elektriska stötar.
- Denna enhet får inte laddas, användas eller liggas på platser med hög temperatur såsom nära element och spisar, i områden utsatta för direkt solstrålning eller i en bil på en varm dag. I annat fall kan det leda till värmutveckling, batteribrand och batteriinträskning. Dessa åtgärder kan även påverka prestandan och reducera livslängden hos det inbyggda, laddningsbara batteriet.
- Använd inte denna enhet i områden med höga temperaturer, exempelvis i ett bilmotorrum eller i DENON i den händelse att konstiga lukter eller värmutveckling inträffar när du använder, laddar eller förvarar denna enhet, eller något annat föremål, till exempel missfärgning, upptäckts.
- Observera alltid områdena förbrukningsåtgärder:
 - Lågg inte denna enhet i en mikrovdugsn eller i en högttrycksbehållare.
 - Lågg inte denna enhet i en tvättmaskin eller i en tvättmedelskyl.
 - Försök inte ladda det inre laddningsbara batteriet genom att ansluta det till ett eluttag eller cigaretändränningsut i en bil.
 - Vår nogna med att följa uppladdningsproceduren och -vilkoren specificerade av DENON.
- Grugga inte ögonen om vätska skulle läcka ut från det laddningsbara batteriet och komma i ögonen. Skölj isärligt ögonen med renligt vatten och, och kontakta omedelbart en läkare för behandling. Behandlas inte ögonen kan det leda till synnedsättning.
- Använd inte denna enhet nära medicinsk utrustning, automatiska dörrar, brandlarm etc. Signaler från denna enhet kan störa användningen av dessa apparater och möjligen orsaka funktionsfel och olyckor.
- Om uppladdningen inte slutförs även om den ordinarie laddningstiden förlöppt, så du avbryta uppladdningen. Fortsätt uppladdning av batteriet kan orsaka batteriöverhettning, batteribrand och batteriinträskning.

РУССКИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

❑ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Избегать высоких температур.
- Не подвергать устройство воздействию влаги, воды и пыли.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не размещайте на поверхности аппарата источники открытого огня, например свечи.
- Не бойтесь вынуть оборудование с усилием для подключения разъема и кабеля micro USB/USB.

• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Наша продукция соответствует следующим положениям директивы EAC:
LV: 2014/35/UE
TR CU 004/2011
TR CU 020/2011

Примечание о переработке

Упаковочный материал данного продукта может быть переработан и повторно использован. Пожалуйста, сортируйте материалы в соответствии с местными требованиями переработки. При утилизации определенных блоков соблюдайте местные правила утилизации. Мы выражаем и не скрываем, что утилизируем, соблюдайте местные правила утилизации химических отходов.

Данный продукт и аксессуары в упаковке соответствуют директиве WEEE, исключая батарейки.

Меры безопасности

- Поврежденность, чрезмерным уровнем звука может причинить вред Вашим ушам, что приводит к постоянной потере слуха из-за воздействия шума (NHL). Пожалуйста, используйте следующие инструкции, установленные профессионалами для обеспечения безопасности здоровья (OSHA) о максимальном времени подвергания ушам звукового давления, чем произойдет повреждение слуха.
95 dB SPL за 8 часов
95 dB SPL за 4 часа
95 dB SPL за 2 часа
100 dB SPL за 1 час
110 dB SPL за 1/2 часа
115 dB SPL за 15 минут
120 dB SPL. Избегайте или может произойти повреждение
- Прежде чем включить питание подключенного устройства, установите уровень громкости на минимальный уровень. Неожиданный громкий звук может нанести травму органам слуха и привести к потере слуха.
- Не используйте наушники при управлении велосипедом, мотоциклом или автомобилем. Это может привести к несчастным случаям.
- В целях безопасности при использовании наушников установите громкость на такой уровень, чтобы можно было слышать окружающую среду.
- Не опускаться в воду и не мочить.
- Не кладите на наушники тяжелые предметы, не подвергать воздействию высокой температуры и не растягивать их. Это может привести к их повреждению или деформации.
- Храните наушники в недоступном для детей месте, во избежание случайного проглатывания их компонентами детками.
- Запрещается вывинчивать винты, разбирать или вносить изменения в конструкцию наушников.
- При необходимости проверки технического состояния, регулировки и ремонта наушников, обращайтесь в организацию, в которой вы их купили.
- Не сгибайте выключ оборудования с усилием для подключения разъема и кабеля micro USB/USB.

POLSKI

OSTRZEŻENIE

❑ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Unikaj wysokich temperatur.
- Chron urządzenie przed wilgocią, wodą i pyłem.
- Nie rozbiaraj urządzenia oraz nie dokonuj w nim żadnych modyfikacji.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych przedmiotów otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Nie zginaj na siłę wtyłki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KEJUE, tj.
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- Nadmienne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia Twoich uszu, skutujące trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
95 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
100 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godzin
105 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
110 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
115 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
120 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
- 120 dB ciśnienia akustycznego. Unikaj, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowne emisję głośnego dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Takie postępowanie może prowadzić do wypadków.
- W trakcie używania słuchawek należy dbać o bezpieczeństwo utrzymując głośność na takim poziomie, aby odczuwać dźwięki tylko słyszeć.
- Nie zanurzać w wodzie lub zwilżać.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie nagrzewać oraz nie szarpać słuchawek. Takie postępowanie może je uszkodzić bądź zdeformować.
- Przechowywać dźwięki dźwięku z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich pokłukaniu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbiierać lub przerabiać słuchawek. Sprawdzenie elementów wewnętrznych, regulacji lub napraw słuchawek należy zlecić sprzedawcy.
- Nie zginaj na siłę wtyłki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

中文繁體字

安全注意事項

❑ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- 避免暴露在大音量環境下會損傷您的耳朵，導致永久性聽力損傷（NHL）。為了避免聽力損傷，請遵照「美國職業安全與健康管理局（OSHA）」制定的有關可暴露於聲壓級最大時間的準則。
- 95分貝聲壓級可持續8小時
- 100分貝聲壓級可持續4小時
- 105分貝聲壓級可持續2小時
- 110分貝聲壓級可持續1小時
- 115分貝聲壓級可持續15分鐘
- 120分貝聲壓級。否則會導致聽損。
- 避免連接裝置的電源前，請先將音調調到最低，否則高音量突然變大，可能會對耳朵造成傷害，喪失聽力。
- 騎自行車、摩托車以及開車時，請勿使用耳機。否則可能會導致事故。
- 請勿將耳機放入水中或使其受潮。
- 請勿用重物壓住耳機；請勿讓耳機靠近热源或請勿用力拉耳機，否則可能會造成損壞或使耳機變形。
- 請勿將耳機放在兒童觸摸及不到的地點以避免兒童意外吞食。
- 切勿將耳機拆解，拆卸或修理耳機，如需要拆卸設備，請交給專業人員。
- 不要彎曲強制設備上的插頭連接器和微型USB/USB電纜的連接。

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KEJUE, tj.
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- Nadmienne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia Twoich uszu, skutujące trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
95 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
100 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godzin
105 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
110 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
115 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
120 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
- 120 dB ciśnienia akustycznego. Unikaj, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowne emisję głośnego dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Takie postępowanie może prowadzić do wypadków.
- W trakcie używania słuchawek należy dbać o bezpieczeństwo utrzymując głośność na takim poziomie, aby odczuwać dźwięki tylko słyszeć.
- Nie zanurzać w wodzie lub zwilżać.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie nagrzewać oraz nie szarpać słuchawek. Takie postępowanie może je uszkodzić bądź zdeformować.
- Przechowywać dźwięki dźwięku z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich pokłukaniu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbiierać lub przerabiać słuchawek. Sprawdzenie elementów wewnętrznych, regulacji lub napraw słuchawek należy zlecić sprzedawcy.
- Nie zginaj na siłę wtyłki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

中文簡體字

安全注意事項

❑ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- 避免暴露在大音量環境下會損傷您的耳朵，導致永久性聽力損傷（NHL）。為了避免聽力損傷，請遵照「美國職業安全與健康管理局（OSHA）」制定的有關可暴露於聲壓級最大時間的準則。
- 95分貝聲壓級可持續8小時
- 100分貝聲壓級可持續4小時
- 105分貝聲壓級可持續2小時
- 110分貝聲壓級可持續1小時
- 115分貝聲壓級可持續15分鐘
- 120分貝聲壓級。否則會導致聽損。
- 避免連接裝置的電源前，請先將音調調到最低，否則高音量突然變大，可能會對耳朵造成傷害，喪失聽力。
- 騎自行車、摩托車以及開車時，請勿使用耳機。否則可能會導致事故。
- 請勿將耳機放入水中或使其受潮。
- 請勿用重物壓住耳機；請勿讓耳機靠近热源或請勿用力拉耳機，否則可能會造成損壞或使耳機變形。
- 請勿將耳機放在兒童觸摸及不到的地點以避免兒童意外吞食。
- 切勿將耳機拆解，拆卸或修理耳機，如需要拆卸設備，請交給專業人員。
- 不要彎曲強制設備上的插頭連接器和微型USB/USB電纜的連接。

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KEJUE, tj.
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- Nadmienne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia Twoich uszu, skutujące trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
95 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
100 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godzin
105 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
110 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
115 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
120 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
- 120 dB ciśnienia akustycznego. Unikaj, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowne emisję głośnego dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Takie postępowanie może prowadzić do wypadków.
- W trakcie używania słuchawek należy dbać o bezpieczeństwo utrzymując głośność na takim poziomie, aby odczuwać dźwięki tylko słyszeć.
- Nie zanurzać w wodzie lub zwilżać.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie nagrzewać oraz nie szarpać słuchawek. Takie postępowanie może je uszkodzić bądź zdeformować.
- Przechowywać dźwięki dźwięku z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich pokłukaniu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbiierać lub przerabiać słuchawek. Sprawdzenie elementów wewnętrznych, regulacji lub napraw słuchawek należy zlecić sprzedawcy.
- Nie zginaj na siłę wtyłki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

USA CANADA

安全注意事項

❑ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- 避免暴露在大音量環境下會損傷您的耳朵，導致永久性聽力損傷（NHL）。為了避免聽力損傷，請遵照「美國職業安全與健康管理局（OSHA）」制定的有關可暴露於聲壓級最大時間的準則。
- 95分貝聲壓級可持續8小時
- 100分貝聲壓級可持續4小時
- 105分貝聲壓級可持續2小時
- 110分貝聲壓級可持續1小時
- 115分貝聲壓級可持續15分鐘
- 120分貝聲壓級。否則會導致聽損。
- 避免連接裝置的電源前，請先將音調調到最低，否則高音量突然變大，可能會對耳朵造成傷害，喪失聽力。
- 騎自行車、摩托車以及開車時，請勿使用耳機。否則可能會導致事故。
- 請勿將耳機放入水中或使其受潮。
- 請勿用重物壓住耳機；請勿讓耳機靠近热源或請勿用力拉耳機，否則可能會造成損壞或使耳機變形。
- 請勿將耳機放在兒童觸摸及不到的地點以避免兒童意外吞食。
- 切勿將耳機拆解，拆卸或修理耳機，如需要拆卸設備，請交給專業人員。
- 不要彎曲強制設備上的插頭連接器和微型USB/USB電纜的連接。

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KEJUE, tj.
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- Nadmienne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia Twoich uszu, skutujące trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
95 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
100 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godzin
105 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
110 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
115 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
120 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
- 120 dB ciśnienia akustycznego. Unikaj, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowne emisję głośnego dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Takie postępowanie może prowadzić do wypadków.
- W trakcie używania słuchawek należy dbać o bezpieczeństwo utrzymując głośność na takim poziomie, aby odczuwać dźwięki tylko słyszeć.
- Nie zanurzać w wodzie lub zwilżać.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie nagrzewać oraz nie szarpać słuchawek. Takie postępowanie może je uszkodzić bądź zdeformować.
- Przechowywać dźwięki dźwięku z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich pokłukaniu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbiierać lub przerabiać słuchawek. Sprawdzenie elementów wewnętrznych, regulacji lub napraw słuchawek należy zlecić sprzedawcy.
- Nie zginaj na siłę wtyłki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

EU

安全注意事項

❑ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- 避免暴露在大音量環境下會損傷您的耳朵，導致永久性聽力損傷（NHL）。為了避免聽力損傷，請遵照「美國職業安全與健康管理局（OSHA）」制定的有關可暴露於聲壓級最大時間的準則。
- 95分貝聲壓級可持續8小時
- 100分貝聲壓級可持續4小時
- 105分貝聲壓級可持續2小時
- 110分貝聲壓級可持續1小時
- 115分貝聲壓級可持續15分鐘
- 120分貝聲壓級。否則會導致聽損。
- 避免連接裝置的電源前，請先將音調調到最低，否則高音量突然變大，可能會對耳朵造成傷害，喪失聽力。
- 騎自行車、摩托車以及開車時，請勿使用耳機。否則可能會導致事故。
- 請勿將耳機放入水中或使其受潮。
- 請勿用重物壓住耳機；請勿讓耳機靠近热源或請勿用力拉耳機，否則可能會造成損壞或使耳機變形。
- 請勿將耳機放在兒童觸摸及不到的地點以避免兒童意外吞食。
- 切勿將耳機拆解，拆卸或修理耳機，如需要拆卸設備，請交給專業人員。
- 不要彎曲強制設備上的插頭連接器和微型USB/USB電纜的連接。

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KEJUE, tj.
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- Nadmienne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia Twoich uszu, skutujące trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
95 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
100 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godzin
105 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
110 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
115 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
120 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
- 120 dB ciśnienia akustycznego. Unikaj, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowne emisję głośnego dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Takie postępowanie może prowadzić do wypadków.
- W trakcie używania słuchawek należy dbać o bezpieczeństwo utrzymując głośność na takim poziomie, aby odczuwać dźwięki tylko słyszeć.
- Nie zanurzać w wodzie lub zwilżać.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie nagrzewać oraz nie szarpać słuchawek. Takie postępowanie może je uszkodzić bądź zdeformować.
- Przechowywać dźwięki dźwięku z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich pokłukaniu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbiierać lub przerabiać słuchawek. Sprawdzenie elementów wewnętrznych, regulacji lub napraw słuchawek należy zlecić sprzedawcy.
- Nie zginaj na siłę wtyłki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

日本

安全注意事項

❑ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- 避免暴露在大音量環境下會損傷您的耳朵，導致永久性聽力損傷（NHL）。為了避免聽力損傷，請遵照「美國職業安全與健康管理局（OSHA）」制定的有關可暴露於聲壓級最大時間的準則。
- 95分貝聲壓級可持續8小時
- 100分貝聲壓級可持續4小時
- 105分貝聲壓級可持續2小時
- 110分貝聲壓級可持續1小時
- 115分貝聲壓級可持續15分鐘
- 120分貝聲壓級。否則會導致聽損。
- 避免連接裝置的電源前，請先將音調調到最低，否則高音量突然變大，可能會對耳朵造成傷害，喪失聽力。
- 騎自行車、摩托車以及開車時，請勿使用耳機。否則可能會導致事故。
- 請勿將耳機放入水中或使其受潮。
- 請勿用重物壓住耳機；請勿讓耳機靠近热源或請勿用力拉耳機，否則可能會造成損壞或使耳機變形。
- 請勿將耳機放在兒童觸摸及不到的地點以避免兒童意外吞食。
- 切勿將耳機拆解，拆卸或修理耳機，如需要拆卸設備，請交給專業人員。
- 不要彎曲強制設備上的插頭連接器和微型USB/USB電纜的連接。

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KEJUE, tj.
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- Nadmienne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia Twoich uszu, skutujące trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
95 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
100 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godzin
105 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
110 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
115 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
120 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
- 120 dB ciśnienia akustycznego. Unikaj, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowne emisję głośnego dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Takie postępowanie może prowadzić do wypadków.
- W trakcie używania słuchawek należy dbać o bezpieczeństwo utrzymując głośność na takim poziomie, aby odczuwać dźwięki tylko słyszeć.
- Nie zanurzać w wodzie lub zwilżać.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie nagrzewać oraz nie szarpać słuchawek. Takie postępowanie może je uszkodzić bądź zdeformować.
- Przechowywać dźwięki dźwięku z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich pokłukaniu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbiierać lub przerabiać słuchawek. Sprawdzenie elementów wewnętrznych, regulacji lub napraw słuchawek należy zlecić sprzedawcy.
- Nie zginaj na siłę wtyłki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

中國

安全注意事項

❑ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- 避免暴露在大音量環境下會損傷您的耳朵，導致永久性聽力損傷（NHL）。為了避免聽力損傷，請遵照「美國職業安全與健康管理局（OSHA）」制定的有關可暴露於聲壓級最大時間的準則。
- 95分貝聲壓級可持續8小時
- 100分貝聲壓級可持續4小時
- 105分貝聲壓級可持續2小時
- 110分貝聲壓級可持續1小時
- 115分貝聲壓級可持續15分鐘
- 120分貝聲壓級。否則會導致聽損。
- 避免連接裝置的電源前，請先將音調調到最低，否則高音量突然變大，可能會對耳朵造成傷害，喪失聽力。
- 騎自行車、摩托車以及開車時，請勿使用耳機。否則可能會導致事故。
- 請勿將耳機放入水中或使其受潮。
- 請勿用重物壓住耳機；請勿讓耳機靠近热源或請勿用力拉耳機，否則可能會造成損壞或使耳機變形。
- 請勿將耳機放在兒童觸摸及不到的地點以避免兒童意外吞食。
- 切勿將耳機拆解，拆卸或修理耳機，如需要拆卸設備，請交給專業人員。
- 不要彎曲強制設備上的插頭連接器和微型USB/USB電纜的連接。

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KEJUE, tj.
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- Nadmienne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia Twoich uszu, skutujące trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
95 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
100 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godzin
105 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
110 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
115 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
120 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
- 120 dB ciśnienia akustycznego. Unikaj, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowne emisję głośnego dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Takie postępowanie może prowadzić do wypadków.
- W trakcie używania słuchawek należy dbać o bezpieczeństwo utrzymując głośność na takim poziomie, aby odczuwać dźwięki tylko słyszeć.
- Nie zanurzać w wodzie lub zwilżać.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie nagrzewać oraz nie szarpać słuchawek. Takie postępowanie może je uszkodzić bądź zdeformować.
- Przechowywać dźwięki dźwięku z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich pokłukaniu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbiierać lub przerabiać słuchawek. Sprawdzenie elementów wewnętrznych, regulacji lub napraw słuchawek należy zlecić sprzedawcy.
- Nie zginaj na siłę wtyłki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

SVENSKA

VARNINGAR

❑ OBSERVERA ANGÄNDE ANVÄNDNINGEN

- Undvik höga temperaturer.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damn.
- Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.
- Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.
- Böj inte kontakten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USB-kabeln med mikrokontakt.

• ÖVERSTÄMMELSEINTYG

Våra produkter uppfyller följande föreskrifter i ECE/UE-direktiv:
LV: 2014/35/UE
EMC: 2014/30/UE
RoHS: 2011/65/UE
RE: 2014/53/UE

Observera angående återvinning

Produkternas emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kassera enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser. Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för korrekt avfall.
Denna apparat och de tillhörn som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

Säkerhetsföreskrifter

- Överensstäm till överdrivet höga ljudnivåer kan skada dina öron, vilket kan resultera i permanent bullerinducerad nedsatt hörsel (NHL). Använd följande riktlinjer fastställda av Occupational Safety Health Administration (OSHA) angående maximal tidsexponering för ljudtrycksnivåer innan hörselskador uppstår.
90 dB ljudtrycksnivå i 8 timmar
95 dB ljudtrycksnivå i 4 timmar
100 dB ljudtrycksnivå i 2 timmar
105 dB ljudtrycksnivå i 1 timme
110 dB ljudtrycksnivå i 1/2 timme
115 dB ljudtrycksnivå i 15 minuter
120 dB ljudtrycksnivå. Undvik för att förhindra att hörselskador uppstår
- Vid ner volymen håll innan du slår på ansluten spelare. Ett plötsligt ljud med hög volym kan skada dina öron och orsaka nedsatt hörsel.
- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör motorcykel eller kör bil, eftersom det finns risk för olyckor.
- När du använder hörlurar bör du för säkerhets skull hålla ljudstyrkan på en nivå på vilken du kan höra ljud från omgivningen.
- Placera inte hörl