DENON®

Safety Instructions / Sicherheitshinweise / Instructions de sécurité / Istruzioni per la sicurezza / Instrucciones de seguridad / Veiligheidsinstructies / Säkerhetsinstruktioner / Правила техники безопасности / Zasady bezpieczeństwa / 安全说明 / 安全說明 / 安全に使いいただくために

ヘッドホンの取り扱い上のご注意と保証について

お読みになった後は、大切に保管してください

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死ぬまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

長時間大音量で聞かない

極端に大きな音を長時間聞き続けると、耳を痛める原因となり、慢性的な難音性難聴障害（NIHL）を引き起こす恐れがあります。聴覚を損なわないようにするため、各音圧に耐えられる最長限度時間に関して米国労働安全衛生庁（OSHA）が定めたガイドラインを以下に記載します。

- 90 dB SPL：8 時間　- 95 dB SPL：4 時間
- 100 dB SPL：2 時間　- 105 dB SPL：1 時間
- 110 dB SPL：30 分　- 115 dB SPL：15 分
- 120 dB SPL：記載しないと耳を痛める原因となります。

接続機器の電源を入れる前に

音量を最小にしてください。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

運転中は使用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッホンを絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
歩行中に使用する場合は、周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因となりますので、ご注意ください。

ねじを外したり、分解や改造をしたりしない

ヘッホンを改造しないでください。故障や感電の原因となる場合があります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

イヤーピースをお子様の手の届くところに保管しない

イヤーピースを幼い子様が誤って飲み込まないよう、お子様の手の届かないところに保管してください。

火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの炎自を使用するなどの火や炎の発生しているものを置かないでください。
火災の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お耳に合わないと感じたときは

早めにヘッホンの使用を中止して、医師またはお買い上げの販売店にご相談ください。

充電するとき、micro USB/USB 接続端子に無理な力を加えない

micro USB/USB 接続端子にて充電する際には、無理な力を加えないでください。斜めに差したり、差した状態で コード部を持ち、引っ張ると、端子部が故障・破損し、火災の原因となります。

日本

取り扱いのご注意

- コードの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- **コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原因になります。**
  次のことを守って正しくお使いください。
  - **無理にコードを引っ張らない。**
  - コードを折り曲げない。
  - ポータブル機器を次のおそれがない。
  - ポータブル機器に巻き付けない。
- ポータブル機器を ぶつ ら下がると、接続コードが あれてポータブル機器が落下する場合があります。このような場合、当社ではポータブル機器の保証は致しかねます。あらかじめご承ください。
- 湿度の高い場所には置かないでください。直射日光の当たる所、炎天下の車中など特にご注意ください。高温により、部品が変形したり故障したりすることがあります。
- 音量を上げ過ぎると音が歪やすい構造になっています。周囲の人の迷惑にならないように気をつけましょう。また、一定音量からなどの公共の場所で使用する場合には ご注意ください。
- 本機にカを加えたり、重さを加えたりした状態で長時間放置すると変形してしまう恐れがあります。保管するときは変形しないようにご注意ください。
- 清掃は乾いた布でのみおこなってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質や変色の原因になりますのでご使用しないでください。
- 付属の Comply(TM) フォームイヤーチップは長時間の使用や使用状態による劣化を伴います。耳の状態や性質 上、使用ならびのお少を行けたまま放置すると劣化が早まりますので、濁れたときはすぐに拭いて乾燥させてください。

充電池についてのご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死ぬまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

加熱しない

火中に投入したり、加熱したりしないでください。
発熱、発火、破裂の原因となります。

強い衝撃を与えない

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
発熱、発火、破裂の原因となります。

内部に異物を入れない

異物が入ると、火災や感電の原因となります。

高温になる場所で充電、使用、放置しない

コンロやストーブなど火気の近く、直射日光が当たる場所、炎天下の車内などで充電、使用、放置すると、発熱、発火、破裂の原因となります。
また、内蔵充電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

Li-ion Bluetooth / ノイズキャンセリングヘッドホンを廃棄する

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。
Bluetooth / ノイズキャンセリングヘッドホンを廃棄する際は、当社お客様相談センターにご相談ください。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

異常を感じたら

使用中、充電中、保管中に異臭や発熱を感じたり、変色や変形などの異常に気づいたときは、すぐに使用を中止し、販売店または当社にご連絡ください。

次の注意事項を お守りください

- 電子レンジや高圧容器に入れない。
- 電磁調理器の上におかない。
  - 内蔵充電池を電源コンセントや車のシガーソケットに接続して充電しない。
  - 充電の際は、当社指定の充電条件を守ること。

充電池が液漏れして、液が目に入ったときは

こすらず、すぐに水などできれいに洗い流してから十分に洗い流した、ただち医師の治療を受けてください。放置すると、目に障害を与えるおそれがあります。

医療機器、自動ドア、火災報知機などの近くで使用しない

自動制御機器の近くで使用すると、電波が機器に影響をおよぼし、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。

所定の充電時間を経過しても充電が完了しないときは

充電を中止してください。
充電し続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。

AH-GC30 / AH-GC25W のみ対象：

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI－B

ENGLISH

WARNINGS

❑ NOTES ON USE

- Avoid high temperatures.
- Keep the unit free from moisture, water, and dust.
- Never disassemble or modify the unit in any way.
- Naked flame sources such as lighted candles should not be placed on the unit.
- Do not bend forcedly the plug on the equipment for the connection between the connector and micro USB/USB cable.

- **DECLARATION OF CONFORMITY (AH-GC30 / AH-GC25W)**
  Our products following the provisions of EC/EU directives, that as follows;
  RoHS: 2011/65/EU, and amendment Directive (EU) 2015/863
  RE: 2014/53/EU
- **DECLARATION OF CONFORMITY (AH-GC25NC)**
  Our products following the provisions of EC/EU directives, that as follows;
  LV: 2014/35/EU
  EMC: 2014/30/EU
  RoHS: 2011/65/EU, and amendment Directive (EU) 2015/863

A note about recycling

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations. When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations regarding battery disposal.
This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

Safety precautions

- Over exposure to excessive sound levels can damage your ears resulting in permanent noise-induced hearing loss (NHL). Please use the following guidelines established by the occupational Safety Health Administration (OSHA) on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs.
  90 dB SPL at 8 hours
  95 dB SPL at 4 hours
  100 dB SPL at 2 hours
  105 dB SPL at 1 hours
  110 dB SPL at 1/2 hours
  115 dB SPL at 15 minutes
  120 dB SPL Avoid or damage may occur
- Before turning on the power of a connected device, turn the volume all the way down. A sudden burst of loud sound could be harmful to your ears and cause hearing loss.
- Do not use headphones while driving a bicycle, motorcycle or automobile. Doing so could lead to an accident.
- In the interests of safety, keep the volume of your headphones at a level at which surrounding sounds can still be heard.
- Do not put in water or get wet.
- Do not place any objects on, heat, or pull on the headphones. Doing so may damage or deform them.
- Store the ear pieces out of the reach of children to prevent small children from accidentally swallowing them.
- Do not remove any screws, disassemble, or rework the headphones. Ask your place of purchase for internal checkups, adjustments, and repairs of the headphones.
- Do not bend forcedly the plug on the equipment for the connection between the connector and micro USB/USB cable.

Caution on handling

- Be sure to hold the plug when unplugging the cable.
- **Do not place undue stress on the cable, as this can result in wire disconnection or damage.**
  Observe the following for correct usage.
  - **Do not pull on the cable unduly.**
  - Do not fold the cable.
  - Do not allow a portable device to hang from the headphones.
  - Do not wrap the cable around the portable device.
- If you allow a portable device to hang from the headphones, it may become disconnected and fall. Take care as DENON does not guarantee portable devices.
- Metal parts will come in contact with your skin. People with allergies to metal should not use these headphones. If you feel that the headphones irritate your skin, stop using them and contact a physician or the store where you purchased them.
- Do not use benzene, thinners, or other organic solvents or insecticides on the main unit since they may cause a change in quality or color.
- Sound leaks out from the headphones when the volume is too high, which may annoy people around you. Please be considerate and lower the volume.
- Attached Comply (TM) foam ear tips deteriorate by a long-time use and use state. Because properties of foam is advanced in the property of materials in particular when you leave it unattended with attaching water such as the sweat, when it got wet, wipe and dry it immediately.

Rechargeable battery precautions

- Do not toss the rechargeable battery into a fire, and do not heat up the battery. Doing so could cause battery heat generation, battery fires, and battery rupture.
- Do not subject the rechargeable battery to strong impact forces, such as stabbing it with sharp objects (a nail, etc.), tapping it with a hammer, or stepping on it. Doing so could cause battery heat generation, battery fires, and battery rupture.
- Do not place foreign objects inside this unit. Doing so could cause fires and electrical shocks.
- Do not charge, use, or place this unit in high-temperature locations such as near heaters and stove burners, in areas exposed to direct sunlight, or inside a car on a hot day. Doing so could cause battery heat generation, battery fires, and battery rupture.
  Such actions could also affect the performance and shorten the life of the internal rechargeable battery.
- Stop using this unit immediately, and contact the sales outlet or DENON in the event that abnormal odors or heat generation occurs while using, charging, or storing this unit, or if other abnormalities such as discoloration, etc., are detected.
- Always observe the following precautions:
  - Do not place this unit in a microwave oven or in a high-pressure container.
  - Do not place this unit on top of an electromagnetic cooker.
  - Do not attempt to recharge the internal rechargeable battery by connecting it to a power outlet or a car's cigarette lighter socket.
  - Strictly observe the recharging procedure and conditions specified by DENON.
- If fluid should leak from the rechargeable battery and get into the eyes, do not rub the eyes. Instead, rinse the eyes thoroughly with tap water, etc., and see a doctor without delay for treatment. Leaving the eyes untreated could cause vision problems.
- Do not use this unit near medical devices, automatic doors, or fire alarms, etc. Signals from this unit could interfere with the operation of those devices, possibly causing malfunctions and accidents.
- If recharging fails to complete even though the prescribed recharging time period has elapsed, stop the recharging operation. Continuing to recharge the battery could cause battery heat generation, battery fires, and battery rupture.

D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands
EU declaration of conformity URL:
https://manuals.denon.com/CEdeclaration

DEUTSCH

WARNHINWEISE

❑ HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.
- Der Stecker am Gerät darf beim Anschließen des Anschlusses und Micro-USB/USB-Kabels nicht mit Gewalt gebogen werden.

- **Übereinstimmungserklärung (AH-GC30 / AH-GC25W)**
  Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden EG/EU-Richtlinien:
  RoHS: 2011/65/EU und Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863
  RE: 2014/53/EU
- **Übereinstimmungserklärung (AH-GC25NC)**
  Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden EG/EU-Richtlinien:
  LV: 2014/35/EU
  EMC: 2014/30/EU
  RoHS: 2011/65/EU und Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863

Hinweis Zum Recycling

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.
Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.
Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.
Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

Sicherheitshinweise

- Wenn Ihr Gehör längere Zeit übermäßigen Schallpegeln ausgesetzt wird, kann dies zu einer irreversiblen Lärmschwerhörigkeit (LSH) führen. Beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien der Occupational Safety Health Administration (OSHA, Bundesbehörde für Arbeitssicherheit und -gesundheit) bezüglich der Höchstdauer, für die das Gehör bestimmten Schalldruckpegeln ausgesetzt werden kann, ohne dass Schädigungen auftreten.
  8 Stunden bei 90 dB SPL
  4 Stunden bei 95 dB SPL
  2 Stunden bei 100 dB SPL
  1 Stunde bei 105 dB SPL
  1/2 Stunde bei 110 dB SPL
  15 Minuten bei 115 dB SPL
  120 dB SPL sind zu vermeiden, andernfalls kann es zu Schädigungen kommen
- Stellen Sie vor dem Einschalten des angeschlossenen Geräts die Lautstärke niedrig ein. Durch eine abrupt hohe Lautstärke kann das Gehör geschädigt werden und Gehörverlust auftreten.
- Verwenden Sie keinerlei Kopfhörer, während Sie mit einem Fahrrad, Motorrad oder Auto fahren. Anderenfalls könnten Sie aus Unachtsamkeit einen Unfall bauen.
- Halten Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern aus Sicherheitsgründen auf einem geringen Pegel, der dem Sie Umgebungsgeräusche noch hören können.
- Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kopfhörer; setzen Sie sie keiner Hitze aus und ziehen Sie nicht daran. Anderenfalls könnte dies zu Beschädigungen oder Verformungen führen.
- Lagern Sie die Ohrstecker nicht in Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Keine Schrauben am Kopfhörer lösen, oder ihn zerlegen bzw. umrüsten. Für eine Prüfung des Kopfhörers von innen, Justagen und Reparaturen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Verkaufsstelle.
- Der Stecker am Gerät darf beim Anschließen des Anschlusses und Micro-USB/USB-Kabels nicht mit Gewalt gebogen werden.

Vorsichtsmassnahmen zur Handhabung

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker in die Hand nehmen, wenn Sie das Kabel abziehen.
- **Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, sondern nur am Stecker. Anderenfalls könnte das Kabel beschädigt werden.**
  Beachten Sie bitte zur Schonung Ihres Geräts die folgenden Empfehlungen.
  - **Ziehen Sie nicht am Kabel.**
  - Falten Sie das Kabel nicht zusammen.
  - Wenn die Gerät an ein Mobilgerät angeschlossen ist, darf letzteres nicht frei am Kopfhörer in der Luft hängen.
  - Wickeln Sie das Kabel nicht um das Mobilgerät herum.
- Wenn Sie ein angeschlossenes Mobilgerät frei in der Luft hängen lassen, läuft es Gefahr, dass sich sein Stecker löst, dass das Gerät herunterfällt und schwer beschädigt wird. Seien Sie vorsichtig, DENON übernimmt für Mobilgeräte keine Garantie gegen mechanische Beschädigungen.
- Metallteile werden mit Ihrer Haut in Berührung kommen. Personen, die gegenüber Metall allergisch sind, sollten diese Kopfhörer nicht verwenden. Falls die Kopfhörer auf Ihrer Haut Irritationen auslösen, sollten Sie die Kopfhörer nicht mehr verwenden und einen Arzt oder das Geschäft aufsuchen, in dem Sie die Kopfhörer gekauft haben; fragen Sie dort um Rat.
- Verwenden Sie kein Benzin, keine Verdünner, keine organischen Lösungsmittel oder Insektizide, da sie die Qualität oder Farbe beeinträchtigen können.
- Die Kopfhörer sind so konstruiert, dass der Ton entweichen kann, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen und senken Sie die Lautstärke.
- Die mitgelieferten Comply (TM) Schaumstoff-Ohrstöpsel altern durch eine länger dauernde Nutzung und auch durch verschiedene Verwendungsbedingungen. Da sich die Alterung aufgrund der Materialeigenschaften besonders bei Kontakt mit Wasser bzw. Schweiß beschleunigt, trocknen Sie sie sofort, wenn sie nass geworden sind.

Vorsichtsmaßnahmen für die wiederaufladbare Batterie

- Die wiederaufladbare Batterie nicht ins Feuer werfen und nicht erhitzen. Dies könnte zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden und zum Reißen der Batterie führen.
- Die wiederaufladbare Batterie nicht übermäßiger Krafteinwirkung aussetzen, z. B. nicht mit scharfkantigen Gegenständen (einem Nagel usw.) darauf einstechen, nicht mit einem Hammer schlagen und nicht darauf treten. Dies könnte zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden oder zum Reißen der Batterie führen.
- Setzen Sie keine Fremdkörper in dieses ein. Dies könnte zu Bränden und elektrischen Stromschlägen führen.
- Dieses Gerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen aufladen, benutzen oder ablegen, z. B. nicht in der Nähe von Heizgeräten und Öfen, in direktem Sonnenlicht oder im Inneren eines Autos an einem heißen Tag. Dies könnte zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden und zum Reißen der Batterie führen.
  Ein solches Vorgehen könnte auch die Leistung des integrierten Akkus beeinträchtigen und seine Lebensdauer verkürzen.
- Beenden Sie sofort den Gebrauch dieses Geräts und wenden Sie sich an Ihr Fachgeschäft oder an DENON, falls während des Gebrauchs, des Aufladens oder Lagerns dieses Geräts ungewöhnliche Gerüche oder Wärmeentwicklung auftreten, oder falls Sie andere Abweichungen wie Verfärbung o. Ä. feststellen.
- Beachten Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
  - Dieses Gerät nicht in einen Mikrowellenofen oder in einen Hochdruckbehälter legen.
  - Dieses Gerät nicht auf einem elektromagnetischen Herd ablegen.
  - Versuchen Sie nicht, den internen Akku durch Anschließen an eine Steckdose oder den Zigarettenanzünder eines Autos aufzuladen.
  - Befolgen Sie unbedingt die Angaben von DENON bezüglich der Vorgehensweise und der Bedingungen für das Wiederaufladen.
- Falls Flüssigkeit aus dem Akku austritt und in die Augen gerät, die Augen nicht reiben. Spülen Sie die Augen stattdessen gründlich mit Leitungswasser o. Ä. aus und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung. Ohne Behandlung der Augen könnte es zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens kommen.
- Dieses Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, automatischen Türen oder Brandmeldern usw. verwenden. Signale aus diesem Gerät könnten den Betrieb dieser Vorrichtungen stören, was möglicherweise zu Fehlfunktionen und Unfällen führen könnte.
- Falls das Wiederaufladen auch nach Ablauf der vorgegebenen Ladezeit noch nicht abgeschlossen ist, beenden Sie den Ladevorgang. Wird das Laden des Akkus fortgesetzt, könnte dies zu Wärmeentwicklung in der Batterie, zu Batteriebränden und zum Reißen der Batterie führen.

FRANCAIS

AVERTISSEMENTS

❑ OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

- Eviter des températures élevées.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées.
- Ne pliez pas la fiche sur l'appareil en forçant pour connecter la borne au câble micro USB/USB.

- **DECLARATION DE CONFORMITE (AH-GC30 / AH-GC25W)**
  Nos produits sont conformes aux dispositions des directives CE/UE comme suit ;
  RoHS: 2011/65/EU, et Directive d'amendement (UE) 2015/863
  RE: 2014/53/EU
- **DECLARATION DE CONFORMITE (AH-GC25NC)**
  Nos produits sont conformes aux dispositions des directives CE/UE comme suit ;
  LV: 2014/35/EU
  EMC: 2014/30/EU
  RoHS: 2011/65/EU, et Directive d'amendement (UE) 2015/863

Une remarque concernant le recyclage

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des p iles.
Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

Précautions de sécurité

- La surexposition à des niveaux sonores excessifs peut endommager vos oreilles, entraînant une perte auditive permanente causée par le bruit (PAIB). Veuillez utiliser les directives suivantes établies par l'Administration pour la Santé et la Sécurité au Travail (OSHA) sur la durée maximum d'exposition à des niveaux de pressions sonores avant l'apparition de lésions auditives.
  90 dB (A) pendant 8 heures
  95 dB (A) pendant 4 heures
  100 dB (A) pendant 2 heures
  105 dB (A) pendant 1 heure
  110 dB (A) pendant 30 minutes
  115 dB (A) pendant 15 minutes
  120 dB (A) Evitez ou des lésions peuvent avoir lieu
- Avant de mettre sous tension l'appareil sur lequel ce sons forts pourrait être nocive pour vos oreilles et pourrait entraîner une perte d'acuité auditive.
- N'utilisez pas de casque audio en conduisant un vélo, une mobylette ou une voiture. Vous risqueriez de provoquer des accidents.
- Pendant l'utilisation le casque audio, gardez le volume à un niveau qui permet de percevoir les bruits environnants.
- Ne mettez pas le casque audio dans l'eau ou ne les mouillez pas.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le casque audio, ou ne les chauffez pas, ou ne tirez pas dessus. Faire cela risque de les endommager ou de les déformer.
- Veuillez ranger les oreillettes hors de portée des enfants afin d'éviter que les plus petits ne les avalent accidentellement.
- Ne retirez aucune vis, ne démontez pas et ne modifiez pas le casque audio. Au besoin, demandez un examen interne, un réglage ou une réparation du casque audio sur votre lieu d'achat.
- Ne pliez pas la fiche sur l'appareil en forçant pour connecter la borne au câble micro USB/USB.

Précautions de manipulation

- Assurez-vous de bien tenir la fiche lors du débranchement de la prise.
- **Évitez toutes formes de contraintes physiques sur le cordon qui pourraient provoquer un mauvais contact ou des erreurs de fonctionnement.** Veuillez respecter les consignes d'utilisation suivantes.
  - **Ne tirez pas sur le cordon.**
  - Ne pliez pas le cordon.
  - Lorsqu'un dispositif portable est branché, ne le laissez pas pendre au cordon.
  - N'enroulez pas le cordon autour d'un dispositif portable.
- Si vous laissez un dispositif portable pendre à un cordon, il peut se débrancher et tomber. Prenez soin de vos dispositifs portables car ils ne font pas partie de la garantie DENON.
- Il est possible que des pièces de métal entrent en contact avec votre peau. Les personnes allergiques au métal ne devraient pas utiliser ces écouteurs. Si vous sentez que les écouteurs irritent votre peau, arrêtez de les utiliser et mettez-vous en contact avec un médecin ou votre magasin afin d'être conseillé.
- Ne pas utiliser de benzène, de diluants, d'alcool ou d'autres solvants organiques, ou d'insecticides pour nettoyer l'unité principale, car ils risquent d'en altérer la qualité ou la couleur.
- Le casque audio ont une structure qui ont tendance à laisser filtrer le son quand le volume est trop fort. Respectez votre entourage.
- Les embouts en mousse Comply (TM) fournis avec cet appareil se détérioront lors d'une utilisation sur une longue période ou d'une mauvaise utilisation. Parce que les détériorations se produisent particulièrement avec la propriété de ces matériaux lorsque vous laisser les matériaux en contact avec de l'eau stagnante telle que la transpiration, essuyez et séchez immédiatement les écouteurs lorsqu'ils sont mouillés.

Mises en garde concernant la pile rechargeable

- Ne jetez pas la pile rechargeable au feu, et ne réchauffez pas la pile. Ceci pourrait générer de la chaleur et des incendies causés par la pile, ou rompre la pile.
- Ne soumettez pas la pile rechargeable à des chocs importants, tels que lui donner des coups avec des objets pointus (un clou, etc.), la frapper avec un marteau ou marcher dessus. Ceci pourrait générer de la chaleur et un incendie causés par la pile, ou rompre la pile.
- Ne placez pas de corps étrangers dans cet appareil. Ceci pourrait provoquer des incendies et des chocs électriques.
- Ne rechargez pas, n'utilisez pas ou ne placez pas cet appareil dans des lieux à fortes températures, tels qu'à proximité d'appareils de chauffage ou de brûleurs de cuisinières, dans des endroits exposés à un ensoleillement direct, ou à l'intérieur d'une voiture par une chaude journée. Ceci pourrait générer de la chaleur et des incendies causés par la pile, ou rompre la pile.De telles actions pourraient aussi nuire à la performance et à la durée de vie de la pile rechargeable interne.
- Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil, et contactez le point de vente ou DENON si un dégagement anormal de chaleur ou d'odeurs se produit lors de l'utilisation, du chargement, ou du rangement de cet appareil, ou si d'autres anomalies telles qu'une décoloration, etc., sont décelées.
- Respectez dans tous les cas les précautions suivantes :
  - Ne placez pas cet appareil dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous haute pression.
  - Ne placez pas cet appareil au dessus d'un cuiseur électromagnétique.
  - N'essayez pas de recharger la pile rechargeable interne en la branchant à une prise électrique ou à la prise allume-cigare d'une voiture.
  - Respectez strictement la procédure de rechargement et les conditions spécifiées par DENON.
- En cas de fuite du liquide contenu dans la pile rechargeable et de contact avec les yeux, ne frottez pas les yeux. Rincez plutôt les yeux abondamment avec de l'eau du robinet, etc., et consultez sans tarder un médecin pour un traitement. Ne pas traiter les yeux peut entraîner des troubles de la vue.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'appareils médicaux, de portes automatiques, ou d'alarmes incendie, etc. Les signaux émis par cet appareil pourraient interférer avec le fonctionnement de ces appareils, pouvant entraîner des dysfonctionnements et des accidents.
- Si le rechargement n'aboutit pas même si la période de temps spécifiée pour le rechargement est écoulée, arrêtez l'opération de recharge. Continuer de recharger la batterie pourrait générer de la chaleur et des incendies causés par la pile, ou rompre la pile.

ITALIANO

AVVERTENZE

❑ NOTE SULL'USO

- Evitate di esporre l'unità a temperature elevate.
- Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- Non smontate né modificate l'unità in alcun modo.
- Non posizionate sull'unità fi amme libere, come ad esempio candele accese.
- Non piegare con forza lo spinotto sull'apparecchio per effettuare il collegamento tra il connettore e il cavo micro USB/USB.

- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (AH-GC30 / AH-GC25W)**
  I nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalle direttive EC/EU, come specificato di seguito:
  RoHS: 2011/65/EU, e Direttiva delegata (UE) 2015/863
  RE: 2014/53/EU
- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (AH-GC25NC)**
  I nostri prodotti sono conformi a quanto previsto dalle direttive EC/EU, come specificato di seguito:
  LV: 2014/35/EU
  EMC: 2014/30/EU
  RoHS: 2011/65/EU, e Direttiva delegata (UE) 2015/863

Nota relativa al riciclaggio

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.
Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

Precauzioni per la sicurezza

- La sovraesposizione a livelli di suono eccessivamente alti può causare danni alle orecchie provocando la perdita d'udito permanente indotta da rumore (NHL). Osservare le seguenti linee guida stabilite dalla Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in tema di tempi massimi di esposizione a livelli di pressione sonora prima del verificarsi di danni all'udito.
  90 dB SPL per 8 ore
  95 dB SPL per 4 ore
  100 dB SPL per 2 ore
  105 dB SPL per 1 ora
  110 dB SPL per 1/2 ora
  115 dB SPL per 15 minuti
  120 dB SPL Evitare o se podrían producir lesiones
- Prima di accendere la periferica collegata, abbassare completamente il volume. L'emissione improvvisa di suoni ad alto volume può danneggiare l'udito.
- Non utilizzare le cuffie durante la guida di biciclette, motociclette o automobili, poiché ciò può comportare il rischio di incidenti.
- Per ragioni di sicurezza, quando si utilizzano le cuffie, mantenere il volume ad un livello che permetta di udire i rumori di sottofondo circostanti.
- Non immergere in acqua o inumidire.
- Non posizionare oggetti pesanti sulle cuffie e non tirarle, per evitare di danneggiarle o deformarle.
- Tenere i ricevitori fuori dalla portata dei bambini per evitare che li ingoiino accidentalmente.
- Non rimuovere viti, smontare o modificare le cuffie. Se è necessario controllare internamente, regolare o riparare le cuffie, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
- Non piegare con forza lo spinotto sull'apparecchio per effettuare il collegamento tra il connettore e il cavo micro USB/USB.

Precauzioni per l'installazione

- Scollegare il cavo tenendolo per la spina.
- **Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione a eccessive sollecitazioni, in quanto ciò può causarne lo scollegamento e/o il danneggiamento.**
  Osservare le norme seguenti, per un corretto utilizzo del cavo.
  - **Non tirare il cavo con forza.**
  - Non piegare il cavo di alimentazione.
  - Non lasciare che il dispositivo portatili resti sospeso alle cuffie.
  - Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dispositivo portatile.
- Se si lascia che il dispositivo portatile collegato all'unità resti sospeso alle cuffie, si può verificare lo scollegamento del cavo e la caduta del dispositivo. In questi casi è necessario prestare la massima attenzione in quanto DENON non offre alcuna garanzia sui dispositivi portatili.
- Delle parti in metallo verranno a contatto con la pelle. Le presenti cuffie non dovrebbero essere utilizzate da soggetti allergici al metallo. Nel caso in cui l'utilizzo delle cuffie provocasse delle irritazioni cutanee, interrompeme l'utilizzo e rivolgersi ad un medico oppure al punto vendita.
- Non utilizzare benzene, diluenti, altri solventi chimici o insetticidi sull'unità principale, poiché possono causare un cambio en la calidad o en el color.
- La struttura delle cuffie tende a lasciar fuoriuscire dei suoni in caso di volume troppo alto. È buona norma rispettare le persone che ci circondano.
- I cuscinetti auricolari in schiuma Comply (TM) in dotazione si deteriorano in seguito all'utilizzo prolungato. Poiché il deterioramento delle caratteristiche dei materiali è più rapido quando il prodotto presenta un contatto con liquidi, come sudore o acqua, se il prodotto si bagna tamponare e asciugare immediatamente.

Precauzioni per la batteria ricaricabile

- Non gettare la batteria nel fuoco e non riscaldarla. Ciò potrebbe provocare la generazione di calore, l'incendio o la rottura della batteria.
- Non sottoporre la batteria ricaricabile a forti impatti, non colpirla con oggetti appuntiti (unghie, ecc) o con un martello, né calpestarla. Ciò potrebbe provocare la generazione di calore, l'incendio o la rottura della batteria.
- Non introdurre elementi estranei all'interno di questa unità. Ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Non caricare, usare né posizionare questa unità in ubicazioni sometidas a altas temperaturas, como por ejemplo cerca de calefactores y estufas, en áreas expuestas a la luz solar directa o en el interior de un coche en un día caluroso. Hacerlo podría provocar la generación de calor, el incendio de la misma y su ruptura.
  Tali azioni potrebbero anche influire negativamente sulle prestazioni e sulla durata della batteria ricaricabile; inoltre, possono ridurne la durata della vita di servizio.
- Smettere immediatamente di utilizzare questa unità e contattare il punto vendita o DENON nel caso in cui si riscontrino odori anomali, generazione di calore o altre anomalie (come scolorimento, ecc) durante l'uso, la ricarica o la conservazione dell'unità.
- Osservare sempre le seguenti precauzioni:
  - Non collocare l'unità in un forno a microonde né in un contenitore ad alta pressione.
  - Non collocare l'unità su un fornello da cucina a induzione.
  - Non tentare di ricaricare la batteria ricaricabile interna collegandola a una presa elettrica o all'accendisigari di un'auto.
  - Osservare strettamente la procedura e le condizioni di ricarica specificate da DENON.
- Se c'è una perdita di liquido dalla batteria ricaricabile e questo finisce a contatto con gli occhi, non strofinarli. Diversamente, sciacquare gli occhi con acqua corrente e consultare immediatamente un medico. Ritardare il trattamento agli occhi potrebbe causare un indebolimento della vista.
- Non usare l'unità nelle vicinanze di dispositivi medici, porte automatiche, allarmi antincendio, ecc. I segnali emessi l'unità potrebbero interferire con il funzionamento di qué dispositivi, causando possibili malfunzionamenti e incidenti.
- Se la ricarica non si completa sebbene sia trascorso il tempo previsto, interrompere l'operazione di ricarica. Continuare a ricaricare la batteria potrebbe causare la generazione di calore, l'incendio o la rottura della batteria.

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS

❑ NOTAS SOBRE EL USO

- Evite altas temperaturas.
- Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
- Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.
- No deberán colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin protección, como velas encendidas.
- No doble a la fuerza la clavija del equipo para la conexión entre el conector y el cable micro USB/USB.

- **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (AH-GC30 / AH-GC25W)**
  Nuestros productos cumplen las disposiciones de las directivas de la CE/UE siguientes:
  RoHS: 2011/65/UE y Directiva con enmienda (UE) 2015/863
  RE: 2014/53/EU
- **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (AH-GC25NC)**
  Nuestros productos cumplen las disposiciones de las directivas de la CE/UE siguientes:
  LV: 2014/35/EU
  EMC: 2014/30/EU
  RoHS: 2011/65/EU y Directiva con enmienda (UE) 2015/863

Acerca del reciclaje

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.
Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglament

SVENSKA

VARNINGAR

❑ **OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN**

- Undvik höga temperaturer.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
- Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.
- Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.
- Följ inte kontakten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USB-kabeln med mikrokontakt.

• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG (AH-GC30 / AH-GC25W)

Vårа produkter uppfyller följande föreskrifter i EC/EU-direktiv:
RoHS: 2011/65/EU samt ändring av direktiv (EU) 2015/863
RE: 2014/53/EU

• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG (AH-GC25NC)

Vårа produkter uppfyller följande föreskrifter i EC/EU-direktiv:
LV: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU samt ändring av direktiv (EU) 2015/863

Observera angående återvinning

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.
Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

Säkerhetsföreskrifter

- Överexponering till overdrivet höga ljudnivåer kan skada dina öron, vilket kan resultera i permanent bullerinducerad nedsatt hörsel (NIHL). Använd följande riktlinjer fastställda av Occupational Safety Health Administration (OSHA) angående maximal tidsexponering för ljudtrycksnivåer innan hörselskador uppstår.
  90 dB ljudtrycksnivå i 8 timmar
  95 dB ljudtrycksnivå i 4 timmar
  100 dB ljudtrycksnivå i 2 timmar
  105 dB ljudtrycksnivå i 1 timme
  110 dB ljudtrycksnivå i 1/2 timme
  115 dB ljudtrycksnivå i 15 minuter
  120 dB ljudtrycksnivå för att förhindra att hörselskador uppstår
- Vrid ner volymen helt innan du slår på en ansluten spelare. Ett plötsligt ljud med hög volym kan skada dina öron och orsaka nedsatt hörsel.
- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör motorcykel eller kör bil, eftersom det finns risk för olyckor.
- När du använder hörlurar bör du för säkerhets skull hålla ljudstyrkan på en nivå på vilken du kan höra ljud från omgivningen.
- Utsätt inte hörlurarna för vätskor eller fukt.
- Ställ inte tunga föremål på hörlurarna, värm inte upp dem och utsätt dem inte för onödigt våld. I annat fall finns det risk att de skadas eller deformeras.
- Försök öronpropparna utom räckhåll för barn för att förhindra att små barn sväljer dem.
- Ta inte bort några skruvar och försök inte ta isär eller reparera hörlurarna. Kontakta återförsäljaren och högtalarna behöver kontrolleras, justeras eller repareras internt.
- Följ inte kontakten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USBkabeln med mikrokontakt.

Viktigt vid användningen

- Var noga med att hålla i kontakten när du kopplar ur kabeln.
- **Drag inte i kabeln eftersom det kan orsaka att ledningar lossnar eller skadas.**
  Notera följande kontra skadeutgång:
  - **Drag inte i kabeln i onödan.**
  - Vik inte kabeln.
  - Låt inte en bilbar enhet hänga i hörlurarna.
  - Linda inte kabeln runt den bärbara enheten.
- Om du låter en bärbar enhet hänga i hörlurarna kan den lossna och falla. Var försiktig eftersom DENON inte ger någon garanti på bärbar utrustning.
- Vid användningen kommer metall i kontakt med huden. De som är allergiska mot metall bör inte använda dessa hörlurar. Om du tycker att hörlurarna irriterar huden, ska du sluta använda dem eller kontakta en läkare eller din återförsäljare för råd angående användningen.
- Använd aldrig bensen, thinner och andra organiska lösningsmedel, eller insektsmedel på huvudenheten eftersom det kan påverka dess skick och färg.
- Ljud läcker ut från hörlurarna när volymen är för hög. Var hänsynsfull mot andra i omgivningen.
- Prestanden hos medföljande Comply (TM) skumöronproppar försämras efter långvarig användning. Eftersom försämringen av materialets egenskaper särskilt påskyndas om det lämnas utan tillsyn i fuktigt tillstånd, t.ex. till följd av svett, ska det omedelbart torkas av och lämnas att torka.

Försiktighetsåtgärder för laddningsbara batterier

- Släng inte det laddningsbara batteriet i öppen eld och värm inte upp batteriet. I annat fall kan det leda till värmeutveckling, batteribrand och batteribristning.
- Utsätt inte det laddningsbara batteriet för starka kraftpåverkningar, exempelvis att sticka det med något vasst (en spik till exempel), slå på det med en hammare eller stampa på det. I annat fall kan det leda till batterivärmeutveckling, batteribrand och batteribristning.
- Försök inte att sätta in främmande föremål i denna enhet. I annat fall kan det leda till brand och elektriska stötar.
- Denna enhet får inte laddas, användas eller läggas på platser med hög temperaturer såsom nära element och spisar, i områden utsatta för direkt solljus eller i en bil på en varm dag. I annat fall kan det leda till värmeutveckling, batteribrand och batteribristning. Dessa åtgärder kan även påverka prestandan och reducera livslängden hos det inbyggda, laddningsbara batteriet.
- Avbryt användningen av denna enhet omedelbart och kontakta återförsäljaren eller DENON i den händelse att batteriet lukter eller värmeutveckling inträffar när du använder, laddar eller förvarar denna enhet, eller något annat onormalt, till exempel missfärgning, upptäcks.
- Observera alltid följande försiktighetsåtgärder:
  - Lägg inte denna enhet i en mikrovågsugn eller i en högtrycksbehållare.
  - Lägg inte denna enhet ovanpå elektromagnetisk spis.
  - Försök inte ladda det inre laddningsbara batteriet genom att ansluta det till ett eluttag eller cigarettändaruttaget i en bil.
  - Var noga med att följa uppladdningsproceduren och -villkoren specificerade av DENON.
- Gnugga inte ögonen om vätska skulle läcka ut från det laddningsbara batteriet och komma i ögonen. Skölj istället ögonen med vanligt vatten etc., och kontakta omedelbart en läkare för behandling. Behandlas inte ögonen kan det leda till synnedsättning.
- Använd inte denna enhet nära medicinsk utrustning, automatiska dörrar, brandlarm etc. Signaler från denna enhet kan störa användningen av dessa apparater och möjligen orsaka felfunktioner och olyckor.
- Om uppladdningen inte slutförs även om den ordinerade laddningstiden förflutit, ska du avbryta uppladdningen. Fortsatt uppladdning av batteriet kan orsaka batterivärmeutveckling, batteribrand och batteribristning.

РУССКИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

❑ **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Избегайте высоких температур.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, воды и пыли.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не размещайте на поверхности аппарата источники открытого огня, например свечи.
- Не сгибайте вилку оборудования с усилием для подключения разъема и кабеля micro USB/USB.

❑ **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Наши продукты соответствуют следующим положениям директивы ЕАС:
TR CU 004/2011
TR CU 020/2011

Примечание о переработке

Упаковочный материал данного продукта может быть переработан и повторно использован. Пожалуйста, сортируйте материалы в соответствии с местными требованиями переработки. При утилизации определенных блоков соблюдайте местные правила утилизации. Не выбрасывайте и не сжигайте батарейки, соблюдайте местные правила утилизации химических отходов.
Данный продукт и аксессуары в упаковке соответствуют директиве WEEE, исключая батарейки.

Меры безопасности

- Подвержен ность чрезмерным уровням звука может причинить вред Вашим ушам, что приведет к постоянной потере слуха из-за воздействия шума (NIHL). Пожалуйста, используйте следующие инструкции, установленные профессиональной администрацией безопасности здоровья (OSHA) о максимальном времени подвержения уровням звукового давления прежде, чем произойдет повреждение слуха.
  90 дБ SPL за 8 часов
  95 дБ SPL за 4 часа
  100 дБ SPL за 2 часа
  105 дБ SPL за 1 час
  110 дБ SPL за 1/2 часа
  115 дБ SPL за 15 минут
  120 дБ SPL Избегайте или может произойти повреждение
- Прежде чем включить питание подключенного устройства, установите уровень громкости на минимальный уровень. Неожиданный громкий звук может нанести травму органам слуха и привести к потере слуха.
- Не используйте наушники при управлении велосипедом, мотоциклом или автомобилем. Это может привести к несчастным случаям.
- В целях безопасности при использовании наушников установите громкость на такой уровень, чтобы можно было слышать окружающие звуки.
- Не опускайте в воду и не мочите.
- Не кладите на наушники тяжелые предметы, не подвергайте воздействию высокой температуры и не растягивайте их. Это может привести к их повреждению или деформации.
- Храните подушечки в недоступном для детей месте, во избежание случайного проглатывания их маленькими деталями.
- Запрещается вывинчивать винты, разбирать или вносить изменения в конструкцию наушников. При необходимости проверки технического состояния, регулировки и ремонта наушников, обращайтесь в организацию, в которой вы их покупали.
- Не сгибайте вилку оборудования с усилием для подключения разъема и кабеля micro USB/ USB.

Осторожность при обращении

- При извлечении кабеля из гнезда держите кабель за штекер.
- **Не натягивайте чрезмерно кабель, т.к. это может привести к разрыву проводов или их повреждению.**
  Соблюдайте следующие указания по правильному использованию.
  - **Не натягивайте чрезмерно кабель.**
  - Не скручивайте кабель.
  - При подключении наушников к портативному проигрывающему устройству не оставляйте устройство висеть на кабеле.
  - Не наматывайте кабель вокруг портативного устройства.
- Если Вы оставите портативное устройство висеть, оно может отсоединиться и упасть. Будьте осторожны, т.к. гарантия от DENON не распространяется на портативные устройства.
- Металлические части будут прикасаться к Вашей коже. Людям с аллергией на металл не следует использовать эти наушники. Если Вы чувствуете, что наушники раздражают Вашу кожу, прекратите использовать их и обратитесь к врачу или в салон по советам.
- Не используйте бензин, растворители или другие органические разбавители или инсектициды при чистке наушников, т.к. они могут привести к изменению их качества или цвета.
- Конструкция наушников устроена так, что при большой громкости звук проходит наружу. Будьте тактичны к другим людям.
- Производительность ушных вставок Comply (TM) из вспененного материала изнашивается вследствие длительного использования и неправильной эксплуатации. Износ ускоряется из-за свойств материала, в частности, когда пользователь оставляет наушники влажными продукта во влажной среде, например, под воздействием пота. Если продукт намок, необходимо незамедлительно его вытереть и высушить.

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторной батареей

- Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь и не нагревайте аккумулятор. Это может привести к генерации тепла в аккумуляторной батарее, возгоранию или разрыву аккумуляторной батареи.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею сильным ударам, таким как прокалывание острыми предметами (гвоздем и т.д.), с помощью молотка или наступив на нее. Это может вызвать генерацию тепла в аккумуляторной батарее, возгорание или разрыву.
- Не вставляйте посторонние предметы в данное устройство. Это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Не заряжайте, не используйте и не помещайте данное устройство в условия высокой температуры, например, возле отопительных приборов и печей, а также под прямыми воздействием прямого солнечного света, или в автомобиль в жаркий день. Это может привести к генерации тепла в аккумуляторной батарее, возгорании или разрыву аккумуляторной батареи. Такие действия могут также оказывать влияние на работу и характеристики срок службы встроенной аккумуляторной батареи.
- Немедленно прекратите использование данного устройства и обратитесь в торговую точку или DENON в случае появления запахов или чрезмерного нагревания при использовании, зарядке или хранении данного устройства, или если обнаружены другие отклонения от нормы, например, обесцвечивание и т.п.
- Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:
  - Не кладите данное устройство в микроволновую печь или в контейнер высокого давления.
  - Не кладите данное устройство на электромагнитную плиту.
  - Не пытайтесь зарядить аккумуляторную батарею подключив ее к сети электропитания или к гнезду прикуривателя автомобиля.
  - Строго соблюдайте процедуры зарядки и условия, указанные фирмой DENON.
- Если электролит вытек из аккумуляторной батареи и попал в глаза, не трите их. Вместо этого тщательно промойте глаза большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу за медицинской помощью. Если этого не сделать, может произойти ухудшение зрения.
- Не используйте данное устройство вблизи медицинских устройств, автоматических дверей или пожарной сигнализации и др. Сигналы через данное устройство могут влиять на работу этих устройств, что может стать причиной неисправности и несчастных случаев.
- Если зарядка не завершена даже при завершении заданного времени зарядки, прекратите зарядку. Попытка продолжить зарядку батареи может привести к генерации тепла в батарее, возгоранию или разрыву.

❑ **Формат серийного номера**
AAAZZYYMXXXXXX
AAA: **Код продукта**
ZZ: **Заводской код**
YY: **Последние две цифры года выпуска**
MM: **Месяц выпуска**
XXXXXX: **Порядковый номер**

POLSKI

OSTRZEŻENIE

❑ **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI**

- Unikaj wysokich temperatur.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą i pyłem.
- Nie rozbieraj urządzenia oraz nie dokonuj w nim żadnych modyfikacji.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Nie zginaj na siłę wtyczki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

❑ **DEKLARACJA ZGODNOŚCI (AH-GC30 / AH-GC25W)**

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KE/UE, tj.
RoHS: 2011/65/UE i poprawka do dyrektywy (UE) 2015/863
RE: 2014/53/EU

❑ **DEKLARACJA ZGODNOŚCI (AH-GC25NC)**

Nasze produkty zgodnie z postanowieniami KE/UE, tj.
LV: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/UE i poprawka do dyrektywy (UE) 2015/863

Informacje dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.
Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

Środki ostrożności

- Nadmierne wystawienie na wysokie natężenia dźwięku może spowodować uszkodzenia słuchu oszu, skutkując trwałym, przewlekłym urazem akustycznym. Prosimy zastosować się do poniższych zaleceń ustalonych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odnośnie maksymalnego czasu wystawienia na poziomy natężenia dźwięku, zanim nie wystąpi uszkodzenie słuchu.
  90 dB ciśnienia akustycznego przez 8 godzin
  95 dB ciśnienia akustycznego przez 4 godziny
  100 dB ciśnienia akustycznego przez 2 godziny
  105 dB ciśnienia akustycznego przez 1 godzinę
  110 dB ciśnienia akustycznego przez 1/2 godziny
  115 dB ciśnienia akustycznego przez 15 minut
  120 dB ciśnienia akustycznego Unikać, może nastąpić uszkodzenie
- Przed włączeniem zasilania podłączonego urządzenia, ustaw minimalny poziom głośności. Gwałtowny wzrost głośności dźwięku może być szkodliwa dla uszu i może spowodować utratę słuchu.
- Nie należy używać słuchawek podczas jazdy rowerem, motorem bądź samochodem. Może powodować niebezpieczne sytuacje na drogach.
- W trakcie używania słuchawek, dla bezpieczeństwa utrzymuj głośność na takim poziomie, aby otaczające dźwięki były słyszalne.
- Nie zanurzaj słuchawek ani nie zwilżaj.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na słuchawkach, nie nagrzewać oraz nie szarpać słuchawek. Takie postępowanie może je uszkodzić bądź zdeformować.
- Przechowuj wkładki douszne z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu ich połknięciu.
- Nie należy odkręcać żadnych śrub oraz rozbierać lub przerabiać słuchawek. Sprawdzenie elementów regulacji i konserwacji, regulację lub naprawę słuchawek należy zlecić sprzedawcy.
- Nie zginaj na siłę wtyczki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do złącza.

Środki ostrożności w trakcie obsługi

- Urządzenie należy odłączać od gniazda elektrycznego trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
- **Nie naprężaj zbyt mocno kabla, ponieważ może dojść do rozłączenia lub uszkodzenia kabla.** Przestrzegaj poniższych zasad w celu zapewnienia poprawnego użytkowania.
  - **Nie ciągnij zbyt mocno za kabel.**
  - Nie zginaj kabla.
  - Urządzenie przenośne nie może obciążać słuchawek.
  - Nie owijaj kabla wokół urządzenia przenośnego.
- Wsparcie urządzenie może spaść i spaść na ziemię. Zachowaj ostrożność, ponieważ firma DENON nie udziela gwarancji na urządzenia przenośne.
- Metalowe części mogą dotykać Twojej skóry. Osoby z alergiami na metal nie powinny używać tych słuchawek. Jeśli czujesz, że słuchawki drażnią Twoją skórę, przestań ich używać i skontaktuj się z lekarzem lub sprzedawcą w celu uzyskania porady.
- Nie używaj benzenu, rozpuszczalnika lub innych organicznych rozpuszczalników bądź środków owadobójczych do czyszczenia urządzenia ponieważ może to spowodować zmianę jakości bądź koloru.
- Dźwięk wydostaje się na zewnątrz słuchawek, gdy poziom głośności jest zbyt wysoki, co może przeszkadzać innym osobom. Pomyśl o innych i zmniejsz poziom głośności.
- Parametry piankowych wkładek douszných Comply (TM) pogarszają się w wyniku długotrwałego użytkowania i warunków użytkowania. Ze względu na przyspieszone pogarszanie się właściwości materiałów w przypadku długotrwałego narażenia na działanie wody, np. potu, po zamoczeniu należy niezwłocznie wytrzeć i wysuszyć produkt.

Środki ostrożności przy używaniu akumulatora

- Nie wrzucaj akumulatora do ognia, ani go nie podgrzewaj. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, oraz pęknięcie akumulatora.
- Nie wystawiaj akumulatora na silne wstrząsy, jak na przykład uderzenie ostrym przedmiotem (gwoździem itp.), stuknięcie młotkiem, czy nadepnięcie. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, oraz pęknięcie akumulatora.
- Nie wkładaj do urządzenia ciał obcych. Może to spowodować zapłon i porażenie elektryczne.
- Nie należy ładować, używać, oraz zostawiać urządzenia w gorących miejscach, jak na przykład w pobliżu grzejników i pieczyków, w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie słońca, czy wewnątrz samochodu w upalny dzień. Może to spowodować nagrzanie, zapłon, oraz pęknięcie akumulatora. Może to również negatywnie wpłynąć na sprawność i skrócić żywotność wbudowanego akumulatora.
- W razie wydzielania się nieprawidłowych zapachów lub wytwarzania ciepła podczas używania, ładowania, lub przechowywania urządzenia, bądź wykrycia innych nieprawidłowości, jak np. odbarwienia, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i skontaktować się z punktem sprzedaży, bądź z DENON.
- Należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności:
  - Nie należy umieszczać urządzenia w kuchence mikrofalowej, ani w pojemniku ciśnieniowym.
  - Nie należy umieszczać urządzenia na kuchence indukcyjnej.
  - Nie należy próbować ładowania akumulatora poprzez podłączanie go do gniazda elektrycznego, lub gniazda zapalniczki samochodowej.
  - Należy ściśle przestrzegać procedury i warunków ładowania wyszczególnionych przez DENON.
- Jeśli z akumulatora wycieknie płyn i dostanie się do oczu, nie należy ich trzeć. W takim wypadku należy dokładnie przepłukać oczy bieżącą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nieleczenie oczu może spowodować pogorszenie wzroku.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych, automatycznych drzwi, alarmów pożarowych itp. Sygnały z urządzenia mogą zaburzyć działanie tych urządzeń i spowodować usterki i wypadki.
- Jeśli ładowanie nie dobiegnie końca mimo upłynięcia określonego czasu, należy przerwać procedurę ładowania. Dalsze ładowanie akumulatora może spowodować jego nagrzanie, zapłon oraz pęknięcie.

此标志是根据2016/19号规布的「电器电子产品有害物质限制使用管理办法」，以及「电子电气产品有害物质限制使用标识要求」，适用于在中国销售的电子电气产品的环保使用期限。
在此产品相关的安全和使用上请守注意事项。在从生产日期起计算的此年限内，产品中的有害物质不会任外泄露，或者引起突然变异而危坏环境污染，人体或财产带来重大影响。
另外，包装在一起的电池等消耗品的环保期限是比木卷⑤年。
适当地使用实现废弃的情况，请协助遵守各自治体的地方电气产品回收・再利用相关的法律・规定。

中文繁體字

安全注意事項

- 這是聽覺在大音量環境下會損傷您的耳朵，導致永久性聽抓性醫（NHL）。為了避免損傷聽力，請遵照了美國職業安全與健康管理局（OSHA）」制定的有關可聽覺在聲壓級下最大時間的準則。
  90分貝聲壓級可持續8小時
  95分貝聲壓級可持續4小時
  100分貝聲壓級可持續2小時
  105分貝聲壓級可持續1小時
  110分貝聲壓級可持續30分鐘
  115分貝聲壓級可持續15分鐘
  聽覺120分貝聲壓級，聽覺可能會出現傷
- 開啟連接裝置的電源前，請先將音量調到最低，否則萬一音量突然變大，可能會對耳朵造成傷害，喪失聽力。
- 騎行行車、駕駛車以及開車時，請勿使用耳機，否則它能會導致事故。
- 使用耳機時，為了安全起見，將音量調低，以便能聽到周圍的聲音。
- 請勿將耳機放入水中或使其受潮。
- 請勿將重物放在耳機上，請勿讓耳機暴露於熱源或請勿用力拉耳機，否則可能會造成損壞或使耳機變形。
- 請將耳塞存放在兒童觸及不到的地點以避免兒童誤吞的危險。
- 切勿將耳機線纏繞在硬携式設備周圍。
- 請勿將重物放在耳機上，或對耳機施加過大的壓力。否則，可能會導致耳機損壞。
- 不要用非DENON 對應的設備來使用耳機，否則可能會導致耳機損壞。
- 如欲清潔耳機，請使用軟布擦拭。絕對不要使用酒精、稀釋劑、其它有機溶劑或殺蟲劑。
- 請勿將耳機線纏繞在硬携式設備周圍。
- 請勿將耳機線放入水中或使其受潮。
- 請勿將重物放在耳機上，或對耳機施加過大的壓力。否則，可能會導致耳機損壞。
- 不要用非DENON 對應的設備來使用耳機，否則可能會導致耳機損壞。
- 如欲清潔耳機，請使用軟布擦拭。絕對不要使用酒精、稀釋劑、其它有機溶劑或殺蟲劑。

操作注意事項

- 拔下電源插頭，請務必握住插頭。
- **請勿過度用力彎或損傷，否則可能導致線路中斷或短路。**
  請遵守以下預防措行正確的使用：
  - **請勿過度拉扯線。**
  - 將纜線連接至隨附的夾子或者安裝在桌下纜線時不要太過用力。
  - 請勿折疊線。
  - 當連接便攜式設備時，請勿使其擺空懸掛。
- 請勿使纜線碰觸高於便攜式設備纜線。
- 如果將連接的便攜式設備放置在包包，將可能導致其脫開連接並掉落。由於DENON　對便攜式設備不提供保修，因此請小心使用。
- 在雷雨時會聽電的設備，對於雷擊導的人不能使用這些耳機，如果您要得耳機對裂您的設備，請停止使用並拔掉纜線與DENON連接。
- 請勿立即連上剛買來，耳機體，其他有機溶劑或殺蟲劑，因為可能會引起質量或顏色變化。
- 長期使用以及音量設定過高可能導致聽力損失。DENON/TMV系耳機會隨生光的一自然材料的特性，特別是在附著汗水等用未進行處理會加劇材料的劣化，因此當被弄髒時，請立即擦拭並進行乾燥。

可充電電池預防措施

- 請勿將可充電電池丟棄到火中，請勿加熱電池，否則可能會導致電池發熱、起火以及爆裂。
- 請勿使可充電電池遭受強衝擊力，例如，使用錘利切割機到穿（釘子等）電池，使用錘子敲擊電池或將其踩扁，否則可能會導致電池發熱、起火以及爆裂。
- 請勿將異物插入耳機內部，否則可能會導致起火與電擊。
- 請勿在高溫的地點使用或下充電，例如在陽光直射的車內或靠近暖氣的地方。否則會導致電池發熱、起火以及爆裂。此外，可能會降低電池的熱、起火以及爆裂。此外，可能會降低內部可充電電池的效能並縮短使用壽命。
- 當您將耳機長期不使用時，請務必從電源插座拔下電源插頭。否則，可能會因老舊絕緣體的退化而導致火災。
- 如果您注意到電池發生異常，例如，電池外殼變色或變形，請立即停止使用耳機，並聯絡DENON。
- 若您使用耳機時，感覺電池發出異味，請立即停止使用耳機，並聯絡DENON。
- 如果您打算長期不使用耳機，請務必從電源插座拔下電源插頭。否則，可能會因老舊絕緣體的退化而導致火災。

中文简体字

安全注意事项

- 过量暴露在大音量环境下会损伤您的耳朵，导致永久性聽声性聾（NHL）。为了避免损伤听力，请遵循「美国职业安全与健康管理局（OSHA）」制定的有关可聽器在声压级下最大时间的准则。
  90分贝声压级可持续8小时
  95分贝声压级可持续4小时
  100分贝声压级可持续2小时
  105分贝声压级可持续1小时
  110分贝声压级可持续30分钟
  115分贝声压级可持续15分钟
  聽取120分贝声压级，有可能导致损伤
- 在打开连接设备的电源之前，先将所有音量调到最低。打开设备后突然发出过大声音会对您的耳朵有害，并导致听觉缺陷。
- 骑自行车、摩托车以及开车时，请勿使用耳机，否则可能会导致事故。
- 使用耳机时，为了安全起见，将音量调低，以便能听到周围的声音。
- 请勿将耳机放入水中或使其受潮。
- 请勿将重物放在耳机上，或对耳机施加过大的压力。否则，可能会导致耳机损坏。
- 请将耳塞存放在儿童触及不到的地点以避免儿童误吞的危险。
- 切勿将耳机线缠绕在便携式设备周围。
- 如果将连接的便携式设备放置在包包，则可能导致其断开连接并掉落。由于DENON　对便携式设备不提供保修，因此请小心使用。
- 在雷雨时会聽电的便携式设备，对于因雷击而受伤的人不能使用这些耳机。如果您使用这些耳机时遭受电击，请立即停止使用耳机，并与DENON联系。
- 请勿在购买后立即将耳机连接到设备，或使用装有刺激性溶剂（例如汽油、稀释剂或杀虫剂）的设备。否则，可能会导致音质或颜色变化。
- 长期使用以及音量设定过高可能导致听力损失。DENON/TMV系耳塞会随生光的一自然材料的特性，特别是在附着汗水等用未进行处理会加剧材料的劣化，因此当被弄脏时，请立即擦拭并进行乾燥。

操作注意事项

- 拔下电源插头时，请务必握住插头。
- **请勿过度用力压迫耳机线，否则可能导致导线损坏或短路。**
  请勿过度拉耳机线。
  - 将耳机连接至随附的夹子或者从关于上取下耳机线时不要太过用力。
  - 请勿折叠耳机线。
  - 当连接便携式设备时，请勿使其悬空悬挂。
- 请勿使耳机线缠绕在便携式设备周围。
- 请勿将重物放在耳机上，或对耳机施加过大的压力。否则，可能会导致耳机损坏。
- 请勿将耳机放入水中或使其受潮。
- 如果将连接的便携式设备放置在包包，则可能导致其断开连接并掉落。由于DENON　对便携式设备不提供保修，因此请小心使用。
- 在雷雨时会聽电的便携式设备，对于因雷击而受伤的人不能使用这些耳机。如果您使用这些耳机时遭受电击，请立即停止使用耳机，并与DENON联系。
- 请勿在购买后立即将耳机连接到设备，或使用装有刺激性溶剂（例如汽油、稀释剂或杀虫剂）的设备。否则，可能会导致音质或颜色变化。
- 长期使用以及音量设定过高可能导致听力损失。DENON/TMV系耳塞会随生光的一自然材料的特性，特别是在附着汗水等用未进行处理会加剧材料的劣化，因此当被弄脏时，请立即擦拭并进行乾燥。

可充电电池预防措施

- 请勿将可充电电池丢弃到火中，请勿加热电池，否则可能会导致电池发热、起火以及爆裂。
- 请勿使可充电电池遭受强衝击力，例如，使用锤利切割机到穿（钉子等）电池，使用锤子敲击电池或将其踩扁，否则可能会导致电池发热、起火以及爆裂。
- 请勿将异物插入耳机内部，否则可能会导致起火与电击。
- 请勿在高温环境下充电，使用或放置耳机，例如在光线直射的车内或靠近暖气的地方。否则会导致电池发热、起火以及爆裂。此外，可能会降低内部可充电电池的性能并缩短使用寿命。
- 当使用，充电或存放耳机时，如果有异味或发热，或发现是您等其他异常时，请立即停止使用耳机，并联系销售店或DENON。
- 关心请可以下预防措施：
  - 请勿将耳机放置在微波炉或高压容器中。
  - 请勿将耳机放置在电磁灶附近。
  - 请勿试图通过连接电源插座或汽车的点烟器插孔给内部可充电电池充电。
  - 严格遵守DENON规定的充电步骤与条件。
- 如果从可充电电池泄漏的液体不慎溅入眼中，请勿揉眼睛。应用自来水彻底冲洗眼睛，然后立即就医进行治疗。不对了即眼睛可能会导致视力受损。
- 请勿在医疗设备，自动门或防火报警器等附近使用耳机，耳机发出的信号可能会干扰这些设备的操作，并导致导致事故或受伤。
- 即使经过规定的充电时间已到，如果充电不能完成，请停止充电操作。继续给电池充电可能会导致电池发热、起火以及爆裂。

日 本

❑ 電波に関するご注意

本機は電波法に基づく工事設計認証を取得した小電力データ通信システムの無線局設備を内蔵しています。

- 本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- ※ 以下のことをおこなうと法律で罰せられることがあります。
- 内蔵する小電力データ通信システムの無線局設備を分解 / 改造すること
- 内蔵する小電力データ通信システムの無線局設備に貼ってある証明ラベルをはがすこと

- この機器の使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、およびアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局およびアマチュア無線局が運用されていることを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等について相談してください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことがおきたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：
株式会社 ディーアンドエムホールディングス
デノンお客様相談センター
0570 (666) 112
http://denon.jp/jp/html/contact.html

- ◎ 本機では、2.4GHz の周波数帯の電波を利用している関係で、下記機器と干渉しし、音が途切れたり、雑音が発生したりする可能性があります。
  【2.4GHz の周波数帯を使用している主な機器】
  - 電子レンジ
  - 無線 LAN を利用した機器（ノートパソコン、無線ルーター、無線 LAN 対応 AV 機器等）
  - コードレスフォン
  - Bluetooth 対応機器
  - ワイヤレス対応 AV 機器
  - ワイヤレスコントローラー
- ※ 音が途切れたり雑音が発生したりする場合には、下記の方法で改善する可能性があります。
  1. 干渉している機器との距離を離す。
  2. 干渉している機器の電源を切る。
- ◎ ベースメーカー等の医療用電気機器をご使用の場合には、各医療用電気機器メーカーまたは販売元に電波による影響をご確認のうえご使用ください。
- ◎ 人ごみの中で使用したり、本機の隣に鉄筋コンクリートの壁や家具などの障害物があると、通信状態が悪くなり音が途切れたり、雑音が発生したりすることがあります。音が途切れたり、雑音が発生したりする場合には、見通しの良い場所に設置し直してください。
- ◎ 設置の近傍や障害物が大きい場合でも、電波の反射等により受信がうまくいかない場合があります。その場合には本機の向きや位置を変えると改善することがあります。
- ◎ ラジオやテレビ、BS/CS チューナーなどの電波を利用した機器のそばで使用すると、ノイズを発生することがあります。その場合には機器から遠ざけて設置してください。
- ◎ 本機は道順ガイド機能を搭載しておりますが、第三者が故意または偶然に受信する恐れがあります。
- ◎ 本機はご家庭内での視聴、映画等の再生を目的にしたホームエンターテイメントシステムです。他の環境、目的での使用はおやめください。

◎ 現品表について

2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。
FH : 変調方式を表します。
1 : 移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離を表します(約 10 m)。
▭▭ : 2.4GHz 帯の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可のあることを意味します。

臺 灣

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

中 国

第十三条
• 使用频率：2.4 ～ 2.4835GHz
• 等效全向辐射功率 (EIRP)：
天线增益 < 10dBi 时：≤ 100mW 或 < 20dBm ①
天线增益 > 10dBi 时：≤ 500mW 或 < 27dBm ②
• 最大功率谱密度：
天线增益 < 10dBi 时：≤ 20dBm / MHz (EIRP) ①
天线增益 > 10dBi 时：≤ 27dBm / MHz (EIRP) ②
• 截频容限：20ppm
• 外发射功率 (在 2.4 ～ 2.4835GHz 段以外)
< -80dBm / Hz (EIRP)
• 杂散发射 (指频率) 功率 (对应截波 ±2.5 倍信道带宽以外)：
≤ -36dBm / 100kHz (30 ～ 1000MHz)
≤ -33dBm / 100kHz (2.4 ～ 2.4835GHz)
≤ -40dBm / 1MHz (3.4 ～ 3.53GHz)
≤ -40dBm / 1MHz (5.725 ～ 5.850hz)
≤ -30dBm / 1MHz (其它) 1 ～ 12.75GHz

2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自修改有关技术指标。
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或正业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
5. 不得在飞机和机场附近使用。

注意：
使用本说明书规定以外的控制或调节方法，或者执行本说明书规定以外的程序步骤，均有可能造成暴露在辐射下的危险。
除了有正式资格的维修人员以外，任何人不得对本产品进行调节或修理。

1.重要通知：请勿改装本产品
改装本产品可能会导致危险的无线电和EMC辐射。

2.注意
- 不得擅自更改发射频率，加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自改变其他技术指标。
- 外接天线或