

Safety Instructions (Read these safety instructions before operating the unit.)

SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Do not alter warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the car, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/appliance combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or a like.

WARNINGS

- NOTES ON USE**
 - Avoid high temperatures.
 - Allow for sufficient heat dissipation when installed in a rack.
 - Handle the power cord carefully.
 - Hold the plug when unplugging the cord.
 - Keep the unit free from moisture, water, and dust.
 - Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time.
 - Do not obstruct the ventilation holes.
 - Do not let foreign objects into the unit.
 - Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit.
 - Never disassemble or modify the unit in any way.
 - Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths or curtains.
 - Naked flame sources such as litged candles should not be placed in close proximity to the unit.
 - Observe and follow local regulations regarding battery disposal.
 - Do not expose the unit to dripping or splashing liquids.
 - Do not place objects filled with liquids, such as vases, on, or on top of the unit.
 - Do not handle the mains cord with wet hands.
 - When the switch is in the OFF (STANDBY) position, the equipment is not constantly switched off from MAINS.
 - The equipment shall be installed near the power supply so that the power supply is easily accessible.
 - Do not keep the battery in a place exposed to direct sunlight or in places with extremely high temperatures, such as near a heater.
 - Do not bend forcefully the plug on the equipment or the connection between the connector and micro USB/USB cable.

(Only amplifier)



CAUTION:
HOT SURFACE. DO NOT TOUCH.
The top surface over the internal heat sink may become hot when operating this product continuously.

Do not touch the top surface of the unit, especially around the "Hot surface mark" and the top panel.

CAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

The main plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

CAUTION:
To prevent electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

DECLARATION OF CONFORMITY

Herby, D&M Holdings Inc. I declare that our product is in compliance with following EU/EC Directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

ErP: EC regulation 1275/2008 and its frame work directive 2009/125/EC including amendment 801/2013
RoHS: 2011/65/EU, and amendment directive (EU) 2015/863
RE: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product and its packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations. When discarding the unit, comply with local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated out of disposal in accordance with the local regulations concerning battery disposal. This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

WARNHINWEISE

- HINWEISE ZUM GEBRAUCH**
 - Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
 - Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Mobilgerät montiert wird.
 - Manövrieren Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
 - Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausheben.
 - Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
 - Decken Sie den Lüftungsbereich mit dem Netzkabel um.
 - Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen.
 - Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
 - Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern.
 - Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.
 - Das Netzkabel nicht auf feuchten oder nassen Händen berühren.
 - Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich anzuwendenden Bestimmungen.
 - Das Gerät sollte keine tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden.
 - Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.
 - Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren.
 - Wenn der Schalter ausgeschaltet ist (OFF (STANDBY) -Position), ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz (MAINS) abgetrennt.
 - Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose aufgestellt werden, damit es leicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann.
 - Lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z. B. in der Nähe eines Heizgeräts.
 - Der Stecker am Gerät darf beim Anschließen des Anschlusses und Micro-USB/USB-Kabels nicht mit Gewalt gebogen werden.

VORSICHT:

HEISSE OBERFLÄCHE. NICHT ANFASSEN.
Die Oberseite über dem Kühlkörper könnte heiß werden, wenn dieses Produkt dauerhaft betrieben wird.

Berühren Sie keine heißen Bereiche, hier besonders um die Kennzeichnung "Hot surface mark" und die Oberseite.

VORSICHT:

Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose.

Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät vollständig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

VORSICHT:

Stromschlaggefahr: Schließen Sie das Gerät nicht an die Hauptstromversorgung an, wenn das Gitter entfernt ist.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt (D&M Holdings Inc.) I, dass unser Produkt der, dass die folgenden EU/EC-Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

ErP: EC-Richtlinie 1275/2008 und deren Rahmenrichtlinie 2009/125/EC einschließlich Richtlinie 801/2013
RoHS: 2011/65/EU und Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863
RE: 2014/53/EU

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recycling geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften. Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen. Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften. Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien) entsprechen der WEEE-Direktive.

AVVERTIMENTI

- OSSERVAZIONI RELATIVE A L'UTILIZZAZIONE**
 - Evitare delle temperature elevate.
 - Tenir conto d'una dispersione di calore sufficiente lors de l'installation sur un mobile par composant audio.
 - Manœuvrer le cordon d'alimentation avec attention.
 - Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa.
 - Tenete l'unità lontana dall'umidità, l'acqua e dalla polvere.
 - Scollegate il cavo di alimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo.
 - Non coprire l'unità di ventilazione.
 - Non inserire corpi estranei all'interno dell'unità.
 - Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
 - Ne jamais démonter ou modifier l'unité d'une manière ou d'une autre.
 - Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela entraverait la ventilation.
 - Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées.
 - Veuillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées.
 - L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
 - Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.
 - Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
 - Lorsque l'interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté du SECTEUR (MAINS).
 - L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible.
 - Ne placez pas la pile en un lieu exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits présentant des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un radiateur.
 - Ne placez pas la fiche de l'appareil en forçant pour connecter la borne au câble micro USB/USB.

PRECAUTION:

SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER.
La surface supérieure du dissipateur de chaleur peut devenir chaude si vous utilisez ce produit en continu.

Ne touchez pas les zones chaudes, tout particulièrement vers l'inscription "Hot surface mark" et le panneau supérieur.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'interrupteur doit pouvoir y accéder facilement.

PRECAUTION:

Evitez les risques d'électrocution, ne connectez pas à une alimentation électrique principale lorsque la grille est retirée.

DECLARATION OF CONFORMITY

Le soussigné, (D&M Holdings Inc.) déclare que notre produit est conforme à la directive UECE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

ErP: Réglementation CE 1275/2008 et sa directive cadre 2009/125/CE comprenant des modifications et le règlement 801/2013
RoHS: 2011/65/UE et directive d'amendement (UE) 2015/863
RE: 2014/53/UE

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur. Ne jetez pas les emballages au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.

Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

AVVERTENZE

- NOTE SULL'USO**
 - Evitare di esporre l'unità a temperature elevate.
 - Assicurarsi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.
 - Maneggiare il cavo di alimentazione con attenzione.
 - Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa.
 - Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
 - Scollegate il cavo di alimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo.
 - Non coprire l'unità di ventilazione.
 - Non inserire corpi estranei all'interno dell'unità.
 - Non mettere in contatto con insetticidi, benzina e un diluente con l'appareil.
 - Non smontare né modificare l'unità in alcun modo.
 - Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, giornali, toviglie, tende e così via.
 - Non posizionare sull'unità fiamme libere, come ad esempio candele accese.
 - Prestare attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie.
 - L'apparecchiatura non deve essere esposta a goccioli o spruzzi.
 - Non posizionare sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio vasi.
 - Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
 - Quando l'interruttore è nella posizione OFF (STANDBY), l'apparecchiatura non è completamente scollegata da alimentazione MAINS.
 - L'apparecchio va installato in prossimità della fonte di alimentazione, in modo che quest'ultima sia facilmente accessibile.
 - Non collocare le pile in luoghi esposti alla luce solare diretta o con temperature estremamente elevate, ad esempio in prossimità di dispositivi di riscaldamento.
 - Non giocare con forza lo spicchio sull'apparecchio per effettuare il collegamento tra il connettore e il cavo micro USB/USB.

ATTENZIONE:

SUPERFICIE CALDA. NON TOCCARE.
La superficie superiore al dissipatore di calore interno potrà risultare calda se si adopera questo prodotto in maniera continuativa.

Non toccare parti calde, in particolare quelle intorno alla dicitura "Hot surface mark" e il pannello superiore.

ATTENZIONE:

Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a muro.

Lo scollegamento dell'apparecchio serve a interrompere completamente l'alimentazione elettrica e a dare accesso al pannello superiore.

ATTENZIONE:

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare all'alimentazione elettrica mentre la griglia è rimossa.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto, (D&M Holdings Inc.), dichiaro che il nostro prodotto è conforme alla direttiva UE/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

ErP: Norma CE 1275/2008 e relativa legge quadro 2009/125/CE compresi i decreti attuativi del regolamento 801/2013
RoHS: 2011/65/UE e direttiva con emendi (UE) 2015/863
RE: 2014/53/UE

ACERCA DEL RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur. Ne jetez pas les emballages au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.

Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

ADVERTENCIAS

- NOTAS SOBRE EL USO**
 - Evite altas temperaturas.
 - Permita la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
 - Manejar el cable de alimentación con cuidado.
 - Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
 - Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
 - Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
 - No destruya los orificios de ventilación.
 - No deje objetos extraños dentro del equipo.
 - No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.
 - Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.
 - La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto los aberturas con objetos como periódicos, mantos o cortinas.
 - No deberan colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin protección, como velas encendidas.
 - A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente.
 - No exponer el aparato al agua o salpicaduras cuando se utilice.
 - No colocar sobre el aparato objetos líquidos de líquido, como vasos, etc.
 - No tocar el cable de alimentación con las manos mojadas.
 - Quando o interruptor está na posição OFF (STANDBY), o aparelho não está completamente desconectado da alimentação MAINS.
 - O aparelho será instalado próximo à fonte de alimentação, de modo que esta última seja facilmente acessível.
 - Não coloque as pilas em locais expostos à luz solar direta ou com temperaturas extremamente elevadas, como perto de dispositivos de aquecimento.
 - Não brincar com força no botão de desligamento para fazer o conexão entre o conector e o cabo micro USB/USB.

PRECAUTION:

SUPERFICIE CALIENTE. NO TOCAR.
La superficie superior sobre el dissipador de calor interno podrá llegar a calentarse al operar este producto de forma continua.

No toque las áreas calientes, especialmente las situadas alrededor de la "Hot surface mark" y el panel superior.

PRECAUTION:

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe de la red de alimentación.

El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de desconectarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.

PRECAUTION:

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no conecte el equipo a la fuente de alimentación principal al retirar la rejilla.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, (D&M Holdings Inc.) declara que nuestro producto es conforme con la directiva UE/CE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

ErP: Norma CE 1275/2008 y su directiva marco 2009/125/CE incluidos el que se modifica el Reglamento 801/2013
RoHS: 2011/65/UE y directiva con emienda (UE) 2015/863
RE: 2014/53/UE

ACERCA DEL RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur. Ne jetez pas les emballages au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.

Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

WAARSCHUWINGEN

- ALVOREN TE GEBRUIKEN**
 - Vermijd hoge temperaturen.
 - Zorg er bij installatie in een audiorack voor, dat de door het toestel geproduceerde warmte goed kan worden afgevoerd.
 - Handel het netstroomkabel voorzichtig.
 - Houd het snoer bij de steekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgeplugd.
 - Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnenvallen.
 - Neem altijd het netstroom uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
 - De ventilatieopeningen mogen niet worden blokkeerd.
 - Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen.
 - Voorzorg dat insecticiden, benzine of verfvloeistof niet dit toestel in contact komen.
 - De toestel mag niet gedemonstreerd of aangestapt worden.
 - Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat.
 - Hanteer nie tadelaten met vloeibare vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld een fles met vloeibare vloeistoffen.
 - Plaats het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
 - Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 - Raak het netstroom niet met natte handen aan.
 - Als de schakelaar op OFF (STANDBY) staat, is het apparaat niet volledig losgeplukt van de netspanning (MAINS).
 - De apparatuur wordt in de buurt van het stopcontact geïnstalleerd, zodat dit gemakkelijk toegankelijk is.
 - Bevat de batterijen niet op een plaats waar deze blootstaan aan direct zonlicht of op plaatsen waar zeer hoge temperaturen heersen, zoals in de buurt van een kachel.
 - Bij de steekker op het apparaat niet geforceerd voor de verbinding tussen de aansluiting en de micro-USB/USB-cable.

WAARSCHUWING:

HEET OPVEVLAK. NIET AANRAKEN.
Bij oververhitting kan het product aan het oververhitten worden van de interne koelplaat heat worden.

Raak het toestel niet aan waar het heet is, vooral niet in de buurt van het "Hot surface mark" en het bovenpaneel.

WAARSCHUWING:

Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de steekker uit het stopcontact worden getrokken.

De netschakelaar wordt gebruikt om de stroomvoorziening naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

WAARSCHUWING:

Niet aansluiten op het elektriciteitsnet terwijl de grille verwijderd is uit EU-land.

EENVAARDIGHEIDSVERKLARING

Ik, (D&M Holdings Inc.), verklaar dat ons product conform is met Richtlijn EU/CE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

ErP: EC-verordening 1275/2008 en zijn kadernorm 2009/125/EC inclusief het wijziging van verordening 801/2013
RoHS: 2011/65/EU en amendement richtlijn (EU) 2015/863
RE: 2014/53/EU

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:

Het verpakingsmateriaal van dit product is recyclebaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften. Volg voor het weggeven van de speler de voorschriften voor de verwerking van wit en bruin papier.

Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.

Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgevoerde elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

VARNINGAR

- OBSEVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN**
 - Undvik höga temperaturer.
 - Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.
 - Handtera nätströmkabeln varsamt.
 - Håll i kabeln när den kopplas från eluttaget.
 - Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
 - Koppla loss tillslutskabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.
 - Täp inte till ventilationsöppningarna.
 - Placera inte tändstickor eller ljus i trådar i apparaten.
 - Tänk på miljöspektren när du bortskaffar batterier.
 - Placera inte apparaten i ett utrymme som utsätts för väta.
 - Placera inte apparaten i rum med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
 - Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.
 - Ventilationen bör inte förhindras genom att tåckla för ventilationsöppningarna med föremål såsom tändingar, bordsskivor eller gardiner.
 - Placera inte öppen eld, t.ex. tändljus, på apparaten.
 - Tänk på miljöspektren när du bortskaffar batterier.
 - Placera inte apparaten i ett utrymme som utsätts för väta.
 - Placera inte apparaten i rum med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
 - Hantera inte tändstickor eller ljus i trådar i apparaten.
 - Även om strömbrytaren står i ett avstängt läge (OFF (STANDBY)), så är utrustningen inte helt bortkopplad från det elektriska nätet (MAINS).
 - Utrustningen ska vara installerad nära strömkällan så att strömförslöjningen är lätt att tillgå.
 - Förvara inte batterier på en plats som utsätts för direkt solljus eller på platser med extremt hög temperatur, som nära ett värmearbete.
 - Bli inte nersliten på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USB-kabel med mikrokontakt.

FÖRSIKTIGHETSRÅD:

VARMT YTA. RÖR IGEN.
Ytan ovanför den interna kylfläkten kan bli varm när produkten används kontinuerligt.

Vår särskilt försiktighet vid märkningen "Hot surface mark" och på topppanelen.

FÖRSIKTIGHETSRÅD:

Koppla loss strömkopplaren från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet.

Strömkopplaren används för att helt bryta strömförslöjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.

FÖRSIKTIGHETSRÅD:

För att undvika risker för elektriska stötar ska du inte ansluta kontakten till eluttaget medan grilla är borttaget.

ÖVERENSSTÄMMELSEINITYG

Härmed försäkras (D&M Holdings Inc.) att vår produkt överensstämmer med direktiv EU/CE. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

ErP: EU-direktiv 1275/2008 och dess ramdirektiv 2009/125/EC inklusive ändring 801/2013
RoHS: 2011/65/EU samt ändring av direktiv (EU) 2015/863
RE: 2014/53/EU

OBSEVERA ANGÅENDE ÅTERVÄNNING:

Produkternas emballage är återvinningssäkert och kan återanvändas. Kassa inte emballaget i naturen. Användningen av emballaget ska vara i enlighet med de lokala bestämmelserna. När du kasserar enheten ska du gå till det överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.

Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.

Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag för batterierna.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
 - Избегать высоких температур.
 - Учитывать значительное распределение тепла при установке устройства на полку.
 - Бережно обращаться со шнуром электропитания.
 - Отсоединяя провод от гнезда электрической, трямая за вилку.
 - Хранить устройство вдали от влаги, пыли и пыли.
 - Не подвергать устройство воздействию влаги, воды и пыли.
 - Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от сети.
 - Не закрывайте вентиляционные отверстия.
 - Строго соблюдайте инструкции по эксплуатации и не подпадайте под влияние устройств.
 - Предохранитель устройства от воздействия агрессивных, безогонных растворов.
 - Никогда не разбирать и не модифицировать устройство.
 - Не закрывайте вентиляционные отверстия какими-либо предметами, такими как газеты, шторы и др.
 - Не размещайте на поверхности аппарата источники открытого огня, например, свечки.
 - Обращаться внимательно на экологические аспекты утилизации батарей питания.
 - Следует, чтобы на устройстве не проливались вода.
 - Не располагать емкости, в которых содержится вода, на устройстве.
 - Не прикасаться к источнику энергии морскими руками.
 - Когда переносить находится в положении OFF (STANDBY), оборудование не полностью отключено от MAINS (электрической сети).
 - Оборудование следует устанавливать возле источника тепла, чтобы его можно было легко подключить к источнику.
 - Не храните элементы питания в месте, подверженном прямому солнечному свету, или в месте с чрезвычайно высокими температурами, например, возле обогревателя.
 - Не сбрасывайте вышедшие из строя батареи, а утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

OSTRZEŻENIE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Jeśli urządzenie jest ustawione w szafce, należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.

• Ostróż się ostrożeń z przewodami zasilającymi. Odłączając przewód z gniazda elektrycznego, trzymaj za wtyczkę.

• Ostróż urządzenie przed wilgocią, pyłem i pyłem.

• Ostróż przewód zasilający z sieci, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.

• Zwróć uwagę, aby do środka urządzenia nie dostały się żadne obce przedmioty.

• Nie rozbiórza urządzenia oraz dokurczaj w nim żadnych modyfikacji.

• Nie należy ograniczać wentylacji urządzenia, np. poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.

• Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.

• Przechowywać baterie w sposób bezpieczny, zgodnie z instrukcją.

• Nie zginać na siłę wtyczki w urządzeniu, gdy podłączasz przewód micro USB/USB do gniazda.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU:

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Używanie wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać odpadów do śmieci. Należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterie nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Niniejszy produkt oraz dołączony wraz z nim akcesoriów (oprócz baterii) stanowią właściwy produkt, zgodnie z dyrektywą WEEE.

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「スタートガイド」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 電撃にあつたあとは、いつでも見られるところに大きく目印に保管してください。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずよくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただく、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしております。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く

- 煙や臭い、異音が出たとき
- 落ちたり、破損したりしたとき
- 機器内部に水や金属類、燃えやすきものが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認してから販売店にご連絡ください。お客様による修理などは危険ですので絶対にやらないでください。

ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードは大切に

電源コードを傷ついたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが損傷し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

電源プラグの刃および刃の付近にはこりや金属物が付着しているときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

火災や災害を避けるために

本機の上でうろうそくを灯す・たばこの灰皿を使用するなどの火気や火の発生しているものを置かないでください。火災の原因となります。

内部に水などの液体や異物を入れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃えやすきものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様がいるご家庭ではご注意ください。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物の損害のみの発生が想定される内容を示しています。

付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。また、付属の電源コードは本機以外には使用しないでください。電流容量などの違いにより火災・感電の原因となることがあります。

電源コードは確実に接続し、束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となることがあります。根元まで差し込んででもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。その場合、販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。

電源コードを熱源物に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずには必ずプラグを持って抜いてください。コードが引っかき、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。

すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるように設置する

電源のスイッチを切ってもコンセントからは完全に遮断されていません。万一の事故防止のため、本機をコンセントの近くに置き、すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるようにしてください。

機器の接続は説明書をもと読んでからおこなう

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従っておこなってください。また、接続には指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

長時間音が響んだ状態で使用しない

スピーカが発熱し、火災の原因となることがあります。

次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器などの発熱体や油煙や蒸気があたるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

使用上のご注意

携帯電話使用時の注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置でのご使用をお願いします。

ステレオ音のエッジット

- 隣近所への配慮（おひいやり）を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞は、特に気を配りましょう。

絵表示の例 図の中や表頭に具体的な禁止内容が描かれています。	
	△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
	△記号は禁止の行為であることを告げるものです。
	●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

水濡やし水しのかかるところに置かない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。水がかかたり、濡れた状態で使用すると火災・感電の原因となります。

ねじを外したり、分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

使用中、使用直後と高温となる部分には触らない

使用中、使用直後と高温となる部分の面には触れないでください。機器の放熱のために高温となっており、触れた場合にやけどをする恐れがあります。

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などをつけない

おぼつかないものを置いたり、おぼつかない金属物を置いたりすると、平にうつしたりした場合、火災・感電の原因となります。

必ず AC 100V のコンセントに電源プラグを差し込んで使用する

本機は国内仕様です。AC 100V 以外の電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

保証と修理について

●保証書 この製品には保証書が添付されております。保証書には、必ず販売店名や購入日などを記入してください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

●保証期間中の修理 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

●ご注意

●保証書が添付されない場合は有料修理になります。

●修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。

●修理料金のしくみ

●修理を依頼される前

●修理期間中の修理

●修理部品保有期間

●修理を依頼されるとき

●修理を依頼される前

●修理を依頼されるとき

●依頼の際に連絡していただきたい内容

●お客様の個人情報の保護について

●保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法的な権利を制限するものではありません。

●保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法的な権利を制限するものではありません。

安全説明

●安全注意事項

注意

警告

注意

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

Notes on Radio

USA CANADA

FCC Information (For US customers)

1. COMPLIANCE INFORMATION

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

3. IMPORTANT (For Network)

4. CAUTION (For Bluetooth)

5. NOTE

6. PRECAUTION (For Bluetooth)

7. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

8. IMPORTANT (For Network)

9. CAUTION (For Bluetooth)

10. NOTE

11. PRECAUTION (For Bluetooth)

12. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

13. IMPORTANT (For Network)

14. CAUTION (For Bluetooth)

15. NOTE

16. PRECAUTION (For Bluetooth)

17. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

18. IMPORTANT (For Network)

19. CAUTION (For Bluetooth)

20. NOTE

21. PRECAUTION (For Bluetooth)

22. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

23. IMPORTANT (For Network)

24. CAUTION (For Bluetooth)

25. NOTE

26. PRECAUTION (For Bluetooth)

27. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

28. IMPORTANT (For Network)

29. CAUTION (For Bluetooth)

30. NOTE

31. PRECAUTION (For Bluetooth)

32. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

33. IMPORTANT (For Network)

34. CAUTION (For Bluetooth)

35. NOTE

36. PRECAUTION (For Bluetooth)

37. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

38. IMPORTANT (For Network)

39. CAUTION (For Bluetooth)

40. NOTE

41. PRECAUTION (For Bluetooth)

42. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

43. IMPORTANT (For Network)

44. CAUTION (For Bluetooth)

45. NOTE

46. PRECAUTION (For Bluetooth)

47. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

48. IMPORTANT (For Network)

49. CAUTION (For Bluetooth)

50. NOTE

51. PRECAUTION (For Bluetooth)

52. REMARQUE IMPORTANTE: NE PAS MODIFIER CE PRODUIT

53. IMPORTANT (For Network)

54. CAUTION (For Bluetooth)

55. NOTE

56. PRECAUTION (For Bluetooth)

日本

電波に関するご注意

本機は電波法に基づく工事設計認証を取得した小電力データ通信システムの無線局設備に属しています。

●本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

●以下のことをおこなうと法律で罰せられることがあります。

●内蔵する小電力データ通信システムの無線局設備に貼つてある証明ラベルをはがすこと

●この機器の使用周波数帯 (2.4GHz) は、以下のように無線局周波数が利用されています。

●電子レンジ等の産業・科学・医療用機器

●工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）

●特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

●アマチュア無線局（免許を要する無線局）

1. この機器を使用する前に、近くで上記の無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、この機器から上記の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の放射を停止し、又は、干渉を発生する原因を特定し、速に排除することを行います。

3. その他、この機器から上記の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

株式会社 ディー・アンド・エムホールディングス
デンソー情報センター

☎ 0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801
<http://denon.jp/ip/html/contact.html>

○ 現品表示について

(表示例)

2.4 DS/OF 4

2.4 FH 1

2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。

変調方式を表します。

移動体識別装置の構内無線局に対して想定される干渉距離を表します。(約：表示値×10 m)。

2.4GHz 帯の帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

2.4GHz 帯の帯域域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可能であることを意味します。

KOREA

해당 무선설비는 전파선정 가능성이 있으므로 임명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

이 기기는 가청용 (B 급) 전자파적합기준에 주로 사용하며, 사용 목적에 따라, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

해당 무선설비는 음성용 전자파선정 가능성이 있으므로 임명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

臺灣

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波傳輸性電磁設備之干擾。

中国

●中国天线管理规定 (SRRC)

1. 使用频率：2.4～2.4835GHz

●等效全向辐射功率 (EIRP)：

天线增益 ≤ 10dBi 时：≤ 100mW 或 ≤ 20dBm

●最大功率谱密度：

天线增益 ≤ 10dBi 时：≤ 20dBm / MHz (EIRP)

●天线增益 ≥ 10dBi 时：≤ 27dBm / MHz (EIRP)

●发射频率：200m

●外发射功率：(在 2.4～2.4835GHz 段以外)：

≤ -80dBm / MHz (EIRP)

●杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波 ±2.5 倍带通带宽以外)：

≤ -30dBm / 100kHz (30～1000MHz)

≤ -33dBm / 100kHz (2.4～2.4835GHz)

≤ -40dBm / 1MHz (3.4～3.53GHz)

≤ -40dBm / 1MHz (5.725～5.85GHz)

≤ -30dBm / 1MHz (其它 1～12.75GHz)

2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；

3. 使用时不得对符合法定无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务产生的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；

5. 不得在“机场和机场附近使用”。

型号核准代码 (CMIT ID) 显示在产品后面板上或者底部。

