

Step 2. Install the SetPoint™ Software

The Logitech® SetPoint™ Software allows you to take advantage of all the features built into the MX™ Revolution.

a) Introduce the CD of the software SetPoint™ en la unidad de CD-ROM del ordenador.
b) Sigla las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono Logitech® del escritorio para iniciar el instalador.

Macintosh® Users: Download Logitech® Control Center software from www.logitech.com/macoscontrolsoftware and follow the online instructions for installation.

Step 3. Customize Your MX™ Revolution with SetPoint™

Use SetPoint™ to personalize your MX™ Revolution by specifying default scrolling modes for applications, assigning custom actions to mouse buttons, and tuning mouse behavior to match your individual style.

After installing the software, use the SetPoint™ control panel to select options and assign features.

Open the control panel by clicking the Logitech® logo that appears in your taskbar or on your desktop.

Paso 2. Instale el software SetPoint™

Con Logitech® SetPoint™ podrá utilizar al máximo las modernas funciones integradas en el MX™ Revolution.

a) Introduzca el CD del software SetPoint™ en la unidad de CD-ROM del ordenador.
b) Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono Logitech® del escritorio para iniciar el instalador manualmente.

Macintosh®: Descargue el software Logitech® Control Center desde www.logitech.com/macoscontrolsoftware y siga las instrucciones en pantalla para instalarlo.

Paso 3. Personalice el MX™ Revolution con SetPoint™

Use SetPoint™ para personalizar su MX™ Revolution: especifique modos de desplazamiento predeterminados para aplicaciones, asigne acciones personalizadas a los botones y ajuste el comportamiento del ratón de la forma más adecuada para su estilo de trabajo.

Después de instalar el software, use el panel de control de SetPoint™ para seleccionar opciones y asignar funciones.

Para abrir el panel de control, haga clic en el logotipo de Logitech® visible en la barra de tareas o en el escritorio.

Étape 2. Installez le logiciel SetPoint™

Le logiciel Logitech® SetPoint™ vous permet de bénéficier pleinement des fonctions de pointe intégrées à la MX™ Revolution.

a) Insérez le CD d'installation du logiciel SetPoint™ dans le lecteur de CD-ROM. b) Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Si l'installation de l'ordinateur ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Logitech® sur votre bureau pour la lancer.

Sur l'ensemble Macintosh®, téléchargez le logiciel Logitech® Control Center depuis la page www.logitech.com/macoscontrolsoftware et suivez les instructions d'installation en ligne.

Étape 3. Personnalisez votre MX™ Revolution avec SetPoint™

Utilisez SetPoint™ pour personnaliser votre MX™ Revolution en définissant les modes de défilement par défaut pour les applications, en affectant des actions personnalisées aux boutons de la souris et en adaptant le comportement de la souris à votre façon de travailler.

Une fois l'installation du logiciel terminée, sélectionnez les options et les affectations de fonctions à partir du panneau de contrôle SetPoint™.

Ouvrez le panneau de contrôle en cliquant sur le logo Logitech® qui apparaît dans la barre des tâches du bureau.

Paso 2. Instale o software SetPoint™

O software SetPoint™ de Logitech® permite que tire proveito de todas as funcionalidades avançadas incorporadas no MX™ Revolution.

a) Introduza o CD do software SetPoint™ na unidade de CD-ROM do computador. b) Siga as instruções na tela para completar a instalação. Se o instalador não começar automaticamente, clique duas vezes no ícone Logitech® no ambiente de trabalho para iniciar o instalador.

Utilizadores do Macintosh®: Baixe o software Logitech® Control Center a partir da página www.logitech.com/macoscontrolsoftware e siga as instruções online para a instalação.

Paso 3. Personalizar o MX™ Revolution com SetPoint™

Utilize SetPoint™ para personalizar o MX™ Revolution especificando os modos de deslocação predeterminados para aplicações, atribuindo acções personalizadas aos botões do rato e ajustando o comportamento do rato com o seu estilo pessoal de trabalho.

Depois de instalar o software, utilize o painel de controlo do SetPoint™ para seleccionar opções e atribuir funções.

Abra o painel de controlo clicando no logotipo da Logitech® que aparece na barra de tarefas do nosso ambiente de trabalho.

Switching Between Scrolling Modes

MX™ Revolution's unique MicroGear™ Scroll Wheel gives you a choice of two scrolling modes: hyper-fast and precision ratcheting.

For hyper-fast scrolling, the high-precision, frictionless wheel spins freely – great for speeding through long documents and Web pages.

For precision, ratchets engage to give you crisp, click-to-click rotation – perfect for navigating lists, slides, and image collections.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Click the scroll wheel to shift between modes or activate Logitech® SmartShift™ mode within SetPoint™.

Cambio de modo de desplazamiento

El botón MX™ Revolution tiene un botón rueda exclusiva, MicroGear™, que permite cambiar entre modos de desplazamiento: super rápido y de precisión.

Para cambiar el desplazamiento super rápido, el botón rueda sin fricción gira libremente para agilizar el recorrido de documentos y páginas Web. Para mayor precisión, los bragues se engranan y el botón se mueve gradualmente con cada clic, de forma idénea para recorrer listas, diapositivas y colecciones de imágenes.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Para pasar de un modo a otro o activar funciones de SetPoint™, haga clic en el botón rueda.

Passage d'un mode de défilement à un autre

Le remarquable roulement de défilement MicroGear™ de la MX™ Revolution vous offre le choix entre deux modes de défilement: ultrarapide ou par paliers de précision.

En défilement à brève vue, la roulette haute précision tourne en mode libre, sans friction, ce qui la rend idéale pour parcourir rapidement les documents et pages Web volumineuses. En défilement de précision, la roulette est crible pour vous permettre d'effectuer une rotation par à pas, ce qui la rend tout à fait adaptée à la consultation de listes, de diapositives et d'albums d'images.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Cliquez sur la roulette de défilement pour passer d'un mode à l'autre ou activer le mode Logitech® SmartShift™ dans SetPoint™.

Alterando modos de deslocação

A roda roda de deslocação MicroGear™ do MX™ Revolution oferece a escolha de dois modos de deslocação: articulação precisa e hiper-rápida.

Para uma deslocação rápida, a roda sem fricção e de alta precisão gira livremente – ideal para a deslocação veloz de documentos e páginas da Web. Para precisão, requetes engrenam para produzir uma rotação bem definida de clique a clique – perfeita para navegar listas, diapositivas e coleções de imagens.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

Clique para a roda de deslocação alternar entre os modos ou para ativar o modo "SmartShift" dentro do SetPoint™.

www.logitech.com

© 2005 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2005 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Tous les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.