

English



Wireless Keyboard and Mouse User Guide

Your new computer has a 2.4GHz Wireless Keyboard and Mouse Kit. It uses digital radio technology to ensure unhindered communication between the keyboard, the mouse and your computer without a cable connection.

The transmission and reception of the keyboard and mouse are free from angle restrictions.

Setup

- The distance between the keyboard, mouse and receiver should not exceed 10 metres.
- Do not place the receiver on metal surfaces.
- Do not use the mouse on surfaces that are:
 - Glass or transparent
 - Dark
 - Mirrored or reflective
 - Rough
 - Multi-colored

Setting up the mouse

Step 1: Remove USB receiver (for selected models)

- Open the battery compartment cover at the top of the mouse.

Remove the USB receiver (1).

Step 2: Insert the battery into the mouse

The mouse requires one AA battery.

- Insert one AA battery (2) into the battery compartment.

Replace the battery compartment cover.

Step 3: Turn on the mouse

- Ensure the switch (3) at the bottom of the mouse is ON.

Français



Guide d'utilisation du clavier et de la souris sans fil

Votre nouvel ordinateur dispose d'un kit clavier et souris sans fil 2,4 GHz. Il utilise la technologie radio numérique pour assurer la libre communication entre le clavier, la souris et votre ordinateur sans connexion de câble.

La transmission et la réception du clavier et de la souris sont exemptées de restrictions d'angle.

Configuration

- La distance entre le clavier, la souris et le récepteur ne doit pas dépasser 10 mètres.
- Ne placez pas le récepteur sur des surfaces métalliques.
- N'utilisez pas la souris sur des surfaces qui sont :
 - En verre ou transparentes
 - Sombres
 - En miroir ou réfléchissantes
 - Rugueuses
 - Multicolores

Configurer la souris

Étape 1: Retirez le récepteur USB (pour certains modèles)

- Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile au-dessus de la souris. Retirez le récepteur USB (1).

Étape 2: Insérez la pile dans la souris

La souris nécessite une pile AA/R03.

- Insérez une pile AA/R03 (2) dans le compartiment de la pile.

Réinsérez le couvercle du compartiment des piles.

Étape 3: Activez la souris.

- Assurez-vous que l'interrupteur (3) au-dessus de la souris est sur ON.

Español



Guía del Usuario del ratón y teclado inalámbricos

Su nuevo ordenador cuenta con un kit de ratón y teclado inalámbrico de 2,4 GHz. Emplea una tecnología de radio digital para garantizar una comunicación libre entre el teclado, el ratón y su ordenador sin un cable de conexión.

La transmisión y recepción del teclado y el ratón carecen de restricciones de ángulos.

Configurar

- La distancia entre el teclado, el ratón y el receptor no deberá exceder los 10 m.
- No coloque el receptor sobre superficies metálicas.
- No use el ratón en superficies que sean:
 - De cristal o transparentes
 - Oscuras
 - De espejo o reflectantes
 - Rugosas
 - De múltiples colores

Configuración del ratón

Paso 1: Extraiga el receptor USB (para determinados modelos)

- Abra la tapa del compartimento de pilas de la parte superior del ratón. Extraiga el receptor USB (1).

Paso 2: Inserte la pila en el ratón

El ratón requiere una pila AA.

- Inserte una pila AA (2) en el compartimento de pilas.

Recoloque la tapa del compartimento de pilas.

Paso 3: Encienda el ratón

- Asegúrese de que el interruptor (3) situado en la parte inferior del ratón está en la posición ON.

Português



Guia do Utilizador do Teclado e Rato Sem Fios

O seu novo computador tem um Kit de Teclado e Rato Sem Fios de 2,4 GHz. Utiliza a tecnologia rádio digital para garantir a comunicação ininterrupta entre o teclado, rato e o seu computador, sem um ligação por cabo.

A transmissão e recepção do teclado e rato não têm limitações de ângulos.

Configuração

- A distância entre o teclado, rato e o receptor não deverá exceder de 10 metros.
- Não coloque o receptor em superfícies metálicas.
- Não use o rato em superfícies:
 - De vidro ou transparentes
 - Escuras
 - Espelhadas ou reflectivas
 - Rugosas
 - Multi Coloredas

Configurar o rato

Passo 1: Remova o receptor USB (para modelos seleccionados)

- Abra a tampa do compartimento da pilha no topo do rato. Remova o receptor USB (1).

Passo 2: Insira a pilha no rato

O rato requer uma pilha AA.

- Insira uma pilha AA (2) no compartimento da mesma.

Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha.

Passo 3: Ligue o rato

- Confirme-se que o interruptor (3) no fundo do rato está em ON.

Русский



Руководство пользователя беспроводной клавиатуры и беспроводной мыши

Ваш новый компьютер поставляется с беспроводной клавиатурой и беспроводной мышью, работающими по радиоканалу 2,4 ГГц. Использование этих технологий цифровой радиосвязи и проточного беспроводного соединения позволяет избежать помех.

Клавиатура и мышь передают и принимают сигналы под любым углом между приемником и передатчиком.

Настройка

- Расстояние между клавиатурой, мышью и приемником должно быть не более 10 метров.
- Не кладите приемник на металлические поверхности.
- Для установления мышь не подходит следующие поверхности:
 - Стекло или прозрачные
 - Темные
 - Зеркальные или отражающие
 - Шершавые
 - Многоцветные

Настройка мыши

Шаг 1: Извлеките USB-приемник (для некоторых моделей)

- Откройте крышку отсека батарей в верхней части корпуса мыши. Извлеките USB-приемник (1).

Шаг 2: Вставьте батарейки в мышь

- Вставьте одну батарейку AA (2) в отсек батарейки.

Установите на место крышку отсека батарейки.

Шаг 3: Включите мышь

- Переверните переключатель (3) снизу мыши в положение ON (ВКЛ.).

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct, the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme ICNR-210 l'industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



Setting up the keyboard

Insert the battery.

- Remove the battery compartment cover (4) at the bottom of the keyboard by pushing it in the direction of the arrow.
- Insert two AAA batteries.

Replace the battery compartment cover (4).

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to instructions. Refer to "Important Battery Information" for disposal instructions.

Using the mouse and keyboard

Mouse

In addition to two buttons, the mouse also has a wheel that can be used as follows:

- As a 3rd button: Press on the wheel.
- For scrolling, e.g. in documents or on Internet pages: Scroll the wheel forward or back.

Keyboard

The following key descriptions apply to the operating systems that support these functions.

	Press to open the Start Menu.
	Pressing the Application keys the same as clicking the right mouse key to open the current function menu.
	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.
	Increases the screen brightness.
	Decreases the screen brightness.
	Multimedia key to skip to the previous track in the active player.
	Multimedia key to skip to the next track in the active player.
	Multimedia key to stop the track or video in the active player.
	Multimedia key to play or pause the track or video in the active player.
	Press this key to increase the volume.
	Press this key to decrease the volume.
	Press this key to switch to standby mode (depending on the settings in the BIOS or operating system).
	Activate the default Internet search function.
	Use this key to start the standard email program for your system.
	Use this key to launch the standard browser for your system.

Configurer le clavier

Insérez la pile.

- Retirez le couvercle du compartiment des piles (4) au-dessus du clavier en le poussant dans le sens de la flèche.
- Insérez deux piles AAA/R03.

Réinsérez le couvercle du compartiment des piles (4).

ATTENTION: Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Mettez les piles usées au rebut en respectant les instructions. Consultez les « Informations importantes sur les piles » pour des instructions de mise au rebut.

Utiliser la souris et le clavier

Souris

En plus de deux boutons, la souris dispose également d'une molette qui peut être utilisée comme suit:

- En tant que bouton: Appuyez sur la molette.
- Pour faire défiler, par exemple, dans les documents ou sur les pages Internet: Faites défiler la roue avant ou en arrière.

Clavier

La description qui suit des touches s'applique pour les systèmes d'exploitation qui prennent en charge ces fonctions.

	Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer.
	Appuyez sur une touche d'application est la même chose que cliquer le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu de fonction actuel.
	Déactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour la rallumer.
	Augmente la luminosité de l'écran.
	Diminue la luminosité de l'écran.
	Touches multimédia pour la lecture ou la pause de la piste précédente dans le lecteur actif.
	Touches multimédia pour la lecture ou la pause de la piste suivante dans le lecteur actif.
	Touches multimédia pour reproduire ou pause la piste o video in the active player.
	Touches multimédia pour arrêter la piste o video dans le lecteur actif.
	Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.
	Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume.
	Appuyez sur cette touche pour passer en mode veille (selon les paramètres du BIOS ou le système d'exploitation).
	Activez fonction de recherche de fichiers/Internet par défaut.
	Utilisez cette touche pour démarrer le programme de messagerie standard de votre système.
	Utiliser cette touche pour lancer le navigateur standard de votre système.

Configuración del teclado

Inserte la pila.

- Quite la tapa del compartimento de pilas (4) situado en la parte inferior del teclado presionando en la dirección de la flecha.
- Introduzca dos pilas AAA.

Recoloque la tapa del compartimento de pilas (4).

PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se utiliza la pila se reemplaza por otra del tipo incorrecto. Elimine las pilas y utilícelas de acuerdo con las instrucciones. Consulte la sección "Información importante de las pilas" para instrucciones de eliminación.

Uso del ratón y el teclado

Ratón

Además de dos botones, el ratón también incluye una rueda que puede utilizarse como se indica a continuación:

- Como un tercer botón: Presione la rueda.
- Para desplazarse, por ejemplo, por documentos o páginas de Internet: Desplace la rueda hacia delante o hacia atrás.

Teclado

La siguiente descripción de teclas se aplica a sistemas operativos que admiten estas funciones.

	Presione para abrir el Menú Inicio.
	Presione la tecla de Aplicación o a menudo que clic o botón directo del ratón para abrir o menú de función actual.
	Designa la luz del fondo de pantalla de visualización para economizar energía. Pulse cualquier tecla para activarla.
	Aumenta el brillo de la pantalla.
	Disminuye el brillo de la pantalla.
	Tecla multimedia para cambiar la pista o video en el reproductor activo.
	Tecla multimedia para cambiar la pista o video en el reproductor activo.
	Tecla multimedia para reproducir o pausar la pista o video en el reproductor activo.
	Tecla multimedia para finalizar la pista o video en el reproductor activo.
	Tecla multimedia para pasar a la pista siguiente en el reproductor activo.
	Pulse esta tecla para silenciar/escuchar el audio.
	Pulse esta tecla para bajar el volumen.
	Pulse esta tecla para subir el volumen.
	Pulse esta tecla para cambiar al modo de espera (según los ajustes de la configuración de la BIOS o el sistema operativo).
	Active la función de búsqueda predeterminada de archivos/Internet.
	Utilice esta tecla para iniciar el programa estándar de correo electrónico de su sistema.
	Utilice esta tecla para abrir el navegador estándar de su sistema.

Configurar o teclado

Insira a pilha.

- Abra a tampa do compartimento das pilhas (4) no fundo do teclado empurrando-a na direção da seta.
- Insira duas pilhas AAA.

Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas (4).

PRECAUCÃO: Risco de explosão se a pilha inserida for de um tipo incorreto. Deve fazer pilhas usadas de acordo com as instruções. Consulte "Importante de informações sobre as pilhas" para instruções.

Uso o rato e o teclado

Rato

Para além dos dois botões, o rato tem também uma roda que pode ser usada da seguinte forma:

- Como um 3º botão: Prima a roda.
- Para deslocamento, por exemplo em documentos ou páginas da Internet: Desloque a roda para a frente ou para trás.

Teclado

A seguinte descrição de teclas aplica-se a sistemas operativos que suportem estas funções.

	Pressione para abrir o Menu Início.
	Pressione a tecla de Aplicação o a maioria que clicar o botão directo do rato para abrir o menu de função actual.
	Designa a luz do fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Pulse qualquer tecla para ativar a actividade.
	Aumenta a luminosidade do ecrã.
	Reduz a luminosidade do ecrã.
	Tecla Multimédia para tocar a faixa anterior no leitor activo.
	Tecla Multimédia para reproduzir ou pausar a faixa ou vídeo no leitor activo.
	Tecla Multimédia para a faixa ou vídeo no leitor activo.
	Tecla Multimédia para finalizar a pista o vídeo no leitor activo.
	Tecla Multimédia para passar a faixa seguinte no leitor activo.
	Pressione esta tecla para silenciar/escutar o áudio.
	Pressione esta tecla para diminuir o volume.
	Pressione esta tecla para aumentar o volume.
	Pressione esta tecla para mudar para o modo de suspensão (dependendo das definições na BIOS ou sistema operativo).
	Ative a função de pesquisa predeterminada de Internet/arquivos.
	Use esta tecla para iniciar o programa de e-mail padrão para o seu sistema.
	Use esta tecla para iniciar o navegador padrão para o seu sistema.

Настройка клавиатуры

Вставьте батарейки

- Снимите крышку отсека батарей (4) снизу клавиатуры, сдвинув ее в направлении стрелки.
- Вставьте две батарейки AAA.

Установите на место крышку отсека батарей (4).

ОСТОРОЖНО: Использование батарейки неправильного типа может вызвать возгорание.

Утилизацию использованных батарейки согласно инструкции. Инструкции по утилизации батарейки см. в разделе "Важные сведения о батарейках".

Использование мыши и клавиатуры

Помимо двух кнопок, у мыши есть колесико, которое можно использовать так:

- Как третий кнопка: нажмите колесико.
- Для прокрутки документов или страниц сайтов в Интернет: крутите колесико вперед или назад.

Клавиатура

Описание следующих клавиш применимо к операционным системам, которые поддерживают эти функции.

	Нажмите, чтобы открыть меню Пуск.
	Нажмите клавишу (применение логического щелчка правой кнопки мыши для открытия меню текущей функции).
	Выключение экрана дисплея для экономии энергии. Для повторного включения экрана нажмите любую клавишу.
	Увеличение яркости экрана.
	Уменьшение яркости экрана.
	Мультимедийная клавиша для перехода к предыдущей дорожке в активной программе воспроизведения.
	Мультимедийная клавиша для перехода к следующей дорожке в активной программе воспроизведения.
	Мультимедийная клавиша для воспроизведения или приостановки активной дорожки или аудио в активной программе воспроизведения.
	Мультимедийная клавиша для остановки звуковой дорожки или видео в активной программе воспроизведения.
	Мультимедийная клавиша для перехода к следующей дорожке в активной программе воспроизведения.
	Нажмите эту клавишу для отключения звуковых сигналов.
	Нажмите эту клавишу для уменьшения громкости.
	Нажмите эту клавишу для увеличения громкости.
	Нажмите эту клавишу для переключения между экраном ожидания (в зависимости от настроек в BIOS или операционной системе).
	Включите использование для умного поиска в Интернет/архивах файлов.
	Нажмите эту клавишу для запуска стандартной почтовой программы в вашей системе.
	Нажмите эту клавишу для запуска стандартного браузера в вашей системе.

IFETEL Statement

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

製造者: 東莞東聚電子電訊製品有限公司
進口商:
進口商地址:
進口商電話:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用者不得隨意拆卸安全及干擾合法律條；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法設備，經依電波法規定作廢時，應將電機作廢。

低功率射頻電機須符合電波法通訊工業、科學及技術用電波輻射性電機設備之干擾。

第十四條
低功率射頻電機之使用者不得隨意拆卸安全及干擾合法律條；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法設備，經依電波法規定作廢時，應將電機作廢。

低功率射頻電機須符合電波法通訊工業、科學及技術用電波輻射性電機設備之干擾。

CAUTION: Risk of Explosion If Battery is replaced by an incorrect Type.

Dispose of Used Batteries According to the local actions.



This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ワイヤレスキーボードおよびマウスユーザーガイド

このコンピュータには、2.4 GHz ワイヤレスキーボードとマウスキットが付いています。デジタル無線技術により、キーボード、マウス、およびコンピュータをケーブルなしで接続できます。

無限を受

- 键盘、鼠标和接收器之间的距离不应超过 10 米。
- 请勿将接收器置于金属表面。
- 请勿在以下表面上使用鼠标：
 - 玻璃或透明物
 - 深色
 - 镜面或反射
 - 粗糙
 - 柔软型

安裝鼠標

- 步骤 1: 卸下 USB 接收器 (仅指定型号)
 * 打开鼠标顶部的电池仓盖。卸下 USB 接收器。
- 步骤 2: 将电池插入鼠标
 鼠标需安装一节 AA 电池。
 * 将一节 AA 电池 (2) 插入电池仓。
 * 重新装上电池仓盖。
- 步骤 3: 打开鼠标
 * 确认鼠标底部的开关 (3) 处于“开”位。

安装键盘

插入电池。

- 按箭头方向推动键盘底部的电池仓盖(4)将其取出。
- 插入两节 AAA 电池。
- 重新装上电池仓盖(4)。

注意：如果更换类型不正确的电池会有爆炸的危险。依照规定处理废弃电池。

参阅“重要电池信息”以获得处置说明。

使用鼠标和键盘

鼠标

- 用作第三个按钮：按下滚轮。
- 如需滚动，例如在阅读文档或观看 Internet 网页时：向前或向后滚动滚轮。

键盘

Windows 键	按下可打开开始菜单。
⇧ Windows 键	按后可将开始菜单与任务栏图标键以打开当前功能菜单相同。
⇧ 空格键	按后可将音量调节以节电模式。按后可将屏幕恢复正常显示。
⇧ 音量降低键	按后可将音量降低。
⇧ 音量提高键	按后可将音量提高。
1/4 上—曲键	可切换到前一首播放集中上—曲的多媒体键。
1/4 下—曲键	可切换到后一首播放集中下—曲的多媒体键。
1/4 播放/暂停键	播放或暂停播放集中曲目或预期的多媒体键。
1/4 停止键	可停止播放设备中曲目或预期的多媒体键。
1/4 上—曲键	可切换到前一首播放集中上—曲的多媒体键。
1/4 下—曲键	可切换到后一首播放集中下—曲的多媒体键。
1/4 音量提高键	按后可将音量提高。
1/4 音量降低键	按后可将音量降低。
1/4 静音键	按后可将音量静音。
1/4 播放/暂停键	按后可将播放/暂停键的设定(取决于在 OS 设置或操作系统中的设定)。
1/4 快速浏览键	按后可以 10 秒钟的间隔快速浏览文件。
1/4 电子邮件键	使用后可为系统或标准的电子邮件程序。
1/4 Internet 键	按后可为系统或标准的网络浏览器。

ワイヤレスキーボードおよびマウスユーザーガイド

このコンピュータには、2.4 GHz ワイヤレスキーボードとマウスキットが付いています。デジタル無線技術により、キーボード、マウス、およびコンピュータをケーブルなしで接続できます。

設定

- ・キーボード、マウス、受信装置の距離が10mを超えないようにしてください。
- ・受信装置を金属面の上に設置しないでください。
- ・次のような場所ではご使用にならないでください。
 - ・ガラスまたは透明な面
 - ・暗い色の面
 - ・鏡または反射する面
 - ・ざらざらした面
 - ・カラフルな面

• マウスの上部にあるバッテリー収納カバーを開きます。USB 受信機(1)を外します。

- ステップ2: マウスにバッテリーを挿入する。
このマウスには単三電池1個が必要です。
- ・単三電池1個(2)をバッテリー格納庫に挿入します。
 - ・バッテリー格納カバーを元に戻します。
- ステップ3: マウスをオンにする。
マウスの底部にあるスイッチ(3)をONにします。

電池を挿入します。

- ・キーボードの意図にあるバッテリー格納カバー^[4]を矢印の方向に押して開きます。
- ・単4電池2個を挿入します。
- ・バッテリー格納カバー^[4]を元に戻します。

注意：電池は正しく挿入しなければ発火する恐れがあります。使用済みの電池は指示にしたがって処理してください。処理の方法については、「電池に関する重要な情報」をお読みください。

このマウスには2個のボタンのほかに、次のような使い方ができるホイールも付いて

- 3 つ目のボタンとして：ホイールを押します。
- ドキュメントやインターネットのサイトをスクロールする：ホイールを前後にスクロールします。

適用されるものです。

- | | | |
|--------|------------|--|
| W | Windowsキー | 押すとスタートメニューが開きます。 |
| A | アプリケーションキー | 押すとスタートメニューと同じメニューが開きます。 |
| ⌘ | 空の空間 | 押すとメニューが表示され、デフォルトの画面のハイライトがオフになります。メニューをオフにすると元に戻ります。 |
| ⇧ | 機能を上げる | 画面の機能を上げます。 |
| ⇩ | 機能を下げる | 画面の機能を下げます。 |
| ⌘ + 矢印 | 画面のスクロール | 画面のスクロールを行います。 |
| ⌘ + 矢印 | プレーヤー/トラック | 現在のプレーヤーまたはトラックまたは動画を再生または一時停止します。 |
| ⌘ + 矢印 | トラック | トラックによってトラックまたは動画を再生または一時停止します。 |
| ⌘ + M | ミート | オーディオを無音/無監視します。 |
| ⇧ | 音を上げる | 音量を上げます。 |
| ⇩ | 音を下げる | 音量を下げます。 |
| Z | スリッパ | チャンネルによって切り替えます。Z またはオビエーションによってチャンネルに切り替えます。 |
| ⌘ + Z | スリッパ | チャンネルのインターフェース/リアルタイム操作を有効にします。 |
| ⌘ + 矢印 | スクリーン | スクリーンをスクリーン/プログラムを開始します。 |
| ⌘ + 矢印 | スクリーン | スクリーンをスクリーン/プログラムを開始します。 |



設備名稱	價額
1. 電腦設備	1,200,000
2. 網路設備	800,000
3. 其他設備	200,000
合計	2,200,000

備考 1.“○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2.“—” 係指該項限用物質為排除項目。

設備名稱：滑閘

型號 (型式): MORFLDO

備考 1.“O” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2.“—” 係指該項限用物質為排除項目。
