3306 Champion Forest Dr
Suite 150
Spring, TX 77379
800 777 6701

Color Side 1: BLACK
Color Side 2: BLACK
Flat size: 27.275 x 20.97 in.
Finished size: 5.897 x 4.134 in.
Fold 1: 7-panel accordion
Fold 2: 5-panel accordion

Pelle „Bluetooth" nyilu gaitse prjagoji prie daugiausia dveju kompiuteriu. Norėdami prijungti vieną kompiuterį, pakartokite 3 ir 4 žingsnius.

Norėdami programuoti pelės mygtukus, atsisiųskite programinę įrangą, jei programinė įranga neatrandama automatiškai, savo kompiuteryje atidarykite **„Microsoft Store" arba „Apple Store"**. Surraskite **„HP Accessory Center"** ir atsisiųskite programą.

Komponentas	Aprašas
❶ Programuojamas mygtukas	Pagal numatytąsias nuostatymas paspaudžiama, kad galėtumėte naudoti „Prompt" funkciją interneto naršyklėje arba naudoti „Paslapties aušinys" funkciją.
❷ Programuojamas mygtukas	Pagal numatytąsias nuostatymas paspaudžiama, kad galėtumėte naudoti „Atgal" funkciją interneto naršyklėje arba naudoti „Pradžios ekranas" funkciją.
❸ Slinkties ratukas	Pasitenkinkite vertikalia slinkimo sritimi. Pakreipkite dešinėn arba kairėn, kad naudotumėte programoje užprogramuotas funkcijas. Paspaudimo funkcijos nuostatymas priklausys nuo pelės. Jei pelėje esamos nuostatos nepakeisite, jos bus nustatytos kaip numatytosios.
❹ Pirmojo susidėvėjimo lenkpatė	Šviečia balta spalva (5 sek.), jei pakrauta, pirmasis komplekto ratelis. Lėtai mirksi balta spalva (5 sek.), jei pakrauta jungta ir naudojama pirmoji komplekto dalis. Šviečia balta spalva (5 sek.), jei pelė veikia pusiau naudojama. Šviečia balta spalva (5 sek.), jei pelė sekmingai susieta su pirmuoju kompiuteriu. Lėtai mirksi oranžine spalva, reikia pakeisti pelės baterijas, jei mirksi kompiuteris yra jungtas.
❺ Antrojo susidėvėjimo lenkpatė	Šviečia balta spalva (5 sek.), jei pelė jungta, o antrojo komplekto ratelis yra pagrindu. Lėtai mirksi balta spalva (5 sek.), jei pelė jungta ir naudojama pirmoji komplekto dalis. Greitai mirksi balta spalva (1–10 sek.), jei pelė veikia susikirtimo režimu. Šviečia balta spalva (5 sek.), jei pelė sekmingai susieta su antruoju kompiuteriu. Lėtai mirksi oranžine spalva, reikia pakeisti pelės baterijas, o mirksi kompiuteris yra jungtas.
❻ Susidėvėjimo mygtukas	Paspauskite ir pcsikyskite 5 sek., kad pereitumėte į pirmojo komplekto susidėvėjimo ratuką. Paspauskite ir pcsikyskite 5 sek., kad pereitumėte į susidėvėjimo su antruoju komplekto ratuku. Paspauskite, kad perjungtumėte tarp kompiuterių.

Ovládací prvky a funkce
Ovládacie prvky a funkcie
Elemente de control și funcții
Ovládacie prvky a funkcie
Upravljalni elementi in funkcije
Контроли и функции
Контроли и функције
Управляющие элементы и функции
Керування та функції
Контроли и функции
Контроли и функции
Kontrolki i funkcje
Ovládacie prvky a funkcie
Kontrolniki in funkcije
Контроли и функции
Контроли и функции
Kontrolki i funkcje
Ovládacie prvky a funkcie
Kontrolniki in funkcije
Контроли и функции
Контроли и функције
Управляющие элементы и функции
Керування та функції