

Technische Details

- Sicherheit:** IEC 62368-1
- WLAN:** 802.11b/g/n/a/ac
 - Frequenzbänder:** 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz
 - Maximale Sendeleistung:**
 - 2,4G Wi-Fi: 18dBm
 - 5G Wi-Fi B1: 16dBm
 - 5G Wi-Fi B2: 16dBm
 - 5G Wi-Fi B3: 16dBm
 - 5G Wi-Fi B4: 16dBm
- Anschlüsse:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (Hörer, optionales schnurgeb. Headset)
 - 1 x RJ12
 - USB-Port: 2 x Typ A, USB 2.0
 - 1 x koaxialer Stromanschluss
- Ethernet:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet-Switch
- Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, Klasse 3
 - Wenn PoE nicht verfügbar ist, verwenden Sie das separa erhältliche Netzteil:



- Mass Power, Modell NBS12E050200UV, Snom Art.-Nr. 00004570 (EU)

Entsorgung

Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihr Altgerät entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllentsorger oder Ihren Fachhändler.

Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Tuch. Benutzen Sie kein Wasser und keine Reinigungsflüssigkeiten, da sie die Oberfläche und die Elektronik des Gerätes beschädigen könnten.

Aufstellen und Anschließen des Telefons: Siehe Abb. B, C und D. Das Display ist nicht neigbar. Der Fuß kann in zwei Winkeln angebracht werden (nur ein Winkel, wenn ein D8C-Erweiterungsmodul angeschlossen ist).

Bitte beachten Sie, dass die Abdeckung des Displays magnetisch gehalten wird, um sie leicht entfernen zu können, falls dies für eine kundenspezifische Anpassung oder einen Austausch erforderlich ist. Wenn die Schutzfolie mit zu viel Kraft entfernt wird, kann sich die Abdeckung vom Display lösen. Setzen Sie sie einfach wieder in die richtige Position.

Initialisierung und Registrierung des Telefons

Beachten Sie bitte: Sie benötigen die von Ihrem Netzwerkadministrator oder Ihrem VoIP-Provider erhaltenen Zugangsdaten für die Registrierung und Nutzung Ihres Accounts (Kontos), normalerweise Telefonnummer, Registrar und Passwort.

Sobald Sie das Telefon an das Netzwerk angeschlossen haben, beginnt es mit der Initialisierung und Registrierung. Die Initialisierung erfolgt normalerweise automatisch über DHCP.

Falls Ihr Netzwerk DHCP nicht unterstützt, können Sie die IP-Adresse, den IP-Gateway und den DNS Server, die Sie ebenfalls von Ihrem Netzwerkadministrator oder VoIP-Provider erhalten, manuell eingeben, wenn Sie auf dem Display dazu aufgefordert werden.

Treffen Sie bei Aufforderung auf dem Display Ihre Auswahl durch Drücken des Aufwärts- oder Abwärtspeils ▲ ▼ auf der Navigationstaste (Abb. F). Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste ✓.

- Sprache. Die Voreinstellung ab Werk ist Englisch.
- Zeitzone
- Rufton
- Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, eine beliebige Taste zu drücken, um die Registrierung des Telefons vorzunehmen. Sie können die Registrierung auch über die Weboberfläche des Telefons fortsetzen; die URL der Weboberfläche wird auf dem Begrüßungsbildschirm angezeigt.
- Geben Sie die Account-/Nebenstellenummer ein und bestätigen Sie die Eingabe mit ✓.
- Geben Sie den Registrar ein und bestätigen Sie die Eingabe mit ✓.
- Starten Sie das Telefon neu.
- Geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem Internet Provider oder Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben, und drücken Sie auf ✓.

Bei erfolgreicher Registrierung sehen Sie den Ruhebildschirm (Abb. E).

Weitere Information finden Sie auf unserer Webseite **https://service.snom.com.**

FRANÇAIS

Copyright, Marques Déposées, Non Responsabilité

© 2024 Snom Technology GmbH. Tous droits réservés.

Snom, les noms des produits et les logos Snom sont des marques déposées par Snom Technology GmbH.

Toutes les spécifications du produit sont sujet à modifications sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de modifier et de changer ce document à n'importe quel moment, sans devoir annoncer de telles modifications ou changements avant ou après leur mise en place.

Bien que le plus grand soin ait été apporté à la compilation et à la présentation des informations contenues dans ce document, les données sur lesquelles elles sont basées peuvent entre-temps avoir été modifiées. Snom doit donc décliner

toute garantie et toute responsabilité quand à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations publiées excepté en cas de négligence flagrante de la part de Snom ainsi que des les cas ou la responsabilité de Snom est engagée de par la loi.

Informations importantes

Veillez lire les informations concernant la sécurité et la mise au rebut de l'appareil ainsi que celles concernant son installation et son utilisation avant d'utiliser l'appareil. Gardez ce manuel et ne cédez pas l'appareil à une tierce partie sans le manuel.

La plaque signalétique est située en bas ou à l'arrière du produit.

Sécurité

Suivez les instructions présentes dans ce manuel et dans les autres documents concernant l'appareil.

- Cet appareil est destiné à une utilisation professionnelle.
- Avertissement : Le produit inclus (ITE) dans ce manuel doit être connecté uniquement aux réseaux PoE sans routage vers l'installation extérieure.
- La boîte de sortie pour le bloc d'alimentation doit être à proximité de l'équipement et facilement accessible.
- Montez l'appareil uniquement à des hauteurs ne dépassant pas 2m.
- Évitez de placer les câbles de l'appareil dans un endroit où il est possible de trébucher dessus. Évitez également de les placer là où ils pourraient être exposé à un écrasement car ils pourraient en être endommagés. Si les câbles ou la fiche sont endommagés, débranchez l'appareil et contactez du personnel d'entretien qualifié.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement! Ne l'installez pas au dehors!
- N'installez pas l'appareil dans des pièces très humides (par exemple, dans une salle de bain ou un sous-sol humide). N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne versez pas de liquides d'aucune sorte sur ou dans l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un lieu présentant un risque d'explosion (un magasin de peinture par exemple). N'utilisez pas l'appareil si vous sentez une odeur de gaz ou d'autres émanations potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil durant les orages, le choc d'un éclair sur les circuits électriques peut provoquer une électrocution.
- Avertissement:** Le combiné contient un aimant, et son écouteur pourrait attirer de petits objets dangereux tels que des aiguilles ou des épingles. Assurez-vous avant chaque utilisation que de tels objets ne sont présents
- Conforme à SELV (Safety Extra Low Voltage) - TBTS (Très Basse Tension de Sécurité). Le niveau de sécurité des connexions d'entré/sortie est conforme aux recommandations SELV/TBTS. **Avertissement:** Pour éviter les électrocutions, ne connectez pas les circuits de SELV / TBTS aux circuits sous tension du réseau téléphonique (TNV). Ne connectez le câble NET/Ethernet qu'à un port LAN!
- Attention : Afin de maintenir la conformité avec la directive sur l'exposition aux radiofréquences, le téléphone doit être installé et utilisé de manière à ce que les parties du corps de l'utilisateur autres que les mains gardent une distance d'au moins 20 cm par rapport à l'appareil.

Conformité aux standards

CE Cet appareil est marqué CE et conforme à la Directive 2014/53/EU et aux standards de sécurité, de santé et environnementaux de tous les directives européennes applicables. La déclaration de conformité peut être téléchargée de https://www.snom.com/conformity.

Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

IC ID: 11358-80S11000

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003(A) du Canada.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil.

Le terme « IC » avant le numéro d'homologation ne signifie seulement que les normes d'Industrie Canada ont été respectées. Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Exposition aux Radiofréquences Électromagnétiques

Cet appareil est conforme à la norme CNR-102 d'Industrie Canada en ce qui concerne le Code de Sécurité 6 de Santé Canada sur l'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques.

Attention: Afin de maintenir la conformité avec la directive sur l'exposition aux radiofréquences, le téléphone doit être installé et utilisé de manière à ce que les parties du corps de l'utilisateur autres que les mains gardent une distance d'au moins 20 cm par rapport à l'appareil.

L'ouverture et la modification de l'appareil sans autorisation annule la garantie et peut également annuler la conformité CE et la certification IC. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le personnel d'entretien agréé, votre revendeur ou bien Snom.

Caractéristiques techniques

- Sécurité:** IEC 62368-1
- Réseau local (LAN) sans fil (WLAN, WiFi):** 802.11b/g/n/a/ac
 - Bande de fréquence radio (RF):** EMEA: 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz US: 2412–2462 MHz, 5150–5850 MHz
 - Puissance de transmission maximale:**
 - 2,4G Wi-Fi: 18dBm (U.S. & EMEA)
 - 5G Wi-Fi B1: 16dBm (U.S. & EMEA)
 - 5G Wi-Fi B2: 16dBm (U.S. & EMEA)
 - 5G Wi-Fi B3: 16dBm (U.S. & EMEA)
 - 5G Wi-Fi B4: 16dBm (U.S. & EMEA)

- Connecteurs:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (combiné, casque filaire (pas inclus))
 - 1 x RJ12
 - USB: 2 x type A, USB 2.0
 - 1 x connecteur d'alimentation coaxial
- Avvertenza:** Il prodotto incluso (ITE) in questo manuale è da collegare solo a reti PoE senza instradamento verso l'impianto esterno.
- Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, Classe 3
 - Si'il n'ya pas de PoE, utilisez un bloc d'alimentation (pas inclu dans la boîte, vendu séparément):



- Mass Power, modèle NBS12E050200UV, no art. Snom 00004570 (livré avec clips EU/UK en EU/UK, avec clip U.S. en U.S. et Canada)

Mise au rebut

Si vous ne savez pas ou mettre au rebut où faire recycler l'appareil lorsqu'il arrive au terme de son existence, contactez votre municipalité, la société locale en charge de la gestion des déchets ou votre vendeur.

Nettoyage

Utilisez un tissu antistatique. N'utilisez pas de l'eau ou un produit de nettoyage liquide ou solide. Ils peuvent endommager l'électronique ou les surfaces de l'appareil.

Installer et connecter le telephone

Voir les figure B, C et D au verso. L'écran n'est pas inclinable. Le pied peut être fixé sous deux angles (un angle lorsqu'un module d'extension D8C est connecté).

Veillez noter que le couvercle de l'écran est maintenu en place magnétiquement pour un retrait facile, si nécessaire pour une personnalisation ou un remplacement. Si le film protecteur qui le recouvre est retiré avec trop de force, le couvercle peut se détacher de l'écran. Remettez-le simplement à sa place.

Initialisation et enregistrement

Renseignement: Vous devez également disposer des données pour la registration et l'utilisation de votre compte que vous avez reçu de votre administrateur réseau ou de votre fournisseur de VoIP, normalement la numéro de téléphone, le mot de passe et le registraire.

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, il commence à s'initialiser et se registrar. L'initialisation est normalement fait automatiquement via DHCP.

Si votre réseau ne supporte pas le protocole DHCP, vous devez également saisir l'adresse IP, la passerelle IP et le serveur DNS manuellement. Demandez-les de votre administrateur réseau ou de votre fournisseur de VoIP et suivez les instruction qui s'affichent à l'ecran.

Après l'initialisation, le téléphone va vous conduire à travers les paramètres de base. Sélectionnez une option avec ▲ ou ▼ sur la touche de navigation (fig. F) et appuyez sur la touche OK ✓ pour sauvegarder votre sélection.

- Lingue. Le paramètre par défaut est l'Anglais.
- Fuseau horaire
- Tonalité
- Vous voyez l'écran „Bienvenue“. Appuyez sur une touche alphanumérique quelconque pour vous loguer. Vous pouvez également utiliser l'interface Web du téléphone pour poursuivre l'inscription; l'url de l'interface Web est affichée sur l'écran d'accueil.
- Saisissez votre numéro de poste ou votre compte et appuyez sur ✓.
- Saisissez votre registraire et appuyez sur ✓.
- Redémarrez le téléphone.
- Saisissez le mot de passe que vous avez reçu de votre fournisseur de VoIP ou votre administrateur et appuyez sur ✓.

Si l'enregistrement a réussi l'écran d'attente s'affiche (Fig. E).

Pour plus des informations consultez notre site web **https://service.snom.com.**

ITALIANO

Copyright, Marchi registrati, Declinazione di responsabilita

© 2024 Snom Technology Aktiengesellschaft. Tutti i diritti riservati.

Snom, i nomi dei prodotti snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH.

Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti.

Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero già aver subito varia-

zioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.

Informazioni importanti

Pregasi leggere con attenzione le istruzioni inerenti la sicurezza, lo smaltimento e l'installazione del dispositivo prima del suo impiego. È altresì necessario conservare questo manuale, consegnandolo insieme al dispositivo qualora esso venga dato a terzi.

La targhetta si trova nella parte inferiore o posteriore del prodotto.

Sicurezza

Seguite le istruzioni in questo manuale e tutta la documentazione relativa al dispositivo.

- Questo dispositivo è destinato all'uso professionale.
- Avvertenza: Il prodotto incluso (ITE) in questo manuale è da collegare solo a reti PoE senza instradamento verso l'impianto esterno.
- La presa di corrente per l'alimentatore deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.
- Montare il dispositivo solo ad altezze non superiori a 2 m.
- Non posizionare i cavi del telefono dove può essere calpestato. Non posizionare i cavi del telefono dove può essere soggetto a pressione meccanica perché potrebbe danneggiare i cavi. Se i cavi o la spina si danneggiano, scollegare il telefono e contattare il personale di assistenza qualificato.
- Il dispositivo si può impiegare solo al chiuso! Non installare all'aperto!
- Non installare il dispositivo in ambienti con alta umidità (ad es., in bagno, lavanderia, seminterrati umidi). Non immergere il dispositivo in acqua e non versarvi liquidi sopra.
- Non installare il dispositivo nei pressi di locali a rischio esplosione (colorifici, ad es.). Non utilizzare il dispositivo se sentite odore di gas o di altra esalazione potenzialmente esplosiva.
- Non utilizzare il dispositivo durante i temporali. Qualora un fulmine colpisca la rete elettrica, è passibile di scossa.
- Attenzione:** La cornetta contiene un magnete che potrebbe attirare oggetti pericolosi tra cui eventualmente chiodi. Prima di portarla all'orecchio assicuratevi che nessun oggetto vi sia attaccato.
- Conforme al circuito SELV (bassissima tensione di sicurezza). Il livello di sicurezza dei circuiti in ingresso / uscita è conforme alle raccomandazioni SELV. **Attenzione:** Per evitare scosse elettriche non collegare i circuiti SELV a quelli della rete telefonica (TNV). Le porte LAN hanno circuiti SELV, le porte PSTN hanno circuiti TNV.
- Attenzione:** Per mantenere la conformità alla linea guida per l'esposizione alle radiofrequenze, il telefono deve essere installato e utilizzato in modo che parti del corpo dell'utente diverse dalle mani mantengano una distanza di almeno 20 cm dal dispositivo.

Conformità

CE Il dispositivo è dotato di marcatura CE e risponde alla Direttiva 2014/53/EU e agli standard europei di salute, sicurezza ed ambientali. La dichiarazione di conformità può essere scaricata all'indirizzo https://www.snom.com/conformity.

Eventuali modifiche, cambiamenti e l'apertura non autorizzata del dispositivo invalidano la garanzia e potrebbero annullare la marcatura CE. In caso di malfunzionamenti, contattare il servizio di assistenza autorizzato, il rivenditore oppure Snom.

Dati tecnici

- Sicurezza:** IEC 62368-1
- Rete locale (LAN) senza fili (WLAN, WiFi):** 802.11b/g/n/a/ac
 - Banda di radiofrequenza (RF):** 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz
 - Potenza di trasmissione massima:**
 - 2,4G Wi-Fi: 18dBm
 - 5G Wi-Fi B1: 16dBm
 - 5G Wi-Fi B2: 16dBm
 - 5G Wi-Fi B3: 16dBm
 - 5G Wi-Fi B4: 16dBm

- Connettore:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (cornetta, cuffie con filo (non incluso))
 - 1 x RJ12
 - USB: 2 x tipo A, USB 2.0
 - 1 x connettore di alimentazione coassiale
- Ethernet:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
- Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, Classe 3
 - Se PoE non è disponibile, utilizzare un alimentatore (non incluso, venduti separatamente):



- Mass Power, modello NBS12E050200UV, art. n. Snom 00004570 (EU)

Smaltimento

Questo dispositivo è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EC e non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Se non sapete come smaltire l'apparecchio una volta inutilizzabile, contattate il comune, la nettezza urbana locale, o il vostro rivenditore.

Pulizia

Utilizzare un panno antistatico. Evitare acqua e altri liquidi o detersigenti solidi che potrebbero danneggiare la superficie o l'elettronica interna.

Installare e collegare il telefono

Vedi fig. B, C e D. Il display non è inclinabile. Il supporto

può essere fissato con due angolazioni (un angolo quando è collegato un modulo di espansione D8C).

Si prega di notare che la copertura dello schermo è fissata magneticamente per garantirne una facile rimozione, in caso di personalizzazione o sostituzione. Se la pellicola protettiva che la ricopre viene rimossa con troppa forza, la copertura potrebbe staccarsi dallo schermo. Riattaccala semplicemente nella sua posizione corretta.

Inizializzazione e registrazione

Nota: Sono necessarie le informazioni di registrazione ricevute dal provider o amministratore del sistema – generalmente il numero di telefono o numero interno, la password e il Registrar.

Una volta impostato il telefono e averlo collegato alla rete, il telefono avvia la procedura di inizializzazione. Di norma la procedura di inizializzazione si svolge in maniera completamente automatica, mediante protocollo DHCP.

Se la rete non supporta il protocollo DHCP, è necessario ottenere indirizzo IP, maschera di rete, gateway IP e server DNS dal fornitore di servizi internet o amministratore di rete, quindi inserirli manualmente quando viene richiesto sullo schermo.

Selezionare un'opzione: Premere il tasto navigazione con ▲ o ▼. Salvare ogni selezione: Premere il tasto OK ✓ (fig. F).

- Lingua. L'impostazione predefinite l'inglese.
- Fuso orario
- Segnale di linea libera
- Schermo „Benvenuto“: Premere un tasto qualsiasi per continuare la registrazione. Puoi anche utilizzare l'interfaccia web del telefono per continuare la registrazione; l'URL dell'interfaccia web viene mostrato nella schermata di benvenuto.
- Digitare il tuo numero di conto/telefono + premere ✓.
- Inserire i dati del Registrar et premere ✓.
- Riavviare il telefono.
- Digitare la password.

Se la registrazione è riuscita, il display visualizza la schermata inattivo (fig. E)..

Per ulteriori informazioni consultare nostra pagina web **https://service.snom.com.**

ESPAÑOL

Propriedad intelectual, marcas registradas, exención de responsabilidad

© 2024 Snom Technology Aktiengesellschaft: Todos los derechos reservados.

Snom, los nombres de los productos snom, y los logos de Snom son marcas comerciales propiedad de Snom Technology GmbH.

Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de notificar estas revisiones o modificaciones por adelantado o con posterioridad a su realización.

Aunque se han tomado todas las precauciones posibles en la compilación y presentación de la información de este documento, los datos en los que se basa pueden haber cambiado con el tiempo. snom, por lo tanto, renuncia a cualquier garantía y responsabilidad respecto a la precisión, exhaustividad y vigencia actual de la información publicada, excepto en el caso de intencionalidad o negligencia grave por parte de Snom cuando se deriven responsabilidades de acuerdo con las disposiciones legales vinculantes.

Información importante

Lea las instrucciones sobre seguridad telefónica y reciclaje del teléfono, y sobre cómo configurar y utilizar el teléfono antes de usarlo. Conserve este manual y no entregue el teléfono a terceros sin el mismo.

La placa de identificación se encuentra en la parte inferior o posterior del producto.

Seguridad

Siga las instrucciones de este manual y otra documentación aplicable del dispositivo.

- Este dispositivo está diseñado para uso profesional.
- Advertencia: El producto incluido (ITE) en este manual debe conectarse solo a redes PoE sin enrutamiento a la planta exterior.
- La toma de corriente para el fuente de alimentación debe estar cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- Montare il dispositivo solo ad altezze non superiori a 2m.
- Evite poner el cable de alimentación del teléfono de modo que otras personas puedan tropezar con el mismo. No coloque el cable de alimentación del teléfono de forma que pueda verse sometido a presiones mecánicas, ya que eso podría dañar el cable. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, desconecte el teléfono y contacte con personal de servicio cualificado.
- Este dispositivo es solamente para uso en interiores. No debe instalarse en el exterior.
- No instale el teléfono en lugares con humedad elevada (por ejemplo, en baños, lavaderos, o sótanos húmedos). No sumerja el teléfono en agua ni derrame o vierta líquidos de ningún tipo sobre el teléfono.
- No instale el teléfono cerca de lugares con riesgo de explosión (talleres de pintura, por ejemplo). No use el teléfono si huele a gas o a otros vapores que puedan ser explosivos.
- No use el teléfono durante una tormenta; los rayos que impacten en la red eléctrica pueden provocar descargas eléctricas.
- Atención:** El auricular contiene un imán y puede atraer pequeños objetos peligrosos, como agujas o alfileres. Antes de utilizarlo, asegúrese de que no se ha adherido ningún objeto.

- Cumplimiento de los requisito SELV (Tensión Extra-Baja de Seguridad). Las condiciones de seguridad de las conexiones de entrada/salida cumplen con los requisitos SELV. **Atención:** Para evitar descargas eléctricas, no conecte circuitos de tensión extra baja (SELV) a circuitos de tensión de red telefónica (TNV). Los puertos LAN contienen circuitos SELV, los puertos PSTN contienen circuitos TNV. Algunos puertos LAN y PSTN utilizan conectores RJ-45 (8P8C).
- Precución:** Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencias, el teléfono deberá instalarse y utilizarse de manera que las partes del cuerpo del usuario que no sean las manos guarden una distancia mínima de 20 cm con el dispositivo.

Cumplimiento con la normativa

CE Este dispositivo tiene el marcado CE y cumple con la Directiva 2014/53/EU y los estándares de salud, seguridad y medioambientales europeos.

La declaración de conformidad se puede descargar en https://www.snom.com/conformity.

Todas las modificaciones, los cambios y la apertura no autorizada del dispositivo provocarán la cancelación de la garantía, y también pueden causar la pérdida del marcado CE.

Datos técnicos

- Seguridad:** IEC 62368-1
- Red local (LAN) inalámbrica (WLAN, WiFi):** 802.11b/g/n/a/ac
 - Banda de radiofrecuencia (RF):** EMEA: 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz US: 2412–2462 MHz, 5150–5850 MHz
 - Potencia máxima de transmisión:**
 - 2,4G Wi-Fi: 18dBm (U.S. & EMEA)
 - 5G Wi-Fi B1: 16dBm (U.S. & EMEA)
 - 5G Wi-Fi B2: 16dBm (U.S. & EMEA)
 - 5G Wi-Fi B3: 16dBm (U.S. & EMEA)
 - 5G Wi-Fi B4: 16dBm (U.S. & EMEA)

- Conectores:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (terminal, auricular con cable (no incluido)
 - 1 x RJ12
 - USB: 2 x tipo A, USB 2.0
 - 1 x conector de alimentación coaxial
- Ethernet:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
- Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, Clase 3
- Si PoE no está disponible,** use una fuente de alimentación (no incluido en la caja, disponible fpor separado):



- Mass Power, modelo NBS12E050200UV, artículo n.º Snom 00004570

Limpieza

Use un paño antiestática. No utilice agua ni productos de limpieza, ya que podrían dañar la superficie o los componentes electrónicos del aparato.

Eliminación

Este teléfono está sujeto a la Directriz Europea 2012/19/EC, y no puede ser eliminado con los residuos domésticos generales. Si no sabe dónde puede desechar el dispositivo al final de su vida útil, contacte con su municipio, su proveedor de gestión de residuos local, o su vendedor.

Instalación y conexión del teléfono

Ver las figuras B, C y D. La pantalla no es inclinable. El soporte se puede colocar en dos ángulos (un ángulo cuando se conecta un módulo de expansión D8C).

Tenga en cuenta que la cubierta de la pantalla está fijada mediante imanes para facilitar su extracción, en el caso que fuera necesario personalizarla o reemplazarla. Si la película protectora que la cubre se retira con demasiada fuerza, la cubierta puede extraerse de la pantalla. Simplemente vuelva a colocarlo en su posición correcta.

Inicialización y registro del teléfono

Favor tener en