

料號: 12030153400-A / RS2.Manual.HS-810BT
印刷色: 單色黑, 雙面印刷, 60P模造紙
展開尺寸: 400 x 480mm, 折成完成型尺寸: 80 x 120 mm(封面)
MKD-Angus

背面印刷

Status	État du LED	Opération
Allumé	Les voyants bleus s'allument pendant 3 secondes, puis les voyants rouges et bleus s'éteignent en alternance.	Maintenez le bouton "Allumer" enfoncé pendant 3 secondes.
Éteint	Le voyant rouge s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint.	Maintenez le bouton "Allumer" enfoncé pendant 5 secondes.
Appairage et connexion	Appairage: Les voyants rouges et bleus clignotent en alternance. Connexion: Le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes après l'appairage réussi.	Allumez et entrez en mode appairage avec les voyants rouges et bleus clignotant en alternance. Recherchez "HS-810BT" sur votre appareil et appuyez sur la touche d'appairage. Une fois l'appairage réussi, l'entrée en mode appairage est annulée. Si le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes après l'appairage réussi, le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes.
Déconnexion/Arrêt automatique	Appairage: Les voyants rouges et bleus clignotent en alternance. Connexion: Le voyant bleu clignote une fois toutes les 5 secondes après l'appairage réussi.	Déconnectez de votre appareil, si l'écran s'éteint automatiquement après 5 minutes de déconnexion.
Mode de charge	Batterie faible: Le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes. Le voyant rouge reste allumé. Batterie pleine: Le voyant bleu reste allumé.	Le chargeur est en état de batterie faible et doit être rechargé. Utilisez un câble de charge pour recharger le chargeur. Charge terminée, retirez le câble de charge.
Fonction Exploration	Chanson précédente: Appuyez une fois sur le bouton "Allumer". Chanson suivante: Appuyez une fois sur le bouton "Allumer". Répertoire/Recherche: Appuyez les touches avant/arrière pour parcourir les répertoires. Appuyez le dernier bouton pour parcourir les répertoires. Appuyez le bouton "Allumer" enfoncé pendant 3 secondes.	Maintenez le bouton "+" enfoncé pendant 2 secondes. Maintenez le bouton "-" enfoncé pendant 2 secondes. Appuyez une fois sur le bouton "Allumer". Appuyez les touches avant/arrière pour parcourir les répertoires. Appuyez le dernier bouton pour parcourir les répertoires. Appuyez le bouton "Allumer" enfoncé pendant 3 secondes.
Passage à l'entrée audio 3,5 mm		Brancher une prise audio 3,5 mm arrière. L'entrée audio 3,5 mm commutera la fonction: Lorsque l'audio de 3,5 mm est inséré, la fonction Bluetooth sera désactivée. Lorsque l'audio de 3,5 mm est retiré, la fonction Bluetooth sera réactivée. Lorsque l'audio de 3,5 mm est inséré, la fonction Bluetooth sera désactivée. Lorsque l'audio de 3,5 mm est retiré, la fonction Bluetooth sera réactivée.

Stato	Stato LED	Operazione
Acceso	Le luci blu si accendono per 3 secondi, quindi le luci rosse e le luci lampeggiano alternativamente.	Premi il pulsante "accensione" per 3 secondi.
Spesto	La luce rossa si accende per 1 secondo, poi si spegne.	Premi il pulsante "accensione" per 5 secondi.
Accoppiamento e connessione	Accoppiamento: Le luci rosse e le luci lampeggiano alternativamente. Connessione: La luce blu lampeggia una volta ogni 5 secondi dopo l'accoppiamento riuscito.	Accendi e entra in modalità di accoppiamento con le luci rosse e le luci lampeggiano alternativamente. Cerca "HS-810BT" sul tuo dispositivo e connessi. Nota: se il processo di connessione non riesce, si cancellerà automaticamente il dispositivo precedente di accoppiamento. Se non c'è un dispositivo precedente, entrerà in modalità di accoppiamento, le luci rosse e le luci lampeggiano una volta ogni 5 secondi.
Diconnessione/Arresto automatico	Accoppiamento: Le luci rosse e le luci lampeggiano alternativamente. Connessione: La luce rossa rimane accesa per 5 secondi e si spegne senza connessione per 5 minuti.	Diconnecchi di tuo dispositivo, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di disconnessione.
Modalità di ricarica	Batteria scarsa: La luce rossa lampeggia ogni 5 secondi. La luce rossa rimane accesa. Batteria piena: La luce blu rimane accesa.	L'indicatore è in stato di batteria scarica e necessita di essere caricato. Usa un cavo di ricarica per caricare l'auricolare. Carica completa, scollega il cavo di ricarica.
Funzione esplorazione	Canzone precedente: Premi il pulsante "+". Canzone successiva: Premi il pulsante "-". Ripetizione/Finestra: Premi una volta il pulsante "accensione". Appuyez les touches avant/arrière pour parcourir les répertoires. Appuyez le dernier bouton pour parcourir les répertoires. Appuyez le bouton "Allumer" enfoncé pendant 3 secondes.	Quando il suono chimato in arrivo, tieni premuto il pulsante "+" per 2 secondi. Quando il suono chimato in arrivo, tieni premuto il pulsante "-" per 2 secondi. Premi una volta il pulsante "accensione". Appuyez les touches avant/arrière pour parcourir les répertoires. Appuyez le dernier bouton pour parcourir les répertoires. Appuyez le bouton "Allumer" enfoncé pendant 3 secondes.
Passaggio all'ingresso audio da 3,5 mm		Collegare un jack audio da 3,5 mm interromperà automaticamente la connessione Bluetooth e la funzione Bluetooth. Quando il jack audio da 3,5 mm viene inserito, la funzione Bluetooth sarà disattivata. Quando il jack audio da 3,5 mm viene rimosso, la funzione Bluetooth sarà riattivata. Quando il jack audio da 3,5 mm viene inserito, la funzione Bluetooth sarà disattivata. Quando il jack audio da 3,5 mm viene rimosso, la funzione Bluetooth sarà riattivata.

Status	Status do LED	Operação
Ligado	As luzes azuis acendem por 3 segundos e depois as luzes vermelhas e azuis piscam.	Pressione o botão "ligar" por 3 segundos.
Desligado	A luz vermelha fica acesa por 1 segundo e depois apaga.	Pressione o botão "ligar" por 5 segundos.
Parâmetro e conexão	Parâmetro: As luzes vermelhas e azuis piscam alternadamente. Conexão: A luz azul pisca uma vez a cada 5 segundos após o pareamento bem-sucedido.	Ligue e entre no modo de pareamento com as luzes vermelhas e azuis piscando alternadamente. Procure "HS-810BT" no seu dispositivo e conecte. Nota: Se o processo de conexão não for bem-sucedido, o dispositivo anterior será apagado. Se não houver um dispositivo anterior, entrará no modo de pareamento, as luzes vermelhas e azuis piscarão uma vez a cada 5 segundos.
Desconectar/Desligamento automático	As luzes vermelhas e azuis piscam alternadamente. Conexão: A luz vermelha fica acesa por 1 segundo e depois apaga sem conexão por 5 minutos.	Desconecte do seu dispositivo, ele se desligará automaticamente após 5 minutos de desconexão.
Modo de carregamento	Bateria fraca: Red light flashes every 5s. Bateria inteira: A luz vermelha permanece acesa. Bateria cheia: A luz azul permanece acesa.	O headset está com a bateria fraca e precisa ser carregado. Use um cabo de carregamento para carregar o headset. Carregamento concluído, remova o cabo de carregamento. Pressione o botão "ligar" uma vez. Pressione o botão "+".
Função de exploração	Canção anterior: Aumentar volume. Canção seguinte: Diminuir volume. Repetição/Finestra: Repetir chamadas recebidas, mantenha pressionado o botão "ligar" por 2 segundos. Ligar para o último número: Ligar para o último número. Siri/Assistente de voz: Siri/Assistente de voz.	Quando houver chamadas recebidas, mantenha pressionado o botão "ligar" por 2 segundos. Pressione o botão "ligar" duas vezes. Mantenha pressionado o botão "ligar" durante 2 segundos. Conectar um plugue de áudio de 3,5 mm interromperá automaticamente a conexão Bluetooth e a função Bluetooth. Quando o plugue de áudio de 3,5 mm for inserido, a função Bluetooth será desativada. Quando o plugue de áudio de 3,5 mm for removido, a função Bluetooth será reativada. Quando o plugue de áudio de 3,5 mm for inserido, a função Bluetooth será desativada. Quando o plugue de áudio de 3,5 mm for removido, a função Bluetooth será reativada.
Mudança para entrada de áudio de 3,5 mm		Conectar um plugue de áudio de 3,5 mm interromperá automaticamente a conexão Bluetooth e a função Bluetooth. Quando o plugue de áudio de 3,5 mm for inserido, a função Bluetooth será desativada. Quando o plugue de áudio de 3,5 mm for removido, a função Bluetooth será reativada. Quando o plugue de áudio de 3,5 mm for inserido, a função Bluetooth será desativada. Quando o plugue de áudio de 3,5 mm for removido, a função Bluetooth será reativada.

Estado	Estado do LED	Operação
Ligado	As luzes azuis acendem por 3 segundos e depois as luzes vermelhas e azuis piscam.	Pressione o botão "ligar" durante 3 segundos.
Desligado	A luz vermelha fica acesa por 1 segundo e depois apaga.	Pressione o botão "ligar" durante 5 segundos.
Parâmetro e conexão	Parâmetro: As luzes vermelhas e azuis piscam alternadamente. Conexão: A luz azul pisca uma vez a cada 5 segundos após o pareamento bem-sucedido.	Ligue e entre no modo de pareamento com as luzes vermelhas e azuis piscando alternadamente. Procure "HS-810BT" no seu dispositivo e conecte. Nota: Se o processo de conexão não for bem-sucedido, o dispositivo anterior será apagado. Se não houver um dispositivo anterior, entrará no modo de pareamento, as luzes vermelhas e azuis piscarão uma vez a cada 5 segundos.
Desconectar/Desligamento automático	As luzes vermelhas e azuis piscam alternadamente. Conexão: A luz vermelha fica acesa por 1 segundo e depois apaga sem conexão por 5 minutos.	Desconecte do seu dispositivo, ele se desligará automaticamente após 5 minutos de desconexão.
Modo de carregamento	Bateria fraca: A luz vermelha pisca a cada 5 segundos. Bateria inteira: A luz vermelha permanece acesa. Bateria cheia: A luz azul permanece acesa.	O auscultador está com a bateria fraca e necessita de ser carregado. Use um cabo de carregamento para carregar o auscultador. Carregamento concluído, remova o cabo de carregamento. Pressione o botão "ligar" uma vez. Pressione o botão "+".
Função de exploração	Canção anterior: Aumentar volume. Canção seguinte: Diminuir volume. Repetição/Finestra: Repetir chamadas recebidas, mantenha pressionado o botão "ligar" por 2 segundos. Ligar para o último número: Ligar para o último número. Siri/Assistente de voz: Siri/Assistente de voz.	Quando houver chamadas recebidas, mantenha pressionado o botão "ligar" por 2 segundos. Pressione o botão "ligar" duas vezes. Mantenha pressionado o botão "ligar" durante 2 segundos. Conectar um jack áudio de 3,5 mm interromperá automaticamente a conexão Bluetooth e a função Bluetooth. Quando o jack áudio de 3,5 mm for inserido, a função Bluetooth será desativada. Quando o jack áudio de 3,5 mm for removido, a função Bluetooth será reativada. Quando o jack áudio de 3,5 mm for inserido, a função Bluetooth será desativada. Quando o jack áudio de 3,5 mm for removido, a função Bluetooth será reativada.
Mudança para entrada de áudio de 3,5 mm		Conectar um jack áudio de 3,5 mm interromperá automaticamente a conexão Bluetooth e a função Bluetooth. Quando o jack áudio de 3,5 mm for inserido, a função Bluetooth será desativada. Quando o jack áudio de 3,5 mm for removido, a função Bluetooth será reativada. Quando o jack áudio de 3,5 mm for inserido, a função Bluetooth será desativada. Quando o jack áudio de 3,5 mm for removido, a função Bluetooth será reativada.

Stanje	LED Stanje	Operacija
Vključeno	Modne lučke gorijo 3 sekunde, nato pa rdeča in modra lučka izmenično utripata.	Prislonite gumb "Vključ" 3 sekunde.
Izključeno	Rdeča lučka svetli 1 sekundo in nato ugasi.	Prislonite gumb "Vključ" 5 sekund.
Senzoriranje in povezovanje	Senzoriranje: Rdeča in modra lučka izmenično utripata. Povezovanje: Modra lučka ostane utripata. Modra lučka ostane utripata.	Vključite in vstopite v način senzoriranja s svetločnimi indikatorji rdeče in modre lučke, poiščite "HS-810BT" na svoj napravi in se povežite. Opomba: Če se pri iskanju ne najde senzoriranja, se bo senzoriranje povežal s prejšnjim napravo od blizu. Če se prejšnja naprava ne najde, se bo senzoriranje rdeče in modre lučke obklopi, in bo po povezoval, bo modra lučka ostala svetila vsakič vsakič 5 sekund.
Prekinitev/Prekinitev avtomatsko	Rdeče in modre lučke izmenično utripata. Alternativno, rdeča lučka ostane prižgana 1 sekundo in nato ugasi brez povezoval 5 minut.	Prekinitev povezave s napravo, senzoriranje izklop po prekinitev 5 minut.
Način polnjenja	Nizka baterija: Rdeča lučka utripa vsakič 5 sekund. Polnjenje: Modra lučka ostane utripata. Polna baterija: Modra lučka ostane utripata.	Skladišče na stanju nizke baterije in jih pri treh napajalci. Uporabite kabel za polnjenje skladu s priročnikom. Polnjenje zaključeno, odstranite kabel za polnjenje.
Omrežna funkcija	Prejšnja pesem: Pritisnite gumb "+". Slednja pesem: Pritisnite gumb "-". Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi. Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi. Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi.	Prejšnja pesem: Pritisnite gumb "+". Slednja pesem: Pritisnite gumb "-". Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi. Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi. Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi.
Preklop na 3,5 mm avdio vtič		Preklopiti na 3,5 mm avdio vtič bo preklopilo preklapljanje Bluetooth medtem ko avdio vtič avdio 3,5 mm. Opomba: HS-810BT podpira 3,5 mm avdio vtič, kar pomeni, da baterije nima ali naprava ne podpira funkcijo Bluetooth.

Status	Stav LED	Operacija
Zapuščen	Modne svetilke svetijo 3 sekunde, nato rdeča in modra svetilki izmenično svetijo.	Stlačite tlačno "zapravi" na 3 sekunde.
Vpničen	Modne svetilke svetijo 1 sekundo in nato se vpije.	Stlačite tlačno "zapravi" na 5 sekunde.
Povezava in priprave	Povezava: Rdeča in modra svetilki izmenično svetijo. Povezovanje: Modra svetilka ostane utripata. Modra svetilka ostane utripata.	Zapravi in vstopite v način senzoriranja s svetločnimi indikatorji rdeče in modre svetilke, poiščite "HS-810BT" na svoji napravi in se povežite. Opomba: Če se pri iskanju ne najde senzoriranja, se bo senzoriranje povežal s prejšnjim napravo od blizu. Če se prejšnja naprava ne najde, se bo senzoriranje rdeče in modre svetilke obklopi, in bo po povezoval, bo modra svetilka ostala utripata vsakič vsakič 5 sekund.
Odpojitje/Avtomatsko vpijevanje	Rdeča in modra svetilki izmenično svetijo. Alternativno, rdeča svetilka ostane utripata 1 sekundo in nato se vpije brez povezave 5 minut.	Odpojitje od vtiča zariadenia, avtomatsko vpijevanje po odpojitju na 5 minut.
Način nabijanja	Nizka baterija: Rdeča svetilka utripa vsakič 5 sekund. Polnjenje: Modra svetilka ostane utripata. Polna baterija: Modra svetilka ostane utripata.	Skladišče na v stanju nizke baterije in potrebuje biti nabijati. Uporabite kablo za nabijanje skladu s priročnikom. Polnjenje zaključeno, odstranite kablo za nabijanje.
Omrežna funkcija	Prejšnja pesem: Pritisnite gumb "+". Slednja pesem: Pritisnite gumb "-". Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi. Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi. Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi.	Prejšnja pesem: Pritisnite gumb "+". Slednja pesem: Pritisnite gumb "-". Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi. Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi. Repetiraj pesem: Pritisnite gumb "Vključ" 2 sekundi.
Preklop na 3,5 mm avdio vtič		Preklopiti na 3,5 mm avdio konektorja avtomatsko preklopi preklapljanje Bluetooth medtem ko avdio vtič avdio 3,5 mm. Opomba: HS-810BT podpira 3,5 mm avdio vtič, kar pomeni, da baterije nima ali naprava ne podpira funkcijo Bluetooth.

Status	Status LED	Operacija
Uključeno	Modne svetilke svetijo 3 sekunde, nato rdeča in modra svetilki izmenično svetijo.	Držite dugme "Vključ" 3 sekunde.
Izključeno	Modne svetilke svetijo 1 sekundo i nato se vpije.	Držite dugme "Vključ" 5 sekundi.
Uporabljaj i priprave	Povezava: Rdeča i modra svetilka izmenično svetijo. Povezovanje: Modra svetilka ostane utripata. Modra svetilka ostane utripata.	Uključite i ulazite u način senzoriranja s svetločnim indikatorjima rdeće i modre svetilke, potražite "HS-810BT" na svojoj napravi i povežite se. Opomba: Ako se pri traženju ne nađe senzoriranje, povežat će se s prethodnom napravom od blizu. Ako se prethodna naprava ne nađe, senzoriranje će se izvršiti rdeće i modre svetilke obklopi, a zatim će se povezati, a modra svetilka će ostati utripata svakih 5 sekundi.
Izložitje/Avtomatsko izključivanje	Rdeča i modra svetilka izmenično svetijo. Alternativno, rdeća svetilka ostane utripata 1 sekundu i nato se vpije bez povezivanja 5 minuta.	Izključite sa vtiča uređaja, automatski se uključuje nakon 5 minuta bez povezivanja.
Način punjenja	Niska baterija: Rdeća svetilka utripa svakih 5 sekundi. Punjenje: Modra svetilka ostane utripata. Puna baterija: Modra svetilka ostane utripata.	Skladište na vtiču niske baterije i treba ih napuniti. Uporabite kablo za punjenje za punjenje skladu s priručnikom. Punjenje završeno, uklonite kablo za punjenje.
Funkcija omrežja	Prethodna pesma: Pritisnite dugme "+". Slednja pesma: Pritisnite dugme "-". Repetiraj pesmu: Pritisnite dugme "Vključ" 2 sekunde. Repetiraj pesmu: Pritisnite dugme "Vključ" 2 sekunde. Repetiraj pesmu: Pritisnite dugme "Vključ" 2 sekunde.	Prethodna pesma: Pritisnite dugme "+". Slednja pesma: Pritisnite dugme "-". Repetiraj pesmu: Pritisnite dugme "Vključ" 2 sekunde. Repetiraj pesmu: Pritisnite dugme "Vključ" 2 sekunde. Repetiraj pesmu: Pritisnite dugme "Vključ" 2 sekunde.
Preklop na 3,5 mm avdio ulaz		Uključivanje na 3,5 mm audio priključak automatski će prekinuti Bluetooth i 3,5 mm audio ulaz. Opomba: HS-810BT podržava 3,5 mm audio ulaz, što znači da baterije nima ili uređaj ne podržava funkciju Bluetooth.

Status	LED Status	Operare
Parat	Luminile albastre se aprinde timp de 3 secunde, apoi roșu și albastru apar alternativ.	Tiței apăsați butonul "pornire" timp de 3 secunde.
Opri	Luminile roșii se aprinde timp de 1 secundă și apoi se stinge.	Tiței apăsați butonul "pornire" timp de 5 secunde.
Asocierii și conectare	Asocierii: Luminile roșii și albastre apar alternativ. Conexiune: Luminile albastre strălucesc o dată la fiecare 5 secunde după asocierea reușită.	Porțiți și intrați în modul de asociere cu luminile roșii și albastre care apar alternativ, căutați "HS-810BT" pe dispozitivul dvs. și conectați-vă. Nota: Dacă procesul de asociere nu reușește, dispozitivul anterior va fi șters. Dacă nu există un dispozitiv anterior, va intra în modul de asociere, luminile roșii și albastre vor clipi o dată la 5 secunde, luminile albastre va clipi o dată la 5 secunde.
Deconectare/Oprire automată	Luminile roșii și albastre clipesc alternativ. Alternativ, lumina roșie va rămâne aprinsă timp de 1 secundă și apoi se va stinge. După conexiune timp de 5 minute.	Deconectați de dispozitivul dvs., se opri automat după 5 minute de deconectare.
Modul de încălzire	Baterie slabă: Lumina roșie clipesc la fiecare 5 secunde. Baterie întreacă: Lumina roșie rămâne aprinsă. Baterie încărcată: Lumina albastră rămâne aprinsă.	Utilizați un cablu de încălzire pentru a încălzi bateria. Încălzirea finalizată, scoateți cablul de încălzire.
Functie omrežja	Canțon anterior: Creșterea volumului. Canțon următor: Scăderea volumului. Repetire/Finestra: Repetirea apelurilor primite, țineți apăsat butonul "pornire" timp de 2 secunde. Ligar pentru ultimul număr: Ligar pentru ultimul număr. Siri/Asistent vocal: Siri/Asistent vocal.	Conectați un jack audio de 3,5 mm va întrerupe automat funcția Bluetooth și funcția Bluetooth. Când este inserat jack audio de 3,5 mm, funcția Bluetooth va fi dezactivată. Când este scos jack audio de 3,5 mm, funcția Bluetooth va fi reactivată. Când este inserat jack audio de 3,5 mm, funcția Bluetooth va fi dezactivată. Când este scos jack audio de 3,5 mm, funcția Bluetooth va fi reactivată.
Comutare la intrarea audio de 3,5 mm		Conectați un jack audio de 3,5 mm va întrerupe automat funcția Bluetooth și funcția Bluetooth. Când este inserat jack audio de 3,5 mm, funcția Bluetooth va fi dezactivată. Când este scos jack audio de 3,5 mm, funcția Bluetooth va fi reactivată. Când este inserat jack audio de 3,5 mm, funcția Bluetooth va fi dezactivată. Când este scos jack audio de 3,5 mm, funcția Bluetooth va fi reactivată.

Статус	Состояние LED	Операция
Включено	Синие светящиеся светят в 3 секунды, затем красные и синие светятся попеременно.	Нажмите кнопку "вкл." в течение 3 секунд.
Выключено	Красные светящиеся светят в 1 секунду и затем гаснут.	Нажмите кнопку "вкл." в течение 5 секунд.
Соединение и сопряжение	Соединение: Красные и синие светящиеся светят попеременно. Соединение: Синий светящийся светит один раз каждые 5 секунд после успешного сопряжения.	Включите и войдите в режим сопряжения с синими и красными светящимися индикаторами. Найдите "HS-810BT" на устройстве и подключитесь. Примечание: Если процесс сопряжения не удается, предыдущее устройство будет удалено. Если нет предыдущего устройства, устройство войдет в режим сопряжения, красные и синие светящиеся индикаторы будут мигать попеременно, красные и синие светящиеся индикаторы будут мигать попеременно.
Разрыв соединения/Автоматическое выключение	Красные и синие светящиеся светят попеременно. Дополнительно, красные светящиеся светят в течение 1 секунды и затем гаснут в течение 5 минут.	Отсоедините от устройства, устройство будет автоматически выключено через 5 минут после отсоединения.
Режим зарядки	Низкий заряд: Красная светящаяся мигает каждые 5 секунд. Зарядка: Синий светящийся светит постоянно. Полный заряд: Синий светящийся светит постоянно.	Зарядное устройство находится в режиме зарядки и требует подключения кабеля. Используйте кабель для зарядки. Зарядка завершена, удалите кабель зарядки.
Функция динамика	Предыдущая песня: Нажмите кнопку "+". Следующая песня: Нажмите кнопку "-". Повтор песни: Нажмите кнопку "вкл." 2 секунды. Повтор песни: Нажмите кнопку "вкл." 2 секунды. Повтор песни: Нажмите кнопку "вкл." 2 секунды.	Предыдущая песня: Нажмите кнопку "+". Следующая песня: Нажмите кнопку "-". Повтор песни: Нажмите кнопку "вкл." 2 секунды. Повтор песни: Нажмите кнопку "вкл." 2 секунды. Повтор песни: Нажмите кнопку "вкл." 2 секунды.
Переключение на вход аудио 3,5 мм		Подключение кабеля аудио 3,5 мм автоматически переключит Bluetooth на вход аудио 3,5 мм. Примечание: HS-810BT поддерживает вход аудио 3,5 мм, что означает, что батарея отсутствует или устройство не поддерживает функцию Bluetooth.

Κατάσταση	Κατάσταση LED	Λειτουργία
Ενεργοποιημένο	Το μπλε φως ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τα κόκκινο και μπλε φως αναβοπατούν εναλλάξ.	Πιέστε το κουμπί "ενεργοποίηση" για 3 δευτερόλεπτα.
Απενεργοποιημένο	Το κόκκινο φως ανάβει για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια σβήνει.	Πιέστε το κουμπί "ενεργοποίηση" για 5 δευτερόλεπτα.
100% μέγιστο εύρος εύρους	Το εύρος εύρους είναι 100%.	Το εύρος εύρους είναι 100%.
Αποσύνδεση/Αυτόματη απενεργοποίηση	Το εύρος εύρους είναι 100%.	Αποσύνδεση από τη συσκευή, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.
Απόδοση φόρτισης	Χαμηλό επίπεδο φόρτισης: Το κόκκινο φως ανάβει κάθε 5 δευτερόλεπτα. Φόρτιση: Το μπλε φως ανάβει συνεχώς. Φόρτιση πλήρης: Το μπλε φως ανάβει συνεχώς.	Το εύρος εύρους είναι 100%.
Αποδοτικότητα	Προηγούμενη τραγουδιό: Πιέστε το κουμπί "+". Επόμενο τραγουδιό: Πιέστε το κουμπί "-". Επανάληψη τραγουδιού: Πιέστε το κουμπί "ενεργοποίηση" 2 δευτερόλεπτα. Επανάληψη τραγουδιού: Πιέστε το κουμπί "ενεργοποίηση" 2 δευτερόλεπτα. Επανάληψη τραγουδιού: Πιέστε το κουμπί "ενεργοποίηση" 2 δευτερόλεπτα.	Προηγούμενη τραγουδιό: Πιέστε το κουμπί "+". Επόμενο τραγουδιό: Πιέστε το κουμπί "-". Επανάληψη τραγουδιού: Πιέστε το κουμπί "ενεργοποίηση" 2 δευτερόλεπτα. Επανάληψη τραγουδιού: Πιέστε το κουμπί "ενεργοποίηση" 2 δευτερόλεπτα. Επανάληψη τραγουδιού: Πιέστε το κουμπί "ενεργοποίηση" 2 δευτερόλεπτα.
Μεταγωγή σε είσοδο 3,5 mm		Η σύνδεση ενός καλωσίου 3,5 mm θα διακόψει αυτόματα τη λειτουργία Bluetooth και τη λειτουργία Bluetooth. Όταν το καλώδιο 3,5 mm είναι ενσωματωμένο, η λειτουργία Bluetooth θα είναι απενεργοποιημένη. Όταν το καλώδιο 3,5 mm είναι αποσυνδεδεμένο, η λειτουργία Bluetooth θα είναι ενεργοποιημένη. Όταν το καλώδιο 3,5 mm είναι ενσωματωμένο, η λειτουργία Bluetooth θα είναι απενεργοποιημένη. Όταν το καλώδιο 3,5 mm είναι αποσυνδεδεμένο, η λειτουργία Bluetooth θα είναι ενεργοποιημένη.

Durum	LED Durumu	İşlem
Açık	Maxi qizil 3 saniye yanar ve ardından kırmızı ve mavi qizil alternansli olarak yanar.	"açma" düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Sapalı	Kırmızı qizil 3 saniye yanar ve ardından söner.	"açma" düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Eşleştirme ve bağlama	Eşleştirme: Kırmızı ve mavi qizil alternansli olarak yanar. Bağlama: Başarıyla eşleştirildikten sonra mavi qizil 1 saniye her 5 saniye yanar.	Açın ve kırmızı ve mavi qizil alternansli olarak yanarken, "HS-810BT" arayın ve bağlayın. Not: Başarıyla eşleştirildikten sonra mavi qizil 1 saniye her 5 saniye yanar.
Bağlı/Armatör Otomatik Kapatma	Kırmızı ve mavi qizil alternansli olarak yanar. Bağlama: Başarıyla eşleştirildikten sonra mavi qizil 1 saniye her 5 saniye yanar.	Armatörü kapatın, otomatik olarak kapanacaktır. Bağlama: Başarıyla eşleştirildikten sonra mavi qizil 1 saniye her 5 saniye yanar.
Ses Medya	Önceki Ses: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi açın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi kapatın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi tekrar açın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi tekrar kapatın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi tekrar açın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi tekrar kapatın: "açma" düğmesini bir kez basın.	Kırmızı qizil her 5 saniye bir kez yanar. Sesi açın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi kapatın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi tekrar açın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi tekrar kapatın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi tekrar açın: "açma" düğmesini bir kez basın. Sesi tekrar kapatın: "açma" düğmesini bir kez basın.
3.5mm Ses Girişine Geçiş		3.5mm ses kablosunu Bluetooth bağlantısına takarak, Bluetooth 3.5mm ses girişi otomatik olarak kapanacaktır. HS-810BT 3.5mm ses girişi destekler. 3.5mm ses kablosunu Bluetooth bağlantısına takarak, Bluetooth 3.5mm ses girişi otomatik olarak kapanacaktır. HS-810BT 3.5mm ses girişi destekler.

LED 3.5mm Ses Girişine Geçiş	İşlem
3.5mm Ses Girişine Geçiş	3.5mm ses kablosunu Bluetooth bağlantısına takarak, Bluetooth 3.5mm ses girişi otomatik olarak kapanacaktır. HS-810BT 3.5mm ses girişi destekler. 3.5mm ses kablosunu Bluetooth bağlantısına takarak, Bluetooth 3.5mm ses girişi otomatik olarak kapanacaktır. HS-810BT 3.5mm ses girişi destekler.

Status	LED Status	Operation
Sees	Seisil taval pild 3 sekund, pēc tam sarkano un zilgo spilve alternatīvi.	Hoidite nuppu "iseis lūstada" 3 sekund.
Vilgs	Pastāv tavi pild 1 sekund ja seiniel tukst.	Hoidite nuppu "iseis lūstada" 5 sekund.
Saistīšana un savienošana	Saistīšana: Sarkano un zilgo spilve alternatīvi. Savienošana: Zilgo spilve spilve katru 5 sekundes pēc veiksmīgās savienošanas.	Lūdzam ievietot un ievietot ievietošanas režīmā, meklējiet "HS-810BT" uz ierīci un savienojieties. Piezīme: Ja savienošana neizdodas, iepriekšējā ierīce tiks izdzēsta. Ja nav iepriekšējās ierīces, ierīce ievietosies savienošanas režīmā, sarkano un zilgo spilve alternatīvi, un pēc 5 sekundēm zilgo spilve spilve katru 5 sekundes.
Atvienošana/Automātiska izslēgšana	Sarkano un zilgo spilve alternatīvi spilve katru 1 sekundi un pēc tam izslēdzas 5 minūtes.	Atvienojiet no ierīces, ierīce tiks izslēgta automātiski pēc 5 minūšu atvienošanas.
Uzlādes režīms	Nizka baterija: Sarkano spilve spilve katru 5 sekundes. Uzlāde: Zilgo spilve spilve katru 5 sekundes. Pilna baterija: Zilgo spilve spilve katru 5 sekundes.	Aizlādētais ierīce ir jāuzlādē. Izņemiet uzlādes kabeļi, lai uzlādētu austiņas. Uzlāde pabeigta, noņemiet uzlādes kabeļi.
Funkcijas	Preiškārtotā dziesma: Pārspēst skaņu "+". Nākamā dziesma: Pārspēst skaņu "-". Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes. Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes. Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes.	Preiškārtotā dziesma: Pārspēst skaņu "+". Nākamā dziesma: Pārspēst skaņu "-". Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes. Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes. Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes.
Lūdzam 3.5mm Audio Ievadi		3.5mm skaņu kabeli automātiski pārslēdz Bluetooth funkciju uz 3.5mm audio ievadi. HS-810BT atbalsta 3.5mm audio ievadi, kas nozīmē, ka baterijas nav vai ierīce neatbalsta Bluetooth funkciju.

Stāvoklis	LED status	Darbība
Ieslēgts	Zilgs gaismas diodes 3 sekundes, pēc tam sarkano un zilgo gaismas diodes alternatīvi.	Turiet "ieslēgt" pogu 3 sekundes.
Izslēgts	Sarkano gaismas diodes 1 sekundē un pēc tam izslēdzas.	Turiet "ieslēgt" pogu 5 sekundes.
Savienošana pāri un savienošana izveidota	Savienošana: Zilgo gaismas diodes spilgti alternatīvi. Savienošana: Zilgo gaismas diodes spilgti katru 5 sekundes pēc veiksmīgas savienošanas pāri.	Izvēlieties un ievietojiet savienošanas pāri režīmā, meklējiet "HS-810BT" uz ierīci un savienojieties. Piezīme: Ja savienošana neizdodas, iepriekšējā ierīce tiks izdzēsta. Ja nav iepriekšējās ierīces, ierīce ievietosies savienošanas pāri režīmā, sarkano un zilgo gaismas diodes spilgti alternatīvi, un pēc 5 sekundēm zilgo gaismas diodes spilgti katru 5 sekundes.
Atvienošana/Automātiska izslēgšana	Sarkano un zilgo gaismas diodes spilgti katru 1 sekundi un pēc tam izslēdzas 5 minūtes.	Atvienojiet no jūsu ierīces, ierīce tiks izslēgta automātiski pēc 5 minūšu atvienošanas.
Uzlādes režīms	Nizka baterija: Sarkano gaismas diodes spilgti katru 5 sekundes. Uzlāde: Zilgo gaismas diodes spilgti katru 5 sekundes. Pilna baterija: Zilgo gaismas diodes spilgti katru 5 sekundes.	Aizlādētā ierīce ir jāuzlādē. Izņemiet uzlādes kabeļi, lai uzlādētu austiņas. Uzlāde pabeigta, noņemiet uzlādes kabeļi.
Funkcijas	Preiškārtotā dziesma: Pārspēst skaņu "+". Nākamā dziesma: Pārspēst skaņu "-". Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes. Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes. Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes.	Preiškārtotā dziesma: Pārspēst skaņu "+". Nākamā dziesma: Pārspēst skaņu "-". Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes. Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes. Atkārtot dziesmu: Pārspēst skaņu "Ieslēgt" 2 sekundes.
Pārsīstāšanās uz 3.5mm audio ievadi		Ievietojot 3.5mm audio kabeli, Bluetooth automātiski pārslēdzas uz 3.5mm audio ievadi. Piezīme: HS-810BT atbalsta 3.5mm audio ievadi, kas nozīmē, ka baterijas nav vai ierīce neatbalsta Bluetooth funkciju.

Būvniecība	Mēģinājumi būvniecība	Veiksmas
Jungta	Mēģinājumi būvniecība 3 sekundes, pēc tam sarkano un zilgo gaismas diodes alternatīvi.	Lai sāktu parastās darbības "Ieslēgt" 3 sekundes.
Izslēgta	Sarkano gaismas diodes 1 sekundē un pēc tam izslēdzas.	Lai sāktu parastās darbības "Ieslēgt" 5 sekundes.