

Hardware Installation:

- Collega il ricevitore a una porta USB del tuo PC.
- Assicuratevi di aver acceso l'interruttore di alimentazione.

Assegnazione dei pulsanti del mouse:

- Pulsante sinistro:** Fornisce le funzioni tradizionali del mouse come clic, doppio clic e trascinamento.
- Magic-Roller:** Scorre il pulsante per navigare in Internet e nei documenti Windows.
- Pulsante destro:** Fornisce la funzione tradizionale del clic destro del mouse.

Tasti funzione:

Premere [Fn + Esc] per abilitare (Sblocca Fn) o disabilitare (Blocca Fn) la funzione dei tasti funzione. Quando la funzione dei tasti funzione è abilitata, è possibile premere direttamente F1-F12 come tasti di scelta rapida per accedere alle funzioni di modifica o multimedia con i tasti della fila superiore. Quando la funzione dei tasti funzione è disabilitata, è possibile accedere ai tasti di scelta rapida anche tenendo premuta la combinazione di tasti [Fn + F1-F12].

Indicatore di blocco FN: Si illumina in rosso.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Taglia	Copia	Incolla	Cattura schermo	Brano precedente / Pausa	Riproduci / Pausa
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Brano successivo	Il mio computer	Disattiva audio	Volume -	Volume +	Attiva microfono

Tasti di scelta rapida:

- Tasto Copilot

Quando FN è bloccato (l'indicatore di blocco FN si illumina in rosso), è anche possibile tenere premuta la combinazione di tasti (Fn + Copilot) per attivare l'assistente AI Copilot.

- Copilot, Microfono e Acquisizione Schermo per Windows 11 o versioni successive

Instalação do Hardware:

- Conecte o receptor a uma porta USB do seu PC.
- Certifique-se de ter ligado o interruptor de alimentação.

Atribuições dos botões do mouse:

- Botão Esquerdo:** Oferece funções tradicionais do mouse, como clicar, clicar duas vezes e arrastar.
- Magic-Roller:** Role o botão para navegar na Internet e em documentos do Windows.
- Botão Direito:** Oferece a função tradicional de clique com o botão direito do mouse.

Telas de Função:

Pressione [Fn + Esc] para habilitar (Desbloquear Fn) ou desabilitar (Bloquear Fn) o recurso de teclas de função. Quando o recurso de teclas de função estiver habilitado, você pode pressionar diretamente F1-F12 como teclas de atalho para acessar as operações de edição ou multimídia com as teclas da fila superior. Quando o recurso de teclas de função estiver desabilitado, você também pode acessar as teclas de atalho mantendo pressionada a combinação de teclas [Fn + F1-F12].

Indicador de desbloqueio FN: O LED vermelho.

Indicador de bloqueio FN: Acesso em vermelho.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Recortar	Copiar	Colar	Captura de tela	Faixa anterior / Pausar	Reproduzir / Pausar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Próxima faixa	Meu computador	Silenciar	Volume -	Volume +	Ativar microfone

Telas de atalho:

- Tela Copilot

Quando a tecla FN estiver bloqueada (o indicador de bloqueio de FN acende em vermelho), você também pode manter pressionada a combinação de teclas (Fn + Copilot) para ativar o assistente de copilot com FN.

- Copilot, microfone e captura de tela para Windows 11 ou superior

Instalação do Hardware:

- Ligue o receptor a uma porta USB do seu PC.
- Certifique-se de que o interruptor de alimentação esteja ligado.

Atribuições dos botões do rato:

- Botão esquerdo:** fornece as funções tradicionais do rato, como clicar, clicar duas vezes e arrastar.
- Magic-Roller:** desça o botão para navegar na Internet e nos documentos do Windows.
- Botão direito:** disponibiliza a função tradicional de clique direito do rato.

Telas de Função:

Primeira [Fn + Esc] para ativar (Fn Unlock) ou desativar (Fn Lock) a funcionalidade das teclas de função. Quando a funcionalidade de teclas de função estiver ativada, pode premir diretamente F1-F12 como teclas de atalho para aceder a operações de edição ou funções multimédia com as teclas da linha superior. Quando a funcionalidade de teclas de função estiver desativada, você também poderá aceder às teclas de atalho mantendo premida a combinação de teclas [Fn + F1-F12].

Indicador de desbloqueio FN: O LED vermelho.

Indicador de bloqueio FN: Luzes vermelhas.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Cortar	Copiar	Colar	Captura de ecrã	Faixa anterior / Pausar	Reproduzir / Pausar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Faixa seguinte	O meu computador	Silenciar	Volume -	Volume +	Ativar microfone

Telas de atalho:

- Tela Copilot

Quando a tecla FN está bloqueada (o indicador de bloqueio de FN acende a vermelho), também pode manter premida a combinação de teclas (Fn + Copilot) para ativar o assistente de copilot com FN.

- Copilot, microfone e captura de ecrã para Windows 11 ou superior

Nomestitev strojne opreme:

- Priključite sprejemnik v vrata USB na računalniku.
- Preverite, da sta ste vklopili stikalo za vžig.

Doditelje gumbov miške:

- Levi gumb:** Omogoča tradicionalne funkcije miške, kot so klik, dvojni klik in vlečenje.
- Magic-Roller:** Pomaknite se po gumbu za brskanje po internetu in dokumentih Windows.
- Desni gumb:** Omogoča tradicionalno funkcijo desnega klika miške.

Funkcijske tipke:

Prilistite [Fn + Esc] za omogočitev (Fn Unlock) ali onemogočitev (Fn Lock) funkcije funkcij tipk. Ko je funkcija funkcij tipk omogočena, lahko neposredno pritisnete F1-F12 kot bližnjice tipke za dostop do operacij urejanja ali večpredstavnostnih funkcij s tipkami zgorajne vrstice. Ko je funkcija funkcij tipk onemogočena, lahko do bližnjih dostopate tudi tako, da držite kombinacijo tipk [Fn + F1-F12].

Indikator odklepanja FN: Sveti rdečo.

Indikator zaklepanja FN: Sveti rdečo.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Izreži	Kopiraj	Prilepi	Zajem zaslona	Prejšnja skladba / Prejšnji	Predvajaj / Prejmi
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Naslednja skladba	Moj računalnik	Utišaj	Glasnost -	Glasnost +	Omogoči mikrofona

Vrste tipke:

- Tipka Copilot

Ko je FN zaklenjena (indikator zaklepanja FN svetil rdeče), lahko tudi držite kombinirano tipko (Fn + Copilot), da aktivirate pomočnika AI Copilot.

- Copilot, Mikrofon in zajem zaslona za Windows 11 ali novejši

Instalácia hardvéru:

- Pripojte prijímač do USB portu na vašom počítači.
- Uistite sa, že ste zapli hlavný vypínač.

Priradenia tlačidiel myši:

- Ľavé tlačidlo:** Poskytuje tradičné funkcie myši ako kliknutie, dvojité kliknutie a ťahanie.
- Magic-Roller:** Posúvajte tlačidlá môžete surfovať po internete a dokumentoch Windows.
- Pravé tlačidlo:** Poskytuje tradičnú funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši.

Funkčné kľávesy:

Prilistite [Fn + Esc] povolíte (Fn Unlock) alebo deaktivujete (Fn Lock) funkciu funkčných kľáv. Keď je aktivovaná funkcia funkčných kľáv, môžete priamo stlačiť F1-F12 ako kľávesové skratky na prístup k operáciám úprav alebo multimediálnym funkciám pomocou kľáv v hornej rade. Keď je funkcia funkčných kľáv zakázaná, kľávesové skratky môžete získať aj podržaním kombinácie kľáv [Fn + F1-F12].

Indikátor odomknutia FN: Svetí na červenú.

Indikátor uzamknutia FN: Svetí na červenú.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Vystihnúť	Kopírovať	Pripojiť	Snímka obrazovky	Preddšia skladba / Pozastaviť	Prehrať / Pozastaviť
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Ďalšia skladba	Môj počítač	Silniť zvuk	Objem -	Objem +	Povolit mikrofón

Kľávesové skratky:

- Kľáves Copilot

Keď je funkcia FN uzamknutá (indikátor uzamknutia FN svetí na červenú), môžete tiež podržať kľaves (Fn + Copilot) a aktivovať asistenta AI Copilot.

- Druhý pilot, mikrofón a snímáníe obrazovky pre Windows 11 alebo novší

Instalacija hardvera:

- Priključite prijemnik u USB port na vašem računaru.
- Provjerite da li ste uključili prekidač za napajanje.

Zadaci tastera miša:

- Lijevo dugme:** Omogućuje tradicionalne funkcije miša kao što su klik, dvostruki klik i povlačenje.
- Magični valjak:** Pomotite dugme da biste surfovali Internetom i Windows dokumentima.
- Desno dugme:** Omogućava tradicionalnu funkciju desnog klika miša.

Funkcijske tipke:

Prilistite [Fn + Esc] da biste omogućili (Fn Unlock) ili onemogućili (Fn Lock) funkciju funkcij tipki. Kada je funkcija funkcij tipki omogućena, možete direktno pritisnuti F1-F12 kao prečice za pristup operacijama uređivanja ili multimedijalnih funkcija pomoću tipki u gornjem redu. Kada je funkcija funkcij tipki onemogućena, također možete pristupiti interventnim tipkama tako što ćete držati pritisnutu kombinaciju tipki [Fn + F1-F12].

Indikator otključavanja FN: Svetli crveno.

Indikator zaključavanja FN: Svetli crveno.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Izreži	Kopiraj	Zalijepi	Snimak ekrana	Prethodna pjesma / Pausaj	Pusti / Pausiraj
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Slijedeca pjesma	Moj računar	Isključi zvuk	Volume -	Volume +	Omogući mikrofona

Prečice:

- Tipka Copilot

Kada je FN zaključan (indikator FN zaključavanja svijetli crveno), također možete držati pritisnutu kombinaciju tipke (Fn + Copilot) da aktivirate AI Copilot asistenta.

- Copilot, mikrofona i snimanje ekrana za Windows 11 ili noviji

Instalare hardware:

- Conectati receptorul la un port USB al PC-ului.
- Asigurați-vă că ați pus în funcțiune întrerupătorul de alimentare.

Atribuirea butonelor mouse-ului:

- Butonul din stânga:** Oferă funcții tradiționale ale mouse-ului, cum ar fi clic, dublu clic și trage.
- Magic-Roller:** Derulați butonul pentru a naviga pe Internet și în documentele Windows.
- Butonul drept:** Oferă funcția tradițională de clic dreapta al mouse-ului.

Taste funcționale:

Apăsati [Fn + Esc] pentru a activa (Fn Unlock) sau dezactiva (Fn Lock) funcția tastelor funcționale. Când funcția tastelor funcționale este activată, puteți apăsa direct F1-F12 ca taste rapide pentru a accesa operațiunile de editare sau funcții multimedia cu tastele din rândul de sus. Când funcția tastelor funcționale este dezactivată, puteți accesa și taste rapide ținând apăsată combinația de taste [Fn + F1-F12].

Indicator de deblocare FN: O LED roșu.

Indicator de blocare FN: Se aprinde în roșu.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Decupează	Copiază	Lipește	Captură de ecran	Piesa anterioară / Pauză	Redare / Pauză
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Piesa următoare	Computerul meu	Dezactivare sunet	Volu	Volume +	Activează microfonul

Taste rapide:

- Tastă Copilot

Când FN este blocat (indicatorul de blocare FN se aprinde în roșu), puteți de asemenea să țineți apăsată tastea combinată (Fn + Copilot) pentru a activa asistentul AI Copilot.

- Copilot, Microfon și Captură de ecran pentru Windows 11 sau o versiune ulterioară

Хардуерна инсталация:

- Включете приемника в USB порт на вашия компютър.
- Уверете се, че сте включили изключвателя на захранване.

Назначения на бутоните на мишката:

- Лев бутон:** Осигурява традиционни функции на мишката като щракане, двойно щракане и плъзгане.
- Magic-Roller:** Превърнете бутона, за да сърфите в Интернет и Windows документи.
- Десен бутон:** Осигурява традиционна функция за щракане с десен бутон на мишката.

Функционални клавиши:

Плъхнете [Fn + Esc] за да активирате (Fn Unlock) или да деактивирате (Fn Lock) функцията на функционалните клавиши. Когато функцията за функционални клавиши е активирана, можете директно да натиснете F1-F12 като клавиши комбинация за достъп до операции за редактиране или мультимедийни функции с клавишите на горния ред. Когато функцията на функционалните клавиши е деактивирана, можете също да получите достъп до клавиши комбинация, като задържите клавишната комбинация [Fn + F1-F12].

Индикатор за отключване на FN: O LED червен.

Индикатор за заключване на FN: Свети червено.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Изрязи	Копирай	Постави	Защемане на екрана	Предимшна песен / Пауза	Пуси / Пауза
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Следващият компютър	Моят компютър	Заглуши	Обем -	Обем +	Активирай микрофона

Бъзди клавиши:

- Клавиш Copilot

Когато FN е заключен (индикаторът за заключване на FN свети в червено), можете също да задържите натиснат комбинацията клавиши (Fn + Copilot), за да активирате помощника AI Copilot.

- Copilot, микрофон и заснемане на екрана за Windows 11 или по-новa версия

Εγκατάσταση υλικού:

- Συνδέστε τον δέκτη με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον διακόπτη λειτουργίας.

Εξοφιστικές κομπινάσεις ποντικιού:

- Αριστερό κομπι:** Παρέχει παραδοσιακές λειτουργίες του ποντίκι όπως κλικ, διπλό κλικ και σκρολ.
- Magic-Roller:** Κάντε κλικ στο κομπι για να surfάρετε στο Internet και στα έγγραφα των Windows.
- Δεξί κομπι:** Παρέχει την παραδοσιακή λειτουργία δεξί κλικ του ποντίκι.

Πλήκτρα λειτουργιών:

Πιέστε [Fn + Esc] για να ενεργοποιήσετε (Fn Unlock) ή να απενεργοποιήσετε (Fn Lock) η λειτουργία των πλήκτρων λειτουργίας. Όταν η λειτουργία πλήκτρων λειτουργιών είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πιέσετε απευθείας το F1-F12 ως πλήκτρα πρόσβατο για πρόσβαση σε λειτουργίες επεξεργασίας ή λειτουργίες πολυμέσων με το πλήκτρο της επάνω σειράς. Όταν η λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα πρόσβασης αποκτήστε τημπύση το συνδυασμό πλήκτρων [Fn + F1-F12].

Ενδείξη κλειδώματος FN: Ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Ενδείξη κλειδώματος FN: Ανάβει με κόκκινο χρώμα.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Αποκοπή	Αντιγραφή	Επικόλληση	Στηματοποίηση οθόνης	Προηγούμενο κομπι / Πίσω	Αναπαραγωγή / Πίσω
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Επόμενο κομπι	Ο δικός μου	Σίγαση	Ήχος -	Ήχος +	Ενεργοποίηση μικροφώνου

Πλήκτρα συντόμευσης:

- Πλήκτρο Copilot

Όταν το FN είναι κλειδωμένο (η ένδειξη κλειδώματος FN ανάβει κόκκινα), μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων (Fn + Copilot) για να ενεργοποιήσετε τον βοηθό AI Copilot.

- Copilot, μικρόφωνο και λήψη οθόνης για Windows 11 ή νεότερη έκδοση

Donanım Kurulumu:

- Aldığınız alıcıyı USB portuna takın.
- Güç anahtarını açtıktan sonra emin olun.

Fare düğmelerine atamalar:

- Sol Düğme:** Tıkama, çift tıkama ve sürüklemeye gibi geleneksel fare işlevlerini sağlar.
- Magic-Roller:** İnternette ve Windows belgelerinde gezinmek için düğmeyi kaydırın.
- Sağ Düğme:** Geleneksel fare sağ tıkama işlevini sağlar.

İşlev Tuşları:

İşlev Tuşları (Fn + Esc) etkinleştirilerek (Fn Kilitini Açma) veya devre dışı bırakmak (Fn Kilitini Kapat) için. Fn + Esc tuşuna basarak, İşlev Tuşları (Fn) etkinleştirilirdiğinde, en üst aradaki tuşlara doğrudan veya multimedia işlev işlevlerini erişmek için doğrudan F1-F12 keseyi tuşlarına basabilirsiniz. İşlev tuşları (Fn) devre dışı bırakıldığında [Fn + F1-F12] tuş kombinasyonunu basılı tutarak da keseyi tuşlarına engelabilirsiniz.

FN Kilit Açma Göstergesi: O LED kırmızı.

FN Kilit Göstergesi: Kırmızı ışık.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Kes	Kopyala	Yapıştır	Ekran görüntüsü	Önceki parça	Oynat / Duraklat
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Sonrakı parça	Bilgisayarı	Sesi kapat	Volüm -	Volüm +	Mikrofonu İzin Ver

Kısayol tuşları:

- Copilot tuşu

FN Kilitliken (FN Kilit Göstergesi Işıkları Kırmızı), AI Copilot asistanını etkinleştirilmek için (Fn + Copilot) kombinasyonunu tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

- Windows 11 veya üzeri için Copilot, Mikrofon ve Ekran Yakalama

აპარატურის ინსტალაცია:

- შეუერთეთ მიმღები თქვენს კომპიუტერს USB პორტში.
- უზრუნველეთ, რომ ჩართული იყოს დაკავშირების კავშირი.

ბუტონების ფუნქციონირება:

- მარცხენა ბუტონი:** უზრუნველყოფს მარცხენა ბუტონის ტიპის ტრადიციულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა კლიკ, დუბლიკლიკი, ხაზის გაწვდნა და სხვა.
- Magic-Roller:** გადაადგილეთ ბუტონი ინტერნეტში და Windows დოკუმენტებში.
- მარჯვენა ბუტონი:** უზრუნველყოფს მარჯვენა ბუტონის ტიპის ტრადიციულ ფუნქციონირებას.

ფუნქციონირების ინდიკატორები:

დააქტიურეთ (Fn + Esc) ჩართული (Fn Unlock) ან გააჩვენეთ (Fn Lock) ფუნქციონირების ინდიკატორი. როდესაც ფუნქციონირების ინდიკატორი ჩართულია, შეგიძლიათ პირდაპირი წაჭიმვა F1-F12, როგორც ფუნქციონირების ინდიკატორი. როდესაც ფუნქციონირების ინდიკატორი ჩართულია, შეგიძლიათ პირდაპირი წაჭიმვა F1-F12, როგორც ფუნქციონირების ინდიკატორი. როდესაც ფუნქციონირების ინდიკატორი ჩართულია, შეგიძლიათ პირდაპირი წაჭიმვა F1-F12, როგორც ფუნქციონირების ინდიკატორი.

FN გააქტიურების ინდიკატორები: O LED წითელი.

FN გააქტიურების ინდიკატორები: O LED წითელი.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
ამოღო	კოპირება	ჩასმა	გერანის აბაზანები	წინა გვერდი	გადავლი
F7	F8	F9	F10	F11	F12
შედეგი	ჩემი კომპიუტერი	გამოთქმა	ბანა	ბანა	მიკროფონის ჩართვა

ცხელი კავშირები:

- Copilot დოკუმენტი

როდესაც FN ჩაკლებულია (FN გააქტიურების ინდიკატორი ანათებს წითელად), შეგიძლიათ შეინახოთ დაჭიმული (Fn + Copilot) კომბინაცია კლავიშის AI Copilot ასისტენტის გააქტიურებისთვის.

- კოპილიტი, მიკროფონი და ეკრანის გადაღება Windows 11 ან ახლად

Riistvara paigaldamine:

- Ühendage vastuvõtja arvuti USB-porti.
- Venitage, et oleks teostatult essee ühendatud.

Hilerepu ülesandad:

- Vasak nupp:** pakub traditsioonilisi funktsioone: klikk, kahekordne klikk, tõmbamine ja muud.
- Magic-Roller:** Internetis ja Windowsi dokumentides surfamiseks kerge nupp.
- Parem nupp:** pakub traditsioonilisi hõire parempoolsi funktsioone.

Funktsiooniklahvid:

Funktsiooniklahvide funktsiooni lubamiseks (Fn Unlock) või keelamiseks (Fn Lock) vajutage [Fn + Esc]. Kui funktsiooniklahvide funktsioon on lubatud, saate otsestalt kasutada funktsioone: F1-F12, mis võimaldavad otsest juurdepääsu funktsioonidele või multimeediafunktsioonidele. Kui funktsiooniklahvide funktsioon on keelatud, saate ka otsestalt kasutada funktsioone: F1-F12, mis võimaldavad otsest juurdepääsu funktsioonidele või multimeediafunktsioonidele.

FN avamise indikaatorid: O LED punane.

FN lukustuse indikaatorid: Punane punkt.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Lõika	Kopeeri	Kleebi	Ekraanilõika	Eelmise lugu	Eita / Paus
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Järgmine lehekülg	Müü arvuti	Vaigista	Hellugevust	Hellugevust	Luba mikrofoni

Klikklahvid:

- Copilot-klahv

Kui FN on lukustatud (FN-lukustuse indikaatoril punane punkt), võite AI Copiloti assistendi aktiveerimiseks hoida alla kombinatsiooniklahvi (Fn + Copilot).

- Copilot, mikrofon ja ekraanilõike Windows 11 või uuema versiooni jaoks

Aparatūras uzstādīšana:

- Pievienojiet uztvērēju datorā USB portam.
- Pārbaudiet, vai esat ieslēdzis barošanas pogu.

Peles pogu uzdevumi:

- Kreisla poga:** nodrošina tradicionālas funkcijas: klikšķi, dubultklikšķi, vilkšana utt.
- Magic-Roller:** Interneta un Windows dokumentos pārlūkai.
- Labā poga:** nodrošina tradicionālo peles labās klikšķa funkciju.

Funkciju taustiņi:

Nospiežiet [Fn + Esc] lai ieslēgtu (Fn atbloķēšana) vai atbloķētu (Fn Lock) funkciju funkciju funkciju. Kad funkciju funkciju funkcija ir ieslēgta, varat tieši nospiezt F1-F12 kā karstas taustiņus, lai piekļūtu rediģēšanas vai multivides funkciju darbam ar augšējās rindas taustiņiem. Ja funkciju funkciju funkcija ir atbloķēta, varat tieši nospiezt F1-F12, lai piekļūtu rediģēšanas vai multivides funkciju darbam ar augšējās rindas taustiņiem.

FN atbloķēšanas indikaatori: O LED sarkans.

FN bloķēšanas indikaatori: Iedegas sarkana krāsā.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Izņemt	Kopēt	Ielīmēt	Ekraņuzņēmums	Iepriekšējais ieraksts	Atskaņot / Pausē
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Nākamais ieraksts	Mans dators	Izslēgt skaņu	Skaļums	Skaļums	Ieslēgt mikrofona

Бъзди клавиши:

- Copilot таustiņš

Ja FN ir bloķēts (FN bloķēšanas indikators dēga sarkana krāsā), varat arī turēt nospiegtu kombināto taustiņu (Fn + Copilot), lai aktivizētu AI Copilot palīgu.

- Copilot, mikrofon un ekrāna tveršana operētājsistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā

Aparatērs įrangos diegimas:

- Priekšinteli įveskite į kompiuterio USB portą.
- Įsitikinkite, kad įjungėte maitinimo jungtį.

Peles mygtukų priskyrimas:

- Kairysis mygtukas:** suteikia tradicines funkcijas: klyks, klyks, vilkimas ir kt.
- „Magic-Roller“:** slinkite mygtuką, norėdami naršyti internete ir „Windows“ dokumentuose.
- Dešinysis mygtukas:** suteikia tradicinę pelės labosios klavišų funkciją.

Funkciniai klavišai:

Paspauskite [Fn + Esc] kad įjungtumėte (Fn Atrakimas) arba išjungtumėte (Fn Lock) funkciją funkcijų funkciją. Kai funkcijų funkcijų funkcija yra įjungta, galite tiesiogiai paspausti F1-F12 kaip sparbiuosius klavišus, kad pasiektumėte redagavimo arba daugybatės terpės funkcijų operacijas viršutinės eilutės klavišais. Kai funkcijų funkcijų funkcija yra išjungta, sparbiuosius klavišus taip pat galite pasiekti laikydami nuspaužus klavišų kombinaciją [Fn + F1-F12].

FN atrakimo indikaatoriai: O LED raudona.

FN užrakimo indikaatoriai: Sviečia raudonai.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Išklipti	Kopijuoti	Įklijuoti	Ekraano nuotrauka	Ankstesnis taškėlis	Paleisti / Pristabdyti
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Klasės kompiuteris	Mano kompiuteris	Nuldyti	Garsas	Garsas	Įjungti mikrofona

Πλήκτρα συντόμευσης:

- "Copilot" κλαβας

Kai FN užrakintas (FN užrakto indikatorius šviečia raudonai), taip pat galite laikyti nuspaužus (Fn + Copilot) derinį, kad suaktyvintumėte AI Copilot asistentą.

- Copilot, mikrofonas ir ekrano fiksuavimas, skirtas „Windows 11“ ar naujesnėms versijoms

تركيب الأجهزة:

- قم بتوصيل جهاز الاستقبال بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر.
- تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة.

وظائف أزرار الفأرة:

- الزر الأيسر:** يوفر وظائف الفأرة التقليدية مثل النقر والنقر المزدوج والسحب والإفلات.
- مفتاح التمرير:** مرر الزر لتمكين التمرير وسحب وإفلات.
- الزر الأيمن:** يوفر وظيفة النقر بالزر الأيمن التقليدية.

مفتاح الوظيفة:

اضغط على [Fn + Esc] لتمكين (فك القفل) أو تعطيل (فك القفل) وظيفة المفاتيح الوظيفية. عندما تكون وظيفة المفاتيح الوظيفية مفعلة، يمكنك الضغط مباشرة على F1-F12 كم مفاتيح اختصار للوصول إلى وظائف التحرير أو الوسائط مع المفاتيح الموجودة في الصف العلوي. عندما تكون وظيفة المفاتيح الوظيفية مفعلة، يمكنك أيضًا الوصول إلى وظائف التحرير أو الوسائط مع المفاتيح الموجودة في الصف العلوي عن طريق الضغط على مجموعة المفاتيح [Fn + F1-F12].

مؤشر ضوء القفل FN: O LED أحمر.

مؤشر ضوء القفل FN: O LED أحمر.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
إزالة	نسخ	لصق	التقاط لقطة شاشة	الصوت المنخفض	تشغيل / إيقاف مؤقت
F7	F8	F9	F10	F11	F12
الصوت المنخفض	موسم الكمبيوتر	إيقاف الصوت	السماعة -	السماعة +	تفعيل الميكروفون

مفتاح التمرير:

- Copilot مفتاح

عندما يكون FN مقفلاً (مؤشر ضوء قفل FN يضيء باللون الأحمر)، يمكنك أيضًا الضغط على مجموعة المفاتيح (Fn + Copilot) لتفعيل مساعد AI Copilot.

- مساعد التمرير، ميكروفون، وفتح الشاشة للتمرير Windows 11 أو أحدث

Instalasi Perangkat Keras:

- Hubungkan penerima ke port USB pada PC Anda.
- Pastikan Anda telah menghidupkan saklar daya.

Penggunaan tombol mouse:

- Tombol Kiri:** Menyediakan fungsi mouse tradisional seperti klik, klik ganda, dan seret.
- Magic-Roller:** Gulir tombol untuk menjelajahi Internet dan dokumen Windows.
- Tombol Kanan:** Menyediakan fungsi klik kanan mouse tradisional.

Tombol fungsi:

Tekan [Fn + Esc] untuk mengaktifkan (Buka Kunci Fn) atau menonaktifkan (Kunci Fn) fitur tombol fungsi. Saat fitur tombol fungsi diaktifkan, Anda dapat langsung menekan F1-F12 sebagai tombol pintas untuk mengakses operasi fungsi pengeditan atau multimedia dengan tombol baris atas. Saat fitur tombol fungsi dinonaktifkan, Anda juga dapat mengakses tombol pintas dengan menahan kombinasi tombol [Fn + F1-F12].

Indikator Buka Kunci FN: O LED merah.

Indikator Kunci FN: Menyala Merah.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Potong	Salin	Tempel	Tangkapan layar	Trek sebelumnya	Putar / Jeda
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Trek berikutnya	Komputer saya	Bisu	Suara -	Suara +	Aktifkan mikrofon

Tombol pintas:

- Tombol Copilot

Saat FN terkunci (indikator Kunci FN Menyala Merah), Anda juga dapat menahan tombol kombinasi (Fn + Copilot) untuk mengaktifkan asisten AI Copilot.

- Copilot, Mikrofon, dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru

Cài đặt phần cứng:

- Cắm bộ thu vào cổng USB trên máy tính của bạn.
- Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật công tắc nguồn.

Chú ý nút chuột:

- Nút trái:** Cung cấp các chức năng chuột truyền thống như nhấp, nhấp đúp và kéo.
- Magic-Roller:** Cuộn nút để lướt Internet và tài liệu Windows.
- Nút phải:** Cung cấp chức năng nhấp chuột phải truyền thống.

Các phím chức năng:

Nhấn [Fn + Esc] để bật (Fn Unlock) hoặc tắt (Fn Lock) tính năng phím chức năng. Khi tính năng phím chức năng được bật, bạn có thể trực tiếp nhấn F1-F12 làm phím nóng để truy cập các thao tác chỉnh sửa hoặc chức năng đa phương tiện bằng các phím hàng trên cùng. Khi tính năng phím chức năng bị tắt, bạn cũng có thể truy cập phím nóng bằng cách giữ tổ hợp phím [Fn + F1-F12].

Đèn báo mở khóa FN: O LED đỏ.

Đèn báo khóa FN: Đèn báo màu đỏ.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Cắt	Sao chép	Dán	Chụp màn hình	Bài trước	Phát / Tạm dừng
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Bài tiếp theo	Máy tính của tôi	Tắt tiếng	Âm thanh -	Âm thanh +	Bật micrô

Phím nóng:

- Phím Cop