Uso de varios dispositivos Bluetooth en un ordenador

El ordenador solo se puede conectar a un número limitado de dispositivos activos mediante Bluetooth. Al añadir más dispositivos, se pueden dar conflictos de partes y falta de disponibilidad de partes.

- Apaga los dispositivos Bluetooth innecesarios que estén conectados al ordenador.
- Elimina la conexión al ratón en la configuración Bluetooth de tu ordenador y agrégala otra vez como un dispositivo nuevo.

3.2 Resolución de problemas de fallos de conexión inalámbrica

- Reduzca la distancia entre el receptor y el ratón conectando el receptor a un puerto USB que esté cerca del ratón.
- Utiliza un cable de extensión USB para colocar el receptor lo más cerca posible del ratón.
- Vuelve a emparejar el receptor inalámbrico con el ratón.

14 Eliminación de dispositivos y baterías

- No deseches con la basura doméstica los dispositivos o baterías que estén marcados con este símbolo.
- Dalta las baterías de los dispositivos.

Deseches estos dispositivos de acuerdo con la normativa aplicable a través de tu distribuidor local o en los centros de reciclaje municipales.

15 Datos técnicos

Designación	Valor
Tensión de alimentación	Ratón: 5 C VCC ± 10 % SELV Receptor: 5 C VCC ± 10 % SELV
Tensión de carga	5 C, 5 VCC
Corriente de carga	Máx., 250 mA
Consumo de corriente	Ratón: Máx. 100 mA Receptor: Máx., 33 mA
Batería	Batería de polímero de iones de litio (tipo 603048) 550 mAh 3,7 V Desmontable
Frecuencia de funcionamiento	2400,0 ... 2483,5 MHz
Potencia radiada equivalente	Máx., 10 mW (EIRP)
Temperatura de almacenamiento	De –25 °C a +45 °C
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C

16 Contacto

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Alemania
Internet: www.cherry-world.com o www.cherry.es

17 Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Alemania, declara que este tipo de equipo inalámbrico cumple la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se puede consultar en la siguiente dirección de Internet: www.cherry.de/compliance.

IT MANUALE D'USO

① Pulsante sinistro del mouse
② Pulsante destro del mouse
③ Pulsante c scrollbar inclinabile [1]
④ Pulsante Profilo [2]
⑤ Rapa luminosa(indicatore di stato)
⑥ Pulsante laterale Indietro
⑦ Pulsante laterale Avanti
⑧ Ricevitore wireless USB (sallogamento)
⑨ Interruttore modalità di scorrimento
⑩ Sensore ottico da 12000 DPI

[1] Premere la scroller verso sinistra o verso destra per scorrere in orizzontale all'interno delle applicazioni.

[2] Premere il pulsante Profilo per 3 secondi per eseguire il software CHERRY (se installato) o avviare il browser Web predefinito per visualizzare la pagina di download del software CHERRY.

Prima di iniziare

Ogni dispositivo è diverso!

Il manuale d'uso contiene informazioni per un utilizzo efficace e sicuro.

- Leggere attentamente il manuale d'uso.
- Conservare il manuale d'uso e consegnarlo ad altri utenti quando necessario.

CHERRY M50 Wireless è un mouse a tre modalità (wireless da 2,4 GHz + Bluetooth 5.2 + cavo USB) per PC. È stato sviluppato appositamente per il gaming. Per informazioni su altri prodotti, download di software e altro, consultare www.cherry-world.com o www.cherry.it.

1 Precauzioni di sicurezza

Possibile rischio di incendio a causa della batteria ricaricabile installata

Non danneggiare il mouse, ad esempio schiacciandolo, riscaldandolo o bruciandolo.

LSR è l'acronimo di Lesioni da sforzo ripetuto.

La lesione da sforzo ripetuto (LSR) insorgono a causa di piccoli movimenti ripetuti continuamente per un periodo prolungato. Per evitare le lesioni da sforzo ripetuto (LSR) suggeriamo di:

- Organizzare lo spazio di lavoro in modo ergonomico.
- Posizionare la tastiera e il mouse in modo che la braccia e i polsi siano distesi ai lati del corpo.
- Fare regolarmente brevi pause associate a esercizi di stiramento, se necessario.
- Cambiare spesso postura.

2 Accensione / spegnimento del mouse

2.1 Accensione del mouse

- Collegare il mouse al computer utilizzando il cavo USB in dotazione,

Oppure

- Spostare l'interruttore della modalità di connessione nella parte inferiore del mouse nella posizione [ ] o [ ].

Quando il mouse è acceso, la ruga luminosa si illumina in verde per qualche secondo e resta accesa in modalità cablata o wireless. Il mouse mostra quindi l'effetto di retroilluminazione attiva. L'effetto di retroilluminazione attivo è quello più utilizzato di recente o quando il mouse è stato disattivato l'ultima volta.

2.2 Spegnimento del mouse

- Scollegare il cavo USB.

Oppure

- Spostare l'interruttore della modalità di connessione in posizione [ ].

3 Modalità di risparmio energetico

Per prolungare la durata della batteria, il mouse M50 Wireless esegue due modalità di risparmio energetico. Quando è alimentato a batteria, il mouse entra in modalità di sospensione o ibernazione dopo un determinato intervallo di inattività impostato. La retroilluminazione e l'indicazione di batteria scarica si spengono. È possibile configurare gli intervalli di tempo per queste modalità nel software CHERRY. Fare riferimento alla sezione 8 Uso del software CHERRY.

3.1 Modalità di sospensione

Il mouse entra in modalità di sospensione se non viene utilizzato per 5 minuti. Il mouse si risveglia nella modalità di funzionamento immediata una volta spostato o se si preme un pulsante qualsiasi. Il movimento del mouse o l'azione del pulsante verranno inviati al dispositivo.

3.2 Modalità di ibernazione

Il mouse entra in modalità di ibernazione se non viene utilizzato per 30 minuti. Il mouse si risveglia nella modalità di funzionamento normale quando si preme un pulsante qualsiasi. Per questo caso, l'azione del pulsante viene ignorata.

3.3 Indicazione di batteria scarica

Quando la capacità della batteria scende al di sotto del 30%, la ruga luminosa inizia a lampeggiare rapidamente in rosso per 10 volte ogni 10 secondi. Quando la capacità della batteria scende al di sotto del 15%, la ruga luminosa inizia a lampeggiare rapidamente in rosso per 10 volte ogni 10 secondi. Il normale effetto di retroilluminazione viene disattivato. Ricaricare il caricamento il prima possibile.

4 Collegamento del mouse

È possibile collegare il mouse al computer o ad altri dispositivi (come console di gioco o TV) tramite cavo USB. Bluetooth o modalità wireless da 2,4 GHz.

4.1 Collegamento del mouse tramite cavo USB

1 Collegare il mouse al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.

2 Far scorrere l'interruttore della modalità di connessione nella parte inferiore del mouse nella posizione [ ].

La ruga luminosa si accende in arancione (quando il mouse è in carica) e in verde (quando il mouse è completamente carico) per 5 secondi. Il mouse mostra quindi l'effetto di retroilluminazione attivo.

4.2 Collegamento del mouse tramite Bluetooth

Far scorrere l'interruttore della modalità di connessione nella parte inferiore del mouse nella posizione [ ] per attivare la connessione Bluetooth. Se è già stato collegato a un dispositivo tramite Bluetooth, il mouse tenterà di riconnettersi a tale stesso dispositivo Bare riferimento alla sezione 4.2.1 Connessione a un dispositivo. Se non è disponibile alcuna connessione Bluetooth precedente, il mouse passa automaticamente alla modalità di associazione Bare riferimento alla sezione 4.2.2 Associazione a un dispositivo.

4.2.1 Connessione a un dispositivo

La ruga luminosa inizia a lampeggiare lentamente in blu mentre il mouse si connette a un dispositivo. Associarsi che sul dispositivo attivo il Bluetooth e che si trovi nel raggio d'azione. La ruga luminosa si accende in blu per 5 secondi se la connessione viene stabilita correttamente.

Se si desidera associare il mouse a un nuovo dispositivo, premere i cinque pulsanti del mouse (pulsante sinistro, pulsante destro, pulsante scroller, pulsante laterale Indietro e pulsante laterale Indietro) per 3 secondi per avviare il processo di associazione Bare riferimento alla sezione successiva.

Quando si perde la connessione al dispositivo per esempio, il dispositivo viene spostato fuori della portata o spento), il mouse cercherà di riconnettersi. La ruga luminosa inizia a lampeggiare lentamente in blu. Premere un pulsante del mouse per attivare manualmente il tentativo di riconnettersi per avviare l'associazione con un nuovo dispositivo.

4.2.2 Associazione a un dispositivo

La ruga luminosa inizia a lampeggiare velocemente in blu quando il mouse entra in modalità di associazione. Attivare il Bluetooth sul dispositivo host e selezionare "M50 Wireless Mouse" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Una volta completata l'associazione, la ruga luminosa si accende in blu per 5 secondi.

4.3 Collegamento del mouse tramite ricevitore wireless

Servirsi del passaggio riportato di seguito per collegare il mouse utilizzando il ricevitore wireless da 2,4 GHz.

1 Estrarre il ricevitore wireless dall'alloggiamento nella parte inferiore del mouse.

2 Collegare il ricevitore wireless a una porta USB del computer.

3 Far scorrere l'interruttore della modalità di connessione nella parte inferiore del mouse nella posizione [ ].

La ruga luminosa inizia a lampeggiare lentamente in bianco mentre il mouse prova a stabilire la connessione. Si accende in bianco per 5 secondi una volta stabilita la connessione. Il mouse mostra quindi l'effetto di retroilluminazione attivo.

Se si desidera utilizzare un ricevitore wireless sostitutivo, collegare il ricevitore a una porta USB del computer e premere i cinque pulsanti del mouse (pulsante sinistro, pulsante destro, pulsante scroller, pulsante laterale avanti, pulsante laterale indietro) per 3 secondi.

[1] Premere il pulsante Profilo per 3 secondi per eseguire il software CHERRY (se installato) o avviare il browser Web predefinito per visualizzare la pagina di download del software CHERRY.

4.4 Gestione degli errori di connessione

Il mouse tenta di connettersi o associarsi con il dispositivo per 60 secondi in modalità wireless e Bluetooth o 2,4 GHz. Se il collegamento non riesce, la ruga luminosa inizia a lampeggiare rapidamente per 5 secondi. Il mouse entra in modalità di sospensione se alimentato a batteria e riprende l'effetto di retroilluminazione attivo se alimentato tramite cavo USB. Riprovare a fare riferimento alla sezione 13 Risoluzione dei problemi.

5 Impostazione della sensibilità del mouse

Per controllare il comportamento del mouse, è possibile modificare la risoluzione del sensore e la frequenza di polling.

5.1 Modifica delle impostazioni DPI

Il valore DPI cambia ogni volta che si preme il pulsante Profilo. Osservare che cinque profili memorizza un valore DPI predefinito. Il puntatore del mouse si sposta più velocemente con valori DPI più alti.

Il valore DPI predefinito associato a ciascun profilo può essere configurato nel software CHERRY. Bare riferimento alla sezione 8 Uso del software CHERRY.

5.2 Modificare la frequenza di polling

La frequenza di polling è la frequenza con cui il mouse segnala la propria posizione al computer in un secondo. Maggiore è la frequenza di polling, maggiore sarà la frequenza e la precisione di reazione del computer ai movimenti del mouse. Una minore frequenza di polling permette un minor consumo energetico.

Il mouse supporta quattro frequenze di polling (125, 250, 500 e 1000) nelle modalità wireless e cavo USB da 2,4 GHz. La frequenza di polling predefinita è 1000. In modalità Bluetooth, la frequenza di polling è fissa a 125.

6 Uso dei profili integrati

Un profilo è un insieme di preferenze che il mouse memorizza durante la configurazione do porta dell'utente. È possibile passare rapidamente da un profilo all'altro quando si utilizzano van gaochi o applicazioni o consentire ad altre persone di utilizzare il mouse senza reimpostare le preferenze. Il mouse M50 Wireless dispone di 5 profili integrati. Ciascun profilo presenta impostazione per DPI, frequenza di polling, timer per entrare nelle modalità di sospensione e ibernazione, effetti di retroilluminazione, assegnazioni dei pulsanti e macro. Alcuni dei parametri riportati sopra possono essere impostati solo utilizzando il software CHERRY. La tabella seguente descrive le impostazioni del profilo predefinite in fabbrica.

Profilo	DPI predefinite	Effetti di retroilluminazione predefinito
Profilo #1	400	Statico (viola)
Profilo #2	800	Statico (blu)
Profilo #3*	1200	Onda
Profilo #4	1600	Statico (arancione)
Profilo #5	3200	Statico (rosso)

* Profilo predefinito

Premere il pulsante Profilo per selezionare uno dei cinque profili.

7 Utilizzo degli effetti di retroilluminazione

Il mouse M50 Wireless è dotato di cinque effetti di retroilluminazione integrati, gli effetti sono: Statico, Onda, Spettro, Pulsazione e Off. Se si cambia il profilo, l'effetto di retroilluminazione attiva verrà modificato di conseguenza. Il software CHERRY consente di regolare il colore, la luminosità e la velocità di transizione della retroilluminazione.

8 Uso del software CHERRY

Per sfruttare appieno il potenziale del mouse CHERRY M50 Wireless è necessario installare il software CHERRY sul computer. Con il software CHERRY è possibile configurare la maggior parte delle funzionalità di questo profilo, inclusi i valori DPI, le frequenze di polling, gli effetti retroilluminazione, le assegnazioni macro ai pulsanti del mouse e i parametri del timer.

Il software CHERRY è intuitivo e include una funzione di guida. Se necessario, è possibile anche contattare l'assistenza clienti.

8.1 Installazione del software CHERRY

Per installare il software CHERRY, attenersi alle linee guida riportate di seguito.

1 Utilizzare sempre la versione più recente. Aggiornare il software quando viene richiesto.

2 Scaricare il software gratuito da: www.cherry-world.com o www.cherry.it. Oppure

Tenere premuto il pulsante Profilo per 3 secondi per aprire il link al web che indirizza al download del software CHERRY.

3 Dopo aver scaricato il software, avviare il programma di installazione.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

8.2 Esecuzione del software CHERRY

Quando il software CHERRY è installato, è possibile tenere premuto il pulsante Profilo per 3 secondi per avviare l'applicazione.

8.3 Aggiornamento del firmware

Se è disponibile una versione più recente del firmware, il software CHERRY richiederà di aggiornare il firmware del mouse. L'aggiornamento del firmware all'ultima versione garantisce il miglior prestazioni del mouse.

Collegare il ricevitore wireless per assicurarsi che il firmware sia aggiornato alla versione più recente.

Aggiornamento del firmware del mouse in modalità cablata

Per evitare errori duranti o nel firmware del mouse, collegare sempre il mouse tramite cavo USB prima di aggiornare il firmware.

9 Scelta della superficie appropriata

È possibile ottimizzare le prestazioni di gioco, tra cui precisione e velocità, quando si utilizza il mouse una superficie adatta.

Uno superficie strutturata toglie pulita e non sovrisolve contribuisce a ottimizzare l'efficienza operativa del mouse garantendo un rilevamento accurato del movimento del mouse.

10 Ricarica del mouse

La ruga luminosa inizia a lampeggiare rapidamente in rosso quando la batteria del mouse è scarica (fare riferimento alla sezione 3.3 Indicazione di batteria scarica). Ricaricare il mouse collegandolo a una porta USB accesa.

Per la ricaricare, utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il mouse al computer o un adattatore di alimentazione.

La ruga luminosa si accende in arancione per indicare che il mouse è in carica. La ruga luminosa diventa verde quando il mouse è completamente carico. Con il mouse è collegato a un computer, l'indicatore di stato resta acceso per 5 secondi, quindi viene ripristinato l'effetto di retroilluminazione attivo. Se si attiva un adattatore di alimentazione per la ricarica, l'indicatore di stato rimane acceso.

Il mouse può essere utilizzato il sovraccarico.

11 Ripristino delle impostazioni predefinite del mouse

Tenere premuti i pulsanti sinistro e destro del mouse e il pulsante Profilo per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del mouse. La ruga luminosa inizia a lampeggiare rapidamente in giallo per 5 secondi per confermare il ripristino.

12 Pulizia del mouse

AVVERTENZA: L'uso di detergenti aggressivi o la penetrazione di liquidi possono danneggiare il mouse!

- Scollegare il cavo USB a far scorrere l'interruttore della modalità di connessione nella posizione [ ].
- Pulire il mouse con un panno leggermente umido e un detergente delicato (ad esempio di detersivo per piatti).
- Non utilizzare solventi come benzina, benzene, alcool, agenti o sposte abrasivi per pulire il mouse.
- Evitare l'infiltrazione di liquidi all'interno del mouse.

Assicurarsi il mouse disconnesso dal computer e rimuovere la connessione wireless prima di pulirlo.

13 Risoluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'uso del mouse, procedere nel modo seguente:

- Spegnere e riaccendere il mouse.
- Utilizzare un'altra porta USB sul computer.
- Cercare il mouse (fare riferimento alla sezione 10 Ricarica del mouse).
- Provare il mouse su un altro computer per verificare assicurarsi che non sia difettoso.
- Rimuovere eventuali oggetti che causano interferenze tra il mouse e il computer, la superficie configurabile nel software CHERRY.
- Scegliere la distanza tra il mouse e il computer.

In caso di interferenze durante l'uso di dispositivi USB 3.0 in prossimità del ricevitore, utilizzare una porta più lontana. Se possibile, utilizzare un cavo USB per il ricevitore o il dispositivo USB 3.0.

13.1 Risoluzione dei problemi di connessione Bluetooth

- Se il computer è in modalità di sospensione, non può essere attivato tramite dispositivi Bluetooth. Premere un pulsante del mouse per riattivarlo.
- Associare nuovamente il mouse al computer tramite Bluetooth.

13.2 Risoluzione dei problemi di connessione wireless

- Ridurre la distanza tra il ricevitore e il mouse collegando il ricevitore a una porta USB vicina alla tastiera.
- Utilizzare una prolunga USB per posizionare il ricevitore il più vicino possibile al mouse.
- Associare nuovamente il ricevitore wireless al mouse.

13.4 Smaltimento di dispositivi e batterie

- Non smaltire dispositivi o batterie in confronto questo simbolo con i rifiuti domestici.
- Estrarre le batterie dai dispositivi.
- Smaltire i dispositivi e le batterie in conformità alle normative vigenti presso il rivenditore locale o presso i centri di riciclaggio comunali.

14 Dati tecnici

Designazione	Valore
Tensione di alimentazione	Mouse: 5,0 VDC ± 10 % SELV Ricevitore: 5,0 VCC ± 10 % SELV
Tensione di carica	Typ. 5,0 VCC
Corrente di carica	Max., 250 mA
Assorbimento di corrente	Mouse: Max. 100 mA Ricevitore: Max. 33 mA
Batteria	Batteria agli ioni polimeri di litio 550 mAh 3,7 V Rimovibile
Frequenza di funzionamento	2400,0 ... 2483,5 MHz
Potenza irradiata effettiva	Max., 10 mW (EIRP)
Temperatura di conservazione	–25 °C a +45 °C
Temperatura d'esercizio	0 °C a +40 °C

15 Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Germania, con la presente dichiara che questo modello di impianto radio corrisponde alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul Internet al seguente indirizzo: www.cherry.de/compliance.

简体字 操作手册

① 鼠标左键
② 鼠标右键
③ 侧倾滚轮和按键 [1]
④ 配置文件按键
⑤ 灯光（状态指示灯）
⑥ 后退侧键
⑦ 前进侧键
⑧ USB 无线接收器（收纳盒）
⑨ 无线模式选择开关
⑩ 12000 DPI 光学传感器

[1] 可左或向右移动按键可在应用程序中横向滚动。

[2] 按下配置文件按键 3 秒钟，以运行 CHERRY 软件（如果已安装）或启动默认网页浏览器以访问 CHERRY 软件下载页面。

在开始操作之前

设备各不相同！

请阅读本手册中提供的说明，以便有效地使用设备。

- 请仔细阅读操作手册。
- 请保存好操作手册，必要时将其转交给其他用户。

CHERRY M50 Wireless 是一款 2.4GHz 无线 + 蓝牙 5.2 + USB 有线鼠标，用于操作电脑。此款鼠标专为电竞玩家开发。

有关其它产品、软件下载和更多信息，请访问 CHERRY 官网 www.cherry.cn 或全球网站 www.cherry-world.com。

1 安全措施

安装前可充电电池可能会引发火灾。

请勿以挤压、加热或燃烧等方式损坏鼠标。

RSI代表 Repetitive Strain Injury，即反复劳损。

RSI 是由于长时间重复性动作而导致的伤害，例如长时间使用鼠标。为减少 RSI 风险，我们建议：

- 按照人体工程学设置您的工作环境。
- 将鼠标和键盘与手臂放在身体两侧。
- 多休息，必要时进行伸展运动。
- 经常变换姿势与体位。

2 打开 / 关闭鼠标电源

2.1 打开鼠标电源

- 使用随附的 USB 线缆把鼠标与电脑连接。

或者

- 将鼠标底部的连接模式选择开关滑动到 [ ] 或 [ ] 位置。

鼠标会亮起数秒，并会先闪烁彩色，随后变为青色。鼠标电量低于 10% 时，鼠标会以红色灯光闪烁。

2.2 关闭鼠标电源

- 拔下 USB 线缆。

或者

- 把连接模式选择开关滑动到 [O] 位置。

3 省电模式

为了延长电池寿命，M50 无线鼠标实施了两种省电模式。当计时达到时，鼠标会分别进入休眠和深度休眠模式。您可以在 CHERRY 软件中设置计时器。

3.1 睡眠模式

待机超过 5 分钟后，鼠标进入睡眠模式。移动鼠标或按任何按键可唤醒鼠标。

3.2 休眠模式

若长时间 30 分钟以上，鼠标进入休眠状态。按下任何按键可唤醒鼠标。使其恢复正常工作模式。该按键操作不会发送到您的设备。

3.3 低电量指示

电池电量低于 30% 时，灯条每 10 秒钟闪烁红色 10 次。

电池电量低于 15% 时，灯条每 10 秒钟快闪红色 10 次，正常背光效果被禁用，请您及时给鼠标充电。

4 连接鼠标

通过 USB 线缆，将无线 2.4GHz 无线接收器，可将鼠标连接到电脑或其他设备。

4.1 通过 USB 线缆连接鼠标

1 使用随附的 USB 线缆把鼠标与电脑连接。

2 将鼠标底部的连接模式选择开关滑动到 [O] 位置。

将连接起着色上属所完成电时（或键盘）属所完成电时（5 秒钟，松开，鼠标从这点开始工作状态。

4.2 通过蓝牙连接鼠标

将鼠标底部的连接模式选择开关滑动到 [ ] 位置，启用蓝牙连接。如果鼠标之前已经连接过蓝牙，则鼠标将自动连接到该设备。若连接失败或未连接，请参阅第 13.1 章节。

5 设置鼠标灵敏度

定时间鼠标行为，您可以定义传感器的分辨率和轮询率。

5.1 更改 DPI 设置

每按一次配置文件按键，DPI 档位会相应变化。六个配置文件各可单一方案的 DPI 值。DPI 数越高，鼠标指针移动速度越快。

- 不要使用灰尘、茶、香烟、擦洗剂或研磨表面等外部污染物。
- 避免在很长的表面。

5.2 更改轮询率

每台鼠标是一秒钟之内，鼠标向电脑主机报告位置的次数。指的单位为 Hz，也称为刷新率。轮询率越高，鼠标指针移动越流畅。

在 2.4GHz 和蓝牙 USB 无线模式下，可设置 125、250、500 和 1000 Hz 的轮询率。出厂默认设置为 1000。在蓝牙模式下，回报间隔固定为 125。

6 使用板载配置文件

配置文件是个人使用偏好设置的集合，您根据个人需求配置好这些设置，鼠标会记录这些信息。“您”不一定指人，也可以指为特定游戏或应用程序而优化的设置。

在 2.4GHz 无线和 USB 有线模式下，可最多存储 5 个配置文件。

6.1 更改配置文件

- 点击左键、右键、滚轮按键或侧键。
- 使用电脑上不同的 USB 端口。
- 将鼠标放在不同的表面上。
- 确保鼠标没有掉落。
- 用柔软不掉毛的布擦干鼠标。

7 维修故障

您在使用鼠标时如遇到问题，请尝试以下操作：

- 关闭再重新打开鼠标电源。
- 使用电脑上不同的 USB 端口。
- 检查鼠标电缆是否已损坏。
- 确保鼠标没有掉落。
- 用柔软不掉毛的布擦干鼠标。

8 使用 CHERRY 软件

要充分发挥 CHERRY M50 无线鼠标的潜力，您需要在电脑上安装 CHERRY 软件。使用 CHERRY 软件，可以在很多方面对鼠标进行设置，例如 DPI 档、轮询率、宏指定、灯光特效设置等。

8.1 安装 CHERRY 软件

- 始终使用最新版本的软件。当有更新提示时，请进行执行更新。
- 免费下载：www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn

或者

- 长按配置文件按键 3 秒，打开 CHERRY 软件下载页面。

8.2 运行 CHERRY 软件

CHERRY 软件安装完成后，长按配置文件按键 3 秒以启动软件。

8.3 更新固件

如果有更新版本的固件可用，CHERRY 软件将提示更新鼠标固件。为确保更新过程顺利进行，并充分发挥鼠标的性能，请始终更新固件。

9 选择合适的表面

在合适的表面上使用鼠标，可以优化电竞表现，包括游戏手感和精准度。

平整、干净、粗合的表面表面有助于优化鼠标的操作效率，并确保鼠标的移动能够被准确地检测。

10 给鼠标充电

当鼠标电池电量低时，灯条每闪红色 1 秒至 3.5 秒电量指示。给鼠标给鼠标充电。

轮轮鼠标充电，以便用随附的 USB 线缆把鼠标和电脑充电连接。

- 使用随附的有利某种的普通有（如充电通）清洁鼠标。
- 不要使用洗涤剂、茶、香烟、擦洗剂或研磨表面等外部污染物。
- 避免在很长的表面。
- 用柔软不掉毛的布擦干鼠标。

11 将鼠标恢复为出厂设置

如有任何问题，或鼠标无法正常工作，请将鼠标恢复为出厂默认设置。可全部利用四个按钮，如鼠标恢复为出厂默认设置。

12 清洁鼠标

警告：使用具腐蚀性溶剂或研磨性物品清洁鼠标可能会造成损坏！

- 请勿使用具腐蚀性溶剂或研磨性物品清洁鼠标。
- 请勿将鼠标浸入液体。
- 用柔软不掉毛的布擦干鼠标。

13 排除故障

您在使用鼠标时如遇到问题，请尝试以下操作：

- 关闭再重新打开鼠标电源。
- 使用电脑上不同的 USB 端口。
- 检查鼠标电缆是否已损坏。
- 确保鼠标没有掉落。
- 用柔软不掉毛的布擦干鼠标。

14 处理废弃设备和电池

- 不应将注有此类符号的设备和电池随意丢弃在家庭垃圾中。
- 拆卸电池前，请先将设备关闭。
- 按照当地有关规定处置设备和电池。

15 技术参数

名称	数值
电源电压	鼠标：5.0 VDC ± 10% SELV 接收器：5.0 VDC ± 10% SELV
充电电压	典型值 5.0 VDC
充电电流	最大 350 mA
功耗	鼠标：最大 500 mA 接收器：最大 50 mA
电池	锂聚合物锂离子电池（电池组） 550 mAh 3.7 V 可拆卸
工作频率	2400.0 ... 2483.5 MHz
有效辐射功率	最大 10 mW (EIRP)
存放温度	–25 °C ... +45 °C
工作温度	0 °C ... +40 °C

16 联络方式

德国台湾福卡有限公司
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
德国
电话：+886 2 7746 1776
电邮：cherry@cherry.com.tw
网址：www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw

17 NCC 低功率射频器材警语

- 取得合格射频认证低功率射频器材，非经核准，公司、商号或使用者均不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。
- 低功率射频器材之使用不得影响飞航安全及干擾合法通信；经发现有干擾现象时，应立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

繁體字 使用說明書

① 滾輪左鍵
② 滾輪右鍵
③ 側傾滾輪及按鍵 [1]
④ 設定檔按鍵 [2]
⑤ 燈條（狀態指示燈）
⑥ 後退側鍵
⑦ 前進側鍵
⑧ USB 無線接收器（收納盒）
⑨ 連接模式選擇開關
⑩ 12000 DPI 光學感測器

[1] 向左或向右側傾滾輪可在應用程式中橫向捲動。

[2] 按下設定檔按鍵 3 秒，以運行 CHERRY 軟體（如果已安裝）或啟動預設瀏覽器並打開 CHERRY 軟體下載頁面。

在開始操作之前

每個設備不一樣！

從使用說明書中您可以獲取有關可靠高效操作的信息。

- 請仔細閱讀使用說明書。
- 請保留好使用說明書，必要時將其轉交給其他用戶。

CHERRY M50 Wireless 是一個 2.4GHz 無線 + 藍牙 5.2 + USB 連接線 | 滑鼠，用於操作電腦。此款滾輪專為電競玩家開發。

關於其他產品的訊息、軟體下載和更多技術請造訪 www.cherry.cn 或 www.cherry-world.tw。

1 安全指南

安裝時可充電電池可能會引發火災。

請勿以擠壓、加熱、燃燒等方式損壞滑鼠。

RSI 代表 Repetitive Strain Injury，即重複性勞損。

RSI 是由於長時間重複性動作而導致的傷害，例如長時間使用滑鼠。為減少 RSI 風險，我們建議：

- 按照人體工程學設置您的工作環境。
- 將滑鼠和鍵盤與手臂放在身體兩側。
- 多休息，必要時進行伸展運動。
- 經常變換姿勢與體位。

2 打開 / 關閉滑鼠電源

2.1 打開滑鼠電源

- 使用隨附的 USB 連接線連接滑鼠與電腦。

或者

- 將滑鼠底部的連接模式選擇開關滑動到 [ ] 或 [ ] 位置。

滑鼠會亮起數秒，燈條會先閃彩色，隨後變為青色。滑鼠電量低於 10% 時，滑鼠會以紅色燈光閃爍。

2.2 關閉滑鼠電源

- 拔下 USB 連接線。

或者

- 把連接模式選擇開關滑動到 [O] 位置。

3 省電模式

為了延長電池壽命，M50 無線滑鼠實施了兩種省電模式。當計時達到時，滑鼠會分別進入休眠和深度休眠模式。您可以在電腦軟體中設置計時器。

3.1 睡眠模式

待機超過 5 分鐘後，滑鼠會進入睡眠模式。移動滑鼠或按下任何按鍵可喚醒滑鼠。使其恢復正常工作模式。該按鍵操作不會發送到您的設備。

3.2 休眠模式

若長時間 30 分鐘以上，滑鼠進入休眠狀態。按下任何按鍵可喚醒滑鼠。使其恢復正常工作模式。

3.3 低電量指示

電池電量低於 30% 時，燈條每 10 秒鐘閃爍紅色 10 次。

電池電量低於 15% 時，燈條每 10 秒鐘快閃紅色 10 次，正常背光效果被禁用，請儘快給滑鼠充電。

4 連接滑鼠

透過 USB 連接線，藍牙或 2.4GHz 無線接收器，可將滑鼠連接到電腦或其他裝置（如遊戲機或電視機）。

4.1 通過 USB 連接線連接滑鼠

1 使用隨附的 USB 連接線連接滑鼠與電腦。

2 將滑鼠底部的連接模式選擇開關滑動到 [O] 位置。

若連接起着色上属所完成电时（或键盘）属所完成电时（5 秒钟，松开，鼠标从这点开始工作状态。

4.2 通過藍牙連接滑鼠

將滑鼠底部的連接模式選擇開關滑動到 [ ] 位置，啟用藍牙連接。如果滑鼠之前已經連接過藍牙，則滑鼠將自動連接到該設備。若連接失敗或未連接，請參閱第 13.1 章節。

5 設定滑鼠靈敏度

感測器解讀能力時，您可以更改感測器的分辨率和回報率。

5.1 更改 DPI 設定

每按一次設定檔按鍵，DPI 檔位會相應變化。五個設定檔各可單一方案的 DPI 值。DPI 值越高，滑鼠指標移動速度越快。

- 不要使用灰塵、茶、香煙、擦洗劑或研磨表面等外部污染物。
- 避免在很長的表面。
- 用柔軟不掉毛的布擦干鼠標。

6 使用板載設定檔

設定檔是個人使用偏好設置的集合，您根據個人需求設定這些設置，滑鼠會記錄這些資訊。當您玩不同的應用程式或下載一個遊戲時，您可以為特定遊戲或應用程式優化設定檔。“您”不一定指人，也可以指為特定遊戲或應用程式優化設定檔。

M50 無線滑鼠有 5 組板載設定檔，每組設定檔的設定值可單一方案的 DPI 值。這樣，您就可以在不同的遊戲、設備或您的電腦上使用您的偏好設置。

[1] 向左或向右側傾滾輪可在應用程式中橫向捲動。

[2] 按下設定檔按鍵 3 秒，以運行 CHERRY 軟體（如果已安裝）或啟動預設瀏覽器並打開 CHERRY 軟體下載頁面。

在開始操作之前

每個設備不一樣！

從使用說明書中您可以獲取有關可靠高效操作的信息。

- 請仔細閱讀使用說明書。
- 請保留好使用說明書，必要時將其轉交給其他用戶。

CHERRY M50 Wireless 是一個 2.4GHz 無線 + 藍牙 5.2 + USB 連接線 | 滑鼠，用於操作電腦。此款滾輪專為電競玩家開發。

關於其他產品的訊息、軟體下載和更多技術請造訪 www.cherry.cn 或 www.cherry-world.tw。

1 安全指南

安裝時可充電電池可能會引發火災。

請勿以擠壓、加熱、燃燒等方式損壞滑鼠。

RSI 代表 Repetitive Strain Injury，即重複性勞損。

RSI 是由於長時間重複性動作而導致的傷害，例如長時間使用滑鼠。為減少 RSI 風險，我們建議：

- 按照人體工程學設置您的工作環境。
- 將滑鼠和鍵盤與手臂放在身體兩側。
- 多休息，必要時進行伸展運動。
- 經常變換姿勢與體位。

2 打開 / 關閉滑鼠電源

2.1 打開滑鼠電源

- 使用隨附的 USB 連接線連接滑鼠與電腦。

或者

- 將滑鼠底部的連接模式選擇開關滑動到 [ ] 或 [ ] 位置。

滑鼠會亮起數秒，燈條會先閃彩色，隨後變為青色。滑鼠電量低於 10% 時，滑鼠會以紅色燈光閃爍。

2.2 關閉滑鼠電源

- 拔下 USB 連接線。

或者

- 把連接模式選擇開關滑動到 [O] 位置。

3 省電模式

為了延長電池壽命，M50 無線滑鼠實施了兩種省電模式。當計時達到時，滑鼠會分別進入休眠和深度休眠模式。您可以在電腦軟體中設置計時器。

3.1 睡眠模式

待機超過 5 分鐘後，滑鼠會進入睡眠模式。移動滑鼠或按下任何按鍵可喚醒滑鼠。使其恢復正常工作模式。該按鍵操作不會發送到您的設備。

3.2 休眠模式

若長時間 30 分鐘以上，滑鼠進入休眠狀態。按下任何按鍵可喚醒滑鼠。使其恢復正常工作模式。

3.3 低電量指示

電池電量低於 30% 時，燈條每 10 分鐘閃爍紅色 10 次。

電池電量低於 15% 時，燈條每 10 秒鐘快閃紅色 10 次，正常背光效果被禁用，請儘快給滑鼠充電。

4 連接滑鼠

透過 USB 連接線，藍牙或 2.4GHz 無線接收器，可將滑鼠連接到電腦或其他裝置（如遊戲機或電視機）。

4.1 通過 USB 連接線連接滑鼠

1 使用隨附的 USB 連接線連接滑鼠與電腦。

2 將滑鼠底部的連接模式選擇開關滑動到 [O] 位置。

若連接起着色上属所完成电时（或键盘）属所完成电时（5 秒钟，松开，鼠标从这点开始工作状态。

4.2 通過藍牙連接滑鼠

將滑鼠底部的連接模式選擇開關滑動到 [ ] 位置，啟用藍牙連接。如果滑鼠之前已經連接過藍牙，則滑鼠將