



CHERRY MX 2.0S Wireless

Wireless Gaming Keyboard

64410155-00_Preliminary 2022-01-21-11_DE, EN, Zh, Ko, ID, ja Jan 2022 (GB0-3824xxxx-X = Mod. GB0-3824, GB0-382R)

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- 1 CHERRY Gaming-Software starten. Um die Tastatur über die Gaming-Software zu programmieren, müssen Sie eine Verbindung über das USB-Kabel herstellen.
- 2 Ton/aus
- 3 Ton leiser
- 4 Ton lauter
- 5 Gaming mode + Sperren/Entsperren der folgenden Taste und Tastenkombinationen: Windowsste, Menüs, ALT + F4, ALT + Tab, ALT, GR + Tab, STRG + ALT + ENTER, STRG + ESC
- 6 Internet-Browser öffnen
- 7 Windows-Browser öffnen
- 8 Rechner
- 9 Vorrat Titel
- 10 Bei gedrückter FN-Taste: Anschluss über USB-Kabel aktivieren
- 11 Start/Pause
- 12 Bei gedrückter FN-Taste: Verbindung über Funk aktivieren
- 13 Nächster Titel
- 14 Bei gedrückter FN-Taste: Verbindung über Funk aktivieren
- 15 FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten

Bevor Sie beginnen ...

- Jedes Gerät ist anders! In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zurechtweisen Verwendung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY MX 2.0S Wireless ist eine kabellose Tastatur mit Bedienung von PC/Notebooks, die speziell für das Gaming-Betrieb entwickelt wurde. Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und weiteren Modellen besuchen Sie bitte www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Entstehungsfahrer durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter drei Jahren auf.

Brandgefahr durch fest eingebaute aufladbare Batterie

- Zerstören Sie die Tastatur nicht, indem Sie sie zum Beispiel zerlegen, zerquetschen, erhitzen oder verbrennen.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke zeitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Andern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur ein-/ausschalten

- Die Tastatur schaltet bei Nichtbenutzung nach 30 Sekunden in einen Schlaf-Modus, in dem sie nur wenig Energie benötigt. Beim ersten Tastendruck schaltet sie sich automatisch wieder ein.
- Wird die Tastatur im Energiesparmodus feststellend Energie verbraucht, sollten Sie sie bei längerer Nichtbenutzung und zum Transport manual ausschalten.
- Drücken Sie den Einschaltknopf an der Rückseite der Tastatur.

3 Tastatur mit einem Gerät verbinden

- Wenn Sie die Tastatur über das Kabel oder Bluetooth oder mit dem Empfänger über eine 2,4 GHz-Funkverbindung mit dem PC/Notebook oder anderen Geräten (z. B. Spielkonsolen oder Fernseher) verbinden.
- Die Verbindung über Bluetooth ist begrenzt, wenn Sie die Tastatur an mehreren Geräten verwenden möchten. Sie müssen die Verbindung nur einmal herstellen und die Tastatur danach automatisch verbinden. Außerdem können Sie über Bluetooth bis zu 3 Geräte dauerhaft mit der Tastatur verbinden und zwischen ihnen wechseln.

4 Tastatur über Bluetooth anschließen

- 1 Schalten Sie die Tastatur ein.
- 2 Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des Geräts an.
- 3 Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste die Taste **F12**.

Über den Pfeilstein leuchtet die LED "USB/Battery"

- Wenn die LED grün glüht, falls die LED nicht blinkt, wird die Tastatur geladen.

- Halten Sie die CHERRY-Taste **F12** für 5 Sekunden gedrückt, um den Weblink für die Installation der CHERRY Gaming-Software zu öffnen.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6 **Zusatzfunktionen aufrufen**
- Die Symbole für die Zusatzfunktionen befinden sich auf den Tasten F1 bis F12, F7 bis F11 und auf den 4 Tasten über dem Nummernblock.
- Drücken Sie zum Aufruf der FN-Taste und die entsprechende Taste.
- Beispiel: Um den Ton ein- oder auszuschalten, drücken Sie die FN-Taste und die Taste **F12**.

- Um die FN-Taste dauerhaft zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die STRG-Taste und die FN-Taste.

7 CHERRY-Taste aktivieren/deaktivieren

- Um die Funktionen der CHERRY-Taste **F12** nicht unbeabsichtigt auszuwählen, können Sie die CHERRY-Taste **F12** deaktivieren.
- Drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die CHERRY-Taste **F12**.
- Die CHERRY-Taste **F12** ist aktiviert oder deaktiviert.

8 Tastatur laden

- Laden Sie die Tastatur, wenn über den Pfeilstein die LED "USB/Battery" **LED** rot leuchtet.
- Verbinden Sie das Ladekabel mit der USB-Buchse an der Rückseite der Tastatur und einer USB-Buchse am PC/Notebook.
- Solange die Tastatur geladen wird, blinkt über den Pfeilstein die LED "USB/Battery" **LED** rot.
- Falls noch keine Verbindung auf dem aktiven Kanal 1, 2 oder 3 besteht, blinkt über den Pfeilstein die LED "Bluetooth" **LED** blau.
- Bei der Ladung wird kein Kanal 1 gewählt.
- Falls die LED dauerhaft blau leuchtet: Der Kanal ist bereits mit einem anderen Gerät belegt.
- Bei gedrückter FN-Taste: Verbindung über Bluetooth aktivieren
- Bei gedrückter FN-Taste: Verbindung über Funk aktivieren
- Nächster Titel
- Bei gedrückter FN-Taste: Verbindung über Funk aktivieren
- FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten

9 Tastatur in den Auslieferungszustand zurücksetzen

- Halten Sie die FN-Taste und die Pause-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
- Der Auslieferungszustand wird wieder hergestellt.

10 Tastatur reinigen

- 1 Schalten Sie die Tastatur aus.
- 2 **Wasser- und fettresistente Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen**
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol, um das Gehäuse oder die Tastatur zu beschädigen.
- Verwenden Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
- Entfernen Sie nicht die Tastakappen der Tastatur.
- 3 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch.
- 4 Reinigen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien Reinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel).
- 5 Reinigen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, trockenen Tuch.
- 6 Versuchen Sie es erneut.

11 Verbindungsart wechseln

- Wenn Sie die Verbindung über Kabel, Bluetooth und über den Empfänger hergestellt haben, können Sie mit der FN-Taste und der entsprechenden Taste zwischen den Verbindungen wechseln.
- Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste die Taste **F12**.
- Über den Pfeilstein leuchtet die LED "USB/Battery" **LED** rot.
- Die Tastatur ist mit ihrem PC/Notebook verbunden.

12 Verbindungsart wechseln

- Wenn Sie die Verbindung über Kabel, Bluetooth und über den Empfänger hergestellt haben, können Sie mit der FN-Taste und der entsprechenden Taste zwischen den Verbindungen wechseln.
- Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste die Taste **F12**.
- Über den Pfeilstein leuchtet die LED "USB/Battery" **LED** rot.
- Die Tastatur ist mit ihrem PC/Notebook verbunden.

13 Tastatur über Bluetooth anschließen

- Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste die Taste **F12**.
- Über den Pfeilstein leuchtet die LED "USB/Battery" **LED** rot.
- Die Tastatur ist mit ihrem PC/Notebook verbunden.

14 Bluetooth-Gerät wechseln

- Falls Sie die Tastatur über die Bluetooth-Kanäle mit mehreren Geräten (z. B. Spielkonsolen oder Fernseher) verbinden haben, können Sie zwischen diesen Geräten wechseln.
- Wechseln Sie die Tastatur über Bluetooth von einem Gerät auf ein anderes.
- Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste und die Taste 1-3 für den gewünschten Kanal.

15 Software installieren

- Softwareinstallation nur über Kabel
- Um die Funktionen der Software durch die Tastatur zu verhindern, lässt sich die Tastatur nicht im Bluetooth- oder Funk-Modus installieren.
- Schließen Sie die Tastatur über das Kabel an (siehe 3.1 "Tastatur über Kabel anschließen").

16 Betrieb mehrerer Bluetooth-Geräte an einem PC/Notebook

- Wenn zu viele Bluetooth-Geräte angeschlossen sind, kann die Tastatur nicht mit dem PC/Notebook verbunden werden.
- Schließen Sie die Tastatur über das Kabel an (siehe 3.1 "Tastatur über Kabel anschließen").

17 Software installieren

- Für den vollständigen Umfang der CHERRY MX 2.0S Wireless müssen Sie die CHERRY Gaming-Software auf dem PC/Notebook installieren. Mit der CHERRY Gaming-Software können Sie die Tastatur über Bluetooth verbinden.
- Die Bedienung der CHERRY Gaming-Software ist selbstständig und enthält eine Hilfe-Funktion. Evtl. können Sie unsere Support-Kontakte kontaktieren.

- 1 Verwenden Sie nur die aktuellste Software.
- 2 Schließen Sie die Tastatur über das Kabel an (siehe 3.1 "Tastatur über Kabel anschließen").
- 3 Laden Sie die Software als kostenloser Download von: www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

11.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- Schließen Sie den Empfänger an einer USB 2.0-Buchse des PC/Notebooks an. Diese hat meist eine weiße oder schwarze Führung.) oder USB 3.0-Buchsen (blaue Führung) können es manchmal zu Fehlfunktionen kommen.
- Schließen Sie den Empfänger an einer anderen USB 2.0-Buchse am PC/Notebook an.
- Verringern Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Tastatur, indem Sie den Empfänger an eine USB-Buchse anschließen, die sich nah an der Tastatur befindet.
- Verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel, um den Empfänger möglichst nah an der Tastatur zu platzieren.

12 Handballenaufgabe

Als Zubehör ist eine Handballenaufgabe lieferbar.

13 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

14 Technische Daten

Bezeichnung Wert

Versorgungsspannung Empfänger: 5.0 VDC ±5%

Ladungsplanung Typ 5.0 VDC

Ladestrom Max. 1000 mA

Stromaufnahme Max. 500 mA

Batterie

Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, 2400 mAh

Sendefrequenz 2400.0 ... 2483.5 MHz

Sendeleistung Max. 10 mW (EIRP)

Bluetooth 5.2

Lagertemperatur -20 °C ... +45 °C

Betriebstemperatur 0 °C ... +45 °C

15 Kontakt

- Cherry Europe GmbH
- Cherrystrasse 2
- 91725 Auerbach/OP, Germany
- Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.cn
- Telefon: +49 (0) 2203 2021
- *zum Versand aus dem deutschen Festland, abweichende Preise für Annahme aus Mobilfunknetzen

16 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Cherry Europe GmbH, Auerbach/OP, Deutschland, dass diese Funkanlage gemäß der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: www.cherry.de/compliance.

EN OPERATING MANUAL

- 1 Start the CHERRY gaming software. To program the keyboard with the gaming software, you must first connect it via the USB cable.
- 2 Sound on/off
- 3 Sound down
- 4 Sound up
- 5 Gaming mode + lock/unlock the following keys: Windowsste, Menüs, ALT + F4, ALT + Tab, ALT, GR + Tab, CTRL + ALT + F4, CTRL + ESC
- 6 Open Windows browser
- 7 Start/pause
- 8 Sound down
- 9 Sound up
- 10 Bei gedrückter FN-Taste: Anschluss über USB-Kabel aktivieren
- 11 Start/Pause
- 12 Bei gedrückter FN-Taste: Verbindung über Bluetooth aktivieren
- 13 Nächster Titel
- 14 Bei gedrückter FN-Taste: Verbindung über Funk aktivieren
- 15 FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten

1 Zu Ihrer Sicherheit

- Jedes Gerät ist anders! In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zurechtweisen Verwendung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Brandgefahr durch fest eingebaute aufladbare Batterie

- Zerstören Sie die Tastatur nicht, indem Sie sie zum Beispiel zerlegen, zerquetschen, erhitzen oder verbrennen.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke zeitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Andern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur ein-/ausschalten

- Die Tastatur schaltet bei Nichtbenutzung nach 30 Sekunden in einen Schlaf-Modus, in dem sie nur wenig Energie benötigt. Beim ersten Tastendruck schaltet sie sich automatisch wieder ein.
- Wird die Tastatur im Energiesparmodus feststellend Energie verbraucht, sollten Sie sie bei längerer Nichtbenutzung und zum Transport manual ausschalten.
- Drücken Sie den Einschaltknopf an der Rückseite der Tastatur.

3 Tastatur mit einem Gerät verbinden

- Wenn Sie die Tastatur über das Kabel oder Bluetooth oder mit dem Empfänger über eine 2,4 GHz-Funkverbindung mit dem PC/Notebook oder anderen Geräten (z. B. Spielkonsolen oder Fernseher) verbinden haben, können Sie zwischen diesen Geräten wechseln.
- Wechseln Sie die Tastatur über Bluetooth von einem Gerät auf ein anderes.
- Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste und die Taste 1-3 für den gewünschten Kanal.

4 Tastatur über Bluetooth anschließen


- Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste die Taste **F12**.
- Über den Pfeilstein leuchtet die LED "USB/Battery"

- Wenn die LED grün glüht, falls die LED nicht blinkt, wird die Tastatur geladen.

5 Tastatur über Bluetooth anschließen

- Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste die Taste **F12**.
- Über den Pfeilstein leuchtet die LED "USB/Battery"

- Wenn die LED grün glüht, falls die LED nicht blinkt, wird die Tastatur geladen.



2 Switching the keyboard on/off

- When not in use for longer than 30 seconds, the keyboard switches to sleep mode, which requires very little power. It switches on again automatically the first time a button is pressed.
- Because the keyboard still consumes power in energy saving mode, switch it off manually before longer periods of use or for transport.
- Press the power button on the back of the keyboard.

3 Connecting the keyboard to a device

- You can connect the keyboard to your PC/Notebook or other devices (such as a game console or TV) via the cable, Bluetooth or with the receiver using a 2.4 GHz wireless connection.
- The Bluetooth connection is convenient if you wish to use the keyboard with several devices. You only need to connect once and do not need the receiver. You can also use Bluetooth to permanently connect up to 3 devices to the keyboard and switch between them.

4 Switching Bluetooth device

- If you have connected the keyboard to several devices (e.g. PC, game console and TV) via the 3 Bluetooth devices, you can switch between these devices.
- 1 Switch to the Bluetooth connection.
- 2 Press the FN key and the key 1-3 for the desired channel.
- The keyboard is connected to the corresponding device via Bluetooth.

5 Installing the software

- Software installation via cable only**
- To prevent software faults due to an empty battery, the software cannot be installed or run in Bluetooth or wireless mode.
- Connect the keyboard via the cable (see: 3.1 "Connecting the keyboard via cable").

6 Connecting the keyboard via Bluetooth

- As the keyboard is a Bluetooth device, you can connect it to 3 different devices.
- 1 Turn the keyboard on.
- 2 Plug the keyboard into the PC/Notebook of your device.
- 3 While holding down the FN key, press the "USB" key **F12**.

7 Activating/deactivating the CHERRY key

- Press and hold the CHERRY key **F12** for 5 seconds and then the key for installing the CHERRY gaming software.
- 4 Follow the instructions on the screen.

8 Calling up additional functions

- The symbols for the additional functions can be found on the FN keys F1-F12, F7-F11 and on the four keys above the number pad.
- To call up the function press the FN key and the appropriate key.
- Press the FN key and the key 1-3 for the desired channel.
- To switch the sound on or off, press the FN key and the key **F12**.
- To constantly activate the FN key, press the CTRL and FN key at the same time.

9 Activating/deactivating the CHERRY key

- Press the FN key and the CHERRY key **F12** simultaneously.
- The CHERRY key **F12** is activated or deactivated.

10 Charging the keyboard

- Charge the keyboard when the "USB/Battery" LED **LED** above the arrow keys flashes red.
- Connect the charging cable to the USB port on the back of the keyboard and to a USB port on the PC/Notebook.

11 Switching the keyboard to its original delivery state

- Press and hold the FN button and pause button for 5 seconds.
- The original delivery state is restored.
- If this does not work, there is a small hole in the middle of the bottom of the keyboard.
- Insert a thin wire (paper clip) into this hole.

12 Cleaning the keyboard

- 1 Switch the keyboard off.
- NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard**
- Do not use cleaning agents such as gasoline or alcohol, and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.
- Do not remove the keys of the keyboard.
- 2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and use mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
- 3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

13 If the keyboard is not working

- If the functions of the CHERRY key **F12** are not working, it may be deactivated.
- 7 "Activating/deactivating the CHERRY key"
- Switch the keyboard off and on again.
- Use another USB port on the PC/Notebook.

- To make sure that the keyboard is not defective, test it possible with another PC/Notebook.
- Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to "enabled" in the BIOS.
- Change the keyboard via the USB cable (see 8 "Charging the keyboard").
- Remove any objects causing interference between the devices and the PC/Notebook. Interference can be caused in particular by metallic or electrical components (e.g. cables, loudspeakers) or USB hubs.
- Reduce the distance between the devices and the PC/Notebook.
- Should any interference be encountered when using USB 2.0 devices right near the receiver, use a port that is further away, an additional cable, or a USB hub for the receiver or USB 3.0 device.

11.1 Rectifying a Bluetooth connection fault

- If your PC/Notebook is in standby mode, it cannot work properly with Bluetooth devices. Switch on the PC/Notebook manually.
- If the keyboard is already connected to another device in the selected channel, it cannot establish a parallel connection. Switch off the first device or deactivate the connection.

Operation of several Bluetooth devices on PC/Notebook

- When many Bluetooth devices are connected, it may be too much for the Bluetooth receiver in the PC/Notebook.
- Turn off any unnecessary Bluetooth device.
- Connect the keyboard to the Bluetooth receiver in the Bluetooth software and add it again as a new device.
- Connect the keyboard using the receiver.
- If you have assigned different Bluetooth channels: Switch to the channel that is necessary (see 4.1 "Switching Bluetooth device").

12 Rectifying a connection fault using the receiver

- Connect the receiver to a USB 2.0 port on your PC/Notebook (this usually has a white or black plug). Malfunctions occasionally occur on USB 3.0 ports.
- Connect the receiver to another USB 2.0 port on the PC/Notebook.
- Reduce the distance between the receiver and the keyboard by connecting the receiver to a port that is close to the device.
- Use a USB extension cable to place the receiver as close to the keyboard as possible.

13 Palm rest

A palm rest is available as an accessory.

13 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations - as your local dealer or at municipal recycling centers.

14 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	Receiver: 5.0 VDC ±5%
Charging voltage	Typ. 5.0 VDC
Current consumption	Max. 1000 mA
Battery	Rechargeable lithium ion battery, 2400 mAh
Operating frequency	2400.0 ... 2483.5 MHz
Effective radiated power	Max. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	5.2
Storage temperature	-20 °C ... +45 °C
Operating temperature	0 °C ... +45 °C

15 Contact

- Cherry Europe GmbH
- Cherrystrasse 2
- 91725 Auerbach/OP, Germany
- Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.cn

16 Certifications

16.1 EU Declaration of conformity

The company Cherry Europe declares, Auerbach/OP, Germany hereby declares, that this radio system model conforms to the European guideline 2014/53/EU. The full text of EU declaration of conformity can be found under the following Internet address: www.cherry.de/compliance.

16.2 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to

- correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

16.3 RF exposure statement

This device complies with the RF exposure requirements for mobile and fixed devices. However, the device should be used in a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

16.4 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.5 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.6 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.7 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.8 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.9 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.10 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.11 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.12 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.13 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

16.14 UKCA

UK Authorised Representative: Authorized Representative Service The Old Methodist Chapel Great Hucklow SK17 8RG UK

<

