




A Holding the pen above the screen, double-click the lower button to launch Acer Hover Access

B Press and hold the upper button for the eraser function (for supported programs).

Note: If Acer Hover Access is not preinstalled, you can get it from <http://go.acer.com/?id=18022>.

A En tenant le stylo au-dessus de l'écran, double-cliquez sur le bouton inférieur pour lancer Acer Hover Access

B Appuyez et maintenez le bouton supérieur pour la fonction gomme (pour les programmes pris en charge).

Remarque : Si Acer Hover Access n'est pas préinstallé, vous pouvez l'obtenir sur <http://go.acer.com/?id=18022>.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음