BAMBOO™ Spark

wacom

EN

Important Product Information

PRECAUTIONS

Important information about this product

- The device is not designed to protect terminals from damage in the event of being dropped, etc. The warranty does not cover damage to the terminal in the event of the device being dropped, etc.
- Do not force items or notes into the pocket (or slot for inserting notes). Failure to observe this may result in damage.
- Check the specifications for the device to discover the size and thickness of notes that can be used. Also, note that accuracy will differ in accordance with the notes in use.
- Do not grip, raise or forcefully pull the rubber ring. Failure to observe this may result in damage.

Warning

- Do not dismantle or modify the device. Failure to observe this may result in heat generation, the outbreak of fire, electric shocks or other damage, including human injury. Dismantling the device will void the warranty.
- Avoid damaging the USB cable. Do not place heavy objects on the cable, repeatedly bend it sharply, or apply heavy stress to the cable connector. Damage to or laceration of the USB cable, or water or other liquids coming into contact with it, may result in malfunction, electric shock or the outbreak of fire.
- Do not expose the device to water or other liquids. Failure to observe this may result in malfunction or electric shock. In the event of liquid being absorbed into the device, stop using it, switch off the power supply and contact your distributor or Wacom Customer Support Center.
- Do not insert metallic objects or foreign objects into the device opening or connector terminal. Failure to observe this may result in malfunction, electric shock or fire damage.
- Store the product in a location well out of the reach of children. Failure to observe this may result in children accidentally swallowing components or parts detached from the product.
- Switch off the power supply before cleaning the device. Do not use alcohol and other organic solvents, or neutral detergents, as they may cause color change or other damage. Such damage is not covered by the manufacturer's warranty.
- Do not use or store the device in the following environments:
  - Environments subject to severe temperature fluctuations.
  - Environments subject to temperature and humidity ranges that exceed operating conditions (such as outdoors or inside vehicles, etc.)
  - Environments subject to dusty conditions.
  - Near to open flames.
- The device contains metallic components. Cease use and immediately contact your doctor in the event of metal allergy symptoms arising during usage.

Caution

- Do not place or use the device on shaky, inclined, vibrating or other unstable surfaces or workstops.
- Other Precautions:
  - Do not place metallic objects on top of the device or use it on top of metallic tables, etc. Keep the device away from magnets and magnetic fields. Failure to observe this may result in interference, malfunction or damage.
  - Do not use the pen if it has a damaged or bent. Failure to observe this may result in the pen not operating correctly. Do not apply excessive pressure to the nib when using the pen. Also, make sure the nib does not warp or bend.
  - Do not drop the device or use it to strike hard objects. Failure to observe this may result in damage.
  - Do not use ink nibs and nib extractors other than those specified by Wacom. Failure to observe this may result in damage.
  - Make sure the pen cap has been set properly in place to prevent pressure being applied to the nib when storing or transporting the pen.
  - Do not leave the device in the same location for long periods of time. Failure to observe this may result is discoloring, etc., to desktops and other surfaces.
- Wacom cannot be held responsible for any laceration, damage or loss of data caused by the use of the device.

Precautions Pertaining to Bluetooth Devices

- Devices mounted with Bluetooth products may interfere with equipment used in aircrafts and other such forms of transport. Users are therefore obligated to switch off all radio communication devices when traveling in airplanes.
- There is a chance that the device may interfere with or cause damage to other electronic equipment. There are also cases in which the effects of other radio communication devices may cause the device to malfunction. Make sure the device is switched off in locations where their use is banned to prevent interference with other electronic equipment. Wacom cannot be held responsible for damages.

PRODUCT SPECIFICATIONS

General

Operating temperature	5 to 40 degrees C (41 to 104 degrees F)
Battery charging temperature	5 to 40 degrees C (41 to 104 degrees F)
Storage temperature	-20 to +60 degrees C (-4 to 140 degrees F)
Storage temperature for extended period up to 1 month up to 3 months up to 1 year	-20 to +50 degrees C (-4 to 122 degrees F) -20 to +45 degrees C (-4 to 104 degrees F) -20 to +25 degrees C (-4 to 104 degrees F)
Operating relative humidity	30 % up to 80% RH
Storage relative humidity	30 % up to 90% RH
Physical size (W x L x D)	CDS-600C: 200.5 x 253.1 x 21.1 mm, approximate CDS-600S: 202.0 x 253.1 x 17.4 mm, approximate CDS-600P: 205.5 x 253.1 x 29.5 mm, approximate (attaching Pen and standard Note Pad, excluding protrusion)
Weight	Pen: 14,8 / x 10,0 kt mm, approximate (including cap excluding protrusion) CDS-600C: 580 g, CDS-600S: 535 g, CDS-600P: 670 g, approximate Pen: 22 g, approximate (Including cap)
Transmission type	Bluetooth® Smart technology
Data Transmission Rate	133 bps
Power requirements	DC 5V from USB port
Connector	USB Type A (port) to Micro B (device)
Battery type	Li-polymer battery
Charging time	2.5 hours (typical)
Continuous operation time	8 hours (typical)
Power consumption	Normal: 50mA, approximate Charging: 400mA, approximate
Pressure levels	1024 levels
Support paper thickness	30% to 80% of (approximately 50page of normal paper)
Support paper size (Max) (W x D)	148 x 210 mm

LIMITED WARRANTY
(U.S.A. AND CANADA)

Wacom warrants the product, to the original consumer purchaser, except for the Software and consumable items such as the battery and ink cartridge, to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year, from the date of original retail purchase, as evidenced by a copy of the receipt and registration with Wacom within 30 days of purchase. The Software is licensed "as is." Wacom cannot guarantee you uninterrupted service or the correction of any errors.

Upon discovery of a defect in the product, except in the Software, within the Warranty Period, you should contact Wacom Technical Support via telephone, email, or fax to obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number and instructions for shipping the product to a service location designated by Wacom. You should send the product, shipping charges prepaid, to the designated service location, accompanied by the return authorization number, your name, address and telephone number, proof of purchase date, and a description of the defect. Wacom will pay for return shipping by United Parcel Service or by an equivalent service as chosen by Wacom.

Wacom's sole obligation and entire liability under this warranty shall be, at Wacom's option, either repair or replacement of the defective product or parts thereof of which Wacom is notified during the Warranty Period; provided, however, that you are responsible for (i) the cost of transportation of the product to the designated service location and (ii) any loss or damage to the product resulting from such transportation. Wacom shall have no responsibility to repair or replace the product if the failure of the product has resulted from accident, abuse, misuse, negligence, or unauthorized modification or repair, or if it has been handled or stored other than in accordance with Wacom's storage instructions.

Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, bulletins, or similar material, used in connection with the sale of the product, shall not be construed as an express warranty that the product will conform or comply with your requirements.

THE WARRANTY GUARANTEED BY LAW REMAINS UNAFFECTED. You can claim defects of the product in accordance with the reasonable legal provisions.

WACOM shall only be liable for itself and its vicarious agents if a material contractual obligation has been culpably breached in a manner jeopardizing the purpose of the contract or if damage is due to intentional acts or omissions or gross negligence.

A material contractual obligation is an obligation which is essential to the proper performance of the contract on which the other party will typically rely. In case that the culpable infringement of such a material contractual obligation is not due to intention or gross negligence, the liability of a party shall be limited to such damages being typical for the contract and which were reasonably foreseeable at the time of the closure of the contract. Where these Terms and Conditions provide for a limit liability, this also applies to the personal liability of the executive officers of the party concerned, its employees, agents and subcontractors. The provisions of the product liability law (Produkthaftungsgesetz) remain unaffected.

If, when a claim made under this warranty is checked, it emerges that it is outside the permitted time period or is not covered by the warranty or that the product is not defective, the customer will reimburse WACOM for associated costs.

This limited warranty shall apply if the registered office of the vendor is situated in the EU or Iceland, Norway, Jersey, Switzerland, Russia, the Ukraine, Croatia, Serbia, Tunisia, Turkey, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Egypt, the United Arab Emirates, Iran or South Africa.

This warranty is subject to German law. However, the applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is explicitly excluded. The city of Krefeld, Germany, is the sole place of jurisdiction for all claims arising from this contractual relationship and all disputes between the parties resulting from the formation, execution or termination of the contractual relationship, provided that the customer is a trader, a legal entity or fund under public law. The jurisdiction agreement shall also apply for customers who do not have a general place of jurisdiction in Germany. The jurisdiction agreement shall not apply if, due to legal provisions, a different sole place of jurisdiction must be established for the case. Furthermore, WACOM is authorized to file a lawsuit against the headquarters of the customer.

Should one of the provisions of this limited warranty be or become void, the validity of the other provisions shall not be affected, in full or in part.

Should a provision be invalid, the legally permissible regulation most closely resembling the invalid regulation shall apply in its place. If you have any questions about this guarantee, and a would like to contact WACOM for another reason, please write to us at this address:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
GERMANY

LIMITED WARRANTY
(ASIA PACIFIC REGION)

Wacom Co., Ltd. warrants the product, to the original consumer purchaser, to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year, from the date of original retail purchase, as evidenced by a copy of the receipt (proof of purchase).

Upon discovery of a defect in the product, except in the Software, within the Warranty Period, the warranty holder must contact the original place of purchase to obtain instructions for returning the product for repair or replacement. Wacom and its partners are not obligated to reimburse unauthorized prepaid shipment.

The warranty holder is under no obligation to pay for shipment charges between the original place of purchase and the place of repair or replacement.

Wacom's sole obligation and entire liability under this warranty shall be, at Wacom's option, either the repair or replacement of the defective product or parts thereof of which Wacom is notified during the Warranty Period.

Wacom shall have no responsibility to repair or replace the product if the failure of the product has resulted from force majeure including but not limited to fire, natural disaster, accident, and act of god; intentional or accidental abuse, misuse, negligence, unauthorized modification or repair, usage of this product in a fashion other than as explained in the users guide, or if the product has been handled or stored other than in accordance with Wacom's storage instructions.

Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, bulletins, or similar material, used in connection with the sale of the product, shall not be construed as an express warranty that the product will conform to your requirements.

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES MADE BY WACOM ON THIS PRODUCT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY WACOM, ITS DEALERS, DISTRIBUTORS, AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY, AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

WACOM LIMITS THE DURATION OF ANY LEGALLY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE DURATION OF WACOM'S EXPRESS WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

NEITHER WACOM NOR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION, OR DELIVERY OF THIS PRODUCT SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT, EVEN IF WACOM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

In the event that any of the above limitations are held unenforceable, Wacom's liability for any damages to you or any party shall not exceed the purchase price you paid, regardless of the form of any claim.

This Limited Warranty is valid for and only applies to products purchased and used inside the countries and territories of Asia Pacific excluding Japan, the People's Republic of China, Hong Kong, and countries in the Middle East.

This Limited Warranty is a statement of the current warranty policy of the Asia Pacific Division of Wacom Co., Ltd. and takes precedent over all other warranty statements contained in packaging, brochures, manuals, etc.

This Limited Warranty is governed by the laws of Japan and is subject to change without prior notice.

Australian Consumer Law customers come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Our hardware products come with a one (1) year warranty given by Wacom Co., Ltd. with a subsidiary located at Wacom Australia Pty. Ltd. Unit 8, Stage 1 Cumberland Green, 2-8 South Street Rydalmere, NSW 2116 Australia. If your products do not provide the general features and functions described in the User Documentation, you may return the product to us and we will provide you with options. Contact Wacom Australia Pty. Ltd. at +61-29422-6700 with details, your proof of purchase number, and proof of purchase. You may be required to return the defective product to the address we provide to you at the time, in which case such return will be at your cost. The benefits under this warranty are in addition to other rights and remedies that you may have at law.

Warranty Service / Wacom Technical Support in Asia Pacific (except Japan, the People's Republic of China, Hong Kong, and countries in the Middle East)

Detailed Asia Pacific Limited Warranty policy and product registration may be found online at http://www.wacom.asia/customer-care

To obtain technical support or Warranty service within Southeast and South Asia, Oceania and Taiwan, please contact the Wacom Customer Support Service. Phone numbers can be found here:

http://wacom-wacpro.com/inquiry/create

Should you have any questions about this Agreement, or if you desire to contact Wacom for any reason, please contact from the site below http://wacom-wacpro.com/inquiry/create This document shall be kept so as to be referred in the future.

DE

Wichtige Produktinformationen

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Wichtige Informationen zu diesem Produkt

- Dieses Produkt ist nicht zum Schutz des Anschlusses vor Schäden im Falle eines Sturzes usw. gedacht. Die Garantie deckt keine Schäden am Anschluss ab, falls das Gerät heruntergefallen usw.
- Drücken Sie keine Notizbücher nicht mit Gewalt in die Tasche (oder den Schlitz zum Einfügen von Notizbüchern). Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen führen.
- Überprüfen Sie die Spezifikationen für das Gerät, um die Größe und Dicke der Notizbücher herauszufinden, die verwendet werden können. Beachten Sie hierbei auch, dass sich die Genauigkeit je nach den benutzten Notizbüchern unterschieden kann.
- Greifen, heben oder ziehen Sie den Gummiring nicht gewaltsam. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen führen.

Warnungen

- Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht. Nichtbeachtung kann zu Hitzeentwicklung, den Ausbruch von Feuer, Stromschlägen oder anderen Schäden führen, einschließlich der Verletzung von Personen. Beim Zerlegen des Gerätes erlischt die Garantie.
- Vermeiden Sie es, das USB-Kabel zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, knicken sie es wiederholt scharf oder wenden Sie auf den Anschluss starken Druck auf den Stecker aus. Schäden oder Risse am USB-Kabel oder Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten können zu Fehlfunktionen, Stromschlag oder dem Ausbruch von Feuer führen.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlag führen. Falls Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wird, verwenden Sie dieses nicht weiter, schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Wacom Kundendienst.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände oder Fremdkörper in die Öffnungen des Gerätes oder den Anschlussbuchse. Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen, Stromschlag oder Brandschäden führen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nichtbeachtung kann führen, dass Kinder Bau- oder Einzelteile versehentlich verschlucken, die sich vom Produkt gelöst haben.
- Schalten Sie die Stromversorgung ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
Verwenden Sie keinen Alkohol und andere organische Lösungsmittel oder neutrale Reinigungsmittel, da diese möglicherweise zu Farbänderungen oder anderen Schäden führen können. Derartige Schäden fallen nicht unter die Garantie des Herstellers.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in folgenden Umgebungen:
  – Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen.
  – Umgebungen mit Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, die die angegebenen Einsatzbereichen überschreiten (z. B. in Außenbereichen oder in Fahrzeugen usw.)
  – In staubigen Umgebungen.
  – In der Nähe von offenem Feuer.
- Das Gerät enthält metallische Komponenten. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn bei der Benutzung Symptome einer Metallallergie auftreten.

Vorsichtsmaßnahmen

– Verwenden und stellen Sie das Produkt nicht auf wackelige, geneigte, vibrierende oder andere instabile Oberflächen oder Arbeitsflächen.
– Weitere Vorsichtsmaßnahmen:
  – Legen Sie keine metallischen Gegenstände auf das Gerät oder verwenden Sie es auf metallischen Tischen usw. Halten Sie das Gerät von Magneten und magnetischen Feldern fern. Nichtbeachtung kann zu Störungen, Fehlfunktionen und Beschädigungen führen.
  – Benutzen Sie den Stift nicht, wenn die Spitze verzogen oder verbogen ist. Nichtbeachtung kann dazu führen, dass der Stift nicht richtig funktioniert. Üben Sie keine Verwendung des Stifts keinen übermäßigen Druck auf die Spitze aus. Achten Sie auch darauf, dass die Spitze nicht verzogen oder verbiegt.
  – Lassen Sie das Gerät nicht fallen und nutzen Sie es nicht, um damit auf harte Gegenstände einzuschlagen. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen führen.
  – Verwenden Sie ausschließlich die von Wacom angegebene Tintenspitzen und Spitzenentferner. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen führen.
  – Stellen Sie sicher, dass die Spitze richtig auf dem Stift platziert wurde, um Druck auf die Spitze beim Lagern oder Transportieren des Stifts zu vermeiden.
  – Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit am gleichen Ort. Nichtbeachtung kann zu Verfärbungen usw. auf Schreibtischen und anderen Oberflächen führen.
– Wacom haftet nicht für etwaige Risse, Schäden oder Verlust von Daten, die durch die Verwendung des Gerätes entstehen.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bluetooth-fähigen Geräten

– Geräte, die mit Bluetooth-Produkten bestückt sind, können Störgeräusche in Flugzeugen und anderen Verkehrsmitteln beeinträchtigen. Benutzer sind daher verpflichtet, alle Funkkommunikationsgeräte auf Reisen in Flugzeugen auszuschalten.
– Es besteht die Gefahr, dass das Gerät andere elektronische Geräte stören kann. Beachten Sie daher, dass das Gerät an Standorten, wo seine Verwendung verboten ist, ausgeschaltet ist, um Störungen von und durch andere elektronische Geräte zu verhindern. Wacom haftet nicht für Schäden.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Batterieladetemperatur	5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur für längere Zeiträume bis zu 1 Monat bis zu 3 Monate bis zu 1 Jahr	-20 °C bis +50 °C -20 °C bis +45 °C -20 °C bis +25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	30 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Größe (B x L x T)	CDS-600C ca. 200,5 x 253,1 x 21,1 mm CDS-600G ca. 202,0 x 253,1 x 17,4 mm CDS-600P ca. 205,5 x 253,1 x 29,5 mm (nach Befestigung von Stift und Standard-Notizblock, ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	CDS-600C: 580 g, CDS-600G: 535 g, CDS-600P: 670 g, ca. Stift: ca. 22 g (einschließlich Kappe)
Übertragungstyp	Bluetooth® Smart-Technologie
Datenübertragungsrate	133 B/s
Benötigte Stromversorgung	5 V (Gleichstrom) von USB-Anschluss
Anschluss	USB Typ A (Anschluss) zu Micro-B (Gerät)
Batterietyp	Lithium-Polymer-Batterie
Ladezeit	2.5 Stunden (typisch)
Dauerbetrieb	8 Stunden (typisch)
Stromverbrauch	Normal: 50mA, approximate Ladevorgang: 400mA, approximate
Druckstufen	1024 Stufen
Unterstützte Papierstärke	5 mm (ca. 50 Seiten Normalpapier)
Unterstützte Papiergröße (max.) (B x H)	148 x 210 mm

BESCHRÄNKTE GARANTIE
(EUROPA, AFRIKA UND NAHER OSTEN)

WACOM garantiert Ihnen als Erstkäufer (im Folgenden als „Sie" oder „der Kunde" bezeichnet), dass die Produkthardware bei normaler Nutzung und Wartung für einen Gewährleistungszeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab Verkaufsdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes unbenutzt war. Defekte an Verschleißteilen (z. B. Tintenpatronen und Batterien), die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgenommen. WACOM übernimmt darüber hinaus für einen Zeitraum von SECHS (6) MONATEN ab Kaufdatum die Garantie, dass die mitgelieferten Datenträger bei normaler Nutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Wird innerhalb des Garantiezeitraums am Produkt – ausgenommen der Software – ein Defekt festgestellt, muss es unverzüglich in der Originalverpackung zusammen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Telefonnummer, Ihrer Beschreibung des Problems und einer Kopie der Originalrechnung an den ursprünglichen Einzelhandel zurückgesendet werden. Für einen eventuellen Verlust oder eine Beschädigung des Produktes während des Transportes zum Erwerbsort haftet der Kunde. WACOM verpflichtet sich unter dieser Garantie nur dazu, das defekte Produkt oder Teile davon bei erwiesenen Mängeln und Einsendung innerhalb des Garantiezeitraumes nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder zu ersetzen. WACOM verpflichtet sich nicht, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn (a) der Schaden des Produktes auf Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, Nachlässigkeit oder unerlaubter Änderung oder Reparatur zurückzuführen ist oder (b) das Produkt nicht gemäß den Anweisungen von WACOM behandelt oder aufbewahrt wurde oder (c) der Schaden auf normale Abnutzung von Produktteilen zurückzuführen ist oder (d) wenn die von WACOM angebrachte Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

Jegliche Beschreibungen, Zeichnungen, Spezifikationen, Muster, Modelle, Mitteilungen oder ähnliches Material, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produktes herausgegeben werden, können nicht als ausdrückliche Garantie ausgelegt werden, dass das Produkt den Anforderungen entspricht oder sie erfüllt.

Die gesetzlich garantierten Haftung bleibt davon unberührt. Sie können gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften Mängel am Produkt beanstanden.

WACOM haftet für sich selbst und seine Erfüllungsgehilfen nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt wurde, sodass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird oder der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, die für die ordnungsgemäße Ausführung des Vertrags, auf die sich andere Partei üblicherweise verlässt und verlassen darf. Im Falle, dass die schuldhafte Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, beschränkt sich die Haftung einer Partei auf übersehen Schaden, die für sie zum Zeitpunkt der Entstehung des Abschlus des Vertrages realistischerweise vorhersehbar waren. Wo diese allgemeinen Bedingungen die Haftung ausschließen oder einschränken, gilt dies gleichermaßen für die persönliche Haftung der Geschäftsführer der betreffenden Partei sowie ihren Mitarbeiter, Vertreter und Subunternehmer. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Stellt sich bei Prüfung eines unter dieser Garantie beanstandeten Mangels heraus, dass der Garantieanspruch ausserhalb der Garantiefrist geltend gemacht wurde, im Falle, dass die schuldhafte Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, oder dass der Kunde für die WACOM entstandenen Kosten aufkommt.

Diese beschränkte Garantie gilt, wenn sich der Sitz des Verkäufers in der EU oder in Island, Norwegen, Jersey, der Schweiz, Russland, der Ukraine, Kroatien, Serbien, Tunesien, der Türkei, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Iran oder Südafrika befindet.

Diese Garantie unterliegt deutschem Recht. Die Anwendbarkeit der Konvention der Vereinten Nationen über Verträge für den Internationalen Verkauf von Waren (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ist ausgeschlossen. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Klagen aufgrund dieses Vertrages sowie für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien, die sich aus dem Zustandekommen, die Abwicklung oder die Beendigung des Vertragsverhältnisses – soweit der Kunde Kaufmann, juristischer Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die in Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben. Sie gilt nicht, wenn für die Klage aufgrund besonderen Vorschriften zwingend ein anderer ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. WACOM ist darüber hinaus berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.

Sollte eine der Bestimmungen dieser beschränkten Garantie ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

Sollte eine Bestimmung ungültig sein, gilt stattdessen die rechtlich zulässige Bestimmung, die der ungültigen am ähnlichsten ist. Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus anderen Gründen mit WACOM Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
DEUTSCHLAND

NL

Belangrijke productinformatie

VOORZORGSMAATREGELEN

Belangrijke informatie over dit product

- Het apparaat is niet ontworpen om terminals te beschermen tegen bijvoorbeeld valschade. De garantie dekt geen schade aan de terminal indien deze valt of op een soortgelijke manier een schade oploopt.
- Druk items niet te hard in het vak of in de sleuf voor notities. Als u dit toch doet, kan dat tot schade leiden.
- Zie de specificaties van het apparaat om het formaat en de dikte van de notitieblaadjes die u kunt gebruiken. Bedenk ook nog dat nauwkeurigheid afhankelijk is van de gebruikte notitieblaadjes.
- Trek niet aan de rubberen ring en pak deze niet vast. Trek de ring ook niet omhoog. Als u dit toch doet, kan dat tot schade leiden.

Waarschuwing

- Demonteer de apparaten niet en breng geen aanpassingen aan. Als u dit toch doet, kan dit tot oververhitting, brand of apparaten heet worden, er brand, elektrische schokken of andere schade optreden, waaronder lichamelijk letsel. Demontage van het apparaat maakt de garantie ongeldig.
- Voorkom beschadigingen aan de USB-kabel. Plaats geen zware voorwerpen op de kabel, buig de kabel niet te hard en te vaak om, en stel de aansluiting niet bloot aan veel druk. Er kan brand, storing of een elektrische schok ontstaan door een beschadigde of gescheurde USB-kabel, of doordat een USB-kabel in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Stel de apparaten niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Als u dit toch doet, kan dat tot storingen of elektrische schok. Als er vloeistof op het apparaat is gemorst, dient u het apparaat niet meer te gebruiken, de stroomvoorziening uit te schakelen en contact op te nemen met uw distributeur of het Wacom Customer Support Center.
- Plaats geen metalen of vreemde voorwerpen in openingen van het apparaat of aansluitpunten. Als u dit toch doet, kan dat tot storingen, elektrische schokken of brandschade leiden.
- Bewaar het product uit het bereik van kinderen. Als kinderen het apparaat kunnen, kan dat tot gevolg hebben dat zij losgeraakte onderdelen inslikken.
- Schakel de stroomvoorziening uit voordat u het apparaat reinigt.

Gebruik voor het reinigen geen alcohol of andere organische oplosmiddelen of neutrale wasmiddelen, omdat deze kunnen leiden tot kleurveranderingen of andere beschadigingen. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de volgende omgevingen:
  - Omgevingen met sterke temperatuurwisselingen.
  - Omgevingen die onderhevig zijn aan temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden die buiten de gespecificeerde gebruiksvoorwaarden vallen (zoals in de buitenlucht of in voertuigen).
  - In de buurt van open vuur.
- Het apparaat bevat metalen onderdelen. Als u symptomen van metaalallergie opmerkt tijdens het gebruik, dient u het apparaat niet meer te gebruiken en direct contact op te nemen met uw arts.

Opgelet

- Plaats het apparaat niet op oppervlakken of werkbladen die schudden, trillen of op een andere manier onstabiel zijn.
- Andere voorzorgsmaatregelen:
  - Plaats geen metalen voorwerpen boven op het apparaat en gebruik het apparaat bijvoorbeeld niet op metalen tafels. Houd het toestel uit de buurt van magneten en magnetische velden. Als u dit toch doet, kan dat leiden tot storingen, defecten of schade.
  - Gebruik de pen niet als de penpunt is vervormd of verbogen. Als u dit toch doet, kan dat leiden tot een incorrecte werking van de pen. Oefen tijdens het gebruik van de pen geen overmatige druk uit op de penpunt. Zorg er ook voor dat de penpunt niet vervormt of buigt.
  - Last dit apparaat niet vallen en sla er niet mee tegen harde voorwerpen. Als u dit toch doet, kan dat tot schade leiden.
  - Gebruik geen andere penpunten/vervangers of inktpenpunten dan die door Wacom zijn opgegeven. Als u dit toch doet, kan dat tot schade leiden.
  - Zorg ervoor dat de penhouder correct op de pen is aangebracht, om te voorkomen dat er druk op de penpunt wordt uitgeoefend tijdens het opbergen of vervoeren van de pen.
  - Laat het apparaat niet gedurende lange perioden op dezelfde plek liggen. Als u dit toch doet, kan dat bijvoorbeeld leiden tot kleurverandering aan bureaubladen en andere oppervlakken.
  - Wacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen of schade aan of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot Bluetooth-apparatuur

- Toestellen die met Bluetooth®-producten zijn gekoppeld kunnen storingen veroorzaken aan apparatuur die wordt gebruikt in vliegtuigen en soortgelijke transportmiddelen. Gebruikers zijn daarom verplicht om alle apparatuur die beschikt over radiocommunicatie tijdens vluchten uit te schakelen.
- Het apparaat veroorzaakt mogelijk storing bij of schade aan andere elektronische apparatuur. In sommige gevallen kan de correcte werking van het apparaat ook worden verstoord door andere apparatuur die voor radiocommunicatie wordt gebruikt. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld op locaties waar het gebruik ervan verboden is, om interferentie met het apparaat storingen veroorzaakt bij andere elektronische apparatuur. Wacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.

PRODUCTSPECIFICATIES

Algemeen

Bedrijfstemperatuur	5 tot 40 °C
Accuopladentemperatuur	5 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C
Temperatuur bij opslag voor een langere periode Tot 1 maand Tot 3 maanden Tot 1 jaar	-20 tot +50 °C -20 tot +45 °C -20 tot +25 °C
Relatieve vochtigheid bij gebruik	30% tot 80%
Relatieve vochtigheid bij opslag	30% tot 90%
Afmetingen (B x L x D)	CDS-600C circa 200,5 x 253,1 x 21,1 mm. CDS-600G circa 202,0 x 253,1 x 17,4 mm. CDS-600P circa 205,5 x 253,1 x 29,5 mm. (Met pen en standaard blocnote, zonder uitsteeksels)
Gewicht	Pen: circa 14,8 / x 10,0 tot 11,0 mm (inclusief dop, exclusief uitsteeksel) CDS-600C: circa 580 g, CDS-600G: circa 535 g, CDS-600P: circa 670 g Pen: circa 22 g (inclusief dop)
Overdrachttype	Bluetooth® Smart technology
Snelheid gegevensoverdracht	133 pps
Stroomvoorziening	DC 5V via USB-poort
Aansluiting	USB type A (poort) naar micro-B (apparaat)
Accutype	Li-polymeraccu
Oplaadtijd	2,5 uur (gemiddeld)
Continue bedrijfstijd:	8 uur (gemiddeld)
Energieverbruik	Normaal: 50mA, approximate Tijdens opladen: 400mA, approximate
Drukniveaus	1024 niveaus
Ondersteunde papierdikte	5 mm (ongeveer 50 vel normaal papier)
Ondersteund papierformaat (maximaal) (B x D)	148 x 210 mm

BEPERKTE GARANTIE
(EUROPA, AFRIKA EN MIDDEN-OOSTEN)

WACOM garandeert u, als initiële koper (hierna "u" of "de klant" genoemd) dat de productmaterialen bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van material- en fabricagefouten gedurende een garantieperiode van TWEE (2) JAAR, die ingaat op de aankoopdatum en onder voorwaarde dat het product bij aanschaf ongebruikt was. Gebreken in slijtagegevoelige delen (zoals inktcartridges en batterijen) vallen niet onder de garantie. Wacom garandeert bovendien gedurende een periode van ZES (6) MAANDEN vanaf de aankoopdatum.

Als het product, uitgezonderd de software, tijdens de toepassingsduur gedefinieerde gebreken vertoont, dient het onmiddellijk te worden geretourneerd naar de plaats van aanschaf in de originele verpakking, binnen de garantieperiode, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer, een omschrijving van het probleem en een kopie van de originele aankoopbon. De klant is aansprakelijk voor mogelijke schade aan of mogelijk verlies van het product tijdens verzending naar de plaats van aanschaf van het product.

De enige verplichting en aansprakelijkheid van WACOM onder deze garantie bestaat, naar keuze van WACOM, uit de reparatie of vervanging van het product of de onderdelen ervan met defect zijn en binnen de desbetreffende garantieperiode zijn geïdentificeerd door WACOM, onder voorbehoud dat de klant

Предупреждение

- Не следует разбирать или модифицировать устройства. Несоблюдение данного требования может привести к нагреванию, возгоранию, поражению электрическим током или другим повреждениям, включая получение трав.
- Разборка устройства приведет к аннулированию гарантии.
- Избегайте повреждения USB-кабеля. Не кладите на кабель тяжелые предметы, не сгибайте его сильно в одном месте несколько раз, не нажимайте слишком сильно на кабельный разъем. Повреждение или разрыв USB-кабеля, попадание на него воды или других жидкостей могут привести к нарушению функционирования, поражению электрическим током или возгоранию.
- Не подвергайте устройства воздействию воды или других жидкостей. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования или поражению электрическим током. В случае попадания жидкости на устройство прекратите работу с ним, отключите электропитание и обратитесь к дистрибьютору или в центр поддержки клиентов Wacom.
- Не используйте металлические или посторонние предметы в отверстии или разъеме на устройстве. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования, поражению электрическим током или повреждению в результате возгорания.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Если вы не будете соблюдать данное требование, дети могут отсоединить компоненты устройства и случайно могут проглотить.
- Отключайте питание перед очисткой устройства. Не используйте спиртосодержащие и другие органические растворители или нейтральные моющие средства, поскольку они могут вызвать изменение цвета или другие повреждения. На такие повреждения не распространяется гарантия производителя.
- Запрещается использовать или хранить устройство в следующих условиях:
  - В местах с резкими колебаниями температуры.
  - В местах, в которых температура и влажность выходят за пределы диапазонов, указанных в условиях эксплуатации (например, на улице или внутри транспортных средств и т. д.).
  - В тальковых помещениях.
  - Вблизи открытого пламени.
- В устройстве содержатся металлические компоненты. В случае возникновения симптомов аллергии на металл при эксплуатации устройства следует прекратить его использование и незамедлительно обратиться к врачу.

Внимание

- Не следует размещать устройство или работать с ним на шатающихся, наклонных, вибрирующих или других неустойчивых рабочих поверхностях.
- Прочие виды предосторожности:
  - Не кладите на устройство металлические предметы и не размещайте его на металлических столах и т. д. Не подвергайте устройство воздействию магнитных и магнитных полей. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования или повреждению.
  - Не используйте перо, если его наконечник деформирован или погнут. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования пера. Не допускайте чрезмерного давления на наконечник при работе с пером. Кроме того, не допускайте его деформации или сгибания.
  - Не кладите устройство и не подвергайте его ударам о твердые предметы. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению.
  - Не используйте чернильные наконечники и линцеты для замены наконечников, если они не рекомендованы для использования компанией Wacom. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению.
  - Следует правильно надевать колпачок на перо, чтобы предотвратить давление на наконечник пера при хранении или транспортировке.
  - Не оставляйте устройство в одном и том же месте на продолжительное время. Несоблюдение данного требования может привести к выцветанию и т. д. рабочих сторон и других поверхностей.

Компания Wacom не несет ответственности за нарушение целостности, повреждение или потерю данных вследствие использования устройства.

Меры предосторожности, относящиеся к устройствам Bluetooth

- Устройства с поддержкой Bluetooth могут вызывать помехи для оборудования, используемого в самолетах и на других видах транспорта. Таким образом, пользователи обязаны отключать все устройства радиосвязи, находясь в самолетах.
- Использование устройства может привести к возникновению помех или к повреждению другого электронного оборудования. В ряде случаев работа другого устройства радиосвязи может прекратить свое функционирование устройства. Следует обязательно отключать устройство в местах, где использование запрещено, во избежание создания помех для работы других электронного оборудования. Компания Wacom не несет ответственности за повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Общие

Рабочая температура:	от 5° до 40 °C (от 41° до 104 °F)
Температура зарядки батареи:	от 5° до 40 °C (от 41° до 104 °F)
Температура хранения:	от -20° до 60 °C (от -4° до 140 °F)
Температура долговременного хранения	
до 1 месяца:	от -20° до 50 °C (от -4° до 122 °F)
до 3 месяцев:	от -20° до 40 °C (от -4° до 104 °F)
до 1 года:	от -20° до 25 °C (от -4° до 104 °F)
Уровень относительной влажности при эксплуатации:	от 30% до 80% относительной влажности
Уровень относительной влажности при хранении:	от 30% до 90% относительной влажности
Размеры (Ш x Д x Г):	CDS-600C: 200,5 x 253,1 x 21,1 мм (приблизительно) CDS-600G: 202,0 x 253,1 x 17,4 мм (приблизительно) CDS-600P: 205,5 x 253,1 x 29,5 мм (приблизительно) Перо: 148,7 x 10,0 до 11,0 мм (приблизительно)(включая колпачок, без выступов)
Вес	CDS-600C: 580 г. CDS-600G: 535 г. CDS-600P: 670 г (приблизительно) Перо: 22 г (приблизительно) (включая колпачок)
Тип передачи данных:	технология Bluetooth® Smart
Скорость передачи данных:	133 пакета/с
Требования к электропитанию:	5 В пост. тока через порт USB USB типа A (порт) на Micro USB типа B (устройство)
Тип батареи:	литий-полимерный аккумулятор
Время зарядки:	2,5 ч (в стандартных условиях)
Время непрерывной работы:	8 ч (в стандартных условиях)
Потребляемая мощность:	обычный режим: 50mA, approximate ожидание: 400mA, approximate
Уровни давления:	1024 уровня
Поддерживаемая толщина бумаги:	5 мм (приблизительно) 50 листов обычной бумаги
Поддерживаемый размер бумаги (макс.) (Ш x Г)	148 x 210 мм

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ (ЕВРОПА, АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК)

Компания WACOM гарантирует Вам как первому покупателю, (в дальнейшем именуемому «Вы» или «покупатель»), что аппаратная часть продукта не будет обнаруживать дефектов материалов и качества изготовления при условии правильной эксплуатации и обслуживания в течение гарантийного срока в ДВА (2) ГОДА, начиная со дня приобретения, при условии, что продукт не находился в использовании до момента приобретения. Дефекты изнашиваемых частей (например, чернильных картриджей и батарей) в результате естественного износа не подлежат действию гарантии. Более того, WACOM гарантирует, что носители данных, поставляемые вместе с продуктом, не обнаруживают дефектов материалов и качества изготовления при нормальном использовании в течение ШЕСТИ (6) МЕСЯЦЕВ со дня приобретения.

При обнаружении дефекта в период действия гарантии продукт – за исключением любого ПО – следует незамедлительно вернуть по месту покупки в оригинальной упаковке и при этом предоставить сведения о своем имени, адресе и номере телефона, описание проблемы и копию оригинала чека. Потребитель несет ответственность за любой возможный ущерб или утерю продукта во время передачи продукта в место покупки с этой целью. Исключительной обязанностью и полной ответственностью WACOM по условиям настоящей гарантии является, по выбору компании WACOM, ремонт или замена оборудования или его частей, которые окажутся дефектными и были возвращены в течение действующего гарантийного срока. Компания WACOM не гарантирует ремонт или замену продукта в следующих случаях: (а) продукт был поврежден вследствие несчастного случая, нарушения условий эксплуатации, недопустимого использования, неосторожности или несанкционированной попытки изменения или ремонта; (б) при эксплуатации или хранении продукта были нарушены рекомендации компании WACOM; (в) поврежден был внешний вид вызванных естественным процессом износа компонентов продукта; или (г) наклейка с серийным номером, прикрепленная в компании WACOM, была удалена или сделалась неразборчивые сведения.

Любые спецификации, рисунки, характеристики, приемы, модели, уведомления или аналогичные материалы, предоставленные при покупке изделия, не могут быть истолкованы как гарантия того, что изделие будет удовлетворять или соответствовать Вашим требованиям. Гарантии, предоставляемая законом, остаются без изменений. Вы можете обжаловать дефекты продукта на основании соответствующих законных положений. Компания WACOM несет ответственность только за свои действия и за действия своих уполномоченных представителей, в случае если интересы покупателя обязательство по контракту было виновно нарушено способом, который подвергает риску цель данного контракта, или если убыток был нанесен в результате действий на международной арене или случаев иной чрезвычайной небрежности.

Материальное обязательство по контракту является обязательством, неотъемлемым для надлежащего исполнения контракта, на которое (исполнение) стандартно полагается вторая сторона. В случае, если причиной рассматриваемого нарушения подобного материального обязательства является не намеренная или чрезмерная небрежность, то ответственность стороны будет ограничена убытками, стандартно прописанными в контракте, которые были в разумной степени предвидимы во время заключения контракта. Если в какого-то области данные Правила исключают или ограничивают ответственность, то данное условие также будет справедливо и в случае личной ответственности должностных лиц заинтересованной стороны, ее работников, представителей и субконтрагентов. Положения закона об ответственности за продукцию (Produkthaftungsgesetz) остаются без изменений. Если при проверке иска, поданного в соответствии с данными гарантийными обязательствами, будет установлено, что он находится за пределами разрешенного периода времени или не покрывается данными гарантийными обязательствами, или продукт не содержит дефектов, то покупатель возместит компании WACOM связанные с этим иском расходы.

Настоящая ограниченная гарантия применяется, если зарегистрированный офис поставщика находится в странах ЕС или в Исландии, Норвегии, Джерси, Швейцарии, России, Украине, Хорватии, Сербии, Турции, Сирии, Ливане, Иордании, Израиле, Египте, ОАЭ, Иране или ЮАР. Данная гарантия подчиняется законодательству Франции. Однако применяемость конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров не явным образом исключается. Город Кремлёвь, Франция, является единственной рамой юрисдикции для подачи исков, возникающих на основе данных контрактных отношений, и разрешения всех споров между сторонами, возникающих на основе создания, действия или прекращения действия данных контрактных отношений. Покупатель, кто покупатель представляет собой торговца, законную организацию или фонд, подчиняющийся действию публичного права. Соглашение о юрисдикции является также и клиентам, чьи основная юрисдикция находится за пределами Франции. Соглашение о юрисдикции утрачивает силу, если в соответствии с правовыми нормами для конкретного случая требуется установить другое единое место юрисдикции. Кроме того, компания WACOM вправе начать судебное разбирательство против основного офиса клиента.

В случае если одно из положений настоящей ограниченной гарантии утрачивает силу, это не отразится на действительности других положений, полностью или частично.

В случае недействительности какого-либо положения, вместо него должны быть применены наиболее близкие по смыслу юридически правомочные предписания. При возникновении вопросов по поводу данного Соглашения или при необходимости связаться с компанией WACOM по другому поводу, пишите нам по адресу:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
GERMANY (Германия)

PL

Ważne informacje o produkcie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ważne informacje o tym produkcie

- Urządzenie nie jest przeznaczone do ochrony terminali przed wpływami atmosferycznymi ani wyładowaniami elektrycznymi. Nie należy podłączać urządzenia do komputera w przypadku burzy z piorunami.
- Nie wolno wokładać żadnych przedmiotów ani notesów na siłę do kieszeni (jak również do szczeliny na notesy). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Wielkość i grubość notesów, którzy można używać, należy sprawdzić w specyfikacjach urządzenia. Należy także pamiętać, że dokładność jest uzależniona od używanego notesu.
- Nie wolno chwytać, podnosić ani na siłę ciągnąć gumowego pierścienia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Ostrzeżenie

- Nie wolno demontować ani modyfikować urządzeń. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nagrzewanie się urządzenia, wybuch pożaru, porażenie prądem elektrycznym lub inne uszkodzenia ciała, czy zdrowieniami ciała. Demontaż urządzenia oznacza utratę gwarancji.
- Należy uważać, by nie uszkodzić przewodu USB. Na przewodzie nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów, nie wolno też mocno zginać przewodu ani silnie ściskając jego złącza. Uszkodzenie lub przerwanie przewodu USB, dostanie się wody lub innych płynnych może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia, porażenie prądem elektrycznym lub wybuch pożaru.
- Nie wolno narażać urządzeń na działanie wody ani innych płynów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli na urządzenie dostanie się płyn, należy zaprzestać korzystania z urządzenia, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z dystrybutorem lub centrum obsługi klienta firmy Wacom.
- Do otworu urządzenia ani do złącza nie wolno wkładać metalowych przedmiotów ani cal obcych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przypadkowe połknięcie przez dzieci podzespołów lub części odłączonych od produktu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyłączyć jego zasilanie.
- Nie wolno używać alkoholu, innych rozpuszczalników organicznych ani neutralnych detergentów, ponieważ mogą one spowodować zmianę koloru lub inne uszkodzenia. Tego rodzaju uszkodzenie nie jest objęte gwarancją producenta.
- Urządzenia nie wolno używać ani przechowywać w następujących miejscach:
  - W środowiskach podatnych na duże wahania temperatury.
  - W środowiskach, w których temperatura i wilgotność przekraczają określone warunki użytkowania (na przykład pozza budynkami lub wewnątrz pojazdów itp.).
  - W środowiskach narażonych na pył i kurz.
  - W pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenie zawiera metalowe podzespoły. Jeśli podczas użytkowania wystąpią objawy uczulenia na metal, należy zaprzestać użytkowania i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Uwaga

- Nie wolno kłaść ani używać urządzenia na niestabilnych, pochyłonych lub drgających powierzchniach lub blatach.
- Pozostałe środki ostrożności:
  - Nie wolno umieszczać metalowych przedmiotów na powierzchni urządzenia ani używać urządzenia na takich powierzchni metalowych stołów itp. Urządzenie należy chronić przed magnesami i działaniem pól magnetycznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zakłócenia, niewłaściwe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
  - Nie wolno używać pióra, jeśli jego wkład jest zniekształcony lub wygięty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować niewłaściwe działanie pióra. Podczas używania pióra nie wolno zbyt mocno naciskać wkładu. Należy także upewnić się, że wkład nie jest nierówny ani wygięty.
  - Nie wolno upuszczać urządzenia ani uderzać nim twardych przedmiotów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
  - Nie wolno używać wkładów ani narzędzi do wyjmowania wkładów innych niż zalecane przez firmę Wacom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
  - Aby zapobiec nacisknięciu na wkład podczas przechowywania lub transportowania pióra należy prawidłowo zabezpieczyć go załączoną piórą.
  - Nie wolno zostawiać urządzenia na długo w jednym miejscu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odbarwienie lip, pudrowe i inne powierzchni.
  - Firma Wacom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zadrapania, uszkodzenia lub utratę danych w wyniku korzystania z urządzenia.

Środki ostrożności dotyczące urządzeń Bluetooth

- Urządzenia podlegające z produktami Bluetooth mogą zakłócać przyrządy używane w samolotach i innych środkach transportu. Z tego powodu podczas podróży samolotem użytkownicy mają obowiązek wyłączyć wszystkie urządzenia bezprzewodowe komunikacji radiowej.
- Istnieje możliwość, że urządzenie będzie zakłócać działanie lub spowoduje uszkodzenie innych urządzeń elektronicznych. Istnieją takie sytuacje, w których inne urządzenia korzystające z komunikacji radiowej mogą powodować niewłaściwe działanie tego urządzenia. Aby zapobiec zakłóceniu działania innych urządzeń elektronicznych w miejscach, w których korzystanie z urządzenia jest zabronione, należy wyłączyć urządzenie. Firma Wacom nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Ogólne

Temperatura pracy	od 5 do 40°C (od 41 do 104°F)
Temperatura ładowania akumulatora	od 5 do 40°C (od 41 do 104°F)
Temperatura przechowywania	od -20 do +60°C (od -4 do 140°F)
Temperatura przechowywania przez dłuższy czas	
do 1 miesiąca	od -20 do +50°C (od -4 do 122°F)
do 3 miesięcy	od -20 do +40°C (od -4 do 104°F)
do 1 roku	od -20 do +25°C (od -4 do 104°F)
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	od 30% do 80%
Dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	od 30% do 90%
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	CDS-600C: 200,5 x 253,1 x 21,1 mm, przybliżone CDS-600G: 202,0 x 253,1 x 17,4 mm, przybliżone CDS-600P: 205,5 x 253,1 x 29,5 mm, przybliżone Długopis: (z dołączonym piórem i standardowym notesem, bez występu) Pióro: 148,7 x 10,0–11,0 mm, przybliżone (z zatyczką, bez występu)
Waga	CDS-600C: 580 g. CDS-600G: 535 g. CDS-600P: 670 g, przybliżona Pióro: 22 g, przybliżona (z zatyczką)
Typ transmisji	Technologia Bluetooth® Smart
Szybkość transmisji danych	133 ppm
Zasilanie	Napięcie stałe 5 V z portu USB
Złącze	Mini-B (port) do Micro B (urządzenie)
Typ akumulatora	Akumulator litowo-polimerowy
Czas ładowania	2,5 godz. (typowo)
Czas ciągłej pracy	8 godz. (typowy)
Pobór prądu	Normalny: 50mA, approximate Ładowanie: 400mA, approximate
Poziomy nacisku	1024 poziomów
Grubość obsługiwanego papieru	5 mm (ok. 50 stron zwykłego papieru)
Rozmiar obsługiwanego papieru (maks.) (szer. x gł.)	148 x 210 mm

Transfer danych	Technologia Bluetooth® Smart
Częstotliwość transmisji danych	133 pakietów/s
Wymagania dotyczące zasilania	5 V DC przez port USB Złącze USB typu A (port) do Micro USB typu B (urządzenie)
Typ baterii	litowo-polimerowy akumulator
Czas ładowania	2,5 godz. (typowo)
Czas ciągłej pracy	8 godz. (typowy)
Pobór prądu	Normalny: 50mA, approximate Ładowanie: 400mA, approximate
Poziomy nacisku	1024 poziomów
Grubość obsługiwanego papieru	5 mm (ok. 50 stron zwykłego papieru)
Rozmiar obsługiwanego papieru (maks.) (szer. x gł.)	148 x 210 mm

GWARANCJA OGRANICZONA (EUROPA, AFRYKA I BLISKI WSCHÓD)

Firma WACOM udziela niniejszym pierwotnemu nabywcy (zwanemu dalej „Użytkownikiem" lub „Klientem") gwarancji, że produkt sprzętowy będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres 2 (DWÓCH) LAT od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt sprzętowy nie był używany przed dniem zakupu. Uszkodzenia części zużywających się (np. wkładów atramentowych i akumulatorów) wynikające z normalnego zużycia nie podlegają gwarancji. WACOM udziela ponadto gwarancji na nośniki danych dostarczone wraz z produktem o okresie trwałości sześciu (6) miesięcy od daty zakupu w warunkach normalnego użytkowania przez okres SZEŚCIU (6) MIESIĘCY od daty zakupu.

W przypadku wykrycia wady w produkcie, z wyłączeniem jakiegokolwiek oprogramowania, w stosownym okresie gwarancji, należy zwrócić produkt w oryginalnym opakowaniu do miejsca jego zakupu oraz należy podać informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby składającej reklamację, jej adresu, numeru telefonu oraz opis problemu i kopię oryginalnego rachunku. Klient ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia produktu lub straty podczas transportu produktu do miejsca zakupu.

Wyłącznym zobowiązaniem WACOM w ramach niniejszej gwarancji jest naprawa bądź wymiana (według uznania WACOM) produktu lub jego części, jeśli zostanie wykazana wadliwość produktu, a także wymiana nośników zwierający w stosownym Okresie gwarancji. Firma WACOM nie gwarantuje naprawy lub wymiany produktu, jeśli: (a) uszkodzenie produktu było wynikiem wypadku, niewłaściwego użycia, zaniedbania lub też niedozwolonych prób naprawy; (b) produkt nie był obsługiwany lub przechowywany zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę WACOM; (c) uszkodzenie było wynikiem normalnego zużycia; (d) produkt został zmodyfikowany w sposobu zagrażający celowi gwarancji, lub (e) numer seryjny firmy WACOM został usunięty lub stał się nieczytelny.

Wszelkie opisy, rysunki, specyfikacje, próbki, modele, powiadomienia i inne podobne materiały dostarczane w związku z zakupem produktu nie mogą być traktowane jako udzielenie wyraźnej gwarancji co do tego, że produkt spełni wymagania Twojej działalności.

Gwarancja zapewniona przysiami prawa pozostanie nienaruszona. Użytkownik może dochodzić roszczenia produktu zgodnie z zgłaszeni odpowiednich przepisów prawa.

W przypadku kwestionowania roszczenia materiałowi zobowiązań kontraktowych w sposób zagrażający celowi kontraktu lub uszkodzenia wynikającego z zamierzonych działań, zaniedbania lub innych działań, firma WACOM będzie odpowiedzialna jedynie za siebie i występujących w jej imieniu przedstawicieli.

Materialne zobowiązania kontraktowe stanowią zobowiązanie o zasadniczym znaczeniu dla właściwej realizacji kontraktu, na którym opiera się druga strona. W przypadku, gdy kwestionowane naruszenie takiego materialnego zobowiązania kontraktowego nie jest celowe ani nie wynika z rażącego zaniedbania, odpowiedzialność strony będzie ograniczona do typowych odszkodowań za szkody, które były przewidywalne w momencie zawarcia kontraktu. Tam, gdzie niniejsze warunki i postanowienia wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność, wyłączenie to będzie również obejmować osobistej kadry dyrektorskiej danej strony, jej pracowników, przedstawicieli i podwykonawców. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) nie ulegają zmianie.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okaże się, że roszczenie zgłoszone na podstawie niniejszej gwarancji nie podlega gwarancji lub przekraczają zakres udzielonej gwarancji, jak też w przypadku, gdy okaże się, że produkt nie posiada wad, Klient ponosi firmie WACOM poniesione koszty.

Niniejsza ograniczona gwarancja znajduje zastosowanie w przypadku, gdy siedziba rejestrowa dystrybutora znajduje się na terytorium Unii Europejskiej lub w Islandii, w Norwegii, w Szwajcarii, Jersey, Rosji, na Ukrainie, w Chorwacji, Serbii, Turcji, Syrii, Libanie, Jordanie, Izraelu, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iranie lub RPA. Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa w Niemczech. Jednakże zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest jawnie wykluczone. Wszelkie skargi wynikające ze stosownych kontraktów zawartych, a także wynikające z tej gwarancji wymiagice z nawiązania, obsługi i zakończenia stosunków kontraktowych, będą podlegać jurysdykcji na klient pod polem handlowym, podmiotem prawnym lub funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu w niemieckim mieście Krefeld. Umowa sądowa obowiązuje także klientów, których główna siedziba nie podlega jurysdykcji sądów w Niemczech. Umowa sądowa nie ma obowiązuje w sytuacjach, w których ze względu na prawodawstwo obowiązuje inna jurysdykcja. Siedzibą sądu właściwego wyłączna jurysdykcja. Ponadto firma WACOM jest upoważniona do wniesienia sprawy przeciwko główną siedzibie klienta. Jeśli którekolwiek postanowienie ograniczonej gwarancji zostało lub zostanie unieważnione, ważność pozostałych postanowień nie ulegnie zmianie, w całości ani w części. W przypadku gdy takie postanowienie zostanie unieważnione, zostanie zastąpione dokonową przez prawo regulacją najbardziej zbliżoną do unieważnionego postanowienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy lub też w razie potrzeby skontaktowania się z firmą WACOM z jakiegokolwiek innego powodu prosimy o kierowanie korespondencji zapytań pod adres:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
GERMANY

JP

製品に関する重要なお知らせ

安全上のご注意

本製品に関する重要な情報

- 本機は、落下物などに電子部の破損を防ぐように設計されていません。落下などによる電子部の破損に対しては保証は適用されません。
- ポケットノートパットを挿入するためのスロットにアイテムノートパットを無理に押し込めないでください。損傷の原因になります。
- 使用可能なオペの サイズと厚さについては、デバイスの仕様を確認してください。また、ご使用のネットにより機能が異なることがあります。

KR

중요 제품 정보

주의사항

이 제품에 대한 중요 정보

- 본 장치는 일반적인 단자가 손상되는 등의 사고에 대비하여 설계되지 않았습니다. 따라서 이러한 종류의 문제로 인한 보증 사고에 대해 보증이 적용되지 않습니다.
- 물품이나 노트를 주머니(또는 노트북 슬롯)에 억지로 넣지 마십시오. 이렇게 하면 장치가 손상될 수 있습니다.
- 사용할 수 있는 노트의 크기와 두께를 알아보려면 장치의 사양을 확인하십시오. 또한, 정확도는 사용 중인 노트에 따라 다릅니다.
- 고무 링을 꺽 잡거나 들어올리거나 세게 당기지 마십시오. 이렇게 하면 장치가 손상될 수 있습니다.

경고

- 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 발열, 화재, 감전 또는 부상을 비롯한 기타 피해가 발생할 수 있습니다. 장치를 분해하면 보증이 무효화됩니다.
- USB 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오. 케이블 위에 무거운 물체를 올려놓거나 케이블을 반복해서 심하게 구부리거나 케이블을 억지로 잡아당기지 마십시오. USB 케이블이 손상되거나 젖어지거나, 물 또는 기타 액체와 접촉할 경우 오작동, 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 장치가 물이나 기타 액체에 닿지 않게 하십시오. 이를 지키지 않을 경우 오작동이나 감전의 위험이 있습니다. 장치에 액체를 흘린 경우 사용을 중단하고 전원 코드 장치를 끈 다음 충전합니다. Wacom 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- 장치 개구부나 커넥터 단자에 금속 물체나 이물질을 넣지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 오작동, 감전 또는 화재 발생의 위험이 있습니다.
- 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 이를 지키지 않을 경우 어린이가 제품에서 떨어져나온 구성품이나 포장재를 삼키로 삼킬 수 있습니다.
- 장치를 청소하기 전에 전원을 차단하십시오.
- 알코올이 기타 휘발성 또는 유성 세제는 변색 또는 기타 손상을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마십시오. 이러한 손상에 대한 보증은 적용되지 않습니다.
- 다음과 같은 환경에서 장치를 사용하거나 보관하지 마십시오.
  - 온도 차가 심한 환경
  - 상대적 사용 조건(이하의 또는 사항 내부 등)을 초과하는 온도 및 습도 범위에 해당하는 환경
  - 먼지가 많은 환경
  - 화염 근처
- 장치에는 금속 구성품이 포함되어 있습니다. 사용 중에 금속 알레르기 증상이 나타날 경우 사용을 중단하고 즉시 의사와 상의하십시오.

주의

- 장치를 튀침하기기나 갑시진 곳, 진동이 있거나 그 외 불안정한 표면 또는 적당대 위에 놓거나 이러한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 기타 주의사항:
  - 금속 물체를 장치 위에 올려놓거나 금속 테이블 위에서 장치를 사용하지 마십시오. 또한 장치를 자석 또는 자기장의 영향을 받는 곳에 가까이 두지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 오작동이나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
  - 펜 끝이 많이 변형되었거나 구부러진 경우 펜을 사용하지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 장치가 손상될 수 있습니다. 펜을 사용할 때 지나치게 강하게 누르지 마십시오. 또한 펜 끝이 똑바르고 매끄러운지 확인하십시오.
  - 장치를 떨어뜨리거나 단단한 물체로 내려치지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 장치가 손상될 수 있습니다.
  - 펜 무딩을 제거하기 위해 교체하는 펜 팁 이외의 펜 팁을 사용하지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 장치가 손상될 수 있습니다.
  - 장치를 오랜 시간 동안 같은 위치에 두지 마십시오. 이를 지키지 않을 경우 색상과 다른 표면이 퇴색될 수 있습니다.
  - Wacom은 장치 사용으로 인한 데이터의 파괴, 손상 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

Bluetooth 장치 관련 주의사항

- Bluetooth 제품을 사용할 장치의 경우 항공기 등에 탑승하거나 주변에 사용되는 장비에 방해가 될 수 있습니다. 따라서 사용자는 반드시 이 이동할 때 모든 무선 통신 장치의 전원을 꺼야 합니다.
- 장치가 다른 전자 장치에 방해가 되거나 손상을 일으킬 수 있습니다. 다른 무선 통신 장치 근처에서 장치를 사용하지 않도록 주의하십시오. 이 장치를 사용하는 동안 또는 이후에 물품을 만지기 전에 손을 씻으십시오. 또한, 개시된 또는 유사한 자료가 이 제품이 귀하의 오구 사용을 마치거나 그에 부합되다는 점거적인 보증으로 간주할 수 없습니다.
- 위에 명시된 제한된 보증을 제외하고, Wacom은 이 제품에 대한 다른 어떠한 보증도 하지 않습니다. 특히 Wacom은 이 제품이 특정 목적에 적합하다는 것을 보증하지 않습니다. 이러한 보증은 법률에 따라 명시적으로 제외됩니다. 결함에 대한 책임은 제한됩니다. 제품 결함에 대한 책임은 Wacom에 있습니다. 이러한 제한된 보증은 일본, 중국, 홍콩, 중동 국가를 제외한

제한된 보증

(아시아 태평양 지역)

Wacom Co., Ltd.는 최초로 정품을 소매 매입한 날로부터 1년 동안 최초 소비자 구매자에게 제품이 재료 및 기술상의 결함 및 서비스 조건에서 재료 및 기술상의 결함이 없음을 보증합니다. 구매 날짜는 영수증(구매 증빙서) 사본으로 증명해야 합니다. 보증 기간 내에 소프트웨어를 제외하고 제품에 결함이 발견되면, 모든 소프트웨어는 최초 구매처에 문의하여 수리 또는 교체 내상 제품을 반환하기 위한 절차에 대해 안내합니다. Wacom 과 해당 파트너는 승인되지 않은 선지급 배송료를 배상할 책임이 없습니다.

보증 소지자는 최초 구매처 수리 또는 교체 지정 기관 배송료를 지불할 의무가 있습니다.

- 장치가 망손하기 전에 제품에 있는 모든 개인 정보를 삭제하십시오.
- 장치를 망손하기 전에 제품 손상이 발생할 수 있으므로 배터리를 제거하십시오.
- 장치를 망손하기 전에 제품 손상이 발생할 수 있으므로 배터리를 제거하십시오.

일괄폐기 기관 수집 장소 등의 상세는 지방 자치단체 또는 구청에 문의하십시오.

- 장치를 망손하기 전에 제품 손상이 발생할 수 있으므로 배터리를 제거하십시오.

일괄폐기 기관 수집 장소 등의 상세는 지방 자치단체 또는 구청에 문의하십시오.

- 다음과 같은 환경에서 장치를 사용하거나 보관하지 마십시오.
  - 온도 차가 심한 환경
  - 상대적 사용 조건(이하의 또는 사항 내부 등)을 초과하는 온도 및 습도 범위에 해당하는 환경
  - 먼지가 많은 환경
  - 화염 근처
- 장치에는 금속 구성품이 포함되어 있습니다. 사용 중에 금속 알레르기 증상이 나타날 경우 사용을 중단하고 즉시 의사와 상의하십시오.

제품 사양

일반

작동 온도	섭씨 5~40도 (섭씨 41~104도)
배터리 충전 온도	섭씨 5~40도 (섭씨 41~104도)
보관 온도	섭씨 -20~+60도 (섭씨 -4~140도)
장기 보관 온도	
1개월까지	섭씨 -20~+50도 (섭씨 -4~122도)
3개월까지	섭씨 -20~+40도 (섭씨 -4~104도)
1년까지	섭씨 -20~+25도 (섭씨 -4~104도)
작동 상대 습도	30%~80% RH
보관 상대 습도	30%~90% RH
실제 크기(W x L x D)	CDS-600C 약 200.5 x 253.1 x 21.1mm CDS-600G 약 202.0 x 253.1 x 17.4mm CDS-600P 약 205.5 x 253.1 x 29.5mm (펜 및 포함 노트 제외) 펜: 약 148.7 x 10.0~11.0mm (무게 포함, 돌출부 제외)
무게	CDS-600C: 약 580 g. CDS-600G: 약 535 g. CDS-600P: 약 670 g 펜: 약 22 g(무게 포함)
전송 유형	Bluetooth® Smart 기술
데이터 전송률	133pps
전력 요구 사항	USB 포트에서 DC 5V
커넥터	USB A 형(호스트) 대 Micro B(장치) 리튬폴리머 배터리
배터리 유형	2.5 시간(정격)
충전 시간	8 시간(정격)
작동 시간	정상: 50mA, approximate 충전 중: 400mA, approximate
압력 레벨	1024레벨
지원 용지 두께	5mm(약 용지의 약 50매이지 분량)
지원 용지 크기(최대) (W x D)	148 x 210mm

제한된 보증

(아시아 태평양 지역)

Wacom Co., Ltd.는 최초로 정품을 소매 매입한 날로부터 1년 동안 최초 소비자 구매자에게 제품이 재료 및 기술상의 결함 및 서비스 조건에서 재료 및 기술상의 결함이 없음을 보증합니다. 구매 날짜는 영수증(구매 증빙서) 사본으로 증명해야 합니다. 보증 기간 내에 소프트웨어를 제외하고 제품에 결함이 발견되면, 모든 소프트웨어는 최초 구매처에 문의하여 수리 또는 교체 내상 제품을 반환하기 위한 절차에 대해 안내합니다. Wacom 과 해당 파트너는 승인되지 않은 선지급 배송료를 배상할 책임이 없습니다.

보증 소지자는 최초 구매처 수리 또는 교체 지정 기관 배송료를 지불할 의무가 있습니다.

- 장치가 망손하기 전에 제품에 있는 모든 개인 정보를 삭제하십시오.
- 장치를 망손하기 전에 제품 손상이 발생할 수 있으므로 배터리를 제거하십시오.
- 장치를 망손하기 전에 제품 손상이 발생할 수 있으므로 배터리를 제거하십시오.

일괄폐기 기관 수집 장소 등의 상세는 지방 자치단체 또는 구청에 문의하십시오.

- 다음과 같은 환경에서 장치를 사용하거나 보관하지 마십시오.
  - 온도 차가 심한 환경
  - 상대적 사용 조건(이하의 또는 사항 내부 등)을 초과하는 온도 및 습도 범위에 해당하는 환경
  - 먼지가 많은 환경
  - 화염 근처
- 장치에는 금속 구성품이 포함되어 있습니다. 사용 중에 금속 알레르기 증상이 나타날 경우 사용을 중단하고 즉시 의사와 상의하십시오.

제품 사양

일반

| | |
|