Wacom One
CTC4110WL, CTC6110WL

EN:

Important Product Information – Limited Version

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Warranty statement

Warranty: 1 year in USA, Canada, Central America, South America and the Caribbean. 1 year in Asia Pacific. 2 years in Europe, Africa, and Middle East.

LIMITED WARRANTY
(U.S.A. AND CANADA)

Valid for and only applies to products purchased and used inside the United States and its territories and in Canada.

WHO MAY USE THIS WARRANTY?
Wacom extends this limited warranty to the original consumer purchaser only. It does not extend to any subsequent owner or other transferee of the product.

WHAT DOES THIS WARRANTY COVER?
This limited warranty covers defects in materials and workmanship of Wacom products, except for excluded products described below, for a period of one (1) year from the date of original retail purchase (the "Warranty Period"), as evidenced by a copy of the receipt and registration with Wacom within 30 days of purchase.

WHAT IS EXCLUDED FROM THIS WARRANTY?
Software and consumable items such as the battery, tablet surface sheet (if any), and nibs are excluded from this limited warranty. In addition, this limited warranty does not cover any damage due to: accident, abuse, misuse, negligence, or unauthorized modification or repair of the product, or if it has been handled or stored other than in accordance with Wacom's storage instructions.

WHAT ARE THE REMEDIES UNDER THIS WARRANTY?
Wacom's sole obligation and entire liability under this limited warranty shall be, at Wacom's option, either the repair or replacement of the defective product or parts thereof of which Wacom is notified during the Warranty Period; provided, however, that you are responsible for (i) the cost of transportation of the product to the designated service location, and (ii) any loss or damage to the product resulting from such transportation. Wacom will pay for return shipping by United Parcel Service or by an equivalent service as chosen by Wacom.

HOW CAN YOU OBTAIN WARRANTY SERVICES?
Upon discovery of a defect in a covered product within the Warranty Period, you should contact Wacom Technical Support via telephone or email to obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number and instructions for shipping the product to a service location designated by Wacom.
To obtain warranty service within the U.S. or Canada contact:
Wacom Customer Care Center
Phone: 1-855-699-2266
Visit: http://support.wacom.com/
You should send the product, shipping charges prepaid, to the designated service location, accompanied by the RMA, your name, address and telephone number, proof of purchase date, and a description of the defect.
The repair or replacement of the product may result in the loss of application or data. Whenever technically possible, you must take a copy of all application and data from the product before sending to Wacom.

DISCLAIMER; LIMITATION OF LIABILITY
Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, bulletins, or similar material, used in connection with the sale of the product shall not be construed as an express warranty that the product will conform or comply with your requirements.
EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES MADE BY WACOM ON ANY COVERED PRODUCT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY WACOM, ITS DEALERS, DISTRIBUTORS, AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY, AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY. WACOM LIMITS THE DURATION OF ANY LEGALLY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE DURATION OF WACOM'S EXPRESS WARRANTY. SOME STATES AND COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. NEITHER WACOM NOR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION, OR DELIVERY OF THIS PRODUCT SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT, EVEN IF WACOM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
In the event that any of the above limitations are held unenforceable, Wacom's liability for any damages to you or any party shall not exceed the purchase price you paid, regardless of the form of any claim. This limited warranty is governed by the laws of the United States of America and the State of Oregon. This limited warranty is valid for and only applies to products purchased and used inside the United States (and its territories or possessions) or Canada.

CONTACT US
Should you have any questions about this Limited Warranty, or if you desire to contact Wacom for any reason, please contact in writing:
Wacom Technology Corporation
1455 NW Irving Street Suite 800
Portland OR 97209
USA

LIMITED WARRANTY
(CENTRAL AMERICA, SOUTH AMERICA AND THE CARIBBEAN)

Valid for and only applies to products purchased and used inside Central America, South America and the Caribbean.

Wacom warrants the product, to the original consumer purchaser, except for the Software and consumable items such as the battery, table surface sheet (if any) and nibs, to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year, from the date of original retail purchase, as evidenced by a copy of the receipt and registration with Wacom within 30 days of purchase.
Upon discovery of a defect in the product, except in the Software and consumable items, within the Warranty Period, you should contact Wacom Technical Support via telephone, email, or fax to obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number and instructions for shipping the product to a service location designated by Wacom. You should send the product, shipping charges prepaid, to the designated service location, accompanied by the return authorization number, your name, address and telephone number, proof of purchase date, and a description of the defect. Wacom will pay for return shipping by United Parcel Service or by an equivalent service as chosen by Wacom.
The repair or replacement of the product may result in the loss of application or data. Whenever technically possible, you must take a copy of all application and data from the product before sending to Wacom.
Wacom's sole obligation and entire liability under this warranty shall be, at Wacom's option, either the repair or replacement of the defective product or parts thereof of which Wacom is notified during the Warranty Period; provided, however, that you are responsible for (i) the cost of transportation of the product to the designated service location and (ii) any loss or damage to the product resulting from such transportation.
Wacom shall have no responsibility to repair or replace the product if the failure of the product has resulted from accident, abuse, misuse, negligence, or unauthorized modification or repair, or if it has been handled or stored other than in accordance with Wacom's storage instructions.
Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, bulletins, or similar material, used in connection with the sale of the product, shall not be construed as an express warranty that the product will conform or comply with your requirements.
EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES MADE BY WACOM ON THIS PRODUCT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY WACOM, ITS DEALERS, DISTRIBUTORS, AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY, AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. WACOM LIMITS THE DURATION OF ANY LEGALLY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE DURATION OF WACOM'S EXPRESS WARRANTY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
NEITHER WACOM NOR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION, OR DELIVERY OF THIS PRODUCT SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT, EVEN IF WACOM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
In the event that any of the above limitations are held unenforceable, Wacom's liability for any damages to you or any party shall not exceed the purchase price you paid, regardless of the form of any claim.
This Limited Warranty is governed by the laws of the United States of America and the state of Oregon.
This Limited Warranty is valid for and only applies to products purchased and used inside Central America, South America or the Caribbean.

WARRANTY SERVICE
To obtain Warranty service within Central America, South America or the Caribbean contact your local dealer or distributor.

Wacom Customer Care Center
Spanish:
http://www.wacom.com/sp/productsupport/email.cfm
Portuguese:
http://www.wacom.com/pr/productsupport/email.cfm

Should you have any questions about this Agreement, or if you desire to contact Wacom for any reason, please contact in writing:
Wacom Technology Corporation
1455 NW Irving Street Suite 800
Portland OR 97209
USA

LIMITED WARRANTY
(EUROPE, AFRICA AND MIDDLE EAST)

Valid for and only applies to products purchased and used inside Europe, Africa and Middle East.

Wacom warrants to you, as the initial purchaser, (hereinafter referred to as "you" or "the customer") that the product hardware will remain free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a warranty period of two (2) years, commencing from the purchase date and provided that the product was unused at the time of purchase. Defects in wear parts (e.g., battery, tablet surface sheet (if any) and pen nibs) resulting from normal wear and tear are exempt from the warranty. Furthermore, Wacom warrants that the data carriers delivered with the product are free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of six (6) months from the date of purchase. If during the applicable warranty period the product, excluding any software, is discovered to be defective, it should be returned immediately to the place of purchase in its original packaging together with your name, address, and telephone number, a description of the problem, and a copy of the original receipt. The customer shall be liable for any possible damage or loss of the product during transit to the place of purchase for this purpose.
The repair or replacement of the product may result in the loss of application or data. Whenever technically possible, you must take a copy of all application and data from the product before sending to Wacom.
Wacom's sole obligation and entire liability under this warranty shall be, at Wacom's option, either the repair or the replacement of the product or parts thereof that prove defective and that were returned within the applicable warranty period. Wacom does not warrant to repair or replace the product if: (a) the damage to the product results from accident, misuse, improper use, negligence or unauthorized alteration or repair; (b) the product was not handled or stored according to the instructions provided by Wacom; (c) the damage resulted from normal wear and tear of product parts; or (d) the serial number affixed by Wacom has been removed or rendered unintelligible. Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, notifications or similar material provided in connection with the purchase of the product cannot be taken as an explicit guarantee that the product corresponds to or fulfils your requirements. The warranty guaranteed by law remains unaffected. You can claim defects of the product in accordance with the relevant legal provisions.
Wacom shall only be liable for itself and its vicarious agents if a material contractual obligation has been culpably breached in a manner jeopardising the purpose of the contract or the damage is due to intentional acts or omissions or gross negligence. A material contractual obligation is an obligation which is essential to the proper performance of the contract on which the other party will typically rely. In case that the culpable infringement of such a material contractual obligation is not due to intention or gross negligence, the liability of a party shall be limited to such damages being typical for the contract and which were reasonably foreseeable at the time of the closure of the contract. Where these Terms and Conditions preclude or limit liability, this also applies to the personal liability of the executive officers of the party concerned, its employees, agents and subcontractors. The provisions of the product liability law (Produkthaftungsgesetz) remain unaffected. If, when a claim made under this warranty is checked, it emerges that it is outside the permitted time period or is not covered by the warranty or that the product is not defective, the customer will reimburse Wacom for associated costs. This limited warranty shall apply if the registered office of the vendor is situated in the EU or Iceland, Norway, Jersey, Switzerland, Russia, the Ukraine, Croatia, Serbia, Tunisia, Turkey, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Egypt, the United Arab Emirates, Iran or South Africa. This warranty is subject to German law. However, the applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is explicitly excluded. The city of Düsseldorf, Germany, is the sole place of jurisdiction for all claims arising from this contractual relationship and all disputes between the parties resulting from the formation, handling or termination of the contractual relationship, provided that the customer is a trader, a legal entity or fund under public law. The jurisdiction agreement shall also apply for customers who do not have a general place of jurisdiction in Germany. The jurisdiction agreement shall not apply if, due to legal provisions, a different sole place of jurisdiction must be established for the case. Furthermore, Wacom is authorised to file a lawsuit against the headquarters of the customer.
Should one of the provisions of this limited warranty be or become void, the validity of the other provisions shall not be affected, in full or in part. Should a provision be invalid, the legally permissible regulation most closely resembling the invalid regulation shall apply in its place.
If you have any questions about this agreement, or would like to contact Wacom for another reason, please write to us at this address:
Wacom Europe GmbH
Zollhof 11-15
40221 Düsseldorf
Germany

LIMITED WARRANTY
(ASIA PACIFIC REGION EXCLUDING JAPAN, CHINESE MAINLAND, AND AUSTRALIA)

Valid for and only applies to products purchased and used inside Asia Pacific Region excluding Japan, Chinese Mainland and Australia.

Wacom warrants to the original consumer purchaser, that the product hardware will remain free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one (1) year, from the date of original retail purchase, as evidenced by a copy of the receipt (proof of purchase). Wacom makes no warranty for consumable items such as battery, tablet surface sheet (if any), and nibs. Upon discovery of a defect in the product, except in the Software and the consumable items, within the Warranty Period, the warranty holder must contact the original place of purchase to obtain instructions for returning the product for repair or replacement. Wacom and its partners are not obligated to reimburse unauthorized prepaid shipment. The warranty holder is under no obligation to pay for shipment charges between the original place of purchase and the place of repair or replacement. The repair or replacement of the product may result in the loss of application or data. Whenever technically possible, you must take a copy of all application and data from the product before sending to Wacom.
Wacom's sole obligation and entire liability under this warranty shall be, at Wacom's option, either the repair or replacement of the defective product or parts thereof of which Wacom is notified during the Warranty Period.
Wacom shall have no responsibility to repair or replace the product if the failure of the product has resulted from (i) force majeure including but not limited to fire, natural disasters, accident, and act of god; or
(ii) intentional or accidental abuse, misuse, negligence, unauthorized modification or repair, or (iii) usage of this product in a manner other than as set out in the user's guide, or (iv) if the product has been handled or stored other than in accordance with Wacom's storage instructions. Any descriptions, drawings, specifications, samples, models, bulletins, or similar material, used in connection with the sale of the product, shall not be construed as an express warranty that the product will conform or comply with your requirements.
EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES MADE BY WACOM ON THIS PRODUCT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY WACOM, ITS DEALERS, DISTRIBUTORS, AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY, AND YOU MAY NOT RELY ON ANY SUCH INFORMATION OR ADVICE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. NEITHER WACOM NOR ANYONE ELSE WHO HAS BEEN INVOLVED IN THE CREATION, PRODUCTION, OR DELIVERY OF THIS PRODUCT SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SUCH PRODUCT, EVEN IF WACOM HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. In the event that any of the above limitations are held unenforceable, Wacom's liability for any damages to you or any party shall not exceed the purchase price you paid, regardless of the form of any claim. This Limited Warranty is valid for and only applies to products purchased and used inside the countries and territories of Asia Pacific Regions excluding Japan, Chinese Mainland and Australia. This Limited Warranty is a statement of the current warranty policy of the Asia Pacific Division of Wacom excluding Japan, Chinese Mainland and Australia and takes precedent over all other warranty statements contained in packaging, brochures, manuals, etc. This Limited Warranty is governed by the laws of Japan and is subject to change without prior notice.

Warranty Service / Wacom Technical Support in Asia Pacific (except Japan, Chinese Mainland and Australia).
Detailed Asia Pacific Limited Warranty policy and product registration may be found online at
https://support.wacom.com/
To obtain technical support or Warranty service within Southeast and South Asia, Oceania and Taiwan, please contact the Wacom Customer Support Service.
Phone numbers can be found here:
https://support.wacom.com/
Should you have any questions about this Agreement, or if you desire to contact Wacom for any reason, please contact from the site below
https://support.wacom.com/

LIMITED WARRANTY
(AUSTRALIA)

This warranty is provided by Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan 0480-78-1211 ("Wacom", "we", "us" or "our"), but Wacom uses its Australian group company (Wacom Australia) to provide this warranty service on behalf of Wacom. Wacom Australia's contact details are Wacom Australia Pty Ltd, ABN 55 113 989 389, address: Ground Floor, 3 Richardson Place, NORTH RYDE, NSW 2113, Australia telephone number: (1300 292 266), inquiry form: https://support.wacom.com/hc/en-us/requests/new and support portal https://support.wacom.com/hc/en-us#product-support.
Where you purchase the hardware or software from us, Wacom Australia or an authorized distributor of Wacom branded products, and they are supplied to you in Australia, Wacom will provide you with the benefits of this warranty.

"Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure".

The benefits that Wacom provides under this warranty are in addition to any other rights or remedies that a consumer may have in respect of these goods or services under the Australian Consumer Law. Note: under the Australian Consumer Law, software is defined to be a 'good'.
If you believe there is a defect in any good provided by us, then you should follow the relevant procedure for the type of good that we supplied to you. You must also provide us with any help that we may reasonably request to help us remedy any defect or provide any replacement, at no cost to us. Please be aware that there are certain characteristics of the hardware and software (especially relating to displays) that may appear to be 'defects' but are in fact inherent features of the hardware or software. Many of these are set out in the product information documentation.

In all cases you must be able to demonstrate that the goods were supplied to you by us, Wacom Australia or an authorised distributor of Wacom branded products and that they are supplied to you in Australia. You must also provide us with your proof of purchase.

Where your claim is in relation to the Hardware
You must give us written notice to the address above, or log the issue in our support portal
https://support.wacom.com/hc/en-us#product-support, within 12 months of the date of purchase of the hardware and software setting out details of the issue, and at our request:
- You must, at your cost, provide us with remote access to the hardware in order for us to diagnose and remedy the defective hardware; and/or
- If it is possible to repair defective hardware with user installable parts, we will send you the user installable parts and you must install them in accordance with our instructions; and/or
- You must follow any instructions we provide relating to our "returns" process, and promptly package and send the defective hardware to us in packaging provided and paid for by us, using a courier nominated and paid for by us.

Wherever technically possible, you must take a copy of, and then remove, all software and data from the hardware prior to de-installing any user installable parts on which the data is stored or from the hardware or software that you are sending to us.

User Generated Data Notice
In accordance with Regulation 91 of the Australian Consumer Law, we give you notice that if we repair goods that are capable of retaining user-generated data, (e.g. computer hard drives, mobile phones, portable media players, games consoles, USB memory sticks), then we provide notice that the repair of the goods may result in the loss of the data.

If we request that you send the hardware to us, we will use our best efforts to diagnose the issue, and if the issue is found to be defect in the hardware, we will, at our option and cost, remedy the defect, repair the hardware or provide a replacement (which may be a different model with substantially similar or better features), and return the repaired/replaced item to you at our cost, within 10 business days.
If you are entitled to the benefit of this warranty but the issue with the hardware is one of the exclusions to the warranty or is otherwise out of scope of this warranty, then we will diagnose the issue at our cost, and if we are able to provide a repair or a replacement, we will provide you with an estimate for the repair or replacement (and any shipment, insurance and delivery costs). If you agree to the estimate we will provide the repair or replacement and ship the repaired/replacement item to you, within 10 business days of the date you approved us to undertake the repair/replacement. If you do not agree to the estimate then you must either authorise us to keep and/or destroy the hardware, or return it to you at your cost (and pay us the cost of returning the hardware to you prior to us returning it to you).

If we are unable to repair or replace the defective hardware, we will provide a refund of the price paid for the hardware, and to keep and/or destroy the original defective hardware, as we see fit.
We may use a refurbished part for any replacement part.

Where your claim is in relation to the Software
You must give us written notice to the address above, or log the issue in our support portal
https://support.wacom.com/hc/en-us#product-support, within 12 months of the date of purchase of the hardware and software, setting out the details of the issue including, wherever possible, a screen shot of the issue or any error message, together with details of the hardware in which it is operating (including operating system type and number, and the version of the software that is installed) and at our request:
- You must, at your cost, provide us with remote access to the hardware on which the software is located in order for us to diagnose and remedy (including by installing any patch remotely) the software; and/or
- You must, at your cost, send us a copy of the software with the defect, following any instructions we provide in relation to "returns".

We will then use our best efforts to diagnose the issue, and if the issue is found to be defect in the software we will use our best efforts to remedy the defect, or replace the software with the latest version of the software (with substantially similar or better features), and (if applicable) supply you with new media with the remedied/new version of the software on it, in a timely manner and at our cost. You must install the remedy or new version on your hardware at your cost.

If we are unable to remedy the defect or provide a new version of the software, we will provide a refund of the fees paid for the license for the software, and you must either delete the software from your hardware or, if applicable, we will keep and/or destroy any software that you sent to us. If the defective software that we are unable to remedy or repair is the hardware operating system, firmware or other software without which the hardware will not operate, then we may, at our option and cost, provide a replacement item of hardware and software with the same or substantially similar hardware and software (which may be a different item of hardware or software with substantially similar or better features), or provide you with a refund of the price you paid for the hardware and software, within 10 business days of you returning the hardware and defective software to us using our process for "returns".

Exclusions
This warranty does not cover any defects that are caused by any of the following (whether it is for hardware or software):
- fair wear and tear;
- use contrary to any written documentation provided by us, Wacom Australia or an authorised distributor of Wacom branded products including any agreements, specifications, product information, conditions, warning notices or environmental ranges that are provided in connection with the hardware or software;
- damage to the hardware or software from any cause other than any act or omission by us, Wacom Australia or an authorised distributor of Wacom branded products;
- any failure of any technology that is connected to, or used in conjunction with, any of the hardware or software that is not provided by a Wacom group company (including without limitation, non-Wacom banded power packs, pens or pen nibs);
- data that is entered into the hardware or software;
- any breach of your obligations under any agreement that relates to the purchase or warranty of the hardware or software; or
- having the hardware or software maintained by any person other than a Wacom group company or authorised maintenance provider.

Your costs
You are responsible for any expenses you incur in using this warranty, except where it is stated that we are paying the relevant costs. If you submit a claim for these expenses to us (including the original receipts or other acceptable proof of payment), and we have failed to meet any statutory guarantees under the Australian Consumer Law and as a result you are entitled to reimbursement of these costs, we will reimburse you for those costs.

Spares
Wacom will take reasonable action to ensure that there are facilities available for the repair of the hardware and that spares are reasonably available for the hardware for a minimum period of 12 months from date of your purchase of the hardware.

Precaution

⚠ **WARNING:** Failure to follow these safety instructions, warnings and precautions could result in fire, electric shock, injury, or damage to the product. Please read all instructions, warnings and precautions below prior to using the product. Failure to follow or comply with these safety instructions, warnings and precautions may be dangerous and may also void your warranty.

⚠ **WARNING:** Handling the cord on this product will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **WARNING:** The wires inside the cables contain lead, a chemical known to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after contact.

⚠ Wacom will not be liable for and will have no responsibility to you or to any other user in connection with any damage of any kind, including repair or replacement, in the event the product is used or handled outside of the specifications, conditions, instructions and environmental ranges stated in this document, user's guide and catalogs. If you suspect that the product has been damaged, discontinue use of the product, as it may cause overheating or injury. Do not use the product if it has a cracked screen, as such use may cause injury. For details, please see "support" on wacom.com.

– To ensure the safe use of the product, be sure to follow all instructions, cautions, and warnings found within this guide. Failure to do so could also void your warranty and result in injury to persons or damage to the product or the Wacom display with which the product is being used. Wacom will not be liable for and will have no responsibility to you or to any other user in connection with any damage of any kind, including repair or replacement, in the event the product is used or handled contrary to the specifications, conditions, and environmental scope stated herein. If you suspect that the product has been damaged, promptly discontinue use of the product.
– Improperly setting up, using, or caring for the product can increase the risk of an accident or injury to persons or property.
– Do not, and do not allow any third party other than a Wacom company or a Wacom authorized repairer to disassemble or modify the product, or attempt to open it or repair it. Wacom shall have no responsibility to repair or replace the product if it has been disassembled or modified. Having the product repaired by an unauthorized service provider may affect the safety and functionality of the product.
– Prevent children from playing with or having access to any packaging materials or wrapping for the product or any small product accessories, as a choking or suffocation hazard may exist.
– Do not use the product in situations that may distract you or cause a dangerous condition or situation, including while driving a car or other motor vehicle, riding a bicycle, etc.
– Be sure to dispose of the product properly and to manage the disposal in accordance with your local ordinances and laws. You are solely responsible for disposing of the product in a safe and lawful manner.
– Do not use or store this unit in the following environments:
  - Temperature-changing environments
  - Environments that exceed the specified temperature and humidity range (e.g. outdoors or in vehicles)
  - Dusty environment
  - Near fire.

– Move the product periodically to another place on your work surface to avoid permanently discoloring or altering the appearance of the surface.
– The batteries in the products are not replaceable yourself. Please contact Wacom Support Center if any battery replacement is required, whether covered by the warranty or not.
– Please contact Wacom Support Center or recycle batteries in accordance with all local laws and regulations.
– This product has a radio communication function. Please use it in accordance with all the rules and regulations prescribed at the location in which it is being used.
Make sure the product is switched off in locations where such usage is banned to prevent interference with other electronic devices. Wacom shall have no responsibility for indemnity liability by such interference.
– Prevent children from swallowing the pen, pen nib, etc. Small parts may accidentally be pulled out if children are biting on them.

DE:

Wichtige Produktinformationen – Kurzversion

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Garantieerklärung

Garantie: 2 Jahre in Europa, Afrika und im Nahen Osten.

Vorsichtsmaßnahme

⚠ **WARNUNG:** Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen von Personen oder zu Sachschäden am Produkt oder dem mit dem Produkt verwendeten Wacom Display führen. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle nachstehenden Hinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann auch zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

⚠ **WARNUNG:** Die Drähte im Inneren der Kabel enthalten Blei, eine Chemikalie, die Krebs erregen, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen kann. Waschen Sie sich nach dem Kontakt die Hände.

⚠ Wacom übernimmt keine Haftung und Verantwortung für Schäden jeglicher Art, einschließlich Reparatur oder Ersatz, wenn das Produkt außerhalb der in diesem Dokument, dem Benutzerhandbuch und den Katalogen angegebenen Spezifikationen, Bedingungen, Anweisungen und Umgebungsbedingungen verwendet oder gehandhabt wird. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Gerät beschädigt wurde, nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb, da dies zu Überhitzung oder Verletzungen führen kann. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Bildschirm gesprungen ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Einzelheiten finden Sie unter „Support" auf wacom.com.

– Beachten Sie alle Anweisungen, Vorsichtshinweise und Warnungen in diesem Handbuch, damit der sichere Betrieb des Produkts gewährleistet ist. Andernfalls kann die Garantie erlöschen und es kann zu Verletzungen von Personen oder Sachschäden am Produkt oder am Wacom Display, mit dem das Produkt verwendet wird, kommen. Wacom haftet weder Ihnen noch anderen Benutzern gegenüber für Schäden jeglicher Art, einschließlich Reparatur oder Ersatz, wenn das Produkt entgegen den hier angegebenen Spezifikationen, Bedingungen und Umgebungsbedingungen verwendet oder behandelt wird. Wenn Sie vermuten, dass das Produkt beschädigt wurde, müssen Sie die Verwendung des Produkts unverzüglich beenden.
– Eine unsachgemäße Aufstellung, Verwendung oder Pflege des Produkts kann das Risiko eines Unfalls oder einer Verletzung von Personen oder Sachschäden erhöhen.
– Abgesehen von mit Wacom verbundenen Unternehmen oder von Wacom autorisierten Reparaturanbietern dürfen Sie keinen Dritten gestatten, das Produkt auseinanderzubauen oder zu verändern.
– Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Verpackungsmaterial oder der Umverpackung des Produkts oder mit kleinen Produktteilen oder -komponenten spielen oder Zugang dazu haben, da die Gefahr des Erstickens besteht.
– Verwenden Sie das Produkt nicht in Situationen, die Sie ablenken oder zu gefährlichen Situationen führen können, z. B. beim Führen eines Autos oder anderen Kraftfahrzeugs, beim Fahrradfahren usw.
– Stellen Sie sicher, dass die Entsorgung des Produkts gemäß den lokalen Bestimmungen und Gesetzen erfolgt. Sie allein sind dafür verantwortlich, das Produkt auf sichere und rechtmäßige Weise zu entsorgen.
– Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in folgenden Umgebungen:
  - Umgebungen mit wechselhaften Temperaturen
  - Umgebungen, in denen die vorgegebenen Bereiche für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit überschritten werden (z. B. im Freien oder in Fahrzeugen)
  - Staubige Umgebungen
  - In der Nähe von Feuer.

– Ändern Sie regelmäßig den Aufstellort des Produkts auf Ihrer Arbeitsfläche, um dauerhafte Änderungen von Farbe oder Aussehen der Arbeitsfläche zu vermeiden.
– Sie können die Produktbatterien nicht austauschen. Wenden Sie sich an den Wacom Kundendienst, wenn eine Batterie ausgetauscht werden muss. Dabei ist es unerheblich, ob noch Garantiedeckung besteht oder nicht.
– Wenden Sie sich entweder an den Wacom Kundendienst, oder führen Sie Batterien unter Einhaltung aller nationalen Gesetze und Vorschriften selbst der Wiederverwertung zu.
– Dieses Produkt verfügt über eine Funkkommunikationsfunktion. Setzen Sie diese Funktion so ein, dass die Bestimmungen und Vorschriften am jeweiligen Einsatzstandort nicht verletzt werden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an Standorten, wo diese Verwendung verboten ist, ausgeschaltet ist, um Störungen von und durch andere elektronische Geräte zu verhindern. Wacom ist bei solchen Störungen nicht schadenersatzpflichtig.
– Verhindern Sie, dass Kinder den Stift, die Stiftspitze usw. verschlucken. Kleinteile können sich lösen, wenn Kinder auf diese beißen.

NL:

Belangrijke productinformatie – beknopte versie

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Garantieverklaring

Garantie: 2 jaar in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Voorzorgsmaatregel

⚠ **WAARSCHUWING:** Als deze veiligheidsinstructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen niet worden gevolgd, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en schade aan het product of aan het Wacom-display dat met het product wordt gebruikt. Lees alle onderstaande instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voordat u het product gebruikt. Als deze veiligheidsinstructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen niet worden gevolgd, kan dit ook tot verlies van uw garantie leiden.

⚠ **WAARSCHUWING:** De draden in de kabels bevatten lood, een chemische stof waarvan bekend is dat deze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplanting veroorzaakt. Was uw handen na het contact.

⚠ Wacom is niet aansprakelijk en verantwoordelijk tegenover u of andere gebruikers in verband met enige vorm van schade, inclusief reparatie of vervanging, als het product wordt gebruikt op een manier anders dan de specificaties, voorwaarden, instructies en omgevingen die in dit document, de gebruikersgidsen en catalogi worden genoemd. Als u vermoedt dat het product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product omdat dit oververhitting of lichamelijk letsel kan veroorzaken. Gebruik het product niet als het een gebarsten scherm heeft. Dit kan namelijk lichamelijk letsel veroorzaken. Voor details raadpleegt u "support" op wacom.com.

– Voor een veilig gebruik van het product moet u alle instructies, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in deze handleiding volgen. Als dit niet wordt gedaan, kan dit tot verlies van uw garantie leiden en tot letsel of schade aan het product of aan het Wacom-display dat met het product wordt gebruikt. Wacom is niet aansprakelijk en verantwoordelijk tegenover u of andere gebruikers in verband met enige vorm van schade, inclusief reparatie of vervanging, indien het product wordt gebruikt op een manier die ingaat tegen de specificaties, voorwaarden en omgeving die hierin worden genoemd. Als u vermoedt dat het product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
– De kans op een ongeluk of letsel aan uzelf of anderen kan worden verhoogd door een onjuist(e) instelling, gebruik of onderhoud van dit product.
– Laat geen derden behalve een Wacom-bedrijf of erkende Wacom-reparateur het product uit elkaar halen of aanpassen.
– Zorg er met het oog op verstikkingsgevaar voor dat kinderen niet met verpakkingsmateriaal kunnen spelen en geen toegang hebben tot het verpakkingsmateriaal of kleine onderdelen.
– Gebruik het product niet in situaties die u kunnen afleiden of die een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken, zoals het besturen van een auto of een ander motorvoertuig, tijdens het fietsen, enz.
– Verwijder het product op de juiste manier en respecteer bij het verwijderen de lokale regel- en wetgeving. U alleen bent er volledig verantwoordelijk voor dat het product op veilige en rechtmatige wijze wordt verwijderd.
– Gebruik of bewaar dit apparaat niet in de volgende omgevingen:
  - Omgevingen met veranderende temperaturen
  - Omgevingen waarin de gespecificeerde temperatuur en luchtvochtigheid worden overschreden (bijv. buiten of in voertuigen)
  - Stoffige omgevingen
  - In de buurt van vuur.

– Verplaats het product van tijd tot tijd naar een ander gedeelte van uw werkoppervlak om permanente verkleuring van het werkblad te voorkomen.
– De batterijen in de producten kunnen niet door u worden vervangen. Neem contact op met Wacom Support Center als de batterij moet worden vervangen, of deze nu wel of niet onder de garantie valt.
– Neem contact op met Wacom Support Center of recycle de batterijen in overeenstemming met alle lokale wetten en voorschriften.
– Dit product heeft een radiocommunicatiefunctie. Gebruik het in overeenstemming met alle regels en voorschriften die voorgeschreven zijn voor de plaats waar het wordt gebruikt.
Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld op locaties waar dergelijk gebruik verboden is, om te voorkomen dat het storingen veroorzaakt bij andere elektronische apparaten. Wacom is niet aansprakelijk voor schadeloosstelling door een dergelijke storing.
– Voorkom dat kinderen de pen of de penpunt enz. in de mond nemen. Kleine onderdelen kunnen namelijk losraken als kinderen hierop bijten.

SV:

Viktig produktinformation – begränsad version

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Garanti

Garanti: 2 år i Europa, Afrika och Mellanöstern.

Försiktighetsåtgärder

⚠ **VARNING:** Underlåtelse att följa dessa säkerhetsinstruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till skada på personer, produkten eller den Wacom-bildskärm som används med produkten. Läs alla instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder innan du använder produkten. Underlåtelse att följa dessa säkerhetsinstruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder kan också ogiltigförklara garantin.

⚠ **VARNING:** Trådarna som finns i kablarna innehåller bly, en kemikalie som är känd för att orsaka cancer samt fosterskador eller andra reproduktionsskador. Tvätta händerna efter kontakt.

⚠ Wacom kan inte hållas ansvariga och ansvarar inte gentemot dig eller någon annan användare för skador av något slag, inklusive reparation eller utbyte, i händelse av att produkten används eller hanteras på annat sätt än vad som anges i specifikationerna, villkoren, anvisningarna och miljöskyddsförordningarna som anges i detta dokument, i användarmanualen och katalogerna. Om du misstänker att produkten har blivit skadad, sluta använda produkten eftersom den kan orsaka överhettning eller personskada. Använd inte produkten om skärmen är sprucken eftersom det kan orsaka personskada. För mer information, se "support" på wacom.com.

– För att säkerställa att produkten används på ett säkert sätt se till att följa alla instruktioner, försiktighetsanvisningar och varningar i den här guiden. Underlåtelse att göra detta kan ogiltigförklara garantin och leda till skada på personer, produkten eller den Wacom-bildskärm som används med produkten. Wacom kan inte hållas ansvariga och ansvarar inte gentemot dig eller någon annan användare för skador av något slag, inklusive reparation eller utbyte, i händelse av att produkten används eller hanteras på annat sätt än vad som anges i specifikationerna, villkoren och miljöskyddsförordningarna som anges i detta dokument. Om du misstänker att produkten har blivit skadad måste du genast sluta använda produkten.
– Om du installerar, använder eller sköter den här produkten felaktigt kan det öka risken för en olycka eller skada på människor och produkt.
– Ta inte isär eller modifiera produkten och låt inte någon tredje part förutom en reparatör från ett Wacom-företag eller en reparatör som auktoriserats av Wacom göra det.
– Förhindra att barn leker med eller har tillgång till produktens emballagematerial eller omslag, eller små produktdelar eller komponenter, eftersom fara för kvävning kan föreligga.
– Använd inte produkten i situationer som kan distrahera dig eller orsaka riskfyllda omständigheter eller situationer, inklusive användning under körning av bilar eller andra motorfordon eller cykelåkning etc.
– Se till att kassera produkten på rätt sätt och att hantera avfallet i enlighet med lokala föreskrifter och lagar. Du ensam ansvarar för att produkten kasseras på ett säkert och lagligt sätt.
– Använd eller förvara inte denna enhet i följande miljöer:
  - växlande omgivningstemperatur
  - miljöer som överskrider det angivna temperatur- och luftfuktighetsintervallet (t.ex. utomhus eller i fordon)
  - dammiga miljöer
  - nära eld.

– Flytta produkten då och då till en annan plats på arbetsytan för att undvika permanenta missfärgningar eller utseendeförändringar på ytan.
– Du kan inte själv byta batterierna i produkten. Kontakta Wacoms kundtjänst om batteriet behöver bytas oavsett om det täcks av garantin eller inte.
– Kontakta Wacoms kundtjänst eller återvinn batterier i enlighet med alla lokala lagar och föreskrifter.
– Den här produkten har en radiokommunikationsfunktion. Använd den i enlighet med alla regler och föreskrifter som gäller på användningsplatsen.
Kontrollera att produkten är avstängd på platser där sådan användning är förbjuden för att förhindra störning av andra elektroniska enheter. Wacom har inget ansvar för skadestånd vid sådana störningar.
– Förhindra barn från att svälja pennan, pennspetsen etc. Smådelar kan oavsiktligt dras ut om barn biter på dem.

DA:

Vigtig produktinformation – kort version

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Garantierklæring

To år i Europa, Afrika og Mellemøsten.

Forholdsregler

⚠ **ADVARSEL:** Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner, advarsler og forholdsregler kan resultere i kvæstelser på personer eller beskadigelse på produktet eller Wacom-skærmen, der bruges sammen med produktet. Læs venligst alle instruktioner, advarsler og forholdsregler nedenfor, inden du bruger produktet. Følges eller overholdes disse sikkerhedsinstruktioner, advarsler og forholdsregler ikke, kan du miste din garanti.

⚠ **ADVARSEL:** Ledningerne inde i kablerne indeholder bly, et kemikalie, der vides at forårsage kræft, og fødselsdefekter eller anden reproduktionsskade. Vask hænder efter kontakt.

⚠ Wacom er ikke ansvarlig for og har intet ansvar over for dig eller nogen anden bruger i forbindelse med skader af nogen art, herunder reparation eller udskiftning, i tilfælde af at produktet bruges eller håndteres i strid mod de specifikationer, betingelser, instruktioner og miljøhensyn, som er nævnt i dette dokument, brugervejledninger og kataloger. Hvis du har mistanke om, at produktet er blevet beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge produktet, da det kan forårsage overophedning eller personskade. Benyt ikke produktet, hvis det har en revnet skærm, da det kan medføre personskade. For oplysninger henvises til "Support" på wacom.com.

– For at sikre en sikker brug af produktet skal du sørge for at følge alle anvisninger og advarsler, som findes i denne vejledning. Undlades dette, kan din garanti også ugyldiggøres, og føre til personskade eller beskadigelse af produktet eller Wacom-skærmen, som produktet bruges sammen med. Wacom er ikke ansvarlig for og har intet ansvar over for dig eller nogen anden bruger i forbindelse med skader af nogen art, herunder reparation eller udskiftning, i tilfælde af at produktet bruges eller håndteres i strid mod specifikationerne, betingelserne og miljøet. omfang angivet heri. Hvis du har mistanke om, at produktet er blevet beskadiget, skal du straks ophøre at bruge produktet.
– Forkert opsætning, brug eller pleje af produktet kan øge risikoen for en ulykke eller skade på personer eller ejendom.
– Lad ikke, og tillad ikke nogen tredjepart, bortset fra et Wacom-firma eller en Wacom-autoriseret reparatør, at adskille eller ændre produktet.
– Undgå, at børn leger med eller har adgang til emballage og indpakning, eller små produktdele eller stykker, da der er fare for kvælning.
– Brug ikke produktet i situationer, som kan distrahere dig eller forårsage farlige betingelser eller situationer, bl.a. under kørsel af bil eller andet motorkøretøj, kørsel på cykel etc.
– Sørg for at bortskaffe produktet korrekt og i overensstemmelse med lokale regulativer og love. Du er alene ansvarlig for at bortskaffe produktet på en sikker og lovlig måde.
– Brug eller opbevar ikke denne enhed i følgende miljøer:
  - Temperaturskiftende miljøer
  - Miljøer, der overstiger det specificerede temperatur- og fugtighedsområde (f.eks. udendørs eller i køretøjer)
  - Støvet miljø
  - Tæt på brand.

– Flyt produktet regelmæssigt til et andet sted på dit arbejdsbord for at undgå permanent misfarvning eller ændre overfladens udseende.
– Du må ikke selv udskifte batterierne i produkterne. Kontakt Wacom Support Center, hvis der er behov for et batteriskift, uanset om det er dækket af garantien eller ej.
– Kontakt Wacom Support Center, eller genbrug batterierne i overensstemmelse med alle lokale love og bestemmelser.
– Produktet har en radiokommunikationsfunktion. Anvend det i overensstemmelse med alle regler og bestemmelser, der gælder på anvendelsesstedet.
Sørg for, at produktet er slukket på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge det, for at forhindre interferens fra andre elektroniske enheder. Wacom påtager sig ingen erstatningsansvar for den slags interferens.
– Sørg for, at børn ikke sluger pennen, pennespidsen m.m. Mindre dele kan ryge af ved et uheld, hvis børn bider i dem.

FR:

Informations importantes sur le produit – Version courte

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Déclaration de garantie

Garantie : 1 an aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. 2 ans en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Précautions

⚠ **AVERTISSEMENT :** Le fait de ne pas suivre ces instructions de sécurité et avertissements peut entraîner des blessures, ou des dommages au produit ou à l'écran Wacom utilisé avec le produit. Veuillez lire l'ensemble des instructions et avertissements qui suivent avant d'utiliser le produit. Le fait de ne pas se conformer à ces instructions de sécurité et à ces avertissements peut aussi rendre votre garantie caduque.

⚠ **AVERTISSEMENT :** La manipulation des cables de ce produit vous exposera au plomb, un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé. Pour plus d'informations, consultez le site : www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Les fils à l'intérieur des câbles contiennent du plomb, un produit chimique connu pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Veuillez vous laver les mains après le contact.

⚠ Wacom décline toute responsabilité, vis-à-vis de vous ou de tout autre utilisateur, en relation avec tout dommage de quel type que ce soit, y compris lors de la réparation ou du remplacement, dans le cas où le produit est utilisé ou manipulé non conformément aux spécifications, aux conditions, aux instructions et aux caractéristiques environnementales indiquées dans le présent document, le guide de l'utilisateur et les catalogues. Si vous avez l'impression que le produit a été endommagé, arrêtez d'utiliser le produit car cela pourrait entraîner une surchauffe ou des blessures. N'utilisez pas le produit si son écran est fissuré, car une telle utilisation peut entraîner des blessures. Vous trouverez des informations complémentaires à la rubrique « Aide » sur wacom.com.

– Pour garantir une utilisation sûre du produit, respectez les avertissements et les instructions contenus dans ce guide. Leur non-respect peut rendre votre garantie caduque et entraîner des blessures, ou des dommages au produit ou à l'écran Wacom utilisé avec le produit. Wacom décline toute responsabilité, vis-à-vis de vous ou de tout autre utilisateur, en relation avec tout dommage de quel type que ce soit, y compris lors de la réparation ou du remplacement, dans le cas où le produit est utilisé ou manipulé non conformément aux spécifications, aux conditions et aux caractéristiques environnementales indiquées dans le présent document. Si vous avez l'impression que le produit a été endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.
– Une installation, utilisation ou maintenance incorrecte de ce produit peut accroître le risque d'accident ou de dommages corporels ou matériels.
– Ne pas démonter ou modifier le produit, et ne pas autoriser un tiers autre qu'une entité de Wacom ou un réparateur agréé par Wacom à le faire.
– Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'emballage, ou avec les petites pièces ou parties du produit, et n'y aient pas accès, car il peut exister un risque d'étouffement.
– N'utilisez pas le produit dans des situations susceptibles de vous distraire ou de provoquer une condition ou une situation dangereuse, notamment lorsque vous conduisez une voiture ou un autre véhicule à moteur, lorsque vous faites du vélo, etc.
– Veillez à mettre ce produit au rebut conformément aux lois et réglementations locales. La responsabilité de la sécurité et de la légalité de la mise au rebut du produit relève de votre seule responsabilité.
– Ne pas utiliser ou entreposer ce produit dans les types d'environnement suivants :
  - Environnement à température variable
  - Environnement dont la température et l'humidité ne sont pas dans les plages spécifiées (p. ex. en extérieur ou dans un véhicule)
  - Environnement poussiéreux
  - À proximité d'un feu.

– Déplacez régulièrement le produit à un autre endroit de votre surface de travail pour éviter de décolorer ou de modifier de façon permanente l'aspect de la surface.
– Les batteries à l'intérieur des produits ne peuvent pas être remplacées par vos propres soins. Veuillez contacter votre Assistance Wacom si la batterie doit être remplacée, que le produit soit encore sous garantie ou non.
– Veuillez contacter votre Assistance Wacom ou recycler les batteries conformément à toutes les réglementations et législations locales.
– Le produit a une fonction de communication radio. Veillez à l'utiliser conformément à toutes les réglementations et législations en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
Assurez-vous que le produit est désactivé dans les endroits où son utilisation est interdite afin d'éviter les interférences avec les autres équipements électroniques. La responsabilité de Wacom ne saurait s'étendre à une obligation d'indemnisation si de telles interférences se présentent.
– Veillez à ce que les enfants n'avalent pas le stylet, la pointe du stylet, etc. Les petites pièces risquent de se détacher accidentellement si un enfant les mord.

IT:

Importanti informazioni sul prodotto – versione limitata

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Dichiarazione di garanzia

Garanzia: 1 anno di garanzia per Stati Uniti, Canada, America Centrale, Sud America, Caraibi e Asia-Pacifico. 2 anni di garanzia per Europa, Africa e Medio Oriente.

Precauzioni

⚠ **AVVERTENZA:** Il mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza, avvertenze e precauzioni potrebbe causare lesioni a persone o danni al prodotto o al display Wacom utilizzato. Leggere tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni riportate qui di seguito prima di utilizzare il prodotto. Inoltre, il mancato rispetto o la mancata conformità alle presenti istruzioni di sicurezza, avvertenze e precauzioni potrebbe invalidare la garanzia.

⚠ **AVVERTENZA:** I fili all'interno dei cavi contengono piombo, una sostanza chimica conosciuto come causa di cancro, difetti di nascita o altri danni riproduttivi. Lavarsi le mani dopo il contatto.

⚠ Wacom non sarà responsabile e non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'utente o di qualsiasi altro utente in relazione a eventuali danni di qualsiasi tipo, comprese le riparazioni o le sostituzioni, nel caso in cui il prodotto venga utilizzato o maneggiato al di fuori delle specifiche, delle condizioni, delle istruzioni e delle gamme ambientali indicati nel presente documento, nella guida dell'utente e nei cataloghi. Se si sospetta che il prodotto sia stato danneggiato, interromperne l'uso per evitare il surriscaldamento o lesioni. Non utilizzare il prodotto se lo schermo è incrinato, in quanto tale utilizzo potrebbe causare lesioni. Per ulteriori dettagli consultare la sezione "support" sul sito wacom.com.

– Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e gli avvertimenti riportati nella presente guida. La mancata osservanza di tali indicazioni potrebbe, inoltre, invalidare la garanzia e causare lesioni a persone o danni al prodotto o al display Wacom utilizzato. Wacom non è responsabile né si assume alcuna responsabilità nei confronti degli utenti in relazione a eventuali danni di qualsiasi tipo, incluse operazioni di riparazione o sostituzione, nel caso in cui il prodotto fosse utilizzato o gestito in contrasto alle specifiche, alle condizioni e alla portata ambientale qui dichiarate. Se si sospetta che il prodotto sia stato danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo.
– L'installazione, l'utilizzo o la cura impropri del prodotto possono aumentare il rischio di incidenti o lesioni a persone o alla proprietà.
– Non smontare o modificare il prodotto né consentire a terzi che non siano aziende Wacom o riparatori Wacom autorizzati di eseguire tali operazioni.
– Impedire ai bambini di giocare o accedere ai materiali utilizzati per l'imballaggio o il confezionamento del prodotto o a piccole parti o pezzi di esso al fine di scongiurare il pericolo di strangolamento o soffocamento.
– Non utilizzare il prodotto in situazioni che potrebbero distrarre l'utente o causare una condizione o una situazione pericolosa, ad esempio durante la guida di un'auto o di un altro veicolo a motore, in bicicletta, ecc.
– Accertarsi di smaltire correttamente il prodotto, secondo le ordinanze e le leggi locali. L'utente è il solo responsabile di smaltire il prodotto in modo sicuro e legale.
– Non utilizzare né conservare questa unità negli ambienti seguenti:
  - Ambienti con temperatura variabile
  - Ambienti che superano la temperatura e umidità specificate (ad esempio all'aperto o in veicoli)
  - Ambienti polverosi
  - Vicino al fuoco.

– Spostare periodicamente il prodotto in una posizione diversa della superficie di lavoro per evitare di scolorire o alterare l'aspetto della superficie.
– Le batterie contenute nei prodotti non possono essere sostituite dall'utente. Contattare il Centro Assistenza Clienti Wacom se si rende necessaria una sostituzione delle batterie, indipendentemente dal fatto che l'intervento sia o meno in garanzia.
– Contattare il Centro Assistenza Clienti Wacom o riciclare le batterie conformemente a tutte le leggi e le normative locali.
– Questo prodotto è dotato di una funzione di comunicazione radio. Utilizzarla conformemente a tutte le disposizioni e normative prescritte presso il luogo di utilizzo.
Assicurarsi che il prodotto sia spento nei luoghi in cui il suo utilizzo è vietato per prevenire interferenze con altri dispositivi elettronici. Wacom non si assume alcuna responsabilità in merito all'indennizzo derivante da tali interferenze.
– Evitare che i bambini mettano in bocca la penna, la punta della penna, ecc. Piccole parti potrebbero accidentalmente staccarsi se i bambini le mordono.

ES:

Información importante sobre el producto – versión corta

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Declaración de garantía

Garantía: 1 año en EE. UU., Canadá, América Central, Sudamérica, el Caribe. 2 años en Europa, África y Oriente Medio.

Precaución

⚠ **ADVERTENCIA:** Incumplir estas instrucciones de seguridad, advertencias y precauciones podría provocar lesiones a las personas o daños al producto o a la pantalla de Wacom utilizada con el producto. Por favor, lea todas las instrucciones, advertencias y precauciones que aparecen a continuación antes de utilizar el producto. Incumplir las instrucciones de seguridad, advertencias y precauciones también podría anular la garantía.

⚠ **ADVERTENCIA:** La manipulación de los cables de este producto le expondrá al plomo, una sustancia química conocida por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo. Para más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA:** Los hilos del interior de los cables contienen plomo, una sustancia química que se sabe que causa cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después del contacto.

⚠ Wacom no se responsabiliza de los daños de cualquier tipo, incluida la reparación o sustitución, en caso de que el producto se utilice o manipule fuera de las especificaciones, condiciones, instrucciones y rangos ambientales indicados en este documento, en la guía del usuario y en los catálogos. Si sospecha que el producto ha sido dañado, deje de utilizarlo, ya que puede causar un sobrecalentamiento o lesiones. No utilice el producto si tiene una pantalla agrietada, ya que dicho uso puede causar lesiones. Para obtener más información, consulte «Soporte» en wacom.com.

– Para garantizar el uso seguro del producto, asegúrese de respetar todas las instrucciones, precauciones y advertencias de la presente guía. Si no lo hace, también podría anular la garantía y provocar lesiones a las personas o daños al producto o a la pantalla Wacom con la que se está utilizando el producto. Wacom no se responsabilizará ni tendrá ninguna responsabilidad ante usted ni ante ningún otro usuario en relación con cualquier daño de cualquier tipo, incluida la reparación o la sustitución, en caso de que el producto se utilice o se manipule de forma contraria a las especificaciones, las condiciones y el ámbito medioambiental indicados en este documento. Si sospecha que el producto ha sido dañado, deje de utilizarlo inmediatamente.
– La instalación, el uso o el cuidado inadecuados del producto pueden aumentar el riesgo de que se produzcan accidentes o lesiones a personas o bienes.
– No desmonte ni modifique el producto ni permita que ningún tercero distinto de la empresa Wacom o un reparador autorizado por Wacom lo haga.
– Evite que los niños jueguen o tengan acceso a cualquier material de embalaje o envoltorio del producto, o a cualquier parte o pieza pequeña del mismo, ya que puede existir peligro de asfixia o atragantamiento.
– No utilice el producto en situaciones que puedan distraerle o causar una condición o situación peligrosa, incluyendo la conducción de un coche u otro vehículo de motor, montar en bicicleta, etc.
– Asegúrese de desechar el producto correctamente y de acuerdo con la legislación y ordenanzas locales. Usted es el único responsable de eliminar el producto de forma segura y legal.
– No utilice ni almacene esta unidad en los siguientes entornos:
  - Entornos expuestos a cambios de temperatura
  - Entornos que superen el rango de temperatura y humedad especificado (por ejemplo, al aire libre o en vehículos)
  - Entornos con polvo
  - Cerca del fuego.

– Mueva el producto de manera periódica a otro lugar de la superficie de trabajo para evitar que se decolore de forma permanente o se altere el aspecto de la superficie.
– Las baterías de los productos no pueden ser sustituidas por el usuario. Si necesita cambiar la batería, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom tanto si la sustitución está cubierta por la garantía como si no.
– Póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom o recicle las baterías según lo dispuesto por la legislación y las regulaciones locales pertinentes.
– Este producto tiene una función de radiocomunicación. Utilícela según lo dispuesto por todas las normas y regulaciones prescritas en la localidad en la que use el producto.
Asegúrese de que el producto esté desconectado en aquellos lugares en los que su uso esté prohibido para evitar interferencias con otros dispositivos electrónicos. Wacom no asumirá responsabilidad alguna en términos de indemnización si se producen este tipo de interferencias.
– Evite que los niños ingieran el lápiz, la punta del lápiz, etc. Las piezas pequeñas podrían desprenderse accidentalmente si los niños las muerden.

PT:

Informações importantes sobre o produto – versão limitada

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Declaração de garantia

Garantia: 1 ano nos EUA, Canadá, América Central, América do Sul, Caribe. 2 anos na Europa, África e Oriente Médio.

Precaução

⚠ **AVISO:** O não cumprimento destas instruções de segurança, avisos e precauções pode resultar em ferimentos a pessoas ou danos ao produto ou à tela Wacom usada com o produto. Antes de usar o produto, leia todas as instruções, avisos e precauções abaixo. Não seguir ou não cumprir estas instruções de segurança, avisos e precauções também pode anular sua garantia.

⚠ **AVISO:** O manuseio dos cabos deste produto o exporá ao chumbo, um químico conhecido no Estado da Califórnia como causador de câncer, e a defeitos de nascença ou outros danos reprodutivos. Lave as mãos após o manuseio. Para mais informações, acesse: www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ **AVISO:** Os fios no interior dos cabos contêm chumbo, um químico conhecido por causar câncer, e defeitos de nascença ou outros danos reprodutivos. Lavar as mãos após o contato.

⚠ A Wacom não terá nenhuma responsabilidade para com você ou qualquer outro usuário em relação a qualquer dano de qualquer tipo, incluindo reparo ou substituição, caso o produto seja usado ou manuseado fora das especificações, condições, instruções e faixas ambientais indicadas neste documento, guia do usuário e catálogos. Se suspeitar que o produto foi danificado, interrompa o uso do produto, pois pode causar superaquecimento ou ferimentos. Não use o produto se ele tiver uma tela rachada, pois tal uso pode causar ferimentos. Para obter detalhes, consulte "suporte" em wacom.com.

– Para garantir o uso seguro do produto, certifique-se de seguir todas as instruções, cuidados e avisos encontrados neste guia. Não fazer isso também pode anular sua garantia e resultar em ferimentos a pessoas ou danos ao produto ou à tela Wacom com a qual o produto está sendo usado. A Wacom não será responsável e não terá responsabilidade perante você ou qualquer outro usuário com relação a danos de qualquer tipo, incluindo reparo ou substituição, caso o produto seja usado ou manuseado de forma contrária às especificações, escopo ambiental e condições aqui declaradas. Se você suspeitar que o produto foi danificado, interrompa o uso imediatamente.
– A configuração, uso ou cuidado inadequados do produto podem aumentar o risco de acidentes ou ferimentos a pessoas ou danos a propriedades.
– Não permita que nenhum terceiro que não seja uma empresa Wacom ou um reparador autorizado Wacom desmonte ou modifique o produto, nem faça isso você mesmo.
– Não permita que crianças brinquem ou tenham acesso a qualquer material de embalagem ou pequenas peças do produto, pois pode existir risco de asfixia ou engasgamento.
– Não use o produto em situações que possam distraí-lo ou causar uma condição ou situação perigosa, inclusive ao dirigir um carro ou outro veículo motorizado, andar de bicicleta, etc.
– Certifique-se de eliminar o produto corretamente e de que essa eliminação acontece em conformidade com as normas e leis locais. Você é o único responsável pelo descarte do produto de maneira segura e legal.
– Não use ou armazene esta unidade nos seguintes ambientes:
  - Ambientes com mudança de temperatura
  - Ambientes que excedem a faixa de temperatura e umidade especificada (por exemplo, ao ar livre ou em veículos)
  - Ambiente empoeirado
  - Perto do fogo.

– Mova o produto periodicamente para outro local da superfície de trabalho para evitar descolorir ou alterar a aparência da superfície permanentemente.
– As baterias dos produtos não devem ser substituídas por você. Entre em contato com o Centro de Suporte da Wacom se for necessário substituir a bateria, durante a validade da garantia ou não.
– Entre em contato com o Centro de Suporte da Wacom ou recicle as baterias de acordo com todas as normas e leis locais.
– Este produto tem uma função de comunicação por rádio. Use o produto de acordo com todas as regras e normas em vigor no local onde se encontra.
Certifique-se de que o produto está desligado nos locais onde o seu uso é proibido, para evitar interferências com outros dispositivos eletrônicos.
A Wacom não poderá ser responsabilizada por qualquer situação provocada por esse tipo de interferência.
– Evite que as crianças engulam a caneta, a ponta da caneta, etc. As peças pequenas podem ser retiradas acidentalmente se as crianças as colocarem na boca.

JP:

製品に関する重要なお知らせ — 一部抜粋

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you' ve installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

保証規定

保証条件については、www.wacom.comにアクセスし、「サポート」をクリックしてください。『製品に関する重要なお知らせ』に記載されております。
保証：製品本体につき、お買い上げより1年（付属メディア、アプリケーション、消耗品を除く。）
取扱説明書や製品貼付ラベル等の注意書きに従ってお客様が製品を正しく使用したにもかかわらず故障した場合に適用されます。
製品が日本国内で購入され、日本国内で使用された場合においてのみ有効。
製品購入日と販売店が分かる書類（レシート・納品書等）の提示が必要です。

安全上のご注意

⚠ **警告：**本機を使用する前に、以下のすべての指示、警告、注意事項を必ずお読みください。これらの安全上の指示、警告、注意事項を無視すると、けがや本機または本機と一緒に使用するワコムの液晶ペンタブレットの損傷につながる可能性があります。これらの安全上の指示、警告、注意事項を無視したことで生じた損害は、当社の保証の対象外となることがあります。

⚠ **警告：**ケーブル内のワイヤーには、鉛、発ガン性物質、出生異常またはその他の生殖毒性を引き起こす可能性のある物質が含まれます。触った後は手を洗ってください。

⚠ 本機が破損していると思われる場合、オーバーヒートでけがの原因となるため、使用を中止してください。本機のディスプレイにひび割れがある場合も、けがの原因となるため、使用を中止してください。詳細については、wacom.comの「サポート」をご参照ください。

– 安全に使用するために、本書に記載されている指示や注意事項、警告をよくお読みのうえ、記載事項を守ってお使いください。記載事項を無視したことで生じた損害は、当社の保証の対象外となることがあります。
また、本書およびカタログ類に記載された仕様や条件、環境の範囲を逸脱して取り扱われた場合、修理や交換を含む、一切の損害や逸失利益の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
詳細については、wacom.com の「サポート」をご参照ください。
– 誤ったセットアップ、使用、お手入れをすると、物損やけがのリスクを高めることになります。
– 製品の分解または改造をしないでください。また、ワコムまたはワコム認定の修理業者を除く第三者に製品の分解または改造を許可しないでください。
– 子供が本機の包装や梱包材、部品などで遊んだり、これらに触れたりしないようにしてください。子供が窒息する危険があります。
– 自動車など車両や自転車の運転中などに注意力が散漫になったり、危険な状態や状況を引き起こすおそれのある状況では本機を使用しないでください。
– 本機を廃棄するときは、お住まいの地域の規則や法律に従って、必ず適切な方法で行ってください。お客様の責任において、安全かつ合法的な方法での廃棄をお願いします。
– 以下の環境で本機を使用または保管しないでください。
  - 温度が激しく変化する環境
  - 指定された温度および湿度の範囲を超える環境（屋外や乗り物の中など）
  - ほこりの多い環境
  - 火気の近く

– 台が変色などすることがないように、本機は台の上での置き場所をときどき変えてください。
– 本機の電池をユーザーが交換することはできません。電池を交換する場合は、保証対象であるかどうかにかかわらず、ワコムのサポートセンターにご連絡ください。
– 電池は、ワコムサポートセンターにお問い合わせいただくか、地域の法令を順守して廃棄、リサイクルしてください。
– 本機は無線通信機能を有した製品です。ご使用になられる環境での規則に従って、お使いください。
他の電子機器との干渉を避けるために、使用が禁じられている場所では、本機の電源を必ず切ってください。弊社はこのような干渉等によりお客様に賠償責任が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
– 小さなお子様がペンやペン芯などを口の中に入れないように、ご注意ください。小さな部品が取れて誤って飲み込む可能性があります。

KR:

중요 제품 정보 — 제한적 보증

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

보증 정책

보증: 1년 - 대한민국
위의 제한된 보증은 아시아 태평양 지역(일본, 중국 및 호주 제외)에 적용됩니다. 한국에 대한 자세한 사항은 www.wacom.com에서 "지원(Support)"을 클릭하십시오.

주의사항

⚠ 경고: 본 안전 설명서, 경고 및 주의사항을 따르지 않을 경우, 사람에게 부상을 입히거나 본 제품 또는 본 제품과 함께 사용되는 Wacom 디스플레이에 손상을 입히는 결과를 초래할 수 있습니다. 본 제품을 사용하는 데 도움이 되는 아래의 모든 설명서, 경고 및 주의사항을 읽어주십시오. 본 안전 설명서, 경고 및 주의사항을 따르지 않을 경우, 제품보증이 무효화될 수 있습니다.

⚠ 경고: 케이블 속의 와이어는 암, 기형아 출산 또는 불임을 유발할 수 있는 화학 물질인 납을 포함하고 있습니다. 접촉 후 손을 씻어주십시오.

⚠ Wacom은 제품이 본 문서, 사용자 설명서 및 카탈로그에 명시된 사양, 조건 설명 및 환경에 반하는 사용 및 취급을 비롯하여 수리 또는 교체를 포함한 일체의 손상과 관련하여 귀하 또는 다른 사용자에 대해 책임을 지지 않습니다. 제품 손상이 의심되는 경우, 이는 과열 또는 부상을 초래할 수 있으므로, 제품 사용을 중단하십시오. 스크린이 깨진 경우, 이는 부상을 초래할 수 있으므로, 제품을 사용하지 마십시오. 자세한 내용은 wacom.com의 "support"(지원)를 참조하시기 바랍니다.

– 제품을 안전하게 사용하려면 본 가이드의 모든 지시, 주의 및 경고에 따라 주십시오. 이에 따르지 않을 경우, 사람에게 부상을 입히거나 본 제품 또는 본 제품과 함께 사용되는 Wacom 디스플레이에 손상을 입히는 결과를 초래할 수 있습니다. Wacom은 제품이 여기에 명시된 사양, 조건 및 환경에 반하는 사용 및 취급을 비롯하여 수리 또는 교체를 포함한 일체의 손상과 관련하여 귀하 또는 다른 사용자에 대해 책임을 지지 않습니다. 제품 손상이 의심되는 경우, 제품 사용을 즉시 중단하십시오.
– 본 제품을 부적절하게 설정, 사용 또는 관리하면 인명 또는 재산 피해에 대한 위험이 높아질 수 있습니다.
– 제품 분해 또는 제품 개조를 Wacom 사 또는 Wacom 공인 수리업체가 아닌 본인 또는 제 3자가 실시해서는 안 됩니다.
– 어린이가 제품의 포장 재료나 포장지 또는 작은 부품을 만지거나 가지고 놀지 않도록 하십시오. 삼키거나 질식할 위험이 있습니다.
– 자동차 또는 기타 다른 엔진 차량 주행, 자전거 주행 등 위험을 초래할 수 있는 상황에서 제품을 사용하지 마십시오.
– 현지 조례 및 법령에 따라 본 제품을 올바르게 폐기 처분하십시오. 안전하고 합법적인 방식으로 제품을 폐기하는 것은 전적으로 귀하의 책임입니다.
– 다음과 같은 환경에서는 본 제품을 사용 및 보관하지 마십시오:
  - 온도가 변화하는 환경
  - 지정된 온도 및 습도를 초과하는 환경(예: 야외 또는 차량 내부)
  - 먼지가 많이 발생하는 환경
  - 화기 주변.
– 표면의 영구 변색이나 모양 변화가 발생하지 않도록 제품을 작업 표면 위의 다른 곳으로 옮기십시오.
– 제품의 배터리는 소비자가 교체할 수 없습니다. 보증 적용 여부와 관계없이 교체가 필요한 경우 와콤 지원 센터에 문의하십시오.
– 와콤 지원 센터에 문의하거나 모든 현지 법령 및 규정에 따라 배터리를 재활용하십시오.
– 본 제품에는 무선 통신 기능이 있습니다. 제품 사용 지역에 적용되는 모든 규칙 및 규정에 따라 이 기능을 사용하십시오. 다른 전자 장치에 방해가 되지 않도록 사용이 금지되어 있는 장소에서 제품의 전원을 꺼 두십시오. 와콤은 이러한 전파 방해로 발생한 불이익에 대해 책임을 지지 않습니다.
– 펜, 펜심 등 소형 부품은 입으로 물면 빠질 수 있으니 어린이가 삼키지 않도록 주의하십시오.

TC:

重要產品資訊 — 有限版本

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

保固聲明

保固：1年：亞太地區。
有限保固適用於亞太地區（不包括日本、中華人民共和國和澳大利亞）。繁體中文請訪問 www.wacom.com並點選“支援”。

安全措施

⚠ 警告：如未遵守這些安全說明、警告和預防措施，則可能導致人員受傷，或者產品或與產品配套使用的Wacom顯示屏損壞。在使用本產品之前，請閱讀以下所有說明、警告和預防措施。如未遵循或遵守這些安全說明、警告和預防措施也可能使您的保修失效。

⚠ 警告：纜線內的電線含有鉛，鉛是一種已知會導致癌症、出生缺陷或其他生殖傷害的化學物質。接觸後要洗手。

⚠ 如果產品的使用或處理超出本文檔、使用者指南和目錄所述的規範、條件、說明和環境範圍，Wacom將不對您或其他使用者的任何損害（包括維修或更換）負責。如果您懷疑產品已損壞，請停止使用，因為它可能會導致過熱或傷害。如果螢幕破裂，請不要使用產品，因為這可能會導致傷害。詳情請參見 wacom.com 的「支援」部分。

– 為了確保安全使用產品，請務必遵循本指南的所有說明、注意及警告事項。否則還可能導致您的保修失效，並導致人員受傷，或者產品與之配套使用的Wacom顯示屏損壞。如果產品的使用或處理違背本文所述的規範、條件和環境範圍，Wacom將不對您或其他使用者的任何損害（包括維修或更換）負責。如果您懷疑產品已損壞，請立即停止使用。
– 產品的設置、使用或照管不當會增加發生事故或對人員造成傷害或財物損壞的風險。
– 除 Wacom 公司或 Wacom 授權的維修廠之外，不得且不允許任何第三方拆開或修改產品。
– 不要讓兒童玩耍或接觸任何包裝材料或產品包裝紙或任何小的產品零件或碎片，因為這會導致窒息。
– 不要在可能分散注意力或造成危險狀況或狀態時使用本產品，包括駕駛汽車或其他機動車輛、騎自行車等。
– 請務必正確處置本產品，依據當地條例和法律管理棄置物。您要全權負責以安全合法的方式處置本產品。
– 請勿在以下環境中使用或存放本裝置：
  - 溫度變化的環境
  - 超過規定溫度和濕度範圍的環境（如室外或車內）
  - 灰塵多的環境
  - 靠近火源。
– 定期將本產品移到工作台的其他位置，避免工作台的台面褪色或變色。
– 產品內的電池不適合由您自己更換。如需更換電池，請聯絡 Wacom 支援中心，無論是否在保固範圍內。
– 請聯絡 Wacom 支援中心或根據所有當地法律法規的規定回收電池。
– 本產品具有無線電通信功能。請按照使用場所規定的所有規章制度使用。
在禁用本產品之處，請務必關閉產品，以避免干擾其他電子設備。Wacom 不會對此類干擾承擔任何賠償責任。
– 防止兒童吞嚥筆和筆尖等。兒童可能會不慎將筆尖或小零件咬出。

SC:

重要产品信息 – 简版

注意事项

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

⚠ 警告：如未遵守这些安全说明、警告和预防措施，则可能导致人员受伤，或者产品或与产品配套使用的Wacom显示器损坏。在使用本产品之前，请阅读以下所有说明、警告和预防措施。如未遵循或遵守这些安全说明、警告和预防措施也可能使您的保修失效。

⚠ 警告：电缆内的电线含有铅，铅是一种已知会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害的化学物质。接触后要洗手。

⚠ 如果产品的使用或处理超出本文档、用户指南和目录所述的规范、条件、说明和环境范围，Wacom将不对您或其他用户的任何损害（包括维修或更换）负责。如果您怀疑产品已损坏，请停止使用，因为它可能会导致过热或伤害。如果屏幕破裂，请勿使用产品，因为这可能会导致伤害。详情请参见 wacom.com 的“支持”部分。

– 为了确保安全使用产品，请务必遵循本指南的所有说明、注意及警告事项。否则还可能导致您的保修失效，并导致人员受伤，或者产品与之配套使用的Wacom显示器损坏。如果产品的使用或处理违背本文所述的规范、条件和环境范围，Wacom将不对您或其他用户的任何损害（包括维修或更换）负责。如果您怀疑产品已损坏，请立即停止使用。
– 产品的设置、使用或照管不当会增加发生事故或对人员造成伤害或财物损坏的风险。
– 除 Wacom 公司或 Wacom 授权的维修者之外，不得且不允许任何第三方拆卸或修改产品。
– 不要让儿童玩耍或接触任何包装材料或产品包装纸或任何小的产品零件或碎片，因为这会导致窒息。
– 不要在可能分散注意力或造成危险状况或状态时使用本产品，包括驾驶汽车或其他机动车辆、骑自行车等。
– 请务必正确处置本产品，依据当地条例和法律管理弃置物。您要全权负责以安全合法的方式处置本产品。
– 请勿在以下环境中使用或存放本装置：
  - 温度变化的环境
  - 超过规定温度和湿度范围的环境（如室外或车内）
  - 灰尘多的环境
  - 靠近火源。
– 定期将该产品移到工作面上的其他位置，以防止出现永久褪色或表面外观出现变化。
– 本产品中的电池不可由消费者自己更换。如需更换电池，请联系 Wacom 支持中心，无论是否在质保范围内。
– 请联系 Wacom 支持中心或根据所有当地法律法规的规定回收电池。
– 本产品具有无线电通信功能。请按照使用场所规定的所有规章制度使用。
确保在禁止使用本产品以防止干扰其他电子设备的场合关闭产品。Wacom 不会对此类干扰承担任何赔偿责任。
– 防止儿童吞咽笔和笔尖等。儿童可能会不慎将笔尖或小零件咬出。

请保留此文件以便将来查看。

和冠科技（北京）有限公司
中国北京市朝阳区建国门外大街1号
中国国际贸易中心国贸西楼518室；邮编：100004

RU:

Важная информация о продукте – сокращенная версия

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Заявление о гарантии

Гарантия: 2 года в странах Европы, Африки и Ближнего Востока. 2-летняя гарантия при покупке в России.

Меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение этих инструкций, предупреждений и мер предосторожности может привести к травмам или повреждению изделия или дисплея Wacom, используемого с этим изделием. Перед использованием изделия ознакомьтесь со всеми инструкциями, предупреждениями и мерами предосторожности, описанными ниже. Несоблюдение этих инструкций, предупреждений и мер предосторожности, касающихся безопасности, может также аннулировать Вашу гарантию.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Провода внутри кабелей содержат свинец, химическое вещество, которое, как известно, вызывает рак, врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной функции. Мойте руки после контакта.

⚠ Компания Wacom не будет нести перед Вами или любым другим пользователем материальной или иной ответственности за любой ущерб любого рода, включая ремонт или замену, в том случае, если использование изделия или обращение с ним осуществлялись за пределами спецификаций, условий, инструкций и диапазонов окружающей среды, указанных в настоящем документе, в руководстве пользователя и в каталогах. Если у Вас есть подозрения о том, что изделие повреждено, прекратите его использование, так как это может вызвать перегрев или травму. Не используйте изделие с треснувшим экраном, так как это может привести к травме. Подробную информацию см. в разделе «Поддержка» на сайте wacom.com.

– Для безопасного использования данного изделия рекомендуется соблюдать все инструкции и меры предосторожности, приведенные в настоящем руководстве. В противном случае Ваша гарантия также может быть аннулирована, или могут возникнуть травмы людей или повреждения изделия/дисплея Wacom, используемого с этим изделием. Компания Wacom не будет нести перед Вами или любым другим пользователем материальной или иной ответственности за любой ущерб любого рода, включая ремонт или замену, в том случае, если использование изделия или обращение с ним осуществлялись в нарушение указанных здесь спецификаций, условий и параметров окружающей среды. Если у Вас есть подозрения о том, что изделие повреждено, немедленно прекратите его использование.
– Неправильная установка, эксплуатация или обслуживание данного изделия могут увеличить риск несчастного случая, травмирования людей или повреждения имущества.
– Запрещено разбирать устройство или модифицировать его конструкцию самостоятельно или с привлечением третьей стороны, отличной от компании Wacom или ремонтной компании, уполномоченной Wacom.
– Не давайте детям упаковочные или оберточные материалы изделия, а также любые мелкие детали или части изделия и не позволяйте им играть с ними, так как это может привести к удушью.
– Не используйте изделие, если Вас что-либо может отвлечь или если есть риск возникновения опасного условия или опасной ситуации, в том числе когда Вы ведете автомобиль или другое транспортное средство, едете на велосипеде и т. п.
– Обязательно утилизируйте изделие надлежащим образом в соответствии с местными законами и постановлениями. Вы несете единоличную ответственность за безопасную и законную утилизацию изделия.
– Не эксплуатируйте и не храните это изделие:
  - в условиях с меняющимися температурами;
  - в условиях со значениями температуры и влажности, выходящими за пределы указанного диапазона (например, вне помещений или внутри транспортных средств);
  - в запыленных пространствах;
  - вблизи от источников огня.
– Время от времени перемещайте устройство в другое место на рабочей поверхности, во избежание выцветания или изменения внешнего вида поверхности.
– Батареи, используемые в устройствах, не подлежат самостоятельной замене. Если возникнет необходимость замены батареи (по гарантийному случаю или нет), обратитесь в центр поддержки Wacom.
– Утилизируйте батареи в соответствии с местными законами и постановлениями или обратитесь в центр поддержки Wacom.
– В изделии предусмотрена функция радиосвязи. Используйте его в соответствии со всеми нормами и постановлениями, действующими в месте использования. Следует обязательно отключать изделие в местах, где его использование запрещено, во избежание создания помех для работы других электронных устройств. Компания Wacom не несет ответственности за убытки, вызванные такими помехами.
– Не допускайте проглатывания детьми пера, наконечника и т .д. Мелкие детали могут выпасть из устройства, если ребенок попытается их грызть.

PL:

Ważne informacje o produkcie – wersja ograniczona

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Oświadczenie gwarancyjne

Gwarancja: 2 lata w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Środki ostrożności

⚠ OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, ostrzeżeń i środków ostrożności może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub wyświetlacza Wacom używanego z produktem. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie poniższe instrukcje, ostrzeżenia i środki ostrożności. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, ostrzeżeń i środków ostrożności może również spowodować utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przewody wewnątrz tego produktu zawierają ołów, substancję chemiczną, która może powodować raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce.

⚠ Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek użytkownika w związku z jakimikolwiek szkodami, w tym z tytułu naprawy lub wymiany, jeśli produkt jest używany lub obsługiwany niezgodnie ze specyfikacjami, warunkami, instrukcjami i zakresem środowiskowym określonymi w niniejszym dokumencie, podręczniku użytkownika lub katalogach. W przypadku podejrzenia, że produkt został uszkodzony, należy zaprzestać jego używania, ponieważ może to spowodować przegrzanie lub obrażenia ciała. Nie należy używać produktu, jeśli ma on pęknięty ekran, ponieważ takie użycie może spowodować obrażenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w dziale „Pomoc techniczna" na stronie wacom.com.

– Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy przestrzegać wszystkich instrukcji, przestróg i ostrzeżeń zawartych w niniejszym dokumencie. Niezastosowanie się do tego wymogu może również spowodować utratę gwarancji oraz obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub wyświetlacza Wacom używanego z produktem. Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek użytkownika w związku z jakimikolwiek szkodami, w tym z tytułu naprawy lub wymiany, jeśli produkt jest używany lub obsługiwany niezgodnie ze specyfikacjami, warunkami i zakresem środowiskowym określonymi w niniejszym dokumencie. W razie podejrzenia, że produkt uległ uszkodzeniu, należy niezwłocznie zaprzestać jego używania.
– Nieprawidłowa konfiguracja, użytkowanie lub konserwacja produktu może zwiększyć ryzyko wypadku lub obrażeń osób i mienia.
– Demontaż oraz modyfikacja produktu lub zlecenie ich realizacji osobom trzecim innym niż firma Wacom lub autoryzowany warsztat Wacom jest zabronione.
– Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się materiałami i taśmami pakunkowymi, ani miały dostęp do nich lub do drobnych części produktu, ponieważ może to stwarzać niebezpieczeństwo udławienia lub uduszenia.
– Nie należy używać produktu w sytuacjach, które mogą rozpraszać uwagę lub powodować niebezpieczne warunki lub sytuacje, w tym podczas prowadzenia samochodu lub innego pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze itp.
– Należy pamiętać o odpowiedniej utylizacji produktu w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utylizację produktu w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
– Nie używać ani nie przechowywać produktu w następujących warunkach:
  - środowisko o zmiennej temperaturze
  - środowiska, w których przekroczony jest określony zakres temperatur i wilgotności (np. na zewnątrz budynków lub w pojazdach)
  - środowisko zapylone
  - w pobliżu ognia.
– Należy okresowo przenosić produkt w inne miejsce na powierzchni roboczej, aby uniknąć całkowitego odbarwienia lub zmian wyglądu powierzchni roboczej.
– Akumulatory produktów nie podlegają wymianie przez użytkownika. W przypadku konieczności wymiany akumulatora niezależnie od tego, czy jest on objęty gwarancją, czy też nie, należy skontaktować się z Wacom Support Center.
– Należy skontaktować się z Wacom Support Center lub poddać baterie recyklingowi zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.
– Ten produkt jest wyposażony w funkcję łączności radiowej. Należy go używać zgodnie z wszystkimi zasadami i przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym jest używany.
Aby zapobiec zakłócaniu działania innych urządzeń elektronicznych w miejscach, w których korzystanie z produktu jest zabronione, należy wyłączyć produkt. Wacom nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu takich zakłóceń.
– Należy zapobiegać połknięciu pióra, wkładu pióra itp. przez dzieci. Dzieci mogą przypadkowo wyjąć niewielkie części pióra, gryząc je.

CS:

Důležité informace o produktu – zkrácená verze

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Prohlášení o záruce

Záruka: 2 roky v Evropě, Africe a na Středním východě.

Bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, varování a opatření může mít za následek zranění osob nebo poškození výrobku nebo displeje Wacom používaného s výrobkem. Před použitím výrobku si prosím přečtěte všechny níže uvedené pokyny, varování a opatření. Pokud se nebudete řídit těmito bezpečnostními pokyny, varováními a opatřeními nebo je nebudete plně dodržovat, může to vést ke ztrátě záruky.

⚠ VAROVÁNÍ: Dráty uvnitř kabelů obsahují olovo, chemickou látku, o které je známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Po kontaktu si umyjte ruce.

⚠ Společnost Wacom nebude odpovědná a nebude mít žádnou odpovědnost vůči vám ani žádnému jinému uživateli v souvislosti s poškozením jakéhokoli druhu, včetně opravy nebo výměny, v případě, že je výrobek používán nebo je s ním zacházeno v rozporu se specifikacemi, podmínkami, pokyny a mimo ekologické rozsahy uvedené v této smlouvě, uživatelské příručce a katalozích. Máte-li podezření, že byl výrobek poškozen, okamžitě jej přestaňte používat, protože může způsobit přehřátí nebo zranění. Nepoužívejte výrobek, pokud má prasklý displej, protože v opačném případě může dojít ke zranění. Podrobné informace najdete v části „support" (podpora) na webu wacom.com.

– Abyste zajistili bezpečné fungování výrobku, je nutné dodržovat všechny pokyny, upozornění a varování uvedená v této příručce. V opačném případě může dojít ke ztrátě záruky a zranění osob nebo poškození výrobku nebo displeje Wacom, se kterým je výrobek používán. Společnost Wacom nebude odpovědná a nebude mít žádnou odpovědnost vůči vám ani žádnému jinému uživateli v souvislosti s poškozením jakéhokoli druhu, včetně opravy nebo výměny, v případě, že je výrobek používán nebo je s ním zacházeno v rozporu se zde uvedenými specifikacemi, podmínkami a environmentálním rozsahem. Máte-li podezření, že byl výrobek poškozen, okamžitě jej přestaňte používat.
– Nesprávné nastavení, používání nebo péče o výrobek může zvýšit riziko nehody, zranění osob nebo poškození majetku.
– Výrobek se nepokoušejte sami opravit nebo upravit a nedovolte to ani žádné třetí straně kromě společnosti Wacom nebo autorizovaného servisu společnosti Wacom.
– Zabraňte dětem, aby si hrály s jakýmikoli obalovými materiály nebo obaly výrobku nebo jakýmikoli malými díly nebo částmi výrobku, nebo aby k nim měly přístup, protože hrozí nebezpečí udušení.
– Nepoužívejte výrobek v situacích, které mohou odvést vaši pozornost nebo způsobit nebezpečný stav či situaci, jako při řízení auta nebo jiného motorového vozidla, při jízdě na kole atd.
– Zajistěte, aby byl výrobek likvidován správně a v souladu s místními předpisy a zákony. Nesete výhradní odpovědnost za likvidaci výrobku bezpečným a zákonným způsobem.
– Nepoužívejte ani neskladujte tuto jednotku v následujících prostředích:
  - Prostředí se změnou teploty
  - Prostředí, která překračují stanovený rozsah teploty a vlhkosti (např. venku nebo ve vozidlech)
  - Prašné prostředí
  - V blízkosti ohně.
– Výrobek pravidelně přemísťujte na jiné místo pracovní plochy, abyste zabránili trvalému odbarvování nebo změně vzhledu povrchu.
– Baterie výrobku nemůžete vyměňovat sami. V případě záruční i mimozáruční výměny baterie se obraťte na středisko zákaznické podpory společnosti Wacom.
– Baterie recyklujte podle platných předpisů nebo se obraťte na středisko zákaznické podpory společnosti Wacom.
– Tento výrobek má radiokomunikační funkci. Používejte ho podle platných předpisů.
Aby nebyla rušena jiná elektronická zařízení, tento produkt vypínejte vždy, když zakázáno ho používat. Za taková rušení společnost Wacom neodpovídá ani není povinna poskytovat odškodnění.
– Zamezte, aby pero, hrot pera atd. spolkly děti. Drobné díly se mohou nechtěně uvolnit při kousání.

BG:

Важна информация за продукта – ограничена версия

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Декларация за гаранция

Гаранция: 2 години в Европа, Африка и Близкия Изток.

Предпазни мерки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на настоящите указания за безопасност, предупреждения и предпазни мерки може да причини наранявания на хора или увреждане на продукта или на използвания с него дисплей Wacom. Прочетете всички указания, предупреждения и предпазни мерки по-долу, преди да използвате продукта. Неспазването и несъобразяването с настоящите указания за безопасност, предупреждения и предпазни мерки може също така да обезсили гаранцията.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проводниците в кабелите съдържат олово – химично вещество, за което е известно, че причинява рак и вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. Измивайте ръцете си след досег с тях.

⚠ Wacom не носи отговорност към Вас или към друг потребител по отношение на каквито и да било повреди, нито има задължението да ремонтира или подмени продукта, когато с него се борави не по предназначение, при неспазване на указанията или несъблюдаване на спецификациите и на климатичните условия, посочени в настоящия документ, в ръководството на потребителя и в каталозите. Ако подозирате, че продуктът е бил повреден, преустановете използването му, тъй като то може да доведе до прегряване или нараняване. Не използвайте продукта, ако екранът му е пукнат, тъй като такова използване може да причини нараняване. За подробна информация вижте support („Поддръжка") на wacom.com.

– За да се гарантира безопасно използване на продукта, не забравяйте да следвате всички указания, предпазни мерки и предупреждения, дадени в настоящото ръководство. Неспазването им може също така да обезсили гаранцията и да доведе до наранявания на хора или до увреждане на продукта или на използвания с него дисплей Wacom. Wacom не носи отговорност към Вас или към друг потребител по отношение на каквито и да било повреди, нито има задължението да ремонтира или подмени продукта, когато с него се борави не по предназначение, при неспазване на указанията и несъблюдаване на климатичните условия, посочени тук. Ако подозирате, че продуктът е бил повреден, незабавно спрете да го използвате.
– Неправилната настройка, използване или грижа за продукта могат да повишат риска от нещастен случай, нараняване на хора или щети на имущество.
– Не разглобявайте и не модифицирайте продукта, и не позволявайте да правят това на трети лица, различни от фирма на Wacom или оторизиран сервиз на Wacom.
– Не позволявайте на деца да си играят със или да имат достъп до опаковъчните материали или опаковки на продукта, нито с негови дребни части или детайли, тъй като има опасност от задавяне или задушаване.
– Не използвайте продукта в ситуации, в които можете да се разсеете или които могат да създадат опасност, включително докато управлявате автомобил или друго моторно превозно средство, докато карате велосипед и пр.
– Изхвърлянето на продукта следва да се извърши по правилен начин и в съответствие с местните закони и разпоредби. Отговорността за изхвърляне на продукта по безопасен и законосъобразен начин е изцяло Ваша.
– Не използвайте и не съхранявайте този продукт при следните условия:
  - среда с променлива температура;
  - среда с температура и влажност, надвишаващи указаните (напр. на открито или в превозно средство);
  - прашна среда;
  - близо до открит огън.
– Премествайте продукта периодично на различно място върху работната повърхност, за да избегнете трайно обезцветяване или промяна във външния ѝ вид.
– Батериите в продуктите не се заменят от Вас. Моля, свържете се с центъра за поддръжка на Wacom при необходимост от подмяна на батерия, независимо дали се покрива от гаранцията или не.
– Моля, свържете се с центъра за поддръжка на Wacom или рециклирайте батериите в съответствие с всички местни закони и разпоредби.
– Този продукт разполага с функция за радиокомуникация. Моля, използвайте я в съответствие с всичките правила и разпоредби, предписани в региона, в който се използва.
Уверете се, че продуктът е изключен на места, където използването му е забранено, за да се предотвратят смущения с други електронни устройства. Wacom не носи отговорност за обезщетение за подобни смущения.
– Не допускайте децата да поглъщат писалката, писеца на писалката и т.н. Малките части може да се измъкнат по невнимание, ако децата ги хапят.

FI:

Tärkeitä tuotetietoja lyhyesti

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Takuulauseke

Takuu: 2 vuotta Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Huomioitavaa

⚠ VAROITUS: Näiden turvaohjeiden, varoitusten ja varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittaa tuotetta tai sen kanssa käytettyä Wacomin näyttöä. Luethan kaikki alla olevat ohjeet, varoitukset ja varotoimenpiteet ennen tuotteen käyttämistä. Näiden turvaohjeiden, varoitusten ja varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi myös mitätöidä takuun.

⚠ VAROITUS: Kaapeleiden sisällä olevat johtimet sisältävät lyijyä, jonka tiedetään aiheuttavan syöpää, sikiöiden epämuodostumia tai muita lisääntymishäiriöitä. Pese kätesi kosketuksen jälkeen.

⚠ Wacom ei vastaa sinulle tai muille käyttäjille mistään vahingoista, mukaan lukien korjauksesta tai vaihtamisesta, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä tai käsittelemisestä erittelyiden, ehtojen, ohjeiden ja tässä asiakirjassa, käyttöohjeessa ja luettelossa ilmoitettujen ympäristölaajuuksien vastaisesti. Lopeta tuotteen käyttö välittömästi mikäli epäilet, että tuote on vaurioitunut, sillä tämä voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen tai vammoja. Älä käytä tuotetta, mikäli sen näyttö on haljennut, sillä tämä voi aiheuttaa vammoja. Voit lukea lisää osoitteesta wacom.com, kohdasta "Tuki".

– Varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön, noudata kaikkia tässä oppaassa olevia ohjeita, huomautuksia ja varoituksia. Noudattamatta jättäminen voi myös mitätöidä takuusi ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittaa tuotetta tai sen kanssa käytettyä Wacomin näyttöä. Wacom ei vastaa sinulle tai muille käyttäjille mistään vahingoista, mukaan lukien korjauksesta tai vaihtamisesta, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä tai käsittelemisestä erittelyiden, ehtojen ja tässä ilmoitettujen ympäristölaajuuden vastaisesti. Lopeta tuotteen käyttö välittömästi mikäli epäilet, että tuote on vaurioitunut.
– Tuotteen virheellinen asettaminen, käyttäminen tai hoitaminen voi nostaa henkilöihin tai omaisuuteen kohdistuvien tapaturmien tai vahinkojen vaaraa.
– Älä purkaa tai muuta tuotetta, äläkä anna muiden kuin Wacom-yrityksen tai Wacomin valtuuttaman korjaamon purkaa tai muuttaa sitä.
– Estä lasten pakkausmateriaaleilla, kääreellä tai tuotteen pienillä osilla leikkiminen tai niihin käsiksi pääsy, sillä nämä voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
– Älä käytä tuotetta tilanteissa, jotka voivat häiritä keskittymistäsi tai aiheuttaa vaarallisia olosuhteita tai tilanteen, kuten autolla tai muulla moottoriajoneuvolla, pyörällä tms. ajettaessa.
– Varmista, että hävität tuotteen asianmukaisesti, paikallisten määräysten ja lakien mukaisesti. Vastaat yksin tuotteen turvallisesta ja lakisääteisestä hävittämisestä.
– Älä käytä tai varastoi tätä yksikköä seuraavissa ympäristöissä:
  - lämpötilaa vaihtavat paikat
  - paikat, joiden lämpötila ja kosteus ylittävät ilmoitetut arvot (esim. ulkona tai ajoneuvoissa)
  - pölyiset paikat
  - avotulen läheisyydessä.
– Siirrä tuotetta säännöllisin väliajoin työtasollasi, jotta sen pinnalle ei aiheudu pysyviä värinmuutoksia tai muita kosmeettisia muutoksia.
– Et voi vaihtaa tuotteiden sisältämiä akkuja. Ota yhteyttä Wacomin tukikeskukseen, jos vaaditaan akkujen vaihtoa, kuuluivatpa ne takuun piiriin tai eivät.
– Ota yhteyttä Wacomin tukikeskukseen tai kierrätä akut kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
– Tässä tuotteessa on radioviestintätoiminto. Käytä sitä kaikkien sen käyttöpaikassa kuvattujen määräysten ja säännösten mukaisesti.
Tuote on sammutettava silloin, kun tällainen käyttö on kielletty, jottei se aiheuta häiriöitä muille elektronisille laitteille. Wacom ei ota vastuuta tällaisesta häiriöstä.
– Estä lapsia nielaisemasta kynää, kynänterää jne. Pikkuosat voivat irrota vahingossa, jos lapset purevat niitä.

TR:

Önemli Ürün Bilgileri – Sınırlı Sürüm

To view the full version of the Wacom One Important Product Information document go to www.wacom.com and click on Support. If you've installed the Wacom driver on your computer, you can access the full version of the Important Product Information in Wacom Center.

Garanti bildirimi

Garanti: Avrupa, Afrika ve Orta Doğu için 2 yıl.

Önlem

⚠ UYARI: Bu güvenlik talimatlarına, uyarılara ve önlemlere uyulmaması yaralanmalara yol açabilir ya da ürüne veya ürünle beraber kullanılan Wacom ekrana zarar verebilir. Lütfen ürünü kullanmadan önce aşağıdaki tüm talimatları, uyarıları ve önlemleri okuyun. Ayrıca, bu güvenlik talimatlarına, uyarılara ve önlemlere uyulmaması garantinizi geçersiz kılabilir.

⚠ UYARI: Kabloların içindeki teller kurşun içerir. Bu kimyasalın kansere ve doğum kusurlarına ya da üremeyle ilgili başka zararlara neden olduğu bilinmektedir. Temastan sonra ellerinizi yıkayın.

⚠ Wacom, ürünün bu belgede, kullanım kılavuzunda ve kataloglarda belirtilen özellikler, koşullar, talimatlar ve çevresel aralıklar dışında kullanılması veya ele alınmasından kaynaklanan herhangi bir tür hasarla ilgili olarak, onarım veya değişim de dahil olmak üzere, size veya başka bir kullanıcıya karşı sorumlu sayılmayacaktır. Ürünün hasar gördüğünden şüpheleniyorsanız, aşırı ısınmaya veya yaralanmaya neden olabileceğinden ürünü kullanmayı bırakın. Ekranı çatlaksa ürünü kullanmayın, bu şekilde kullanılması yaralanmaya neden olabilir. Ayrıntılar için lütfen wacom.com sitesindeki "support" (destek) bölümüne bakın.

– Ürünün güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için bu kılavuzda yer alan tüm talimatları, önlemleri ve uyarıları uygulayın. Bunlara uymamak garantinizi geçersiz kılabilir ve yaralanmalara yol açabilir ya da ürüne veya ürünle beraber kullanılan Wacom ekrana zarar verebilir. Ürün burada belirtilen teknik bilgiler, şartlar ve çevresel kapsama aykırı şekilde kullanıldığı takdirde, Wacom size ya da herhangi başka bir kullanıcıya karşı tamir ve değişim de dahil olmak üzere, herhangi bir hasarla ilgili sorumlu sayılmayacaktır. Ürünün hasarlı olduğundan şüpheleniyorsanız, ürünü kullanmayı hemen bırakın.
– Ürünün yanlış şekilde kurulması, kullanılması veya bakımı, kazalara veya kişilerin ya da eşyaların zarar görmesine yol açabilir.
– Bir Wacom kuruluşu ya da Wacom onaylı bir tamirci dışında hiçbir üçüncü tarafın ürünü sökmesine veya değiştirmesine izin vermeyin.
– Çocukların ürünün ambalaj malzemeleriyle, paket kağıdıyla veya ürünün küçük kısımları ya da parçalarıyla oynamasını veya bunlara erişmesini önleyin. Aksi durumda boğulma veya nefes alamama tehlikesi doğabilir.
– Ürünü, araba veya başka bir motorlu araç kullanırken, bisiklet sürerken vb. dikkatinizi dağıtabilecek veya tehlikeli bir duruma veya duruma neden olabilecek durumlarda kullanmayın.
– Ürünü uygun şekilde bertaraf ettiğinizden ve bertaraf şeklinin yerel yönetmeliklere ve kanunlara uygun olduğundan emin olun. Ürünün güvenli ve yasal bir şekilde bertaraf edilmesinden yalnızca siz sorumlusunuz.
– Bu ürünü şu ortamlarda kullanmayın veya saklamayın:
  - Sıcaklığı değişen ortamlarda
  - Belirtilen sıcaklık ve nem aralığını aşan ortamlarda (örn. açık hava veya araçlarda)
  - Tozlu ortamlarda
  - Ateşin yakınında.
– Yüzeyde sürekli renk kaybı veya başka değişiklikler olmasını önlemek için ürünün çalışma alanınızdaki yerini düzenli aralıklarla değiştirin.
– Ürünün pilleri tüketici tarafından değiştirilmemelidir. Garanti kapsamında olup olmaması fark etmeksizin, pil değişimi gereken her durumda lütfen Wacom Destek Merkezini arayın.
– Lütfen Wacom Destek Merkezini arayın veya pillerin geri dönüşümünü tüm yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak sağlayın.
– Bu ürün, telsiz iletişimi fonksiyonuna sahiptir. Lütfen ürünü, kullanılacağı yerde öngörülen tüm kural ve düzenlemelere uygun şekilde kullanın.
Ürünün kullanımının, diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasını engellemek amacıyla yasaklandığı yerlerde cihazın kapalı olduğundan emin olun. Wacom, bu tür parazitlerin oluşması durumunda zararların karşılanmasıyla ilgili hiçbir sorumluluğa sahip değildir.
– Çocukların kalemi, kalem ucunu, vb. yutmasını engelleyin. Çocukların ısırması halinde küçük parçalar yanlışlıkla çıkabilir.

EN:

REGULATORY STATEMENT

Federal Communications Commission (FCC) notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

Innovation, Science and Economic Development Canada

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference;
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

EU CONFORMITY INFORMATION

Hereby, Wacom declares that this product is in compliance with RE Directive [2014/53/EU] and RoHS Directive [2011/65/EU].
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.wacom.eu/certificates

Frequency Band: 2.4 GHz (2400 – 2483.5 MHz)
Maximum Radio-Frequency Power Transmitted: less than 20dBm

Complies with
IMDA Standards
DB102850

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

For customers in the USA and Canada recycling Lithium-ion Batteries

You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you. For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/
Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-ion batterjes.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive

In the European Union, this label icon indicates that this product should not be disposed of with the household waste. Wacom products are subject to this directive and therefore you should always collect them separately and bring them to the appropriate electronic waste collection point in your community or region to enable recovery and recycling. Please refer to your community information on how to recycle electronic waste responsibly in your region.

EU BATTERY DISPOSAL INFORMATION

Note: This symbol mark is for EU countries only. This symbol mark is according to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for end-users and Annex II. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and/or reused. This symbol means that batteries and accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.
In the European Union there are separate collection systems for used batteries and accumulators. Please, dispose of batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling centre.

Disposal of the built-in lithium-ion battery

Please contact Wacom Customer Care about the disposal of the built-in lithium-ion battery.

For India

E-Waste

Wacom products are in conformity with the requirements of the reduction of hazardous substances of the E-waste Rule 2016.
The content of hazardous substances with the exemption of the applications listed in SCHEDULE III of the E-waste Rules;
– Not over 0.1% by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated biphenyls, Polybrominated diphenyl ethers
– Not over 0.01% by weight in homogenous materials for Cadmium
For the proper recycling and disposal of this product after its end of life, please visit our website.
Toll free number and e-mail address are also available on this website.
https://www.wacom.com/en-in/e-waste

Do's:
- ✓ Always look for information on the catalogue with our product for end-of-life equipment handling.
- ✓ Ensure that only Authorized Recyclers/Dismantler repair and handle your electronic products.
- ✓ Always call Nearest Wacom collection Point to Dispose products that have reached end-of life.
- ✓ Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Wacom collection Point.
- ✓ Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.
- ✓ Always ensure any glass surface is protected against breakage.

Don'ts:
- × Do not dismantle your electronic Products on your own.
- × Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- × Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/Rag Pickers.
- × Do not dispose your product in garbage bins along with municipal waste that ultimately reaches landfills.

How to dispose a product

Carry your end of life product to the nearest collection Point listed on below website.
https://www.wacom.com/en-in/e-waste/e-waste-drop-locations

DE:

RECHTLICHE HINWEISE

EU-KONFORMITÄTSINFORMATION

Wacom erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der RE-Richtlinie [2014/53/EU] und der RoHS-Richtlinie [2011/65/EU] entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar:
www.wacom.eu/certificates

Frequenzband: 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)
Maximale Sendeleistung: weniger als 20dBm

EINHALTUNG VON UMWELTSTANDARDS

EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

In der Europäischen Union zeigt dieses Symbol an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden soll. Für Wacom-Produkte gilt diese Richtlinie. Daher sollten diese Produkte stets getrennt gesammelt werden und zu den entsprechenden elektronischen Abfallsammlungen in Ihrer Region oder Gemeinde zwecks Weiterverarbeitung und Recycling gebracht werden. Bitte wenden Sie sich zum Thema Recycling elektronischer Abfälle in Ihrer Region an Ihre Gemeinde.

INFORMATIONEN DER EU ZUR ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Hinweis: Dieses Symbol gilt nur für EU-Staaten. Dieses Symbol wird gemäß der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20, Informationen für Endverbraucher, Anhang II, verwendet. Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialen und Bestandteile entwickelt und hergestellt, die recycelt und/oder wiederverwendet werden können. Dieses Symbol besagt, dass Batterien und Akkus nach ihrem Lebenszyklus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus vorschriftsmäßig bei Ihrer kommunalen Sammel-/Recyclingstelle.
Bitte unterstützen Sie uns bei der Erhaltung unserer Umwelt!

Entsorgung der eingebauten Lithium-Ionen-Batterie

Bitte kontaktieren Sie den Wacom Support bezüglich der Entsorgung der eingebauten Lithium-Ionen-Batterie.

NL:

WETTELIJKE VERKLARING

EU-CONFORMITEITSINFORMATIE

Herebij verklaart Wacom dat dit product voldoet aan de RE-Richtlijn (richtlijn voor radioapparatuur) [2014/53/EU] en de RoHS-Richtlijn (richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) [2011/65/EU].
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres:
www.wacom.eu/certificates

Frequentieband: 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)
Maximale zendkracht radiofrequentie: minder dan 20dBm

MILIEURICHTLIJN

Richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)

In de Europese Unie geeft dit label aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wacom-producten vallen onder de bepalingen van deze richtlijn en dienen apart naar het desbetreffende verzamelpunt voor opslag en recycling van elektronisch afval bij u in de buurt te worden gebracht. Raadpleeg de informatie voor uw buurt over hoe u elektronisch afval in uw regio op een verantwoorde manier recyclet.

BATTERIJVERWIJDERINGSINFORMATIE EU

Opmerking: Dit symbool is alleen van toepassing op EU-landen.
Dit symbool voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2006/66/EG Artikel 20 Informatie voor de eindgebruikers en Bijlage II. Je product is ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en/of opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit symbool betekent dat batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van huishoudelijk afval moeten worden verwijderd.
In de Europese Unie zijn afzonderlijke inzamelsystemen voor gebruikte batterijen en accu's beschikbaar. Verwijder batterijen en accu's op de juiste wijze bij je lokale centrum voor afvalverzameling/recycling.
Help ons het milieu waarin we leven te beschermen!

Verwijdering van de geïnstalleerde lithium-ionbatterij

Neem contact op met de klantenservice van Wacom voor informatie over het verwijderen van de geïnstalleerde lithium-ionbatterij.

FR:

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ UE

Par la présente, Wacom déclare que ce produit est conforme à la directive RE [2014/53/UE] et à la directive RoHS [2011/65/UE].
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante :
www.wacom.eu/certificates

Bande de fréquences : 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)
Puissance maximale transmise par radiofréquence : moins de 20dBm

CONFORMITÉ AVEC LES NORMES ENVIRONNEMENTALES

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Au sein de l'Union européenne, cette étiquette indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Les produits Wacom sont soumis à cette Directive et doivent donc être mis au rebut séparément, dans un point de collecte pour les appareils électroniques de votre région, afin d'être récupéré et recyclé. Reportez-vous à la réglementation locale de votre pays en matière de recyclage des déchets d'équipements électroniques.

REBUT DES BATTERIES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

Remarque : ce symbole n'est utilisé que dans les pays de l'UE
Ce symbole est conforme à la directive 2006/66/CE Article 20 Informations pour l'utilisateur final et Annexe II. Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et/ou réutilisés. Ce symbole signifie que les batteries et les piles, lorsqu'elles sont usées, doivent être jetées séparément des déchets ménagers.
Dans l'Union européenne, il existe des systèmes de collecte spéciaux pour les batteries et les piles usagées. Veuillez jeter correctement vos piles et vos batteries au centre de collecte ou de recyclage le plus proche.
Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

Élimination de la batterie au lithium-ion intégrée

Veuillez contacter l'assistance de Wacom pour l'élimination de la batterie au lithium-ion intégrée.

IT:

DICHIARAZIONE DI LEGGE

INORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ UE

Con la presente, Wacom dichiara che il presente prodotto è conforme alla direttiva RE [2014/53/UE] e alla direttiva RoHS [2011/65/UE].
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibil al seguente indirizzo Internet:
www.wacom.eu/certificates

Banda di frequenza: 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)
Massima potenza di radiofrequenza trasmessa: inferiore a 20dBm

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E SUL RICICLAGGIO

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Nell'Unione europea, questa icona con etichetta indica che tale prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. I prodotti Wacom sono soggetti a questa direttiva, pertanto è necessario sempre raccoglierli separatamente e portarli in un centro di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici, presente nel comune o nella regione di appartenenza, in modo da consentirne il recupero e il riciclo. Fare riferimento alle informazioni della zona di appartenenza relative alle modalità di riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici in maniera responsabile nella propria regione.

INFORMAZIONI UE SULLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Nota: questo marchio è valido solo per i Paesi UE ed è conforme alla direttiva 2006/66/CE Articolo 20 Informazioni per utenti finali e allegato II. Il prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e/o riutilizzati. Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori, al termine della loro vita utile, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.
In Unione Europea, vi sono sistemi di raccolta separata per batterie e accumulatori utilizzati. Smaltire batterie e accumulatori correttamente presso centri di riciclo/raccolta rifiuti locali.
Aiutaci a rispettare l'ambiente in cui viviamo!

Smaltimento della batteria agli ioni di litio incorporata

Per lo smaltimento della batteria agli ioni di litio incorporata, si prega di contattare il supporto tecnico Wacom.

ES:

DECLARACIÓNES REGLAMENTARIAS

INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Por la presente, Wacom declara que este producto cumple la Directiva RE [2014/53/UE] y la Directiva RoHS [2011/65/UE].
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.wacom.eu/certificates

Banda de frecuencia: 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: menos de 20dBm

Mexico IFETEL aviso:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONFORMIDAD MEDIOAMBIENTAL

Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)

En la Unión Europea, este icono de etiqueta indica que este producto no se debe desechar con los residuos domésticos. Los productos de Wacom están sujetos a esta directiva y, por tanto, deberá separarlos y llevarlos al punto de recogida adecuado de su localidad o provincia para permitir su recuperación y reciclaje. Consulte la información local sobre cómo reciclar residuos electrónicos de forma responsable en su provincia.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE BATERÍAS EN LA UE

Nota: este símbolo solo es válido para países de la UE.
El símbolo está conforme con el artículo 20 (Información para usuarios finales) y el anexo II de la Directiva 2006/66/CE. El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados o reutilizados. Este símbolo indica que las pilas y acumuladores no deben ser eliminados junto con la basura doméstica al finalizar su vida útil.
La Unión Europea cuenta con sistemas de recogida selectiva de pilas y acumuladores usados. Elimine debidamente las pilas y acumuladores en un centro de reciclaje/recogida de residuos de su municipio.
¡Ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!

Eliminación de la batería de iones de litio incorporada

Por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Wacom para eliminar la batería de iones de litio incorporada.

PT:

DECLARAÇOES DE CONFORMIDADE

INFORMAÇÕES SOBRE CONFORMIDADE COM A UE

A Wacom declara por meio deste que este produto está em conformidade com a Diretiva RE [2014/53/UE] e a Diretiva RoHS [2011/65/UE].
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço na internet:
www.wacom.eu/certificates

Banda de frequência: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz)
Potência máxima de radiofrequência transmitida: menos de 20dBm

Diretiva de descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

Na União Europeia, esta etiqueta indica que este produto não deve ser descartado com o lixo comum. Os produtos da Wacom estão sujeitos a esta Diretiva e devem ser sempre coletados separadamente e levados ao ponto de coleta apropriado em em sua comunidade ou região para recuperação e reciclagem. Consulte as informações de sua comunidade para obter informações sobre como reciclar resíduos eletrônicos com responsabilidade em sua região.

Informações da UE sobre a eliminação de baterias

Observação: este selo identificador é apenas para países da UE.
Este selo identificador está em concordância com a diretiva 2006/66/CE, Artigo 20, Informações para usuários finais, e Anexo II. O seu produto foi concebido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Este símbolo significa que, no fim da vida útil, as baterias e acumuladores devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Na União Europeia, existem sistemas próprios de coleta para baterias e acumuladores usados. Por favor, descarte corretamente as baterias e acumuladores no centro de reciclagem ou coleta de resíduos da sua comunidade local.
Por favor, ajude-nos a preservar o ambiente em que vivemos!

Descarte da bateria embutida de íons de lítio

Por favor, entre em contato com o Suporte da Wacom para o descarte da bateria de íons de lítio embutida.

JP:

規制文書

VCCI (EMC) 規制

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されていることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

電波法（RF）規制

日本国内で本製品をご使用になる場合のお願い
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、サポート窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、サポート窓口へお問い合わせ下さい。

本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けた無線装置を内蔵しています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。各国の電波法に抵触する可能性があります。
また、本機に内蔵している無線装置は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
・分解/改造されていること
・貼ってある証明ラベルをはがすこと

内蔵型充電式電池の回収・リサイクルについて

Li-ion 00
本製品はリサイクル可能なリチウムイオン電池を内蔵しています。
この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、回収方法などについてはワコムサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
ワコムホームページ　http://www.wacom.com/

リサイクル
資源有効利用促進法の施行により弊社製品の回収、リサイクル活動を行っています。
回収方法については弊社ホームページをご参照ください。またはサポートセンターにご連絡ください。

KR:

< 경고 >
발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.
a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
c) 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
g) 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
l) 60°C이상의 고온에 노출하지 말 것
m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

TC:

法規聲明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

台灣危害物質限用指令（RoHS）資訊

各產品限用有害物質（RoHS）含有情況標示於官方網站
請見 http://www.wacom.com/zh-tw/support/certificates

環境法規遵守

台灣廢棄物處置方法

廢電池請回收

台灣電池警告
台灣環保署要求遵守廢棄物處置法令第 15 條的乾電池製造或進口公司在用於銷售、贈品或促銷的電池上用回收標誌作指示。請聯絡有資格的台灣回收公司進行妥善的電池處置。
請回收利用使用後的電池。

製造廠商名稱：Maintek Computer (Suzhou) Co., Ltd.
進口商名稱：台灣和冠資訊科技（股）公司
Wacom Taiwan Information Co., Ltd.

產品購買與拆封前請確認商品規格與系統需求
****** 請保留購買證明以確認保固期限 ******
進口商地址：104 台北市中山區松江路 237 號 9 樓之一
客服專線：0800-500-128
全球網站：www.wacom.com

PL:

DEKLARACJE WYMAGANE PRZEZ ORGAN NADZORU

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE

Niniejszym Wacom oświadcza, że ten produkt jest zgodny z Dyrektywą RE (w sprawie odnawialnych źródeł energii) [2014/53/UE] oraz Dyrektywą RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji) [2011/65/UE].
Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
www.wacom.eu/certificates.

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)
Maksymalna przenoszona moc częstotliwości radiowej: poniżej 20dBm

ZGODNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

W Unii Europejskiej ta ikona na etykiecie oznacza, że zużyty produkt nie powinien być usuwany razem z odpadami gospodarczymi. Produkty firmy Wacom podlegają wymienionej dyrektywie, tak więc należy zawsze oddzielać je od innych odpadów i dostarczać do lokalnego punktu zbiórki produktów lektronicznych w celu odzyskania i recyklingu. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowego recyklingu odpadów elektronicznych obowiązującymi w danym regionie.

INFORMACJE DOT. UTYLIAZACJI AKUMULATORA W UE

Uwaga: Ten symbol obowiązuje jedynie w krajach UE.
Symbol jest zgodny z dyrektywą 2006/66/EC, art. 20, Informacjami dla użytkowników końcowych i załącznikiem II. Ten produkt został zaprojektowany i wykonany z produktów najwyższej jakości i elementów, które podlegają recyclingowi i/lub mogą być wykorzystane ponownie. Symbol ten oznacza, że baterie i akumulatory na koniec cyklu życia nie powinny zostać wyrzucone wraz z odpadami domowymi.
W Unii Europejskiej obowiązują punkty zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Przekaż baterie i akumulatory do odpowiedniego lokalnego punktu odbioru odpadów/recyclingu.
Pomóż nam chronić środowisko, w którym żyjemy!

Utylizacja wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

W kwestii utylizacji wbudowanego akumulatora litowo-jonowego proszę skontaktować się z pomocą techniczną firmy Wacom.

TR:

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

VN:

Vietnamese RoHS

Wacom products comply with Vietnam's legislation "THÔNG TƯ 30/2011/TT-BCT:Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử" which came into effect on December 1, 2012.

NG:

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

SC:

环境合规性

China RoHS

合格证
PASSED
Wacom

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
USB Type-C 连接线	×	○	○	○	○	○
3-in-1 讯号线	×	○	○	○	○	○
保护玻璃	○	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
转接头	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○
触控笔	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

For warranty and support information, http://support.wacom.com/

Printed in China

© 2022 Wacom Co., Ltd. All rights reserved. Wacom, Wacom One and its respective logos are trademarks or registered trademarks of Wacom Co., Ltd. All other company names and product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners.

PRN-B314(A)