5. Configuring Mouse Buttons

Use the Creative Mouse software to configure your mouse pointer settings, and to preset your mouse buttons and wheel to perform specific functions.

Configuring the mouse buttons

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the box that corresponds with the mouse button you want to change and select the function you want. Table 1 below describes some common functions available.

   Some functions are available in selected Windows operating systems only.

Table 1: Highlighted functions

Function	Description
Back Command	❍ To go back to the last page you viewed in your web browser.
Forward Command	❍ After using the Back Command function, use the Forward Command function to go back to the page you came from.
ClickLock	❍ To highlight or drag without holding down the mouse button.
Recall window	❍ To restore a Windows application.
Minimize All/Restore	❍ To minimise all Windows applications or restore them to their original size.

3. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

Configuring the scroll wheel

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the **Wheel** tab.
3. To adjust the wheel scroll speed with the scroll wheel, click the **the following number of lines at a time** option, if it is not selected.
4. Click the text box and type the number of text lines to skip for each notch of the scroll wheel. Alternatively, select the **Scroll one screen at a time** option.
5. To control the volume of your speakers with the scroll wheel, click the **Adjust Volume** option.

   With the mouse, you can control either scroll speed or volume, but not both at the same time.
6. To adjust the amount of volume change for each notch of the scroll wheel, drag the slider to adjust the speed.
7. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

Configuring the pointer

1. Right-click the **Creative Input Device** icon on the Windows taskbar and select **Mouse Properties**. The **Mouse Properties** box appears.
2. Click the **Pointers** tab to change a scheme or an image of your pointer.
3. Double-click the image you want to change to locate the image you want. You can preview the image on the top-right corner of the box.
4. If you want to select a scheme, click the **Scheme** box, and click the **Save As** button.
5. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.
6. To adjust the motion of the pointer, click the **Pointer Options** tab.
7. Drag the **Select a pointer speed** slider to adjust the pointer speed.
8. If you want to show the pointer trail, click the **Display pointer trails** check box to select it, and drag the bottom slider to adjust the length of the trail.
9. Click the **Apply** button, and then click the **OK** button.

The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the disposal of your old product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

Het gebruik van het WEEE-symbool duidt op het feit dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. U helpt het milieu door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt verwijderd. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw plaatselijke overheidsinstantie, de winkel waar u het product hebt aangeschaft, voor meer informatie over de recycling van dit product.

FR

Utilisez le logiciel Creative Mouse pour configurer les paramètres du pointeur de la souris et pour associer les boutons et la roulette de votre souris à des fonctions prédéfinies.

Configuration des boutons de la souris

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de **périphérique d'entrée Creative** dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez **les propriétés de la souris**. La boîte de dialogue des Propriétés de souris s'affiche.
2. Cliquez la zone qui correspond au bouton de la souris que vous souhaitez modifier et sélectionnez la fonction souhaitée.

   Certaines fonctions ne sont disponibles que pour certains systèmes d'exploitation Windows.

Tableau 1 : Fonctions choisies

Fonction	Description
Précédent	❍ Retour à la dernière page affichée dans votre navigateur Web.
Suivant	❍ Après avoir utilisé la fonction Précédent, utilisez la fonction Suivant pour revenir à la page initiale.
Verrouillage du clic	❍ Pour surligner ou faire glisser sans avoir à maintenir le bouton de la souris enfoncé.
Rappel de fenêtre	❍ Pour restaurer une application Windows.
Réduire/Restaurer tout	❍ Pour réduire toutes les applications sous Windows et les restaurer à leur taille initiale.

3. Cliquez sur le bouton **Appliquer**, puis cliquez sur le bouton **OK**.

Configuration de la roulette de la souris

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de **périphérique d'entrée Creative** dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez **les propriétés de la souris**. La boîte de dialogue des **Propriétés de souris** s'affiche.

Le symbole WEEE indique que ce produit ne peut pas être éliminé en tant que déchet ménager. Aidez à protéger l'environnement en vous assurant que ce produit est correctement éliminé selon les normes en vigueur dans votre région. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes, l'entreprise chargée de l'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht wie Haushaltsabfall entsorgt wird. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, mögliche Umweltschäden zu vermeiden. Detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie über das örtliche Behörden, die für Sie zuständige Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

DE

Mit der Creative Mouse Software können Sie die Eingabegeräteinstellungen und bestimmte Funktionen der Maustasten und des Rades konfigurieren.

Konfigurieren der Maustasten

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative-Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf das Feld, das der zu ändernden Maustaste entspricht, und wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus. In Tabelle 1 unten sind ein paar häufig verwendete Funktionen aufgeführt.

   Einige Funktionen stehen nur für bestimmte Windows-Betriebssysteme zur Verfügung.

Tabelle 1: Häufig verwendete Funktionen

Funktion	Beschreibung
Befehl Zurück	❍ Letzte im Webbrowser angezeigte Seite wieder aufrufen.
Befehl Vorwärts	❍ Nachdem Sie den Befehl Zurück ausgeführt haben, können Sie mit dem Befehl Vorwärts die Ausgangsseite wieder aufrufen.
Klickfixiersten	❍ Markieren oder Ziehen, ohne die Maustaste gedrückt halten.
Fenster wiederholen	❍ Wiederherstellen einer Windows-Anwendung.
(Alle)Fenster minimieren/ wiederherstellen	❍ Minimieren aller Windows-Anwendungen oder Wiederherstellen der ursprünglichen Größe.

3. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Konfigurieren des Mausrads

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative-Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Rad**.
3. Zur Einstellung der Bildlauf-Geschwindigkeit des Mausrads klicken Sie auf die Option **Folgende Anzahl Zeilen auf einmal**, falls dies nicht schon ausgewählt ist.
4. Klicken Sie in das Feld, und geben Sie die Anzahl der Textzeilen ein, die bei jedem Einrasten des Mausrads übersprungen werden sollen. Alternativ dazu können Sie die Option **Jeweils eine Bildschirmseite weiter blättern** auswählen.
5. Um die Lautstärke der Lautsprecher über das Mausrad steuern zu können, klicken Sie auf die Option **Lautstärke einstellen**.

   Mit der Maus können Sie entweder die Bildlauf-Geschwindigkeit oder die Lautstärke ändern, aber nicht beides gleichzeitig.
6. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Intensität der Lautstärkeänderung für jedes Einrasten des Mausrads einzustellen.
7. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Konfigurieren des Zeigers

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Creative-Eingabegerät, und wählen Sie **Mauseigenschaften**. Das Dialogfeld **Mauseigenschaften** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zeiger**, um das Schema oder das Bild des Zeigers zu ändern.
3. Doppelklicken Sie auf die zu ändernde Anzeige, und suchen Sie dann die gewünschte Anzeige. Eine Vorschau des Bildes wird in der oberen rechten Ecke der Registerkarte angezeigt.
4. Wenn Sie ein Schema auswählen möchten, klicken Sie in das Feld **Schema** und dann auf die Schaltfläche **Speichern unter**.
5. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.
6. Zur Einstellung der Zeigerbewegung klicken Sie auf die Registerkarte **Zeigeroptionen**.
7. Ziehen Sie den Schieberegler **Zeigergeschwindigkeit auswählen**, um die Zeigergeschwindigkeit einzustellen.
8. Falls Sie den Zeigerschatten anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zeigerschatten anzeigen**, und ziehen Sie den Schieberegler, um die Länge des Schattens einzustellen.
9. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.

Lors del simbolo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) indica che il prodotto non deve essere trattato come normale rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuirà a salvaguardare l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come riciclare il prodotto, contattare gli enti locali preposti, il proprio fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti o il centro in cui è stato acquistato il prodotto.

IT

Utilizzare il software del mouse Creative per configurare le impostazioni del puntatore del mouse, predisporre le funzioni e i pulsanti del mouse per l'esecuzione di funzioni specifiche.

Configurazione dei pulsanti del mouse

1. Fare clic con il pulsante del mouse sull'icona della **periferica di Input Creative** sulla barra delle applicazioni di Windows e selezionare **le proprietà del mouse**. Viene visualizzata la casella delle **Proprietà del mouse**.
2. Fare clic sulla casella che corrisponde al pulsante del mouse che si desidera modificare e selezionare la funzione desiderata.

   Alcune funzioni sono disponibili solo nei sistemi operativi Windows selezionati.

Tabella 1: Funzioni selezionate

Funzione	Descrizione
Comando Indietro	❍ Per tornare all'ultima pagina visualizzata nel browser Web.
Comando Avanti	❍ Dopo aver utilizzato la funzione Comando Indietro, utilizzare la funzione Comando Avanti per visualizzare la pagina successiva.
Blocco clic	❍ Per evidenziare o trascinare senza tenere premuto il pulsante del mouse.
Richiama finestra	❍ Per ripristinare un'applicazione Windows.
(Annulla)/Riduci tutto a icona	❍ Per ridurre a icona tutte le applicazioni Windows oppure ripristinare la misura originale.

3. Fare clic sul pulsante **Applica**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

Configurazione della rotellina del mouse

1. Fare clic con il pulsante del mouse sull'icona della **periferica di Input Creative** sulla barra della applicazioni di Windows e selezionare **le proprietà del mouse**. Viene visualizzata la casella delle **Proprietà del mouse**.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Al momento di effettuare lo smaltimento, accertarsi che il prodotto venga smaltito correttamente. In questo modo si contribuirà a proteggere l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come riciclare il prodotto, contattare gli enti locali preposti, il proprio fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti o il centro in cui è stato acquistato il prodotto.

ES

Para configurar el puntero del mouse, así como los botones y la rueda con el fin de que cumplan ciertas funciones, utilice el software del mouse de Creative.

Configuración de los botones del mouse

1. Haga clic en el icono **Dispositivo de entrada de Creative** en la barra de tareas de Windows y seleccione **Propiedades del mouse**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Propiedades del mouse**.
2. Haga clic en la casilla correspondiente al botón del mouse que desee modificar y seleccione la función a utilizar. La Table 1 describe algunas de las funciones más comunes disponibles.

   Algunas funciones sólo están disponibles en ciertos sistemas operativos de Windows.

Table 1: Funciones principales

Función	Descripción
Comando Atrás	❍ Para volver a la página anterior del explorador de Web.
Comando Adelante	❍ Después de utilizar el comando Atrás, utilice el comando Adelante para volver a la página de la cual retrocedió.
Bloqueo de clic	❍ Para resaltar o arrastrar un elemento sin necesidad de mantener pulsado el botón del mouse.
Recuperar ventana	❍ Para restablecer una aplicación de Windows.
(Deshacer) Minimizar todo	❍ Para reducir todas las aplicaciones de Windows a un tamaño de todas las aplicaciones de Windows o restaurarlas a su tamaño original.

3. Haga clic en el botón **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

Configuración de la rueda del mouse

1. Haga clic en el icono **Dispositivo de entrada de Creative** en la barra de tareas de Windows y seleccione **Propiedades del mouse**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Propiedades del mouse**.

El símbolo WEEE significa que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. Al deshacerse correctamente de este producto, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más información acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, su proveedor de servicios de eliminación de residuos domésticos o con la tienda en la que adquirió el producto.

EN

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **www.creative.com/register**.
Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical issues with our 24-hour self-help Knowledge Base.
Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the Installation CD.

Customer Support Services	d:\support\<region>\support.chm
Warranty	d:\warranty\<region>\<region>warranty.chm

Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.

Replace d:\ with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, **<region>** with the region you are in, and **<language>** with the language that the document is in.

Keep this document for future reference.

NO

Ved å registrere produktet sikrer du best mulig service og produktstøtte.
Du kan registrere produktet under installering eller på **www.creative.com/register**.
Vær oppmerksom på at dine garantirettigheter ikke er avhengig av registrering.

Creative Knowledge Base

Finn løsninger på tekniske spørsmål i Creatives døgnåpne kunnskapsbase for selvhjelp, Knowledge Base.
Gå til **www.creative.com**, velg den aktuelle regionen og deretter **Support** (kundestøtte).

Du finner informasjon om kundestøttetjenester, garanti og annet på installeringsCD-en.

Kundestøttetjenester	d:\support\<region>\support.chm
Garanti	d:\warranty\<region>\<region>warranty.chm

Bytt ut d:\ med stasjonsbokstaven til CD-ROM/DVD-ROM-stasjonen, **<region>** med regionen du befinner deg i, og **<språk>** med språket som dokumentet er skrevet på.

Ta vare på dette dokumentet for fremtiden.

DA

Registrering af dit produkt sikrer dig, at du modtager den bedste service og support. Du kan registrere produktet under installationen eller på **www.creative.com/register** registreringen.
Bemærk, at din garanti ikke afhænger af produktregistrering.

Creative Knowledge Base

Få svar på og forslag fejlfinding af tekniske spørgsmål på Creatives 24-timers selv-hjælps- videndatabase Knowledge Base.
Gå til **www.creative.com** punktet Go for Se støttemulighed Region osv. og klikker Se den **Support**.

Du kan finde kundesupport-, garanti- og andre oplysninger på installations-CD'en.

Kundesupport	d:\support\<region>\support.chm
Garanti	d:\warranty\<region>\<region>warranty.chm

Erstatten Sie d:\ durch den Buchstaben des CD-ROM/DVD-ROM-Laufwerks, <region> durch die Region, in der Sie sich befinden, und <sprache> durch die Sprache, in der das Dokument geschrieben ist.

Bewahren Sie dieses Dokument für die spätere Verwendung auf.

IT

La registrazione del prodotto permette di ricevere assistenza e supporto di prodotto migliori. È possibile registrare il prodotto durante l'installazione o sul sito www.creative.com/register.
Si noti che i diritti garantiti da garanzia non dipendono dalla registrazione.

Database Informativo Creative

È possibile risolvere problemi e quesiti tecnici accedendo al Database Informativo Creative disponibile 24 ore su 24.
Visitare il sito **www.creative.com**, selezionare la propria regione, quindi fare clic su **Assistenza**.

Nel CD di installazione sono disponibili informazioni di varia tipo, comprese informazioni sui servizi di assistenza clienti e sulla garanzia.

Servizi di assistenza clienti	d:\support\<regione>\support.chm
Garanzia	d:\warranty\<regione>\<regione>warranty.chm

(Sostituire d:\ con la lettera dell'unità CD-ROM/DVD-ROM, **<regione>** con la regione in cui si si trova e **<lingua>** con la lingua in cui è scritto il documento.)

Conservare questo documento per consultarlo in caso di necessità.

SV

Använd Creative Mouse-programvaran till att konfigurera musens pekarinställningar och förinställa musknapparna och hjulet till att utföra speciella funktioner.

Konfigurera musknapparna

1. Högerklicka på ikonen för **Creative-indataenheten** i aktivitetsfältet i Windows och välj **Egenskaper för mus**. Rutan **Mouse Properties** öppnas.
2. Klicka i rutan för den musknapp som du vill ändra och välj önskad funktion. I tabell 1 nedan beskrivs några vanliga funktioner som är tillgängliga.

   Vissa funktioner är endast tillgängliga i vissa Windows-operativsystem.

Tabell 1: Vissa funktioner

Funktion	Beskrivning
Bakåt-kommando	❍ Om du vill gå tillbaka till den sista sidan du besökte i webbläsaren.
Framåt-kommando	❍ Efter att ha använt Bakåt-kommandot, kan du använda Framåt-kommandot om du vill gå tillbaka till sidan du var på.
ClickLock	❍ Om du vill markera eller dra utan att hålla ned musknappen.
Återkalla fönster	❍ Om du vill återställa ett Windows-program.
(Återställ) Minimera alla	❍ Om du vill minimera alla Windows-program eller återställa dem till sin ursprungliga storlek.

3. Klicka på knappen **Apply**, och sedan på **OK**.

Konfigurera mushjulet

1. Högerklicka på ikonen för **Creative-indataenheten** i aktivitetsfältet i Windows och välj **Egenskaper för mus**. Rutan **Mouse Properties** öppnas.
2. Klicka på fliken **Wheel**.
3. Om du vill justera mushjulets hastighet, klickar du på alternativet **the following number of lines at a time**, om det inte redan är markerat.
4. Klicka i rutan och ange hur många textrader som ska hoppas över för varje skärs i mushjulet.
   Du kan också välja alternativet **Scroll one screen at a time**.
5. Om du vill kunna reglera högtalarvolymen med mushjulet, klickar du på **Adjust Volume**.
   Du kan med musen reglera antingen rullningshastighet eller volymen med musen, men inte båda på en gång.
6. Om du vill reglera mängden volym per skära i mushjulet, drar du skjutreglaget för att justera hastigheten.
7. Klicka på knappen **Apply**, och sedan på **OK**.

Konfigurera pekaren

1. Högerklicka på ikonen för **Creative-indataenheten** i aktivitetsfältet i Windows och välj **Egenskaper för mus**. Rutan **Mouse Properties** öppnas.
2. Klicka på **Pointers** för att ändra ett schema eller en bild av pekaren.
3. Dubbelklicka på den bild du vill ändra och leta upp den bild du vill ha. Du kan förhandsgranska bilden i fliken övre högra hörn.
4. Om du vill välja ett tema, klickar du i rutan Scheme och klickar på knappen **Save As**.
5. Klicka på knappen **Apply**, och sedan på **OK**.
6. Om du vill justera pekarens rörelser, klickar du på fliken **Pointer Options**.
7. Justera **Select a pointer speed** genom att dra skjutreglaget **Select a pointer speed**.
8. Om du vill visa pekarens spår, markerar du rutan **Display pointer trails** och justerar spårens längd **Mouse Properties (Egenskaper för mus)**.
9. Klicka på knappen **Apply**, och sedan på **OK**.

NO

Bruk Creative Mouse-programvaren når du vil angi innstillinger for musepekeren, og forhåndsinnstille musetastene og hjulet til å utføre bestemte funksjoner.

Konfigurere musetastene

1. Høyreklikk på ikonet **Creative Input Device (Creative inndataenhet)** på oppgavelinjen i Windows, og velg **Mouse Properties (Egenskaper for mus)**. Dialogboksen **Egenskaper for mus** vises.
2. Klikk på den boksen som svarer til den musetasten du vil endre, og velg deretter ønsket funksjon. Tabell 1 nedenfor viser en oversikt over noen av de vanligste funksjonene du kan velge mellom.

   Noen av funksjonene er bare tilgjengelig i visse versjoner av operativsystemet Windows.

Tabell 1: Utvalgte funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Back (Tilbake)	❍ Gå tilbake til den forrige siden du vista i nettleseren.
Forward (Frem)	❍ Når du har brukt Back (Tilbake), kan du bruke Forward (Frem) for å åpne den siden som fra på nytt.
ClickLock (Klikklås)	❍ Merke eller dra uten å holde knappen nedtrykket.
Recall window (Gjenopprette vindu)	❍ Gjenopprette et Windows-program.
(Undo) Minimize All (Angre/Minimer alle)	❍ Minimere alle Windows-programmene eller gjenopprette dem til opprinnelig størrelse.

3. Klikk på **Bruk**-knappen, og deretter på **OK**.

Konfigurere hjulet

1. Høyreklikk ikonet **Creative Input Device (Creative pekeenhet)** på oppgavelinjen i Windows, og velg **Mouse Properties (Egenskaper for mus)**. Dialogboksen **Egenskaper for mus** åpnes.
2. Klikk på fanen **Hjul**.
3. Hvis du vil justere rullehastigheten for hjulet, klikker du alternativet **Følgende antall linjer om gangen** hvis det ikke allerede er merket.
4. Klikk boksen og angi hvor mange tekstlinjer du vil hoppe for hvert hakk på hjulet.
   Du kan også velge alternativet **Scroll one screen at a time (Rull én skjermside om gangen)**.
5. Hvis du vil bruke musehjulet til å justere høyttalervolumet, klikker du på **Juster volum**.
   Musen kan brukes til å styre enten rullehastighet eller volumet, men ikke begge samtidig.
6. Hvis du vil endre volumendringen for hvert hakk på musehjulet, drar du skyveknappen til ønsket innstilling.
7. Klikk på **Bruk**-knappen, og deretter på **OK**.

Konfigurere pekeren

1. Høyreklikk ikonet **Creative Input Device (Creative pekeenhet)** på oppgavelinjen i Windows, og velg **Mouse Properties (Egenskaper for mus)**. Dialogboksen **Egenskaper for mus** åpnes.
2. Klikk på **Pekere** for å endre utseendet på pekeren eller et bilde for pekeren.
3. Dobbeltklikk bildet du vil endre for å finne ønsket bilde. Du kan forhåndsvise bildet oppe til høyre i følgeren.
4. Hvis du vil velge et sett med pekere, klikker du boksen **Vis pekerspor** slik at den blir merket av, og drar den nedre skyveknappen til ønsket lengde på sporet.
5. Klikk på **Bruk**-knappen, og deretter **OK**.

SV

Genom att registrera din produkt försäkrar du dig om att du får den bästa möjliga service och produktsupport som finns tillgänglig. Du kan registrera din produkt under installationen eller på www.creative.com/register.
Din garanti påverkas inte av om du registrerar din produkt eller ej.

Creative Knowledge Base

Lokalisera och lösa tekniska problem med vår 24-timmars självbetjäningskunskapsbas Knowledge Base öppnet runt.
Gå till **www.creative.com**, välj ditt land och välj sedan **Support**.

Information om kundtjänst, garanti med mera finns på installationscd:n.

Kundtjänst	d:\support\<region>\support.chm
Garanti	d:\warranty\<region>\<region>warranty.chm

Spara kopp av ditt inköpsbevis under garantitiden.

Ersätt d:\ med enhetsbeteckningen för din CD-DVD-ROM-enhet, <region> med den region där du befinner dig och <språk> med det språk som dokumentet är skrivet på.

Behåll det här dokumentet för framtida bruk.

FI

Rekisteröimällä tuotteen varmistat, että saat asiakkaillesi palvelua ja tuotetukea. Voit rekisteröidä tuotteen asennuksen aikana tai osoitteessa www.creative.com/register.
Takuuehdot eivät riity rekisteröinnistä.

Creativen Knowledge Base -tietokannasta

Voit etsiä vianmääritysohjeita ja -ratkaisuja Knowledge Base -tietokannasta ympäri vuorokauden käyttäessä sitä itsepalveluna.
Käy osoitteessa www.creative.com, valitse tuotteesi ja sen jälkeen **Support**.

Lisätietoja asiakastuki-palveluista ja takuusta sekä muita tietoja on asennus-CD-levyllä.

Asiakastuki	d:\support\<maa>\support.chm
Takuu	d:\warranty\<maa>\<maa>warranty.chm

(Korvaa d:\ CD- tai DVD-aseman tunnuksella, **<maa>** omalla asuinalueellasi ja **<kieli>** haluamallasi asiakirjan kielellä.)

Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

CZ

Registrace produktu zaručuje, že se vám dostane tích nejhodnějších servisních služeb a podpory. Když jsou pro produkt k dispozici. Produkt můžete zaregistrovat během instalace, nebo na webové stránce **www.creative.com/register**.
Vaše práva vyplývající ze záruky na registraci nezávisejí.

Znalostní báze Creative Knowledge Base

Při řešení technických dotazů a problémů se obraťte na znalostní bázi Knowledge Base společnosti Creative, která je vám k dispozici 24 hodin denně. Navštivte web **www.creative.com**, vyberte oblast a vyberte možnost Support (podpora).

Informace o službách podpory zákazníků, záruce a další informace naleznete na instalačním disku CD-ROM.

Služby podpory zákazníků	d:\support\<oblast>\support.chm
Záruka	d:\warranty\<oblast>\<oblast>warranty.chm

Po dobu trvání záruky si ponechte doklad o nákupu.

(Písmeno d: nahraďte písmenem jednotky CD-ROM, **<oblast>** oblastí, ve které se nacházíte, a **<jazyk>** jazykovou verzí dokumentu.)

Tento dokument uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

DA

Brug Creative Mouse-softwaren til at konfigurere indstillingerne af musemarkøren og til at forudindstille musens knapper og hjul til at udføre specielle funktioner.

Konfigurering af musens knapper

1. Højreklik på ikonet **Creative Input Device** på proceslinjen i Windows, og vælg **Mouse Properties**. Dialogboksen **Mouse Properties** vises.
2. Klik på feltet ved siden af den knap, du ønsker at markere, og vælg derefter den ønskede funktion. Tabel 1 nedenfor beskriver nogle af de mest anvendte funktioner, der er tilgængelige.

   Nogle funktioner er kun tilgængelige i visse operativsystemer.

Tabel 1: Oversigt over funktioner

Funktion	Beskrivelse
Tilbage	❍ For at vende tilbage til den sidste side, du så i webbrowseren.
Frem	❍ Brug funktionen Frem, når du har brugt funktionen Tilbage, for at vende tilbage til den side, du kom fra.
Kliklås	❍ Bruges til at markere eller trække uden samtidigt at holde musetasten nedtrykket.
Hent vindue tilbage	❍ Bruges til at genoprette et Windows-program.
(Fortryd)Minimer alt	❍ Bruges til at minimere alle Windows-programmer eller til at genindsætte dem i deres oprindelige størrelse.

3. Klik på knappen **Apply**, og klik derefter på **OK**.

Konfigurering af musens hjul

1. Højreklik på ikonet Creative Input Device på proceslinjen i Windows, og vælg **Mouse Properties**. Dialogboksen **Mouse Properties** vises.
2. Klik på fanen **Wheel**.
3. Klik på the following number of lines at a time for at justere hjulets rullehastighed, hvis det ikke allerede er gjort.
4. Klik på boksen, og skriv antallet af tekstlinjer, der skal springes frem for hvert hak i musehjulet. Du kan også vælge indstillingen **Scroll one screen at a time** for at rulle én linje ad gangen.
5. Klik på indstillingen **Adjust Volume** for at styre højttalernes lydstyrke via musens hjul.

   Du kan styre enten rullehastigheden eller lydstyrken med musen, men ikke samtidigt.
6. Træk i skyderen for at justere hastigheden, hvis du vil justere, hvor meget lydstyrken skal ændres for hvert "hak" i hjulet.
7. Klik på knappen **Apply**, og klik derefter på **OK**.

Konfigurering af markøren

1. Højreklik på ikonet Creative Input Device på proceslinjen i Windows, og vælg **Mouse Properties**. Dialogboksen **Mouse Properties** vises.
2. Klik på fanen **Pointers** for at ændre et af markørens skemaer eller billeder.
3. Dobbeltklik på det billede, du vil ændre. Du kan få vist billedet i farens øverste højre hjørne.
4. Klik på skemaboksen, og klik på knappen. **Save As**, hvis du vil vælge et skema.
5. Klik på knappen **Apply**, og klik derefter på **OK**.
6. Klik på fanen **Pointer Options** for at justere markørens bevægelse.
7. Træk i skyderen **Select a pointer speed** for at justere markørens hastighed.
8. Hvis markøren skal trække et spor efter sig, skal du markere afkrydsningsfeltet **Display pointer trails** og trække i den nederste skyder for at justere sporets længde.
9. Klik på knappen **Apply**, og klik derefter på **OK**.

FI

Määritä hiiren osoittimen asetukset Creative Mouse hiiriohjelmistossa, ja valitse hiiren painikkeille ja vierityspainikkeelle haluamasi toiminnot.

Hiiren painikkeiden määrittäminen

1. Napsauta hiiren kaksoispainikkeella Windowsin tehtäväpalkin **Creative-syöttölaite**-kuvaketta ja valitse **Hiiren ominaisuudet**. Hiiren ominaisuudet valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse ruutu, jolla vastaa sitä hiiren painiketta, jonka toimintoa haluat muuttaa, ja valitse haluamasi toiminto. Taulukossa 1 on joitakin tavallisia käytettäviä oleivia toimintoja.

   Tietyt toiminnot vaativat vain tietyn Windows-käyttöjärjestelmän.

Taulukko 1: Toiminnot

Toiminto	Kuvaus
Back (Edellinen)	❍ Siirry takaisin selaimessä avattuun sivulle.
Forward (Seuraava)	❍ Kun olet käyttänyt Back (Edellinen)-toimintoa, palaa Forward (Seuraava)-toiminnolla takaisin sivulle, jolle olit siirtynyt.
ClickLock (Napsautuksen lukitus)	❍ Voit ryhmitellä tekstiä tai vetää kohteita painamatta hiiren painiketta.
Recall Window (Palauta ikkuna)	❍ Palauttaa Windows-sovelluksen näytölle.
(Undo)Minimize All (Peruuta)/Minimoi kaikki	❍ Pienentää kaikkien Windows-sovellusten ikkunat tai palauttaa ne alkuperäiseen kokoonsa.

3. Valitse **Käytä**-painike ja valitse **OK**.

Hiiren vierityspainikkeen määrittäminen

1. Napsauta hiiren kaksoispainikkeella Windowsin tehtäväpalkin **Creative-syöttölaite**-kuvaketta ja valitse **Hiiren ominaisuudet**. Hiiren ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

WEEE-symbolit tarkoittavat sitä, ettei tuotetta saa hävittää talousjätteiden mukana. Varmistamalla, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat suojelemaan ympäristöä mahdolliselta. Tarkempia tietoja tuotteen kierrätyksestä saat paikalliselta viranomaiselta, jätehuoltoa tai tuotteen myymästä liikkeestä.

Symbol WEEE indica, že tento produkt nesmí být považován za běžný domácí odpad. Správnou likvidací produktu přispějete k ochraně životního prostředí. Podrobnější údaje o recyklaci tohoto produktu získáte od místních úřadů, od firmy, která v ní zajišťuje odvoz odpadků, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

PL

Użyj oprogramowania myszy Creative, aby skonfigurować ustawienia wskaźnika myszy i ustawić przyciski oraz kółko myszy do wykonywania określonych funkcji.

Konfigurowanie przycisków myszy

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Creative Input Device** na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie **Właściwości myszy**. Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Właściwości myszy**.
2. Kliknij pole odpowiadające przyciskowi myszy, którego funkcję chcesz zmienić i wybierz żądaną funkcję. W tabeli 1 opisano niektóre dostępne funkcje.

   Niektóre funkcje są dostępne nie we wszystkich systemach Windows.

Tabela 1: Wybrane funkcje

Funkcja	Opis
Wstecz	❍ Powrót wstecz do poprzednio oglądanej strony w przeglądarce sieci Web.
Dalej	❍ Po użyciu funkcji Wstecz funkcja Dalej powoduje powrót do strony, z której się przeszło.
Blokada klik	❍ Ułatwia zaznaczanie i przeciąganie bez przytrzymywania przycisku myszy.
Przywołaj okno	❍ Przywracanie okna aplikacji.
(Cofnij) Minimalizuj wszystko	❍ Minimalizuje wszystkie okna aplikacji lub przywraca je do oryginalnego wskazują.

3. Kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie **OK**.

Konfigurowanie wskaźnika myszy

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Creative Input Device** na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie **Właściwości myszy**. Pojawi się okno dialogowe **Właściwości myszy**.

Symbol WEEE oznacza, że produkt nie może być traktowany jak zwykły, jak odpady domowe. Pozbywając się produktu w sposób prawidłowy, dbasz o dobro środowiska. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji tego urządzenia, należy się z lokalnymi władzami, firmą sprzątającą się wywozą odpadów lub sklepem, w którym urządzenie zostało kupione.

RU

С помощью программного обеспечения Creative Mouse можно выбирать настройки указателя и устанавливать назначения кнопок мыши и колесика для выполнения конкретных функций.

Настройка кнопок мыши

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок устройства **ввода Creative** на панели задач Windows и выберите пункт **Свойства мыши**. Появится окно **Свойства мыши**.
2. Щелкните поле, соответствующее кнопке мыши, которую требуется изменить, и выберите необходимую функцию. В табл. 1 перечислены некоторые стандартные функции.

   Ряд функций доступен только в определенных операционных системах семейства Windows.

Таблица 1. Стандартные функции

Функция	Описание
Back (Назад)	❍ Возврат к предыдущей просмотренной странице.
Forward (Вперед)	❍ Команду Forward (Вперед) можно использовать после команды Back (Назад) для возврата на предыдущую веб-страницу.
ClickLock	❍ Команда применяется для выделения или перетаскивания объекта без нажатия кнопки мыши.
Recall (Восстановить)	❍ Позволяет восстановить окно приложения Windows.
(Undo) Minimize All (Отменить)/Свернуть все	❍ Сворачивание всех окон приложений Windows или восстановить их исходный размер.

3. Нажмите кнопку **Apply** (Применить), затем кнопку **OK**.

Настройка колесика мыши

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок **устройства ввода Creative** на панели задач Windows и выберите пункт **Mouse Properties** (Свойства мыши). Появится окно Mouse Properties (Свойства мыши).
2. Откройте вкладку **Wheel** (Колесико).
3. Чтобы установить нужную скорость прокрутки с помощью колесика мыши, укажите **настроящее было количество строк** в поле **the following number of lines at a time** (Следующее число строк за один раз), если оно не задано.
4. Выберите поле и укажите нужное количество строк текста для прокрутки при минимальном угле поворота колесика мыши. Кроме того, можно выбрать параметр **Scroll one screen at a time** (Прокрутка одного экрана за один раз).
5. Чтобы настроить громкость динамиков при помощи колесика мыши, используйте параметр **Adjust Volume** (Настрой