

Utilisateurs Android™

Pour ajouter le chargeur **FOUNDIT™ WALLET** à l'appli Find Hub :

- Si Find Hub n'est pas préinstallé sur votre appareil, téléchargez l'appli sur Google Play.
 - S'assurer que les services *Bluetooth* et de localisation sont activés.
- Pour activer Discovery, appuyez sur le bouton de FoundIT WALLET (Fig. 3, page 2). Un timbre de confirmation va retentir.
 - Le FoundIT Wallet s'activera automatiquement sur l'écran de votre appareil.
 - Suivez les indications pour l'ajouter sur la liste de vos articles sur l'appli Find Hub.
- Le chargeur FoundIT Wallet peut maintenant être localisé en utilisant votre appli Find Hub.

Sélectionner **FOUNDIT™ WALLET** dans l'appli Find Hub pour :

- Voir le dernier emplacement connu sur la carte, ou un emplacement actuel si à proximité.
- Trouver avec les fonctions astuces ou faire retentir un timbre de confirmation si à portée.
 - Partager l'emplacement avec les autres.
 - Vérifier l'état de la pile.
 - Changer le nom de l'appareil.

OU

visiter l'adresse android.com/find

Recharge de la pile

L'étui FoundIT Wallet peut être rechargé à l'aide de tout chargeur sans fil compatible Qi. Placer le symbole de recharge à l'arrière du cabinet contre la surface de recharge (Fig. 4, page 2). Un témoin orange indique la recharge, alors qu'un témoin en vert indique que la recharge est complétée (Fig. 5, page 2).

REMARQUE : Les aimants dans l'étui ne s'aligneront pas parfaitement avec les chargeurs magnétiques sans fil. Cela est normal et n'affectera pas la recharge. Si le témoin lumineux n'est pas allumé, ajuster simplement la position de l'étui sur le chargeur, jusqu'à ce qu'il s'allume.

Déclaration d'avertissement de la FCC :
Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC :
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences (RF). L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.
Avertissement ISED :
Cet appareil contient un émetteur/récepteur exempté de licence qui est conforme au RSS exempté de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Les opérations sont soumises aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
En vertu des règlements d'Innovation, sciences et développement économique Canada, cet émetteur radio ne peut être exploité qu'avec : a) une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour l'émission par Industrie Canada. Pour réduire le brouillage radio potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour une communication réussie.
Cet appareil est conforme aux ICES-003 et RSS-GEN et RSS-247 du Canada.
Exposition au rayonnement : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Déclaration d'exposition aux rayonnements ISED : L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Pour utiliser l'appli Apple Find My pour localiser cet article, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS.

L'appli Find Items sur une montre Apple Watch requiert d'avoir la toute dernière version de watchOS.
L'utilisation de l'insigne « Works with Apple (compatible avec Apple) » signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée sur l'insigne, et qu'il a été certifié par le fabricant du produit comme étant conforme aux spécifications et aux exigences du produit pour le réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, de l'utilisation de ce produit, ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires.

Find Hub de Google vous aide à trouver et à vous connecter à ce qui compte pour vous, au même endroit sécurisé. Find Hub nécessite l'activation du service de localisation et de la fonction Bluetooth. Il nécessite les services cellulaires ou une connexion à Internet, fonctionne sur Android 9+ sur certains appareils et dans certains pays, pour les utilisateurs qui ont l'âge d'éligibilité.

Google, Android, Google Play et Find Hub sont des marques déposées de Google LLC.

Almacenamiento de tarjetas y pinza para billetes

• El FoundIT Wallet puede almacenar de 1 a 5 tarjetas en su bolsillo principal, además se puede almacenar una tarjeta adicional cuando se quite la pinza para billetes, para un total de hasta 6 tarjetas (Fig. 1, página 2)

• La pinza para billetes se puede utilizar para sujetar efectivo mientras esté unida a la billetera o cuando esté separada. Deslice la pinza en el bolsillo delantero de la billetera, asegurándose de que el borde inferior de la pinza encaje en su lugar (Fig. 1, página 2).

Usuarios de Apple

Para agregar el **FOUNDIT™ WALLET** a su red Find My® :

- Asegúrese de que *Bluetooth*, los servicios de ubicación y autenticación de dos factores estén habilitados.

• Para habilitar el descubrimiento, presiona el botón en el FoundIT Wallet (Fig. 3, página 2). Se escuchará un sonido de confirmación.
Abra la aplicación Find My en su dispositivo Apple.

• Seleccione "Artículos" en la parte inferior de la pantalla, luego "+", luego "agregar otro artículo".

• Deberá aparecer el FoundIT Wallet en su pantalla.

• Selecciónelo y asígnele un nombre a su artículo (puede cambiarlo en cualquier momento).

• Seleccione un ícono, este representará su ubicación en la pantalla del mapa (se puede cambiar en cualquier momento).

• Seleccione terminar.

• El FoundIT Wallet ahora se puede localizar usando la aplicación Find My.

Seleccione el **FOUNDIT™ WALLET** en la aplicación Find My® para:

- Ver la última ubicación conocida en el mapa o la ubicación actual si está cerca.
- Encontrarlo reproduciendo un sonido una vez que esté dentro del alcance.

• Compartir su ubicación con otros.

• Verificar el estado de la batería.

• Cambiar el nombre del dispositivo.

O

visite icloud.com/find

IF **FOUNDIT™ WALLET** NO SE PUEDE DETECTAR EN SU DISPOSITIVO DURANTE LA CONFIGURACIÓN, INTENTE LO SIGUIENTE:

1. Utilice el procedimiento de reinicio.

2. Reinicie su dispositivo.

(consulte la página 10 para más detalles)

Usuarios de Android™

Para agregar el **FOUNDIT™ WALLET** a la aplicación Find Hub:

- Si Find Hub no está preinstalado en tu dispositivo, descarga la aplicación en Google Play.
 - Asegúrese de que *Bluetooth* y los servicios de ubicación estén habilitados.
- Para habilitar el descubrimiento, presiona el botón en el FoundIT Wallet (Fig. 3, página 2). Se escuchará un sonido de confirmación.
 - El FoundIT Wallet aparecerá automáticamente en la pantalla de su dispositivo.
 - Siga las instrucciones para agregar elementos a su lista de Find Hub.
 - El FoundIT Wallet ahora se puede localizar usando la aplicación Find Hub.

Seleccione el **FOUNDIT™ WALLET** a su red Find Hub app para:

- Ver la última ubicación conocida en el mapa o la ubicación actual si está cerca.
- Encuéntralo usando la función de sugerencias o reproduciendo un sonido si está dentro del alcance.

• Compartir su ubicación con otros.

• Verificar el estado de la batería.

• Cambiar el nombre del dispositivo.

O

visite icloud.com/find

IF **FOUNDIT™ WALLET** NO SE PUEDE DETECTAR EN SU DISPOSITIVO DURANTE LA CONFIGURACIÓN, INTENTE LO SIGUIENTE:

1. Utilice el procedimiento de reinicio.

2. Reinicie su dispositivo.

(ver a continuación)

Procedimiento para apagarlo, deshabilitarlo o reiniciarlo

Para apagarlo/deshabilitarlo sin reiniciarlo:

- Mantenga presionado el botón durante 15 segundos hasta que se escuche un sonido de confirmación (Fig. 3, página 2). El FoundIT Wallet ahora está desactivado y no se podrá encontrar hasta que se presione el botón nuevamente para reactivarlo.

Para restablecer la configuración original de fábrica:

- Presione el botón una vez rápidamente, luego manténgalo presionado durante 5 segundos hasta que escuche 4 pitidos (Fig. 3, página 2).
- Eliminarlo de su red mediante la aplicación Find My (dispositivos Apple) o la aplicación Find Hub (dispositivos Android).
- El FoundIT Wallet se reinicia a su estado original. Ya no se puede encontrar y ahora se puede acoplar con cualquier dispositivo.

Carga de la batería

El FoundIT Wallet se puede recargar utilizando cualquier cargador inalámbrico compatible con Qi. Coloque el símbolo de carga de la parte posterior de la carcasa contra la superficie de carga (Fig. 4, página 2). Una luz naranja indica que se está cargando; una luz verde indica que la carga se ha completado (Fig. 5, página 2).

NOTA: Los imanes de la billetera no se alinearán perfectamente con los cargadores inalámbricos magnéticos. Esto es normal y no afectará la carga. Si la luz indicadora de carga no está encendida, simplemente ajuste la posición de la billetera en el cargador hasta que la luz se encienda.

Déclaration d'avertissement de la FCC :
Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC :
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences (RF). L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.
Avertissement ISED :
Cet appareil contient un émetteur/récepteur exempté de licence qui est conforme au RSS exempté de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Les opérations sont soumises aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
En vertu des règlements d'Innovation, sciences et développement économique Canada, cet émetteur radio ne peut être exploité qu'avec : a) une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour l'émission par Industrie Canada. Pour réduire le brouillage radio potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour une communication réussie.
Cet appareil est conforme aux ICES-003 et RSS-GEN et RSS-247 du Canada.
Exposition au rayonnement : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Déclaration d'exposition aux rayonnements ISED : L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Pour utiliser l'appli Apple Find My de Apple pour localiser cet article, se recommande la dernière version de iOS, iPadOS ou macOS.

L'application Find Items en Apple Watch requiert la dernière version de watchOS.
El uso del emblema Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el emblema y que ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto para la red Find My de Apple. Apple no se responsabiliza por el funcionamiento de este dispositivo o de que cumpla con las normas de seguridad vigentes.

El Find Hub de Google te ayuda a encontrar y conectarte con lo que importa en un único lugar seguro. Find Hub requiere que los servicios de ubicación y Bluetooth estén activados. Requiere servicio celular o conexión a Internet. Funciona en Android 9+ en ciertos dispositivos y en ciertos países para usuarios elegibles según la edad. Google, Android, Google Play y Find Hub son marcas comerciales de Google LLC.

PMN:FoundIT Wallet
IC:6955A-LTWA1
HVIN:LTWA1

FOUNDIT WALLET How-To Video...



SCOSCHE

Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93033
Phone: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1
www.scosche.com
©2026 Scosche Industries

Scosche and FoundIT are trademarks of Scosche Industries.
Other marks or brands are the property of their respective owners.
Devices and or appearance may vary.

Designed in Oxnard, California
SI **LTWA1 6/26**