

GARMIN®

Quick Start Manual	4
Manuel de démarrage rapide	18
Manuale di avvio rapido	35
Schnellstartanleitung	51
Guía de inicio rápido	68
Manual de início rápido	85

© 2021 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, and [REDACTED] are trademarks of
Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other
countries. Garmin Explore™ and MapShare™ are trademarks of
Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used
without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under
license. [REDACTED] is a registered trademark of [REDACTED]
Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el
manual a través de la siguiente página de internet.

Quick Start Manual

Introduction



WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Getting Started

When using your device the first time, you should complete these tasks to set it up and get to know the basic features.

- 1 Press and hold  to turn on the device.

- 2 Follow the on-screen instructions to select your language and begin activating your device.
- 3 From your computer or smartphone, go to **explore.garmin.com** to create a Garmin Explore™ account and activate a service plan (page 6).
- 4 Download the Garmin Explore app to your smartphone, and pair your device (page 8).
- 5 Sync your device with the Garmin Explore app (page 9).

- 6 Test your device before you begin your trip (page 9).

Device Overview

①	Internal antenna
②	Buttons
③	USB port (under weather cap)

④	SOS button (under protective cap)
⑤	Power button
⑥	Mounting screw

EN

Buttons

▲	Press to scroll through menus, pages, and settings. From the home page, press to view the widget glances.
▼	Press to scroll through menus, pages, and settings.

From the home page, press to view the widget glances.



Press to cancel or return to the previous page.

OK

Press to choose an option or to acknowledge a message.

From the home page, press to open the main menu.

Press to open the options menu for the page that is currently open (if available).



Press and hold to turn the device on.

Press to open the power menu.

Turning On the Device

Press and hold .

Activating the Device



WARNING

Before you can use the  features of your device, including messaging, SOS, tracking, and  Weather, you must activate it.

- 1 From your computer or smartphone, go to **explore.garmin.com** to create an account and activate a service plan.

- 2 Turn on the device.
- 3 Select **Activate Now**.
- 4 Follow the on-screen instructions.

NOTE: You must enter the device IMEI number and authorization code to complete the online portion of activation before you go outdoors.

- 5 Go outdoors to an open area with a clear view of the sky, and point the antenna on the device toward the sky for optimal performance.
- 6 Wait while the device communicates with the [REDACTED] network.

NOTE: It may take up to 20 minutes to activate your device. The device must send and receive several messages, which takes longer than sending a single message during regular use. Your device should remain outdoors until activation completes.

[REDACTED] Network
Your device requires a clear view of the sky to transmit messages and track points over the [REDACTED] network. Without a clear view of the sky, your device attempts to send the

information until it acquires signals.

TIP: For the best connection with , place the device with the antenna pointed toward the sky.

Pairing Your Smartphone

To get the most out of your device, you should pair it with the Garmin Explore app. The app allows you to create, manage, and view recorded user data, such as waypoints, routes, tracks, and activities.

- 1 Bring your compatible smartphone within 10 m (33 ft.) of your device.
- 2 From the home page on your device, press **OK** to open the main menu.
- 3 Select **Setup > Phone**.
- 4 Select the **Status** toggle switch to turn on Bluetooth® technology.
- 5 Select **Pair Phone**.
- 6 From the app store on your smartphone, install and open the Garmin Explore app.
- 7 From the **Devices** menu in the Garmin Explore app, select **Pair Device**, and follow the on-screen instructions to complete the pairing and setup process.

After the devices are paired, they connect automatically when they are turned on and within range.

Syncing [REDACTED] Data

You can sync data from your explore.garmin.com account to your device using the Garmin Explore app. After you make edits to your data, such as plan changes, contacts, preset messages, or quick text messages, you must sync them to your device using the mobile app.

Open the Garmin Explore app.

Changes made to data such as collections,

waypoints, routes, and tracks update automatically.

You can now sync your data to your [REDACTED] device.

Testing the Device

You should test the device outdoors before using it on a trip to ensure your [REDACTED] subscription is active.

- 1 From the home page, press **OK** to open the main menu.
- 2 Select **Service Plan > Test Service**.
- 3 Press **OK**.
- 4 Select **Begin Test**.

Wait while the device sends a test message. When you receive a confirmation message, your device is ready to use.

Features

WARNING

Messaging, tracking, and SOS functions require an active [REDACTED] subscription. Always test your device before you use it outdoors.

Ensure you have a clear view of the sky when using the messaging, tracking, and SOS functions, because these features require

[REDACTED] access to operate properly.

To get the most out of your device, you should activate it. Activating the device allows you to use [REDACTED] features, including messaging, SOS, tracking, and [REDACTED] Weather.

Messages

Your [REDACTED] device sends and receives text messages using the [REDACTED] [REDACTED] network.

Sending a Preset Message

Preset messages are messages that you created at explore.garmin.com. Preset messages have

predefined text and recipients.

- 1 From the home page, press **OK** to open the main menu.
- 2 Select **Send Message**.
- 3 Press **▲** or **▼** to scroll through the preset messages.
- 4 Press **OK** to select a preset message.
The content and recipients of the message appears.
- 5 Press **OK** to send the message.

Tracking

You can use the tracking feature on your [REDACTED] device to record track points and transmit them over the [REDACTED] network at the specified send interval. Track points appear on the Garmin Explore website and the MapShare™ tracking page.

Starting Tracking

- 1 From the home page, press **OK** to open the main menu.
- 2 Select **Start Tracking**.

SOS

During an emergency, you can use your [REDACTED] device

to contact the Garmin® International Emergency Response Coordination Center (IERCC) to request help. Pressing the SOS button sends a message to the Garmin IERCC, and they notify the appropriate emergency responders of your situation. You can communicate with the Garmin IERCC during your emergency while you wait for help to arrive. You should only use the SOS function in a real emergency situation.

Initiating an SOS Rescue

NOTE: You can initiate an SOS rescue with the device

turned on or off if the device has battery power.

- 1 Lift the protective cap ❶ from the **SOS** button ❷.
- 2 Press and hold the **SOS** button.
- 3 Wait for the SOS countdown.

The device sends a default message to the emergency response

service with details about your location.

- 4** Reply to the confirmation message from the emergency response service.

Your reply lets the emergency response service know that you are capable of interacting with them during the rescue. If you do not reply, the emergency response service will still initiate a rescue.

For the first 10 minutes of your rescue, an updated location is sent to the emergency response service

every minute. To conserve battery power after the first 10 minutes, an updated location is sent every 10 minutes.

NOTE: While in SOS mode, the device cannot be turned off.

Canceling an SOS Request

If you no longer need assistance, you can cancel an SOS request after it is sent to the emergency response service.

- 1** Lift the protective cap, and hold the **SOS** button.
- 2** Select **Cancel SOS**.
- 3** When prompted to confirm your cancellation

request, select **Cancel SOS**.

Your device transmits the cancellation request. When you receive a confirmation message from the emergency response service, the device returns to normal operation.

Device Information

Support and Updates

Go to explore.garmin.com for easy access to these services for [REDACTED] devices.

- Product registration
- Firmware updates

- Data uploads and syncing your device with your account

Getting the Owner's Manual

The owner's manual includes instructions for using device features and accessing regulatory information.

Go to garmin.com/manuals, [REDACTED].

Charging the Device

NOTICE

To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather cap, and the surrounding area before

charging or connecting to a computer.

NOTE: The device does not charge when it is outside the approved temperature range (page 16).

1 Lift the weather cap ①.

2 Plug the small end of the power cable into the charging port ② on the device.

3 Plug the other end of the power cable into a compatible AC power adapter.

4 Plug the AC power adapter into a standard wall outlet.

5 Charge the device completely.

Status Icons

	Transmitting data
	Tracking enabled
	Navigating
	Unread messages

	Bluetooth technology connection status
	ANT+® technology enabled
	Sounds muted
	Charging battery
	Charging complete
	Approaching minimum operating temperature

Specifications

Operating temperature range	From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)
Charging temperature range	From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)
Wireless frequency/protocol	1.6 GHz @ 31.8 dBm maximum 2.4 GHz @ -5.8 dBm maximum
EU SAR (limb)	0.79 W/kg simultaneous

EU SAR
(body)

0.78 W/kg
simulta-
neous

Battery Information

The actual battery life depends on your device settings and if you are recording a high detail activity or tracking at a high interval. For optimal battery life, ensure you have a clear view of the sky.

Mode	Battery Life
10-minute tracking send interval and	Full sky view: Up to 5 days

Mode	Battery Life
high detail activity recording	Moderate tree cover: Up to 2 days
Default mode with 10-minute tracking send interval and standard activity recording	Full sky view: Up to 14 days Moderate tree cover: Up to 4 days
30-minute tracking send interval with	Full sky view: Up to 30 days Moderate tree cover:

EN

Mode	Battery Life
standard activity recording	Up to 10 days
Turned off	One year

Manuel de démarrage rapide

Introduction

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance

des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Mise en route

Lors de la première utilisation de l'appareil, vous devrez effectuer les opérations suivantes pour le configurer et vous familiariser avec les fonctions de base.

- 1 Maintenez enfoncé le bouton  pour allumer l'appareil.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre langue et commencer à activer votre appareil.

- 3 Sur votre ordinateur ou smartphone, accédez à **explore.garmin.com** pour créer un compte Garmin Explore et activer une offre de services (page 21).
- 4 Téléchargez l'application Garmin Explore sur votre smartphone, puis coupez votre appareil (page 23).
- 5 Synchronisez votre appareil avec l'application Garmin Explore (page 24).
- 6 Testez votre appareil avant de commencer votre trajet (page 25).

Présentation de l'appareil

①	Antenne interne
②	Boutons
③	Port USB (sous le capuchon étanche)
④	Bouton SOS (sous le cache de protection)

⑤  Bouton Marche/
Arrêt

⑥ Vis de montage

Boutons

▲ Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les pages et les paramètres.

▲ Sur la page d'accueil, appuyez sur ce bouton pour afficher les résumés de widget.

▼ Appuyez sur ce bouton pour faire

défiler les menus, les pages et les paramètres.

Sur la page d'accueil, appuyez sur ce bouton pour afficher les résumés de widget.



Appuyez sur ce bouton pour annuler ou revenir à la page précédente.

OK

Appuyez sur ce bouton pour choisir une option ou confirmer la lecture d'un message.

Sur la page d'accueil, appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu principal.

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu d'options de la page ouverte (si disponible).

Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer l'appareil.

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.



Mise sous tension de l'appareil

Maintenez enfoncé le bouton .

Activation de l'appareil

AVERTISSEMENT

Avant de pouvoir utiliser les fonctions  sur votre appareil , y compris la messagerie, les SOS, le suivi et Météo , vous devez activer votre appareil.

- 1 Sur votre ordinateur ou smartphone, accédez à **explore.garmin.com** pour créer un compte et activer une offre de services.

FR

- 2 Allumez l'appareil.
- 3 Sélectionnez **Activer maintenant**.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.
REMARQUE : vous devez saisir le numéro IMEI de l'appareil et le code d'autorisation pour terminer la partie en ligne de l'activation avant de sortir.
- 5 Pour optimiser les performances, sortez dans un endroit découvert avec une vue dégagée sur le ciel et pointez l'antenne de

l'appareil en direction du ciel.

- 6 Patientez pendant que l'appareil communique avec le réseau [REDACTED].
REMARQUE : l'activation de l'appareil peut prendre jusqu'à 20 minutes. L'appareil doit envoyer et recevoir plusieurs messages, ce qui prend plus de temps que l'envoi d'un message unique lors d'une utilisation normale. Votre appareil doit rester dehors jusqu'à la fin de l'activation.

Réseau

Vous devez avoir une vue dégagée sur le ciel pour que votre appareil puisse envoyer des messages ou points de tracé via le réseau. Sans cela, votre appareil essaie d'envoyer des informations jusqu'à l'acquisition des signaux.

ASTUCE : pour optimiser la connexion aux , orientez l'appareil de manière à ce que l'antenne pointe vers le ciel.

Couplage de votre smartphone

Pour profiter pleinement de votre appareil vous devez le coupler avec l'application Garmin Explore. L'application vous permet de créer, de gérer et d'afficher des données utilisateur enregistrées, telles que des waypoints, des itinéraires, des tracés et des activités.

- 1 Placez votre smartphone compatible dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre appareil.
- 2 Sur la page d'accueil de votre appareil, appuyez

- sur **OK** pour ouvrir le menu principal.
- 3 Sélectionnez **Configurer** > **Téléphone**.
 - 4 Sélectionnez le bouton **État** pour activer la technologie Bluetooth.
 - 5 Sélectionnez **Coupler un téléphone**.
 - 6 Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application Garmin Explore.
 - 7 Dans le menu **Appareils** de l'application Garmin Explore, sélectionnez **Coupler l'appareil**, puis suivez les instructions à

l'écran pour terminer le processus de couplage et de configuration.

Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Synchronisation des données

Vous pouvez synchroniser les données de votre compte explore.garmin.com vers votre appareil à l'aide de l'application Garmin Explore. Si vous modifiez vos données (changement d'offre de services, contacts, messages préédigés ou rapides), vous devez ensuite

les synchroniser avec votre appareil à partir de l'application mobile.

Ouvrez l'application Garmin Explore.

Les modifications apportées aux données, telles que les collections, waypoints, itinéraires et tracés se mettent à jour automatiquement.

Vous pouvez maintenant synchroniser vos données sur votre appareil [REDACTED].

Test de l'appareil

Il est recommandé de tester l'appareil dehors avant de l'utiliser, pour vous assurer

que votre abonnement [REDACTED] est activé.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Formule service** > **Tester le service**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Démarrer le test**.

Patiencez pendant que l'appareil envoie un message de test. Lorsque vous recevez un message de confirmation, votre appareil est prêt à être utilisé.

FR

inReachObjets

AVERTISSEMENT

Les fonctions de message, de suivi et de SOS nécessitent un abonnement [REDACTED] actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez les fonctions de message, de suivi et de SOS, car ces fonctions nécessitent d'acquérir des signaux [REDACTED] pour fonctionner correctement.

Pour profiter pleinement de votre appareil, vous devez

l'activer. Si vous l'activez, vous pouvez utiliser les fonctions [REDACTED], y compris la messagerie, les SOS, le suivi et la Météo [REDACTED].

Messages

Votre appareil [REDACTED] envoie et reçoit des messages via le réseau de [REDACTED].

Envoi d'un message prérédigé

Les messages prérédigés sont des messages que vous avez rédigés à l'avance sur explore.garmin.com. Les messages prérédigés ont un texte et des destinataires prédéfinis.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Envoyer message**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les messages prérédigés.
- 4 Appuyez sur **OK** pour sélectionner un message prérédigé.
Le contenu et les destinataires du message s'affichent.
- 5 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.

Suivi

Vous pouvez utiliser la fonction de suivi de votre

pour enregistrer des points de tracé et les transmettre via le réseau à l'intervalle d'envoi spécifique. Les points de tracé s'affichent sur le site web Garmin Explore et la page de suivi MapShare.

Démarrage du suivi

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu principal.
- 2 Sélectionnez **Démarrer le suivi**.

SOS

En cas d'urgence, vous pouvez contacter le Garmin International Emergency Response Coordination

Center (IERCC) à l'aide de votre appareil [REDACTED] pour demander de l'aide. En appuyant sur le bouton SOS, vous envoyez un message au Garmin IERCC, qui informe l'équipe de secours appropriée de votre situation. Vous pouvez communiquer avec le Garmin IERCC pendant que vous attendez l'arrivée des secours. N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

Lancement d'une procédure de sauvetage

REMARQUE : vous pouvez lancer une procédure de sauvetage lorsque l'appareil est allumé ou éteint si

l'appareil est alimenté par une batterie.

1 Soulevez le capot de protection ① du bouton **SOS** ②.

2 Maintenez le bouton **SOS** enfoncé.

3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.

L'appareil envoie un message par défaut

contenant vos coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.

- 4** Répondez au message de confirmation envoyé par le service d'intervention.

En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage. Si vous ne répondez pas, le service d'intervention déclenchera tout de même une procédure de sauvetage.

Au cours des 10 premières minutes du sauvetage, le service d'intervention reçoit une mise à jour de votre position toutes les minutes. Après les 10 premières minutes, pour économiser la batterie votre position est envoyée toutes les 10 minutes seulement.

REMARQUE : en mode SOS, l'appareil ne peut pas être éteint.

Annulation d'une demande d'assistance

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler votre demande après avoir envoyé le SOS au service

d'intervention en cas d'urgence.

- 1 Soulevez le capot de protection et maintenez le bouton **SOS** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Annuler le SOS**.
- 3 Lorsque vous êtes invité à confirmer l'annulation de votre demande, sélectionnez **Annuler le SOS**.

Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand vous recevez le message de confirmation du service d'intervention, l'appareil

reprend son fonctionnement normal.

Informations sur l'appareil

Assistance et mises à jour

Rendez-vous sur explore.garmin.com pour accéder facilement aux services suivants pour les appareils [REDACTED].

- Enregistrement du produit
- Mises à jour du microprogramme
- Téléchargement de données et synchronisation de l'appareil et de votre compte

Téléchargement du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation comprend des instructions sur la manière d'utiliser des fonctionnalités de l'appareil et d'obtenir des informations de réglementation.

Rendez-vous sur
garmin.com/manuals

Chargement de l'appareil

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essayez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant

de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (page 33).

- 1 Soulevez le capuchon étanche ①.

- 2 Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation sur le port

FR

- de chargement ② situé sur l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à un adaptateur secteur compatible.
 - 4 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.
 - 5 Chargez complètement l'appareil.

Icônes d'état

	Transmission de données
	Suivi activé
	Navigation

	Messages non lus
	État de la connexion de la technologie Bluetooth
	Technologie ANT+ activée
	Son coupé
	Chargement de la batterie en cours
	Chargement terminé
	L'appareil s'approche de sa température de fonctionnement minimale.

Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquence/Protocole sans fil	1,6 GHz à 31,8 dBm maximum 2,4 GHz à -5,8 dBm maximum

UE SAR
(membre)

0,79 W/kg
simultanément

UE DAS
(corps)

0,78 W/kg
simultanément

FR

Informations concernant la pile

La véritable autonomie de la batterie dépend des paramètres de votre appareil. Elle varie également si vous enregistrez une activité avec beaucoup de détails ou si vous effectuez un suivi à intervalles rapprochés. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, assurez-vous que le

ciel au-dessus de l'appareil est dégagé.

FR

maintien de cap	Autonomie de la batterie
Intervalle de suivi de 10 minutes et enregistrement d'activités très détaillées	Vue dégagée sur le ciel : jusqu'à 5 jours Zone modérément boisée : jusqu'à 2 jours
Mode par défaut avec intervalle de	Vue dégagée sur le ciel :

maintien de cap	Autonomie de la batterie
suivi de 10 minutes et enregistrement d'activités normales	jusqu'à 14 jours Zone modérément boisée : jusqu'à 4 jours
Intervalle de suivi de 30 minutes et enregistrement d'activités normales	Vue dégagée sur le ciel : jusqu'à 30 jours Zone modérément boisée :

maintien de cap	Autonomie de la batterie
	jusqu'à 10 jours
Désactivé	Un an

Manuale di avvio rapido

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa

nella confezione del dispositivo.

Operazioni iniziali

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare le seguenti operazioni per configurarlo e per familiarizzare con le funzioni base.

- 1 Tenere premuto  per accendere il dispositivo.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare la lingua e avviare l'attivazione del dispositivo.
- 3 Dal computer o dallo smartphone, accedere al



support.garmin.com



EAC

Printed in Taiwan
November 2021
I90-02865-90_0A

