

繁體中文

請首先閱讀手冊，然後再使用產品。



警告！長期暴露於超過 85 分貝的噪音環境中可能會導致聽力受損。請確定安全音量來保護您的聽力。

確定安全音量。

- 啟動音訊播放裝置時將音量控制調到最低。
- 慢慢加大聲音，直到音量聽起來舒適且不失真。
- 避免在您可能需要調高音量的嘈雜環境中使用此耳機（當發覺風）。
- 如果您聽不到附近的人對您說話的聲音，請調低音量。

安全聆聽。

若要安全使用此耳機（含麥克風），請避免使用高音量進行聆聽。請遵守美國職業安全健康管理局訂定的關於暴露在不同聲壓水準下的最長時間的指南，以避免發生聽力受損：

聲壓位準 dB(A)	每天容許的噪音暴露時間
90	8 小時
95	4 小時
100	2 小時
105	1 小時
110	30 分鐘
115	會發生聽力受損。

使用過程中請保護您的聽力。

如果在不熟悉或不穩定的音響系統（飛機、公共使用的接聽場所）上使用此耳機（含麥克風），請將音量保持在低音量，以防止突然聽到過大聲量。

聽力受損可能因逐漸累積而發生。

您的耳朵可能隨時經進過逐漸累積較高的音量，這可能導致您的聽力受損。有時候，聽力受損並沒有明顯的警告徵兆。但耳鳴或耳內嗡嗡聲、難以聽清他人說話、耳內有壓力感或耳脹感，或是聲音突然不清都可能表示您的聽力受損。如果您有發生這些症狀，請停止使用此耳機（含麥克風）。

電池使用警告！：電池如果更換不當，則可能存在洩漏或爆炸以及發生人身傷害的危險。如果更換不正確類型的電池，會有火災或爆炸危險。請確認依照所提供的指示正確安裝電池。可充電電池如果處理不當，則可能產生火災或化學物質的危險。請勿拆解電池，或將電池暴露於充滿導電物質、濕氣、液體或高熱（攝氏 54°C 或華氏 130°F 以上）的環境中。電池在極低的氣壓環境下，可能導致爆炸或可燃性液體或氣體外洩。切勿在電池出現洩漏、變色、變形或出現任何其他異常的情況下使用或充電。切勿讓電池長時間處於放電或不使用狀態。切勿短路。您的裝置可能包含內置的不可更換的可充電電池。電池壽命隨使用情況而異，新舊電池應依條當地法律進行棄置。如果沒有相關法律或法規，請將您的裝置棄置在於電子產品的垃圾桶中。應將電池放置於遠離兒童的地方。

此產品應採用表列/認證之額定 5.0 Vdc，最高 500 mA 的電源供應，1ma 最高電流輸出為攝氏 40 度，高度 2000 公呎。

如需更多詳細資訊，請與製造商聯絡。

電源供應警告！ 電源供應器使用單一、僅可使用產品隨附的電源供應器。請勿修理或使用損壞的電源。切勿將電源供應器浸入水中，或隨意棄用，定期檢查電源供應器的連接線、產品兼容性以及外殼有無損壞。

產品安全使用指南

- 請僅將隨附的 USB 轉接器搭配經授權產品使用。切勿將此轉接器使用於其他產品。
- 除電池拆除和更換外，切勿自行拆卸或改裝產品。
- 請勿拆解或嘗試維修本產品。
- 請搭配列有/認證的 ITE 電腦與配件使用此產品。
- 請連接到有適當接線與接地的插座電源。
- 在正常和合理可預見的操作情況下，本產品不存在安全隱患。
- 如果產品運作不當，請致電技術支援人員。
- 必須將產品送返製造商進行任何維修或修理。
- 此產品不得適合兒童使用，將 14 歲以下兒童為非預期使用者。
- 對於可插拔裝置，應將設備安裝在插座附近，以便使用。

羅技合规性：本產品符合歐盟電子產品有害物質限制使用管理辦法（RoHS）及歐盟電子電氣設備指令（WEEE）的通用要求。若要瞭解關於此產品安全性、EMC、RF、能源、RoHS 及 WEEE 的資訊，請造訪 www.logitech.com/compliance。維護操作不屬於產品兼容性要求的範疇。

產品限用物質含有情況說明書查詢

www.logitech.com/zh-tw/hw-rms

包裝、電池、電子產品與電器設備及其配件不應隨家庭廢棄物棄置。在可可能時，應將其區分開並帶到適當的收集點以進行回收，避免可能對環境和人體健康造成不良影響。如需詳細資訊，請聯繫您當地的機關或購買商，或是造訪 www.logitech.com/recycling。

羅技有限擔保固 - 摘要

羅技保證，該硬體產品自最初購買之日起，在產品包裝上明確載明的期限內不會出現材料和工藝方面的缺陷。請查詢 support.logitech.com，瞭解產品特定的保固資訊以及進行保固申請的程式。

在您的所有出廠出現品質問題時，羅技對您負有的全部責任以及您所享有的全部補償權利將限於：由羅技選擇維修或更換功能相當的產品，或返還您所付金額；但您必須將硬體還送至購買地點或羅技指定的其他地址，並附上收據。保固保證僅適用於消費者和個人使用之權利和額外權利，可能因國家或地區而異。請參閱完整的保固資訊，瞭解您所享有的消費者權利以及本產品保固所提供的額外保證。

羅技地址： Logitech, Inc., 3930 North First Street, San Jose, California 95134.
亞太區消費者服務部聯繫資訊： Logitech Asia Pacific Limited, Unit 1003, Tower One, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong.
完整保固資訊： support.logitech.com

取得帶線類型的低功率射頻器材，非經核准公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信。經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

한국어

제품을 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.



경고! 장시간 동안 85데시벨 이상의 소음에 노출되면 청각 손상을 초래할 수 있습니다. 볼륨을 일일씩 설정하여 청력을 보호하십시오.

올바른 청취 볼륨 설정.

- 볼륨 크기를 가장 작게 해 놓고 오디오 장치를 켭니다.
- 소리의 일그러짐 없이 편안하게 들을 때까지 볼륨을 조금씩 올립니다.

볼륨을 높이고 싶을 수 있지만 시끄러운 환경에서 헤드셋을 사용하는 것은 추천하지 않습니다.
- 가가이에서 이야기하는 사람의 말을 들을 수 없는 경우에는 볼륨을 줄입니다.

안전하게 청취.

이 헤드셋을 안전하게 사용하려면 눈은 볼륨에서 청취를 피하십시오. 청력 손상을 예방하기 위하여 미국 노동안전위생국(OSHA)에서 정한 음압 레벨에 따른 1일 허용 소음 노출 시간 지침을 따르십시오.

음압 레벨 dB(A)	하루 중 허용 소음 노출 시간
90	8시간
95	4시간
100	2시간
105	1시간
110	30분
115	저의 제품은 호주 소비자법에 따른 보통 사항을.

사용 중 청각을 보호하십시오.

혼잡하거나 안전하지 않은 환경(기내, 공항, 항구 등)에서 헤드셋을 사용할 때에는 갑작스럽게 발생하는 상황이나 소음에 대처할 수 있도록 볼륨을 낮게 유지하십시오.

청력 손상은 점진적이고 누적될 수 있습니다.

시간이 따라가게 높은 사용도 청각을 청력 손상을 가져올 수 있습니다. 청력 손상에 노명한 경고 신호가 없을 수도 있습니다. 그러나 귀속이 울리거나 뻥뻥거리는 소리가 나고, 대화를 이해하기 어렵거나 귀에 압력이나 가득 찬 느낌 또는 소리가 줄어드는 것처럼 들리면 청력 손상의 징후를 나타내는 것일 수 있습니다. 이러한 증상이 나타나면 즉시 헤드셋 사용을 멈추십시오.

배터리 경고: 배터리를 잘못 교체하면 누액이나 폭발과 상해 위험을 초래할 수 있습니다. 배터리를 잘못된 종류로 교체하는 경우, 화재 또는 폭발의 위험이 있을 수 있습니다. 제공된 지침을 따라 배터리가 정확하게 설치되어 있는지 확인하십시오. 충전식 배터리를 잘못 취급하면 화재 또는 화학물질로 인한 화상 위험이 발생할 수 있습니다. 배터리를 분해하거나, 전도성 물질(금속)에 노출하거나 떨어지거나 습도가 높은 곳에 두거나, 액체에 담그거나, 대우하거나 54°C(130°F) 이상의 열을 가하지 마십시오. 기압이 극도로 낮은 곳에 배터리를 두는 경우, 가연성 액체 또는 가스가 폭발 또는 유출될 수 있습니다. 배터리가 새거나 변색 또는 변형되었거나 어떤 식으로든 정상적이 아닌 경우 배터리를 사용하지 마십시오. 배터리를 분해하거나, 전기간 발생되거나 사용하지 않는 상태로 방치해 두지 마십시오. 단락시키지 마십시오. 본 장치에는 교체 가능한 충전식 납산배터리가 포함되어 있을 수 있습니다. 배터리 수명은 사용에 따라 달라질 수 있습니다. 작동하지 않는 배터리는 현지 법률에 따라 폐기해야 합니다. 규제 법률이나 규정이 없을 경우, 전자 장비 분리 수거함에 장치를 버리십시오. 또한 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 이 제품은 정격 5.0 Vdc, 최소 500 mA 출력의 인증된 전원 장치로 공급되어야 하며, 최대 작동 온도(max)는 40°C, 최대 고도는 2000 미터입니다. 추가 정보가 필요한 경우 제조업체에 문의하십시오.

전원 공급 장치 경고! 전원 공급 장치는 실내에서만 사용할 수 있습니다. 제품을 포함한 전원 공급 장치만 사용하지 마십시오. 손상된 전원 공급 장치의 수리를 시도하거나 사용하지 마십시오. 전원 공급 장치를 물에 담그거나 물리적으로 손상하지 마십시오. 전원 공급 장치에 케이블, 플러그, 케이블 시스템 이 있는 지 정기적으로 확인하십시오.

안전한 제품 사용 가이드

- 로직텍에서 제공된 제품에는 제공된 USB 어댑터만 사용하십시오. 어댑터를 다른 제품에 사용하지 마십시오.
- 배터리 제거 및 교체 방법 외하고 제품을 열거나 개조하지 마십시오.
- 이 제품을 분해하거나 보수하려고 시도하지 마십시오.
- 공인/인증 ITE 컴퓨터 및 액세서리와 함께 사용하십시오.
- 전선이 연결되어 있으며 접지된 전기 시스템에 전원 공급 장치를 연결하십시오.
- 본 제품은 충전 조정 및 할라적으로 예측 가능한 작동 조건 하에서 안전성이 검증되었습니다.
- 제품이 비정상적으로 작동하는 경우 로직텍 지원 센터로 문의하십시오.
- 보수 또는 수리를 위해서 제품을 제조업체에 반환해야 합니다.
- 본 제품은 자동차용 제품이 아니며, 14세 미만의 어린이가 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 연결 가능한 장치의 경우, 전원 케이블 장치가 분리되어 있어야 하며 연결하기 위해 수작업이 필요합니다.
- 로직텍 규정 준수:** 제품은 유해물질 제한 지침(RoHS) 제품 제한 지침자(EU(WEE))의 모든 요건을 준수합니다. 제품 안전, EMC, RF, 에너지, RoHS 및 WEEE 정보에 대해서는 www.logitech.com/compliance로 문의하십시오. 제품 규정 준수를 위해 유지 보수는 필요하지 않습니다.
- 포장, 배터리, 전자 및 액세서리 장비 및 액세서리는 가정을 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다.
- 가정용 재활용과 환경 보호, 공동 보호를 위해 분리하여 정해진 수거 장소에 버려야 합니다. 자세한 사항은 지방 관원이나 구매처에 문의하십시오.
- www.logitech.com/recycling에서 도 확인할 수 있습니다.

로직텍 하드웨어의 제한적 보증 - 요약

로직텍은 원칙적으로 소매 구입일로부터 제품 사양에 표시된 기간 동안 하드웨어 제품에 물리적 결함과 제품 제작상의 실수로 인한 결함이 없음을 보증합니다. 제품 및 보증 청구 신청 절차에 대한 특정 보증 정보는 support.logitech.com을 참조하십시오.

로직텍의 모든 책임 및 보증 위반에 대한 유일한 보상은 로직텍의 자유재량에 따른 제품 수리 또는 통급 기능을 갖춘 제품 교체, 제품이 지불된 가격 환불로 국한되며, 환불 시에는 구매 지점 또는 기타 로직텍이 지정한 장소로 날짜가 인쇄된 반환 할 수 있는 하드웨어를 반환해야 합니다. 보증 신청을 할 때 로직텍에서 제공되는 소비자법 보호가 된 것으로 국가마다 다를 수 있습니다. 적용되는 소비자법과 본 제품 보증에서 제공되는 추가적인 보호 기능에 대해 알아보려면 전체 보증 정보를 참조하십시오.

로직텍 주소: Logitech, Inc., 3930 North First Street, San Jose, California 95134.

아시아태평양 소비자지원 연락 정보: Logitech Asia Pacific Limited, Unit 1003, Tower One, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong.

전체 보증 정보: support.logitech.com

 B 급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용 (B급) 무선 전자파 적합 인증을 한 기기로서 우리 가정에서 사용할 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
--

logitech®



English

Read Manual Before Product Use.



Warning! Exposure to noise above 85 decibels for long periods may cause hearing damage. Protect your hearing by establishing safe volumes.

Establish safe listening volumes.

- Start your audio playing device with the volume control at its lowest setting.
- Slowly increase the volume until you can hear it comfortably and without distortion.
- Avoid using this headset in noisy environments where you may want to turn up the volume.
- Turn down the volume if you cannot hear people speaking near you.

Listen safely.

To use this headset safely, avoid listening at high sound levels. Follow the guidelines established by the U.S. Occupational Safety Health Administration on maximum time to sound pressure levels before hearing damage occurs:

Sound pressure level dB(A)	Permissible noise exposure duration per day
90	8 hours
95	4 hours
100	2 hours
105	1 hour
110	30 minutes
115	Hearing damage will occur.

Protect your hearing during use.

If using this headset with an unfamiliar or unstable sound system (airplane, public events, etc.) keep volume low to account for possible "break-in" bursts of loud sounds.

Hearing damage can be gradual and cumulative.

Your ears may adapt over time to a higher volume of sound, which could result in damage to your hearing. Sometimes, or no obvious warning signs present for hearing damage. However, ringing or buzzing in the ears, difficulty understanding speech, a sensation of pressure or fullness in your ears, or muffling of sounds can indicate hearing damage. If you experience any of these symptoms, STOP using this headset.

POWER SUPPLY WARNING! The power supply is for indoor use only. Only use the power supply included with your product. Do not attempt to repair or use a damaged power supply. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. Inspect the power supply regularly for cable, plug, and casing damage.

BATTERY WARNING! Improperly replaced batteries may present a risk of leak or explosion and personal injury. Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Ensure batteries are installed correctly by following the instructions provided. Mistreated rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54°C (130°F). A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit. Your device may contain an internal, rechargeable battery that is not replaceable. Battery life varies with use. Non-operational batteries should be discarded according to local laws. If no laws or regulations govern, dispose of your device in a waste bin for electronics. Keep batteries away from children. This product is intended to be supplied by a Listed/Certified power supply, rated 5.0 Vdc, 500mA minimum, 1mA (maximum ambient temperature) 40 degree C and altitude 2000 m. If needed, please contact the Manufacturer for further information.

Safe Usage Guidelines for Products

- Only use the provided USB adapter with the Logitech provided product.
- Do not use the adapter with other products.
- Do not open or modify the product except for battery removal and replacement.
- Do not disassemble or attempt to service this product.
- Use the product with listed/certified ITE computers and accessories.
- Connect power supply to a properly wired and grounded electrical outlet.
- This product is safe under normal and reasonably foreseeable operating conditions.
- If product is operating improperly, please contact Logitech support.
- Product must be returned to the manufacturer for any service or repair.
- This is not a Children's Product and is not intended for use by children under 14 years old.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Logitech Compliance. The product complies with all applicable requirements for Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and Waste Electronic and Electrical equipment (WEEE). For Product Safety, EMC, RF, Energy, RoHS and WEEE information, go to www.logitech.com/compliance. Maintenance is not required for product compliance.

Packaging, batteries, electronic and electrical equipment and their accessories should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech.com/recycling.

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy. And, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories are defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC. Changes or modifications to product not expressly approved by Logitech, Inc. could void your right to use or operate your product by the FCC.

IC Statement: CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

See the product support page on the Logitech website www.logitech.com/support for additional information.

Radiation Exposure Statement - (Wireless Headset)

This wireless product complies with the FCC and Industry Canada RF exposure limit for portable devices. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Logitech Compliance. For Product Safety information, go to www.logitech.com/compliance. Maintenance is not required for product compliance.

Logitech Limited Hardware Product Warranty – A Summary

Logitech warrants that its hardware product shall be free from defects in materials and workmanship for the length of time identified on your product package beginning from the date of the original retail purchase. See support.logitech.com for specific warranty information about your product and procedures to act on a warranty claim.

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to repair or replace a functional equivalent of the product, or to refund the price paid, if the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct along with a receipt. Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries. See full warranty information to know your consumer rights and the additional protections provided by this product warranty.

Logitech Address: Logitech, Inc., 3930 North First Street, San Jose, California 95134.

Full Warranty Information: support.logitech.com

Français (Canada)

Lire le manuel avant utilisation.



Attention! L'exposition à du bruit supérieur à 85 décibels pendant des périodes prolongées peut causer des troubles auditifs. Protégez votre audition en définissant des volumes d'écoute modérés.

- Mettez en place des volumes d'écoute sirs.**
- Démarrez votre dispositif de lecture audio avec la commande de volume au réglage minimum.
 - Augmentez lentement le volume jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre confortablement et sans distorsion.
 - Évitez d'utiliser ce casque dans des environnements bruyants où vous souhaitez faire être augmenter le volume.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent près de vous.

Utilisez ce casque prudemment.

Pour utiliser ce casque en toute sécurité, évitez les niveaux sonores élevés. Prenez en compte ces recommandations de l'Occupational Safety Health Administration, l'agence américaine pour la sécurité et la santé au travail, relatives à la durée d'exposition maximale à des niveaux de pression sonore avant que des troubles de l'audition ne se produisent:

Niveau de pression sonore dB(A)	Durée d'exposition au bruit admissible par jour
90	8 heures
95	4 heures
100	2 heures
105	1 heure
110	30 minutes
115	Des dommages auditifs se produisent.

Protégez votre audition pendant l'utilisation.

Si vous utilisez ce casque avec un système audio peu familier ou instable (avion, ports d'accès public, etc.), réduisez le volume pour tenir compte de la survenue éventuelle de sons forts.

Les dommages auditifs peuvent être progressifs et cumulatifs.

Vos oreilles peuvent s'adapter au fil du temps à un volume sonore plus élevé, ce qui pourrait endommager votre audition. Parfois, aucun signe avant-coureur évident de troubles auditifs n'est présent. Cependant, un bourdonnement ou un sifflement dans les oreilles, une difficulté à comprendre des conversations, une sensation de pression ou de plénitude dans les oreilles, ou l'éteouffement des sons peuvent indiquer des dommages auditifs. Si vous présentez l'un de ces symptômes, CESSEZ d'utiliser ce casque. **AVERTISSEMENT RELATIF AU BOUTIER D'ALIMENTATION!** Le boîtier d'alimentation est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. Utilisez le boîtier d'alimentation livré avec le produit uniquement. Ne réparez ou n'utilisez pas un boîtier d'alimentation endommagé. Ne plongez pas le bloc d'alimentation dans de l'eau et manipulez-le avec précaution. Vérifiez régulièrement que le boîtier d'alimentation ne présente pas de défaillance au niveau du câble, de la fiche ou du boîtier.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX BATTERIES: Un remplacement incorrect des piles peut présenter des risques de fuite, d'explosion et de blessure. Risque d'explosion ou d'incendie en cas d'utilisation de piles non appropriées. Assurez-vous que les piles sont installées correctement en suivant les instructions fournies. Les piles rechargeables peuvent présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elles ne sont pas manipulées comme il se doit. Ne pas démonter ou exposer à des matériaux conducteurs, à l'humidité, à du liquide ou à une température supérieure à 54° C. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Ne les utiliser pas et ne les recharges pas si vous observez une fuite, une décoloration, une déformation ou une quelconque anomalie. Ne laissez pas les piles déchargées ou inutilisées pendant de longues périodes. Ne pas court-circuiter. Il est possible que votre dispositif contienne une pile rechargeable interne ne pouvant pas être remplacée. La longévité de la batterie des piles varie en fonction de leur utilisation. Les piles hors d'usage doivent être mises au rebut conformément aux directives locales. Si l'envie avenue une loi ou aucun règlement en vigueur, veuillez jeter votre dispositif dans un bac dédié au recyclage d'appareils électroniques. Tenes les piles éloignées des enfants. Ce produit est destiné à être alimenté par une alimentation répertoriée/ certifiée, nominale de 5,0 V CC, 500 mA minimum, 1mA (température ambiante maximale de 40 degrés Celsius et altitude de 2 000 m. Si nécessaire, veuillez contacter le fabricant pour plus d'informations.

Consignes pour une utilisation sûre des produits

- Utilisez uniquement l'adaptateur USB fourni avec le produit Logitech fourni. N'utilisez pas d'adaptateur fourni avec d'autres produits.
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit sauf pour retirer ou pour changer les piles.
- Ne démontez pas ce produit ou n'essayez pas de l'entretenir vous-même.
- Utilisez le produit avec des ordinateurs et accessoires indiqués/certifiés ITE.
- Connectez le boîtier d'alimentation à une prise électrique correctement câblée et mise à la terre.
- Ce produit est sûr dans des conditions d'utilisation normales et raisonnablement prévisibles.
- En cas de dysfonctionnement du produit, contactez l'assistance technique Logitech.
- Le produit doit être renvoyé au fabricant pour tout entretien ou réparation.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants et n'est pas adapté aux enfants âgés de moins de 14 ans.
- Pour les équipements à brancher, la prise d'alimentation doit se trouver à proximité du produit et doit être facilement accessible.

Conformité Logitech. Le produit est conforme aux normes RoHS (réduction des substances dangereuses) et DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Pour les mentions de sécurité, EMC, RF, RoHS, DEEE et énergie relatives au produit, rendez-vous sur www.logitech.com/compliance. Ce dispositif ne requiert aucun entretien pour rester en conformité.



Les emballages, les piles, les équipements électroniques et électriques et leurs accessoires ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre leur recyclage et éviter tout impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente, ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/recycling.

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations permettent de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. Et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce dispositif produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être détectées en activant ou désactivant le dispositif, vous êtes invité à les supprimer de plusieurs manières:

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement: si des accessoires ou câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit, ou si des composants ou des accessoires complémentaires sont recommandés, ils doivent être utilisés lors de l'installation du produit afin d'assurer la conformité avec le règlement FCC. Toute modification ou tout changement effectué sans l'accord exprès de Logitech, Inc. pourrait annuler votre droit d'utiliser votre produit en vertu du règlement de la FCC.

Déclaration IC: CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Ce dispositif contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux exemptions de licence RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences. (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous reporter à la page de support technique du site Web de Logitech à l'adresse www.logitech.com/support.

Déclaration sur la radioémission - [Wireless Headset]

Ce produit sans fil est conforme aux limitations prévues par la FCC et l'Industry Canada en matière d'exposition aux radiations des dispositifs portables. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Conformité Logitech. Pour les mentions de sécurité relatives au produit, rendez-vous sur www.logitech.com/compliance. Ce dispositif ne requiert aucun entretien pour rester en conformité.

Garantie limitée limitée de Logitech - Récapitulatif

Logitech garantit que son produit matériel est exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour la période indiquée sur l'emballage du produit à partir de la date d'achat d'origine. Pour les informations spécifiques relatives à la garantie de votre produit et les procédures de réclamations de garantie, rendez-vous sur support.logitech.com.

En cas de rupture de garantie, l'intégralité de la responsabilité de Logitech et pour repairs exclusif consistent, à la discrétion de Logitech, à réparer le matériel ou à le remplacer par un produit équivalent et fonctionnel, ou à rembourser le prix d'achat, sous réserve que le matériel soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat. La protection offerte par cette garantie vient s'ajouter aux droits conférés par la législation locale relative aux droits des consommateurs et peut varier selon les pays. Consultez les informations complètes sur la garantie pour connaître les droits des consommateurs et les protections supplémentaires offertes par la garantie de ce produit.

Adresse de Logitech: Logitech, Inc., 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, États-Unis.

Informations complètes sur la garantie: support.logitech.com

Español (México)

Antes de usar el producto, lee el manual.



¡Advertencia! La exposición a ruido superior a 85 decibelios durante períodos prolongados puede causar lesiones auditivas. Establece niveles de volumen seguros para proteger tus oídos.

Establece volúmenes de escucha seguros.

- Inicia tu dispositivo de reproducción de audio con el control de volumen en su nivel más bajo.
- Sube lentamente el volumen hasta que puedas oír cómodamente y sin distorsiones.
- Evita el uso de estos audífonos con micrófono en entornos ruidosos en los que tengas que subir el volumen.
- Baja el volumen si no oyes las conversaciones cercanas.

Escucha sin riesgos.

Para usar estos audífonos de forma segura, evita escuchar a niveles de sonido altos. Sigue las recomendaciones establecidas por el organismo estadounidense OSHA (Occupational Safety Health Administration) para el tiempo máximo de exposición a niveles de presión de sonido antes de que puedan producirse lesiones auditivas:

Nivel de presión sonora dB(A)	Duración de exposición al ruido permitida por día
90	8 horas
95	4 horas
100	2 horas
105	1 hora
110	30 minutos
115	Se producirán daños auditivos.

Protege tus oídos durante el uso.

Si usas estos audífonos con un sistema de sonido desconocido o inestable (avión, puertos de acceso público, etc.), mantén el volumen bajo para evitar las posibles ráfagas intrusivas de sonidos fuertes.

El daño auditivo puede ser gradual y acumulativo.

Es posible que los oídos se adapten progresivamente a volúmenes cada vez más altos, lo que podría causar lesiones auditivas. A veces, no hay señales obvias de advertencia de daño auditivo. Sin embargo, la sensación de zumbido en los oídos, la dificultad para entender una conversación, la sensación de presión o taponamiento o la atenuación de los sonidos pueden indicar daño auditivo. Si notas alguno de esos síntomas, DEJA de utilizar estos audífonos.

ADVERTENCIA SOBRE FUENTES DE ALIMENTACIÓN: La fuente de alimentación es para uso en interiores, únicamente. Utiliza únicamente la fuente de alimentación suministrada con el producto. No utilices una fuente de alimentación que esté dañada ni intentes repararla. Manipula la fuente de alimentación con cuidado y no la sumerges en líquidos. Examina la fuente de alimentación periódicamente para comprobar el buen estado del cable, el conector y la caja.


ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERÍAS: Si las baterías no se cambian adecuadamente pueden suponer un riesgo de fugas o de explosión y lesiones físicas. Riesgo de explosión si se utiliza un tipo de batería inadecuada. Asignate de que las baterías estén instaladas correctamente siguiendo las instrucciones proporcionadas. Las baterías recargables pueden suponer un riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se tratan debidamente. Las baterías no deben desensamblarse ni exponerse a materiales conductores, humedad, líquidos o calor superior a 54° C (130° F). Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables. No utilices ni recargues la batería si parece que tiene una fuga, pérdida de color, está deformada o presenta cualquier otro tipo de anomalía. No dejes la batería descargada o sin utilizar durante períodos prolongados. Evita cortocircuitos. Este dispositivo podría contener una batería

interna recargable. La duración de la duración de las baterías depende del uso. Desecha las baterías inservibles teniendo en cuenta las leyes locales. Si no existe ninguna ley o normativa aplicable, deposita el dispositivo en un contenedor para equipos electrónicos. Mantén las baterías fuera del alcance de los niños. Este producto debe recibir corriente de una fuente de alimentación de la lista/ con certificación, con clasificación de 5.0 V CC, mínimo de 500 mA, TMA (temperatura ambiente máxima) de 40 grados C y altitud de 2000 m. En caso necesario, comunicate con el fabricante para obtener información adicional.

Guía de uso y seguridad de los productos

- Utiliza únicamente el adaptador USB proporcionado con el producto Logitech. No utilices el adaptador con otros productos
- El producto no debe abrirse ni modificarse, excepto para retirar o sustituir las baterías.
- No desensamblas ni intentes realizar un mantenimiento de este producto.
- Usa este producto con computadoras y accesorios de la lista/ con certificación ITE.
- Conecta la fuente de alimentación a una toma eléctrica debidamente cableada y con toma de tierra.
- El uso de este producto es seguro en condiciones de uso normal o uso predecible razonable.
- Si el producto no funciona correctamente, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Logitech.
- Deberás devolver el producto al fabricante para cualquier servicio o reparación.
- Este producto no es para niños y no debe ser utilizado por personas menores de 14 años.
- Si se usan dispositivos que deben conectarse a una toma eléctrica, la toma de pared debería estar instalada cerca del equipo, en un lugar fácilmente accesible.

Logitech y el cumplimiento de normativas. El producto cumple todos los requisitos aplicables según las Restricciones de sustancias peligrosas (RoHS) y la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para ver la información sobre la seguridad de los productos, EMC, RF, información energética, RoHS y RAEE, visita www.logitech.com/compliance. El mantenimiento no es obligatorio para el cumplimiento normativo.



Déclaration de normativas FCC

Este dispositivo cumple todos los requisitos especificados en el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no debe originar interferencias perjudiciales y 2) este dispositivo no debe rechazar ninguna interferencia recibida, incluso cuando ésta pudiera originar el funcionamiento indebido del dispositivo.

Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase B, según lo establecido en la sección 15 de la normativa FCC. Estos límites están destinados a proporcionar protección adecuada ante interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Respete las instrucciones pertinentes durante la instalación y utilización del equipo para evitar posibles interferencias de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Recurre a tu distribuidor o a personal técnico especializado en radio y televisión.

Advertencia: Cuando se proporcionan cables de interfaz blindados o accesorios con el producto, o componentes o accesorios adicionales especificados para su uso con la instalación del producto, se deben utilizar para garantizar el cumplimiento con la FCC. Las modificaciones a este producto no expresamente autorizadas por Logitech, Inc. podrían anular tu derecho a usar o hacer funcionar este producto de acuerdo con las normativas FCC.

Déclaration IC: CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) event(s) de licencia que cumple(n) el(s) RSSG(s) de exención de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe originar interferencias. (2) Este dispositivo no debe rechazar ninguna interferencia, incluso cuando ésta pudiera originar el funcionamiento indebido del dispositivo. Visita la sección de asistencia relacionada con los productos de la página web de Logitech www.logitech.com/support para obtener más información.

Déclaration sobre la exposición a radiaciones - [Wireless Headset]

Este producto inalámbrico cumple los límites de exposición RF para dispositivos portátiles de FCC e Industry Canada. Este transmisor no se debe ubicar ni utilizar junto con otra antena o transmisor.

Logitech y el cumplimiento de normativas. Para ver la información sobre la seguridad de los productos, visita www.logitech.com/compliance. El mantenimiento no es obligatorio para el cumplimiento normativo.

Garantía de productos de hardware de Logitech - Resumen

Logitech garantiza la ausencia de anomalías en sus productos de hardware en lo referente a los materiales y a la fabricación durante el tiempo especificado en el paquete del producto a partir de la fecha de adquisición del producto. Visita support.logitech.com para obtener información específica sobre la garantía de tu producto así como los procedimientos a seguir en caso de reclamación.

La responsabilidad total de Logitech y la única indemnización a la que el usuario tendrá derecho en caso de incumplimiento de la garantía consistirá, a discreción de Logitech, en la reparación o la sustitución por un producto de iguales características, o el reembolso del importe abonado, siempre que cuando el hardware se devuelva al punto de venta, o cualquier otro lugar que Logitech indique, junto con una copia del recibo de compra. La protección de la garantía es adicional a los derechos otorgados según las leyes de consumidor locales y puede variar dependiendo del país. Consulta toda la información de la garantía para conocer tus derechos como consumidor y las protecciones adicionales otorgadas por la garantía de este producto.

Dirección de Logitech: Logitech, Inc., 3930 North First Street, San Jose, California 95134.

Información completa de la garantía: support.logitech.com

Déclaration sur México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Sólo para consumidores en México:

Logitech de México, S.A. de C.V., Av. Santa Fe 440, Piso 1, Oficina 102, Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05348, México – SAC: 800-283-2838, Local – CS: 01800-800-4500, International – Website: support.logi.com/hc/en-us/

Português (Brasil)



⚠️ Aviso: A exposição a ruído acima de 85 decibéis durante longos períodos de tempo pode causar danos auditivos. Proteja sua audição estabelecendo volumes seguros.

Estabeleça volumes de escuta seguros.

- Inicie seu dispositivo de reprodução de áudio com o controle de volume na configuração mais baixa.
- Aumente lentamente o volume até ouvir confortavelmente e sem distorção.
- Evite usar este headset em ambientes barulhentos onde você pode querer aumentar o volume.
- Abaixe o volume se não puder ouvir as pessoas falando perto de você.

Ouça com segurança.

Para usar este headset com segurança, evite ouvir em níveis elevados de som. Para as diretrizes estabelecidas pelos EUA Occupational Safety Health Administration (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional) dos EUA relativas ao tempo máximo de exposição a níveis de pressão sonora antes da ocorrência de lesões auditivas:

Nível de pressão sonora dB (A)	Duração da exposição ao ruído permitida por dia
90	8 horas
95	4 horas
100	2 horas
105	1 hora
110	30 minutos
115	Irão ocorrer danos auditivos.

Proteja sua audição durante o uso.

Se estiver usando este headset com um sistema de som desconhecido ou instável (avião, portas de acesso público, etc.), mantenha o volume baixo para compensar possíveis explosões de sons altos.

Os danos auditivos podem ser graduais e cumulativos.

Os seus ouvidos podem se adaptar gradualmente a um volume sonoro mais elevado, o que pode resultar em lesões auditivas. Às vezes, não há sinais de aviso óbvios presentes para danos auditivos. No entanto, zumbidos ou zumbidos nos ouvidos, dificuldade em entender a fala, uma sensação de pressão ou plenitude nos ouvidos ou abafamento de sons podem indicar danos auditivos. Caso algum destes sintomas se manifestar, PARE de usar os fones de ouvido.

AVISO SOBRE O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO! O sistema de alimentação deve ser usado apenas dentro de casa. Use somente a fonte de alimentação com seu produto. Não tente conectar nem usar a fonte de alimentação danificada. Não mergulhe a fonte de alimentação na água nem a danifique fisicamente. Inspeção regular: não abra, a tomada e o estojo da fonte de alimentação para comprovar se não há danos.


AVISO SOBRE BATERIAS: Caso sejam substituídas de forma incorreta, as baterias podem apresentar risco de vazamento ou explosão e ferimento pessoal. Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Verifique se as baterias estão instaladas corretamente seguindo as instruções fornecidas. Caso sejam tratadas de forma indevida, as baterias recarregáveis podem apresentar risco de incêndio ou queima química. Não desmonte nem exponha a materiais condutores, umidade, líquidos ou temperaturas superiores a 54° C (130° F). Uma bateria sujeita à pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável. Não use ou carregue a bateria se houver vazamento ou se estiver descolorada, deformada ou apresentar qualquer anomalia. Não deixe a bateria descarregada ou sem uso por longos períodos de tempo. Não cause curto-circuito. O dispositivo pode conter uma bateria interna recarregável que não é substituível. A vida útil de uma bateria depende do seu uso. Após ultrapassado o seu período de vida útil, descarte a bateria conforme os regulamentos regionais. Se não existirem leis leis ou regulamentos, descarte o dispositivo em uma lixeira destinada a aparelhos eletrônicos. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

Este produto deve ser alimentado por uma fonte de alimentação listada/ certificada, com valores nominais de 5.0 Vcc, 500 mA no mínimo, Tma (temperatura ambiente máxima) de 40° C e altitude de 2000 m. Se necessário, entre em contato com o fabricante para obter mais informações.

Diretrizes de utilização segura de produtos

- Use apenas o adaptador USB fornecido com o produto fornecido pela Logitech. Não use o adaptador com outros produtos.
- Não abra nem modifique o produto exceto em caso de substituição ou remoção da bateria.
- Não desmonte nem tente realizar manutenção neste produto.
- Use o produto com computadores e acessórios ITE listados/certificados.
- Conecte a fonte de alimentação a uma tomada elétrica adequadamente conectada e aterrada.
- Este produto é seguro sob condições normais e condições operacionais razoavelmente previstas.
- Caso o produto não esteja funcionando adequadamente, entre em contato com o suporte da Logitech.
- O produto deve ser devolvido ao fabricante para qualquer tipo de manutenção ou conserto.
- Este não é um produto infantil e seu uso não está destinado a crianças menores de 14 anos.
- Em equipamentos com plugue, a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.

Conformidade da Logitech. O produto está em conformidade com todos os requisitos aplicáveis de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) e Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE). Para obter informações sobre segurança de produtos, EMC, RF, energia, RoHS e WEEE, acesse <http://www.logitech.com/compliance>. A manutenção não é necessária para a conformidade do produto.



Déclaration da FCC (Federal Communications Commission)

Este dispositivo está em conformidade com a seção 15 dos regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1) este dispositivo não deve causar interferência nociva, e 2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que pode perturbar o funcionamento.

Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o capítulo 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites destinam-se a propiciar proteção razoável contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. E, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma instalação em particular. Se este equipamento não causar interferências nocivas à recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado designando e ligando-o, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência tomando uma ou duas medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada com um circuito diferente daquele a que o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio e TV para obter ajuda.

Aviso: No caso em que cabos de interface blindados ou acessórios foram fornecidos com o produto ou componentes ou acessórios adicionais especificados, destinados ao uso com a instalação do produto, eles devem ser usados para assegurar a conformidade com os regulamentos a FCC. Modificações ou alterações deste produto não autorizadas pela Logitech anulam seu direito de usar ou operar este produto de acordo com a FCC.

Déclaration da IC: CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que cumprem com o RSS(s) com isenção de licença da Science and Economic Development Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa atrapalhar seu funcionamento.

Para obter informações adicionais, consulte a página de suporte do produto no site da Logitech www.logitech.com/support.

Déclaration sobre exposição a radiação - [Wireless Headset]

Este produto sem fio está em conformidade com o limite de exposição de radiação da Industry Canada e da FCC para dispositivos portáteis. Este transmisor não deve ser localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Conformidade da Logitech. Para obter informações sobre segurança de produtos, acesse www.logitech.com/compliance. A manutenção não é necessária para a conformidade do produto.

Garantia do produto de hardware da Logitech – Sumário

A Logitech garante que seu produto de hardware estará isento de defeitos de material e de fabricação pelo período de tempo especificado na embalagem do produto, a partir da data original da compra. Consulte o site support.logitech.com para obter informações específicas sobre a garantia do seu produto e sobre procedimentos de como agir caso necessite usar a garantia.

A responsabilidade total da Logitech e a única indenização a que o usuário terá direito em caso de violação da garantia será, a critério da Logitech, no reparo ou substituição de um produto com as mesmas características, ou o reembolso do valor pago, contanto que o hardware seja devolvido ao ponto de venda ou em qualquer outro local indicado pela Logitech, juntamente com uma cópia do recibo de compra. As proteções de garantia são uma adição aos direitos concedidos ao abrigo das leis de proteção do consumidor locais em

vigor, e podem variar de país em país. Consulte informações e proteções completas sobre garantia para conhecer os direitos do consumidor e as proteções adicionais fornecidas pela garantia deste produto.

Endereço da Logitech: Logitech, Inc., 3930 North First Street, San Jose, California 95134.

Informações completas sobre garantia: support.logitech.com

Déclaration no Brasil:

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel.

Somente para consumidores brasileiros:

Suporte ao Cliente – +55 11 3230-3580 - Website: support.logi.com/hc/pt-br/

English (AP)

Read Manual Before Product Use.



⚠️ Warning! Exposure to noise above 85 decibels for long periods may cause hearing damage. Protect your hearing by establishing safe volumes.

Establish safe listening volumes.

- Start your audio playing device with the volume control at its lowest setting.
- Slowly increase the volume until you can hear it comfortably and without distortion.
- Avoid using this headset in noisy environments where you may want to turn up the volume.
- Turn down the volume if you cannot hear people speaking near you.

Listen safely.

To use this headset safely, avoid listening at high sound levels. Follow the guidelines established by the U.S. Occupational Safety Health Administration on maximum time exposure to sound pressure levels before hearing damage occurs:

Sound pressure level dB(A)	Permissible noise exposure duration per day
90	8 hours
95	4 hours
100	2 hours
105	1 hour
110	30 minutes
115	Hearing damage will occur.

Protect your hearing during use.

If using this headset with an unfamiliar or unstable sound system (airplane, public access ports, etc.) keep volume low to account for possible “break-in” bursts of loud sounds.

Hearing damage can be gradual and cumulative.

Your ears may adapt over time to a higher volume of sound, which could result in damage to your hearing. Sometimes, no obvious warning signs present for hearing damage. However ringing or buzzing in the ears, difficulty understanding speech, a sensation of pressure or fullness in your ears, or muffling of sounds can indicate hearing damage. If you experience any of these symptoms, STOP using this headset.


POWER SUPPLY WARNING! The power supply is for indoor use only. Only use the power supply included with your product. Do not attempt to repair or use a damaged power supply. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. Inspect the power supply regularly for cable, plug, and casing damage.

BATTERY WARNING: Improperly replaced batteries may present a risk of leak or explosion and personal injury. Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Ensure batteries are installed correctly by following the instructions provided. Mistreated rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54° C (130° F). A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit. Your device may contain an internal, rechargeable battery that is not replaceable. Battery life varies with usage. Non-operational batteries should be discarded according to local laws. If no laws or regulations govern, dispose of your device in a waste bin for electronics. Keep batteries away from children. This product is intended to be supplied by a Listed/Certified power supply, rated 5.0 Vdc, 500mA minimum, Tma (maximum ambient temperature) 40 degrees C and altitude 2000 m. If needed, please contact The Manufacturer for further information.

Safe Usage Guidelines for Products

- Only use the provided USB adapter with the Logitech provided product. Do not use the adapter with other products.
- Do not open or modify the product except for battery removal and replacement.
- Do not disassemble or attempt to service this product.
- Use the product with listed/certified ITE computers and accessories.
- Connect power supply to a properly wired and grounded electrical outlet.
- This product is safe under normal and reasonably foreseeable operating conditions.
- If product is operating improperly, please contact Logitech support.
- Product must be returned to the manufacturer for any service or repair.
- This is not a Children's Product and is not intended for use by children under 14 years old.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Logitech Compliance. The product complies with all applicable requirements for Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE). For Product Safety, EMC, RF, Energy, RoHS and WEEE information, go to www.logitech.com/compliance. Maintenance is not required for product compliance.



Packaging, batteries, electronic and electrical equipment and their accessories should not be disposed of with household waste. Wherever possible, they should be segregated and brought to an appropriate collection point to enable recycling and avoid potential impacts on the environment and human health. For more information, contact your local authorities or place of purchase, or visit www.logitech.com/recycling.

Logitech Limited Hardware Warranty – A Summary

Logitech warrants that its hardware product shall be free from defects in materials and workmanship for the length of time identified on your product package beginning from the date of original retail purchase. See support.logitech.com for specific warranty information about your product and procedures to act on a warranty claim.

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to repair or replace a functional equivalent of the product, or to refund the price paid, if the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct along with a receipt. Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries. See the fully warranty information to know your consumer rights and the additional protections provided by this product warranty.

Logitech Address: Logitech, Inc., 3930 North First Street, San Jose, California 95134.

Contact Information for Asia Pacific Consumers: Logitech Asia Pacific Limited, Unit 1003, Tower One, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong.

Full Warranty Information: support.logitech.com

For Australia/New Zealand Consumers Only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is provided by Logitech International SA, EPFL - Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Switzerland.

Contact information for Australia/New Zealand Consumers Only: The Woolstons Alexandra, 72t Suite 2,01A, 47 Huntley Street, Alexandra, Sydney, NSW Australia 2105. Telephone: 1-800-125-5442. For any product /warranty -related questions, please contact Customer Care (www.logitech.com/contact).