



Abhilfe: - Propeller wie in der Anleitung beschrieben einbauen.

Additional tips and tricks can be found online at www.revell-control.de.

Cause : - La batterie est trop faible.
Solution : - Recharger la batterie.

Problème : **Le multiplexeur ne répond pas aux ordres de la radiocommande.**
Cause : - Interrupteur ON/OFF est à la position "OFF".
 - Les piles ne sont pas correctement insérées.
 - Les piles sont déchargées.
Solution : - Mettre l'interrupteur ON/OFF sur la position "ON".
 - Vérifier que les piles sont correctement insérées.
 - Insérer de nouvelles piles.

Problème : **Le multiplexeur ne fait plus que tourner autour de son axe vertical, culbute lors du décollage ou ne décolle pas.**
Cause : - Disposition incorrecte des hélices.
Solution : - Installer les hélices tel que décrit dans le mode d'emploi.

