

4. Répétez les étapes 1 à 3 de la présente section pour chacun des appareils que vous voulez déverrouiller.

Par la suite, après avoir choisi un appareil dont le volume a été déverrouillé (ex. : **SAT**), vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil uniquement dans son propre mode en utilisant les touches **VOL-**, **VOL+**, et **MUTE**.

Déverrouillage du réglage de tous les volumes (déverrouillage général du volume)

REMARQUE: La procédure suivante rétablira les paramètres de réglage du volume individuel pour tous les appareils programmés.

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. **DVD**) et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
2. Entrez le numéro **9 9 3** : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.
3. Appuyez une fois sur la touche **VOL+** : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.

Verrouillage du réglage du volume pour un mode (verrouillage général du volume)

REMARQUE: Les commandes de volume du mode audio sont actives et ce, peu importe les réglages du «Verrouillage du volume». Cependant, si vous verrouillez les commandes de volume au mode **AUDIO**, vous pourrez contrôler le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (**AUX**, **DVD**, **TV**, ou **SAT**), ce qui peut s'avérer avantageux si, par exemple, le son de votre système de cinéma-maison est toujours transmis par les haut-parleurs du récepteur.

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. **SAT**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
2. Entrez le numéro **9 9 3** : la touche **SAT** clignotera deux fois.

3.  Sélectionnez le mode (ex. : **TV** ou **AUDIO**) pour lequel vous voulez que le réglage du volume soit verrouillé de façon générale. La touche de mode choisie clignotera deux fois.

Par la suite, vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil choisi (ex. : **TV**) en utilisant les touches **VOL-**, **VOL+**, et **MUTE**, peu importe le mode sélectionné.

TOUCHE MASTER POWER OU FONCTION MAÎTRESSE D'ALLUMAGE

Les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice sont munies d'une touche de fonction unique qui vous permet d'allumer et d'éteindre, de façon séquentielle, jusqu'à cinq appareils faisant partie de votre système de cinéma-maison, simplement en appuyant sur une seule touche.

REMARQUE: Le mode par défaut de la touche **Master Power (POWER)** est le mode **SAT**. Si cette touche n'est pas programmée, seuls le récepteur par satellite et le téléviseur s'allumeront ou s'éteindront. Pour tous les autres modes, le fait d'appuyer une fois sur la touche **Master Power (POWER)** éteindra ou allumera l'appareil choisi.

Réglage de la touche Master Power

1.  Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. : **DVD**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
2. 

 Entrez le numéro **9 9 5** : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois.
3.  Appuyez ensuite une fois sur la touche **POWER**.
4. 
 Pour le premier appareil que vous voulez programmer dans la séquence de mise en marche, appuyez une fois sur la touche de mode désirée (ex. : **AUDIO**) puis, appuyez une fois sur la touche **POWER**.
5. Répétez l'étape 4 pour ajouter des appareils dans la séquence, jusqu'à un maximum de cinq appareils.

Utilisation de la touche Master Power

1. Une fois la programmation terminée, pointez la télécommande en direction des appareils. Appuyez une fois sur la touche d'un appareil (ex. : **DVD**).

2. Appuyez une fois sur la touche **POWER** pendant environ une seconde et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre les appareils de votre système de cinéma-maison selon la séquence établie.


Vous verrez alors vos appareils se mettre en marche ou s'éteindre selon la séquence que vous aurez programmée.

Effacement de la touche Master Power

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. : **DVD**) et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.

2. Entrez le numéro **9 9 5** : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois.



3. Appuyez une fois sur la touche **POWER**.


MODIFICATION DE LA FONCTION DES TOUCHES

Les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice peuvent être programmées afin de pouvoir contrôler deux appareils de fonction identique. Par exemple, si vous désirez que votre télécommande contrôle un téléviseur, un récepteur satellite et deux lecteurs DVD, vous devrez attribuer une nouvelle fonction à la touche **AUX** non utilisée afin qu'elle puisse faire fonctionner le deuxième lecteur DVD. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

REMARQUE: La touche **AUX** est préprogrammée pour contrôler un amplificateur audio de marque Panasonic. En effectuant les étapes ci-dessous, vous modifierez ces paramètres de réglage.

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **AUX** : le voyant lumineux clignotera deux fois.


2. Entrez le numéro **9 9 2** : la touche **AUX** clignotera deux fois.

9

9

2

3. Appuyez une fois sur la touche **DVD**, puis appuyez une fois sur la touche **AUX**. Cette dernière clignotera deux fois.

DVD

AUX

La touche **AUX** est maintenant prête à être programmée pour votre deuxième lecteur DVD. Consultez la section «Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil» à la page 34. Pour modifier la fonction des touches en vue de contrôler un autre appareil, répétez les étapes précédentes et remplacez la séquence des touches en vous reportant au tableau suivant :

REMARQUE: Un seul appareil peut être assigné à une touche de mode non utilisée.

Pour programmer la touche	Effectuez la séquence de touches
AUX en tant que 2 ^e touche AUDIO	AUX→9→9→2→AUDIO→AUX
AUX en tant que 2 ^e touche SAT	AUX→9→9→2→SAT→AUX
AUX en tant que 2 ^e touche CBL	AUX→9→9→2→CBL→AUX
AUX à nouveau en tant que touche AUX	AUX→9→9→2→AUX→AUX

Pour attribuer une nouvelle fonction à une autre touche de mode non utilisée, répétez la séquence en remplaçant la touche **AUX** (dans le tableau précédent) par la touche de mode pour laquelle vous voulez assigner une nouvelle fonction, puis effectuez la séquence appropriée. Par exemple, si votre touche **AUDIO** n'est pas utilisée et que vous voulez lui attribuer la fonction de commande d'un deuxième lecteur DVD, vous devrez alors effectuer la séquence suivante : **AUDIO→SETUP→9→9→2→DVD→AUDIO**.

Lorsqu'une modification de fonction est effectuée, la touche de mode choisie (telle que **AUDIO**) clignotera deux fois pour confirmer votre choix. Par la suite, vous devrez programmer la touche en fonction de l'appareil

(consultez la section «Programmation de la télécommande en fonction de chaque appareil» à la page 34).

DÉSACTIVATION DES MODES DVD ET AUX

Si vous ne possédez pas de lecteur DVD ou d'appareil auxiliaire (tel qu'un amplificateur audio) branché à votre système de cinéma maison, vous pouvez désactiver les modes **DVD** et **AUX**. Pour désactiver les modes **DVD** et **AUX**, suivez les étapes suivantes :

Désactivation des modes DVD et AUX

1. Appuyez sur une touche de mode (**DVD** ou **AUX**) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
2. Entrez **9 9 9**.
3. La touche de mode que vous avez sélectionnée (**DVD** ou **AUX**) clignotera deux fois.
4. Répétez alors les étapes 1 à 3 pour l'autre touche que vous voulez désactiver (**DVD** ou **AUX**).

REMARQUE : Si vous appuyez sur une touche désactivée (**DVD** ou **AUX**), celle-ci ne clignotera pas. La touche désactivée n'envoie pas de code quand la touche **Master Power** est activée.

Pour réactiver vos modes **DVD** et **AUX**, suivez les étapes suivantes :

Réactivation des modes DVD et AUX

1. Appuyez sur une touche de mode (**DVD** ou **AUX**) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
2. Entrez **9 9 9**.
3. La touche de mode que vous avez sélectionnée (**DVD** ou **AUX**) clignotera quatre fois.
4. Répétez alors les étapes 1 à 3 pour l'autre touche que vous voulez réactiver (**DVD** ou **AUX**).

ANNULATION DE LA PROGRAMMATION PERSONNALISÉE

Les télécommandes IRC 551 IR et URC 551 IR/UHF de Star Choice sont dotées d'une fonction permettant de réinitialiser la programmation personnalisée. Vous pouvez l'utiliser pour annuler toute la programmation personnalisée, vos codes de configuration et des touches réassignées inclus, ou tout simplement le verrouillage du volume et le verrouillage du contrôle des canaux.

Annulation des réglages de verrouillage du volume et de verrouillage du contrôle des canaux.

IMPORTANT: En exécutant cette fonction, vous annulerez les réglages personnalisés pour les fonction Verrouillage du volume et Verrouillage du contrôle de canaux. Toutefois, les réglages de votre appareil seront conservés.

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. : **SAT**) et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
2. Entrez **9 8 0**. La touche **SAT** clignotera deux fois, afin de confirmer que toute la programmation personnalisée a été effacée.

Annulation de toute la programmation personnalisée

IMPORTANT: En exécutant cette fonction, vous annulerez tous les réglages personnalisés, vos codes de configuration et des touches réassignées inclus.

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche d'un appareil (ex. : **SAT**) et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche clignote deux fois.
2. Entrez **9 8 1**. La touche **SAT** clignotera deux fois, afin de confirmer que toute la programmation personnalisée a été effacée.

DÉPANNAGE

PROBLÈME : La touche de mode ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche.

SOLUTION : Remplacez les piles par 2 nouvelles piles alcalines de type AA («Installation des piles» à la page 32).

PROBLÈME : La touche de mode clignote lorsque vous appuyez sur une touche mais l'appareil ne répond pas à la commande.

SOLUTION : Vérifiez que la télécommande pointe bien en direction de l'appareil et que vous trouvez à moins de 4,5 mètres de l'appareil. De plus, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et les capteurs infrarouges des appareils.

PROBLÈME : La télécommande ne commande pas les appareils de mon système de divertissement; ou les commandes ne fonctionnent pas adéquatement.

SOLUTION : Essayez tous les codes de fabricants listés pour la marque de l'appareil que vous tentez de

programmer. Assurez-vous également que l'appareil peut être contrôlé par une télécommande à infrarouge.

PROBLÈME : L'appareil combiné Télé/Vidéo ne répond pas adéquatement.

SOLUTION : Utilisez les codes de manufacturiers pour magnétoscopes relatifs à votre marque d'appareil. Certains de ces appareils combinés nécessitent à la fois un code de téléviseur et un code de magnétoscope afin de fonctionner correctement (voir «Programmation de la télécommande pour contrôler une unité combinée téléviseur-magnétoscope» à la page 36).

PROBLÈME : Aucun son sur un deuxième téléviseur.

SOLUTION : Suivez les directives de la section «Modification du verrouillage du volume» à la page 40.

PROBLÈME : J'ai effectué une recherche de code et je n'ai pas trouvé de code qui fonctionne.

SOLUTION : Effectuez une nouvelle recherche de code après avoir effacé la programmation de la touche de mode de la façon suivante :

- a. Appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier mode choisi clignote deux fois.
- b. Entrez le numéro **9 9 2**.
- c. Puis appuyez sur la touche de mode et relâchez-la : la touche aura alors été effacée deux fois.

PROBLÈME : La télécommande ne parvient pas à mettre en marche les appareils combinés de marque Sony.

SOLUTION : Pour mettre en marche ces appareils, vous devez programmer les codes de téléviseurs sur la télécommande. Pour les appareils de marque Sony, utilisez le code de téléviseur 11100 et le code de DVD 20533.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil a été mis à l'essai afin de répondre aux normes régissant les appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des Règlements de la Commission fédérale des communications des États-Unis (Federal Communications Commission – FCC). Ces normes sont établies dans le but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable lors d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et s'il ne fait pas l'objet d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions, cet appareil pourrait causer du brouillage préjudiciable pouvant compromettre les communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti que ce genre d'interférence ne se produira pas lors d'une installation en particulier. Si cet appareil crée du brouillage nuisant à la bonne réception radio et télévisuelle, l'utilisateur peut

tenter de remédier à cette situation en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes (vous pouvez déterminer si cet appareil crée du brouillage simplement en l'arrêtant et en le remettant en marche pour comparer la qualité de réception) :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception satellite.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant autre que celle dans laquelle le récepteur est branché.
- Pour de l'aide, consultez un détaillant ou un technicien de la radio ou de la télévision qualifié.
- Il est fortement recommandé que le téléviseur soit branché dans une prise murale distincte.

Cet appareil a été vérifié afin de répondre aux normes régissant les appareils informatiques de classe B, en vertu des Règlements de la Commission fédérale des communications des États-Unis (Federal Communications Commission -- FCC). Afin de d'assurer la conformité aux Règlements de la FCC, il est essentiel d'utiliser des câbles blindés pour cet appareil. L'utilisation de cet appareil avec du matériel non recommandé ou des câbles non blindés, risque de de brouiller au niveau de la réception radio et télévisuelle. L'utilisateur est averti que toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation du fabricant pourrait contraindre l'utilisateur à ne plus utiliser son appareil.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. Le fait d'ouvrir le boîtier, sauf pour le remplacement des piles, peut entraîner des dommages permanents à votre télécommande universelle la Atlas ENP 5 Appareils de Motorola.

Pour de l'aide par le biais d'Internet, visitez le site www.starchoice.com

©Corporation Universal Electronics Inc, 2005. Cette publication, en tout ou en partie, ne peut être reproduite, retransmise, transcrite, sauvegardée dans un programme de consultation ou traduite dans une autre langue, de quelque façon que ce soit (incluant par des moyens électroniques, mécaniques, magnétiques, optiques, manuels ou autres), sans le consentement écrit préalable de la Corporation Universal Electronics Inc.

M2052/M2053

05/06

MANUFACTURER'S CODES (CODES DES FABRICANTS)

Setup Codes for TVs

Codes de configuration pour les téléviseurs

A-Mark	10003
Abex	10032
Admiral	10093, 10463
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842, 11933
Adventura	10046
Aiko	10092
Aiwa	10701
Akai	10030, 10060, 10098, 10672, 10702, 10812, 11207, 11903, 11935
Alaron	10179, 10183, 10216
Albatron	10700, 10843
Ambassador	10177
America Action	10180
Ampro	10751
Anam	10004, 10009, 10068, 10180
Anam National	10055, 10161
AOC	10003, 10019, 10030, 10052, 10137, 10185
Apex Digital	10156, 10748, 10765, 10767, 10879, 10890, 11217, 11943
Archer	10003
Audiovox	10003, 10092, 10180, 10451, 10623, 10710, 10802, 10846, 10875, 11284, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axion	11937
Belcor	10019
Bell & Howell	10016, 10154
BenQ	11032, 11315
Boxlight	10893
Bradford	10180
Brockwood	10019
Broksonic	10003, 10180, 10236, 10463, 11935, 11938
Cadia	11283
Candle	10030, 10046, 10056, 10186

Carnivale	10030
Carver	10054, 10170
CCE	10217, 10329
Celebrity	10000
Celera	10765
Champion	11362
Changhong	10765
Cinego	11986
Citizen	10030, 10039, 10046, 10056, 10060, 10092, 10186, 10280
Clairtone	10185
Clarion	10180
Commercial Solutions	10047, 11447
Concerto	10056
Contec	10157, 10158, 10180, 10185
Craig	10161, 10180
Crosley	10054
Crown	10039, 10180
Curtis Mathes	10016, 10030, 10039, 10047, 10054, 10056, 10060, 10093, 10145, 10154, 10166, 10451, 10466, 10702, 10747, 11147, 11347
CXC	10180
CyberHome	10794
Daewoo	10019, 10039, 10066, 10067, 10091, 10092, 10451, 10623, 10661, 10672, 11661
Daytron	10019
Dell	11080, 11178, 11264, 11403, 11454
Denon	10145, 10511
Denstar	10628
Diamond Vision	11996, 11997
Digital Projection Inc.	11408, 11482
Dream Vision	11297
Dumont	10017, 10019
Durabrand	10003, 10171, 10178, 10180, 10463, 11034
Dwin	10093, 10720, 10747, 10774
Dynatech	10049
Electroband	10000, 10185
Electrograph	11755
Electrohome	10381, 10389, 10409

Emerson	10019, 10038, 10039, 10154, 10158, 10171, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, 10183, 10185, 10236, 10270, 10280, 10282, 10451, 10463, 10623, 11944, 11963
Envision	10030, 10813, 11365
Epson	10833, 10840, 11290
ESA	10171, 10812
Fisher	10154, 10159
FlexVision	10710
Fujitsu	10179, 10186, 10683, 10809, 10853
Funai	10171, 10179, 10180, 11271
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	10021, 10027, 10029, 10047, 10051, 10055, 10135, 10138, 10174, 10178, 10251, 10279, 10282, 10451, 10747, 11347, 11447
Gibraltar	10017, 10019, 10030
Go Video	10886
GoldStar	10001, 10002, 10019, 10030, 10032, 10106, 10178, 10409
Goodmans	10360
Gradiente	10392
Grundig	10683
Grunpy	10179, 10180
H & B	11366
Haier	10768, 11034
Hallmark	10178
Hannspree	11348, 11351, 11352
Hantarex	11338
Harley Davidson	10043, 10179
Harman/Kardon	10054, 10078
Harvard	10068, 10180
Havermy	10093
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11088, 11089, 11101, 11494, 11502
Hisense	10748

Hitachi	10016, 10032, 10038, 10056, 10095, 10097, 10145, 10151, 10173, 10227, 10279, 10409, 10413, 10797, 11145, 11960
HP	11088, 11089, 11101, 11494, 11502
Hyundai	10849, 11219, 11294
iLo	11286, 11990
Infinity	10054
Initial	11990
Insignia	11204, 11326
Inteq	10017
Janeil	10046
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10050, 10761, 10815, 10817, 11299, 11933
JVC	10036, 10053, 10069, 10160, 10169, 10182, 10731, 11253, 11352
Kamp	10216
Kawasho	10158, 10216, 10308
Kaypani	10052
KEC	10180
Kenwood	10019, 10030
KLH	10765, 10767, 11962
Kloss	10024, 10046, 10078
KMC	10106
Konka	10628, 10632, 10638, 10703, 10707
Kost	11262
KTV	10030, 10039, 10180, 10183, 10185, 10217, 10280
LG	10178, 10442, 10700, 10829, 10856, 11178, 11265, 11325, 11758, 11993
Loewe	10136
Logik	10016
Luxman	10056
LXI	10047, 10054, 10148, 10154, 10156, 10178, 10747
Magnavox	10020, 10024, 10028, 10030, 10036, 10054, 10096, 10179, 10186, 10187, 10230, 10386, 10706, 10802, 11198, 11254, 11454, 11944, 11963

Majestic	10015, 10016
Marantz	10030, 10054, 10444, 10704, 10854, 10855, 11154, 11398, 11454
Matsushita	10250, 10650
Maxent	10762, 11755
Megapower	10700
Megatron	10003, 10145, 10178
MEI	10185
Memorex	10016, 10106, 10150, 10154, 10178, 10179, 10463
MGA	10019, 10030, 10150, 10155, 10178
Micro	11436
Midland	10017, 10032, 10039, 10047, 10051, 10135, 10747
Mintek	11990
Minutz	10021
Mitsubishi	10014, 10019, 10093, 10098, 10150, 10155, 10178, 10331, 10358, 10836, 10868, 11250, 11550
Monivision	10700, 10843
Motorola	10055, 10093, 10835
Moxell	10835
MTC	10019, 10030, 10049, 10056, 10060, 10091, 10185, 10216
Multitech	10049, 10180, 10217
NAD	10156, 10178, 10866
Nakamichi	11493
NEC	10019, 10030, 10036, 10056, 10170, 10434, 10497, 10882, 11398, 11704
NetTV	10762, 11755
Nikko	10030, 10092, 10178, 10317
Noblex	10430
Norcent	10748, 10824, 11365
Norwood Micro	11286, 11296, 11303
Noshi	10018
NTC	10092
Olevia	11144, 11240, 11331
Onwa	10180
Optimus	10154, 10166, 10250, 10650
Optoma	10887, 11348

Optonica	10093, 10165
Orion	10179, 10236, 10463, 11463
Panasonic	10051, 10055, 10162, 10226, 10250, 10338, 10375, 10650, 11410, 11941, 11946, 11947
Penney	10002, 10003, 10018, 10019, 10021, 10027, 10030, 10032, 10039, 10047, 10051, 10060, 10110, 10135, 10138, 10149, 10156, 10178, 10309, 10747, 11347
Philco	10019, 10020, 10028, 10030, 10054, 10096, 10302
Philips	10054, 10690, 11154, 11454
Pilot	10019, 10030, 10039
Pioneer	10038, 10166, 10172, 10679, 10866, 11260
Planar	11496
Polaroid	10765, 10865, 11262, 11276, 11314, 11316, 11326, 11327, 11328, 11991, 11992
Portland	10019, 10039, 10092
Prima	10761, 10783, 10815, 10817, 11933
Princeton	10700, 10717
Prism	10051
Proscan	10047, 10466, 10747, 11347, 11447
Proton	10003, 10031, 10052, 10178, 10466
Protron	11320, 11323
Proview	10835, 11498
Pulsar	10017, 10019
Quasar	10051, 10055, 10165, 10219, 10250, 10650
RadioShack	10019, 10030, 10032, 10039, 10047, 10056, 10154, 10165, 10178, 10180, 10409, 10747
RCA	10018, 10019, 10029, 10038, 10047, 10090, 10135, 10174, 10278, 10679, 10747, 11047, 11147, 11247, 11347, 11447, 11547, 11948, 11953, 11958
Realistic	10019, 10030, 10032, 10039, 10056, 10154, 10165, 10178, 10180
Rhapsody	10183, 10185, 10216

Runco	10017, 10030, 10251, 10497, 10603, 11398
Sampo	10030, 10032, 10039, 10052, 10100, 10110, 10762, 11755
Samsung	10019, 10030, 10032, 10056, 10060, 10178, 10217, 10329, 10408, 10427, 10587, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11312, 11395, 11903
Samsux	10039
Sansui	10463, 11935
Sanyo	10088, 10107, 10146, 10154, 10159, 10232, 10484, 10799, 10893, 11142
Sceptre	11217, 11360
Scimitsu	10019
Scotch	10178
Scott	10019, 10178, 10179, 10180, 10236, 10309
Sears	10015, 10047, 10054, 10056, 10146, 10148, 10149, 10154, 10156, 10159, 10168, 10171, 10178, 10179, 10281, 10747
Seleco	11297, 11351
Sharp	10039, 10093, 10153, 10157, 10165, 10220, 10281, 10386, 10398, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11393
Sheng Chia	10093
Sherwood	11399
Shogun	10019
Signature	10016
Signet	11262
SIM2 Multimedia	11297
Simpson	10186, 10187
Sole	10813
Sony	10000, 10011, 10080, 10111, 10273, 10353, 10810, 10834, 11100, 11317
Soundesign	10178, 10179, 10180, 10186
Sova	11320, 11952
Spectricon	10003, 10137
Squareview	10171
SSS	10019, 10180
Starlite	10180
Studio Experience	10843

SunBrite	11420, 11435
Superscan	10093, 10864
Supre-Macy	10046
Supreme	10000
SVA	10587, 10748, 10768, 10865, 10870, 10871, 10872
Sylvania	10020, 10028, 10030, 10054, 10065, 10096, 10171, 10381, 11271, 11944, 11963
Symphonic	10171, 10180
Syntax	11144, 11240, 11331
Tandy	10093
Tatung	10003, 10049, 10055, 10396, 11101, 11285, 11286, 11287, 11288, 11361, 11756
Technics	10051, 10250
Technol Ace	10179
Technovox	10007
Techview	10847
Techwood	10003, 10051, 10056
Teknika	10016, 10019, 10039, 10054, 10056, 10060, 10092, 10150, 10175, 10179, 10180, 10186, 10312, 10322
Telefunken	10056, 10074, 10702
Tera	10031
Thomson	10209, 10210
TMK	10056, 10177, 10178
TNCi	10017
Toshiba	10036, 10060, 10149, 10154, 10156, 10650, 10832, 10845, 11156, 11256, 11265, 11325, 11343, 11356, 11360, 11656, 11704, 11935, 11945, 11971
Tosonic	10185
Totevision	10039
Trical	10157
TVS	10463
Ultra	10391
Universal	10027
Universum	11337
US Logic	11286, 11303
Vector Research	10030
Victor	10053
Video Concepts	10098

Vidikron	10054, 10242
Vidtech	10019, 10036, 10178
Viewsonic	10797, 10857, 10864, 10885, 11330, 11342, 11755
Viking	10046, 10312
Viore	11207
Visart	11336
Vizio	10864, 10885, 11756, 11758
Wards	10016, 10019, 10020, 10021, 10027, 10028, 10029, 10030, 10054, 10056, 10080, 10096, 10111, 10165, 10174, 10178, 10179, 10202, 10866, 11156
Waycon	10156
Westinghouse	10000, 10451, 10885, 10889, 10890, 11282
White Westinghouse	10463, 10623
Wyse	11365
Yamaha	10019, 10030, 10769, 10797, 10833, 10839
Zenith	10016, 10017, 10092, 10178, 10463, 11145, 11265
Zonda	10003

Setup Codes for Audio Amplifiers
Codes de configuration pour les amplificateurs audio

Accuphase	30382
Acurus	30765
Adcom	30577, 31100
Altec Lansing	31742
Aragon	30765
AudioSource	30011
Bel Canto Design	31583
Bose	30674
Carver	30892
Classe	31461, 31462
Durabrand	31561
Elan	30647
GE	30078
Harman/Kardon	30892
JVC	30331
Kenwood	30356
Klipsch	30765
Left Coast	30892

Lenoxx	31561
Lexicon	31802
Logitech	31408
Luxman	30165
Marantz	30321, 30892
Mark Levinson	31483
McIntosh	30251
Mondial	30765
Nakamichi	30321
NEC	30264
Optimus	30395, 30823
Panasonic	30308
Parasound	30246
Philips	30892
Pioneer	30823, 31932
Polk Audio	30892
RCA	30823
Realistic	30395
Sansui	30321
Shure	30264
Sony	30689, 30815, 31126
Soundesign	30078, 30211
Sunfire	31931
Technics	30308
Victor	30331
Wards	30078, 30211
Yamaha	30133, 30143, 30354, 30504

Setup Codes for Audio Amp/Tuners
Codes de configuration pour les amplificateurs audio
et les syntoniseurs

ADC	30531
Adcom	30616
Aiwa	30121, 30158, 30189, 30405, 31243, 31321, 31347, 31388, 31405, 31641
Akai	30076, 30224, 31255, 31512
Alco	31390
AMC	31077
Amphion Media Works	31563, 31615
AMW	31563, 31615
Anam	31074, 31609
Apex Digital	31257, 31430, 31774

Arcam	31120, 31189
Audiophase	31387
Audiotronic	31189
Audiovox	31390, 31627
B & K	30701, 30820, 30840
BK	30702
Bose	30639, 31229, 31253, 31629, 31841, 31933
Brix	31603
Cambridge Soundworks	31370, 31477
Capetronic	30531
Carver	30010, 30042, 30121, 30189, 30360, 31189, 31289
Casio	30195
Clarinet	30195
Classic	31352
Coby	31263, 31389, 31513
Compaq	31136
Criterion	31420
Curtis	30797, 31596
Curtis Mathes	30080
Daewoo	31250
Dell	31383
Delphi	31414
Denon	30004, 30121, 30274, 30771, 31142, 31311, 31360
Emerson	30424
Fisher	30042, 30219, 30360, 31409, 31801
Garrard	30424, 30463
Gateway	31517, 31567
GE	31379
Glory Horse	31263
Go Video	31532
GPX	31299
Harman/Kardon	30110, 30189, 30891, 31289, 31304, 31306
Hewlett Packard	31181
Hitachi	31273, 31801
Initial	31426
Inkel	30062
Insignia	31030
Integra	30135, 31298, 31320