CS-Bezpečnostní pokyny
- Pro zamezení pádu reproduktorů je umísťujte na rovný podklad.
- Reproduktory nikdy nerozebírejte, riskujete poškození vnitřních komponent.
- Tento reproduktor je určen pro použití v mírném prostředí.
- Aby bylo zabráněno riziku požáru nebo elektrického výboje, udržujte vaše reproduktory mimo:
- déšť nebo vlhkost, jakož i všechny kapaliny (voda, chemikálie nebo jiné kapaliny),
- tepelné zdroje jako jsou topení, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo (včetně zesilovačů),
- přímé sluneční záření.
- Výrobek nevystavujte stříkající nebo kapající vodě.
- Na reproduktory nikdy nepokládejte předměty naplněné kapalinami (sklenice, vázy ...).
- Na zařízení nikdy nepokládejte zdroje otevřeného ohně například zapálené svíčky.
- Pokud reproduktory nebudete po delší dobu používat, vypněte je.
- Před čištěním reproduktory vypněte. Použijte vlhkou tkaninu a vyhněte se použití aerosolových čističích prostředků.
- Označení je umístěno na zadní straně reproduktorů.
- Náhradní díly musí odpovídat specifikaci výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.
- Tento výrobek neobsahuje žádné vnitřní součástky, které by mohly být uživatelem opraveny. Údržba musí být prováděna buď výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

TR-Güvenlik talimatları
- Düşmesini engellemek için hoparlörünüzü düz bir zemine yerleştirin.
- İçindeki bileşenlere hasar verme ihtimali olduğundan hoparlörünüzün içini asla açmayın.
- Bu hoparlör, ılıman bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için hoparlörünüzü şunlardan uzak tutun:
- Yağmur veya nem ve tüm sıvılar (su, kimyasal ürünler veya diğer sıvılar),
- Isıtıcı gibi ısı kaynakları, sobalar veya diğer ısı üreten aygıtlar (amfiler dahil),
- Doğrudan güneş ışığı.
- Hoparlörünüzü su damlalarına veya sıçramalarına maruz bırakmayın.
- Hoparlörünüzün üzerine asla sıvı dolu eşyalar (bardak, vazo...) koymayın.
- Cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları yerleştirilmemelidir.
- Uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız hoparlörü kapatın.
- Temizlik öncesinde hoparlörü kapatın. Nemli bir bez kullanın ve aerosol temizlik maddeleri kullanmaktan kaçının.
- Etiketler hoparlörlerin arka kısmına yer almaktadır.
- Aksesuarları, üretici firmanın veya yetkili temsilcisinin teknik özelliklerine uyarak değiştirin.
- Bu ürünün içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parçalar mevcut değildir. Onarım işlemleri üretici firma veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

PL-Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
— Ustaw głośnik na płaskiej powierzchni, aby wyeliminować ryzyko jego upadku.
— Nie otwieraj głośnika, ponieważ grozi to uszkodzeniem jego elementów wewnętrznych.
— Głośnik jest przeznaczony do użytku w klimacie umiarkowanym.
— Aby uniknąć ryzyka pożaru i wyładowań elektrycznych, głośnik należy trzymać z dala od:
— deszczu i wilgoci oraz wszelkich płynów (wody, środków chemicznych i innych cieczy);
— źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki i inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze);
— bezpośredniego światła słonecznego.
— Nie ustawiaj głośnika w miejscu, w którym byłby narażony na zalanie wodą.
— Nigdy nie stawiaj na głośniku przedmiotów wypełnionych płynem (kieliszków, wazonów itp.).
— Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł nieosłoniętego płomienia, np. płonących świec.
— Jeśli nie zamierzasz korzystać z głośnika przez dłuższy czas, wyłącz go.
— Chcąc wyczyścić głośnik, najpierw go wyłącz. Czyść go wilgotną szmatką i unikaj stosowania środków czyszczących w aerozolu.
— Oznaczenia znajdują się z tyłu głośników.
— Wymieniając akcesoria, przestrzegaj specyfikacji producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
— Produkt nie zawiera elementów wewnętrznych przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.

日本語-ご使用上の注意
- スピーカーの落下を防ぐため、スピーカーは平らな場所に置いてください。
- スピーカー内部の部品の破損を防ぐため、スピーカーを開けないでください。
- このスピーカーは、温暖な環境での使用を想定して設計されています。
- 火災や放電の危険を防ぐため、スピーカーを次の場所に近づけないでください:
- 雨または湿度、およびその他の液体 (水、化学薬品など)
- ヒーター、ストーブ、その他の発熱装置 (増幅器を含む)などの熱源
- 直射日光
- 製品に水滴や水がかからないようにしてください。
- 液体が入った容器 (コップ、花瓶など) をスピーカーの上に置かないでください。
- 火が付いたローソクなどの火気を製品の上に置かないでください。
- 長時間使用しないときは、スピーカーの電源を切ってください。
- クリーニングの前に、スピーカーの電源を切ってください。湿らせた布を使用してください。エアゾールクリーナーは使用しないでください。
- マーキングは、スピーカーの背面に記載されています。
- アクセサリーの交換は、製造元または認定を受けた販売元が定めた仕様に従って交換してください。
- この製品には、ユーザーが修理できる内部部品は含まれていません。メンテナンスは、製造元もしくは認定を受けた販売元までご依頼ください。

繁體中文-安全說明
- 請將您的揚聲器置於平坦的表面上, 以免出現揚聲器掉落的風險。
- 切勿拆解揚聲器, 因為這樣有可能會損壞其內部元件。
- 此揚聲器應用於溫和環境。
- 為了預防火災或放電風險, 請使此揚聲器遠離：
- 雨水或濕氣, 以及所有液體 (水、化學品或任何其他液體)，
- 熱水器, 火爐之類的熱源或任何其他產生熱量的裝置 (包括放大器)，
- 直射陽光。
- 切勿讓此產品接觸水滴或濺起的水花。
- 切勿在此揚聲器上放置任何裝有液體的容器 (玻璃杯, 花瓶等)。
- 禁止在此裝置上放置明火源, 如點燃的蠟燭。
- 如果長時間不使用揚聲器, 請關閉揚聲器電源。
- 清潔揚聲器前請先關閉電源, 使用濕布清潔, 切勿使用噴霧清潔劑。
- 產品標識位於揚聲器背部。
- 按照製造商或其授權代表的規格要求更換配件。
- 此產品包含的內部零件均不能由使用者修理, 維護工作必須由製造商或其授權代表執行。

한국어-안전 수칙
- 스피커를 평평한 표면에 두어 스피커가 넘어지는 위험을 방지합니다.
- 내부 부품이 손상될 수 있으므로 절대로 기기를 열지 마십시오.
- 이 스피커는 적절한 환경에서 사용하기 위한 용도입니다.
- 화재 또는 감전의 위험을 방지하기 위해 스피커를 다음으로부터 멀리 보관해야 합니다.
- 비 또는 수분과 모든 유체(물, 화학 제품 또는 여타 액체),
- 히터, 스토브 또는 여타 발열 장치(증폭기 포함)와 같은 열원,
- 직사 일광.
- 제품을 물방울이나 수분에 노출시키지 마십시오.
- 액체가 들어 있는 물체(유리잔, 병 등)를 스피커 위에 올려두지 마십시오.
- 불이 켜진 양초와 같은 노출된 불꽃을 기기 위에 두지 않아야 합니다.
- 장시간 스피커를 사용하지 않을 예정인 경우, 스피커의 전원을 끄십시오.
- 청소 전에 스피커의 전원을 차단합니다. 젖은 천을 사용하고 에어로졸 제제 사용을 금합니다.
- 마킹은 스피커 아래쪽에 있습니다.
- 제조자 또는 공인 대리점의 사양에 준하여 부속품을 교체하십시오.
- 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 내부 부품이 없습니다. 유지보수는 반드시 제조자 또는 공인 대리점이 수행해야 합니다.

العربية-تعليمات السلامة
- ضع سماعتك على سطح مستوٍ، لتفادي خطر سقوطها.
- تجنب فتح سماعتك، فقد تسبب ضرراً للأجزاء الداخلية.
- هذه السماعة مخصصة للاستخدام في بيئة معتدلة المناخ.
- لتفادي خطر نشوب الحرائق أو الصعق الكهربائي، حافظ على بقاء السماعة بعيدة عن:
- الأمطار أو الرطوبة، كذلك كل السوائل (الماء، أو المواد الكيميائية، أو أي سوائل أخرى)،
- مصادر الحرارة مثل السخانات، أو المواقد، أو أي أجهزة أخرى منتجة للحرارة (بما فيها مضخمات الصوت)،
- ضوء الشمس المباشر.
- لا تُعرّض المنتج لتقطر أو رذاذ الماء.
- تجنب وضع أغراض مليئة بالسوائل (كأس أو مزهرية...) على سماعتك.
- يجب عدم وضع مصادر لهب مكشوف، مثل الشموع، على الجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل السماعة إذا لم تكن تخطط لاستعمالها لمدة طويلة من الوقت.
- قم بإيقاف تشغيل السماعة قبل تنظيفها واستخدم قطعة قماش رطبة وتجنب استخدام المنظفات البخاخة.
- توجد علامات على ظهر السماعات.
- استبدل الملحقات طبقًا لمواصفات الشركة المصنّعة أو الوكيل المعتمد.
- لا يحتوي هذا المنتج على أي قطع داخلية يمكن إصلاحها من طرف المستخدم. يجب أن تُجرى الصيانة من طرف الشركة المصنّعة أو وكيلها المعتمد.

DE-Sicherheitshinweise
- Stellen Sie Ihren Lautsprecher auf eine ebene Oberfläche, um Stürzte zu vermeiden.
- Öffnen Sie Ihren Lautsprecher nie, Sie riskieren andernfalls eine Beschädigung der internen Komponenten.
- Dieser Lautsprecher ist für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima entwickelt worden.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden sollten Sie Ihr Gerät fernhalten von:
- Regen oder Feuchtigkeit, sowie von allen Flüssigkeiten (Wasser, Reinigungsmittel usw.),
- Hitzequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (z. B. Verstärker) die Wärme abstrahlen
- direktem Sonnenlicht.
- Bringen Sie den Lautsprecher nicht mit Wassertropfen oder Wasserspritzern in Kontakt.
- Stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstand (Glas, Vase usw.) auf den Lautsprecher.
- Offene Flammen wie brennende Kerzen sollten nie auf das Gerät gestellt werden.
- Schalten Sie den Lautsprecher völlig aus, wenn Sie diesen über längere Zeit nicht verwenden.
- Schalten Sie Ihren Lautsprecher aus, bevor Sie ihn reinigen. Benutzen Sie für die Reinigung einen weichen Lappen und vermeiden Sie Sprühreiniger.
- Markierungen befinden sich auf der Rückseite der Lautsprecher.
- Ersetzen Sie die Accessoires nur nach Maßgabe des Herstellers oder dessen autorisiertem Vertreter.
- Dieses Produkt enthält keine internen Komponenten, die vom Benutzer repariert werden können. Wartungsarbeiten müssen vom Hersteller oder dessen rechtlichem Vertreter (Vertragswerkstatt) ausgeführt werden.

NL-Veiligheidsinstructies
- Plaats de speaker op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat deze omvalt.
- Maak de speaker nooit open, omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- Deze speaker is bestemd voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Voorkom brand en elektrische ontlading, en stel de speaker niet bloot aan:
- regen, vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten
- hittebronnen als cv-radiatoren, open haarden en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
- direct zonlicht.
- Stel de speaker niet bloot aan druppelend of spetterend water.
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas bloemen op de speaker.
- Plaats nooit open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Schakel de speaker uit als u deze langere tijd niet gaat gebruiken.
- Schakel de speaker uit voordat u deze gaat reinigen. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en gebruik nooit schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- De achterkant van elke speaker is voorzien van markeringen.
- Neem bij het vervangen van accessoires de specificaties van de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger in acht.
- Dit product bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Onderhoud mag alleen door de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger uitgevoerd worden.

IT-Istruzioni sulla sicurezza
- Colloca il tuo altoparlante su una superficie piana, per evitare che l'altoparlante possa cadere.
- Non aprire in nessun caso il tuo altoparlante: rischieresti di danneggiarne la componentistica interna.
- Questo altoparlante è stato concepito per essere utilizzato in un clima temperato.
- Per prevenire il rischio d'incendio o scariche elettriche, tieni lontano il tuo altoparlante:
- dalla pioggia, dall'umidità e da qualsiasi fluido (acqua, prodotti chimici o altro liquido),
- da sorgenti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi emettitori di calore (compresi gli amplificatori),
- dalla luce solare diretta.
- Non esporre l'altoparlante a gocce o schizzi d'acqua.
- Non appoggiare sul tuo altoparlante alcun oggetto contenente liquidi (bicchieri, vasi...).
- Non appoggiare sul prodotto alcuna fiamma libera, come, ad esempio, le candele accese.
- Se pensi di non utilizzare l'altoparlante per un certo periodo di tempo, ti invitiamo a spegnerlo completamente.
- Prima di pulirlo, spegni l'altoparlante. Utilizza un panno umido ed evita l'uso di pulitori con aerosol.
- I marchi sono presenti sul retro degli altoparlanti.
- Sostituisci gli accessori rispettandone le caratteristiche indicate dal produttore o dai suoi rappresentanti autorizzati.
- Questo prodotto non contiene alcun componente interno riparabile dall'utente. La manutenzione deve essere effettuata dal produttore o da un suo rappresentante autorizzato.

ES-Instrucciones de seguridad
- Coloca el altavoz sobre una superficie plana para evitar el riesgo de caída.
- No abras nunca el altavoz, ya que te arriesgas a dañar los componentes internos.
- Este altavoz está pensado para ser utilizado en un clima templado.
- Para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica, mantén siempre alejado el altavoz de:
- lluvia o humedad, así como de fluidos (agua, productos químicos u otros líquidos),
- fuentes de calor como radiadores, estufas u otros dispositivos emisores de calor (incluyendo amplificadores),
- la luz directa del sol.
- Evita exponer el altavoz a gotas de agua o a salpicaduras.
- No coloques ningún objeto lleno de líquido (vaso, jarra...) sobre el altavoz.
- No se deben colocar sobre el aparato fuentes de calor que produzcan llama, como velas encendidas.
- Apaga por completo el altavoz si no prevés utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Apaga el altavoz antes de limpiarlo. Utiliza un paño húmedo y evita utilizar aerosoles.
- En la parte trasera de los altavoces están las indicaciones legales.
- Sustituye los accesorios respetando las especificaciones del fabricante o de su representante autorizado.
- Este producto no contiene ninguna pieza interna que pueda reparar el usuario. El mantenimiento lo debe realizar el fabricante o su representante autorizado.
- Atención: La escucha prolongada con auriculares a toda potencia puede provocar daños en los oídos y en la audición del usuario.

PT-Instruções de segurança
- Coloque o altifalante numa superfície plana para evitar qualquer risco de queda.
- Nunca abra o altifalante, caso contrário poderá danificar os respetivos componentes internos.
- Este altifalante destina-se a ser utilizado num ambiente de temperatura moderada.
- Para prevenir o risco de incêndio ou descarga elétrica, mantenha o altifalante afastado:
- da chuva ou humidade, bem como de todos os fluidos (água, produtos químicos ou quaisquer outros líquidos),
- de fontes de calor, tais como radiadores, fogões ou quaisquer outros dispositivos emissores de calor (incluindo amplificadores),
- da luz solar direta.
- Evite expor o altifalante ao gotejamento de água ou a salpicos.
- Nunca coloque objetos com líquidos (copo, vaso, etc.) em cima do altifalante.
- Não coloque sobre o dispositivo fontes de chama nua, tais como velas acesas.
- Desligue o altifalante se não tenciona utilizá-lo durante um longo período de tempo.
- Desligue o altifalante antes de o limpar. Utilize um pano humedecido e evite recorrer a produtos de limpeza com aerossóis.
- As marcas estão situadas na parte posterior dos altifalantes.
- Substitua os acessórios de acordo com as especificações do fabricante ou do seu representante autorizado.
- Este produto não contém peças internas que possam ser reparadas pelo utilizador. A manutenção deverá ser efetuada pelo fabricante ou o seu representante autorizado.

РУ-Инструкции по технике безопасности
- Установите динамик на плоскую поверхность, чтобы избежать его падения.
- Ни в коем случае не разбирайте динамик, поскольку это может привести к повреждению внутренних деталей.
- Этот динамик предназначен для использования при нормальной температуре и влажности.
- Во избежание риска возгорания или электрического разряда не подвергайте динамик воздействию:
- дождя или влаги, а также жидкостей (воды, химических веществ или других жидкостей);
- тепловых источников, например, нагревателей, печей и других выделяющих тепло устройств (в том числе усилителей);
- прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания на динамик капель или брызг воды.
- Не ставьте на динамик какие-либо объекты с водой (стакан, вазы...).
- На прибор нельзя помещать источники открытого огня, например зажженные свечи.
- Полностью отключите динамик, если он не будет использоваться в течение длительного времени.
- Перед чисткой динамика отключите его от сети питания. Чистку производите влажной тканью, не прибегая к аэрозольным средствам.
- Маркировка находится на задней стороне динамиков.
- Дополнительные принадлежности динамика можно заменять только в соответствии с техническими требованиями производителя или его авторизованных представителей.
- Внутри данного устройства нет деталей, ремонт которых может быть осуществлен пользователем. Обслуживание должно выполняться производителем или его авторизованным представителем.



Hercules

TECHNICAL SUPPORT
https://support.hercules.com

CE certified for home use
Certifié CE pour un usage domestique

FCC class B certified for home use
Certifié FCC classe B pour un usage domestique

www.hercules.com

⚠ WARNING

EN-Safety instructions
- Place your speaker on a flat surface, to avoid the risk of the speaker falling.
- Never open up your speaker, as you risk damaging its internal components.
- This speaker is intended for use in a temperate environment.
- To prevent the risk of fire or electrical discharge, keep your speaker away from:
- rain or humidity, as well as all fluids (water, chemical products or any other liquids),
- sources of heat such as heaters, stoves or any other heat-producing devices (including amplifiers),
- direct sunlight.
- Do not expose the product to drips or splashes of water.
- Never place any object filled with liquid (a glass, vase...) on your speaker.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the device.
- Power off the speaker if you do not plan on using it for an extended period of time.
- Power off the speaker before cleaning. Use a damp cloth and avoid using aerosol cleaners.
- Markings are located on the back of the speakers.
- Replace the accessories respecting the specifications of the manufacturer or its authorized representative.
- This product contains no internal pieces which can be repaired by the user. Maintenance must be carried out by the manufacturer or its authorized representative.

FR-Instructions de sécurité
- Placez votre enceinte sur une surface plane pour éviter tout risque de chute.
- N'ouvrez en aucun cas votre enceinte, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
- Cette enceinte est destinée à une utilisation sous climat tempéré.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de décharge électrique, tenez votre enceinte éloignée :
- de la pluie ou de l'humidité, de tout fluide (eau, produits chimiques ou tout autre liquide),
- de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou tout autre appareil émetteur de chaleur (y compris les amplificateurs),
- des rayons directs du soleil.
- N'exposez pas le produit à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures.
- Ne placez aucun objet rempli de liquide (verre, vase...) sur l'enceinte.
- Ne placez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil.
- Eteignez complétement votre enceinte si vous prévoyez de ne plus l'utiliser pendant une période prolongée.
- Eteignez l'enceinte avant tout nettoyage. Utilisez un chiffon humide et évitez l'usage d'aérosols.
- Les marquages se situent au dos des enceintes.
- Remplacez les accessoires en respectant les spécifications du fabricant ou de son représentant autorisé.
- Ce produit ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. La maintenance doit être effectuée par le fabricant ou son représentant autorisé.

Hercules

DJSPEAKER 32 SMART

EN-ENVIRONMENTAL PROTECTION RECOMMENDATION

At the end of its working life, this product should not be disposed of with standard household waste, but rather dropped off at a collection point for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for recycling. This is confirmed by the symbol found on the product, user manual or packaging. Depending on their characteristics, the materials may be recycled. Through recycling and other forms of processing Waste Electrical and Electronic Equipment, you can make a significant contribution towards helping to protect the environment. Please contact your local authorities for information on the collection point nearest you.

Disposal information
1) If the product features the symbol of a crossed-out wheeled trash bin, this means that the product conforms to the standards of European Directive 2002/96/EC. 2) All electrical and electronic products must be disposed of separately from household waste, by way of collection points designated by the government or local authorities. 3) The proper disposal of your old product will contribute to preventing any potential negative impact on the environment and health. 4) For more information on the proper way to dispose of your old product, please consult your local authorities, your waste disposal service or the store in which you purchased the product.

FCC STATEMENT
1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Declaration of conformity with EU directives
Hereby, GUILLEMOT CORPORATION declares that the DJSpeaker32 Smart device complies with the essential requirements and the other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at the following address:
http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-DJSpeaker32-Smart.pdf

COPYRIGHT
© 2019 Guillemot Corporation S.A. All rights reserved. Hercules® is a registered trademark of Guillemot Corporation S.A. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Guillemot Corporation S.A. is under license. All other trademarks and brand names are hereby acknowledged and are property of their respective owners. Illustrations not binding.

FR-RECOMMANDATION RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage. Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou l'emballage. En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent être recyclés. Par le recyclage et par les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement. Veuillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné.

Informations relatives à l'élimination
1) Si le produit porte le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, cela signifie qu'il est conforme aux normes de la directive européenne 2002/96/EC. 2) Tous les produits électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets ménagers via des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales. 3) La mise au rebut de votre ancien produit contribuera à prévenir l'impact potentiel sur l'environnement et la santé. 4) Pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre ancien produit, veuillez consulter les autorités locales, le service d'élimination des déchets ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Déclaration de conformité aux directives de l'UE
Par la présente, GUILLEMOT CORPORATION déclare que l'appareil DJSpeaker32 Smart est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site:
http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-DJSpeaker32-Smart.pdf

COPYRIGHT
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth® SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Guillemot Corporation S.A. Toutes les autres marques et tous les autres noms déposés reconnus nationalement ou internationalement sont également reconnus par les présentes. Illustrations non contractuelles.

Guillemot Corporation S.A., rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, France (414 196 758 R.C.S. Rennes)

5063419