

EN

- Misuse of the power supply can cause electric shock.
- The power supply is for indoor use only.
- The power supply is not a toy.
- Never connect outputs from two or more power supplies - or to other systems where they could be interconnected.
- Regularly examine the power supply for mechanical damage to its parts, and if any damage is discovered, the power supply must not be used until it has been repaired or replaced.
- The power supply is not to be cleaned with liquid.
- Disconnect the power supply from the toy before cleaning.
- Suitable power supply: 88019 LEGO® USB Charger 2022.

DE

- Bei unsachgemäßem Gebrauch der Stromversorgung besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Die Stromversorgung ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Die Stromversorgung ist kein Spielzeug.
- Die Ausgänge von zwei oder mehreren Stromversorgungen dürfen niemals zusammengeschaltet oder an Systeme angeschlossen werden, in denen eine Zusammenschaltung dieser Stromversorgungen erfolgen könnte.
- Die Stromversorgung und ihre Teile sollten regelmäßig auf mechanische Schäden untersucht werden. Sollte ein Schaden festgestellt werden, darf die Stromversorgung erst nach der Reparatur wieder benutzt werden. Sollte eine Reparatur nicht möglich sein, muss die Stromversorgung ausgetauscht werden.
- Die Stromversorgung darf nur trocken gereinigt werden.
- Vor dem Reinigen muss die Stromversorgung vom Spielzeug getrennt werden.
- Passendes Netzgerät: 88019 LEGO® USB-Ladegerät 2022.

FR

- Une mauvaise utilisation de l'alimentation électrique peut entraîner un choc électrique.
- L'alimentation est réservée à un usage en intérieur.
- L'alimentation n'est pas un jouet.
- Deux alimentations (ou davantage) ne doivent jamais être connectées entre elles, ni à d'autres systèmes sur lesquels elles pourraient être interconnectées.
- Vérifier régulièrement que les composants de l'alimentation ne sont pas endommagés. En cas de dommage matériel, l'alimentation ne doit pas être utilisée tant qu'elle n'a pas été réparée ou remplacée.
- L'alimentation ne doit pas être nettoyée avec un liquide.
- Débrancher l'alimentation du jouet avant de la nettoyer.
- Alimentation électrique adaptée : 88019 LEGO® Chargeur USB 2022.

IT

- L'uso improprio dell'alimentatore può causare scosse elettriche.
- L'alimentatore è solo per uso interno.
- L'alimentatore non è un giocattolo.
- Non collegare i terminali di uscita di due o più alimentatori o collegarli ad altri sistemi per evitare possibili interconnessioni.
- Esaminare regolarmente l'alimentatore per rilevare possibili danni meccanici alle sue parti e, in caso di danni, non usarlo prima che sia riparato o sostituito.
- L'alimentatore non deve essere pulito con sostanze liquide.
- Scollegare l'alimentatore dal giocattolo prima della pulizia.
- Alimentazione idonea: caricatore USB LEGO® 88019 2022.

NL

- Verkeerd gebruik van de stroomvoorziening kan elektrische schokken veroorzaken.
- De stroomvoorziening is alleen voor gebruik binnenshuis.
- De stroomvoorziening is geen speelgoed.
- Verbind nooit de uitgangen van twee stroomvoorzieningen met elkaar - of met andere apparaten waar ze mee verbonden kunnen worden.
- Controleer de stroomvoorziening regelmatig op beschadigingen van de onderdelen. Als er beschadigingen te zien zijn, moet de stroomvoorziening worden gerepareerd voor deze weer wordt gebruikt, of geheel vervangen.
- Maak de stroomvoorziening niet schoon met een vloeibaar reinigingsmiddel.
- Koppel de stroomvoorziening los van het speelgoed voordat deze wordt schoongemaakt.
- Geschikte stroomvoorziening: 88019 LEGO® USB oplader 2022.

ES

- El uso indebido de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas.
- La fuente de alimentación está destinada exclusivamente al uso en interiores.
- La fuente de alimentación no es un juguete.
- No conecte las salidas de dos o más fuentes de alimentación, ni conecte tales salidas a otros sistemas que permitan su interconexión.
- Revise periódicamente la fuente de alimentación en busca de daños mecánicos en sus componentes. Si la revisión revela algún daño, la fuente de alimentación no se deberá usar hasta que haya sido reparada o sustituida.
- La fuente de alimentación no se debe limpiar empleando líquidos.
- Desconecte la fuente de alimentación del juguete antes de limpiarlo.
- Fuente de alimentación adecuada: 88019 LEGO® USB Charger 2022.

DA

- Forkert brug af strømfor syningen kan medføre elektrisk stød.
- Strømforsyningen er kun beregnet til indendørs brug.
- Strømforsyningen er ikke legetøj.
- Forbind aldrig udgangene fra to eller flere strømforsyninger med hinanden – eller med andre systemer, hvor de kan blive indbyrdes forbundet.
- Kontrollér regelmæssigt, om strømforsyningens mekaniske dele er beskadiget. I tilfælde af beskadigelse må strømforsyningen ikke bruges, før den er blevet repareret eller udskiftet.
- Strømforsyningen må ikke rengøres med vand eller andre væsker.
- Sørg for at koble strømforsyningen fra legetøjet før rengøring.
- Tilhørende strømforsyning: 88019 LEGO® USB-oplader 2022.

IS

- Röng notkun á aflgjafa getur orsakað raflost.
- Aflgjafinn er eingöngu ætlaður til notkunar innanhúss.
- Aflgjafinn er ekki leikfang.
- Aldrei má tengja saman úttak úr tveimur eða fleiri aflgjöfum – eða tengja við önnur kerfi þar sem þeir gætu tengst innbyrðis.
- Skoða skal aflgjafann reglulega til að sjá hvort hann hefur orðið fyrir skemmdum. Reynist svo vera má ekki nota hann fyrir en gert hefur verið við eða skipt um skemmdu hlutana.
- Ekki má nota vökva til að hreinsa aflgjafann.
- Aftengið aflgjafann frá leikfanginu áður en hann er hreinsaður.
- Hentugur aflgjafi: 88019 LEGO® USB-hleðslutæki 2022.

FI

- Virtalähteen väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
- Virtalähde on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Virtalähde ei ole lelu.
- Älä koskaan kytke yhteen kahden tai useamman virtalähteen lähtöjä. Älä myöskään liitä niitä muihin järjestelmiin, joissa ne voivat koskettaa toisiaan.
- Tarkasta säännöllisesti, ettei virtalähteen mikään osa ole vaurioitunut. Jos virtalähteessä havaitaan vaurioita, sitä ei saa käyttää ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu uuteen.
- Virtalähdettä ei saa puhdistaa nesteillä tai nestemäisillä puhdistusaineilla.
- Irrota virtalähde lelusta ennen puhdistusta.
- Sopiva virtalähde: 88019 LEGO® USB-laturi 2022.

SV

- Feliktig användning av nätaggregatet kan orsaka elektriska stötar.
- Nätaggregatet är endast ämnat för inomhusbruk.
- Nätaggregatet är ingen leksak.
- Anslut aldrig utgångar från två eller flera nätaggregatet, eller till andra system där de kan vara sammankopplade.
- Kontrollera nätaggregatet regelbundet så att den inte visar tecken på mekaniska skador. I så fall får inte nätaggregatet användas förrän det reparerats eller ersatts.
- Nätaggregatet får inte rengöras med vätska.
- Koppla bort nätaggregatet från leksaken före rengöring.
- Låmplig strömkälla: 88019 LEGO® USB Charger 2022.

NO

- Feilbruk av strømforsyningen kan føre til elektrisk støt.
- Strømforsyningen er kun beregnet på bruk innendørs.
- Strømforsyningen er ikke et leketøy.
- Du må aldri koble sammen utgangene fra to eller flere strømforsyninger – eller koble dem til andre systemer hvor de kan bli koblet sammen.
- Kontroller strømforsyningen jevnlig for å sjekke at det ikke har oppstått mekaniske skader på delene. Har slik skade oppstått, skal strømforsyningen repareres eller skiftes før videre bruk.
- Ikke rengjør strømforsyningen med væske.
- Koble strømforsyningen fra leketøyet før det skal rengjøres.
- Egnet strømforsyning: 88019 LEGO® USB-lader 2022.

PT

- O uso incorreto da fonte de alimentação pode provocar choque elétrico.
- A fonte de alimentação destina-se a ser usada apenas em espaços interiores.
- A fonte de alimentação elétrica não é um brinquedo.
- Nunca ligue saídas de duas ou mais fontes de alimentação entre si - nem a outros sistemas onde possam ficar interligados.
- Verifique regularmente se existem danos mecânicos nas partes que compõem a fonte de alimentação e se encontrar algum dano, não poderá voltar a usá-la até a mesma ter sido reparada ou substituída.
- A fonte de alimentação não deve ser limpa com líquido.
- Desligue a fonte de alimentação do brinquedo antes de proceder à sua limpeza.
- Fonte de alimentação adequada: 88019 LEGO® Carregador USB 2022.

EL

- Η εσφαλμένη χρήση του τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Το τροφοδοτικό προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
- Το τροφοδοτικό δεν είναι παιχνίδι.
- Ποτέ μην συνδέετε τις εξόδους από δύο ή περισσότερα τροφοδοτικά - ή σε άλλα συστήματα όπου μπορεί να αλληλοσυνδεθούνται.
- Ελέγχετε τακτικά το τροφοδοτικό για μηχανική βλάβη των εξαρτημάτων του. Αν παρατηρήσετε κάποια ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό. Επισκευάστε το ή αντικαταστήστε το.
- Το τροφοδοτικό δεν πρέπει να καθαρίζεται με υγρά προϊόντα.
- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το παιχνίδι.
- Κατάλληλο τροφοδοτικό: 88019 LEGO® Φορτιστής USB 2022.

JP

- 誤った使い方をすると、感電の恐れがあります。
- 電源は屋内専用です。
- 電源はおもちゃではありません。
- 2つ以上の電源からの出力を接続したり、相互に接続可能な他のシステムに接続したりしないでください。
- 電源の部品に機械的な損傷がないかどうか、定期的に点検してください。損傷が見つかった場合、修理または交換を行うまで、その電源を使わないでください。
- 電源のお手入れには液体を使用しないでください。
- お手入れの際には、まずおもちゃと電源の接続を取り外してください。
- 対応する電源: 88019 レゴ® USB チャージャー 2022.

ZH

- 电源使用不当会造成触电。
- 本电源仅供室内使用。
- 本电源非玩具。
- 切勿连接两个或多个电源的输出，或将其连接到其他可能相互连接的系统上。
- 定期检查电源零部件有无机械性损坏，如发现损坏，则禁止在电源修好或更换之前使用。
- 请勿使用液体清洗电源。
- 在清洁玩具之前，请切断玩具的电源。
- 适用电源：88019 乐高®USB 充电器 2022.

KO

- 전원 공급 장치를 잘못 사용하면 감전이 발생할 수 있습니다.
- 전원 공급 장치는 실내용입니다.
- 전원 공급 장치는 장난감이 아닙니다.
- 절대로 전원 공급 장치를 두 개 이상 연결하거나, 전원 공급 장치끼리 연결되게끔 다른 시스템에 연결하지 마십시오.
- 전원 공급 장치를 주기적으로 검사하여 부품의 기계적 파손 여부를 확인하고, 파손된 부분이 발견될 시 수리되거나 교체될 때까지 전원 공급 장치를 사용하지 마십시오.
- 전원 공급 장치를 액체를 이용해 청소해서는 안 됩니다.
- 청소하기 전에 장난감에서 전원 공급 장치를 분리하십시오.
- 적합한 전원 공급 장치: 88019 레고® USB 충전기 2022.

RU

- Неправильное использование источника питания может привести к поражению электрическим током.
- Источник питания предназначен исключительно для использования в помещении.
- Источник питания это не игрушка.
- Ни в коем случае не соединяйте выходы двух или более источников питания непосредственно друг с другом или с другой системой, в которой они могут соединиться между собой.
- Регулярно осматривайте источник питания на предмет выявления механических повреждений его элементов. Запрещается использовать источник питания в случае обнаружения повреждений — его необходимо отремонтировать или заменить.
- Запрещается производить очистку источника питания с использованием жидкости.
- Перед очисткой отключите источник питания от игрушки.
- Подходящий источник питания: адаптер USB (2022 г.) LEGO® (88019).

PL

- Korzystanie z zasilacza niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Zasilacz nie jest zabawką.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się końcówek wyjść dwóch lub więcej zasilaczy ani ich zetknięcia się z układami, przez które mogą one zostać ze sobą połączone.
- Należy regularnie sprawdzać, czy zasilacz lub jego elementy nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno używać zasilacza do czasu jego naprawy lub wymiany.
- Nie należy czyścić zasilacza płynami.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilacz od zabawki.
- Odpowiedni zasilacz: 88019 LEGO® Ładowarka USB 2022.

CZ

- Nesprávné použití napájecího zdroje může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Napájecí zdroj je určen pouze pro vnitřní použití.
- Napájecí zdroj není hračka.
- Nikdy nespojujte výstupy ze dvou nebo více napájecích zdrojů – ani je nezapojujte do jiných systémů, kde by mohlo dojít k jejich propojení.
- Napájecí zdroj pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho mechanickému poškození. V případě zjištění poškození nesmí být napájecí zdroj používán a musí být opraven nebo nahrazen novým.
- Napájecí zdroj nesmí být čištěn pomocí kapalín.
- Před čištěním odpojte napájecí zdroj od hračky.
- Vhodný přívod elektrického proudu: 88019 LEGO® USB nabíječka 2022.

SK

- Nesprávne používanie zdroja napájania môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Zdroj napájania je určený iba na použitie vnútri.
- Zdroj napájania nie je určený na hranie.
- Nikdy nespájajte výstupy dvoch alebo viacerých zdrojov napájania, ani ich nepoužívajte v iných systémoch, kde by mohli byť vzájomne prepojené.
- Pravidelne kontrolujte, či nedošlo k mechanickému poškodeniu zdroja napájania. V prípade, že odhalíte poškodenie, zdroj napájania sa nesmie používať, kým sa neopraví alebo nevymení.
- Zdroj napájania sa nesmie čistiť tekutinou.
- Pred čistením odpojte zdroj napájania od hračky.
- Vhodné napájanie: 88019 LEGO® USB nabíjačka 2022.

HU

- A tápegység helytelen használata áramütést okozhat.
- A tápegység csak beltéri használatra alkalmas.
- A tápegység nem játékszer.
- Nem szabad két vagy több tápegység kimenetét összekötni, vagy más olyan rendszerhez csatlakoztatni, amelyen keresztül elektromos kapcsolat jöhet létre közöttük!
- Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem érte-e mechanikai károsodás a tápegység elemeit, és ha bármilyen károsodás látható, a tápegységet addig nem szabad használni, amíg meg nem javítják, vagy ki nem cserélik!
- A tápegységet nem szabad lemosni, vagy folyadékkal tisztítani!
- Tisztítás előtt húzd ki a tápegységet a játékból!
- A megfelelő tápegység: 88019 LEGO® USB töltő 2022.

UA

- Неналежне використання блока живлення може призвести до ураження електричним струмом.
- Блок живлення призначено для використання виключно в приміщенні.
- Блок живлення – не іграшка.
- Ніколи не з'єднуйте контакти двох і більше блоків живлення і не підключайте їх до інших систем, де може встановитися з'єднання між ними.
- Регулярно оглядайте блок живлення, щоб вчасно виявити механічні пошкодження його частин. Не використовуйте пошкоджений блок живлення – його необхідно відремонтувати або замінити.
- Не використовуйте рідини для очищення блока живлення.
- Перед чищенням відключіть блок живлення від іграшки.
- Необхідне джерело живлення: 88019 LEGO® Зарядний пристрій USB 2022.

HR

- Zbog pogrešne uporabe izvora napajanja može doći do električnog udara.
- Izvor napajanja namijenjen je samo unutarnjoj uporabi.
- Izvor napajanja nije igračka.
- Ne povežite izlaze iz dva ili više izvora napajanja ili na sustave gdje se mogu međusobno povezati.
- Redovito provjeravajte da na izvoru napajanja i njegovim dijelovima nema mehaničkih oštećenja, a ako se otkrije oštećenje, nemojte rabiti izvor napajanja dok se ne popravi ili zamijeni.
- Izvor napajanja ne smije se čistiti tekućinom.
- Isključite izvor napajanja iz igračke prije čišćenja.
- Prikladan izvor napajanja: 88019 LEGO® USB punjač 2022.

SR

- Pogrešna upotreba napajanja može da dovede do strujnog udara.
- Napajanje je namењено за upotrebu samo у затвореном простору.
- Napajanje nije играчка.
- Никада немојте спајати излазе два или више напajања директно – или на друге системе где се могу повезати.
- Редовно прегледајте напajање да видите да ли постоје механичка оштећења делова, а уколико пронађете оштећења, напajање немојте користити док га не поправите или замените.
- Не чистите напajање течношћу.
- Ископajте напajање из играчке пре чишћења.
- Одговарајуће напajање: 88019 LEGO® USB пуњач 2022.

МК

- Pogrešna upotreba napajanja može dovesti do električnog udara.
- Napajanje je namenjen samo za uporabo u zaprtih prostorih.
- Napajanje ni igračka.
- Nikogаш ne povzuјajte izlazi od dve ili povere napajanja – или со други системи каде што може да се поврзат.
- Редовно проверујате дали деловите на напојувањето имаат механички оштетувања и доколку откриете оштетување, напојувањето нема да може да се користи додека не го поправите или замените.
- Напојувањето не треба да се чисти со течност.
- Исклучете го напојувањето од играчката пред чистење.
- Соодветно напојување: 88019 LEGO® USB пунач 2022.

SL

- Nepravilna uporaba električnega napajanja lahko pripelje do električnega udara.
- Napajalnik je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Napajalnik ni igrača.
- Nikoli ne smete spojiti izhodov dveh ali več napajalnikov ali pa jih povezati z drugimi sistemi, kjer bi se lahko spojili.
- Redno pregledujte napajalnik in če najdete mehanske poškodbe na njegovih sestavnih delih, ga ne smete uporabljati, dokler ni popravljen ali zamenjan.
- Napajalnika ne smete čistiti s tekočinami.
- Pred čiščenjem z igrače odklopite napajanje.
- Ustrezno napajanje: 88019 LEGO® USB polnilnik 2022.

RO

- Utilizarea necorespunzătoare a sursei de alimentare poate cauza electrocutare.
- Sursa de alimentare este destinată numai utilizării în interior.
- Sursa de alimentare nu este o jucărie.
- Nu conecta niciodată ieșiri de la două sau mai multe surse de alimentare – sau la alte sisteme unde ar putea fi interconectate.
- Examinează regulat sursa de alimentare pentru eventuale deteriorări mecanice ale pieselor sale, și dacă se descoperă deteriorări, sursa de alimentare nu trebuie folosită până nu a fost reparată sau înlocuită.
- Sursa de alimentare nu trebuie curățată cu lichide.
- Deconectează sursa de alimentare de la jucărie înainte de curățare.
- Sursă de alimentare adecvată: 88019 LEGO® Încărcător USB 2022.

BG

- Неправилното използване на захранването може да причини токов удар.
- Захранването е за употреба само на закрито.
- Захранването не е играчка.
- Никога не свързвайте изходите от две или повече захранвания един към друг, нито към други системи, в които те биха могли да се свържат помежду си.
- Проверявайте редовно за механични повреди на частите и ако откриете повреда, не използвайте захранването, докато не бъде ремонтирано или заменено.
- Захранването не трябва да се почиства с течности.
- Изключете захранването от играчката преди почистване.
- Подходящо захранване: 88019 LEGO® USB зарядно устройство 2022.

LV

- Barošanas avota nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Barošanas avots paredzēts izmantošanai tikai telpās.
- Barošanas avots nav rotaļlieta.
- Nedrīkst savienot divu vai vairāku barošanas avotu izvadus vai pievienot tos citām sistēmām, kurās varētu veidoties savstarpējs saslēgums.
- Regulāri jāpārbauda, vai barošanas avota daļām nav bojājumu; atklājot bojājumus, barošanas avotu nedrīkst lietot, kamēr tas nav salabots vai nomainīts.
- Barošanas avota tīrīšanai nedrīkst izmantot šķidrumus.
- Pirms tīrīšanas barošanas avots jāatvieno no rotaļlietas.
- Piemērots barošanas avots: 88019 LEGO® USB lādētājs 2022.

ET

- Toiteallika vale kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.
- Toiteallikas on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Toiteallikas ei ole mänguasi.
- Mitte kunagi ei tohi kahe või enama toiteallika väljundklemme omavahel ühendada. Toiteallikaid ei tohi ühendada ka mis tahes teiste süsteemidega nii, et toiteallikad võiksid omavahel ühendusse sattuda.
- Kontrollige korrapäraselt, et toiteallika osadel ei oleks mehaanilisi kahjustusi. Juhul kui mehaanilised kahjustused on tekkinud, ei tohi toiteallikat kasutada enne, kui see on parandatud või välja vahetatud.
- Toiteallikat ei tohi puhastada vedelikuga.
- Enne puhastamist lahutage toiteallikas mänguasja küljest.
- Sobiv toiteallikas: 88019 LEGO® USB-laadja 2022.

LT

- Jei maitinimo šaltinis naudojamas netinkamai, galimas elektros smūgis.
- Maitinimo šaltinis skirtas naudoti tik patalpose.
- Maitinimo šaltinis nėra žaislas.
- Jokiu būdu nesujunkite išvadų, einančių iš dviejų ar daugiau maitinimo šaltinių. Taip pat neįjunkite maitinimo šaltinių prie kitų sistemų, per kurias šių šaltinių išvadaį galėtų būti sujungti tarpusavyje.
- Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo šaltinio dalys nepažeistos mechaniškai. Aptikę kokių nors pažeidimų, daugiau jo nenaudokite, kol jis bus sutaisytas arba pakeistas.
- Nevalykite maitinimo šaltinio skysčiais.
- Prieš valydami atjunkite maitinimo šaltinį nuo žaislo.
- Tinkamas maitinimo šaltinis: 88019 LEGO® USB įkroviklis 2022.

TR

- Güç kaynağının yanlış kullanımı, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kaynağı, yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.
- Güç kaynağı, oyuncak değildir.
- Hiçbir zaman iki ya da daha fazla güç kaynağının çıkışlarını birbirine veya birbirlerine bağlı olabilecekleri başka sistemlere bağlamayın.
- Güç kaynağınızın herhangi bir parçasında mekanik hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin; hasar varsa güç kaynağı tamir edilene ya da yenilenene kadar kullanmayın.
- Güç kaynağı, sıvıyla temizlenmemelidir.
- Temizlemeden önce güç kaynağını oyuncaktan ayırın.
- Uygun güç kaynağı: 88019 LEGO® USB Şarj Cihazı 2022.

AR

- يمكن أن يتسبب سوء استخدام إمداد الطاقة في التعرض إلى صدمة كهربائية
- يعد إمداد الطاقة مخصصًا للاستخدام الداخلي فقط
- إمداد الطاقة ليس لعبة
- تجنب توصيل المخرجات من إمدادي طاقة أو أكثر - أو التوصيل بالأنظمة الأخرى التي يمكن أن تكون مترابطة
- افحص إمداد الطاقة بانتظام للتأكد من عدم تعرّض أجزائه لتلف ميكانيكي، وإذا تم اكتشاف أي تلف في إمداد الطاقة، فلا يجوز استخدامه حتى يتم إصلاحه أو استبداله
- لا يجب تنظيف إمداد الطاقة بوسائل
- افصل إمداد الطاقة عن اللعبة قبل التنظيف
- مصدر إمداد الطاقة المناسب: شاحن LEGO® USB 2022 88019 من

ID

- Penyalahgunaan pemasok daya dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Pemasok daya hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Pemasok daya bukanlah mainan.
- Jangan pernah menghubungkan bagian output dari dua atau lebih pemasok daya, atau ke sistem lain sehingga dapat saling berhubungan.
- Periksa secara berkala apakah ada kerusakan mekanis pada komponen pemasok daya, dan jika ada kerusakan, pemasok daya tidak boleh digunakan sampai diperbaiki atau diganti.
- Pemasok daya tidak boleh dibersihkan dengan cairan.
- Putuskan sambungan pemasok daya dari mainan sebelum dibersihkan.
- Pemasok daya yang sesuai: USB Charger 88019 LEGO® 2022.

MS

- Penyalahgunaan bekalan kuasa boleh menyebabkan kejutan elektrik.
- Bekalan kuasa adalah untuk kegunaan dalam bangunan sahaja.
- Bekalan kuasa bukan barang mainan.
- Jangan sambung output daripada dua bekalan kuasa atau lebih atau kepada sistem lain untuk elak saling bersambung.
- Periksa bekalan kuasa secara kerap bagi kerosakan mekanikal pada bahagiannya, dan jika kerosakan ditemui, bekalan kuasa tidak boleh digunakan sehingga ia dibaiki atau diganti.
- Bekalan kuasa tidak boleh dibersihkan menggunakan cecair.
- Putuskan bekalan kuasa daripada barang mainan sebelum pembersihan.
- Bekalan kuasa yang sesuai: Pengecas USB 88019 LEGO® 2022.

