Web:www.lepowglobal.com

IPX6

Maintenance Feedback Form

Trouble:

- ☐ Unable to be connected with the phone via Bluetooth
- ☐ No voice during a hands-free conversation
- ☐ Intermittence during music playback
- ☐ Unable to charge the speaker Phone Model _____
- ☐ Others _____

Date of Purchase: Dealer:

Problem found on: Contact information of the user:

Produced with authorization from LEPOW (International) Co., Ltd.

Room 05-09 , 4 floor, Building Y3,
BanTian creative industrial park,YaYuan Road of BanTian Street,
LongGang District, Shenzhen.
Zip:518000

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Батарея: 3.7V/1650мА/ч
Динамик: 2 x 1.5 дюйма, 4 Ом
Водонепроницаемость: IPX6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1.Не допускайте интенсивных вибраций, избегайте ударов и надавливаний, а также не подвергайте воздействию солнца или дождя;
2.Выполняйте очистку только с помощью сухой ткани;
3.Не помещайте устройство вблизи источников тепла, например, обогревателей, кондиционеров, печей и других нагревательных приборов (в том числе увеличительных приборов);
4.Используйте только те комплектующие/детали, которые предназначены производителем;
5.Изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, его необходимо сдать в соответствующий пункт переработки отходов. Потребитель отвечает за любые последствия телесных повреждений или повреждения своего имущества, возникшие в результате неправильной эксплуатации вследствие несоблюдения ним вышеуказанных мер предосторожности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ
Убедитесь, что электрический заряд батареи в акустической коробке Bluetooth является достаточным, нажмите кнопку вкл/выкл и удерживайте ее в течение 1 секунды, после этого вы услышите звуковой сигнал о запуске.

BLUETOOTH-СИНХРОНИЗАЦИЯ
Удерживайте кнопку Bluetooth до тех пор, пока индикатор Bluetooth не начнет мигать, выполняя поиск, а затем обнаружит устройство "LEPOW-RAIN". Нажмите на него, чтобы выполнить синхронизацию. Если синхронизация будет выполнена успешно, появится звуковой сигнал, а синий индикатор Bluetooth будет гореть в обычном режиме.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК АКУСТИЧЕСКАЯ КОРОБКА НАПОЛНИТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
Красный индикатор будет включен, когда электричество будет наполняться, и выключен, когда электричество наполнится.

ЕСЛИ АКУСТИЧЕСКАЯ КОРОБКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Нажмите кнопку вкл/выкл и удерживайте ее в течение 1 секунды, после этого вы услышите звуковой сигнал о выключении питания.

ОТВЕТЫ НА ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ
Услышав звуковой сигнал о входящем звонке на мобильном телефоне, просто нажмите кнопку Bluetooth/Свободные руки и отвечайте на звонок, не задействуя рук. Если вы хотите отклонить звонок, дважды нажмите или удерживайте кнопку Bluetooth/Свободные руки.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПОДКЛЮЧЕННОГО КАБЕЛЯ
Для воспроизведения музыки вставьте аудио кабель и включите компьютер или проигрыватель мобильного телефона.

ПЕРЕЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ
Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш Bluetooth и Громкость+.

NFC СИНХРОНИЗАЦИЯ

Устройство RAINMAN имеет функцию идентификации NFC. Во включенном состоянии коснитесь мобильным телефоном зоны NFC на акустической коробке Bluetooth, после этого акустическая коробка Bluetooth синхронизируется с мобильным телефоном автоматически. Если до этого она была подключена к другому устройству, то ранее подключенное устройство будет отключено, а мобильный телефон с функцией NFC будет подключен. В выключенном состоянии включите функцию NFC на мобильном телефоне и коснитесь зоны NFC на устройстве RAINMAN, после этого устройство RAINMAN включится для выполнения автоматической синхронизации.

ОТМЕНА СИНХРОНИЗАЦИИ

Если акустическая коробка Bluetooth подключена к функции Bluetooth мобильного телефона, нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку Bluetooth, после этого синхронизация между акустической коробкой Bluetooth и функцией Bluetooth мобильного телефона будет отключена.

ESPECIFICACIÓN

SPANISH

NOMBRE DEL PRODUCTO: RAIN-LEPOW Bluetooth Speaker

Fuente de señal: AUX IN/BT in
Comunicación de campo cercano: NFC
Tiempo de reproducción 6H(50% volume)
Potencia: 5W*2 @THD+N 1%
Modelo: LEPOW-S05
Dimensión: 148*59*52mm
Especificación de Bluetooth: Bluetooth 4.0
Calidad del sonido: YAMAHA AMP+DSP
Distancia de transmisión: 10M (Class II)
Batería: 3.7V/1650mAH
altavoz: 2*1.5、4ohm
Resistencia al agua: IPX6

PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD

1.Prevenir la vibración violenta, impacto o compresión, así como la exposición al sol o la lluvia;
2.Limpiar sólo con un paño seco;
3.No coloque el dispositivo cerca de las fuentes de calor, tales como radiador, aire acondicionado, horno u otro dispositivo de calentamiento (incluuendo amplificador);
4.Utilizar sólo los accesorios / piezas designadas por el fabricante;
5.El producto no debe ser desechado como basura doméstica, en cambio, deberá ser llevado a un lugar adecuado para su reciclaje. El consumidor deberá asumir cualquier y todas las consecuencias de sus lesiones personales o daños a su propiedad debido a su uso inadecuado resultado de su violación de las precauciones anteriores.

MÉTODO DE USO

ENCENDIDO
Asegarse de que la cantidad eléctrica de la batería de la caja acústica Bluetooth es suficiente, y presionar el botón de encendido / apagado durante 1 segundo, y en este momento se oye el sonido de aviso para la puesta en marcha.

EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH
Motener presionado el botón Bluetooth hasta que el indicador de Bluetooth parpadee rápidamente y encuentre el dispositivo "LEPOW-RAIN". Haga clic en él para el emparejamiento, Después de que el emparejamiento tenga éxito, habrá un sonido rápido, y el indicador azul de Bluetooth se enciende constantemente.

CUANDO LA ELECTRICIDAD DE LA CAJA ACÚSTICA ESTÁ LLENA
El indicador rojo se enciende constantemente cuando se carga, y se apagará después de que la electricidad esté llena.

CUANDO LA CAJA ACÚSTICA NO ESTÁ EN USO
Presionar brevemente el botón encendido / apagado (<1S), el indicador rojo de la fuente de alimentación se apaga, mientras se está escuchando un sonido de apagado

CONTESTAR UNA LLAMADA ENTRANTE
Cuando un sonido de aviso de llamada entrante se oye desde el teléfono móvil, basta con presionarel botón Bluetooth / Mano -libre para contestar la llamada con manos libres. Si necesita rechazarla, presionar el botón Bluetooth / Mano-libre dos veces, o mantenerlo presionado

REPRODUCIR CON UN CABLE CONECTADO
Insertar el cable de AUDIO, encender el ordenador o el reproductor del teléfono móvil para reproducir la música.

REINICIO DE HARDWARE
Mantener presionado los botones de combinación de Bluetooth y volumen + (esto es el botón "volumen +")

EMPAREJAMIENTO NFC
RAINMAN tiene la función de identificación de NFC. En el estado de encendido, tocar el área de NFC de la caja acústica Bluetooth utilizando un teléfono móvil con la función NFC, la caja acústica Bluetooth emparejará con el teléfono móvil automáticamente. Si se ha conectado a cualquier otro dispositivo, después de cortar el dispositivo conectado anteriormente y se conectará el teléfono móvil activado por NFC. En el estado de apagado, activar NFC del teléfono móvil y tocar el área NFC del dispositivo RAINMAN, el dispositivo RAINMAN se encenderá para emparejarse automáticamente.

DESACTIVAR EL EMPAJERAMIENTO
Cuando la caja acústica Bluetooth está conectada a Bluetooth del teléfono móvil, mantener presionado el botón Bluetooth (2S-3S), la caja acústica Bluetooth desactivará el emparejamiento con Bluetooth del teléfono móvil.

パラメーター資料

JAPANESE

品名：RAIN-LEPOW Bluetooth Speaker

型番：LEPOW-S05
寸法：148*59*52mm
ブルートゥース規範：Bluetooth 4.0
音質：ヤマハAMP+DSP
情報源：AUX IN/BT in
ニアフィールド通信：NFC
放送時間：6H（50%音量）
パワー：5W*2 @THD+N 1%
伝送距離：10M (Class II)
電池：3.7V/1650mAH
ラッパ：2*1.5、4ohm
防水：IPX6

安全性についての説明

1. 激しい振動、衝撃、押し出し及び直射日光・雨を防止すること;
2. 乾燥した布で清潔すること;
3. いかなる熱いところの近くに放置しないでください。例えば、ヒートシンク、スチーム、ストーブまたは他の発熱設備（アンプを含む）;
4. 製造メーカーが指定した部品/付属部品のみを使用すること;
5. 本製品を家庭ごみとして捨ててはならない。当該種類の電器と電子設備を回収するため、当該種類の廃棄設備を適切な回収処置場所に放置しなければならない。消費者が上記の警告を違反したもたらした人体及び財産損害がある場合、消費者自分より一切の結果に責任を持ち、当社はいかなる法律責任を持たないものとする。

使い方

電源をオンにする場合
ブルートゥースオーディオの電池が十分の電量があることを確保し、オン/オフキーを短く押す（<1S)と、電源が入る警告音が聞こえる。

ブルートゥースマッチング
ブルートゥースキーをブルートゥース指示ライトの点滅までに長く押し、「LEPOW-RAIN」を検索した後、マッチングをクリックし、マッチングが成功する場合、ビーという音があり、ブルートゥースの指示青いライトが常灯になる。

スピーカーが充電終了する場合
充電のとき、充電指示赤いライトが常灯であり、充電終了のとき、充電指示赤いライトが消える。

スピーカーを使用しない場合
オン/オフキーを短く押す（<1S)と、シャットダウンの警告音が聞こえる。

電話に出る場合
携帯に着信の音があるとき、ブルートゥースハンズフリーキーを押すと、ハンズフリーで通話できる。通話を拒絶しない場合、ブルートゥースハンズフリーキーを二回押すまたは長く押す。

線を挿し込んで放送する場合
AUDIO線を挿し込んで、パソコンまたは携帯プレーヤーをオンにして音楽を放送する。

ハードウェアのリセット
ブルートゥースキーと音量+（これは「音量＋」キーである）組み合わせキーを長く押す。

NFCマッチング
RAINMANはNFC識別機能があり、電源が入るとき、NFC機能がつく携帯でブルートゥーススピーカーのNFCエリアで採し、ブルートゥーススピーカーは携帯と自動的にマッチングできる。他の設備に接続する場合、元に接続している設備と切断してから現在のNFCでマッチングした携帯に繋がる。電源がオフするとき、携帯のNFCをオンにし、RAINMANのNFCエリアで採し、RAINMANがオンになって自動的にマッチングする。

マッチングを取り消す場合
ブルートゥーススピーカーと携帯のブルートゥースに接続するとき、ブルートゥースキーを長く押し（2S-3S）、ブルートゥーススピーカーは携帯のブルートゥースとのマッチングを取り消す。

مواصفات

JAPANESE

اسم المنتج: RAIN-LEPOW Bluetooth Speaker
إشارة المصدر: AUX IN/BT in
مجال الاتصال القريب: NFC
(زمن التحمل: ٦ ساعات (٥٠% من درجة الصوت
الطاقة: ٥ W*2 @THD+N 1%
الموديل: LEPOW-S05
الأبعاد: ١٤٨×٥٩×٥٢ مم
مواصفات البلوتوث: Bluetooth 4.0
جودة الصوت: YAMAHA AMP+DSP
(II مسافة الانتقال: ١٠ أمتار (الفئة
البطارية: ٣,٧فولت/١٩٥٠ مللي أمبير
السماعة: ١,٥×٢ ، أوم 40
مقاومة المياه: IPX6

تحذيرات الأمان

يمنع الاهتزاز العنيف، السقوط أو الضغط، وكذلك التعرض لأشعة الشمس أو الأمطار؛

ينظف بواسطة قطعة من القماش الجاف فقط؛

لا تضع الجهاز بالقرب من أي مصدر حراري، مثل المدفأة، مكيف الهواء، الفرن أو أي جهاز حراري آخر (بما في ذلك العدسة المكبرة)؛

استخدم الملحقات/قطع الغيار المصممة بواسطة جهة التصنيع فقط؛

لا يجوز التخلص من المنتج في القمامة الأسرية العادية، وبدلا من ذلك يجب أخذه إلى مكان مناسب لإعادة التدوير. ويجب أن يتحمل المستهلك أية وكل العواقب الناتجة عن أي إصابات بشرية أو تلف بالممتلكات نتيجة الاستخدام الخاطئ ناتج عن مخالفة التعليمات الواردة بالأعلى.

توجيهات الاستخدام

تشغيل الطاقة
تأكد من أن الشحن الكهربائي لبطارية صندوق البلوتوث الصوتي كافية، واضغط مفتاح تشغيل/إغلاق الطاقة لمدة ثانية واحدة، وفي هذا الوقت ستسمع إلى الصوت الفوري لبدء التشغيل.

مطابقة البلوتوث
اضغط على مفتاح البلوتوث حتى يومض مؤشر البلوتوث ويبحث عن ويعثر على جهاز " LEPOW-RAIN". انقر عليه لاختياره. بعد نجاح الاختيار، سيكون هناك صوت فوري، وسيضيء ضوء مؤشر البلوتوث باللون الأزرق بشكل طبيعي.

بعد اكتمال الشحن الكهربي للصندوق الصوتي
سيضيء المؤشر الأحمر أثناء الشحن الكهربي، وسينطفئ بعد اكتمال الشحن الكهربائي.

عند عدم استخدام الصندوق الصوتي

، وسيسمع صوت الإغلاق الفوري في هذا الوقت اضغط على مفتاح تشغيل/إغلاق الطاقة لمدة ثانية

الرد على مكالمة واردة
عليها.استخدام يديك. إذا رفضت الرد على الاتصال، اضغط على مفتاح البلوتوث/السماعة مرتين، او اضغط و استمر بالضغط عند الاستماع لصوت اتصال وارد من الهاتف المحمول، اضغط فقط على مفتاح البلوتوث/السماعة للرد على المكالمة بدون

التشغيل بكابل التوصيل
قم بتشغيل مشغل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول لتشغيل Audio، ادخل كابل توصيل الصوتيات الموسيقى.

إعادة تعيين الجهاز
اضغط على كل من مفتاح البلوتوث ومفتاح زيادة الصوت +.

مطابقة مجال الاتصال القريب NFC
RAINMAN لديه خاصية تحديد مجال الاتصال القريب NFC. في حالة التشغيل، المس منطقة NFC وسيتطابق صندوق البلوتوث الصوتي تلقائيا، NFC لصندوق البلوتوث الصوتي مع الهاتف المحمول بخاصية مع الهاتف المحمول. إذا كان قد اتصل بأي جهاز آخر قبل ذلك، سيتم قطع اتصال الجهاز المتصل مسبقا في حالة الإغلاق، قم NFC. والاتصال بالهاتف المحمول الذي قام بتحفيز خاصية مجال الاتصال القريب سيتم تشغيل جهاز RAINMAN، لجهاز NFC للهاتف المحمول والمس منطقة NFC يتمكن خاصية تلقائيا للمطابقة RAINMAN

تعطيل المطابقة
عند توصيل صندوق البلوتوث الصوتي لبلوتوث هاتف محمول، اضغط على مفتاح البلوتوث لمدة ٢-٣ ثواني، وسيتم تعطيل الاقتران بين صندوق البلوتوث الصوتي وبلوتوث الهاتف المحمول.