

PSYCHO CYCLONE™

5F6109

PRECAUCIÓN-JUJGATE ELÉCTRICO:
 No recomendamos para niños menores de 8 años. Al funcionar con electricidad, deben cambiarse los cargares de seguridad durante la manipulación y la colocación para poder poderlos cargar de nuevo.
PRECAUCIÓN-NECESARIA SUPERVISIÓN-JUJGATE ELÉCTRICO-DESCONECTAR CUANDO NO ESTÉ EN USO.

CONTENIDO

Piece Dcción

Transmisor de Radio y Antena

Batería recargable de iones de litio de 9,6 V

Cargador de CA

Bomba de hinchado de neumáticos con agua

Plantilla de calibración de neumáticos

PILAS NECESARIAS:

1. Vehículo:

1 batería recargable de iones de litio de 9,6 V y 1300 mAh (incluida)

2. Transmisor:

1 pila de 9 V (incluida)

1 pila de 9 V
para el transmisor (incluida)

9,6 V
de iones de litio
y 1300 mAh
para el vehículo (incluida)

4x
ADAPTADOR
(incluido)

Recarga de la batería del vehículo

1. Conectar la batería recargable de 9,6 V al cargador.
2. Encender el cargador a una toma de corriente estándar.
3. La batería podrá aproximadamente 2 horas en cargarse por completo.
4. Una vez finalizada la carga, desconectar el cargador de la toma de corriente.
5. Desconectar la batería recargable del cargador.

PRECAUCIÓN:

- Asegurarse de cargar la batería antes de usarla.
- Si la batería está caliente después de usarla, dejar que se enfrie antes de recargarla.
- No tirar la batería al fuego.
- No recargar las baterías que presenten fugas o corrosión, ni intentar arribarlas.

MANEJO DEL PSICO CICLÓN

Con las palancas bien colocadas e iluminadas en el **Psico Ciclón**, se le puede jugar en el **Psico Ciclón**. El **Manejo del Psico Ciclón** se describe, tal como describimos aquí, por medio de las ilustraciones que se presentan a continuación.

1. Comprobar que las interruptores de encendido y apagado del vehículo están en la posición de encendido (On).
2. Cuando el controlador está en posición correcta, no se gira, la palanca izquierda controla la dirección del lado izquierdo y la derecha, la del lado derecho.
 - A. Pulsar las tres palancas hacia arriba a la vez, el vehículo avanza.
 - B. Al pulsar las tres palancas hacia abajo a la vez, el vehículo se marcha atrás.
 - C. Si se pulsa solo una palanca, en cualquier dirección, el vehículo gira.
 - i. Si se pulsa cada palanca en la dirección opuesta, el vehículo gira sobre sí mismo.
 - ii. Si se pulsa el controlador mientras el vehículo avanza o se marcha atrás, el brazo lateral del vehículo da una vuelta en una dirección, independientemente de la dirección en que se pulse la palanca.
 - i. Gíre el transmisor hacia arriba y pulsar ambas palancas en cualquier dirección: hace que el vehículo gire en el sentido de las agujas del reloj.
 - ii. Gíre el transmisor hacia abajo y pulsar ambas palancas en cualquier dirección hace que el vehículo gire en el sentido contrario a las de las agujas del reloj.
3. La tracción lateral o constante entregada al controlador hacia arriba y hacia abajo, y la posición no cambia, hará que el vehículo realice diversas maniobras.
 - A. Se recomienda experimentar con esta función para desarrollar nuevas maniobras. ¿Que comienza la acción? La siguiente tabla muestra las posiciones del transmisor del Psico Ciclón y las funciones resultantes.
- 3.1 Si la batería del Psico Ciclón estuviera a punto, hasta que recargara tal como se indica en la sección: **“Recarga de la batería del vehículo.” (p. 13).**
4. Apagar el transmisor y el vehículo el cuando se recarga con el Psico Ciclón o cuando se agote la batería.

CONTROL DE MOVIMIENTO CONSEJO!

GIROS DE 360°

El transmisor de giro
controla el giro
del Psico Ciclón.

Palanca izquierda	Palanca derecha	Función
Punto muerto	Punto muerto	Nada
Arriba	Arriba	Avance
Abajo	Abajo	Marcha atrás
Arriba	Abajo	Giro a la derecha
Abajo	Arriba	Giro a la izquierda
Arriba	Punto muerto	Avance y giro a la derecha
Abajo	Punto muerto	Marcha atrás y giro a la izquierda
Punto muerto	Arriba	Avance y giro a la izquierda
Punto muerto	Abajo	Marcha atrás y giro a la derecha