

File Name: US_F15_83_395_A_5F62F17_R/CRACER_IM.ai

Mfr#: 5F62F17

Skn#:

Studio: Artech

Vendor : Kidz Tech

Product Description: R/CRACER

Flat Art Size: 297mm x 420mm

Width: 297mm

Packaging Dimension: Height:420mm

(if box)Depth:

Coating: PP/Gloss UV

PKG color **K**

Insert color **Dieline**

Date: 2015-06-03

Raster Effect: 300 PPI

(PDP) Primary Display Panel Size: 10.5”(W) x 11.5”(H)

Warning Size/Legal Panel:

*REMINDER: Open space above UPC on packaging (and end of sewn-in-label if applicable) is the DATE CODE STAMP area. Please refer to TRUGPSQC Manual for date code requirements detail.

EN front

back

5F62F17

Age 3+

R/C RACER

Contents

R/C Vehicle (Vehicle) x 1
R/C Transmitter (Transmitter) x 1
Instruction Manual x 1

Battery Requirement

1. Vehicle: 4 x 1.5V "AA" batteries
2. Transmitter: 3 x "AAA" batteries

4 x AA

For Vehicle
(Not Included)

3 x AAA

For Transmitter
(Included)

Battery Cautions

1. Alkaline batteries are recommended.
2. Only batteries of the same or equivalent type are to be used.
3. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
4. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
5. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
6. If rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
7. Rechargeable batteries are to be removed from the product before they are charged.
8. Insert batteries with correct polarity and always follow the battery manufacturer's instructions.
9. Remove all batteries from the Vehicle and Transmitter when not in use.
10.Exhausted batteries are to be removed from the product.
11.The supply terminals are not to be short-circuited.
12.Dispose of batteries properly. Do not dispose of batteries in fire – it may cause them to explode or leak, causing injury or damage.
13.Battery installation and removal must only be done by an adult.

Battery and Antenna Installation For Vehicle (Fig. 1)

1. Switch OFF the power.
2. Unscrew the screw on the battery cover.
3. Open the battery cover.
4. Install 4 new 1.5V "AA" batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
5. Close the battery cover.
6. Tighten the screw on the battery cover.

Vehicle

Fig. 1

Transmitter

Fig. 2

For Transmitter (Fig. 2)

1. Unscrew the screw on the battery cover.
2. Open the battery cover.
3. Install 3 new "AAA" batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Close the battery cover.
5. Tighten the screw on the battery cover.

Start Engine

Brake Sounds

Forward

Reverse/Turn

Horn Sounds

Fig. 3

How to Play

1. Switch ON the Vehicle.
2. Press the Forward Button (Fig.3) to drive the Vehicle forward.
3. Press the Reverse Button (Fig.3) to drive the Vehicle backward and turn in reverse.
4. Use remote control to trigger different sounds. (Fig.3)
5. Play on smooth surface for optimum performance.
6. Remember to switch OFF the Vehicle's power after playing.
7. The optimum control range is up to 32.8 ft (10 m) outdoors.

ES front

back

5F62F17

A partir de 3 años

COCHE DE CARRERAS TELEDIRIGIDO

Contenido

Coche de carreras teledirigido (Vehículo) x 1
Transmisor de radiocontrol (Transmisor) x 1
Manual de instrucciones x 1

Pilas necesarias

1. Vehículo: 4 pilas "AA" de 1,5 V
2. Transmisor: 3 pilas "AAA"

4 pilas "AA"

Para el vehículo
(No incluidas)

3 pilas "AAA"

Para el transmisor
(Incluidas)

Precauciones con las pilas

1. Se recomienda el uso de pilas alcalinas.
2. Solo deben utilizarse las pilas recomendadas u otras equivalentes.
3. No mezclar pilas alcalinas, estándar y recargables.
4. No mezclar pilas usadas y nuevas o distintos tipos de pilas.
5. Las pilas no recargables no se deben recargar.
6. Si se utilizan pilas recargables, solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.
7. Las pilas recargables se deberán retirar del producto antes de cargarse.
8. Colocar las pilas con la polaridad correcta y seguir siempre las instrucciones del fabricante de las pilas.
9. Retirar las pilas del vehículo y del transmisor cuando no se estén utilizando.
10.No dejar nunca pilas gastadas en el interior del producto.
11. Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
12.Desechar las pilas adecuadamente. No tirar las pilas al fuego, ya que podrían explotar o tener fugas y causar lesiones o daños.
13.La colocación y retirada de las pilas debe realizarlas un adulto.

Colocación de las pilas y de la antena Para el vehículo (Fig. 1)

1. Apagar el juguete.
2. Desatornillar el tornillo de la tapa de las pilas.
3. Abrir la tapa de las pilas.
4. Colocar 4 pilas nuevas "AA" de 1,5 V con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica dentro del compartimento de las pilas.
5. Cerrar la tapa de las pilas.
6. Apretar el tornillo de la tapa de las pilas.

Vehículo

Fig. 1

Transmisor

Fig. 2

Para el transmisor (Fig. 2)

1. Desatornillar el tornillo de la tapa de las pilas.
2. Abrir la tapa de las pilas.
3. Colocar 3 pilas nuevas "AAA" con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica dentro del compartimento de las pilas.
4. Cerrar la tapa de las pilas.
5. Apretar el tornillo de la tapa de las pilas.

Arranque del Motor

Sonido de Frenos

Adelante

Marcha Atrás/Girar

Sonidos de Claxon

Fig. 3

Cómo jugar

1. Encender (ON) el vehículo.
2. Pulsar el botón de avance (Fig. 3) para que el vehículo se desplace hacia adelante.
3. Pulsar el botón de marcha atrás (Fig. 3) para que el vehículo se desplace hacia atrás y gire en sentido inverso.
4. Utilizar el control remoto para activar diferentes sonidos.
5. Conducir sobre una superficie lisa para alcanzar un rendimiento óptimo.
6. Al terminar de jugar, acordarse de apagar (OFF) el vehículo.
7. El alcance óptimo de control es de hasta 32,8 pies (10 m) en exteriores.

Consejos para un buen rendimiento

- Conducir el vehículo sobre una superficie limpia y lisa.
- No conducir sobre hierba, suciedad, arena, polvo, moqueta ni agua.
- No conducir si hace mucho viento o está lloviendo.
- Evitar el choque directo con obstáculos.
- Apagar el juguete cuando no se esté usando para evitar daños en el vehículo y el transmisor debido a fugas en las pilas.
- Retirar las pilas del vehículo y del transmisor cuando no se vayan a utilizar durante mucho tiempo.
- Mantener los dedos, el pelo y la ropa holgada alejados de las ruedas.
- El alcance de funcionamiento puede verse afectado por los siguientes factores:
 - Pilas con poca carga en el transmisor o vehículo
 - Interferencias de otros aparatos que emitan señales de radio/frecuencia
- Para conseguir un alcance de control óptimo, se recomienda usar el juguete en espacios abiertos.
- Limpiar el compartimento de las pilas para asegurarse de que esté libre de polvo y evitar un mal contacto de las pilas.

Advertencias

- No intentar desmontar el vehículo ni el transmisor.
- Evite otros dispositivos de control remoto cerca que pudieran estar transmitiendo en la misma frecuencia. Hacerlo puede provocar que se pierda el control del vehículo.
- Desechar el material de embalaje y sacar todos los accesorios antes de darle el vehículo y el transmisor al niño.

Declaración de cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y
- Este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Nota: Las pruebas realizadas a este equipo ponen de manifiesto su adecuación a los límites para dispositivos digitales de clase B, según el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites tienen por objeto proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias adoptando una o más de las medidas siguientes:
 - Cambiar la orientación o la posición de la antena receptora
 - Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
 - Conectar el equipo a una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al que esté conectada la unidad receptora
 - Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV en caso de necesitar ayudaAtención: Cualquier cambio o modificación en este producto que no haya sido autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo

Declaración de cumplimiento del RSS-310

Este dispositivo cumple el estándar industrial RSS-310 de Canadá. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad

El producto cumple las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE de la UE.

Notas sobre medioambiente

El producto completo no se debe desechar con la basura doméstica al llegar al final de su vida útil. Se puede reciclar en los puntos verdes de reciclado de instrumentos electrónicos. El símbolo sobre el producto, manual de instrucciones, etiqueta o embalaje lo muestra de forma inequívoca. Los materiales se deberán reciclar de acuerdo a sus etiquetas respectivas. El reciclaje de dispositivos viejos u otra utilización de los materiales aquí contenidos supone una importante contribución a la protección del medioambiente. Pregunte en su comunidad local cuál es el punto de recogida adecuado.

Desechar las pilas

Las pilas no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, es su obligación legal devolver las pilas con sustancias dañinas y todas las demás pilas usadas. Puede entregar sus pilas viejas en puntos de recogida públicos de su zona o allí donde vendan pilas. Encontrará esta nomenclatura química junto a un dibujo de una papeleta tachada en las pilas que contengan sustancias nocivas: Pb= la pila contiene plomo Cd= la pila contiene cadmio Hg= la pila contiene mercurio

El embalaje y el manual de instrucciones contienen información importante. Conservarlos para futuras consultas. (Advertencial) Riesgo de asfixia. No apto para niños menores de 3 años. Incluye piezas pequeñas. (Advertencial) La antena del vehículo no debe introducirse en ninguna toma de corriente. Nos reservamos el derecho a mejorar/modificar las especificaciones y colores sin previo aviso.