BUMPERDRONE HD

EI-5340b
MFR No. 84813

A Content Delivery



B Part Identification



C Battery Installation and Charging



D Flying the Drone



E Trimming the Drone (In Normal Mode only)



F Flight control: Take off and left control



G Flight control



H Fly mode setting (Normal/ Headless Mode and Beginner / Intermediates / Advanced Mode)



I Protective Bumper



J Download photos and videos

SilverLit® SilverIit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
© 2018 SilverIit. All rights reserved.

Bumperdrone HD™

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys

Visit us at
www.Silverlit.com

ENGLISH

A. Content Delivery (see picture A)
A1. Bumper Drone HD A2. Transmitter A3. Spare Propellers A4. USB Charger A5. Charge Cable A6. Instruction Manual

B. Part Identification (see picture B)

Bumper Drone	Transmitter		
1. Propeller 2. Bumper 3. HD Camera 4. Cover	5. Drone Status Indicator 6. Auto Take Off / Landing Button 7. Left Stick (Altitude and Yaw) 8. Mode Switch: Normal Mode/ Headless Mode	9. Stop Button 10. Yaw Trimmer (L / R) 11. Video Recorder Button 12. Transmitter Power Indicator	13. Pitch Trimmer (FWD) 14. Right Stick (Direction) 15. Power Switch 16. Pitch Trimmer (BWD)	17. Roll Trimmer (L / R) 18. Photo Taking Button 19. Rewinding Indicator 20. Battery Cover

B1. Turn screwdriver anti-clockwise to loose screw and remove old propeller.
B2. Replace new correct propeller and tight screw by turning clockwise.
B3. When installing this rotor, please make sure the arrows on both Drone and propeller are in the same direction.
B4. Rotate the cover anti-clockwise to open the battery and Micro SD Card slot compartment of the Drone.
B5. Close the Cover in correct position and rotate clockwise until the engraving marks aligned.

C. Battery Installation and Charging (See picture C)
Transmitter Battery Installation
C1. Press down the latton (1) on the transmitter, and then follow the arrow (2) direction to pull out the battery cover.
C2. Insert 3 AA batteries in the battery compartment with correct polarity.
C3. Close the battery compartment.

Charging the Drone		
21. USB AC adapter (commercially-available) (not included)	22. USB charger and Charge cable (supplied in this pack)	23. Charging Indicator

C4. Open the drone's battery compartment and disconnect the battery from the drone. C5. Unplug the charging plug when the LED turns off, charging is completed.
C6. Connect the battery to a USB charger and charge cable then to a USB AC adapter. C7. Do not charge the battery through computer.

Note: 6. The Drone can operate for about 4 ~ 5 minutes per every 60-85 minutes charging.
7. Before recharging the battery, wait 10 ~ 15 minutes for it to cool down.

D. Flying the Drone (See picture D)

Tips ***Piloting hints***

- For controlling the drone on maneuvering, try not to push the sticks immediately to any extreme positions. It should be like steering a pickup with rather than pressing computer game joystick.
- Before the PAIR / SYNC procedure is completed, it is highly recommended to focus exclusively on learning to control the left stick first. If the Drone cannot be controlled in the left stick, then it is no need to keep it enough.
- For the first flight, it is important to learn to keep the drone at a low altitude (a height of around 1 meter) with very gentle inputs on the left stick. Once the pilot masters this, he may start learning to take control with the right stick.

1. Procedure for PAIR / SYNC the Drone and Transmitter
2.4 GHz technology allows for many Drone to fly without signal interference. A connection, PAIR / SYNC, must be made between the Drone and the transmitter to function. Follow these steps to PAIR/SYNC the Drone and the transmitter.
- Insert the battery in the battery compartment firmly and connect with the plug on Drone, the LED will gradually fade in and out, (D1 and D2)
- Place the Drone on the ground with the tail pointing towards you and the cross pointing away.
- Turn the Power Switch on Transmitter to "ON" position, the LED will gradually fade in and out.
- When the LED become flash, push the left stick to top then pull down to bottom(D3), LED on Drone will flash regularly, the pair procedure is completed.(D4)

2. Flight Control for manual take off:
Push the left stick to lower left corner and right stick to lower right corner simultaneously (D5) and the motors will start spinning. Push the left stick up to ascend the Drone. (D6)
After ascending to a desired height, level the Drone by pushing both sticks at the same time as pictured in (D7).

3. Self Calibration
Place the Drone on a horizontal surface.
Push the left and right stick to lower left corner (D7). After 5 seconds, You will hear a "beep" sound. The motors will spin and calibration proceeds. When "Beep beep" sound present meaning that the calibration is completed. You can control the Drone once (Only in the Self Calibration when unsteady flying of Drone is happened.)

4. Flight environment
A1. Before your first flight, please study this Instruction Manual and understand all the features and controls. For those who do not have any flight experience, please prior to seek instruction from an experienced person.
A2. DO NOT fly in bad weather, such as rain, wind or fog.
A3. The environment should be open and void of buildings or other structures.
A4. Keep the drone away from bystanders, persons and animals, power lines, trees, poles and rivers etc.
A5. Try to avoid interference between the transmitter and other wireless equipment.

DEUTSCH

A. Lieferumfang (Siehe Abb. A)
A1. Bumper Drone HD A2. Fernsteuerung A3. Ersatz-Rotore A4. USB-Ladegerät A5. Ladekabel A6. Bedienungsanleitung

B. Gerätebeschreibung (Siehe Abb. B)

Bumper Drone	Fernsteuerung			
1. Propeller 2. Stoßdämpfer 3. HD-Kamera 4. Abdeckung	5. Drohne-Statusanzeige 6. Taste für automatisches Starten/Landen 7. Linker Hebel (Höhe und Gierbewegung) 8. Modusschalter: normaler Modus/ Headless-Modus	9. Stoppptaste 10. Links-/Rechts-Trimmung 11. Videoaufnahmetaste 12. Fernsteuerung Betriebsanzeige	13. Pitchtrimmer (Vorwärts) 14. Rechter Steuerknüppel (Richtung) 15. Ein/Aus-Schalter 16. Pitchtrimmer (Rückwärts)	17. Roll-Trimmung (L/R) 18. Auslöser für Photos 19. Videoaufnahmetaste 20. Batteriefachabdeckung

B1. Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Schraube zu lösen und den alten Propeller zu entfernen.
B2. Neuen Propeller korrekt ausrichten und die Schraube im Uhrzeigersinn festschrauben.
B3. Achten Sie beim Einbau des Rotors darauf, dass die Pfeile auf der Drohne und am Propeller in die gleiche Richtung zeigen.
B4. Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Micro-SD-Kartenfach und das Batteriefach der Drohne zu öffnen.
B5. Abdeckung in korrekter Position aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie eingerastet ist. Die Markierungen müssen übereinander ausgerichtet sein.

C. Batterie-Installation und Laden der Drohne (Siehe Abb. C)
Installation der Batterie in der Fernsteuerung
C1. Taste (1) drücken (Senkrecht drücken und dann die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung (2) aufdrücken.
C2. Insert 3 Wagner batteries in the battery compartment observing the correct polarity.
C3. Verschließen des Batteriefachs.

Drohne aufladen		
21. USB-Ladestecker (im Handel erhältlich) (nicht mitgeliefert)	22. USB-Ladegerät und Ladekabel (im Lieferumfang enthalten)	23. Ladeanzeige

C4. Das Batteriefach der Drohne öffnen und den Akku von der Drohne trennen.
C5. Akku mit einem USB-Ladegerät und Ladekabel verbinden und dann mit einem USB-AC-Adapter.
C6. Ladestecker herausziehen, wenn die LED erlischt. Der Ladevorgang ist nun abgeschlossen.
C7. Akku nicht über einen Computer laden.

Hinweis: 1. Der Drohne kann pro 60 bis 85 Minuten Ladezeit etwa 4 bis 5 Minuten lang betrieben werden.
2. Bevor du die Batterie lade, warte 10 bis 15 Minuten, damit sie sich abkühlen kann.

D. Drohne fliegen (Siehe Abb. D)

Tips ***Steuerungshinweise***

- Wenn du die Steuerknüppel betätigst, darfst du sie nicht gleich in die höchste Position bringen. Du musst sie dreh- betrieben bewegen, wie wenn du ein Auto lenkst. Nicht wie beim Steuern bei einem Computerspiel mit einem Joystick.
- Bevor der Pairing-Prozess abgeschlossen ist, wird dringend empfohlen, sich zuerst auf das Erlernen der Steuerung mit dem linken Steuerknüppel zu konzentrieren. Wenn sich die Drohne nicht steuern lässt, kann man es nicht lernen.
- Für den ersten Flug ist es wichtig, dass du lernst, die Drohne mit sehr sanften Bewegungen des Steuerknüppels in einer konstanten Höhe von ca. 1 Meter zu halten. Wenn du das beherrschst, kannst du damit beginnen, die Steuerung mit dem Rechtsknüppel zu erlernen.

1. Vorgang zum "PAIR/SYNC" - Verbindungsaufbau/Synchronisieren) des Drohne und Sendegerätes.
Die 2,4-GHz-Technologie ermöglicht es, dass viele Drohne ohne Signalinterferenzen fliegen können. Damit Drohne und Sendegerät funktionieren können, muss die Verbindung - PAIR/SYNC - zwischen dem Drohne und dem Sendegerät hergestellt werden. Befolgen Sie diese Schritte, um Drohne und Sendegerät zu PAIR/SYNC.
- Batterie vorsichtig in das Batteriefach einsetzen und mit dem Stecker an der Drohne verbinden. Die LED blinkt daraufhin gleichmäßig auf und ab. (D1 und D2).
- Die Drohne mit dem Heckbereich (Heck) zu sich und der Steigachse vor Ihnen ausgerichtet auf den Boden stellen.
- Sendegerät über den Ein/Aus-Schalter einschalten. Die LED blinkt daraufhin gleichmäßig auf und ab.
- Wenn die LED blinkend leuchtet, den linken Steuerknüppel zuerst ganz nach oben und dann ganz nach unten drücken. Die Verbindung ist nun hergestellt. (D4)

2. Nehmen starten (Manuelles Starten)
Den Hebelmodus-Schalter unter und den rechten Hebel gleichzeitig nach unten rechts (D5) ziehen, die Motoren beginnen daraufhin zu rotieren (D6). Den Hebel halten nach oben ziehen, um den Drohne abheben zu lassen. Nachdem der Drohne die gewünschte Höhe erreicht hat, den Drohne wieder in der Mitte ausrichten. (D7).

3. Selbstkalibrierung
Drohne auf einer horizontalen Fläche abstellen.
Den linken und rechten Steuerknüppel zum linken unteren Eck ziehen (D7). Nach 5 Sekunden, Ein Piepton wird ausgegeben, Die Motoren laufen an und die Kalibrierung beginnt.Wenn, der Drohne Signale empfängt und Piepton zu hören ist, ist die Kalibrierung abgeschlossen. Der Drohne kann nun gesteuert werden. (Eine Selbstkalibrierung nur dann starten, wenn der Flug des Quadcopters instabil wird.)

4. Flugumgebung
A1. Vor dem ersten Flug, bitte die vorliegende Anleitung gründlich lesen und die Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten des Flugsets gründlich prüfen. Wenn noch keine Flugerfahrungen vorhanden sind, empfiehlt sich eine Einweisung durch einen erfahrenen Person.
A2. NICHT bei schlechtem Wetter wie etwa bei Regen, Wind oder Nebel fliegen.
A3. Die Flugumgebung sollte offen, unverbaut und frei von Gebäuden oder sonstigen Hindernissen sein.
A4. Halten Sie Zuschauer, Personen und Tiere, Stromleitungen, Bäume, Masten, Gebäude, Flüsse etc. fern halten.
A5. Interferenzen zwischen der Fernsteuerung und anderen drahtlosen Geräten nach Möglichkeit vermeiden.

FRANCAIS

A. Contenu de l'emballage (voir image A)
A1. Bumper Drone HD A2. Emetteur A3. Pales de rotor embouchée de rechange A4. Chargeur USB A5. Câble de charge A6. Mode d'emploi

B. Éléments d'identification (voir image B)

Bumper Drone	Emetteur			
1. Pale de rotor principal 2. Pare-choc 3. Caméra HD 4. Couvercle	5. Voyant de statut du Drone 6. Auto Take Off / Landing Button 7. Manche gauche (Altitude et Lacet) 8. Mode Switch: Normal Mode/ Headless Mode	9. Arrêt Moteur 10. Compensateur de lacet (G / D) 11. Touche Enregistrer 12. Témoin d'indicateur d'alimentation	13. Commande de compensation du tangage (Avance) 14. Manche droit (Direction) 15. Interrupteur Marche/Arrêt 16. Commande de compensation du tangage (Recul)	17. Compensateur de roulis (G / D) 18. Touche de prises photo 19. Touche Enregistrer 20. Compartiment des piles

B1. Tourner le tournevis dans le sens antihoraire pour desserrer la vis et retirer l'ancienne pale.
B2. Insérer une nouvelle approprié et serrer la vis en tournant dans le sens horaire.
B3. Lors du changement de rotor, veillez à ce que les flèches sur le drone et la pale soient dans le même sens.
B4. Tourner le couvercle dans le sens antihoraire pour ouvrir le logement de la carte Micro SD et le compartiment des piles du Drone.
B5. Remettre le couvercle en position et tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que les marques gravées soient alignées.

C. Installation et charge de la batterie (Voir image C)
Installation des piles de l'emetteur (Alimentation par batteries d'émetteur est en position «OFF».)
C1. Appuyez sur le loquet (1) du compartiment des piles de l'émetteur et tirez le dans la position (2) pour enlever le couvercle du compartiment des piles.
C2. Insérez 3 piles AA dans le compartiment en respectant la polarité.
C3. Fermer le compartiment des piles.

Chargement du drone		
21. Adaptateur secteur USB (non fourni, disponible dans le commerce)	22. Chargeur USB et câble de charge (fournis dans l'emballage)	23. Voyant de recharge

C4. Ouvrez le compartiment de la batterie du drone et déconnectez la batterie du drone.
C5. Débranchez la batterie du chargeur USB et du câble de charge, puis de l'adaptateur secteur USB.
C6. Branchez d'abord le câble de recharge, connectez-le à l'adaptateur secteur USB.
C7. Ne chargez pas la batterie avec un ordinateur.

Note: 1. L'Drone a une autonomie de vol de 4 ~ 5 minutes après 60-85 minutes de charge.
2. Laisser refroidir la pile 10-15 minutes avant de la recharger.

D. Faire voler votre Drone (voir image D)

Conseils de pilotage

- Pour votre première vol d'essai, n'appuyez de ne pas les joysticks immédiatement en position extrême. Le maniement doit ressembler plutôt à une conduite de fourgonnette plutôt qu'à une manipulation de manette pour jeux vidéo.
- Avant que la procédure pour les mode Pairing ou synchronisation a été effectué, il est fortement recommandé de se concentrer d'abord sur le maniement du contrôle à levier gauche. Même si l'Drone ne peut pas être piloté, il n'est pas nécessaire de garder ces jeux.
- Pour le premier vol d'essai, il est important d'apprendre à garder l'Drone à une altitude constante (environ 1 mètre avec des petits gestes sur le levier gauche). Une fois cette pilote est maîtrisée, il pourra commencer à prendre contrôle à l'aide du levier droit.

1. Procédure de COUPLAGE/SYNCHRONISATION du Drone et de l'émetteur
La technologie 2,4 GHz permet à plusieurs Drone de voler sans interférences des signaux. Une connexion, COUPLAGE/SYNCHRONISATION, doit être établie entre le Drone et l'émetteur pour fonctionner. Respectez ces étapes de COUPLAGE/SYNCHRONISATION Drone et de l'émetteur.
- Insérez la batterie dans le compartiment à batterie et branchez-la à la fiche du drone. La LED s'allume et s'éteint progressivement. (D1 et D2).
- Placez le Drone sur le sol en positionnant sa queue vers vous et son nez dirigé vers l'opposé.
- Positionnez le bouton marche/arrêt de l'émetteur sur la position marche (ON). La LED s'allume et s'éteint progressivement.
- Lorsque LED clignotent, poussez le levier gauche vers l'avant puis tirez le complètement vers le bas. La LED du drone clignote régulièrement, la procédure de couplage est terminée. (D4)

2. Décollage Automatique (Décollage manuel)
Tirez vers le bas et tirez le levier droit vers le bas, les moteurs démarrent (D5) et commencent à tourner. Tirez le levier gauche vers le haut pour faire monter le Drone. (D6)
Une fois que le Drone a atteint la hauteur souhaitée, ramenez les deux manches vers le centre en même temps comme indiqué dans (D7).

3. Décollage Automatique
Placez le Drone sur une surface horizontale.
Tirez les deux manettes vers le bas en direction opposée (D7) pendant 5 secondes jusqu'à ce que "bip" se fasse entendre. Les rotors vont tourner et le calibrage s'opérera. Un long "bip" signalera le calibrage terminé et le Drone prêt pour décoller. (Calibrage nécessaire qu'en cas d'instabilité de vol du Drone)

4. Environnement pour le vol
A1. Avant votre premier vol, étudiez cette notice d'utilisation et comprenez toutes les fonctions et commandes. Pour les personnes n'ayant aucune expérience de vol, demandez préalablement conseil à une personne expérimentée.
A2. NE VOLEZ PAS par mauvais temps, par exemple lorsqu'il pleut, qu'il y a du vent ou qu'il fait du brouillard.
A3. Choisissez un endroit dégagé, sans bâtiments ni autres structures similaires.
A4. Tenez votre appareil éloigné des spectateurs, des personnes, des animaux, des lignes électriques, arbres, lacs et rivières, etc.
A5. Évitez les interférences entre l'émetteur et les autres équipements sans fil.

NEDERLANDS

A. Leveringsomvang (Zie afbeelding A)
A1. Bumper Drone HD A2. Zender A3. Reserve staartrotor A4. USB-lader A5. Laadkabel A6. Handleiding

B. Beschrijving apparaat (Zie afbeelding B)

Bumper Drone	Zender			
1. Propeller 2. Bumper 3. HD-camera 4. Deksel	5. Drone-statusindicator 6. Auto take off / landen knop 7. Linker hendel (Hoogte en gieren) 8. Modusschakelaar: Normale modus/ Headless modus	9. Stopknop 10. Gierregelknop (L / R) 11. Video opname 12. Zender Aan/Uit indicatie	13. Hoogte-instelling (voor) 14. Rechter hendel (Richting) 15. Stroomschakelaar 16. Hoogte-instelling (achter)	17. Rolinstelling (L / R) 18. Foto knop 19. Opnamevoorziening 20. Batterijdeksel

B1. Draai de schroevendraaier tegen de klok in om de schroef los te maken en de oude propeller te verwijderen.
B2. Vervang de propeller door een nieuwe en draai de schroef vast door met de klok mee te draaien.
B3. Tijdens het vervangen van rotor, zorg dat de pijlen op de Drone en propeller naar dezelfde richting wijzen.
B4. Draai het deksel tegen de klok in om het van voor de sleuven van de Micro SD-kaart/gleuf van de drone te openen.
B5. Sluit het deksel in de juiste positie en draai het met de klok mee totdat de markeringen op elkaar uitgelijnd zijn.

C. Instalen & opladen van batterijen (Zie afbeelding C)
Batterijinstallatie zender ("Zorg ervoor dat de zenderschakelaar in de "OFF" (UIT) stand staat.)
C1. Druk de vergrendeling op de zender omlaag en volg vervolgens de richting van de pijl (2) om het batterijdeksel uit te duwen.
C2. Plaats 3 batterijen in het batterijvak in overeenstemming met de correcte polariteit.
C3. Sluit het batterijvak.

Drone opladen		
21. USB-stekker (in de verkoop te verkrijgen (niet meegeleverd)	22. USB-kabel en laadsnoer (meegeleverd)	23. Oplaadcontrolelampje

C4. Open het batterijvak van de drone en ontkoppel de batterij van de drone.
C5. Sluit de batterij aan op de USB-kabel en laadsnoer, en vervolgens op een USB-stekker.
C6. Koppel de stekker los wanneer de LED uitgaat. Het opladen is voltooid.
C7. Laad de batterijen niet op met een computer.

Opmerking: 1. De Drone kan ongeveer 4 ~ 5 minuten gebruikt worden na een laadtijd van 60 ~ 85 minuten.
2. Alvorens u de batterij oplaadt, dient u 10 ~ 15 minuten te wachten tot het product afgekoeld is.

D. Vliegen met jouw Drone (Zie afbeelding D)

Tips ***Besturingstips***

- Om de hendels na de zender te bewegen, mag je de hendels niet plotseling in hun extreme posities duwen. Hanteer de hendels zoals het rijden van een taxi en niet zoals het bewen van een hendels van een computerspel.
- Voor de vaststelling vanuit drie het volledige van de drone gemaakt, is het sterk aanbevolen om zich allereerst te concentreren op het hanteren van de gashendel. Zelfs wanneer de Drone autonoom niet kan worden gestuurd, dan moet je het proberen om de Drone in evenwicht te houden of weer in lichter vliegen. Voor je alleenvlucht is het belangrijk om te leren hoe je de Drone op een constante hoogte van ongeveer 1 meter houdt. Hij is de drukke op de gashendel. Wanneer je dit onder controle hebt, kunnen beginners het combineren van het vliegen met de richtingsknop toe.

1. Procedure voor het KOPPELEN / SYNCHRONISEREN van de Drone aan de zender
De 2,4 GHz-technologie maakt het mogelijk om meerdere Drone zonder signaalstoring tegelijk te vliegen. Voor een werking of koppeling/synchronisatie tussen de Drone en de zender is nodig om in kunnen werken. Volg onderstaande stappen om de Drone met de zender te koppelen/synchroniseren.
- Plaats de batterij stevig in het batterijvak en sluit deze aan op de stekker van de drone. De LED gaat geleidelijk aan in- en uit. (D1 en D2)
- Plaats de Drone op de grond zodat de staart naar u gericht is en de neus in de tegenovergestelde richting.
- Zet de aan/uitschakelaar op de zender in op de stand "ON" (aan) en de LED gaat geleidelijk aan in- en uit.
- Zodra de LED's knipperen, dan de hendel naar linksonder zetten en vervolgens naar rechtsonder volledig omlaag (D3). De LED op de drone knippert regelmatig om aan te geven dat de koppeling is voltooid. (D4)

2. Automatisch opstijgen (handmatig opstijgen)
Trek de hoogtehendel naar rechtsonder beide hendels en de richtingshendel (hoogteknop) naar de rechter benedenhoek (D5) en de motoren beginnen te draaien. (D6) Duw de hoogtehendel omhoog om de Drone te laten opstijgen.
Na het bereiken van de gewenste hoogte, de Drone weer in het midden zetten door beide hendels te duwen zoals aangegeven in de figuur. (D7)

3. Zelfkalibratie
Plaats de Drone op een horizontaal oppervlak.
Trek de linker en rechter hendel naar de linker benedenhoek (D7). U hoort een pieptoon na 5 seconden. De rotoren draaien en de zelfcontrole start. De kalibratie is voltooid wanneer u een lange pieptoon hoort. U kunt de Drone nu besturen.
Voer de zelfkalibratie alleen uit wanneer de Drone onstabiel vliegt.

4. Omgeving voor het vliegen
A1. Lees deze handleiding en de fabrieksgarantie zorgvuldig door en begrijp alle functies en bedieningselementen. Voor personen zonder enige vliegervaring, vraag advies aan een ervaren persoon.
A2. Vlieg NIET bij slechte weersomstandigheden, zoals bij regen, wind of mist.
A3. De omgeving moet open en vrij van gebouwen en andere obstakels zijn.
A4. Houd de quadcopter uit de buurt van omstanders, personen en dieren, elektriciteitsdraden, bomen, meren en rivieren, etc.
A5. Vermijd storing tussen de zender en andere draadloze apparatuur.

E. Trimming the Drone (In Normal Mode only) (see picture E)

After arming, gently push the left stick up to raise the Drone about 0.5 to 1 meter above the ground.

E1 : Keep turning right • When your Drone keeps turning right, press left side trimmer continually until it stops turning.	**E4 : Keep going left** • When your Drone keeps rolling sideways to left, press right side of roll button continually until it stops rolling.
E2 : Keep turning left • When your Drone keep turning left, press right side trimmer continually until it stops turning.	**E5 : Keep going forward** • When your Drone keeps going forward, press backward trimmer continually until it stops going forward.
E3 : Keep going right • When your Drone keeps rolling sideways to right, press left side of roll button continually until it stops rolling.	**E6 : Keep going backward** • When your Drone keeps going backward, press forward trimmer continually until it stops going backward.

F. Flight control: Take off and left stick control (See picture F)
Auto take-off & landing :

Manual take off : Press "Auto Take Off / Landing " button (F1), Drone flies up to a standard level and hover in the air. The Drone can take off or land on a plan water surface (F2). Caution: do not push or add more to the Drone underwater, Water resistant (IPX4 Rated) Press again Auto Take Off / Landing button, Drone will land automatically. Press the "Stop" button for emergency stop. (F3)	Push up the left stick to ascend the Drone, push down to descend (F4), release to lock the left.

G. Flight control (See picture G)

G1 : Ascend and descend When the Drone hovering in the air, slowly push the left stick up to ascend the Drone, or push it down a bit to descend the Drone. To maintain the current altitude, release it to return to center.	**G3 : Flying sideways** Maintain the Drone at a certain height. Push the left stick toward left to fly the Drone sideways to the left, and push it toward right to fly the Drone sideways to the right.
G2 : Turn left and right Maintain the Drone at a certain height. Push the left stick toward left to turn the Drone anticlockwise, and push it toward right to turn it clockwise.	**G4 : Forward and backward flight** Maintain the Drone at a certain height. Push the right stick upward to fly the Drone forward, and pull it downward to fly the Drone backward.

H. Fly mode setting (Normal Mode and Headless Mode) (See picture H)
- Switch to Normal Mode (H1), the directions mode will be the same as the Drone's designed directions (H2).
- Switch to Headless Mode (H3), the directions of Drone will be set and keep the same right after entering Headless mode, From now even control rotation of the Drone, the directions control will be the same as the condition right after entering Headless mode. (H4)
- Vertical mode (H5) which gives (H6) to change between Beginner Mode (beep once) (H6) / Intermediates Mode (beep 2 times) (H7) / Advanced (beep 3 times) (H8)

I. Protective Bumpers
The bumpers are highly protective to keep propellers away from obstacles, to prevent crash and fall.

J. Download photos and videos
Step 1. Be sure the battery of Drone has been disconnected, Remove Micro SD card from Drone, Insert it into card reader and then connect with computer, A pop-up window will appear (J1).
Step 2. Open the "PHOTO" or "VIDEO" folder, copy the images or videos to your computer after your found the files (J2).

K. Troubleshooting

Symptom	Cause	Correction
The Drone does not response.	- The Drone and/ or the transmitter is switch off ("OFF"). - The battery of the Drone is weak. - Drone crash into obstacles that are when motors have been blocked	- Set the power switch to "ON" - Charging the battery of drone. - Push the left stick to top then pull down to bottom once.
The Drone does not react, or react poorly to operation by transmitter.	- PAIRING / SYNC Procedure is not yet completed or done.	- Repeat the PAIRS/SYNC procedure again.
Loss of control.	- Out of the control range of distance. - Rotor blade is deformed or distorted.	- The transmission range is up to 30 meters in open space. - The transmission range is up to 15 meters in wider surface. - Replace the rotor blade with the spare one provided.

E. Trimmen des Drohnen (Nur im normalen Modus) (Siehe Abb. E)

Nach der Inbetriebnahme den linken Hebel vorsichtig nach oben schieben, um die Drohne auf eine Flughöhe von 0,5 bis 1 Meter über dem Boden zu bringen.

E1 : Flugen nach rechts • Wenn die Drohne ständig nach rechts driftet, drücken Kontrolltaste für die links Trimmung, bis er aufhört zu schlagen.	**E4 : Nach links abdrehen** • Wenn diese Drohne ständig nach links driftet, drücken Kontrolltaste für die links Trimmung, bis er aufhört zu schlagen.
E2 : Flugen nach links • Wenn die Drohne ständig nach links driftet, drücken Kontrolltaste für die rechte Trimmung, bis er aufhört zu schlagen.	**E5 : Ständig vorwärts bewegen** • Wenn die Drohne ständig vorwärts bewegt, halte die Vorwärts-Rückwärts-Trimmung nach unten gedrückt, bis er aufhört, sich vorwärts zu bewegen.
E3 : Nach rechts abdriften • Wenn die Drohne ständig nach rechts driftet, halte die linke Seite der links-/Rechts-Trimmung gedrückt, bis er Drohne aufhört, sich nach rechts zu bewegen.	**E6 : Ständig rückwärts bewegen** • Wenn die Drohne sich ständig rückwärts bewegt, halte die Vorwärts-/Rückwärts-Trimmung nach unten gedrückt, bis er aufhört, sich rückwärts zu bewegen.

F. Flugsteuerung: Start- und Links-Steuerung (Siehe Abb. F)

Automatisches Starten und Landen: • Automatische Start/Landung " Taste (F1) drücken. Die Drohne steigt bis zu einer Standardhöhe auf und schwebt in der Luft. Die Drohne kann an der Wasseroberfläche starten oder landen (F2). Achtung: Drohne nicht unter Wasser drücken, Wasserbeständige Bauweise (entspricht IP X4 Norm) • Erneut die Automatische Start/Landung Taste drücken, Die Drohne landet dann automatisch. „Stopp-Taste drücken, um im Notfall sofort anzuhalten (F3).	**Manuelles Starten** Drücke eine Hälfte nach oben schieben, um den Drohne abgleichen und leicht in die Luft, um die Höhe zu halten.

G. Flugsteuerung (Siehe Abb. G)

G1 : Höher und tiefer fliegen Wenn die Drohne in der Luft schwebt, langsam den linken Hebel nach oben schieben, um die Drohne aufsteigen zu lassen oder nach unten schieben, um die Drohne absteigen zu lassen, Um die aktuelle Höhe zu halten, Hebel loslassen und in die Mitte zurückgehen lassen.	**G3 : Seitwärts fliegen** Halte die Drohne auf einer gewissen Höhe, Den linken Hebel nach links schieben, um die Drohne seitwärts nach links fliegen zu lassen, und nach rechts schieben, um die Drohne seitwärts nach rechts fliegen zu lassen.
G2 : Nach links und rechts wenden Halte die Drohne auf einer gewissen Höhe, Den rechten Hebel nach links schieben, um die Drohne gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, und nach rechts schieben, um sie im Uhrzeigersinn zu drehen.	**G4 : Vorwärts und rückwärts fliegen** Halte die Drohne auf einer gewissen Höhe, Den rechten Hebel nach oben schieben, um die Drohne vorwärts fliegen zu lassen, und nach unten ziehen, um die Drohne rückwärts fliegen zu lassen.

H. Flugmodus-Einstellung (normaler Modus und Headless-Modus) (Siehe Abb. H)
- Wenn du in den normalen Modus schaltest (H1), entspricht die Flugrichtungsausrichtung den voreingestellten Richtungen der Drohne (H2).
- Wenn du in den Headless-Modus schaltest (H3), wird die Richtung der Drohne eingestellt und bleibt gleich, nachdem der Headless-Modus aktiviert wurde (H4).
- Der Drehen Hebel kontrolliert, wie schnell sich die Drohne (H5) um die Vertikalachse drehen soll (Piepton) (H6) Flugsicherheitsmodus (zwei Pieptöne) (H7) Profi-Modus und Pirouetten (H8) zu wechseln.

I. Stoßdämpfer
Die Stoßdämpfer schützen die Propeller vor Hindernissen, um Zusammenstöße und Abstürze zu verhindern.

J. Fotografieren und Videos ehen
Schritt 1. Die Verbindung des Akkus der Drohne muss getrennt werden, Micro-SD-Karte aus Drohne nehmen, in einen Kartenleser einlegen und dann mit dem Computer verbinden, Ein Pop-up-Fenster öffnet sich (J1).
Schritt 2. Den „PHOTO" oder „VIDEO" Ordner öffnen, die Bilder oder Videos auf Ihren Computer kopieren, nachdem du die Dateien gefunden hast (J2).

K. Störungen beheben

Problem	Ursache	Abhilfe
Der Drohne reagiert nicht.	- Der Drohne und/oder das Sendegerät ist ausgeschaltet ("AUS"). - Schwacher Akku des Drohne. - Die Drohne schlabt in den gesperrten Modus, wenn die Motoren blockiert werden.	- Stelle den Ein-/Aus-Schalter auf „EIN". - Lade den Akku der Drohne auf. - Den linken Hebel nach oben schieben, dann in einer nach unten ziehen.
Der Drohne reagiert gar nicht oder nur schwach auf die Befehle der Fernbedienung.	- Verbinden / Synchronisierungs-Prozess ist nicht beendet oder vervollständigt.	- Wiederhole das PAIRS/SYNC-Prozess.
Keine Kontrolle.	- Außerhalb der Steuerbereich. - Rotorblatt ist verbiegt oder verbiegt.	- Die Servoabweich beträgt 30 Meter auf freiem Feld. - Die Servoabweich beträgt 15 Meter in einer kleineren Fläche. - Rotorblatt mit dem mitgelieferten Ersatzblatt ersetzen.

E. Réglez les commandes du Drone (Dans le mode normal uniquement) (voir image E)

Après avoir armé, poussez doucement le manche gauche vers l'avant pour faire monter le Drone à 0,5 ~ 1 mètre au-dessus du sol.

E1 : Tourne uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre • Si votre quadricoptère tourne vers la droite sans action de votre part, appuyez sur la commande de compensation gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête.	**E4 : Dérive à gauche** • Si votre Drone dérive vers la gauche, appuyez sur la commande de compensation droite jusqu'à ce que le Drone s'arrête.
E2 : Tourne uniquement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre • Si votre quadricoptère tourne vers la gauche sans action de votre part, appuyez sur la commande de compensation droite jusqu'à ce que le Drone s'arrête.	**E5 : Avance** • Si votre Drone avance sans action de votre part, appuyez sur le bas de la touche de compensation avant/reculer jusqu'à ce qu'il arrête de dériver.
E3 : Dérive à droite • Si votre Drone dérive vers la droite, appuyez sur la gauche du bouton de compensation gauche/droite jusqu'à ce que le Drone s'arrête de dériver.	**E6 : Reculer** • Si le Drone avance sans action de votre part