19A - English / French / German / Italian / Dutch / Spanish / Portuguese / Swedish / Finnish / Danish / Norwegian / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Russian / Greek / Turkish / Arabic

JKV52-JA70_I/S_19A

Size: 16.5" x 17.2"

Flyer Sheet required: 24S_RC_R0000-MA73-G4_21A_Battery-Flyer *(for later)*
EU DoC (for Europe)

Disney PIXAR
TOY STORY 5
3+
2.4 GHz

INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI • ANLEITUNG
ISTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES • INSTRUÇÕES
ANVISNINGAR • OHJEET • VEJLEDNING
BRUKSANVISNING • INSTRUKCJA • POKYNY
NÁVOD • HASZNÁLATI UTASÍTÁS • ИНСТРУКЦИЯ
ΟΔΗΓΙΕΣ • KULLANIM KILAVUZU • التعليمات

Keep these instructions for future reference as they contain important information. IMPORTANT: Please read all instructions before operating your product. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer en cas de besoin, car il contient des informations importantes. IMPORTANT : Lisez attentivement toutes les instructions avant de faire fonctionner le produit. – Diese Anleitung bitte für Rückfragen und zum späteren Verwendungszweck aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. WICHTIG: Vor Inbetriebnahme des Produkts bitte die Anleitung vollständig durchlesen. – Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Contengono informazioni importanti. IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto. – Bewaar deze gebruiksaanwijzing, deze kan later nog van pas komen. BELANGRIJK: Lees eerst alle instructies voordat je met het product gaat spelen. – Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro, ya que contienen información importante. IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto. – Guardar estas instrucciones para referencia futura, pois contém informações importantes. IMPORTANTE: Ler todas as instruções antes de colocar o produto em funcionamento. – Spara de här anvisningarna för eventuellt bruk senare, eftersom de innehåller viktig information. VIKTIGT: Läs igenom alla instruktioner innan du använder produkten. – Säilytä käyttöohje varmuuden varalle, sillä siinä on tärkeitä tietoja. TÄRKEÄÄ: Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. – Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør derfor gemmes til senere brug. VIGTIGT: Læs alle instruktioner, før du bruger produktet. – Ta vare på denne bruksanvisningen, den inneholder viktig informasjon. VIKTIG: Les alle instruksjonene før produktet brukes. – Zachowaj tę instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje. WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu przeczytaj całą instrukcję. – Duchovných tipov pokynov pre budúcej použití, pretože obsahujú dôležité informace. DOLEŽITÉ: Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny. – Tento návod obsahuje důležité informácie, preto si ho uschovajte pre prípad ďalšej potreby. DÔLEŽITÉ: Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod. – Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználhatók. Fontos információkat tartalmaz. FONTOS: A termék üzemeltetése előtt olvassa el az útmutatót. – Сохраните эту инструкцию, так как она содержит важную информацию. ВАЖНО!РАЗДЕЛ: Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями до начала использования изделия. – Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για χρήσιμοι χρόνι, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού λειτουργήσετε το προϊόν. – Önemli bilgiler içeren bu kullanım kılavuzunu, daha sonra başvurmak için saklayın. ÖNEMLİ: Ürünümüzü çalıştırmadan önce lütfen tüm talimatları okuyun. – يجب الاحتفاظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً، حيث إنها تحتوي على معلومات مهمة. مهم: يرجى قراءة كافة التعليمات قبل تشغيل المنتج. – يجب

Adult supervision is recommended where the product is being operated. – La surveillance d'un adulte est recommandée lors de l'utilisation du produit. – Während des Betriebs eines Erwachsenen ist empfohlen, wenn mit dem Produkt gespielt wird. – Si consiglia la supervisione di un adulto durante l'uso. – Wij adviseren toezicht van een volwassene wanneer er met het product wordt gespeeld. – Se recomienda que un adulto vigile al menor mientras juega con este producto. – Recomenda-se a supervisão de um adulto quando o produto estiver em funcionamento. – Vi rekommenderar att produkten används under vuxens överinseende. – Tuotetta suositellaan käytettäväksi aikuisen valvonnassa. – Det anbefales, at produktet kun bruges under opsyn af en voksen. – Produktet bør brukes under tilsyn av voksne. – Podczas korzystania z produktu zalecamy jest nadzór osoby dorosłej. – Při provozu výrobku je doporučen dohled dospělé osoby. – Počas používania tohto výrobku sa odporúča dohľad dospelej osoby. – A termék használata közben célszerű felügyeletet ajánlani. – При использовании изделия рекомендуется присутствие взрослого. – Συνιστάται η επίβλεψη από ενήλικα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος. – Ürünün çalışılan gözetimine yetişkinlere önerilir. – يجب تشغيل المنتج تحت إشراف البالغ.

1 CONTENTS • CONTIENT • INHALT • CONTENUTO • INHOUD • CONTENIDO • CONTEÚDO • INNEHÅLL • SISÄLTÖ • INDHOLD • INNHOLD • ZAWARTOŚĆ • OBSAH • OBSAH • TARTALOM • СОДЕРЖИМОЕ • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • İÇİNDEKİLER • المحتويات

A (LR6) 1.5V x4 — AAA (LR03) 1.5V x2

A. BATTERY INSTALLATION – INSTALLATION DES PILES – BATTERIE-EINBAU – COME INSERIRE LE PILE – BATTERIJEN PLAATSEN – COLOCACIÓN DE LAS PILAS – INSTALAÇÃO DAS PILHAS – BATTERILAGET – BATTERIETS ISÆTNING – SLUTNING AF BATTERIER – SETTE INN BATTERIER – WKŁADA NIE BATERII – VLOŽENÍ BATERIÍ – INSTALÁCIA BATÉRIÍ – AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE – УСТАНОВКА БАТАРЕЕК – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – PİLLERİN TAKILMASI – تركيب البطاريات

1. Unscrew the battery covers on both the figure and remote controller with a Phillips head screwdriver (not included).
2. Install 4 AA (LR6) 1.5V alkaline batteries (not included) with polarity (+/-) as shown inside the battery compartment of the figure.
3. Install 2 AAA (LR03) 1.5V alkaline batteries (not included) with polarity (+/-) as shown inside the battery compartment of the remote controller.
4. For longer life, use alkaline batteries.
5. Replace both battery covers and tighten screws.
6. Replace batteries in the figure and the remote controller if the figure begins to run slowly or does not respond.

NOTE: Once batteries are installed, the remote controller will always be "ON" and will work the moment you press any button.

1. Dévisser le couvercle du compartiment à piles de la figure et de la télécommande avec un tournevis cruciforme (non fourni).
2. Installez 4 piles alcalines AA (LR6) de 1,5 V (non fournies) en respectant le sens des polarités (+/-) indiqué à l'intérieur du compartiment de la figurine.
3. Installez 2 piles alcalines AAA (LR03) de 1,5 V (non fournies) en respectant le sens des polarités (+/-) indiqué à l'intérieur du compartiment de la télécommande.
4. Utilisez des piles alcalines pour une plus grande autonomie.
5. Replacez les deux couvercles et serrez les vis.
6. Remplacez les piles de la figurine et de la télécommande si la figurine commence à tâtonner ou ne répond plus.

REMARQUE : Une fois les piles installées, la télécommande est toujours sous tension et fonctionnera automatiquement sur pression d'un bouton.

1. Die Batterieabdeckungen an der Figur und Fernsteuerung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (im Lieferumfang nicht enthalten) aufschrauben.
2. 4 Alkali-Batterien AA (LR6) 1,5 V (nicht enthalten) in die Batteriefach angegebene Polrichtung (+/-) der Figur einlegen.
3. 2 Alkali-Batterien AAA (LR03) 1,5 V (nicht enthalten) in die Batteriefach der Fernsteuerung angegebene Polrichtung (+/-) einlegen.
4. Für optimale Leistung und längere Lebensdauer nur Alkali-Batterien verwenden.
5. Beide Batterieabdeckungen wieder einsetzen und die Schrauben festziehen.
6. Verlangsamt sich die Figur oder reagiert nicht auf die Fernsteuerung, müssen die Batterien in der Figur und in der Fernsteuerung ausgetauscht werden.

HINWEIS: Sind die Batterien eingelegt, ist die Fernsteuerung immer "EIN" und funktioniert, sobald eine Taste gedrückt wird.

1. Svitare gli sportelli della scomparta pile del personaggio e del radiocomando con un cacciavite a stella (non incluso).
2. Inserire 4 pile alcaline formato stilo AA (LR6) da 1,5 V (non incluse) con le polarità (+/-) direzionate come indicato all'interno della scomparto del personaggio.
3. Inserire 2 pile alcaline formato mini stilo AAA (LR03) da 1,5 V (non incluse) con le polarità (+/-) direzionate come indicato all'interno della scomparto del radiocomando.
4. Per una maggiore durata, usare pile alcaline.
5. Rinvertare entrambi gli sportelli e stringere le viti.
6. Sostituire le pile del personaggio e del radiocomando se il personaggio inizia a rallentare o non risponde ai comandi.

NOTA: Una volta inserite le pile, il radiocomando resterà sempre acceso e si attiverà automaticamente nel momento in cui viene premuto un pulsante.

1. Draai de schroeven van het klepje van het batterijvak op het figuur en op de afstandsbediening los met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).
2. Plaats 4 AA (LR6) alkalinebatterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) met de plus- en minpolen zoals aangegeven in de batterijhouder of het figuur.
3. Plaats 2 AAA (LR03) alkalinebatterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) met de plus- en minpolen zoals aangegeven in de batterijhouder of de afstandsbediening.
4. Gebruik uitsluitend alkalinebatterijen; deze gaan langer mee.
5. Zet beide batterijdeksels weer op hun plaats en draai de schroeven vast.
6. Vervang de batterijen in het figuur of de afstandsbediening wanneer het figuur langzamer gaat bewegen of niet meer op de afstandsbediening reageert.

LET OP: Nadat je de batterijen hebt geplaatst, staat de afstandsbediening altijd "AAN" en werkt deze zodra je op een knop drukt.

1. Quita los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas de la figura y del mando con un destornillador de estrella (no incluido).
2. Coloca 4 pilas alcalinas AA (LR6) de 1,5 V (no incluidas) según la polaridad (+/-) indicada en el compartimento de las pilas de la figura.
3. Coloca 2 pilas alcalinas AAA (LR03) de 1,5 V (no incluidas) según la polaridad (+/-) indicada en el interior del compartimento del mando de control remoto.
4. Para una mayor duración, recomendamos utilizar pilas alcalinas.
5. Vuelve a colocar y atornillar la tapa de las compartimentos de las pilas.
6. Sustituye las pilas de la figura y del mando de control remoto si esta comienza a perder velocidad o no responde.

NOTA: Una vez colocadas las pilas, el mando de control remoto siempre estará encendido y funcionará automáticamente cuando pulses cualquier botón.

1. Desaparafusar os tampos dos compartimentos das pilhas do figurado e do radiocomando com uma chave de fendas Phillips (não incluída).
2. Instalar 4 pilhas AA (LR6) alcalinas de 1,5 V (não incluídas) respeitando a posição das polaridades (+/-), conforme apresentado no interior do compartimento das pilhas do figurado.
3. Instalar 2 pilhas AAA (LR03) alcalinas de 1,5 V (não incluídas) respeitando a posição das polaridades (+/-), conforme apresentado no interior do compartimento das pilhas do comando.
4. Para maior autonomia, utilizar pilhas alcalinas.
5. Voltar a colocar as tampas dos compartimentos das pilhas e apertar.
6. Substituir as pilhas da figura e do telecomando se a figura comecar a mover-se lentamente ou se não responder.

NOTA: Depois de as pilhas serem instaladas, o comando estará sempre ligado e funcionará assim que premir qualquer botão.

1. Skruva loss batterilocksluckorna på både figuren och fjärrkontrollen med en stjärnskruvmejsel (medföljer ej).
2. Sätt i 4 AA (LR6) 1,5V alkaliska batterier (ingår ej) enligt polaritetsmarkeringarna (+/-) inuti figurens batterifack.
3. Sätt i 2 AAA (LR03) 1,5V alkaliska batterier (ingår ej) enligt polaritetsmarkeringarna (+/-) inuti fjärrkontrollens batterifack.
4. Använd alkaliska batterier för längre livslängd.
5. Sätt tillbaka batterilocksluckorna och dra åt skruvarna.
6. Byt batterier i figuren och fjärrkontrollen om figuren börjar röra sig långsamt eller inte reagerar.

OBS! När batterierna är isatta är fjärrkontrollen alltid PÅ och fungerar så fort du trycker på en knapp.

1. Avaa kahteen ja kauko-ohjaimen paristokansien ruuvipäisselimutkiloilla (ei mukana pakkauksessa).
2. Asetа hahmo paristokoteloon 4 kpl 1,5 V:n AA(LR6)-alkuparistoja (ei mukana pakkauksessa) merkkien (+/-) mukaisesti.
3. Asetа kaukо-ohjaimen paristokoteloon 2 kpl 1,5 V:n AAA(LR03)-alkuparistoja (ei mukana pakkauksessa) merkkien (+/-) mukaisesti.
4. Suosittelemme pitkäkestoisia alkuparistoja.
5. Laita paristokoteloiden kannet paikalleen ja kiristä ruuvit.
6. Jos hahmo alkaa toimia hitaasti tai se ei reagoi ollenkaan, vaihda hahmon ja kaukо-ohjaimen paristot.

HUOMAA: Kun paristot on asennettu paikalleen, kaukо-ohjaimen virta on aina päällä ja se toimii heti, kun painat painiketta.

1. Slås i skruvdon til batterirummet af på både figuren og fjernbetjeningen med en stjernekruetrækker (medfølger ikke).
2. Sæt 4 alkaliske 1,5 V AA-batterier (LR6– medfølger ikke) i batterirummet på figuren med polerne (+/-) som vist.
3. Sæt 2 alkaliske 1,5 V AAA-batterier (LR03 – medfølger ikke) i batterirummet på fjernbetjeningen med polerne (+/-) som vist.
4. Brug alkaliske batterier, der har længere levetid.
5. Sæt begge dæksler på igen, og spænd skruerne.
6. Udskift batterierne i figuren og fjernbetjeningen, hvis figuren begynder at bevæge sig langsommere eller ikke reagerer.

BEMÆRK: Når batterierne er sat i, vil fjernbetjeningen altid være "TÆNDT" og vil fungere, så snart du trykker på en knap.

1. Skru løs batteridekslene på både figuren og fjernkontrollen med en stjernekruetrekker (følger ikke med).
2. Sett 4 alkaliske 1,5 V AA batterier (LR6 – følger ikke) med polaritetene (+/-) som vises i batterirommet på figuren.
3. Sett inn 2 alkaliske AAA batterier (LR03) på 1,5 V (følger ikke med) med polaritetene (+/-) som vises i batterirommet på fjernkontrollen.
4. Alkaliske batterier varer lenger enn andre batterier.
5. Sett batteridekslene på plass igjen, og stram til skruene.
6. Hvis figuren begynner å gå saktе eller ikke reagerer, må du bytte ut batteriene i figuren og fjernkontrollen.

MERK: Når batteriene er satt inn, er fjernkontrollen alltid PÅ, og den skal fungere med en gang du trykker på en knapp.

1. Odkręć pokrywy przedziałów na baterie na figurce i kontrolerze za pomocą śrubokręta krzyżakowego (nie znajduje się w opakowaniu).
2. Włóż 4 baterie alkaliczne 1,5 V typu AA (LR6, nie znajdują się w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ oraz -) umieszczonymi wewnątrz przedziału na baterie figurki.
3. Włóż 2 baterie alkaliczne 1,5 V typu AAA (LR03, nie znajdują się w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ oraz -) umieszczonymi wewnątrz przedziału na baterie kontrolera.
4. Aby mieć dłużej korzystać z produktu, używaj baterii alkalicznych.
5. Załóż pokrywy przedziałów na baterie i dokręć śrubę.
6. Wymień baterie w figurce i kontrolerze, gdy figurka zacznie działać za wolno lub nie reaguje.

UWAGA: po włożeniu baterii kontroler zawsze pozostaje włączony i będzie działać od razu, gdy naciśniesz przycisk.

1. Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) odšroubujte kryty prostoru pro baterie na figurce i na dálkovém ovladači.
2. Do prostoru pro baterie na figurce vložte 4 1,5V alkalické baterie typu AA (LR6) (nejsou součástí balení) v označeném směru podle polarity (+/-).
3. Do prostoru pro baterie na dálkovém ovladači vložte 2 1,5V alkalické baterie typu AAA (LR03) (nejsou součástí balení) v označeném směru podle polarity (+/-).
4. Pro delší životnost použijte alkalické baterie.
5. Dbejte na správnou polohu baterií a znovu našroubujte kryty.
6. Pokud začne figurka pracovat pomalu nebo nereaguje, vyměňte baterie ve figurce a v dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Po vložení baterií bude dálkový ovladač vždy v stavu „ZAPNUTO" a bude fungovat hned po stisknutí libovolného tlačítka.

1. Odšípkujte šesť hlavicových skrutiek na zadnej strane figúrky a diaľkového ovládača.
2. Vložte štyri batérie AA (LR6) 1,5 V do priestoru batérií v figúrke podľa označenia polarity (+/-).
3. Vložte dve batérie AAA (LR03) 1,5 V do priestoru batérií v diaľkovom ovládači podľa označenia polarity (+/-).
4. Pre dlhšiu životnosť použite alkalické batérie.
5. Nasaďte kryty priestorov na batérie a naskrutkujte skrutky.
6. Ak figúrka začne pracovať pomaly alebo nereaguje na diaľkový ovládač, vymeňte batérie vo figúrke aj v diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA: Po vložení batérií bude diaľkový ovládač vždy v stave „ZAPNUTÉ" a bude fungovať hneď po stlačení ľubovoľného tlačidla.

1. Csillagfejű csavarhúzóval (nem tartozék) csavarja le a csavarokat, amelyek a figura és a távirányító elemtartó rekeszeit rögzítik.
2. Tegyen be 4 AA (LR6) 1,5 V-os alkáli elemet (nem tartozik) a figura elemtartó rekeszében feltüntetett polaritáshelyes (+/-) irányok.
3. Tegyen be 2 db AAA (LR03) 1,5 V-os alkáli elemet (nem tartozik) a távirányító elemtartó rekeszében feltüntetett polaritáshelyes (+/-).
4. Célszerű alkáli elemeket használni, mert azok tovább tartanak.
5. Helyezze vissza mindkét elemtartó rekesz fedelét, és csavarja be a csavarokat.
6. Cseréljen elemet a figurában és a távirányítóban, ha a figura kezdi lassan mozgatni a karjait vagy nem reagál.

MEGJEGYZÉS: Az elemek behelyezése után a távirányító mindig be van kapcsolva, és azonnal használatra kész, amint megnyom valpy egy gombot.

1. Откручите крышки батарейного отсеков на фигурке и пульте управления с помощью крестообразной отвертки (не входит в комплект).
2. Вставьте 4 щелочные батарейки AA (LR6) 1,5 В (не входят в комплект) в батарейный отсек, соблюдая полярность (+/-) как показано.
3. Вставьте 2 щелочные батарейки AAA (LR03) 1,5 В (не входят в комплект) в батарейный отсек, соблюдая полярность (+/-) на пульте управления.
4. Для продления времени работы изделия используйте щелочные батарейки.
5. Установите на место крышки батарейных отсеков и закрутите болты.
6. Замените батарейки в фигурке и пульте управления, если фигурка двигается медленно или не реагирует на команды пульта.

ПРИМЕЧАНИЕ. После установки батарей пульт находится во включенном состоянии и работает в момент нажатия любой из кнопок.

1. Ξεβιδώστε τις θύρες των μπαταριών στη φιγούρα και στο τηλεχειριστήριο με ένα σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).
2. Τοποθετήστε στη φιγούρα 4 αλκαλικές μπαταρίες AA (LR6) 1,5V (δεν περιλαμβάνονται) συμπεριλαμβανομένου του σωστού (+/-) τρόπου τοποθέτησης στο θάλαμο.
3. Τοποθετήστε στο τηλεχειριστήριο 2 αλκαλικές μπαταρίες AAA (LR03) 1,5V (δεν περιλαμβάνονται) σωστά (+/-) όπως υποδεικνύεται στο θάλαμο.
4. Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες.
5. Τοποθετήστε ξανά τα παρέκκλια και βιδώστε.
6. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στη φιγούρα και στο τηλεχειριστήριο αν η φιγούρα αρχίσει να λειτουργεί αργά ή δεν ανταποκρίνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, το τηλεχειριστήριο θα βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση «ΕΝΕΡΓΟ» και θα λειτουργεί αμέσως όταν το χρησιμοποιείτε.

1. Tekerleği yıldız uçlardan kullanılabilir bir tornavida ile (dahil değildir) açın.
2. 4 adet AA (LR6) 1,5 V alkali pil (dahil değildir) figürün içindeki pil bölmesine gösterildiği gibi gelecek şekilde yerleştirin.
3. 2 adet AAA (LR03) 1,5 V alkali pil (dahil değildir) (+/-) kumandan uzaktan kumandanın pil bölmesine gösterildiği gibi gelecek şekilde yerleştirin.
4. Alkali piller daha uzun süre kullanılabilir.
5. Her iki pil yuvasının da kapağını takın ve vidaları sıkın.
6. Figür yavaş çalışmaya başlıyorsa veya yanıt vermiyorsa figürün ve uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.

NOT: Piller bir kez yerleştirildiğinde, uzaktan kumanda her zaman "AÇIK" konumdadır ve herhangi bir düğmeye bastığınız an çalışacaktır.

1. يجب فك أغطية حجرة البطاريات بكل من الشخصية وجهاز التحكم عن بعد بمفك براغي من نوع Phillips (غير مضمّن).
2. يجب تركيب 4 بطاريات قلوية AA من نوع (LR6) 1.5 فولت (غير مضمّنة) باتباع الأقطاب الصحيح (+/-) كما هو مبين داخل حجرة البطاريات الخاصة بالشخصية.
3. يجب تركيب 2 بطارية قلوية AAA من نوع (LR03) 1.5 فولت (غير مضمّنة) باتباع الأقطاب الصحيح (+/-) كما هو مبين داخل حجرة البطاريات الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.
4. للحصول على عمر بطارية أطول، يُرجى استخدام البطاريات القلوية.
5. يجب تغطية كل من حجرة بطاريات كلٍ من الشخصية وجهاز التحكم عن بعد بالغطاء الخاص بكل منهما، ثم إحكام ربط البراغي بالكامل.
6. يجب استبدال بطاريات الشخصية وجهاز التحكم عن بعد في حال بدأ الشخصية في العمل ببطء شديد أو عدم استجابتها.

ملاحظة: بمجرد تركيب البطاريات، سيكون جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل "ON" على الدوام وسيعمل مباشرة بمجرد الضغط على أي زر.

B. PAIRING THE REMOTE CONTROLLER AND FIGURE – SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU ROBOT – DIE FERNSTEUERUNG UND DIE FIGUR MITEINANDER KOPPELN – SINCRONIZZARE IL TELECOMANDO CON IL PERSONAGGIO – SYNCHRONISATIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING EN FIGUUR KOPPELEN – SINCRONIZACIÓN DEL MANDO DE CONTROL REMOTO Y LA FIGURA – EMPARELHAR O COMANDO À FIGURA (CONTINUAÇÃO) – EMPARELLAR O COMANDO A FIGURA (CONT.) – PARNING AV FJÄRRKONTROLL OCH FIGUR (CONT.) – KAUKO-OHJAIMEN JA HAHMON PARIUTTAMINEN (JATKUU) – PARRING AF FJERNSTYRING OG FIGUR (FORTS.) – PAROWANIE KONTROLERA I FIGURKI (CD.) – SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE S FIGUROU (POKRAČOVÁNÍ) – SPÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A FIGÚRKY (POKRAČ.) – A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS A FIGURA PÁROSÍTÁSA (FOLYT.) – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ К ФИГУРКЕ (ПРОД.) – ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΓΟΥΡΑΣ (ΣΥΝ.) – UZAKTAN KUMANDAYLA FİGÜRÜ EŞLEŞTİRME (DEVAMI) – إقران الكنترول (الريموت) مع جهاز التحكم عن بعد والشخصية (تابع)

1. Dra PÅ/AV knappen till PÅ (I) på figuren.
2. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen efter att du har slagit på figuren.
3. Parningen är lyckad när fjärrkontrollen lyssnar på från att blinka rött till att lysa med fast rött sken.

OBS! Om figuren inte reagerar på fjärrkontrollen efter parkoppling, stäng av figuren och slå sedan på den igen för att försöka parkoppla den på nytt. Byt ut batterierna i figuren och fjärrkontrollen om batterierna är slut.

1. Liu'uta luhman virtakytkin asentoon ON (I).
2. Kun olet kytkenyt virran luhmaan, paina jotakin kaukо-ohjaimen painiketta.
3. Pariliitos on valmis, kun kaukо-ohjaimen punainen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti.

HUOMAA: Jos hahmo ei reagoi kaukо-ohjaimeen pariliitämisen jälkeen, sammuta hahmo virta ja kytke se sitten uudelleen ja yritä pariliitämistä uudelleen. Jos valmiin hahmon ja kaukо-ohjaimen paristot, jos ne ovat tyhjät.

1. Sæt TÆND/SLUK-knappen på FÆRDIG på figuren.
2. Tryk på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen efter at have tændt figuren.
3. Parringen er færdig, når LED'en skifter fra at blinke rødt til konstant at lyse rødt på fjernbetjeningen.

BEMÆRK: Hvis figuren ikke reagerer på fjernbetjeningen, når parringen er færdig, skal du slukke for figuren og tænde den igen for at forsøge en ny parring. Du kan også udskifte batterierne i figuren og fjernbetjeningen, hvis batterierne er flade.

1. Skyv AV/PÅ-bryteren til PÅ (I) på figuren.
2. Trykk på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen når figuren er skrudd på.
3. Paringen er fullført når LED-lyset går fra å blinke rødt til å lyse rødt på fjernkontrollen.

MERK: Hvis figuren ikke reagerer på fjernkontrollen etter parkobling, slår du av og på figuren for å prøve å parkoble på nytt. Hvis batteriene i figuren og fjernkontrollen er tomme, må de byttes ut.

1. Przesuń przełącznik WŁ./WYŁ. na figurce do pozycji WŁ. (I).
2. Po włączeniu figurki naciśnij dowolny przycisk na kontrolerze.
3. Parowanie jest zakończone, gdy lampka LED na kontrolerze przestaje migać na czerwono i świeci się czerwonym światłem ciągłym.

UWAGA: jeśli figurka nie reaguje na kontroler po sparowaniu, wyłącz ją i włącz ponownie, aby ponowić próbę sparowania. Możesz też wymienić baterie w figurce i kontrolerze, jeśli są rozładowane.

1. Na figurce posuňte vypínač do polohy ON (Zapnuté) (I).
2. Po zapnutí figurky stlačením na diaľkovom ovládači červené blikať a zostane červené svietiť.
3. Spárovanie je dokončené, jakmile prestane kontrolka LED na diaľkovom ovládači červené blikať a zostane červené svietiť.

POZNÁMKA: Pokiaľ po spárovaní na diaľkovom ovládači nereaguje, skúste figúrku vypnúť a znova zapnúť a potom skúste znova vykonať párovanie. Ak sú batérie vo figúrke a diaľkovom ovládači, ak sú vybité.

1. Csúsztassa az BE/KI kapcsolót BE (I) állásba a figurán.
2. A figura bekapcsolása után nyomja meg a távirányító valamelyik gombját.
3. A párosítás akkor fejeződik be, amikor a LED villogó piroslfényből folyamatos piros világ a távirányítón.

MEGJEGYZÉS: Ha a figura nem reagál a távirányítóra a párosítás után, kapcsolja ki, majd vissza a figurát, és próbálja újraindítani, vagy cserélje ki a figura és a távirányító elemeit, ha azok lemerültek.

1. Переведите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на фигурке в положение ВКЛ (I).
2. После включения фигурки нажмите любую кнопку на пульте управления.
3. Подключение пульта управления прошло успешно, если красный светодиодный индикатор перестает мигать и горит постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после подключения фигурка не реагирует на команды пульта управления, выключите и снова включите фигурку, чтобы снова выполнить подключение, или замените батарейки в фигурке и пульте управления, если они разряжены.

1. Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας της φιγούρας στη ΘΕΣΗ ΛΕΙΤ. (I).
2. Αφού ενεργοποιήσετε τη φιγούρα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
3. Ο συγχρονισμός ολοκληρώνεται όταν το φωτάκι αλλάζει από κόκκινο που αναβοσβήνει σε σταθερό κόκκινο στο τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η φιγούρα δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο μετά τον συγχρονισμό, απενεργοποιήστε τη φιγούρα και τη συνδυάστε πάλι και συγχρονίστε ξανά τη φιγούρα με το τηλεχειριστήριο. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στη φιγούρα και στο τηλεχειριστήριο εάν οι μπαταρίες είναι χαμηλές.

1. Figürün üzerindeki AÇMA/KAPAMA düğmesini AÇIK (I) konumuna getirin.
2. Figürü açtıktan sonra uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki LED, kırmızı renkte yanıp sönmeyi bıraktığı sürekli olarak kırmızı yanmaya başladığında eşleştirme işlemi tamamlanmış demektir.

NOT: Eşleştirme işleminin ardından figür uzaktan kumandaya yanıt vermezse figürü kapatıp açın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin veya pilleri bitmişse figürün ve uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.

1. يجب تحريك مفتاح التشغيل/الإيقاف (ON / OFF) إلى الوضع (ON) (I) على الشخصية.
2. يجب الضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بعد، وذلك بعد تشغيل الشخصية.
3. يكتمل الإقران عندما يتوقف الضوء الأحمر LED على جهاز التحكم عن بعد عن الوميض ويظل مضيئًا باللون الأحمر الثابت.

ملاحظة: إذا لم تستجب الشخصية لجهاز التحكم عن بعد بعملية الاقتران، يُرجى إيقاف تشغيل الشخصية ثم إعادة تشغيلها، أو استبدال البطاريات الموجودة بكلٍ من الشخصية وجهاز التحكم عن بعد في حال استنزاف البطاريات.

TIP: The figure will go into sleep mode if left idle for approximately 10 minutes to preserve battery life. To resume normal play, slide the figure's power switch to OFF then ON, and then press any button on the remote controller to pair the figure and remote controller again.

CONSEIL : La figurine bascule en mode veille après environ 10 minutes d'inactivité afin de préserver l'autonomie de la batterie. Pour la reactiver, faites glisser l'interrupteur de la figurine en position ARRÊT, puis en position MARCHE, et appuyez sur l'un des boutons de la télécommande pour synchroniser la figurine et la télécommande à nouveau.

TIPP: Die Figur geht in den Standby-Modus über, wenn etwa 10 Minuten nicht damit gespielt wird. Um normal weiterzuspielen, den Ein-/Ausschalter der Figur auf AUS und dann auf AN stellen und anschließend eine beliebige Taste auf der Fernsteuerung drücken, um die Figur erneut mit der Fernsteuerung zu koppeln.

CONSIGLIO: per prolungare la durata delle pile, il personaggio si radiocomanda si entrano in modalità di riposo dopo circa 10 minuti di inattività. Per tornare a giocare, spegnere e riaccendere il personaggio, quindi premere un pulsante del radiocomando per riconnettere il personaggio e il radiocomando.

TIP: Om de batterij te sparen, gaat het figuur in de slaapstand als het ongeveer 10 minuten inactief is. Zet de aan/uit-knop van het figuur even uit en weer aan om het weer normaal te gebruiken. Druk vervolgens op een willekeurige knop op de afstandsbediening weer te koppelen.

CONSEJO: La figura pasará al modo de reposo si permanece inactiva durante aproximadamente 10 minutos para ahorrar batería. Para reanudar el juego normal, deslice el interruptor de encendido de la figura a la posición de apagado y luego a la de encendido. A continuación, pulse cualquier botón del mando de control remoto para volver a emparejar la figura y el mando.

DICA: a figura entra no modo de poupança de energia se não for utilizada durante cerca de 10 minutos para poupar a bateria. Para retomar o funcionamento normal, deslize o interruptor de ligação da figura para DESLIGADO e, em seguida, para LIGADO. A seguir, pressionar qualquer botão no comando para emparelhar novamente a figura e o comando.

TIPS: Figuren försätts i viloläge om den inte används på cirka 10 minuter för att spara på batteriet. För att återuppta vanlig lek, stäng av figurens och slå på den igen. Tryck sedan på valfri knapp på fjärrkontrollen för att parkoppla figuren och fjärrkontrollen igen.

VINK: Hahmo siirtyy virran säästämiseksi lepotilaan noin 10 minuutin kuluttua. Kun haluat jatkaa leikkiä, lo'uta hahmon virtakytkin ensin OFF- ja sitten ON-asentoon ja paritilä kaukо-ohjain uudelleen hahmon painiketta.

TIP: Figuren går i dvaletilstand efter ca. 10 minutters inaktivitet for at forlænge batterilevetiden. For at fortsætte leget skal figurens afbryderknap slås til/fra til OFF/TÆND og derefter på TÆNDT igen. Tryk så på en af knapperne på fjernbetjeningen med figuren igen.

TIPS: figuren går i hvilomodus når den ikke blir brukt på omtrent 10 minutter. Dette er for å forlenge batterilevetiden. Hvis du vil fortsette å bruke figuren som normalt, skyver du figurens av/på-knapp til AV og så PÅ. Deretter trykker du på en knapp på fjernkontrollen for å parkoble figuren og fjernkontrollen på nytt.

WSKAZÓWKA: w przypadku braku aktywności przez około 10 minut figurka przejdzie w tryb uśpienia, aby wydłużyć żywotność baterii. Aby wznowić działanie, przesuń przełącznik zasilania figurki do pozycji WYŁ., a następnie z powrotem do pozycji WŁ., naciśnij dowolny przycisk na kontrolerze, aby na nowo sparować figurkę z kontrolerem.

TIP: Pokud zůstane nečinná zhruba 10 minut, figurka přejde do režimu spánku, aby šetřila životnost baterie. Chcete-li ji znovu začít hrát, posuňte vypínací figurky do polohy VYP. a stiskněte ovladač kterýmkoli tlačítkem na dálkovém ovladači znovu ji spárovat s figurkou a dálkový ovladač.

TIPY: Figúrka sa v režime spánku prepne do režimu spánku, aby šetrila životnosť batérie. Ak chcete obnoviť normálnu hru, vypnúť figúrku (OFF) a potom ju znova zapn