KODAK Mini Shot
Camera and Printer Combo

C300R/C210R

Scan Me!

User Guide
www.kodakphotoprinter.com

English
Español
Italiano
Deutsch
Français
ČESKY
Slovak
Svenska
Eesti

한국어
Suomi
Dansk
Polski
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Başlamadan Önce
开始前
開始前
日本語

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google Play

PM34-059A1

English

Before Start

1) This unit has built-in battery.
Charge this unit before using it.

2) How to change cartridge.

Power, Shutter and Active Status

Smartphone App Installation

1) Go to GOOGLE Play Store/ APPLE APP Store in your smartphone.
2) Search "KODAK Photo Printer"
3) Install "KODAK Photo Printer" into your smartphone.

BLUETOOTH Connection

1) Turn on BLUETOOTH in your smartphone.
2) Turn on this unit.
3) Go to BLUETOOTH setting in your smartphone and select.
"KODAK Instant-XXXX" (XXXX are 4 digits combination of numbers and letters.)

Take a Photo

1) Turn on this unit by pressing power button.
2) Press shutter button to take the photo after positioning the subject in LCD screen.
* Taken photos are deleted when the camera is powered OFF.

Control Panel



① Menu : You can select Borders, Filters, Flash or Language
② Print : Print image on LCD.
③ ④ Arrow Button : You can go to left or right in the menu.
⑤ OK : Confirms the setting or selected menu.

Menu

1) Border : You can select border of printed image.
2) Filter : You can select filters when you take the photo.
3) Flash : You can set Flash Auto or Off.

Printing in the App

1. KODAK Photo Printer app launch
2. Choose Photo
3. Select Print Number
4. Select Printer Icon

*Select SNS if you want to print the photo from it.

Note

* Photo Paper will go in and out 4 times (Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating). Do not touch the paper during printing process for best image quality.
* Do not pull paper out by force during printing.
* Do not place any objects in front of the paper exit slot.
* Use the latest application for best print quality. Check the latest app version from GOOGLE Play Store and APPLE APP Store.
* Printer has built-in battery. Charge the printer before using.
* Handle with care during charging to prevent electric shock.
* Do not disassemble or reform.
* Avoid too high or low temperature or humidity.
* The higher resolution the image is, the higher quality the printed photo has. Recommended image size is 1280*2448 pixel.
* Operating Temperature : 0-40 C (32-104 °F)

Troubleshooting

Symptom	Cause / Solution
Paper Jam	Power off and Power On again. Paper will be automatically ejected if not, please contact customer services.
Image quality is not good.	Low battery. Charge the battery. Use a cloth to clean if your photo source has low resolution.
Camera is not responding	Over 1280 x 2448 pixel is recommended for best image quality.
	Press Reset button with sharp tool like pin.

Español

Antes de comenzar

1) Esta impresora tiene
batería incorporada.
Cargue la impresora antes de usarla.
2) Cómo cambiar el cartucho



Estado activo y activo

Instalación de la aplicación para smartphone

1) Ir a GOOGLE Play Store / APPLE APP STORE en el teléfono inteligente.
2) Busqueda "KODAK Photo Printer"
3) Instálelo en su teléfono inteligente

Conexión BLUETOOTH

1) Activar BLUETOOTH en el teléfono inteligente.
2) Vaya a Configuración BLUETOOTH y encuentre this unit.
3) Seleccione para conectar la impresora.

Toma de fotografías

1) Encienda this unit pulsando el botón de encendido.
2) Pulse el botón de disparo para tomar la fotografía después de colocar el sujeto en la pantalla LCD.

Panel de control

① Puede seleccionar desde el menú, Fronteras, Filtros, Flash, Idioma
② Imprimir: imprimir a la imagen en la pantalla LCD.
③ ④ Botón de flecha: Puedes ir a la izquierda de la derecha.
⑤ OK: Confirme el ajuste o el menú seleccionado.

Menú

1) Borde: Puede seleccionar el borde de la imagen impresa
2) filtro: puede seleccionar filtros cuando tome la foto.
3) Flash: Puede configurar Flash Automático o Desactivado.

Solución de problemas

Síntoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La calidad de la imagen no es buena.	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución.
La impresora no responde.	Se recomienda más de 1280 x 2448 píxeles para obtener la mejor calidad de imagen.
	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el perno.

Italiano

Prima di iniziare

1) Questa stampante ha
una batteria incorporata.
Caricare la stampante prima di utilizzarla.
2) Come cambiare la cartuccia

Potenza e stato attivo

Installazione di Smartphone App

1) Vai a GOOGLE Play Store o APPLE APP STORE nello smartphone.
2) Cerca "KODAK Photo Printer"
3) Installarlo sul tuo smartphone

Connessione BLUETOOTH

1) Accendere BLUETOOTH sullo smartphone.
2) Va all'impostazione BLUETOOTH e trova this unit.
3) Selezionarlo per collegare la stampante.

Scatto di fotografie

1) Accendere this unit premendo il pulsante di accensione.
2) Premere il pulsante dell'otturatore per scattare la foto dopo aver posizionato il soggetto sullo schermo LCD.

Pannello di controllo

① Il possibile selezionare dal menu Bordi, Filtri, Flash Lingua
② Stampa: stampa su immagine sul display LCD.
③ ④ Pulsante freccia: Puoi andare a sinistra di destra.
⑤ OK: confermare l'impostazione o il menu selezionato.

Menu

1) Bordo: è possibile selezionare il bordo dell'immagine stampata
2) filtro: è possibile selezionare i filtri quando si prende la foto.
3) Flash: è possibile impostare Flash Auto o Off.

Stampa in App

1. lancio dell'applicazione "KODAK Photo Printer"
2. Scegli la foto
3. Selezina numero di stampa
4. Selezione la stampante stampante
* Selezina SNS se vuoi stampare la foto.

Nota

* Le carta fotografica entrerà e uscirà 4 volte (YMCO, ciallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura). Non toccare la carta durante il processo di stampa per ottenere la migliore qualità dell'immagine
* Non tirare la carta dalla forza durante la stampa.
* Non posizionare un oggetto di fronte allo slot di uscita carta.
* Utilizzare l'ultima applicazione per ottenere la migliore qualità di stampa. Controlla l'ultima versione di app da GOOGLE Play Store e APPLE APP STORE.
* La stampante ha batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzare.
* Maneggiare con cura durante la carica per evitare scosse elettriche.
* Non smontare né deformare.
* Evite temperatura o umidità troppo elevata o bassa.
* L'uscita migliore è la risoluzione dell'immagine ha, la qualità superiore della foto stampata. La dimensione dell'immagine consigliata è di 1280 * 2448 pixel.
* Temperatura di funzionamento: 0 - 40 ° C

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegnere e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. In caso contrario, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione.
Quando il prodotto non funziona.	È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
	Premere il tasto Reset con un perno affilato.

Slovak

Pred zapnutím

1) Táto tlačiareň má
zabudovanú batériu.
Pred použitím ju nabite.
2) Ako vymeniť tlačovú kazetu

Napájanie a aktívny stav

Inštalácia aplikácie

1) Otvorte aplikáciu GOOGLE Play Store, APPLE APP STORE na svojom smartphone
2) Vyhľadajte "KODAK Photo Printer"
3) Nainštalujte "KODAK Photo Printer" Pripojenie Bluetooth z mlieka problémov

Pripojenie BLUETOOTH

1) Zapnite BLUETOOTH na svojom smartphone.
2) Choďte na nastavenie BLUETOOTH a vyhľadajte this unit.
3) Vyberte pre pripojenie k tlačiarni.

Fotografujte

1) Zapnite this unit stlačením tlačidla napájania.
2) Stlačte tlačidlo spúšte pre fotografovanie po umiestnení objektu na LCD displeji.

Ovládací panel

① Ponuka: Môžete vybrať z panel fuzzie, ako sú hranice, jas, filtre, blesk, zoom
Options=in obrazovke tlačidla menu sa vráťte späť.
② Tlačidlo: Tlač obrázka na LCD.
③ ④ Šípka: pohyb vľavo alebo vpravo vo ponuke.
⑤ OK: Potvrďte nastavenie alebo zvolené menu.

Menu

1) Hranice : Môžete vybrať okraj vytlačenej fotografie.
2) Filtre : Pri fotografovaní môžete použiť filtre.
3) Blesk : Blesk môžete nastaviť do automatického režimu alebo ho vypnúť.

Poznámky

* Fotografický papier bohem tiaku do zásobníka dovnútr a von (YMCO, Žltá, purpurová, azurová, priekalovárni). Pri nalepujú vytlačenú fotografiu nie je hrbom tiaku nevaethe.
* Bôhem tiaku nevytahujte papier.
* Neumiestňujte žiadne predmety pred výstupnú otvor pre papier.
* Pro nejlepší kvalitu tisku použijte nejnovější aplikaci. Kontrolujte nejnovější verze aplikace ve obchodě Google Play Store a APPLE APP STORE.
* Tiskárna má zabudovanou baterii. Před použitím tiskárnu nabijte.
* Bôhem nabíjení se zařízením zacházejte opatrně, možno by dojít k úrazu elektrickým proudem.
* Zařízení nerozebírejte ani deformujte.
* Vyhněte se příliš vysoké nebo nízké teplotě a vlhkosti.
* Čím vyšší je kvalitní obrázek, tím vyšší bude kvalitní vytištěné fotografie. Doporučená velikost obrázku je 1280 x 2448 pixelů.
* Provozní teplota: 0 - 40C

Řešení problémů

Příznaky	Příčina / řešení
Zaseknutý papír	Zařízení vypněte a opět zapněte. Papír se automaticky vysune. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis.
Kvalita obrázku není dobrá.	Kvalita tisku může být horší, pokud má vaše foto zdroj nízké rozlišení.
	Pro nejlepší kvalitu snímků je doporučeno rozlišení přes 1280 x 2448 pixelů.
Tiskárna neodpovídá	Stiskněte resetovací tlačítko pomocí ústřeno špičatého nástroje, např. špendlík

Svenska

Innan du börjar

1) Denna skrivare har ett inbyggt batteri.
Ladda skrivaren innan du använder den.
2) Hur du byter färgkassett

Power, slutare och aktiv status

Smartphone App Installation

1) Gå till Ppystore eller Appstore i din smartphone
2) Sök efter "KODAK Photo Printer"
3) Installera appen i din smartphone

Bluetooth anslutning

1) Slå på Bluetooth på din smartphone
2) Gå till inställningar för Bluetooth i din smartphone och hitta "KODAK Instant-xxxx" ("xxxx" är en kombination av 4 tecken, siffror och bokstäver)
3) Välj att ansluta till denna enhet

Ta en bild

1) Starta enheten genom att trycka på Power knappen
2) Tryck på avtryckaren för att ta ett bild efter att du positionerat objektet i LCD skärmen
*Tagna bilder raderas när kameran stängs av

Kontroll panel

① I menyn kan du välja Ramar, Filter, Blixt, Språk
② Skriv ut: Skriv ut bilden som visas på LCD
③ ④ Pilar: Gå till vänster eller höger i menyn
⑤ OK: Bekräfta inställningen eller valt menyval

Meny

1) Ram: Du kan välja en ram på bilden.
2) Filter: Du kan välja filter när du tar bilden.
3) Blixt: Du kan ställa in blixten på Auto eller stänga av den

Anmärkningar

* Fotopapper skjuts ut och in 4 gånger för att lägga 4 färger (Gul, Magenta, cyan & skyddslager) för min papper under tiden den pressa för att få bästa kvalité.
* Dra inte i ut papper medan det skrivs ut.
* Placera inte ett föremål framför pappersutgången.
* Använd senaste uppdateringen av appen i Ppystore eller Appstore för bästa kvalité.
* Skrivaren har inbyggt batteri. Ladda skrivaren innan du använder den.
* Hantera med försiktighet vid laddning för att undvika elstötar.
* Bygg inte om, eller montera inte när apparaten.
* Undvik för hög eller för låg temperatur eller fuktighet.
* Ju högre upplösning bilden har, desto högre kvalité får det utskrivna fotot. Rekommenderad bildstorlek är 1280*2448 pixlar.
* Arbetstemperatur: 0-40°C (32-104°F).

Felsökning

Symptom	Problemlösning
Pappersstrassel	Stäng av och starta om. Pappret kommer automatiskt att skjutas ut, om detta inte händer, kontakta servicepersonal.
Bildkvalitén är dålig	Bildkvalitén kan bli sämre om originalfotot har låg upplösning.
	Minst 1280x2448 pixel är rekommenderat för bästa kvalité.
Skrivaren svarar inte	Tryck på omstartsknapp med vasst föremål, tex en nål.

Français

Avant de commencer

1) Cette imprimante possède
une batterie intégrée.
Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
2) Comment changer la cartouche

Puissance et état actif

Installation de l'application sur un téléphone intelligent

1) Allez dans GOOGLE Play Store ou APPLE APP STORE dans un smartphone.
2) Rechercher "KODAK Photo Printer"
3) Installez-le sur votre smartphone

Connexion BLUETOOTH

1) Allumez BLUETOOTH dans votre smartphone.
2) Passez à la configuration BLUETOOTH et trouvez this unit.
3) Sélectionnez-le pour connecter l'imprimante.

Prise de vues

1) Allumez this unit en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2) Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo après avoir positionné le sujet sur l'écran LCD.

Pannel de contrôle

① Vous pouvez sélectionner dans le menu Frontières, Filtres, Flash, Langue
② Impression: imprimer sur l'image sur l'écran LCD.
③ ④ bouton de flèche: Vous pouvez aller à gauche de droite.
⑤ OK : Confirmez le réglage ou le menu sélectionné.

Menu

1) Bordure: vous pouvez sélectionner la bordure de l'image imprimée.
2) Filtre: vous pouvez sélectionner des filtres lorsque vous prenez la photo.
3) Flash: vous pouvez définir Flash Auto ou Off.

Impression à l'App

1. lancement de l'application "KODAK Photo Printer"
2. Choisissez Photo
3. Sélectionnez Numéro d'impression.
4. Sélectionnez l'icône de l'imprimante

* Sélectionnez SNS si vous souhaitez imprimer la photo.

Remarque

* Le papier photo entrera et sort 4 fois (YMCO, jaune, magenta, cyan, recouvrement). Ne touchez pas le papier lors du processus d'impression pour une meilleure qualité d'image
* Ne tirez pas le papier par la force pendant l'impression.
* Ne placez pas un objet devant la fente de sortie du papier.
* Utilisez la dernière application pour obtenir la meilleure qualité d'impression. Vérifiez la dernière version de l'application depuis GOOGLE Play Store et APPLE APP STORE.
* L'imprimante a une batterie intégrée. Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
* Manipuler avec précaution lors de la recharge pour éviter les chocs électriques.
* Ne pas démonter ou déformer.
* Evitez la température ou l'humidité trop élevée ou basse.
* La résolution supérieure de l'image, la qualité supérieure de la photo imprimée. La taille d'image recommandée est de 1280 * 2448 pixels.
* Température de fonctionnement: 0 - 40 ° C

Dépannage

Symptôme	Cause / Solution
Bourrage papier	Éteignez et Allumez à nouveau. Le papier sera éjecté automatiquement. Si non, contactez le service à la clientèle.
La qualité de l'image n'est pas bonne.	La qualité d'impression pourrait être inférieure si votre source de photo a une faible résolution.
	Plus de 1280 x 2448 pixels sont recommandés pour une meilleure qualité d'image.
Der Drucker reagiert nicht.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un outil pointu comme une brochette.

Suomi

Ennen kuin aloitat

1) Tässä laitteessa on
sisäänrakennettu akku.
Lataa laite ennen käyttöä.
2) Kuinka vaihdetaan kasetti

Virta, laukaisin ja aktiivinen tila

Sovellusasennus

1) Siirry GOOGLE Play Store/ APPLE APP Store -sovelluskauppaan.
2) Hae "KODAK Photo Printer"
3) Asenna "KODAK Photo Printer" -sovellus.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

1) Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessa.
2) Avaa Bluetooth-asetukset ja valitse laitteeksi "KODAK Instant-xxxx".
("xxxx" on neljästä kirjaimesta ja numerosta koostuva yhdistelmä.)

Kuvaaminen

1) Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
2) Kuvaa kuva painamalla laukaisinpainiketta, kun kohde on näytetty oikein LCD-näytössä.
* Otetut kuvat poistetaan, kun laite sammutetaan.

Valikko

1) Reunus: Voit valita kehyksen tulostettavalle kuvalle.
2) Suodatin: Voit valita suodattimet kuvaa otettaessa.
3) Salama: Voit asettaa salaman automaattiseksi tai pois päältä.

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Paperitukos	Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen. Paperi poistuu automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Kuvanlaatu ei ole hyvä.	Jos kuvan resoluutio on alhainen, kuvanlaatu voi olla huonompi.
Laite ei reagoi.	Suositeltava resoluutio on yli 1280 x 2448 pikseliä.

Dansk

Inden du starter

1) Denne printer har indbygget
batteri. Oplad den før brug.
2) Sådan udskiftes patronen

Strøm, udløser og aktiv status



Installation af smartphone-app

1) Gå til Google Play Butik/App Store på din smartphone.
2) Søg efter "KODAK Photo Printer".
3) Installer "KODAK Photo Printer" på din smartphone.

Bluetooth-forbindelse

1) Slå Bluetooth til på din smartphone.
2) Gå til indstillinger for Bluetooth i din smartphone og vælg "KODAK Instant-xxxx" ("xxxx" er en kombination af 4 tegn, bogstaver og tal).
3) Vælg at parre med denne enhed.

Sådan tager du et billede

1) Tænd for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2) Tag et billede ved at trykke på udløserknappen, når motivet er vist korrekt på LCD-skærmen.
* Billeder, der er taget, slettes, når printeren slukkes.

Kontrolpanel

① Du kan vælge Rammer, Filtre, Flash, Sprog i menuen
② Udskriv: Udskriv billedet på LCD-skærmen.
③ ④ Pilene: Du kan vælge til venstre eller til højre i menuen.
⑤ OK: Bekræfter indstillingen eller det valgte menupunkt.

Menu

1) Ramme: Du kan vælge en ramme til billedet.
2) Filtre: Du kan vælge filtre, når du tager billedet.
3) Flash: Du kan indstille flash til Auto eller Fra.

Bemærkninger

* Fotopapir kører ud og ind 4 gange for at lægge 4 farver (Gul, Magenta, cyan & skyddslager) Rør ikke papiret under tiden det printes for at få bedst mulig kvalitet.
* Træk ikke papiret ud med magt under udskrivning.
* Placer ikke en genstand foran papirudgangen.
* Brug den seneste opdatering af appen i Ppystore eller Appstore for bedst mulig kvalitet.
* Printeren har indbygget batteri. Oplad printeren, før den bruges.
* Håndter printeren forsigtigt under opladning for at undgå elektrisk stød.
* Skil ikke printeren ad, og forsøg ikke at ændre den.
* Undgå for høj eller for lav temperatur eller fugtighed.
* Jo højere opløsning billedet har, desto højere kvalitet får det udskrevne billede. Anbefalet billedstørrelse er 1280*2448 pixels.
* Arbejdstemperatur: 0-40°C (32-104°F).

Fejlfinding

Symptom	Problemløsning
Papirstop	Sluk for printeren, og tænd den igen. Papiret vil blive skubbet ud automatisk. Hvis det ikke sker, skal du kontakte kundeservice.
Billedkvaliteten er dårlig.	Billedkvaliteten kan blive dårligere, hvis det originale billede har lav opløsning.
	Mindst 1280x2448 pixel er anbefalet for at opnå den bedste kvalitet.
Printeren reagerer ikke.	Tryk på nulstillingsknappen med en spids genstand, f.eks. en nål.

Polski

Przed rozpoczęciem

1) Ta drukarka ma
wbudowaną baterię.
Przed użyciem należy ją naładować.
2) Jak wymienić tonery

Przycisk migawki i aktywny stan

Instalacja aplikacji

1) Otwórz aplikację GOOGLE Play Store, APPLE APP STORE w swoim smartfonie.
2) Wyszukaj "KODAK Photo Printer"
3) Zainstaluj "KODAK Photo Printer" do swojego smartfonu.

Połączenie BLUETOOTH

1) Na swoim smartfonie włącz BLUETOOTH.
2) Udaj się do ustawień BLUETOOTH i wyszukaj this unit.
3) Wybierz je, aby połączyć z drukarką.

Fotografuj

1) Aby włączyć this unit, naciśnij przycisk zasilania.
2) Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk migawki, gdy obiekt będzie prawidłowo widoczny na wyświetlaczu LCD.
* Zrobione zdjęcia są usuwane po wyłączeniu urządzenia.

Panel sterowania

① Menu: Można wybrać ramki, filtry, fleszu lub języka
② Drukuj: Drukuj zdjęcie na wyświetlaczu LCD.
③ ④ Przyciski strzałek: Można przejść w lewo lub w prawo.
⑤ OK: Potwierdź ustawienie lub wybrane menu.

Menu

1) Ramki: Można wybrać ramkę dla drukowanego zdjęcia.
2) Filtry: Można wybrać filtry podczas robienia zdjęcia.
3) Flesz: Flesz można ustawić na automatyczny, wyłączony.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Rozwiązanie
Zacięcie papieru	Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. Papier zostanie automatycznie wysunięty. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Słaba jakość zdjęć	Niska rozdzielczość zdjęcia może powodować słabą jakość wydruku.
Drukarka nie reaguje	Zalecana rozdzielczość zdjęcia to ponad 1280 x 2448 pikseli.
	Naciśnij przycisk resetowania ostrym narzędziem, np. wykałaczką.

Lietuvių kalba

Prieš pradedant

1) Šiame įrenginyje yra
integruota baterija.
Prieš naudodami įkraukite.
2) Kaip pakeisti kasetę

Maitinimas, užrakto ir aktyvi būsena

Programėlės diegimas

1) Eikite į „Google Play“ arba „APPLE APP STORE“ savo išmaniajame telefone.
2) Ieškokite „KODAK Photo Printer“
3) Įdiekite „KODAK Photo Printer“ savo išmaniajame telefone.

Bluetooth ryšys

1) Išmaniajame telefone įjunkite „Bluetooth“.
2) Eikite į „Bluetooth“ nustatymus ir pasirinkite „KODAK Instant-xxxx“.
(„xxxx“ yra 4 skaitmenų ir raidžių derinys.)

Nuotraukų darymas

1) Norėdami įjungti this unit, paspauskite maitinimo mygtuką.
2) Norėdami nufotografuoti, nukreipkite objektyvą į norimą vaizdą ir paspauskite užrakto mygtuką.
* Nufotografuotos nuotraukos ištrinamos, kai this unit išjungiamas.

Valdymo skydelis

① Meniu: Galite pasirinkti rėmelį, filtrą, blykstę arba kalbą
② Spausdinti: Spausdinti nuotrauką LCD ekrane.
③ ④ Rodyklės: Galite judėti kairėn arba dešinėn.
⑤ OK: Patvirtinkite nustatymą arba pasirinktą meniu.

Meniu

1) Rėmelis: Galite pasirinkti spausdinamos nuotraukos rėmelį.
2) Filtras: Galite pasirinkti filtrus fotografuodami.
3) Blykstė: Galite nustatyti blykstę į automatinį arba išjungtą.

Pastabos

* Fotografinis popierius įtraukiamas ir išstumiamas 4 kartus (Geltona, Purpurinė, Žydra, Apsauginis sluoksnis). Spausdinimo metu nelieskite popieriaus, kad gautumėte geriausią vaizdo kokybę.
* Netraukite popieriaus per jėgą spausdinimo metu.
* Nedėkite jokių daiktų priešais popieriaus išvesties angą.
* Naudokite naujausią programą, kad gautumėte geriausią spausdinimo kokybę. Patikrinkite naujausią programos versiją „Google Play“ parduotuvėje ir „APPLE APP STORE“.
* Spausdintuvas turi įmontuotą bateriją. Prieš naudodami įkraukite spausdintuvą.
* Naudodami įkraukite atsargiai, kad išvengtumėte elektros smūgio.
* Neardykite ir nedeformuokite.
* Venkite per aukštos arba per žemos temperatūros ar drėgmės.
* Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo geresnė spausdinamos nuotraukos kokybė. Rekomenduojamas vaizdo dydis yra 1280*2448 pikselių.
* Veikimo temperatūra: 0-40 C (32-104 °F)

Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Popieriaus strigtis	Išjunkite ir vėl įjunkite this unit. Popierius bus automatiškai išstumtas. Jei taip neatsitiks, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnybomis.
Prasta vaizdo kokybė	Prasta vaizdo kokybė gali būti, jei jūsų nuotraukos šaltinio raiška yra maža.
Fotoaparatas neatsako	Rekomenduojama didesnė nei 1280 x 2448 pikselių raiška.
	Paspauskite atstatymo mygtuką aštriu įrankiu, pvz., smeigtuku.

Latviešu valoda

Pirms sākat

1) Šajā printerī ir iebūvēta
akumulatora baterija.
Pirms lietošanas uzlādējiet printeri.
2) Kā nomainīt kasetni

Barošana, aizvara un aktīvais statuss

Lietotnes instalēšana

1) Dodieties uz GOOGLE Play Store/ APPLE APP Store savā viedtālrunī.
2) Meklējiet "KODAK Photo Printer"
3) Instalējiet "KODAK Photo Printer" savā viedtālrunī.

Savienojums ar BLUETOOTH

1) Viedtālrunī ieslēdziet BLUETOOTH.
2) Dodieties uz BLUETOOTH iestatījumiem un atlasiet.
"KODAK Instant-XXXX" (XXXX ir 4 ciparu kombinācija no cipariem un burtiem.)

Fotoattēla uzņemšana

1) Ieslēdziet this unit, nospiežot barošanas pogu.
2) Nospiediet aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlu, kad objekts ir pozicionēts displejā LCD.
* Uzņemtie fotoattēli tiek dzēsti, kad this unit ir izslēgts.

Vadības panelis

① Izvēlne: Varat izvēlēties rāmi, filtru, zibspuldzi vai valodu
② Drukāt: Drukāt attēlu uz LCD ekrāna.
③ ④ Bultiņas: Varat pārvietoties pa kreisi vai pa labi izvēlnē.
⑤ OK: Apstiprina iestatījumu vai atlasīto izvēlni.

Izvēlne

1) Rāmis: Varat izvēlēties drukātā attēla rāmi.
2) Filtrs: Varat izvēlēties filtrus, uzņemot fotoattēlus.
3) Zibspuldze: Varat iestatīt zibspuldzi uz automātisku vai izslēgtu.

Piezīmes

* Fotopapīrs tiek ievilkts un izvilkts 4 reizes (YMCO, dzeltena, purpursarkana, zila, laminēšana). Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti, drukāšanas laikā nepieskarieties papīram.
* Drukāšanas laikā nevelciet papīru ar spēku.
* Nenovietojiet priekšmetus papīra izvades atvēruma priekšā.
* Lai iegūtu vislabāko drukāšanas kvalitāti, izmantojiet jaunāko lietojumprogrammu. Pārbaudiet jaunāko lietojumprogrammas versiju vietnē Google Play veikalā un vietnē APPLE APP STORE.
* Printerim ir iebūvēta baterija. Pirms printera lietošanas uzlādējiet to.
* Uzlādējot rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
* Neizjauciet un nedeformējiet.
* Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras vai mitruma.
* Jo augstāka attēla izšķirtspēja, jo labāka izdrukātā fotoattēla kvalitāte. Ieteicamais attēla izmērs ir 1280*2448 pikseļi.
* Darba temperatūra: 0 - 40 C (32-104 °F)

Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Papīra iestrēgums	Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet this unit. Papīrs tiks automātiski izstumts. Ja tas netiek darīts, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestiem.
Attēla kvalitāte nav laba.	Attēla kvalitāte var būt zemāka, ja attēla avota izšķirtspēja ir zema.
Kamera nereaģē.	Ieteicams ir vairāk nekā 1280 x 2448 pikseļi.
	Nospiediet atiestatīšanas pogu ar asu priekšmetu, piemēram, ar adatu.

Eesti

Enne kui alustate

1) Sellel printeril on sisseehitatud aku. Laadige
seade enne kasutamist.
2) Kuidas vahetada kassetti

Sisse lülitamine, päästik ja seadme olek

Rakenduse installimine

1) Minge oma nutitelefonis GOOGLE Play Store/ APPLE APP Store'i.
2) Otsige "KODAK Photo Printer"
3) Installige "KODAK Photo Printer" oma nutitelefoni.

Bluetoothi ühendamine

1) Lülitage nutitelefonis Bluetooth sisse.
2) Minge Bluetoothi seadetesse ja valige "KODAK Instant-xxxx".
("xxxx" on neljakohaline kombinatsioon tähtedest ja numbritest.)

Pildistamine

1) Lülitage seade sisse toiten

한국어

시작 전

1) 제품과 패키지 내용물이 그림과 같은지확인.
2) 카트리지 구매 방법은 그림을 참고하십시오.

전원, 셔터 및 촬영 상태

1. 스마트폰 앱 설치

1) 스마트 폰에서 Google Play 및 App Store 로 이동합니다.
2) "KODAK Photo Printer" 검색합니다.
3) 스마트폰에 "KODAK Photo Printer" 를 설치하십시오.

2. 블루투스 연결

1) 스마트폰에서 블루투스를 켭니다.
2) 카메라 전원을 켭니다.
3) 블루투스 설정으로 이동하여 "KODAK Instant Printer-xxxx" 를 찾습니다.
4) 카메라와 연결합니다.

사진 촬영

1) 전원 버튼을 눌러 장치를 켜십시오.
2) 사진을 찍으면서 LCD 화면으로 피사체를 보고 셔터를 누르십시오.
"촬영된 사진은 카메라 안에서 편집이 가능합니다."
3) 배터리 충전 : 0 ~40°C

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 걸렸을때	인쇄를 멈추기 위해서 잠깨우는 종이는 카메라로 배출됩니다. 종이 걸림이 해결되기 전는 종이는 고객이에 문의해주세요.
사진 출력이 흐릿 or 얼룩 묻음	헤드이라이 해상도가 낮기 때문 입니다.
제품이 충격에의 있을 때	본제품은 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지않는 경우 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Suomi

Ennen käyttöä

1) Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa laitetta ennen käyttöä.
2) Tulostuskasetin vaihtaminen.

Virta, kaukasin ja tilanilmaisin

Älypuhelinsovelluksen asennus

1) Avaa Playstore tai Appstore älypuhelimestasi.
2) Etsi "KODAK Photo Printer".
3) Asenna sovellus puhelimellesi.

Bluetooth-yhteys

1) Käynnistä älypuhelimesi Bluetooth.
2) Mene Bluetooth-asetuksiin ja etsi "KODAK Instant-xxxx" ("xxxx" on 4-numeroinen yhdistettävä kirjainnia ja numeroita.)
3) Yhdistä laitteeseen.

Valokuvaaminen

1) Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
2) Ota valokuvia kuvatessasi näyttöä valokuvan.
* Ottetut kuvat poistuvat kun sammutat kameran.

Ohjauspaneeli



Valikko

1) Border Voit valita kehyksen tulostettavaan kuvaan
2) Filter: Voit valita suotimia ottamiesi kuvia
3) Flash: Voit valita salamatilan Auto tai Pois

Huomaa

* Tulostettaessa valokuvapaperi kulkee sisään ja ulos neljä kertaa (YMCO, kullainen, magenta, cyan, pinnoitus). Älä koske paperin tulostuspinnoisiin alueisiin parhaan kuvanlaadun takaamiseksi.
* Älä vedä paperia tulostuksen aikana.
* Älä aseta mitään paperisäätimen eteen.
* Käytä viimeistä sovellusversiota parhaan tulostuslaadun takaamiseksi. Tarkista viimeisin sovellusversio Google Play Store tai Apple Appstore -sovelluksilta.
* Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa akku ennen käyttöä.
* Käyttele laitetta varovasti ilmastuksen aikana vaihtelevien sähköiskun.
* Älä jousta tai muunna laitetta.
* Kaikki ilmenne konkreeta tai mahdollisempiä tai kotosuttia
* Mitä suuremmi kuvan resoluutio on, sen parempi tulostuslaatu on. Suosittelu kuvakoko on 1280x1448 pikseliä.
* Käyttölämpötila: 0-40°C (32-104°F)

Vianetsintä

Oire	Syy / Ratkaisu
Paperitukos	Sulje liuite ja käynnistä se uudelleen. Paperi poistuu automaattisesti. Jos paperi ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Kuvanlaatu eri ole hyvä	Tulostuslaatu saattaa olla huonompi, jos valokuvakäsitteesi on alhaisella resoluutiolla. Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi suosittelemme 1280 x 2448 pikseliä.
Tulostin ei vastaa.	Paina Reset-painiketta teräväkärkisellä työkalulla, kuten nastalla.

Latviešu valoda

Pirms sākat darbu

1) Šim printerim ir iebūvēts akumulators.Uzlādējiet printeri pirms tā izmantošanas.
2) Kā nomainīt kasetni

Barošana, Slēdzis un Aktīvais statuss

Vidtālvadības aplikācijas instalēšana

1)Veiniet Google play store vai Appstore sava viedtālruni
2) Meklējiet "KODAK Photo Printer"
3) Instalējiet "KODAK Photo Printer" sava viedtālruni

Bluetooth savienojums

1) Ieslēdziet Bluetooth sava viedtālruni
2. Atveriet Bluetooth iestatījumu sadaļu un atrodiet "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" ir 4 cipru kombinācija ar cipariem un burtiem.)
* Printeris ir iebūvēts akumulators, Uzlādējiet printeri pirms to izmantojat
* Uzlādes laika ilkspietes uzmanigi, Ja nepietiyu elektrisko
* Neizjauciet un nedarbojiet printeri
* Ēvairieties no pārak augstas vai zemas temperatūras vai mitruma
* Izmantojiet printeri tikai paredzētajā, jo augstāka ir izdrukāto fotoattēlu kvalitāte.Ieteicamais attēls izmērs ir 1280 x 2448 pikseļi.
* Darba temperatūra: 0 ~ 40 °C (32-104°F)

Problēmu novēršana

Simptoms	Cēlonis/Risinājums
Iespiedis papīrs	Ieslēdziet un atkal ieslēdziet printeri. Papīrs tiks izstumts automātiski. Ja tā nenotiek, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu
Attēlam nav labs kvalitāte	Ja fotoattēla avotam ir zema izšķirtspēja, drukas kvalitāte var būt zemāka.
Printeris nereaģē	Optimāls attēls kvalitātei ieteicams izmantot 1280 x 2448 pikseļus.
	Nospiediet atiestatīšanas pogu, izmantojot asu priekšmetu, piemēram, knaģpadatu.

Dansk

Før start

1) Denne printer har indbygget batteri. Oplad printeren, før du bruger den.
2) Sådan udskiftes patronen

Tænd/sluk, udløserknap og aktuel status

Smartphone app installation

1) Gå til playstore eller Appstore i din smartphone
2) Søg efter "KODAK Photo Printer"
3) Installer det på din smartphone

Bluetooth forbindelse

1) Tænd for Bluetooth i din smartphone
2) Gå til Bluetooth indstilling og find "KODAK Instant-xxxx" ("xxxx" er en kombination af tal og bogstaver med 4 cifre.)
3) Vælg det for at forbinde denne enhed

Tag et foto

1) Tænd for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2) Se på kameraskærmen for at tage billedet efter, at komponenet mellet på LCD-skærmen.
* Et optaget billede bliver slettet, når status viser, at det er printet ud.

Kontrolpanel

Menu

1) Rammer: Du kan vælge billedramme den på udskrevne billede.
2) Filtre: Du kan tilføje filtre, når du laver billedet.
3) Flash: Du kan vælge Flash Auto eller Slået fra (Off).

Bemærk

* Fotopapiret sendes ind og ud gennem printeren fire gange (YMCO, kulfarvet, magenta, cyan, belægning). Rør ikke papirets udskriftsområder for at opnå den bedste billedkvalitet.
* Træk ikke papir ud med magt under udskrivning.
* Anbring ikke en genstand foran spalten, hvor papiret kommer ud.
* Brug den nyeste app for at få den bedste udskriftskvalitet. Tjek at du har den nyeste version fra Google Play Store og Appstore.
* Printeren har indbygget batteri. Oplad printeren, før du bruger den.
* Håndter enheden forsigtigt under opladning for at forhindre elektrisk stød.
* Du må ikke adskille eller ombygge enheden.
* Undgå for hej eller lav temperatur eller fugtighed.
* Jo højere opløsning billedet har, jo bedre udskrivningskvalitet. Vi anbefaler billedstørrelse er 1280 * 2448 pixels.
* Anbefalet temperatur: 0 ~ 40 °C (32-104 °F)

Suomi

Ennen käyttöä

1) Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa laitetta ennen käyttöä.
2) Tulostuskasetin vaihtaminen.

Virta, kaukasin ja tilanilmaisin

Älypuhelinsovelluksen asennus

1) Avaa Playstore tai Appstore älypuhelimestasi.
2) Etsi "KODAK Photo Printer".
3) Asenna sovellus puhelimellesi.

Bluetooth-yhteys

1) Käynnistä älypuhelimesi Bluetooth.
2) Mene Bluetooth-asetuksiin ja etsi "KODAK Instant-xxxx" ("xxxx" on 4-numeroinen yhdistettävä kirjainnia ja numeroita.)
3) Yhdistä laitteeseen.

Valokuvaaminen

1) Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
2) Ota valokuvia kuvatessasi näyttöä valokuvan.
* Ottetut kuvat poistuvat kun sammutat kameran.

Ohjauspaneeli

Valikko

1) Border Voit valita kehyksen tulostettavaan kuvaan
2) Filter: Voit valita suotimia ottamiesi kuvia
3) Flash: Voit valita salamatilan Auto tai Pois

Huomaa

* Tulostettaessa valokuvapaperi kulkee sisään ja ulos neljä kertaa (YMCO, kullainen, magenta, cyan, pinnoitus). Älä koske paperin tulostuspinnoisiin alueisiin parhaan kuvanlaadun takaamiseksi.
* Älä vedä paperia tulostuksen aikana.
* Älä aseta mitään paperisäätimen eteen.
* Käytä viimeistä sovellusversiota parhaan tulostuslaadun takaamiseksi. Tarkista viimeisin sovellusversio Google Play Store tai Apple Appstore -sovelluksilta.
* Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa akku ennen käyttöä.
* Käyttele laitetta varovasti ilmastuksen aikana vaihtelevien sähköiskun.
* Älä jousta tai muunna laitetta.
* Kaikki ilmenne konkreeta tai mahdollisempiä tai kotosuttia
* Mitä suuremmi kuvan resoluutio on, sen parempi tulostuslaatu on. Suosittelu kuvakoko on 1280x1448 pikseliä.
* Käyttölämpötila: 0-40°C (32-104°F)

Vianetsintä

Oire	Syy / Ratkaisu
Paperitukos	Sulje liuite ja käynnistä se uudelleen. Paperi poistuu automaattisesti. Jos paperi ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Kuvanlaatu eri ole hyvä	Tulostuslaatu saattaa olla huonompi, jos valokuvakäsitteesi on alhaisella resoluutiolla. Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi suosittelemme 1280 x 2448 pikseliä.
Tulostin ei vastaa.	Paina Reset-painiketta teräväkärkisellä työkalulla, kuten nastalla.

Lietuvių kalba

Prieš pradedant

1) Šis spausdintuvas turi integruotą bateriją. Prieš naudodami jį įkraukite.
2) Kaip pakeisti kasetę

Įkrovos indikacija ir būsena

Aplikacijos įdiegimas išmaniajame telefone

1) Eikite į "Playstore" arba "Appstore" išmaniajame telefone
2) Ieškokite "KODAK Photo Printer"
3) Įdiekite į telefoną

Sujungimas per Bluetooth

1) Įjunkite Bluetooth jūsų telefone
2) Eikite į Bluetooth nustatymus ir ieškokite "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" yra 4 raidžių ir skaitmenų kombinacija.)
3) Pasirinkite, kad sujungti

Fotografiravimas

1) Įjunkite prietaisą spustelėję įjungimo mygtuką.
2) Sukomponuoję norimą vaizdą LCD ekrane, spauskite užrakto mygtuką, kad nuotrauga būtų.
* Nuotraukos perspėji nuotraukos ištrinamos.

Valdymo panelė

Meniu

1) Remelius: Galite pasirinkti gražiamus remelius
2) Filtrai: Galite pasirinkti fotografuojamus filtrus.
3) Blykste: Galite nustatyti automatinę blykstę arba išjungti

Polski

Przed rozpoczęciem pracy

1) Drukarka ma wbudowany akumulator. Naładuj drukarkę przed użyciem.
2) Jak wymienić wkład z papierem

Status zasilania, status migawki i aktywności

Instalacja aplikacji na smartfonie

1) Przejdź do sklepu playstore lub Appstore na swoim smartfonie
2) Wyszukaj "KODAK Photo Printer"
3) Zainstaluj go na swoim smartfonie

Połączenie Bluetooth

1) Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
2) Przejdź do ustawienia Bluetooth i znajdź „KODAK Instant-xxxx"
(„xxxx" to 4-cyfrowa kombinacja cyfr i liter).
3) Wybierz, aby podłączyć to urządzenie

Zrób zdjęcie

1) Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.
2) Naciśnij przycisk migawki aby zrobić zdjęcie po wybraniu obiektu na ekranie LCD.
* Zdjęcia są usuwane po wyjściu bez pamięci.

Panel sterowania

Menu

1) Obramowanie: Możesz określić kreskówkę drukowanego obrazu
2) Filtr: możesz wybrać filtry podczas robienia zdjęcia.
3) Lampa błyskowa: Możesz ustawić tryb automatyczny lub Wyłączyć lampę.

Eesti

Enne alustamist

1) See printer on varustatud sisseehitatud akuga. Laadige printerit enne kasutamist.
2) Kuidas kassetti vahetada

Toide, päästik ja aktiivne olek

Rakenduse installimine oma nutitelefoni

1) Minge oma nutitelefonis Google Play poodi või Appstore'i.
2) Otsige üles "KODAK Photo Printer".
3) Installige "KODAK Photo Printer" oma nutitelefoni.

Ühendamine Bluetoothi kaudu

1) Lülitage nutitelefonis Bluetooth sisse.
2) Minge Bluetoothi seadetesse ja otsige üles "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" on 4 tähest ja numbrist koosnev kombinatsioon.)
3) Ühendage.

Pildistamine

1) Lülitage seade sisse, vajutades toitenuppu.
2) Pildistage, komponeerides pilti LCD-ekraanil ja vajutades päästikunuppu.
* Jäädvustatud pilte saab redigeerida kaamera sees.
* Kui pilt on juba prinditud, kustutatakse see ekraanilt.

Juhtpaneel

Menüü

1) Raamid: Saate valida pildile prinditava raami.
2) Filtrid: Saate pildistamisel rakendada filtreid.
3) Välk: Saate määrata automaatse välgu või selle keelata.

Märkused

* Fotopaberit läbib printer neli korda (YMCO, kuldne, magenta, tsüaan, kaitsekiht). Ärge puudutage paberi trükitavat ala, et tagada parim pildikvaliteet.
* Ärge tõmmake paberit printimise ajal välja.
* Ärge asetage midagi paberi väljastusava ette.
* Kasutage printimiseks uusimat rakendusversiooni, et tagada parim pildikvaliteet. Kontrollige uusimat rakendusversiooni Google Play poest ja Appstore'ist.
* Printeril on sisseehitatud aku. Enne kasutamist laadige printerit.
* Olge seadmega laadimise ajal ettevaatlik, et vältida elektrilöögi ohtu.
* Ärge proovige seadet lahti võtta ega muuta.
* Vältige kokkupuudet kõrge või madala temperatuuri ja niiskusega.
* Mida kõrgem on pildi eraldusvõime, seda parem on trükikvaliteet. Soovitame pildi suuruseks 1280 x 2448 pikslit.
* Töötemperatuur: 0 ~ 40 °C (32-104 °F)

Ελληνικά

Πριν ξεκινήσετε

1) Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Φορτίστε τον εκτυπωτή πριν τον χρησιμοποιήσετε.
2) Πώς να αντικαταστήσετε την κασέτα

Τροφοδοσία, κουμπί λήψης και κατάσταση

Εγκατάσταση εφαρμογής κινητού τηλεφώνου

1) Μεταβείτε στο Google Play ή στο App Store στο κινητό σας τηλέφωνο.
2) Αναζητήστε "KODAK Photo Printer".
3) Εγκαταστήστε το "KODAK Photo Printer" στο κινητό σας τηλέφωνο.

Σύνδεση μέσω Bluetooth

1) Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο.
2) Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth και αναζητήστε το "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" είναι ένας συνδυασμός 4 γραμμάτων και αριθμών.)
3) Συνδεθείτε.

Λήψη φωτογραφιών

1) Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας.
2) Συνθέστε τη φωτογραφία που θέλετε στην οθόνη LCD και πατήστε το κουμπί λήψης.
* Οι τραβηγμένες φωτογραφίες μπορούν να επεξεργαστούν στην κάμερα.
* Οι φωτογραφίες διαγράφονται μόλις εκτυπωθούν.

Πίνακας ελέγχου

Μενού

1) Πλαίσια: Μπορείτε να επιλέξετε ένα πλαίσιο για τις εκτυπωμένες φωτογραφίες σας.
2) Φίλτρα: Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα κατά τη λήψη φωτογραφιών.
3) Φλας: Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία φλας.

Română

Înainte de a începe

1) Această imprimantă are o baterie încorporată. Încărcați imprimanta înainte de utilizare.
2) Cum se înlocuiește cartușul

Alimentare, declanșator și stare activă

Instalarea aplicației pentru telefonul mobil

1) Accesați Google Play sau App Store pe telefonul mobil.
2) Căutați „KODAK Photo Printer".
3) Instalați „KODAK Photo Printer" pe telefonul mobil.

Conectarea prin Bluetooth

1) Activați Bluetooth pe telefonul mobil.
2) Accesați setările Bluetooth și căutați „Kodak Instant-xxxx" („xxxx" este o combinație din 4 litere și cifre.)
3) Conectați-vă.

Fotografierea

1) Porniți dispozitivul apăsând butonul de alimentare.
2) Compuneți imaginea dorită pe ecranul LCD și apăsați butonul declanșator.
* Fotografiile realizate pot fi editate în cameră.
* Fotografiile sunt șterse după ce au fost tipărite.

Panou de control

Meniu

1) Chenare: Puteți selecta un chenar pentru fotografiile imprimate.
2) Filtre: Puteți aplica filtre în timpul fotografierii.
3) Blit: Puteți seta modul de blit automat sau îl puteți dezactiva.

Slovenčina

Pred použitím

1) Táto tlačiareň má vstavanú batériu. Pred použitím ju nabite.
2) Ako vymeniť kazetu

Napájanie, spúšť a aktívny stav

Inštalácia aplikácie do smartfónu

1) Prejdite do obchodu Google Play alebo App Store na svojom smartfóne.
2) Vyhľadajte „KODAK Photo Printer".
3) Nainštalujte „KODAK Photo Printer" do svojho smartfónu.

Pripojenie cez Bluetooth

1) Zapnite Bluetooth na svojom smartfóne.
2) Prejdite do nastavení Bluetooth a vyhľadajte „Kodak Instant-xxxx" („xxxx" je kombinácia 4 písmen a číslic.)
3) Pripojte.

Fotografovanie

1) Zapnite zariadenie stlačením tlačidla napájania.
2) Pri komponovaní obrázka na obrazovke LCD stlačte tlačidlo spúšte.
* Odfotené snímky môžete upravovať priamo v aplikácii fotoaparátu.
* Vytlačené fotografie sa vymažú.

Ovládací panel

Ponuka

1) Rámy: Môžete si vybrať rám pre vytlačené fotografie.
2) Filtre: Počas fotografovania môžete použiť filtre.
3) Blesk: Môžete nastaviť automatický blesk alebo ho vypnúť.

Magyar

Használat előtt

1) Ez a nyomtató beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt töltse fel.
2) Hogyan cserélje ki a kazettát

Tápellátás, exponálógomb és aktív állapot

Az alkalmazás telepítése okostelefonra

1) Nyissa meg a Google Play vagy az App Store áruházat okostelefonján.
2) Keresse a "KODAK Photo Printer" kifejezést.
3) Telepítse a "KODAK Photo Printer" alkalmazást okostelefonjára.

Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

1) Kapcsolja be okostelefonján a Bluetooth funkciót.
2) Nyissa meg a Bluetooth beállításokat, és keresse a "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" egy 4 betűből és számból álló kombináció.)
3) Csatlakozás.

Fényképezés

1) Kapcsolja be az eszközt a bekapcsológomb megnyomásával.
2) Komponálja meg a fényképet az LCD képernyőn, majd nyomja meg az exponálógombot.
* A készített fényképek szerkeszthetők a fényképezőgépen belül.
* A kinyomtatott fényképek törlődnek.

Kezelőpanel

Menü

1) Keretek: Kiválaszthatja a nyomtatott fényképek keretét.
2) Szűrők: Fényképezés közben szűrőket alkalmazhat.
3) Vaku: Beállíthatja a vaku módját, vagy kikapcsolhatja a vakut.

Українська

Перш ніж розпочати

1) Цей принтер має вбудований акумулятор. Перед використанням зарядіть принтер.
2) Як замінити картридж



Живлення, кнопка спуску затвора та активний стан

Встановлення програми для мобільного телефону

1) Перейдіть до Google Play або App Store на своєму мобільному телефоні.
2) Знайдіть "KODAK Photo Printer".
3) Встановіть "KODAK Photo Printer" на свій мобільний телефон.

Підключення через Bluetooth

1) Увімкніть Bluetooth на своєму мобільному телефоні.
2) Перейдіть до налаштувань Bluetooth і знайдіть "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" — це комбінація з 4 літер і цифр.)
3) Підключіться.

Фотографування

1) Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку живлення.
2) Створюючи кадр на РК-екрані, натисніть кнопку спуску затвора.
* Зроблені фотографії можна редагувати в камері.
* Надруковані фотографії видаляються.

Панель керування

Меню

1) Рамки: Можна вибрати рамку для надрукованих фотографій.
2) Фільтри: Можна застосувати фільтри під час фотографування.
3) Спалах: Можна вибрати режим спалаху або вимкнути його.

Русский

Перед началом работы

1) Этот принтер имеет встроенный аккумулятор. Перед использованием зарядите принтер.
2) Как заменить картридж

Питание, кнопка спуска затвора и активное состояние

Установка приложения для смартфона

1) Перейдите в Google Play или App Store на своем смартфоне.
2) Найдите "KODAK Photo Printer".
3) Установите "KODAK Photo Printer" на свой смартфон.

Подключение по Bluetooth

1) Включите Bluetooth на своем смартфоне.
2) Перейдите в настройки Bluetooth и найдите "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" — это комбинация из 4 букв и цифр.)
3) Подключитесь.

Фотографирование

1) Включите устройство, нажав кнопку питания.
2) Выберите кадр на ЖК-экране и нажмите кнопку спуска затвора.
* Отснятые фотографии можно редактировать прямо в камере.
* Напечатанные фотографии удаляются.

Панель управления

Меню

1) Рамки: Можно выбрать рамку для напечатанных фотографий.
2) Фильтры: Можно применять фильтры при фотографировании.
3) Вспышка: Можно выбрать режим вспышки или отключить ее.

Polski

Przed rozpoczęciem pracy

1) Drukarka ma wbudowany akumulator. Naładuj drukarkę przed użyciem.
2) Jak wymienić wkład z papierem

Status zasilania, status migawki i aktywności

Przycisk migawki: Zrób zdjęcie
Power ON / Power OFF (2 sekundy)
Ładowanie: czerwony
Ładowanie zakończone: ziel