



KODAK Mini Shot 2 Era, Mini Shot 3 Era Instant Camera and Photo Printer MS200 / MS300

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Kasutusjuhend
- Podręcznik użytkownika
- Benutzerhandbuch
- ユーザーガイド
- guía del usuario
- Uživatelská příručka
- 사용자 설명서
- Naudotojo gidas
- Användarguide
- 用戶指南
- Guida dell'utente
- Uživatelská příručka
- Käyttöohjeet
- Lietotāja rokasgrāmata
- Brugervejledning

www.kodakphotoprinter.com



KODAK Photo Printer

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

1

2

CHARGE

RESET

1

Bluetooth ON

2

KODAK MAC - 1234

1

2

1

2

3

4

“三包”服务政策 (中国大陆地区)

出现非人为损坏的外观问题或性能故障, 享有国家规定的三包服务。
消费者自签收之日起:

- 7日内, 可退货、更换或维修;
- 15日内, 可更换或维修;
- 1年内, 可免费维修。

不符“三包”服务范围

- 因不可抗力造成的损坏; • 未经授权的维修/拆装等;
- 长期 (约3个月) 未充电可能导致电池自然耗尽, 无法激活充电的。



请扫描二维码
确认产品使用说明书

产品保修卡 (主卡)

厂家留存联

产品SN码 _____
客户姓名 _____
联系方式 _____
购买日期 _____
售出终端 _____

报修日期	故障及处理	维修员

产品保修卡 (副卡)

用户留存联

产品SN码 _____
客户姓名 _____
联系方式 _____
购买日期 _____
售出终端 _____

