



Important!

Un problème se produit ?



**Avant de retourner au magasin,
appelez notre représentant du service
clientèle pour assistance
1-800-679-5232**

De 9h à 18h: TEMPS STANDARD PACIFIQUE:
lundi au vendredi. Vous pouvez également nous
joindre via notre service clientèle par
e-mail: cs@jadatoys.com

WWW.JADATOYS.COM

États-Unis et Canada
Garantie limitée à 30 jours
Produits Jada Toys

Jada Toys, Inc. garantit au consommateur original que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat. Jada Toys réparera ou remplacera le produit, à notre seule discrétion, dans le cas d'un tel défaut pendant la période de garantie.

Dans le cas d'un défaut couvert par cette garantie, appelez tout d'abord les numéros de téléphone indiqués ci-dessous. De nombreux problèmes peuvent être résolus de cette manière. Si nécessaire, vous serez invité(e) à retourner le produit (prépayé et assuré par le consommateur) à l'adresse ci-dessous. Indiquez votre nom, adresse, numéro de téléphone, copie du reçu d'achat daté et l'expédition de retour sera gratuite. Veuillez retourner la pièce défectueuse ou le produit, bien emballé. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une modification non autorisée, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Si le produit est retourné sans le reçu d'achat daté, le produit pourra être exclu du champ d'application de cette garantie.

La responsabilité de Jada Tour pour les défauts de matériel ou de fabrication dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement, à notre seule discrétion, en aucun cas nous ne serons responsables des dommages indirects, consécutifs ou éventuels (sauf dans les états qui ne permettent pas cette exclusion ou limitation). Cette garantie est exclusive et tient lieu de toute garantie expresse ou implicite. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'état en état. Certains états n'autorisent pas l'exclusion des dommages directs ou indirects, et les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

APPEL GRATUIT: 1-800-679-JADA (5232)
Horaires: 9h00 – 18h00 Fuseau horaire du Pacifique; du
Sauf un certain délai possible en janvier après la saison
Veuillez être patient(e) et continuez à appeler le num

Adresse pour retourner le produit :
Consumer Relations, Jada Toys, Inc.
938 Hatcher Ave.
City of Industry, CA 91748, USA



Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les spécifications des produits. Les couleurs peuvent varier. La marque ovale Jada est une marque déposée de Jada Toys, Inc.

Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las especificaciones del producto. Los colores pueden ser diferentes. La marca Jada Oval es una marca comercial registrada de Jada Toys, Inc.

The product uses 2.4GHz remote control technology. / Utilisation de la télécommande 2.4 GHz. / Se utiliza un controlador remoto de 2,4 GHz.

Frecuencia portadora e intensidad de campo
 Canal de frecuencia: 2.405 GHz
 Intensidad de campo: 79.34 dBμV/m@3m

©2017 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA

Hereby, JADA TOYS CO. LTD., declares that this #84441 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive RED (2014/53/EU).
Par la présente, JADA TOYS CO. LTD., déclare que ce #84441 est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive RED (2014/53/UE).
Por la presente, JADA TOYS CO. LTD., declara que este #84441 cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva RED (2014/53/UE).

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
FABRICADO EN CHINA

FR

LA FEUILLE D'INSTRUCTIONS DOIT ÊTRE CONSERVÉE CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

Ces instructions de fonctionnement, d'installation et cognaises de sécurité sont fort importantes.

IMPORTANT:
Veuillez lire attentivement toutes les **"INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS"** avant d'utiliser ce produit.

LA SÉCURITÉ ADULTE D'UN ENFANT EST NECESSAIRE.

Remarque aux consommateurs : Pour assurer que les enfants jouent en toute sécurité, veuillez lire les instructions d'utilisation et de sécurité sumées dans les **"INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS"** avec vos enfants.

— INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS —

CONTENU :

- 1 Véhicule Avec, Pile Rechargeable Intégrée
- 1 Télécommande, 2 Pile AA

CONSEILS DE SÉCURITÉ :

- Les surfaces du jouet peuvent devenir chaudes et causer des brûlures si les pièces électroniques sont mises en contact avec le jouet. NE FAITES PAS FONCTIONNER CE VEHICULE A PROXIMITE OU EN CONTACT AVEC LA FEUILLE, LA NEIGE, LE SABLE, THEBUE OU SUR D'autres surfaces humides ou boueuses.
- Ne laissez jamais fonctionner ce véhicule dans la eau. Les roues sont pour les voies sèches.
- Ne faites pas de prendre le véhicule lorsqu'il est en mouvement.
- Placez toujours le jouet en douceur sur le sol.
- Ne collez avec les mains ou les objets dans ou des personnes / animaux.
- Veuillez à maintenir vos doigts, cheveux et vêtements éloignés des roues et des engins.
- Ne jouez tout fonctionnement accidentel, retirez toutes les piles de la télécommande immédiatement et ne les réinsérez pas.
- Ne connectez pas ce jouet à d'autres sources d'alimentation.
- Arrêtez-juste quand il casse les piles électroniques.
- Ne laissez pas de laisser répondre votre véhicule pendant au moins 5 minutes après 15 minutes de fonctionnement.
- Assurez-vous que le véhicule reste à l'écart des obstacles et des personnes âgées de moins de 15 ans entre les sessions et les dommages.

VOTRE NOUVEAU PRODUIT TELLÉCOMMANDE EST CONQU AVEC UNE BATTERIE RECHARGEABLE.

LA TELLÉCOMMANDE FONCTIONNE AVEC 2 PILES DE TYPE AA. LES PILES SONT INCLUSES.

INSTALLATION DES PILES DANS LA TELLÉCOMMANDE (voir le schéma 2)

Fonctionnez avec 2 piles de type "AA" (fourmes)

- Pressez le bouton de verrouillage avec un tournevis et faites glisser le couvercle du "dow".
- Mettez les piles positives et négatives dans les trous (si applicable).
- Insérez 2 piles de type "AA", dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
- Reposez le couvercle du compartiment des piles.

CARACTÉRISTIQUES :

- ~ Jusqu'à 20 minutes de fonctionnement
- ~ 150 minutes de recharge rapide
- ~ 2000 cycles de recharge
- ~ Télécommande toutes fonctions
- ~ Jantes personnalisées et graphiques

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES (TÉLÉCOMMANDE)

Le mélange des piles de types alcalines avec des piles standard (carbène zinc) ou avec des piles rechargeables (nickel cadmium).

- Ne réinsérez les piles de la télécommande si le produit ne s'est pas utilisé durant une longue période pour éviter toute risque de fuite des piles.
- Les piles doivent être mises au rebut d'un manuel respectueux de l'environnement.
- Ne jetez pas les piles ou les produits contenant des batteries non recyclables dans un feu ou les autres pourraient enflammer.
- Ne réinsérez pas les piles de la télécommande si le produit ne s'est pas utilisé durant une longue période pour éviter toute fuite des piles.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées au plus tard avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées en un seul unique.
- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ou des piles neuves et des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles rechargeables dans le sens correct des papiers.
- Les piles usées doivent être retirées du jouet.
- Les boîtes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.

ATTENTION: INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

Le véhicule comprend une batterie non rechargeable. N'ouvrez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas le véhicule d'alimentation.

- L'adaptateur USB intégré est fait en permanence à usage unique. Pour protéger votre véhicule, connectez le uniquement à un port USB.
- La surveillance d'un adulte est nécessaire tout le long de la charge de la batterie.
- Ne chargez ni ne rangez jamais le véhicule sous des températures extrêmement chaudes (supérieures à 160° F / 71° C) ou des endroits de 100° F / 38° C.
- Ne laissez pas le véhicule dans le chargeur ni le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule pendant une longue période.
- Ne laissez pas la batterie dans la bagasse du véhicule après la charge ou durant le fonctionnement. Veuillez PAS trop la chaleur et ne le débrancher pas brusquement.
- Rechargez la batterie dans un environnement ventilé: car la batterie risque d'exploser des matériaux inflammables.
- Ne exposez pas la lumière directe du soleil.
- Gardez le câble USB fermé dans le charge et laissez le jouet refroidir avant de le recharger.
- Ne laissez pas tomber le jouet et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne laissez pas les piles en contact avec les surfaces métalliques.
- Ne laissez pas le jouet d'actions industrielles ou utilisées les piles connectées.
- Dans l'éventualité improbable où se produirait une telle ou une explosion, évitez le jouet ou un extincteur à poudre pour éteindre les piles.

- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne rechargez pas les piles dans un feu ou les autres pourraient enflammer.
- Ne réinsérez pas les piles de la télécommande si le produit ne s'est pas utilisé avec le jouet pendant une longue période pour éviter toute fuite des piles.
- Ce jouet n'est pas conçu pour les enfants de moins de 3 ans.

QUELQUES CONSEILS :

- La batterie rechargeable incluse ne s'est pas chargée avant l'expédition et doit être rechargée avant la première utilisation.
- Lorsque votre véhicule commence à perdre de la puissance, il peut perdre de sa performance ou du temps ou causer une partie de l'activité. La batterie devra être rechargée.
- Ne laissez pas la batterie de fonctionnement de votre véhicule plus vaient en fonction de votre style de conduite.
- Le processus rapide peut causer un fonctionnement anormal du véhicule. Les interférences peuvent être provoquées par d'autres véhicules télécommandés fonctionnant sur la même fréquence, par des câbles électroniques, par la proximité d'objets métalliques ou par le fonctionnement des radios CB. Essayez d'éloigner votre véhicule des interférences.
- Ne laissez pas le véhicule dans le chargeur ni le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule pendant une longue période.
- Si votre véhicule est trop chaud, il ne fonctionnera pas correctement.
- Ne rangez pas votre véhicule près d'une source de chaleur ou en plein soleil. Mettez toujours les structures en contact (POUR ARRÊTER) et retirez toutes les piles avant de le ranger.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Pour nettoyer le jouet, essayez les produits de nettoyage du jouet. Essayez le jouet avec un chiffon doux et sec. NE VERMOREZ JAMAIS LE VEHICULE DANS L'EAU. Essayez de NE PAS NETTOYER PAS AVEC UN NETTOYANT CHIMIQUE. Laissez le jouet sécher complètement.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT

- Les piles et les pièces électroniques doivent être recyclées ou éliminées selon les directives locales de recyclage des déchets.
- Connectez les autorités locales responsables de la gestion des déchets pour obtenir des informations concernant les procédures de recyclage appropriées (rational) et l'élimination des piles et des pués électroniques.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Le véhicule ne DÉMARRE pas	1. Interruption d'alimentation est éteint. Assurez-vous de le mettre en marche. 2. Les piles sont installées dans le sens incorrect des polarités. Vérifiez que les piles sont insérées dans le sens des polarités (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment. 3. Les piles sont usées. Remplacez les piles ou remplacez les par des piles neuves.
Le véhicule ne répond pas aux commandes.	1. Les piles de la télécommande sont usées. Remplacez les piles de la télécommande. 2. Le véhicule est hors de portée. Approchez la télécommande du véhicule. 3. Des interférences proviennent de fréquences électroniques présentes ailleurs. Faites fonctionner le véhicule dans un grand espace ouvert.
Le véhicule ne roule pas droit.	1. Ajustez le levier d'alignement de direction sous l'essieu avant, vers la gauche ou vers la droite, jusqu'à ce que les roues soient droites.
Le véhicule ne bouge pas.	1. Arrêtez de faire fonctionner le véhicule; coupez l'alimentation et laissez votre véhicule reposer quelques minutes. 2. Vérifiez la position des piles dans le véhicule, car elles peuvent avoir subi un choc pendant le jeu. 3. Vérifiez que les canaux du véhicule de la télécommande correspondent.
Le véhicule ne répond pas correctement aux commandes.	La raison principale est que le véhicule est hors de portée. Approchez la télécommande du véhicule. Si le problème persiste, retirez les piles de la télécommande et remplacez les par des piles neuves puis redémarré le véhicule (interrupteur ON / OFF).

[illegible]

2

Lock button
bouton de verrouillage
botón de bloqueo

2 x "AA/LR6"
Included / Fourrés / Incluidas

Press down the secure button and push the door open at the same time.
Appuyez sur le bouton de verrouillage et simultanément poussez le couvercle pour l'ouvrir.
Presione el botón del seguro y empuje la tapa simultáneamente para abrirla.

Turbo Boost
Multiplication Turbo
Realce Del Turbo

Left Gauge
Izquierda

Right Gauge
Derecha

Reverse Recul
Retrocéder

Stop
Arrêt
Parada

Go Forward
Avance
Avanzar

OFF / ON

Pairing: LED Blinking
Paired: LED Stay on
Power off: LED off

Appariement:
L'indicateur LED clignote
Apparié: LED reste allumé
Arrêt :
L'indicateur LED est éteint

Emparejamiento:
LED parpadeante
Emparejado: LED fijo
Apagado: LED apagado

[illegible]