

F36944-0000-ISH-4L01A
Size: 420mm x 297mm
A3

Important!
Problems?

STOP

For customer support please contact us at:
cs@jadatoy.com or
1-800-679-5232

**Between the hours of 8:30 am to 5:30 pm :
Pacific Time - Monday - Friday**
WWW.JADATOYS.COM

Jada Toys, Inc. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material and workmanship for thirty (30) days from the date of purchase. Jada Toys will repair or replace the product, at its option, if it is found to be defective within the warranty period.

In the event of a defect covered under this warranty, first call the phone numbers listed below. Many problems can be solved in this manner. If necessary, you may be asked to return the product for a replacement or refund at the place of purchase (please refer to the return policy) or you may be instructed to return the product (postage paid and insured by the consumer) to Jada Toys - address to be provided upon contacting us via phone/email. Include your name, address, telephone number, copy of dated sales receipt, and a brief explanation of the defect. Please include return shipping will be free of charge. Please return the defective part or unit, packed securely. This warranty does not cover damage resulting from unauthorized handling, accident, misuse or abuse. If the product is returned without a dated sales receipt, the product may be accepted from coverage under this warranty.

Jada Toys liability for defects in material and workmanship under this warranty shall be limited to repair or replacement, at our sole discretion, and in no event shall we be responsible for incidental, consequential, or contingent damages (except in those states that do not allow this exclusion limitation). This warranty is exclusive, and is made in lieu of any express or implied warranty. Valid only in U.S.A. and Canada. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

Expect some delay in January following the holiday season. Please be patient and keep trying the toll-free number.

Important!
Un problème se produit ?

ARRÊT

Pour toute assistance à la clientèle, veuillez nous contacter à:
cs@jadatoy.com ou
1-800-679-5232

**De 8:30h à 17:30h: Temps Pacifique:
du lundi au vendredi**
WWW.JADATOYS.COM

Jada Toys, Inc. garantit au consommateur original que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat. Jada Toys réparera ou remplacera le produit, à notre seule discrétion, dans le cas d'un défaut pendant la période de garantie.

Dans le cas d'un défaut couvert par cette garantie, appelez tout d'abord les numéros de téléphone indiqués ci-dessous. De nombreux problèmes peuvent être résolus de cette manière. Si cela s'avère nécessaire, nous vous demandons peut-être de retourner le produit en échange d'un produit rétrocedé ou d'un remplacement (postage payé et assuré par le consommateur) à Jada Toys - adresse à fournir sur demande. Joignez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, une copie de votre reçu daté et une brève explication du défaut. Les réparations / remplacement et l'expédition de retour seront gratuits. Veuillez retourner le pièce défectueuse ou le produit, bien emballé. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation non autorisée, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Si le produit est retourné sans le reçu d'achat daté, le produit pourra être exclu du champ d'application de cette garantie.

La responsabilité de Jada Toys ne s'étend pas aux dommages matériels ou de fabrication dans le cadre de cette garantie et est limitée à la réparation ou le remplacement, à notre seule discrétion, et en aucun cas, nous ne serons responsables des dommages indirects, consécutifs ou éventuels (sauf dans les états qui ne permettent pas cette exclusion ou limitation). Cette garantie est exclusive et fait lieu de toute garantie expresse ou implicite. **Valable uniquement aux États-Unis et au Canada.** Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'état en état. Certains états n'autorisent pas l'exclusion des dommages directs ou indirects, et les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Sauf un certain délai possible en janvier après la saison des fêtes. Veuillez être patient(e) et continuer à appeler le numéro gratuit.

Industry Canada Warning:

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC WARNING:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced RF/TV technician for help.

Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Products with batteries should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage. Les produits avec des piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.

Los productos electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica. Reciclelos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos. Los aparatos con pilas no se deben desechar junto con la basura doméstica. Reciclelos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos. Elektrische Produkte sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler. Produkte mit Batterien sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.

Hereby, JADA TOYS CO., LTD. declares that the radio equipment type #36944 is in compliance with Directive 2014/53/EU. Por la presente, JADA TOYS CO., LTD. declara que el equipo de radio de tipo #36944 está conforme a la Directiva 2014/53/EU. JADA TOYS CO., LTD. Erklärt hiermit, dass das Funkgerät Type #36944 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Jada

We reserve the right to improve or amend product specifications. Colors may vary.

Jada oval mark is a registered trademark of Jada Toys, Inc.

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les spécifications des produits. Les couleurs peuvent varier. La marque ovale Jada est une marque déposée de Jada Toys, Inc.

Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las especificaciones del producto. Los colores pueden variar. La marca Jada Oval es una marca comercial registrada de Jada Toys, Inc.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen zu verbessern oder zu verändern. Abweichungen des Produkts in Farbe und Gestaltung vorbehalten. Das ovale Jada-Firmenlogo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Jada Toys, Inc.

HOW TO PLAY:

- Turn the AT-AT, then push any button on transmitter controller within 17 seconds for detection.
- The LED on controller will start blinking.
- Once the pairing is successful, the LED on controller will stop blinking and stay on.
- If pairing is unsuccessful, turn the AT-AT OFF and try again.

If your controller LED is blinking or losing brightness, please replace the battery.

When playing with multiple R/C, only pair one controller to one R/C at a time in order to avoid interference.

CÓMO JUGAR:

- Encienda el AT-AT y luego presione cualquier botón el mando antes de 17 segundos para detectar.
- El LED de el control remoto, comenzará a parpadear.
- Una vez que se realice el emparejamiento con éxito, el LED de el control remoto, dejará de parpadear y quedará fijo.
- Si el emparejamiento no se lleva a cabo, apague el AT-AT y vuelva a intentarlo.

Si el LED del controlador parpadea o pierde luminosidad, reemplazela la pila.

Cuando se juegue con varios R/C, empareje solamente un R/C y un control remoto cada vez para evitar interferencias.

COMMENT JOUER:

- Mettez le AT-AT en marche, puis appuyez sur n'importe quel bouton sur le contrôleur émetteur dans les 17 secondes qui suivent pour activer la détection.
- Les indicateurs LED de la télécommande commenceront à clignoter.
- Une fois que l'appariement a réussi, Les indicateurs LED de la télécommande s'arrêteront de clignoter et resteront allumés.
- Si l'appariement échoue, éteignez le AT-AT (OFF) puis essayez de nouveau.

Si la LED de votre télécommande clignote ou perd de son éclat, veuillez remplacer la pile.

Si vous jouez avec plusieurs R/C, apparez une télécommande à un R/C à la fois afin d'éviter les interférences.

SO WIRD GESPIELT:

- AT-AT einschalten und drücken Sie dann eine beliebige Taste auf sender controller innerhalb von 17 Sekunden für die Erkennung.
- LED der Fernsteuerung beginnt zu blinken.
- Sobald die Verbindung hergestellt wurde, hört die LED an der Fernsteuerung auf zu blinken und leuchtet stetig auf.
- Falls der Verbindungsaufbau fehlschlägt, AT-AT ausschalten (OFF) und erneut versuchen.

Wenn die LED der Fernsteuerung blinkt oder dunkler wird, bitte die Batterie austauschen.

Wenn mit mehreren R/C gespielt wird, jeweils nur eine Fernsteuerung mit einem R/C verbinden, um Störungen zu vermeiden.

1

Power on: LED Lights Up
Mise en marche : Les LED s'allument
Encendido: Luz LED se enciende
Einschalten: LED leuchtet auf

Forward
Avance
Avanzar
Vorwärts

Reverse
Recul
Retroceder
Rückwärts

Left / Gauche
Izquierda / Links

Right / Droite
Derecha / Rechts

4 x 1.5V "AA/LR6"
Included
Fournies
Incluidas
Enthalten

Fire Button
Fire Button
Fire Button

2

2 x 1.5V "AAA/LR03"
Included
Fournies
Incluidas
Enthalten

Tab (Pull out)
Onglet (Arracher)
Etiqueta (Sacar)
Registkarte (Ziehen)

starwars.com
© & ™ Lucasfilm Ltd.

©2025 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / FABRICADO EN CHINA / HERGESTELLT IN CHINA

8+
F36944-0000-ISH-4L01A P12

EN INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

These operating, installation, and safety instructions are integral parts of the product.

IMPORTANT:
Please read all "CONSUMER INFORMATION" before operating this AT-AT.

ADULT SUPERVISION REQUIRED.

Note to Adults: to ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety tips in the CONSUMER INFORMATION section with your child.

— CONSUMER INFORMATION —

1 CONTENTS:
1 x AT-AT, 1 x Transmitter Controller
4 x AA Batteries, 2 x AAA Batteries

SAFETY TIPS:
• Toy surfaces may become hot and cause burns if the electronics get wet.
• DO NOT OPERATE the R/C near/through water, snow, sand, grass or any wet or muddy surfaces.
• Never play with R/C on street!
• Do not pick up R/C while in motion.
• Always place the R/C gently on the floor by hand. Never throw the R/C onto the floor.
• Avoid collisions with walls, any hard objects, or human/animal/human.
• Keep fingers, hair and loose clothing away from R/C.
• Avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
• Do not connect this toy with other power supplies.
• Do not insert any wire into electrical outlets.
• Be sure to rest your R/C for at least 5 minutes after every 15 minutes of operations.
• Stay clear of obstructions and hazards to avoid injury and damage.

THE AT-AT IS DESIGNED TO WORK WITH 4 (FOUR) STANDARD "AA" BATTERIES. CONTROLLER IS DESIGNED TO WORK WITH 2 (TWO) STANDARD "AAA" BATTERIES.

INSTALLING BATTERIES IN THE AT-AT (See Diagram 1)
Requires 4 (four) "AA" batteries.
1. Push the ON/OFF switch to "OFF" position on AT-AT.
2. Using a screwdriver (NOT included), remove the battery compartment door.
3. Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
4. Insert the 4 "AA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
5. Replace the battery compartment door and use a screwdriver to lock the compartment door.

INSTALLING BATTERIES INTO CONTROLLER (See Diagram 2)
Requires 2 (two) "AAA" batteries.
1. Press down the secure button and push the battery compartment door open at the same time.

2. Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
3. Insert the 2 "AA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
4. Replace the battery compartment door.

BATTERY SAFETY INFORMATION
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
• Remove batteries if the toy will not be used for a long period of time to prevent possible battery leakage.
• Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries (or products containing non-replaceable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being recharged.
• Rechargeable batteries are to be charged by an adult only.
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.
• Exhausted batteries are to be removed from the toy.
• The supply instructions are not to be short-circuited.

QUICK TIPS
• When your R/C starts to lose power, it may lose function or performance. It's time for fresh batteries. Your R/C's running time may change depending on your playing style.
• Radio interference can make your R/C run abnormally. Interference can be caused by other R/C running on the same frequency, electrical devices, large buildings or CB radio. Try to stay away from these.
• Don't store your R/C near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF and remove all batteries for storage.
• If the R/C resets automatically, that means the batteries are weak and need to be changed.
• Performs best on a flat, smooth floor or surface.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
AT-AT will not START	1. Power switch is off. Make sure to turn it on. 2. Batteries are installed with incorrect polarities. Check the + and - markings to make sure the batteries are properly aligned. 3. Batteries are drained. Replace batteries and/or install new batteries.
AT-AT does not respond to controls.	1. Transmitter controller battery is drained. Replace the controller battery. 2. R/C is out of range. Bring controller closer to the R/C. 3. Interference from surrounding electrical machines. Bring to a wide open space.
AT-AT does not move	1. Stop operation, switch off the power and rest the R/C a few minutes. 2. Check the position of the batteries in the R/C, they may have been knocked loose during play.
AT-AT does not respond properly	Major reason is out of range. Bring controller closer to the R/C. If problem still happen, remove the controller batteries and replace with new batteries and restart (ON/OFF) the R/C.
Transmitter controller does not work	The controller light is off. Its battery is drained. Replace the controller battery.

ES CONSERVE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES, DADO QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Estas instrucciones de seguridad, instalación y utilización son una parte integral del producto.

IMPORTANTE:
Lee toda la sección de "INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR" antes de operar este AT-AT de juguete.

REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA.

Nota a adultos: para garantizar que el niño juegue y se divierte de una manera segura, lee todos los consejos y métodos de seguridad en la sección de INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR con su hijo.

— INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR —

CONTENIDO:
1 x AT-AT, 1 x Controlador Transmisor,
4 x Pilas AA, 2 x Pilas AAA

MÉTODOS DE SEGURIDAD:
• Si los componentes electrónicos llegan a mojarse, la superficie del juguete podría calentarse y causar quemaduras. NO OPERE este R/C cerca, dentro o a través del agua, la nieve, la arena, la hierba o cualquier otra superficie húmeda o embarrada.
• Nunca juegue con este R/C en la calle.
• No juegue el R/C cuando está en movimiento.
• Ponga siempre el R/C con cuidado en el suelo. Nunca arroje el coche al suelo.
• Evite colisionar con paredes, objetos duros, personas o animales.
• Mantenga los dedos, el cabello y la ropa holgada alejados de las ruedas y los cubos de la rueda.
• Para evitar el accidente accidental, quite todas las pilas del controlador cuando no lo utilice.
• No conecte este juguete con otras fuentes de alimentación.
• No inserte cables eléctricos en las tomas de corriente.
• Deje que el R/C se enfríe 5 minutos como mínimo cada 15 minutos de uso.
• Manténgase alejado de obstáculos y lugares peligrosos para evitar lesiones o daños.

ESTE AT-AT ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON 4 (CUATRO) PILAS TIPO "AA". ESTE CONTROLADOR ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON 2 (DOS) PILAS TIPO "AAA".

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL AT-AT (Ver diagrama 1).
Requiere 4 (cuatro) pilas "AA".
1. Ponga el botón ON/OFF, situado en la parte inferior del AT-AT, en la posición "OFF".
2. Utilice un destornillador (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de las pilas del controlador.
3. Saque las pilas (si las hubiera) y deséchelas apropiadamente.
4. Inserte las 4 pilas "AA" en el sentido de la polaridad (+/-) indicado en el compartimento de las pilas.
5. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y asegúrela con el destornillador.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROLADOR (Ver diagrama 2).
Requiere 2 (dos) pilas "AAA".
1. Presione el botón del seguro y empuje la tapa al mismo tiempo para abrirla.
2. Saque las pilas (si las hubiera) y deséchelas apropiadamente.
3. Inserte las 2 pilas "AAA" en el sentido de la polaridad (+/-) indicado en el compartimento de las pilas.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y asegúrela con el seguro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS PILAS:
• Se recomienda utilizar solamente pilas alcalinas.
• No mezcle pilas de diferente tipo, como pilas alcalinas con pilas estándar (carbono-zinc), o pilas recargables.
• Quite las pilas del R/C si no lo va a utilizar por mucho tiempo con el fin de prevenir posibles fugas en las pilas.
• Deséchelas las pilas de una manera segura. No arroje las pilas, o productos que contengan pilas no reemplazables, en el fuego, dado que pueden explotar o filtrar su contenido.
• Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
• Las pilas recargables solo deben ser cargadas por personas adultas.
• No se deben recargar pilas no recargables.
• No se deben mezclar pilas de diferente tipo, ni pilas nuevas con usadas.
• Las pilas deben insertarse en el sentido correcto de la polaridad.
• Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
• No se deben cortocircuitar los terminales de corriente.

CONSEJOS RÁPIDOS
• El R/C podría perder funcionalidad o rendimiento cuando le quede poca energía. Cambíe las pilas por otras nuevas cuando ocurra esto. La autonomía del R/C depende del estilo de conducción.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
EI/AT-AT no se pone en marcha.	1. Está apagado. Enciéndalo. 2. Las pilas están instaladas en la polaridad incorrecta. Observe las marcas "+" y "-" para asegurarse de que están instaladas en el sentido correcto. 3. Las pilas están agotadas. Cambie las pilas o instale pilas nuevas.
EI/AT-AT no responde a las acciones del controlador.	1. Las pilas del controlador están gastadas. Reemplazale las pilas del controlador. 2. El R/C está fuera del radio de alcance. Asegure el controlador al R/C. 3. Interferencias de dispositivos electrónicos en el entorno cercano. Lleve el R/C hasta un espacio abierto y despejado.
EI/AT-AT no se mueve.	1. Deje de operar el R/C, apáguelo y deje que se enfríe unos minutos. 2. Compruebe que las pilas del R/C están correctamente cargadas, ya que podrían haber perdido contacto durante la conducción.
EI/AT-AT no responde bien.	Una de las principales causas de que el R/C no funcione bien es que está fuera de radio de alcance. Asegure el controlador al R/C. Si el problema persiste, cambie las pilas del controlador por otras nuevas y reinicie (ON/OFF) el R/C.
El controlador transmisor no funciona.	La luz del controlador está apagada si la pila se agota. Reemplazar la pila del controlador.

FR LA FEUILLE D'INSTRUCTIONS DOIT ÊTRE CONSERVÉE CAR ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

Ces instructions de fonctionnement, d'installation et consignes de sécurité font partie intégrante du produit.

IMPORTANT:
AT-AT lire attentivement toutes les "INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS" avant d'utiliser ce jouet.

LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.

Remarque aux adultes : Pour assurer que les enfants jouent en toute sécurité, veuillez lire les instructions d'utilisation et de sécurité fournies dans les INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS avec votre enfant.

— INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS —

CONTENU :
1 x AT-AT, 1 x Télécommande,
4 x AA Batteries, 2 x AAA Batteries

CONSEILS DE SÉCURITÉ :
• Les surfaces du jouet peuvent devenir chaudes et causer des brûlures si les pièces électroniques sont mises en contact avec de l'eau, le feu, les FAITES PAS FONCTIONNER ce R/C à proximité ou dans l'eau, la neige, le sable, l'herbe ou sur des surfaces humides ou boueuses.
• Ne faites jamais fonctionner ce R/C dans la rue !
• Ne tentez pas de prendre le R/C lorsqu'il est en mouvement.
• Posez toujours le R/C en douceur sur le sol. Ne le jetez jamais.
• Évitez les collisions avec les murs, des objets durs ou des personnes / animaux.
• Veillez à maintenir vos doigts, cheveux et vêtements amples éloignés des roues et des essieux.
• Pour éviter tout fonctionnement accidentel, retirez toutes les piles de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée.
• Ne connectez pas ce jouet à d'autres sources d'alimentation.
• N'insérez aucun fil dans les prises électriques.
• Assurez-vous de laisser reposer votre R/C pendant au moins 5 minutes après 15 minutes de fonctionnement.
• Assurez-vous que le véhicule reste à l'écart des obstacles et des risques de danger pour éviter les blessures et les dommages.

CE AT-AT EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC 4 (QUATRE) PILLES DE TYPE "AA". LA TÉLÉCOMMANDE EST CONÇUE POUR FONCTIONNER AVEC 2 (DEUX) PILLES DE TYPE "AAA".

INSTALLATION DES PILLES DANS LE AT-AT (voir le schéma 1)
Fonctionne avec 4 (quatre) piles de type "AA".
1. Pousser l'interrupteur ON / OFF en position "OFF" si le jouet est allumé.
2. Utilisez un tournevis (non fourni) pour desserrer la vis et ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
3. Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut (si applicable).
4. Insérez 4 piles de type "AA" dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités (+/-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
5. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et utilisez un tournevis pour resserrer la vis du couvercle.

INSTALLATION DES PILLES DANS LA TÉLÉCOMMANDE (voir le schéma 2)
Fonctionne avec 2 (deux) piles de type "AAA".
1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et poussez simultanément le couvercle du compartiment des piles pour l'ouvrir.
2. Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut (si applicable).
3. Insérez 2 piles de type "AAA" dans le compartiment des piles en respectant le sens des polarités (+/-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
4. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DES PILLES
• Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines seulement.
• Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées.
• Les piles rechargeables ne doivent pas être chargées par un adulte uniquement.
• Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
• Ne mélangez pas des piles de types différents, ou des piles neuves et des piles usagées.
• Les piles doivent être insérées dans le sens correct des polarités.
• Les piles usées doivent être retirées du jouet.
• Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.

QUELQUES CONSEILS
• Lorsque votre R/C commence à perdre de la puissance, il peut perdre de sa performance ou cela peut causer une perte de contrôle. Les piles devront alors être remplacées par des piles neuves. La durée de fonctionnement de votre R/C peut varier en fonction de votre style de conduite.
• Les interférences radio peuvent causer un fonctionnement anormal du R/C. Les interférences peuvent être provoquées par d'autres R/C, les appareils électroniques, les appareils électroménagers, les câbles électriques, par la proximité de bâtiments ou par le fonctionnement des radios CB. Essayez d'éloigner votre R/C de ces interférences !
• Ne rangez pas votre R/C près d'une source de chaleur ou de plein soleil. Mettez toujours les interrupteurs en position OFF (ARRÊT) et retirez toutes les piles avant de ranger le jouet.
• Si le R/C se réinitialise automatiquement, cela signifie que les piles sont faibles et doivent être changées.
• Les performances sont optimales sur un sol ou une surface plane et lisse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Pour nettoyer le jouet, essayez les saletés des surfaces du jouet. Évitez tout d'abord les piles. Essayez le jouet avec un chiffon humide puis séchez-le. N'immergez PAS le R/C dans l'eau et NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN NETTOYANT CHIMIQUE. Laissez le jouet sécher complètement avant de remettre les piles dans le compartiment nettoyé et sec.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT
• Les piles et les jouets électroniques doivent être recyclés ou éliminés selon les directives locales de recyclage des déchets.
• Contactez les autorités locales responsables de la gestion des déchets pour obtenir des informations concernant le recyclage écologiquement rationnel et l'élimination des piles et des jouets électroniques.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Le AT-AT ne démarre pas	1. L'interrupteur d'alimentation est éteint. Assurez-vous de le mettre en marche. 2. Les piles sont installées dans le sens incorrect des polarités. Vérifiez que les piles sont insérées dans le sens correct des polarités (+/-). 3. Les piles sont usées. Remplacez les piles ou remplacez-les par des piles neuves.
Le AT-AT ne répond pas aux commandes.	1. Les piles de la télécommande sont usées. Remplacez les piles de la télécommande. 2. Le R/C est hors de portée. Approchez la télécommande du R/C. 3. Des interférences provenant de machines électroniques présentes aux alentours. Faites fonctionner le R/C dans un grand espace ouvert.
Le AT-AT ne bouge pas.	1. Vérifiez la fonction des piles du R/C, coupez l'alimentation et laissez votre véhicule reposer quelques minutes. 2. Arrêtez la position des piles dans le R/C, car elles peuvent avoir subi un choc pendant le jeu.
Le AT-AT ne répond pas correctement aux commandes.	La raison principale est que le R/C est hors de portée. Approchez la télécommande de le R/C. Si le problème persiste, retirez les piles de la télécommande et remplacez-les par des piles neuves.
La télécommande ne fonctionne pas	Lorsque l'indicateur de la télécommande est éteint, les piles sont usées. Les piles de la télécommande doivent être remplacées.

DE BITTE DIE BEDINUNGSANLEITUNG GUT AUFWEBAHREN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

Diese Bedienungs-, Montage- und Sicherheitsanleitungen sind ein wichtiger Teil des Produktes.

WICHTIG:
Vor dem Betrieb dieses AT-AT bitte alle "VERBRAUCHERINFORMATIONEN" lesen. DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN IST ERFORDERLICH.

Hinweis an Erwachsene: Lesen Sie bitte zusammen mit Ihrem Kind alle Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise in dem Abschnitt "VERBRAUCHERINFORMATIONEN" aus, um sicherzustellen, dass Ihr Kind gefährlos spielen kann und dabei Spaß hat.

— VERBRAUCHERINFORMATIONEN —

INHALT:
1 x AT-AT, 1 x Fernsteuerung,
4 x AA Batterien, 2 x AAA Batterien

SICHERHEITSHINWEISE:
• Wenn die Elektronik nass wird, kann es sein, dass die Oberfläche des Spielzeugs heiß wird und möglicherweise Verbrennungen verursachen kann. Benutzen Sie das R/C NICHT in der Nähe von Wasser, Schnee, Sand, Gras oder nassen oder schmutzigen Oberflächen. FÄHRTEN.
• Spiel niemals mit diesem R/C auf der Straße!
• Halte das R/C nicht hoch, wenn es in Bewegung ist.
• Stelle das R/C immer mit der Hand vorsichtig auf den Boden. Wurf das R/C niemals auf den Boden.
• Vermeide Zusammenstöße mit Wänden, harten Gegenständen oder Menschen/Fieren.
• Halte Finger, Haare und weiche Kleidung von den Rellen und Radnaben fern.
• Nimm die Batterien aus dem R/C, wenn du es nicht benutzt, um zu vermeiden, dass du es unabsichtlich startest.
• Steckte keine Drähte in andere Stromquellen an.
• Achte darauf, dass du das R/C immer mindestens 5 Minuten ruhen lässt, nachdem du 15 Minuten damit gespielt hast.
• Halte das R/C von Hindernissen und Gefahren fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

DESSER AT-AT BENÖTIGT FÜR DEN BETRIEB 4 (VIER) STANDARD "AA" BATTERIEN. DIE FERNSTEUERUNG BENÖTIGT ZUM BETRIEB 2 (ZWEI) STANDARD "AAA" BATTERIEN.

EINLEGEN DER BATTERIEN INS AT-AT (siehe Schaubild 1)
Benötigt 4 (vier) "AA" Batterien.
1. Schalte das EN-ALIS-Schalter an der Unterseite des AT-AT auf "OFF".
2. Entferne die Batteriefachabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers (nicht enthalten).
3. Nimm die alten Batterien (sofern vorhanden) heraus und entsorge sie ordnungsgemäß.

EINLEGEN DER BATTERIEN INS AT-AT (siehe Schaubild 1)
Benötigt 4 (vier) "AA" Batterien.
1. Schalte das EN-ALIS-Schalter an der Unterseite des AT-AT auf "OFF".
2. Entferne die Batteriefachabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers (nicht enthalten).
3. Nimm die alten Batterien (sofern vorhanden) heraus und entsorge sie ordnungsgemäß.

4. Lege die 4 "AA" Mignonzellen ein. Bitte darauf achten, dass die Batterien in die Batteriefachabdeckung richtig eingelegt werden.
5. Setze die Batteriefachabdeckung wieder ein und schraube sie mithilfe eines Schraubendrehers fest.
6. Drücke den Sicherungsriegel nach unten und schiebe gleichzeitig die Batteriefachabdeckung auf.
7. Nimm die alten Batterien (sofern vorhanden) heraus und entsorge sie ordnungsgemäß.
8. Lege die 2 "AAA" Mignonzellen ein. Bitte darauf achten, dass die Batterien entsprechend der in Batteriefach angegebenen Polung (+/-) eingelegt sind.
9. Schließe die Batteriefachabdeckung wieder.

SICHERHEITSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN
• Es empfiehlt sich, nur Alkali-Batterien zu verwenden.
• Keine alten und neuen Batterien zusammen einlegen oder Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-Batterien) oder Alkali-mischend Batterien.
• Batterien entfernen, wenn das R/C voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird, um ein mögliches Auslaufen der Batterien zu verhindern.
• Batterien auf sichere Weise entsorgen. Batterien (oder Produkte), die nicht austauschbare Batterien enthalten, nicht verbrennen, da Batterien explodieren oder auslaufen können.
• Aufadbare Batterien müssen nur vom Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
• Aufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden.
• Nicht versuchen, normale Batterien aufzuladen.
• Unterschiedliche Batterietypen oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden.
• Batterien in der angegebenen Polung (+/-) einlegen.

REINIGUNGSANLEITUNG
Wische den Reingen den Schmutz von deinem Spielzeug ab. Entferne zuerst die Batterien. Wische das Spielzeug mit einem feuchten Tuch sauber. Trockne es ab. NICHT IN WASSER TAUCHEN und R/C NICHT MIT CHEMISCHEN REINIGERN. Warte, bis das Spielzeug vollständig trocken ist, bevor du wieder Batterien in das Spielzeug einlegst. Trockene Batterien schaden dem Spielzeug und können zu Kurzschlüssen führen.

HINWEISE ZUR ABFALLENTSORGUNG
• Wenn die Batterie deines R/Cs schwächer wird, kann dies die Funktionen und Leistungsfähigkeit des R/Cs beeinträchtigen. Dann müssen neue Batterien eingelegt werden. Wie lange du mit deinen R/C fahren kannst, hängt von deinem Spielweise ab.
• Funktionen können dazu führen, dass dein R/C nicht normal funktioniert. Störungen können durch andere ferngesteuerte R/Cs, die auf der gleichen Frequenz betriebe werden, elektrische Leitungen, große Gebäude oder CB-Funkgeräte verursacht werden. Melde diese Störungen!
• Bewahre dein R/C nicht in der Nähe von Wärmegeneratoren oder direkt der Sonne auf. Stelle immer die Schalter auf OFF (Aus) und entferne alle Batterien, bevor du das R/C wegräumst.
• Wenn sich das R/C automatisch zurücksetzt, bedeutet dies, dass die Batterien schwach sind und ausgewechselt werden müssen.
• Funktioniert am besten auf einem ebenen, glatten Boden oder einer Oberfläche.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
AT-AT STARTET nicht	1. Betriebseschalter steht auf OFF (Aus). Stelle den Schalter auf ON (Ein). 2. Batterien sind falsch herum eingelegt. Prüfe die + und - Markierungen, um sicherzustellen, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind. 3. Batterien sind zu schwach. Ersetze sie durch neue Batterien.
AT-AT reagiert nicht auf die Befehle der Fernsteuerung.	1. Batterien in der Fernsteuerung sind verbraucht. Wechsle die Batterien in der Fernsteuerung aus. 2. R/C befindet sich außerhalb der Sendereichweite. Gehe mit der Fernsteuerung näher an das R/C heran. 3. Störungen durch elektrische Geräte in der Nähe. Spiele mit deinem R/C auf einer großen Freifläche.
AT-AT bewegt sich nicht.	1. Halte das R/C an, schalte es aus (OFF) und gib ihm ein paar Minuten Auszeit. 2. Überprüfe die Position der Batterien im R/C. Vielleicht haben sie sich beim Spielen gelockt.
AT-AT reagiert nicht richtig.	Der Hauptgrund ist, dass das R/C sich außerhalb der Sendereichweite befindet. Gehe mit der Fernsteuerung näher an das R/C heran. Falls das Problem weiter besteht, nimm die Batterien aus der Fernsteuerung heraus und lege neue Batterien ein. Starte das R/C dann erneut (ON/OFF) (ein-ausschalten).
Fernsteuerung funktioniert nicht.	Die Fernsteuerungsgleiche ist aus, ihre Batterie ist leer. Batterie in der Fernsteuerung auswechseln.