

EN

Important!

Problems?

STOP

For customer support please contact us at:

cs@jadatoy.com or **1-800-679-5232**

Between the hours of 8:30 am to 5:30 pm :
Pacific Time : Monday – Friday
WWW.JADATOYS.COM

Jada Toys, Inc. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free of defects in material and workmanship for thirty (30) days from the date of purchase. Jada Toys will repair or replace the product, at our sole discretion, in the event of such a defect within the warranty period.

In the event of a defect covered under this warranty, first call the phone numbers listed below. Many problems can be solved in this manner. If necessary, you may be asked to return the product for a replacement or refund at the place of purchase (please refer to the retailer return policy) or you may be instructed to return the product (postage paid and insured by the consumer) to Jada Toys – address to be provided upon contacting us via phone/email. Include your name, address, telephone number, copy of dated sales receipt, and a brief explanation of the defect. Repair / replacement and return shipment will be free of charge. Please return the defective part in original, sealed packaging. This warranty does not cover damage to the product caused by accident, misuse or abuse. If the product is returned without a dated sales receipt, the product may be excluded from coverage under this warranty.

Jada Toys liability for defects in material and workmanship under this warranty shall be limited to repair or replacement, at our sole discretion, and no event shall we be responsible for incidental, consequential, or contingent damages (except in those states that do not allow this exclusion or limitation). This warranty is exclusive, and is made in lieu of any express or implied warranty. Valid only in U.S.A. and Canada. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

Expect some delay in January following the holiday season. Please be patient and keep trying the toll-free number.

FR

Important!

Un problème se produit ?

ARRÊT

Pour toute assistance à la clientèle, veuillez nous contacter à :

cs@jadatoy.com ou **1-800-679-5232**

De 8:30h à 17:30h: Temps Pacifique:
du lundi au vendredi
WWW.JADATOYS.COM

États-Unis et Canada
Garantie limitée de 30 jours
Produits Jada Toys

Dans le cas d'un défaut couvert par cette garantie, appelez tout d'abord les numéros de téléphone indiqués ci-dessous. De nombreux problèmes peuvent être résolus de cette manière. Si cela s'avère nécessaire, nous vous demandons peut-être de retourner le produit en échange d'un produit de rechange ou de vous embourser sur le lieu d'achat (veuillez consulter la politique de retour du vendeur) ou de renvoyer le produit à Jada Toys – l'adresse sera fournie en nous contactant par téléphone/email (laissez écho et d'assurance à la charge du consommateur). Indiquez votre nom, adresse, numéro de téléphone, copie du reçu daté et d'une brève explication du défaut. Les réparations / remplacement et l'expédition de retour seront gratuits. Veuillez retourner le produit emballé soigneusement. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une modification non autorisée, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Si le produit est retourné sans le reçu d'achat daté, le produit pourra être exclu du champ d'application de cette garantie.

La responsabilité de Jada Toys pour les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement, à notre seule discrétion, et en aucun cas, nous ne serons responsables des dommages indirects, consécutifs ou éventuels (sauf dans les états qui ne permettent pas cette exclusion ou limitation). Cette garantie est exclusive et tient lieu de toute garantie expresse ou implicite. Valable uniquement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'état en état. Certaines états n'autorisent pas l'exclusion des dommages directs ou indirects, et les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Sauf un certain délai possible en janvier après la saison des fêtes. Veuillez être patient(e) et continuer à appeler le numéro gratuit.

Steering Dial

TO ADJUST STEERING ALIGNMENT
Adjust the steering alignment lever on the underside of the vehicle when the vehicle doesn't run straight / forward.

steering alignment lever

Alignement de la direction

RÉGLAGE DE L'ALIGNEMENT DE LA DIRECTION
Ajustez le levier d'alignement de la direction situé sous le véhicule si le véhicule n'avance pas en ligne droite.

Levier d'alignement de direction

Dial de dirección

CÓMO ALINEAR LA DIRECCIÓN
Cuando el vehículo no avanza en línea recta, ajuste la palanca de alineación de la dirección situada en la parte inferior del vehículo.

palanca de alineación de la dirección

Steuerscheibe

LENKUNGSFEINEINSTELLUNG
Stelle den Hebel für die Lenkungsfeineinstellung an der Unterseite des Fahrzeuges ein, wenn es nicht geradeaus fährt.

Hebel für die Lenkungsfeineinstellung

3 x "AAA/LR03"

Not included / Nicht Enthalten

Press down the secure button and push the door open at the same time.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage et simultanément poussez le couvercle pour l'ouvrir.
Presione el botón del seguro y empuje la tapa simultáneamente para abrirlo.
Drücken den Sicherungsknopf nach unten und drücke gleichzeitig die Tür auf.

1

EN

Industry Canada Warning:

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To avoid potential radio interference to other users, the antenna type, its gain and its location must be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC WARNING:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, it can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

FR

Note de l'IC (Industry Canada) pour les utilisateurs résidant au Canada:

Cet appareil renferme un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) exempt(s) de licence et conforme(s) aux CNR exemptés de licence d'innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Conformément à la réglementation d'Industry Canada, le présent émetteur doit fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieure) approuvés pour l'émetteur par Industry Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, l'antenne doit être choisie de sorte que la puissance isotropique rayonnée équivale (p.i.r.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

FCC AVERTISSEMENT:
Cet appareil respecte l'alinéa 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences radioélectriques ;
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement.

Attention: Les changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites correspondent à une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, la possibilité d'une interférence dans une installation donnée n'est pas entièrement exclue. Si ces équipements provoquent des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisée, les interférences mises en évidence par la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, vous pouvez essayer de les corriger en utilisant les méthodes suivantes:

- Changer l'orientation de l'antenne de réception.
- Augmenter l'écartement du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise pour faire en sorte que l'appareil et le récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation.
- Contactez un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir une assistance complémentaire.

2 x 1.5V "AAA/LR03"

Not included / Non Inklus
No included / Nicht Enthalten

Press down the secure button and push the door open at the same time.
Appuyez sur le bouton de déverrouillage et simultanément poussez le couvercle pour l'ouvrir.
Presione el botón del seguro y empuje la tapa simultáneamente para abrirlo.
Drücken den Sicherungsknopf nach unten und drücke gleichzeitig die Tür auf.

Turbo Boost
Amplification Turbo
Reacle Del Turbo
Turboboost

Power Indicator Light
Indicateur Lumineux D'alimentation
Luz Indicadora De Encendido
Betriebsleuchte

Left / Straight / Right
Gauche / Droit / Droite
Izquierda / Recto / Derecha
Links / Geradeaus / Rechts

Forward
Avance
Vorwärts

Neutral
Neutre
Neutral
Leerlauf

Reverse
Recul
Retroceder
Rückwärts

Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Products with batteries should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.

Los productos eléctricos no deben desechar junto con la basura doméstica. Recícelos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos.

Les produits avec des piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.

Los productos eléctricos no se deben desechar junto con la basura doméstica. Recícelos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos.

Die elektrischen Produkte sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.

Produkte mit Batterien sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.

We reserve the right to improve or amend product specifications. Colors may vary. Jada Oval mark is a registered trademark of Jada Toys, Inc.

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les spécifications des produits. Les couleurs peuvent varier. La marque ovale Jada est une marque déposée de Jada Toys, Inc.

No reservamos el derecho de mejorar o modificar las especificaciones del producto. Los colores pueden variar. La marca Jada Oval es una marca comercial registrada de Jada Toys, Inc.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen zu verbessern oder zu verändern. Abweichungen des Produkts in Farbe und Gestaltung vorbehalten.

Das ovale Jada-Firmenlogo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Jada Toys, Inc.

6+

The product uses 2.4GHz remote control technology. Fonctionne avec la technologie radiocommandée 2.4GHz. Funciona con la tecnología radiocontrol de 2.4GHz. Das Produkt nutzt eine 2.4-GHz-Fernsteuerungs-Technologie.

RF frequency band: 2411MHz-2472MHz
Transmitter power: -10.49dBm

Bande de fréquence radio: 2411MHz-2472MHz
Puissance de l'émetteur: -10.49dBm

Banda de frecuencia RF: 2411MHz-2472MHz
Potencia del transmisor: -10.49dBm

HF-Frequenzband: 2411MHz-2472MHz
Sendeleistung: -10.49dBm

Hereby, JADA TOYS CO. LTD., declares that the radio equipment type #37682 is in compliance with Directive 2014/53/EU. Par la présente, JADA TOYS CO. LTD., déclare que le type d'équipement radio # 37682 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Por lo presente, JADA TOYS CO. LTD. declara que el equipo de radio del tipo #37682 se encuentra conforme con la Directiva 2014/53/UE. JADA TOYS CO. LTD. Erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ #37682 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

©2026 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA

F37682-0000-ISH-4L01A P/12

EN

INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

These operating, installation, and safety instructions are integral parts of the product.

IMPORTANT:
Please read all "CONSUMER INFORMATION" before operating this toy vehicle.

ADULT SUPERVISION REQUIRED.

Note to Adults: To ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety tips in the CONSUMER INFORMATION section with your child.

— CONSUMER INFORMATION —

CONTENTS:
1. Vehicle
1. Transmitter Controller

SAFETY TIPS:
• Top surface may become hot and cause burns if the electronics get wet. DO NOT OPERATE this vehicle near/through water, snow, sand, grass or any wet or muddy surfaces.
• Never play this vehicle on streets! The streets are for real cars!
• Do not pick up vehicle while in motion.
• Always place the car gently on the floor by hand. Never throw the car onto the floor.
• Avoid collisions with walls, any hard objects, or human/animal bodies.
• Keep fingers, hair and loose clothing away from fins and wheels hubs.
• To avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
• Do not connect this toy with other power supplies.
• Do not insert any wire into electrical outlets.
• Be careful to test your vehicle for at least 5 minutes after every 15 minutes of operations.
• Stay clear of obstructions and hazards to avoid injury and damage.

INSTALLING BATTERIES INTO CONTROLLER (See Diagram 2)
Requiere 2 (two) "AAA" alkaline batteries (Not included)

1. Press the lock button down with a screwdriver(not included) and slide the door open.
2. Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
3. Insert 2 "AAA" batteries, with correct polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
4. Replace the battery compartment door.

BATTERY SAFETY INFORMATION
• It is recommended to use only Alkaline type batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
• Remove batteries if vehicle will not be used for a long period of time to prevent possible battery leakage.
• Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries (or products containing non-replaceable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
• Rechargeable batteries are to be charged by an adult only.
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.
• Exhausted batteries are to be removed from the toy.
• The supply terminals are not to be short-circuited.

QUICK TIPS
• When your vehicle starts to lose power, it may lose function or performance. It's time for fresh batteries. Your vehicle's running time may change depending on your driving style.
• Radio interference can make your vehicle run abnormally. Interference can be caused by other R/C vehicles running on the same frequency, electrical wires, large buildings, or CB radios. Try to stay away from these!
• Don't store your vehicle near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF and remove all batteries for storage.
• If the vehicle resets automatically, that means the batteries are weak and need to be changed.

CLEANING INSTRUCTIONS
To clean, wipe excess dirt from toy. Remove batteries first. Wipe toy clean with damp cloth. Wipe dry. DO NOT IMMERS IN WATER and DO NOT CLEAN VEHICLE WITH ANY CHEMICALS. Let the toy completely dry before putting batteries back into clean, dry battery compartment.

INSTRUCTION FOR DISPOSAL OF WASTE
• Your batteries and electronic toys should be recycled or disposed per your local waste management guidelines.
• Contact your local waste management officials for information regarding the environmentally sound recycling and disposal of batteries and electronic toys.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Vehicle will not START	1. Power switch is off. Make sure to turn it on. 2. Batteries are installed with incorrect polarities. Check the + and - markings to make sure the batteries are properly aligned. 3. Batteries are drained. Replace batteries and/or install new batteries.
Vehicle does not respond to controls.	1. Transmitter controller battery is drained. Replace the controller battery. 2. Vehicle is out of range. Bring controller closer to the vehicle. 3. Interference from surrounding electrical machinery. Bring to a wide open space.
Vehicle does not drive straight.	1. Adjust the steering dial underneath the front axle, left or right, until the wheels point straight / forward.
Vehicle does not move	1. Stop operation, switch off the power and rest the vehicle a few minutes. 2. Check the position of the batteries in the vehicle, they may have been knocked loose during play. Major reason is out of range. Bring controller closer to the vehicle. If problem still happen, remove the controller batteries and replace with new batteries and restart (ON/OFF) the vehicle.
Vehicle does not respond properly	The controller light is off, its battery is drained. Replace the controller battery.
Transmitter controller does not work	

ES

CONSERVE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES, DADO QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Estas instrucciones de seguridad, instalación y utilización son una parte integral del producto.

IMPORTANTE:
Lea toda la sección de "INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR" antes de operar este vehículo de juguete.

REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA.

Nota a los adultos: Para garantizar que el niño juegue y se divierta de una manera segura, le pedimos que lea todos los consejos y medidas de seguridad en la sección de INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR con su hijo.

— INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR —

CONTENIDO:
1. Vehículo
1. Controlador Transmisor

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
• Si los componentes electrónicos legaran a mojarse, la superficie del juguete podría calentarse y causar quemaduras. NO OPERE este vehículo cerca, dentro o a través del agua, la nieve, la arena, la tierra o cualquier otra superficie húmeda o embarrasada.
• Nunca juegue con este vehículo en la calle / las calles son para coches de verdad.
• No corra el vehículo cuando está en movimiento.
• Ponga siempre el coche con cuidado en el suelo. Nunca arroje el coche al suelo.
• Evite colisiones con paredes, objetos duros, personas o animales.
• Mantenga los dedos, el cabello y la ropa holgada alejados de las ruedas y los cables de la batería.
• Para evitar el accionamiento accidental, quite todas las pilas del controlador cuando no lo utilice.
• No conecte este juguete con otras fuentes de alimentación.
• No inserte cables eléctricos en las tomas de corriente.
• Deje que el vehículo se enfríe 5 minutos como mínimo cada 15 minutos de juego.
• Manténgase alejado de obstáculos y lugares peligrosos para evitar lesiones y daños.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROLADOR (Ver diagrama 2).
Requiere 2 (dos) pilas alcalinas "AAA" (no incluidas).

1. Presionar el botón de cierre hacia abajo con un destornillador (no incluido) y deslizar la tapa para abrirla.
2. Saque las pilas (si las hubiera) y deséchelas apropiadamente.
3. Insertar 2 pilas AAA con las polaridades (+/-) en dirección correcta como se indica en el interior de su compartimento.
4. Reemplazar la pila y cierre la tapa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS PILAS
• Se recomienda utilizar solamente pilas de tipo alcalinas.
• No mezcle pilas de diferente tipo, ni pilas nuevas con usadas.
• Las pilas deben insertarse en el sentido correcto de la polaridad.
• Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
• No se deben cortocircuitar los terminales de corriente.

CONSEJOS BREVES
• El vehículo podría perder funcionalidad o rendimiento cuando le quede poca energía. Cambie las pilas por otras nuevas cuando ocurra esto. La autonomía del vehículo depende del estilo de conducción.
• Las interferencias de radio pueden causar un funcionamiento anómalo de su vehículo. Las interferencias pueden estar originadas por cables eléctricos, edificios grandes, radios CB, o por otros vehículos RC que estén funcionando en la misma frecuencia. Procure mantenerse alejado de estos.
• No guarde el vehículo cerca de una fuente de calor o bajo la luz directa del sol. Siempre desélgalo y desinstale las pilas cuando vaya a guardarlo.
• El reinicio automático del vehículo le indica que a las pilas les queda poca energía y es necesario cambiarlas.

LIQUIDEZA
Pase un paño seco por el juguete para limpiarlo. Quite primero las pilas. Limpie el juguete con un paño húmedo y séquelo con un trapo a continuación. NO SUMERJA EL VEHÍCULO EN EL AGUA Y NO LO LIMPIE CON PRODUCTOS QUÍMICOS. Deje que el juguete se seque del todo antes de volver a instalar las pilas en el compartimiento de las pilas.

ELIMINACIÓN
• Las pilas y los juguetes electrónicos deben reciclarse o desecharse siguiendo las directrices de los servicios locales encargados de la gestión de residuos.
• Póngase en contacto con los servicios de gestión de residuos para obtener información acerca del procedimiento a seguir para desechar y reciclar las pilas y los juguetes electrónicos de una manera respetuosa con el medioambiente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El vehículo no se pone en marcha.	1. Está apagado. Encéndalo. 2. Las pilas están instaladas en la polaridad incorrecta. Observe las marcas "+" y "-" para asegurarse de que están instaladas en el sentido correcto. 3. Las pilas están gastadas. Reemplace las pilas o instale pilas nuevas.
El vehículo no responde a las acciones del controlador.	1. Las pilas del controlador están gastadas. Reemplace las pilas del controlador. 2. El vehículo está fuera del radio de alcance. Acerca el controlador al vehículo. 3. Interferencias de dispositivos electrónicos en el entorno cercano. Lleve el vehículo hasta un espacio abierto y desélgalo.
El vehículo no avanza en línea recta.	1. Muueva la palanca de alineación de la dirección situada debajo del eje frontal hacia la izquierda o la derecha hasta enderezar la dirección de las ruedas.
El vehículo no se mueve.	1. Deje de operar el vehículo, apágalo y deje que se enfríe unos minutos. 2. Compruebe que las pilas del vehículo están posicionadas correctamente, ya que podrían haber perdido contacto durante la conducción. Una de las principales causas de que el vehículo no funcione bien es que está fuera del radio de alcance. Acerca el controlador al vehículo. Si el problema persiste, cambie las pilas del controlador por otras nuevas y reinicie (ON/OFF) el vehículo.
El vehículo no responde bien.	La luz del controlador está apagada si la pila se agota. Reemplace la pila del controlador.
El controlador transmisor no funciona	

DE

BITTE DIE BEDINUNGSANLEITUNG GUT AUFWEBAHREN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

Diese Bedienungs-, Montage- und Sicherheitsanweisungen sind ein wichtiger Bestandteil des Produktes.

WICHTIG:
Vor dem Betrieb dieses Spielzeugfahrzeugs bitte alle "VERBRAUCHERINFORMATIONEN" lesen.
Es ist das Lesen dieses Erklärungsblattes EINFORDERLICH.

Hinweis an Erwachsene: Lesen Sie bitte zusammen mit Ihrem Kind alle Bedienungsanweisungen und Sicherheitshinweise in dem Abschnitt "VERBRAUCHERINFORMATIONEN", um sicherzustellen, dass Ihr Kind gefahrlos spielen kann und dabei Spaß hat.

— VERBRAUCHERINFORMATIONEN —

INHALT:
1. Fahrzeug
1 x Fernsteuerung

SICHERHEITSHINWEISE:
• Wenn die Elektronik nass wird, kann es sein, dass die Oberfläche des Spielzeugs heiß wird und möglicherweise Verbrühungen verursacht. LASSE DIESSES FAHRZEUG NICHT IN NÄHE VON WASSER, SCHNEE, NASS, GRAS ODER NÄSSEN ODER SCHLÄMMIGEN OBERFLÄCHEN FAHREN.
• Soile niemals mit diesem Fahrzeug auf der Straße / Die Straßen sind für richtige Autos gedacht!
• Hebe das Fahrzeug nicht hoch, wenn es in Bewegung ist.
• Stelle das Auto immer mit der Hand vorsichtig auf den Boden. Wurf das Auto niemals auf den Boden.
• Vermeide Zusammenstöße mit Wänden, harten Gegenständen oder Menschen/Tieren.
• Halte Finger, Haare und weiche Kleidung von den Rellern und Radnaben fern.
• Nimm die Batterien aus dem Fahrzeug, wenn du es nicht benutzt, um zu vermeiden, dass du es unabsichtlich startest.
• Schließe dieses Spielzeug nicht an andere Stromquellen an.
• Stecke keine Drähte in Steckdosen.
• Achte darauf, dass du das Fahrzeug immer mindestens 5 Minuten ruhen lässt, nachdem du 15 Minuten damit gespielt hast.
• Halte das Fahrzeug von Hindernissen und Gefahren fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

DIESSES FAHRZEUG BENÖTIGT FÜR DEN BETRIEB 3 (DREI) STANDARD "AAA" ALKALI-BATTERIEN, SEPARAT ERHÄLTLICH.
DIE FERNSTEUERUNG BENÖTIGT ZUM BETRIEB 2 (ZWEI) STANDARD "AAA" ALKALI-BATTERIEN, SEPARAT ERHÄLTLICH.

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNSTEUERUNG (siehe Schaubild 2)
Benötigt 2 (zwei) "AAA" Alkali-Mignonzellen Batterien (nicht enthalten).
1. Verriegelungssteife mit einem Schraubendreher (nicht integriert) nach unten drücken und die Abdeckung aufschließen.
2. Nimm die alten Batterien (sofern vorhanden) heraus und entsorge sie ordnungsgemäß.
3. 2 AAA-Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität (+/-), wie im Batteriefachmarkt, einlegen.
4. Setze den Batteriefachschalter zurück.

SICHERHEITSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN
• Es empfiehlt sich, nur Alkali-Batterien zu verwenden.
• Keine alten und neuen Batterien zusammen einlegen oder Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-Batterien) oder Akkus miteinander kombinieren.
• Batterien entfernen, wenn das Fahrzeug voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird, um ein mögliches Auslaufen der Batterien zu verhindern.
• Batterien auf sichere Weise entsorgen. Batterien oder Produkte, die nicht austauschbare Batterien enthalten) nicht verbrennen, da Batterien explodieren oder auslaufen können.
• Aufgelaufene Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
• Aufgelaufene Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden.
• Vermeide das Aufladen mit anderen Schraubendreher (nicht integriert) nach unten drücken und die Abdeckung aufschließen.
• 2 AAA-Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität (+/-), wie im Batteriefachmarkt, einlegen.
4. Setze den Batteriefachschalter zurück.

SCHNELLE TIPPS
• Wenn die Batterie deines Fahrzeuges schwächer wird, kann dies die Funktionen und Leistungsabgabe des Fahrzeuges beeinträchtigen. Dann müssen neue Batterien eingelegt werden. Wie lange du mit deinen Fahrzeug funktionierst, hängt von deinem Fahrsstil ab.
• Funkstörungen können dazu führen, dass dein Fahrzeug nicht normal funktioniert. Störungen können durch andere ferngesteuerte Fahrzeuge, die auf der gleichen Frequenz betrieben werden, elektrische Leitungen, große Gebäu oder CB-Funkgeräte verursacht werden. Meide diese Störquellen. Bewahre dein Fahrzeug nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkt in der Sonne auf. Stelle immer die Schalter auf OFF (AUS) und entferne alle Batterien, bevor du das Fahrzeug wegräumst.
• Wenn sich die Batterie automatisch zurücksetzt, bedeutet dies, dass die Batterie schwach und ausgetauscht werden müssen.

REINIGUNGSHINWEISE
Wische zum Reinigen den Schmutz von deinem Spielzeug ab. Entferne zuerst die Batterien. Wasche das Spielzeug mit einem feuchten Tuch sauber. Trockne es ab. NICHT IN WASSER TAUCHEN UND FAHRZEUG NICHT MIT CHEMISCHEN REINIGERN. Warte, bis das Spielzeug vollständig trocken ist, bevor du wieder Batterien in das saubere, trockene Batteriefach einlegst.

HINWEISE ZUR ABFALLENTSORGUNG
• Batterien und elektronische Spielzeuge müssen gemäß den lokalen Abfallschrittweisen recycelt oder entsorgt werden.
• Wenden Sie sich an Ihre Abfallwirtschaftsbehörde vor Ort, um sich über das umweltgerechte Recycling und die Entsorgung von Batterien und elektronischen Spielzeugen zu informieren.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Fahrzeug STARTET nicht	1. Batterieschalter steht auf OFF (Aus). Stelle den Schalter auf ON (Ein). 2. Fahrzeug befindet sich außerhalb der Sendereichweite. Gehe mit der Fernsteuerung näher an das Fahrzeug heran. 3. Störungen durch elektrische Geräte in der Nähe. Spiele mit deinem Fahrzeug auf einer grolen Freifläche.
Fahrzeug fährt nicht geradeaus.	1. Stelle die Steuerscheibe unter der Vorderachse ein, nach links oder rechts, bis die Räder geradeaus zeigen.
Fahrzeug bewegt sich nicht.	1. Überprüfe das Fahrzeug an, schalte es aus (OFF) und gib ihm ein paar Minuten Auszeit. 2. Überprüfe die Position der Batterien im Fahrzeug. Verlechte haben sie sich beim Spielen gelockert.
Fahrzeug reagiert nicht richtig.	Der Hauptgrund ist, dass das Fahrzeug sich außerhalb der Sendereichweite befindet. Gehe mit der Fernsteuerung näher an das Fahrzeug heran. Falls das Problem weiter besteht, nimm die Batterien heraus und der Fernsteuerung heraus und lege neue Batterien ein. Starte das Fahrzeug dann erneut (ON/OFF) (ein-ausschalten).
Fernsteuerung funktioniert nicht.	Die Fernsteuerungsfunktion ist aus, ihre Batterie ist leer. Batterie in der Fernsteuerung auswechseln.

F37682-0000-ISH-4L01A P/22