

1:32 RC

F36835-00VN-ISH-4L03A

Size: 420mm x 297mm - A3

EN Important!
Problems?

For customer support please contact us at:
cs@jadatoy.com or
1-800-679-5232

Between the hours of 8:30 am to 5:30 pm :
Pacific Time - Monday – Friday
WWW.JADATOYS.COM

U.S.A & Canada
30-Day Limited Warranty
Jada Toys Products

In the event of a defect covered under this warranty, first call the phone numbers listed below. Many problems can be solved in this manner. If necessary, you may be asked to return the product for a replacement or refund at the date of purchase (please refer to the related return policy) or you may be instructed to return the product (postage paid and insured by the consumer) to Jada Toys – address to be provided upon contacting us via phone/email. Include your name, address, telephone number, copy of dated sales receipt, and a brief explanation of the defect. Repair / replacement and return shipment will be free of charge. Please return the defective part(s) in unit, packed securely. This warranty does not cover damage resulting from unauthorized use, modification, accident, misuse or abuse. If the product is returned without a dated sales receipt, the product may be excluded from coverage under this warranty. Jada Toys' liability for defects in material and workmanship under this warranty shall be limited to repair or replacement, at our sole discretion, and in no event shall we be responsible for incidental, consequential, or contingent damages (except in those states that do not allow this exclusion or limitation). This warranty is exclusive, and is made in lieu of any express or implied warranty. **Valid only in U.S.A. and Canada.** This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

Expect some delay in January following the holiday season. Please be patient and keep trying the toll-free number.

FR Important!
Un problème se produit ?

ARRÊT

États-Unis et Canada
Garantie limitée à 30 jours
Produits Jada Toys

Dans le cas d'un défaut couvert par cette garantie, appelez tout d'abord les numéros de téléphone indiqués ci-dessous. De nombreux problèmes peuvent être résolus de cette manière. Si cela s'avère nécessaire, nous vous demandons peut-être de retourner le produit (le client paie le port et les assurances) ou de nous le renvoyer (le client paie le port et les assurances). Incluez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, une copie de votre reçu d'achat et une brève explication du défaut. Les réparations / remplacements et l'expédition de retour seront gratuits. Veuillez retourner la pièce défectueuse ou le produit, bien emballé. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une modification non autorisée, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Si le produit est retourné sans le reçu d'achat daté, le produit pourra être exclu du champ d'application de cette garantie. La responsabilité de Jada Toys pour les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement, à notre seule discrétion, et en aucun cas, nous ne serons responsables des dommages indirects, consécutifs ou éventuels (sauf dans les états qui ne permettent pas cette exclusion ou limitation). Cette garantie est exclusive et est faite en lieu de toute garantie expresse ou implicite. **Valeable uniquement aux États-Unis et au Canada.** Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'état en état. Certains états n'autorisent pas l'exclusion des dommages directs ou indirects, et les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Sauf un certain délai possible en janvier après la saison des fêtes. Veuillez être patient(e) et continuez à appeler le numéro toll-free.

Pour toute assistance à la clientèle, veuillez nous contacter à :
cs@jadatoy.com ou
1-800-679-5232

De 8:30h à 17:30h: Temps Pacifique:
du lundi au vendredi
WWW.JADATOYS.COM

Jada Toys, Inc. garantit au consommateur original que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat. Jada Toys réparera ou remplacera le produit, à notre seule discrétion, dans le cas d'un tel défaut pendant la période de garantie.

EN Industry Canada Warning:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC WARNING:
This equipment complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Les produits électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les amener dans un centre de recyclage approprié. Vérifiez auprès de vos autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils de recyclage.

Los productos electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica. Recíclalos donde haya instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales o con el distribuidor para que le aconsejen sobre cómo reciclarlos.

Elektrische Produkte sollten nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Informieren Sie sich über das Recycling bei Ihrer lokalen Behörde oder Ihrem Fachhändler.

FR Note de l'IC (Industry Canada) pour les utilisateurs résident au Canada:
Cet appareil renferme un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) exempt(s) de licence et conforme(s) aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence, 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émission par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'attention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

FCC AVERTISSEMENT:
Cet appareil respecte l'alinéa 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible, et 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant affecter son fonctionnement.

Attention: Les changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites comprennent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, la possibilité d'une interférence dans une installation donnée n'est pas entièrement exclue. Si ces équipements provoquent des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisée, les interférences nuisibles en évidence par la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, vous pouvez essayer de les corriger en utilisant les méthodes suivantes :

- Changer l'orientation de l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise pour faire en sorte que l'appareil et le récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites comprennent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, la possibilité d'une interférence dans une installation donnée n'est pas entièrement exclue. Si ces équipements provoquent des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisée, les interférences nuisibles en évidence par la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, vous pouvez essayer de les corriger en utilisant les méthodes suivantes :

- Changer l'orientation de l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise pour faire en sorte que l'appareil et le récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Jada

We reserve the right to improve or amend product specifications. Colors may vary. Jada oval mark is a registered trademark of Jada Toys, Inc.

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les spécifications des produits. Les couleurs peuvent varier. La marque ovale Jada est une marque déposée de Jada Toys, Inc.

Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las especificaciones del producto. Los colores pueden variar. La marca Jada Oval es una marca comercial registrada de Jada Toys, Inc.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen zu verbessern oder zu verändern. Abweichungen des Produkts in Farbe und Gestaltung vorbehalten. Das ovale Jada-Firmenlogo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Jada Toys, Inc.

2+

The product uses 2.4GHz remote control technology. Fonctionne avec la technologie radiocommandée 2.4GHz. Funciona con la tecnología radiocontrol de 2.4GHz. Das Produkt nutzt eine 2.4-GHz-Fernsteuerungs-Technologie.

RF frequency band: 2418-2462 MHz
Transmitter power: ~7.500mW
Bande de fréquence radio: 2418-2462 MHz
Puissance de l'émetteur: ~7.500mW
Banda de frecuencia RF: 2418-2462 MHz
Potencia del transmisor: ~7.500mW
HF-Frequenzband: 2418-2462 MHz
Sendeleistung: ~7.500mW

Your batteries and electronic toys should be recycled or disposed per your local waste management guidelines.
Contact your local waste management authority for information regarding the environmentally sound recycling and disposal of batteries and electronic toys.

©2026 JADA TOYS, INC. CITY OF INDUSTRY, CA 91748, USA
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / FABRICADO EN VIETNAM / HERGESTELLT IN VIETNAM

EN INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

These operating, installation, and safety instructions are integral parts of the product.

IMPORTANT:
Please read all "CONSUMER INFORMATION" before operating this toy vehicle.
ADULT SUPERVISION REQUIRED.

Note to Adults: To ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety tips in the CONSUMER INFORMATION information sheet with your child.

— CONSUMER INFORMATION —

CONTENTS:

- 1 x Vehicle
- 1 x Transmitter Controller

SAFETY TIPS:

- Toy surface may become hot and cause burns if the electronics get wet. DO NOT OPERATE this vehicle near/through water, snow, sand, grass or any wet or muddy surfaces.
- Never play this vehicle on streets! The streets are for real cars!
- Do not pick up vehicle while in motion.
- Always place the car gently on the floor by hand. Never throw the car onto the floor.
- Avoid collisions with walls, any hard objects, or human/animal bodies.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from tires and wheel hubs.
- To avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
- Do not connect this toy with other power supplies.
- Do not insert any wires into electrical outlets.
- Be sure to rest your vehicle for at least 5 minutes after every 15 minutes of operation.
- Stay clear of obstructions and hazards to avoid injury and damage.

THIS VEHICLE IS DESIGNED TO WORK WITH 2 (TWO) STANDARD "AAA" BATTERIES.

INSTALLING BATTERIES IN THE VEHICLE (See Diagram 1)

Requires 2 (two) "AAA" batteries.

1. Push the ON/OFF switch to "OFF" position on underneath the vehicle.
2. Using a screwdriver (not included), remove the battery compartment door.
3. Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
4. Insert the 2 "AAA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.

5. Replace the battery compartment door and use a screwdriver to lock the compartment door.

INSTALLING BATTERIES INTO CONTROLLER (See Diagram 2)

Requires 2 (two) "AAA" batteries.

1. Press the lock button down with a screwdriver and flip the door open.
2. Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
3. Insert the 2 "AAA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
4. Replace the battery compartment door.

BATTERY SAFETY INFORMATION

- It is recommended to use only Alkaline type batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon/zinc), or rechargeable batteries.
- Remove batteries if vehicle will not be used for a long period of time to prevent possible battery leakage.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries (or products containing non-replaceable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are to be charged by an adult only.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

QUICK TIPS

- When your vehicle starts to lose power, it may lose function or performance. It's time to fresh batteries. Your vehicle's running time may change depending on your driving style.
- Radio interference can make your vehicle run intermittently. Interference can be caused by other RC vehicles running on the same frequency, electrical wires, large buildings, or CB radios. Try to stay away from these.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from tires and wheel hubs.
- To avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
- If the vehicle resets automatically, that means the batteries are weak and need to be changed.
- Performs best on a flat, smooth floor or surface.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Vehicle will not START	1. Power switch is off. Make sure to turn it on. 2. Batteries are installed with incorrect polarity. Check the + and - markings to make sure the batteries are properly aligned. 3. Batteries are drained. Replace batteries and/or install new batteries.
Vehicle does not respond to controls	1. Transmitter controller battery is drained. Replace the controller battery. 2. Vehicle is out of range. Bring controller closer to the vehicle. 3. Interference from surrounding electrical machinery. Bring to a wide open space.
Vehicle does not move	1. Stop operation, switch off the power and rest your vehicle a few minutes. 2. Check the position of the batteries in the vehicle, they may have been knocked loose during play. Major reason is out of range. Bring controller closer to the vehicle. If problem still happen, remove the controller batteries and replace with new batteries and restart (ON/OFF) the vehicle. The controller light is off, its battery is drained. Replace the controller battery.
Transmitter controller does not work	

CLEANING INSTRUCTION

To clean, wipe excess dirt from toy. Remove batteries first. Wipe toy clean with damp cloth. Wipe dry. DO NOT IMMERS IN WATER and DO NOT CLEAN VEHICLE WITH ANY CHEMICALS. Let the toy completely dry before putting batteries back into clean, dry battery compartment.

INSTRUCTION FOR DISPOSAL OF WASTE

- Your batteries and electronic toys should be recycled or disposed per your local waste management guidelines.
- Contact your local waste management authority for information regarding the environmentally sound recycling and disposal of batteries and electronic toys.

ES CONSERVE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES, DADO QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Estas instrucciones de seguridad, instalación y utilización son una parte integral del producto.

IMPORTANTE:
Lea toda la sección de "INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR" antes de operar este vehículo de juguete.
REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA.

Nota a adultos: Para garantizar que el niño juegue y se divierte de una manera segura, lea todos los consejos y medidas de seguridad en la sección de INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR con su hijo.

— INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR —

CONTENIDO:

- 1 x vehículo
- 1 x controlador transmisor

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Si los componentes electrónicos logran a mojarse, la superficie del juguete podría calentarse y causar quemaduras. NO OPERE este vehículo cerca, dentro o a través del agua, la nieve, la arena, la hierba o cualquier otra superficie húmeda o embarrasada.
- Nunca juegue con este vehículo en la calle! (Las calles son para coches de verdad!)
- No coja el vehículo cuando está en movimiento.
- Ponga siempre el coche con cuidado en el suelo.
- Evite colisiones con paredes, objetos duros, personas o animales.
- Mantenga los dedos, el cabello y la ropa lejos de las ruedas y los cables de la rueda.
- Para evitar el accionamiento accidental, quite todas las pilas del controlador cuando lo utilice.
- No conecte este juguete con otras fuentes de alimentación.
- No inserte cables eléctricos en las tomas de corriente.
- Deje que el vehículo se enfríe 5 minutos como mínimo cada 15 minutos de uso.
- Manténgase alejado de obstáculos y lugares peligrosos para evitar lesiones y daños.

ESTE VEHÍCULO ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON 2 (DOS) PILAS TIPO "AAA".

ESTE CONTROLADOR ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON 2 (DOS) PILAS TIPO "AAA".

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL VEHÍCULO (Ver diagrama 1).

Requiere 2 (dos) pilas "AAA".

1. Ponga el botón ON/OFF, situado en la parte inferior del vehículo, en la posición "OFF".
2. Utilice un destornillador (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de las pilas del controlador.
3. Saque las pilas (si las hubiera) y deséchelas apropiadamente.
4. Inserte las 2 pilas "AAA" en el sentido de la polaridad (+/-) indicado en el compartimento de las pilas.

5. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y asegúrela con el destornillador.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROLADOR (Ver diagrama 2).

Requiere 2 (dos) pilas "AAA".

1. Presione el botón lock hacia abajo con un destornillador y deslice la tapa para arriba.
2. Saque las pilas (si las hubiera) y deséchelas apropiadamente.
3. Inserte las 2 pilas "AAA" en el sentido de la polaridad (+/-) indicado en el compartimento de las pilas.
4. Reemplace la tapa y cierre la tapa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS PILAS

- Se recomienda utilizar solamente pilas alcalinas.
- No mezcle pilas de diferente tipo, como pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc), o pilas recargables.
- Quite las pilas del vehículo si no va a utilizar por mucho tiempo con el fin de prevenir posibles fugas en las pilas.
- Deséchelas las pilas de una manera segura. No arroje las pilas o productos que contengan pilas no reemplazables, en el fuego, dado que pueden explotar o filtrar su contenido.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas por personas adultas.
- No se deben recargar pilas no recargables.
- No se deben mezclar pilas de diferente tipo, ni pilas nuevas con usadas.
- Las pilas deben insertarse en el sentido correcto de la polaridad.
- Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
- No se deben cortocircuitar los terminales de corriente.

CONSEJOS BREVES

- El vehículo podría perder funcionalidad o rendimiento cuando se quede poca energía. Cambie las pilas por otras nuevas cuando ocurra esto. La autonomía del vehículo depende del estilo de conducción.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El vehículo no se pone en marcha.	1. Está apagado. Enciéndalo. 2. Las pilas están instaladas en la polaridad incorrecta. Observe las marcas "+" y "-" para asegurarse de que están instaladas en el sentido correcto. 3. Las pilas están gastadas. Reemplácelas las pilas o instale pilas nuevas.
El vehículo no responde a las acciones del controlador.	1. Las pilas del controlador están gastadas. Reemplácelas las pilas del controlador. 2. El vehículo está fuera del radio de alcance. Asegure el controlador al vehículo. 3. Interferencias de dispositivos electrónicos en el entorno cercano. Lleve el vehículo hasta un espacio abierto y deséptelo.
El vehículo no se mueve.	1. Deje de operar el vehículo, apáguelo y deje que se enfríe unos minutos. 2. Compruebe que las pilas del vehículo estén posicionadas correctamente, y que no se hayan perdido contactos durante la conducción.
El vehículo no responde bien.	Una de las principales causas de que el vehículo no funcione bien es que está fuera del radio de alcance. Asegure el controlador al vehículo. Si el problema persiste, reemplácelas las pilas del controlador por otras nuevas y reinicie (ON/OFF) el vehículo.
El controlador transmisor no funciona.	La luz del controlador está apagada y la pila se agota. Reemplácelas la pila del controlador.

1

ON / OFF

TO OPEN

2 x 1.5V "AAA/LR03"
Not Included
Non Inclusive
Non Includo
Nicht Enthalten

2

Power Indicator Light
Indicateur Lumineux d'Alimentation
Luz Indicadora De Encendido
Betriebsleuchte

Reverse
Recul
Rückwärts

Forward
Avance
Vorwärts

2 x 1.5V "AAA/LR03"
Not Included / Non Inclusive
No Included / Nicht Enthalten

EN HOW TO PLAY:

1. Turn the vehicle ON, then press any button on the transmitter controller within 15 seconds for pairing.
2. The LED on controller will blink for pairing.
3. Once the pairing is successful, the LED on controller will stop blinking and stay on.
4. If pairing is unsuccessful, turn the vehicle OFF and reinsert battery in the controller to try again.

- If your controller LED is blinking or losing brightness, please replace the battery.
- When playing with multiple vehicles, only pair one controller to one vehicle at a time in order to avoid interference.

ES CÓMO JUGAR:

1. Encienda el vehículo y, a continuación, pulsa cualquier botón del controlador del transmisor en un plazo de 15 segundos para realizar el emparejamiento.
2. El LED de el control remoto parpadeará durante el emparejamiento.
3. Una vez que se realice el emparejamiento con éxito, el LED de el control remoto, dejará de parpadear y quedará fijo.
4. Si el emparejamiento no se realiza correctamente, apaga el vehículo y vuelve a instalar la batería en el controlador para intentar de nuevo.

- Si el LED del controlador parpadee o pierde luminosidad, reemplácelas la pila.
- Cuando se juegue con varios vehículos, empareje solamente un vehículo y un control remoto cada vez para evitar interferencias.

FR COMMENT JOUER :

1. Mettez le véhicule en marche, puis appuyez sur n'importe quel bouton du contrôleur de l'émetteur dans les 15 secondes pour l'appariement.
2. La LED de la télécommande clignote pour l'appariement.
3. Une fois que l'appariement a réussi, les indicateurs LED de la télécommande s'arrêteront de clignoter et resteront allumés.
4. Si l'appariement échoue, éteignez le véhicule et réinstallez la batterie dans le contrôleur pour réessayer.

- Si la LED de votre télécommande clignote ou perd de son éclat, veuillez remplacer la pile.
- Si vous jouez avec plusieurs véhicules, apparez une télécommande à un véhicule à la fois afin d'éviter les interférences.

DE SO WIRD GESPIELT:

1. Schalten Sie das Fahrzeug EIN und drücken Sie dann innerhalb von 15 Sekunden eine beliebige Taste auf der Fernbedienung zum Kopieren.
2. Die LED an der Fernsteuerung blinkt zum Pairing.
3. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hört die LED an der Fernsteuerung auf zu blinken und leuchtet stetig auf.
4. Wenn das Pairing nicht erfolgreich ist, schalten Sie das Fahrzeug AUS und legen Sie die Batterie erneut in den Controller ein, um es noch einmal zu versuchen.

- Wenn die LED der Fernsteuerung blinkt oder dunkler wird, bitte die Batterie austauschen.
- Wenn mit mehreren Fahrzeugen gespielt wird, jeweils nur eine Fernsteuerung mit einem Fahrzeug verbinden, um Störungen zu vermeiden.

EN INSTRUCTIONS SHEET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

These operating, installation, and safety instructions are integral parts of the product.

IMPORTANT:
Please read all "CONSUMER INFORMATION" before operating this toy vehicle.
ADULT SUPERVISION REQUIRED.

Note to Adults: To ensure that the child's play is both safe and fun, please review all operating instructions and safety tips in the CONSUMER INFORMATION information sheet with your child.

— CONSUMER INFORMATION —

CONTENTS:

- 1 x Vehicle
- 1 x Transmitter Controller

SAFETY TIPS:

- Toy surface may become hot and cause burns if the electronics get wet. DO NOT OPERATE this vehicle near/through water, snow, sand, grass or any wet or muddy surfaces.
- Never play this vehicle on streets! The streets are for real cars!
- Do not pick up vehicle while in motion.
- Always place the car gently on the floor by hand. Never throw the car onto the floor.
- Avoid collisions with walls, any hard objects, or human/animal bodies.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from tires and wheel hubs.
- To avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
- Do not connect this toy with other power supplies.
- Do not insert any wires into electrical outlets.
- Be sure to rest your vehicle for at least 5 minutes after every 15 minutes of operation.
- Stay clear of obstructions and hazards to avoid injury and damage.

THIS VEHICLE IS DESIGNED TO WORK WITH 2 (TWO) STANDARD "AAA" BATTERIES.

INSTALLING BATTERIES IN THE VEHICLE (See Diagram 1)

Requires 2 (two) "AAA" batteries.

1. Push the ON/OFF switch to "OFF" position on underneath the vehicle.
2. Using a screwdriver (not included), remove the battery compartment door.
3. Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
4. Insert the 2 "AAA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.

5. Replace the battery compartment door and use a screwdriver to lock the compartment door.

INSTALLING BATTERIES INTO CONTROLLER (See Diagram 2)

Requires 2 (two) "AAA" batteries.

1. Press the lock button down with a screwdriver and flip the door open.
2. Remove and properly dispose of the used batteries (if any).
3. Insert the 2 "AAA" batteries, with polarity (+/-) as shown inside battery compartment.
4. Replace the battery compartment door.

BATTERY SAFETY INFORMATION

- It is recommended to use only Alkaline type batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon/zinc), or rechargeable batteries.
- Remove batteries if vehicle will not be used for a long period of time to prevent possible battery leakage.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries (or products containing non-replaceable batteries) in fire, as batteries may explode or leak.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are to be charged by an adult only.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

QUICK TIPS

- When your vehicle starts to lose power, it may lose function or performance. It's time to fresh batteries. Your vehicle's running time may change depending on your driving style.
- Radio interference can make your vehicle run intermittently. Interference can be caused by other RC vehicles running on the same frequency, electrical wires, large buildings, or CB radios. Try to stay away from these.
- Keep fingers, hair and loose clothing away from tires and wheel hubs.
- To avoid accidental operation, remove all batteries from controller when not in use.
- If the vehicle resets automatically, that means the batteries are weak and need to be changed.
- Performs best on a flat, smooth floor or surface.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Vehicle will not START	1. Power switch is off. Make sure to turn it on. 2. Batteries are installed with incorrect polarity. Check the + and - markings to make sure the batteries are properly aligned. 3. Batteries are drained. Replace batteries and/or install new batteries.
Vehicle does not respond to controls	1. Transmitter controller battery is drained. Replace the controller battery. 2. Vehicle is out of range. Bring controller closer to the vehicle. 3. Interference from surrounding electrical machinery. Bring to a wide open space.
Vehicle does not move	1. Stop operation, switch off the power and rest your vehicle a few minutes. 2. Check the position of the batteries in the vehicle, they may have been knocked loose during play. Major reason is out of range. Bring controller closer to the vehicle. If problem still happen, remove the controller batteries and replace with new batteries and restart (ON/OFF) the vehicle. The controller light is off, its battery is drained. Replace the controller battery.
Transmitter controller does not work	

CLEANING INSTRUCTION

To clean, wipe excess dirt from toy. Remove batteries first. Wipe toy clean with damp cloth. Wipe dry. DO NOT IMMERS IN WATER and DO NOT CLEAN VEHICLE WITH ANY CHEMICALS. Let the toy completely dry before putting batteries back into clean, dry battery compartment.

INSTRUCTION FOR DISPOSAL OF WASTE

- Your batteries and electronic toys should be recycled or disposed per your local waste management guidelines.
- Contact your local waste management authority for information regarding the environmentally sound recycling and disposal of batteries and electronic toys.

ES CONSERVE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES, DADO QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Estas instrucciones de seguridad, instalación y utilización son una parte integral del producto.

IMPORTANTE:
Lea toda la sección de "INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR" antes de operar este vehículo de juguete.
REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA.

Nota a adultos: Para garantizar que el niño juegue y se divierte de una manera segura, lea todos los consejos y medidas de seguridad en la sección de INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR con su hijo.

— INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR —

CONTENIDO:

- 1 x vehículo
- 1 x controlador transmisor

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Si los componentes electrónicos logran a mojarse, la superficie del juguete podría calentarse y causar quemaduras. NO OPERE este vehículo cerca, dentro o a través del agua, la nieve, la arena, la hierba o cualquier otra superficie húmeda o embarrasada.
- Nunca juegue con este vehículo en la calle! (Las calles son para coches de verdad!)
- No coja el vehículo cuando está en movimiento.
- Ponga siempre el coche con cuidado en el suelo.
- Evite colisiones con paredes, objetos duros, personas o animales.
- Mantenga los dedos, el cabello y la ropa lejos de las ruedas y los cables de la rueda.
- Para evitar el accionamiento accidental, quite todas las pilas del controlador cuando lo utilice.
- No conecte este juguete con otras fuentes de alimentación.
- No inserte cables eléctricos en las tomas de corriente.
- Deje que el vehículo se enfríe 5 minutos como mínimo cada 15 minutos de uso.
- Manténgase alejado de obstáculos y lugares peligrosos para evitar lesiones y daños.

ESTE VEHÍCULO ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON 2 (DOS) PILAS TIPO "AAA".

ESTE CONTROLADOR ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR CON 2 (DOS) PILAS TIPO "AAA".

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL VEHÍCULO (Ver diagrama 1).

Requiere 2 (dos) pilas "AAA".

1. Ponga el botón ON/OFF, situado en la parte inferior del vehículo, en la posición "OFF".
2. Utilice un destornillador (no incluido) para abrir la tapa del compartimento de las pilas del controlador.
3. Saque las pilas (si las hubiera) y deséchelas apropiadamente.
4. Inserte las 2 pilas "AAA" en el sentido de la polaridad (+/-) indicado en el compartimento de las pilas.

5. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y asegúrela con el destornillador.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROLADOR (Ver diagrama 2).

Requiere 2 (dos) pilas "AAA".

1. Presione el botón lock hacia abajo con un destornillador y deslice la tapa para arriba.
2. Saque las pilas (si las hubiera) y deséchelas apropiadamente.
3. Inserte las 2 pilas "AAA" en el sentido de la polaridad (+/-) indicado en el compartimento de las pilas.
4. Reemplace la tapa y cierre la tapa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS PILAS

- Se recomienda utilizar solamente pilas alcalinas.
- No mezcle pilas de diferente tipo, como pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc), o pilas recargables.
- Quite las pilas del vehículo si no va a utilizar por mucho tiempo con el fin de prevenir posibles fugas en las pilas.
- Deséchelas las pilas de una manera segura. No arroje las pilas o productos que contengan pilas no reemplazables, en el fuego, dado que pueden explotar o filtrar su contenido.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas por personas adultas.
- No se deben recargar pilas no recargables.
- No se deben mezclar pilas de diferente tipo, ni pilas nuevas con usadas.
- Las pilas deben insertarse en el sentido correcto de la polaridad.
- Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
- No se deben cortocircuitar los terminales de corriente.

CONSEJOS BREVES

- El vehículo podría perder funcionalidad o rendimiento cuando se quede poca energía. Cambie las pilas por otras nuevas cuando ocurra esto. La autonomía del vehículo depende del estilo de conducción.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El vehículo no se pone en marcha.	1. Está apagado. Enciéndalo. 2. Las pilas están instaladas en la polaridad incorrecta. Observe las marcas "+" y "-" para asegurarse de que están instaladas en el sentido correcto. 3. Las pilas están gastadas. Reemplácelas las pilas o instale pilas nuevas.
El vehículo no responde a las acciones del controlador.	1. Las pilas del controlador están gastadas. Reemplácelas las pilas del controlador. 2. El vehículo está fuera del radio de alcance. Asegure el controlador al vehículo. 3. Interferencias de dispositivos electrónicos en el entorno cercano. Lleve el vehículo hasta un espacio abierto y deséptelo.
El vehículo no se mueve.	1. Deje de operar el vehículo, apáguelo y deje que se enfríe unos minutos. 2. Compruebe que las pilas del vehículo estén posicionadas correctamente, y que no se hayan perdido contactos durante la conducción.
El vehículo no responde bien.	Una de las principales causas de que el vehículo no funcione bien es que está fuera del radio de alcance. Asegure el controlador al vehículo. Si el problema persiste, reemplácelas las pilas del controlador por otras nuevas y reinicie (ON/OFF) el vehículo.
El controlador transmisor no funciona.	La luz del controlador está apagada y la pila se agota. Reemplácelas la pila del controlador.