

JASCO

™

PRO

SERIES

Z-WAVE

PLUS LR

Plug-in

Smart

Switch

Z-WAVE

®

Z-Wave® certified

wireless lighting control

ZWN4109/79244

Thank you for your purchase!

Instructions

made easy

Read instructions

or watch easy-to-

follow video.

Register your

product

Receive exclusive

deals and register

your product.

Scan code or visit byjasco.com/79244i.

Scan code or visit byjasco.com/deals.

Like our product?

Leave a review on your favorite

retailer website or amazon.com.

Having problems?

Let us know how we can help.

Call **1-800-654-8483** between

7AM-8PM, M-F, Central Time.

For additional JascoPro Series products,

visit our website www.jascopro.com.

ADDING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE NETWORK

1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to add your device, press the program button of the smart switch.
You have complete control to turn your lamp ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller. If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your lamp from your mobile devices.
If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit code.

Figure 1:

TO REMOVE AND RESET THE DEVICE
1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
2. Once the controller is ready to remove your device, press the program button of the smart switch.
TO RETURN YOUR SWITCH TO FACTORY DEFAULTS
1. If plugged in, unplug the switch from the receptacle.
2. Press and hold the program button for at least three seconds while you plug the switch into a receptacle.
NOTE: This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.
NOTE: SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!

ZWN4109/79244
Power: 125VAC, 60Hz
Signal (frequency): 908.40MHz, 908.42MHz, 916.00MHz, 912.00MHz, 920.00MHz
Maximum load:
1250W (10A) tungsten, 1/2HP motor or 1875W (15A) resistive
Wireless Range (Classic): Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module.
Wireless Range (Long Range): Up to 1300ft. line of sight to the wireless controller
Operating temperature range 32-104° F (0-40° C)
For indoor use only.
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement.

NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT
Z-WAVE ENABLED DEVICES SHOULD NEVER BE USED TO SUPPLY POWER TO OR CONTROL THE ON/OFF STATUS OF MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — IMPORTANT!

ZWN4109/79244
Alimentation : 125VCA, 60Hz
Signal (fréquence) : 908.40MHz, 908.42MHz, 916.00MHz, 912.00MHz, 920.00MHz
Charge maximale:
1250W (10A) tungstène, moteur de 1/2HP ou résistance de 1875W (15A)
Portée sans fil (classique) : Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi (45.7m)
Portée sans fil (longue portée) : Distance à vue entre la télécommande allant jusqu'à 1300 pi (396.2m)
Plage de températures de fonctionnement : De 32 à 104° F (de 0 à 40° C)
Utilisation intérieure uniquement
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis

SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EQUIPO MÉDICO O EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES
LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE NUNCA SE DEBEN USAR PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA AL EQUIPO MÉDICO O AL EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE FUNCIONES VITALES, NI PARA CONTROLAR EL ESTADO DE ENCENDIDO O APAGADO DE DICHOS EQUIPOS.

FEATURES

Must not exceed 1250W tungsten, 1875W (15A) resistive or 1/2HP motor
• One Z-Wave controlled AC outlet for standard incandescent lighting, CFL/LEDs, fans or small appliances
• Remote ON/OFF operation via the Z-Wave controller
• Manual ON/OFF control with the side-mounted push button
• Space-efficient design
• Grounded three-wire power connection for safety
• This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezzwave.com/config
• Supports Z-Wave long range — requires Z-Wave hub that supports Z-Wave long range
• Can be added as a Z-Wave long range or standard Z-Wave device

PLUGGING IN YOUR Z-WAVE DEVICE

Plug in the smart switch to an indoor grounded outlet.

NOTE: Plug directly into outlet. Do not use with extension cords.

Z-WAVE INTEROPERABILITY
This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.

This device supports association command class (3 Groups)
• Association Group 1 supports Lifeline, Binary Switch Report
• Association Group 2 supports Basic Set and is controlled by pressing the ON or OFF button with the local load
• Association Group 3 supports Basic Set and is controlled by double pressing the ON or OFF button
• Each Association Group supports 5 total nodes

For product patent information, visit www.byjasco.com/patents.

All brand names shown are trademarks of their respective owners.

MADE IN VIETNAM
Distributed by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product has a 5-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F, 7AM-8PM Central Time.
©JASCO 2023 | ZWN4109 / 79244 | 05/09/23 v1

A. Manual/program button
Single press — turn ON/OFF the device
Single press — include or exclude in Z-Wave network
B. LED indicator
C. Z-Wave controlled outlet — can remotely turn ON/OFF the connected device

CYCLE LED

The LED behind the program button acts as a guide light or status indicator.

How to cycle through options:
Press program button 10 times quickly.

- LED is ON when the load is ON (indicates the outlet is ON) (default)
- LED is always OFF
- LED is always ON
- LED is ON when the load is OFF (guide light in the dark)

Plug the device to be control into the Z-Wave controlled outlet. Be sure the power switch on the controlled device is in the ON position.

The manual/program button on the smart switch allows the user to:

- Manually turn ON/OFF the connected device.
- Add/remove the smart switch from the network.

ESPECIFICACIONES ¡IMPORTANTE!

ZWN4109/79244
Potencia: 125VCA, 60Hz
Señal (frecuencia): 908.40MHz, 908.42MHz, 916.00MHz, 912.00MHz, 920.00MHz
Carga máxima:
1250W (10A) para dispositivos tungsteno, motor de 1/2HP o 1875W (15A) de carga resistiva
Alcance inalámbrico (clásico): Hasta 150 pies (45.7m) en línea de visión directa entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más próximo
Alcance inalámbrico (largo alcance): Hasta 1300 pies (396.2m) en línea de visión directa entre el controlador inalámbrico
Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40° C (32-104° F)
Solo para uso espacios interiores
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a mejoras continuas del producto

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE
LES DISPOSITIFS COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE Z-WAVE NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉS POUR ALIMENTER OU COMMANDER LA MISE EN MARCHÉ OU L'ARRÊT DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1), M-F, 7AM-8PM Central Time or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.
Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresadas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio al Consumidor con sede en EE. UU. al 1-800-654-8483 (opción 1) entre las 7 a.m. y las 8 p.m., hora del centro, o en www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del periodo de garantía.
Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour cinq ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite uniquement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires. Il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis, vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h à 20 h (HNC), du lundi au vendredi, ou sur www.byjasco.com si l'appareil s'avère défectueux pendant la période de garantie.

RISK OF FIRE

RISQUE DE INCENDIO

RISQUE OF ELECTRICAL SHOCK

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NO REPAIR. THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PRODUCT HAS A GROUNDING PLUG THAT HAS A THIRD (GROUNDING) PIN, THIS PLUG WILL ONLY FIT INTO A GROUNDING TYPE POWER OUTLET. IF THE PLUG DOES NOT FIT INTO OUTLET, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

CONTROLLING APPLIANCES
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF OVERHEATING AND POSSIBLE DAMAGE TO OTHER EQUIPMENT:
• DO NOT EXCEED RATINGS
• DO NOT USE TO POWER ANY DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE UNSAFE CONDITIONS (HEAT LAMP, LAMP, ETC.)
• DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS
• For Indoor Use Only

RIESGO DE INCENDIO

RISQUE DE DESCARGA ELÉCTRICA

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA CLAVIJA DE TIPO CONEXIÓN A TIERRA. SI LA CLAVIJA TIENE UNA TERCERA PATA, LA CLAVIJA SÓLO PODRÁ CONECTARSE A UN TOMACORRIENTE DE TIPO CONEXIÓN A TIERRA. SI NO SE PUEDE CONECTAR LA CLAVIJA A LA TOMA, CONSULTE CON UN TÉCNICO ELÉCTRICO CALIFICADO PARA INSTALAR LA TOMA ADECUADA. POR NINGÚN MOTIVO MODIFIQUE LA CLAVIJA.

CONTROL DE DISPOSITIVOS
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECALENTAMIENTO Y DE POSIBLES DAÑOS EN LOS DEMÁS EQUIPOS:
• NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS
• NO USAR PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS (LÁMPARA DE CALOR, LÁMPARA SOLAR, ETC.)
• NO USAR CON CABLES DE EXTENSIÓN
• PARA USO INTERIORES ÚNICAMENTE

RISQUE D'INCENDIE

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

RISQUE DE BRULURES

POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCs ELECTRIQUES, CE PRODUIT COMPREND UNE FICHE MISE A LA TERRE CONSTITUEE D'UNE TROISIEME BROCHE (MISE A LA TERRE). CETTE FICHE NE PEUT ETRE INSEREE QUE DANS UNE PRISE DE COURANT A LA TERRE. SI LA FICHE NE PEUT ETRE INSEREE DANS LA PRISE, COMMUNIQUEZ AVEC UN ELECTRICIEN QUALIFIE QUI INSTALLERA UNE PRISE ADEQUATE. NE CHANGEZ PAS LA PRISE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.

DISPOSITIFS DE COMMANDE
ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE SURCHAUFFE ET DE DOMMAGES POSSIBLES A D'AUTRES APPAREILS:
• NE PAS DEPASSER LES CARACTERISTIQUES NOMINALES
• NE PAS UTILISER POUR COMMANDER DES APPAREILS POUR LESQUELS UN FONCTIONNEMENT IMPREVU POURRA ENTRAINER DES CONDITIONS DANGEREUSES (LAMPE A RAYONS INFRAROUMES, LAMPE SOLAIRE, ETC.)
• NE PAS USER AVEC DES CABLES D'EXTENSION
• SEULO POUR UNO EN INTERIEURS

INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WAVE
Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et d'autres applications. Tous les nœuds fonctionnant sans pile au sein du réseau joueront le rôle de répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin de rehausser la fiabilité du réseau.

Cet appareil prend en charge la classe de commandes Association (trois groupes)
• Le groupe d'association 1 prend en charge la ligne de sécurité et le rapport Binary Switch
• Le groupe d'association 2 prend en charge le réglage de base et est commandé par une pression du bouton de marche et d'arrêt par la charge locale
• Le groupe d'association 3 prend en charge le réglage de base et est commandé par une double pression du bouton de marche et d'arrêt
• Chaque groupe d'association prend en charge un total de cinq (5) nœuds

Consultez le site www.byjasco.com/patents pour obtenir des renseignements les brevets des produits.

Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

FABRIQUÉ EN VIETNAM
Distribué par Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Ce produit Jasco a une garantie limitée de 5 ans. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir des détails sur la garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, de 7 h à 20 h (HNC), du lundi au vendredi.
©JASCO 2023 | ZWN4109 / 79244 | 05/09/23 v1

INTEROPERABILIDAD DE Z-WAVE
Este producto se puede incluir y operar en cualquier red Z-Wave con otros dispositivos Z-Wave certificados de otros fabricantes u otras aplicaciones. Todos los nodos que no son alimentados por pilas dentro de la red servirán como repetidores sin importar cual sea el proveedor para aumentar la confiabilidad de la red.

Este dispositivo admite la clase de comando de asociación (3 grupos)
• Grupo de asociación 1 admite informes de conmutador binario de la red vital (Lifeline)
• Grupo de asociación 2 admite la configuración básica y se controla presionando el botón de encendido o apagado con la carga local
• Grupo de asociación 3 admite la configuración básica y se controla presionando dos veces el botón de encendido o apagado
• Cada grupo de asociación admite 5 nodos en total

Visite www.byjasco.com/patents para información sobre la patente del producto.

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

HECHO EN VIETNAM
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m. (hora central).
©JASCO 2023 | ZWN4109 / 79244 | 05/09/23 v1

FCC/IC

Suppliers Declaration of Conformity | Modelo # www.byjasco.com Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAN ICES-5(B)/NMB-5(B)

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo # www.byjasco.com Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RFS) del Ministerio de Industria del Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario al operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:
— Reorientar o reducir la antena receptora.
— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.
CAN ICES-5(B)/NMB-5(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo www.byjasco.com Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:
— Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
— Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
— Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
— Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou télévisuels.
CAN ICES-5(B)/NMB-5(B)

JASCO™

PRO™

SERIES

ZWAVE

PLUS LR

Interruptor inteligente enchufable

ZWAVE™

Control inalámbrico de iluminación Z-Wave® certificado

ZWN4109/79244

¡Gracias por su compra!

Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.

Registre su producto

Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/79244i.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.

¿Le gusta nuestro producto?

Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.

¿Tiene algún problema?

Díganos cómo podemos ayudar. Llame al **1-800-654-6483**, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m., hora central.

Para ver más productos JascoPro Series, visite nuestro sitio web: www.jascopro.com.

AGREGAR SU DISPOSITIVO A UNA RED Z-WAVE

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para agregar un dispositivo a la red Z-Wave.

2. Una vez que el controlador esté listo para agregar su dispositivo, presione la parte superior o inferior del interruptor basculante.

Ahora tiene control total para ENCENDER/APAGAR los dispositivos según los grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas que el controlador programe. Si el controlador homologado para usarse con Z-Wave cuenta con acceso remoto, entonces ahora puede controlar los aparatos desde sus dispositivos móviles. Si el controlador le pide ingresar el código de seguridad S2, consulte el código QR/número de seguridad en el costado de la caja o la etiqueta del Código QR en el producto (ver Figura 1). Ingrese el código de 5 dígitos.

Figura 1:

DSK : XXXXX
+26951-22671
+26939-47599
+19812-25972
+47752

←

SWAVE DSK 8895488
PRL XXXXX

←

PARA RETIRAR Y RESTABLECER EL DISPOSITIVO

1. Siga las instrucciones correspondientes a su controlador Z-Wave certificado para retirar un dispositivo de la red Z-Wave.

2. Una vez que el controlador está listo para excluir el interruptor inteligente, presione y suelte el botón manual/programa del interruptor inteligente para excluirlo de la red.

PARA VOLVER A CONFIGURAR SU INTERRUPTOR SEGÚN LOS AJUSTES DE FÁBRICA

1. Si está enchufado, desenchufe el interruptor inteligente del tomacorriente.

2. Presione y no suelte el botón superior durante un mínimo de tres segundos y al mismo tiempo enchufe el interruptor en un tomacorriente.

NOTA: Este procedimiento solo se debe utilizar en ausencia del controlador principal de su red o si el controlador no funciona.

NOTA: Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.

JASCO™

PRO™

SERIES

ZWAVE

PLUS LR

Interrupteur intelligent enfichable

ZWAVE™

Commande d'éclairage sans fil certifiée Z-Wave®

ZWN4109/79244

Merci de votre achat!

Instructions simplifiées

Lisez les instructions ou regardez la vidéo facile à comprendre.

Enregistrer votre produit

Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.

Balayez le code ou visitez byjasco.com/79244i.

Balayez le code ou visitez byjasco.com/deals.

Notre produit vous plaît?

Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.

Vous éprouvez des problèmes?

Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Appelez au **1-800-654-6483** entre 7 h et 20 h (HNC), du lundi au vendredi.

Pour voir d'autres produits JascoPro Series, visitez notre site Web www.jascopro.com.

AJOUTER VOTRE APPAREIL À UN RÉSEAU Z-WAVE

1. Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave pour ajouter un appareil au réseau Z-Wave.

2. Une fois que le contrôleur est prêt à inclure votre interrupteur intelligent, appuyez une fois sur le bouton de commande manuelle/programmation situé sur le module gradateur intelligent, puis relâchez-le, afin de l'inclure au réseau.

Vous avez le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre appareil en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmés par votre contrôleur. Si votre contrôleur certifié Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez contrôler votre appareil à l'aide de vos appareils mobiles. Si le contrôleur vous invite à entrer le code de sécurité S2, reportez-vous au code QR/número de sécurité situé sur le côté de la boîte ou à l'étiquette de code QR présente sur le produit (voir la figure 1). Entrez le code à cinq chiffres.

Figure 1:

DSK : XXXXX
+26951-22671
+26939-47599
+19812-25972
+47752

←

SWAVE DSK 8895488
PRL XXXXX

←

RETIRER OU RÉINITIALISER L'APPAREIL

1. Pour retirer un appareil du réseau Z-Wave, suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave.

2. Lorsque le contrôleur est prêt à exclure votre interrupteur intelligent, appuyez une fois sur le bouton de commande manuelle/programmation situé sur l'interrupteur intelligent, puis relâchez-le, afin de l'exclure du réseau.

RÉTABLIR LES CONFIGURATIONS D'USINE DE VOTRE INTERRUPTEUR

1. Si l'interrupteur intelligent est branché, veuillez le débrancher de la prise.

2. Maintenez le bouton supérieur enfoncé pendant au moins trois secondes pendant que vous branchez l'interrupteur intelligent sur une prise.

REMARQUE : Cette mesure ne doit être prise que si le contrôleur principal du réseau est manquant ou autrement inutilisable.

REMARQUE : Les produits dotés de la fonction SmartStart peuvent être ajoutés à un réseau Z-Wave. Pour ce faire, il suffit de balayer le code QR qui se trouve sur le produit au moyen d'un contrôleur permettant de l'ajouter à l'aide de la fonction SmartStart. Aucune mesure ne doit être prise. Le produit SmartStart sera automatiquement ajouté dans les 10 minutes qui suivent sa mise sous tension à proximité du réseau.

FEATURES

No debe superar los 1250W para dispositivos tungsteno, 1875W (15A) de carga resistiva o un motor de 1/2 caballo de fuerza

• Un tomacorriente de CA controlado por Z-wave para dispositivos de iluminación incandescente estándar, lámparas CFL/LED, ventiladores o electrodomésticos pequeños

• Operación remoto de ENCENDIDO/APAGADO a través del controlador Z-Wave

• Control manual de ENCENDIDO/APAGADO mediante el botón ubicado en la parte superior

• Diseñado para aprovechar el espacio

• Conexión de energía a tierra de tres hilos conductores por seguridad

• Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser ajustadas por un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave — consulte la lista integral de configuraciones ajustables en www.ezzwave.com/config

• Admite Z-Wave de largo alcance — requiere Z-Wave hub que admita Z-Wave de largo alcance

• Se puede agregar como un dispositivo Z-Wave de largo alcance o Z-Wave estándar

A

B

C

CICLO DE LUZ LED

La luz LED actúa como una luz guía o un indicador de estado.

Cómo alternar las opciones:

pulse botón diez veces rápidamente.

1. La luz LED está ENCENDIDA cuando la carga está ENCENDIDA (indica que el interruptor está ENCENDIDO) (opción predeterminada)

2. LED está APAGADA todo el tiempo

3. LED está ENCENDIDA todo el tiempo

4. La luz LED está ENCENDIDA cuando la carga está APAGADA (luz guía en la oscuridad)

CARACTERÍSTICAS

Enchufe el reductor de luz inteligente directamente en un tomacorriente con conexión a tierra (si es posible, se recomienda el tomacorriente superior).

NOTA: Enchufar directamente en un tomacorriente. No usar con un cable de extensión

Enchufe el dispositivo de iluminación que desea controlar al tomacorriente controlado por Z-wave del interruptor inteligente, tal como se indica en el logotipo de Z-wave. Asegúrese de que el interruptor de encendido del dispositivo controlado esté en la posición de ENCENDIDO.

El botón manual/programa en el interruptor inteligente permite que el usuario haga lo siguiente:

1. Encienda/apague manualmente el dispositivo conectado.

2. Agregará/quitar el interruptor inteligente de la red.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC L'UTILISATION DE VOTRE NOUVEAU DISPOSITIF Z-WAVE

No doit pas dépasser 1250W tungstène, résistance de 1875W (15A) ou moteur de 1/2HP

• Une prise de courant alternatif commandée Z-Wave pour l'éclairage incandescent standard, les lampes fluocompactes/à DEL, les ventilateurs ou les petits appareils

• Contrôle à distance de la mise en marche ou de l'arrêt par l'intermédiaire de la télécommande Z-Wave

• Commande manuelle de la mise en marche et de l'arrêt au moyen du bouton-poussoir monté sur le dessus

• Conçu pour mieux utiliser l'espace disponible

• Connexion à trois fils électriques à la masse pour des raisons de sécurité

• Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave — pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant www.ezzwave.com/config

• Prend en charge la longue portée Z-Wave — nécessite Z-Wave hub qui prend en charge Z-Wave long range

• Peut être ajouté en tant qu'appareil Z-Wave long range ou standard Z-Wave

A

B

C

DEL DE CYCLE

Une DEL pour servir d'éclairage de guidage ou d'indicateur d'état.

Comment passer d'une option à l'autre :

Appuyez rapidement bouton dix fois.

1. La DEL est allumée lorsque la charge est activée (indique que l'interrupteur est sous tension) (par défaut)

2. La DEL est éteinte en permanence

3. La DEL est allumée en permanence

4. La DEL est allumée lorsque la charge est désactivée (éclairage de guidage dans le noir)

BRANCHEMENT DE VOTRE APPAREIL Z-WAVE

Branchez le module gradateur intelligent directement sur une prise à la terre disponible (la prise supérieure est recommandée).

REMARQUE: Branchez-le directement sur la prise. Ne l'utilisez pas avec un cordon prolongateur.

Branchez l'appareil d'éclairage que vous voulez commander sur la prise commandée Z-Wave identifiée par le logo Z-Wave, sur le côté de l'interrupteur intelligent. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil contrôlé est en position ON.

Le bouton manuel/programme sur l'interrupteur intelligent permet à l'utilisateur de :

1. Allumez/éteignez manuellement l'appareil connecté.

2. Ajouter/supprimer le commutateur intelligent du réseau.