

Tempo Blast

INSTRUCTIONS

Warranty Registration

Your iFrogz Tempo Blast Bluetooth® speaker comes with a one-year manufacturer's warranty. Please keep your purchase receipt and register your Tempo Blast on our website (purchases made on our website are automatically registered). Replacement products must be mailed back as soon as your new product arrives; you may incur postage fees as a result. See our website FAQs for further details. iFrogz is a ZAGG Inc brand.

Pairing Instructions:

1. Make sure your device's Bluetooth® connection is enabled. You can do this on many devices by accessing the SETTINGS menu, and then choosing GENERAL > BLUETOOTH > ON.
2. Turn on your Tempo Blast by pressing the Power button for two seconds.
 - a. A tone will sound and the LED will flash blue indicating your Tempo Blast is searching for a device to pair with.
3. Your device will show "Tempo Blast" as an available device. Select this option to begin pairing.
 - a. A tone will sound indicating your Tempo Blast is paired and the LED will begin flashing blue every seven seconds.
4. Use your device as normal to play music and take calls.

Back View:

- 3.5mm Aux: Connect a standard 3.5mm cable here for a wired connection.
- Micro USB Port: Connect the included micro USB cable here to charge your Tempo Blast. NOTE: It typically takes 3-4 hours to charge your Tempo Blast fully.
- Power Button/LED Indicator:
 - o Press and hold the power button for two seconds to turn your Tempo Blast on and off. Press and hold it for ten seconds to reset your speaker.
 - o When on, press the power button once to play your music. With music playing, press the power button once to pause and resume your music.
 - o Press the power button twice in quick succession to skip to the next track on your playlist, press it three times in succession to return to the previous track.
 - o To take a call, press the power button once.
 - o When on a call, press the power button once to disconnect the call and return to your music.
 - o The LED indicates one of four statuses depending on its color and illumination.

Solid red – Your Tempo Blast is charging. The LED will turn off when your Tempo Blast is fully charged. It will also light red for one second when you turn your Tempo Blast on and off.

Flashing blue every second – Your Tempo Blast is searching for a device to pair with, or is pairing with a device with which it has already paired. If no device is found after 60 seconds, the Tempo Blast will automatically turn off.

Flashing blue every seven seconds – Your Tempo Blast is paired and ready to play music or take calls. It will continue flashing blue every seven seconds until it is turned off. NOTE: If your Tempo Blast sits idle for 15 minutes, it will automatically turn off.

Flashing red – Your Tempo Blast is at or below 10% of its remaining charge.

For more help please see our FAQ at: www.ifrogz.com/faq
To reach a trained customer service representative, please use one of the following:
ifrogz.com/support
questions@ifrogz.com
1-855-443-7649 [1-855-4IFROGZ]
00-1-801-823-3411 for international customers

©2005 - 2014 ZAGG Inc | All Rights Reserved
NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tempo Blast

INSTRUCTIONS

Enregistrement de la garantie

Votre haut-parleur iFrogz Tempo Blast Bluetooth® est livré avec une garantie du fabricant d'un an. Veuillez conserver le reçu pour votre achat et enregistrer votre Tempo Blast sur notre site (les achats effectués sur notre site sont automatiquement enregistrés). Les produits de remplacement doivent être envoyés par la poste dès que votre nouveau produit arrive, ou vous pouvez encourir les frais de poste. Consultez la section FAQ de notre site Web pour plus de détails. iFrogz est une marque de ZAGG Inc.

Instructions de couplage

- Assurez-vous que la connexion Bluetooth® de votre appareil est activée. Vous pouvez le faire sur de nombreux appareils en accédant au menu Paramètres, puis en choisissant GÉNÉRAL > BLUETOOTH > ACTIVE.
- Allumez votre Tempo Blast en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes.
 - Un signal sonore retentit et le voyant clignote en bleu indiquant que votre Tempo Blast est à la recherche d'un appareil avec lequel se jumeler.
- Votre appareil affiche « Tempo Blast » comme un appareil disponible. Sélectionnez cette option pour commencer la connexion.
 - Une tonalité retentit indiquant que votre Tempo Blast est jumelé et le voyant LED commence à clignoter en bleu toutes les sept secondes.
- Utilisez votre appareil comme d'habitude pour faire jouer de la musique et prendre des appels.

Vue arrière:

- Aux. de 3,5 mm: Connectez un câble standard de 3,5 mm ici pour une connexion filaire.
- Port Micro USB: Branchez le câble micro-USB inclus ici pour recharger votre Tempo Blast. NOTE: Il faut généralement 3-4 heures pour charger votre Tempo Blast entièrement.
- Bouton d'alimentation / Indicateur LED:
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour allumer et éteindre votre Tempo Blast. Appuyez et maintenez-le enfoncé pendant dix secondes pour réinitialiser votre haut-parleur.
 - Lorsqu'il est activé, appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour faire jouer votre musique. Lorsque la musique joue, appuyez sur le bouton une fois pour mettre en pause et reprendre votre musique.
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation deux fois rapidement pour passer à la chanson suivante sur votre playlist, appuyez trois fois de suite pour revenir à la chanson précédente.
 - Pour prendre un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation.
 - Pendant un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation pour déconnecter l'appel et revenir à votre musique.
 - La lumière LED indique l'un des quatre états suivants selon sa couleur et son illumination.

• **Rouge solide** - Votre Tempo Blast est en charge. Le voyant s'éteint lorsque votre Tempo Blast est complètement chargé. Le voyant s'allumera également en rouge pendant une seconde lorsque vous allumez ou éteignez votre Tempo Blast.

• **Clignotant bleu chaque seconde** - Votre Tempo Blast est à la recherche d'un appareil avec lequel se jumeler, ou se jumèle avec un appareil avec lequel il a déjà jumelé. Si aucun appareil n'a été trouvé au bout de 60 secondes, le Tempo Blast s'éteint automatiquement.

• **Clignotant bleu toutes les sept secondes** - Votre Tempo Blast est jumelé et prêt à jouer de la musique ou prendre des appels. Il continuera à clignoter en bleu toutes les sept secondes jusqu'à ce qu'il soit éteint. NOTE: Si votre Tempo Blast reste inactif pendant 15 minutes, il s'éteint automatiquement.

• **Clignotant rouge** - La charge de votre Tempo Blast est inférieure ou égale à 10%.

Pour obtenir plus d'aide, visitez notre FAQ à : www.ifrogz.com/faq
Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :
[iFrogz.com/support/questions@ifrogz.com](mailto:IFrogz.com/support/questions@ifrogz.com)
1-855-443-7649 [1-855-4IFROGZ]
00-1-801-823-3411 pour les clients internationaux

© 2005 - 2014 ZAGG inc. | Tous droits réservés
NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

Tempo Blast

INSTRUCCIONES

Registro de garantía

Su corneta Bluetooth® iFrogz Tempo Blast viene con garantía de un año del fabricante. Por favor, conserve su recibo de compra y registre su Tempo Blast en nuestra página web (las compras hechas en nuestra página web se registran automáticamente). Los productos de sustitución tienen que enviarse inmediatamente después de que llegue nuestro nuevo producto; como resultado de esto, puede que tenga que pagar tasas de correos. Vea las Preguntas Frecuentes (FAQ) de nuestra página web para más detalles. iFrogz es una marca de ZAGG Inc.

Instrucciones para el sincronizado:

- Asegúrese de que la conexión Bluetooth® de su dispositivo esté habilitada. Puede hacer esto en muchos dispositivos accediendo al menú Configuración (SETTINGS) y después eligiendo GENERAL > BLUETOOTH > ON.
- Encienda su Tempo Blast pulsando el botón Alimentación (Power) durante según dos segundos.
 - Sonará un tono y el LED parpadeará de color azul indicando que su Tempo Blast está buscando un dispositivo con el que sincronizarse.
- Su dispositivo mostrará "Tempo Blast" como dispositivo disponible. Seleccione esta opción para comenzar la sincronización.
 - Sonará un tono indicando que su Tempo Blast está apareado y el LED comenzará a parpadear de color azul cada siete segundos.
- Utilice su dispositivo de manera normal para reproducir música y aceptar llamadas.

Vista trasera:

- Aux de 3,5 mm: conecte un cable estándar de 3,5 mm aquí para tener una conexión con cable.
- Puerto micro USB: conecte el cable micro USB incluido aquí para cargar su Tempo Blast. NOTA: normalmente se tarda de tres a cuatro horas para cargar su Tempo Blast por completo.
- Botón alimentación/indicador LED:
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación durante dos segundos para encender y apagar su Tempo Blast. Púlselo y manténgalo pulsado durante 10 segundos para restablecer su altavoz.
 - Cuando esté encendido, pulse el botón alimentación una vez para reproducir su música. Mientras se está reproduciendo la música, pulse el botón alimentación una vez para causar y reanudar su música.
 - Pulse el botón de alimentación dos veces rápidamente para saltar a la siguiente pista de su lista de reproducción; púlselo tres veces para volver a la pista anterior.
 - Para aceptar una llamada, pulse el botón de alimentación una vez.
 - Durante una llamada, pulse el botón de alimentación una vez para desconectar la llamada y volver a su música.
 - El LED indica uno de los cuatro estados dependiendo de su color e iluminación.

• **Rojo constante:** su Tempo Blast se está cargando. El LED se apagará cuando su Tempo Blast esté cargado por completo. También se iluminará de color rojo durante un segundo cuando apague y encienda su Tempo Blast.

• **Azul intermitente cada segundo:** su Tempo Blast está buscando un dispositivo con el que parearse o se está pareando con un dispositivo con el que ya está apareado. Si no encuentra ningún dispositivo después de 60 segundos, el Tempo Blast se apagará automáticamente.

• **Azul intermitente cada siete segundos:** su Tempo Blast está apareado y listo para reproducir música o aceptar llamadas. Continuará parpadeando de color azul cada siete segundos hasta que se apague. NOTA: si su Tempo Blast está inactivo durante 15 minutos se apagará automáticamente.

• **Rojo intermitente:** a su Tempo Blast le queda una carga del 10% o menos.

Para más ayuda por favor vea nuestra sección de preguntas frecuentes en: www.ifrogz.com/faq
Para comunicarse con un representante de atención al cliente, por favor utilice los siguientes canales:
ifrogz.com/support/questions@ifrogz.com
1-855-443-7649 [1-855-4IFROGZ]
00-1-801-823-3411 para clientes internacionales

©2005 - 2014 ZAGG Inc | Todos los Derechos Reservados.
NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA

Cualquier cambio o modificación que no este aprobado expresamente por las partes responsables del cumplimiento de la ley, pueden anular la autoridad que tiene el usuario para operar el equipo.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, en cumplimiento con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este dispositivo causa interferencias dañinas a la recepción de radio y televisión, la cual se puede determinar al encender y apagar el dispositivo, se alienta al usuario a corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o re posicione la antena receptora.
- Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe o circuito distinto al que tiene conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.

ifrogz[®]