US_F15_T5_478_A_IM

A4 size (Black & White) - English - FRONT

BACK

A4 size:(black & White) - FR -Front

A4 size: (black & White) - ES -Front

A4 size: (black & White) - ES -Back

SP820372

M1A1 ABRAMS

1:16 BATTLE TANK

Battery Requirement

1. Tank: 5 x AA Batteries
2. Remote: 1 x 9V battery

6 x AA (not supplied) | 1 x 9V (not supplied)

Battery and Antenna Installation

For Vehicle

1. Switch OFF the power
2. Unscrew the screw on the battery cover
3. Open the battery cover
4. Install 1.5V battery with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment
5. Close the battery cover
6. Tighten the screw on the battery cover
7. Insert the antenna into the top of Transmitter, tighten it by rotating clockwise (viewing from top of Remote)

Use of alkaline batteries is recommended.
Rechargeable AA batteries can also be used.
Performance of the tank may vary due to battery condition.
Some brands may not be recommended.
Battery life may vary.
Operation and running times are approximate.
Performance of the tank may vary upon: battery used, road conditions, way of operations, etc.

Incorrect use of rechargeable batteries will lead to leakage, fire, overheat, etc.
Please beware of the following:
• Please follow the charger instruction when charging.
• Please do not short circuit. It is very dangerous for the large current flow.
• Please do not put into fire, decompose, remodel the battery.

Incorrect use of batteries will lead to leakage, fire, overheat, etc.
Please beware of the following:
• Please do not mix with old batteries and new batteries.
• Please correctly place the polarity - (+) and (-).
• Please remove batteries if the toy will not be used and batteries are taken out from the car and remote after play.
• Please do not short circuit, put into fire, heat and decompose the batteries.
• If leakage gets into the eye(s), please rinse the impacted eye(s) with plenty of water immediately and consult with physician.
• If leakage adheres to skin and/or clothing, please rinse the impacted area with water immediately.

ABOUT THE BATTERY

- Always turn the unit off to avoid batteries on the car body and remote after playing. Forgetting to turn off the power will cause current flow and use up of batteries.
- Please replace all batteries at the same time. Mixture of old and new batteries may cause leakage.
- If you don't for a time delay on the control, please replace the batteries with new ones.

How to Play



Performance Tips

1. Do not drive on grass, dirt, sand, dusts, carpet or up through water
2. Do not run the tank when charging
3. Remember to switch OFF the power of the Tank and Remote after playing
4. Play on smooth surface to have the optimum performance
5. Do not overload the tank (Max. load: 1.5kg)
6. Avoid direct impact the Vehicle with obstacles
7. To avoid interference, please keep a distance between groups of vehicle and Transmitter due to leakage of electricity from batteries
8. Keep all batteries from the Vehicle and Transmitter when not in use for long period
9. Keep fingers, hair and loose clothing away from wheels
10. Do not touch the motor during or after use, as it may be very hot
11. Low Voltage of batteries is Transmitter or Vehicle
   i). Interference from other items that emit radio frequency signals
   ii). Move the Vehicle and Transmitter closer to each other if signal is weak
12. Disconnect to play the vehicle on a clean and smooth surface
13. Clean the battery compartment to make sure it is free from dust to prevent poor contact of batteries

Cautions

1. Do not attempt to disassemble the Tank or Remote
2. Do not mix new and old batteries, different types of batteries either (Alkaline) or same location that will interfere and make the Tank out of control
3. Make sure the batteries are installed with correct polarities (+/-) as shown inside the battery compartment
4. Remove the package and take out all accessories before going the Tank and Remote to child to play

FCC label compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
   - Reorient or relocate the receiving antenna.
   - Increase the separation between the equipment and receiver.
   - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed
   - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity

This product is in conformity with the requirement of EU Directive 1999/5/EC

Environmental notice:

Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.
You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments.
Please help us to protect the environment by recycling this charity.
Materials should be recycled according to their respective markings.
Recycling of used appliances and packaging materials represents an important contribution to environmental p
Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of the batteries

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.
Li-Ion: Please dispose of batteries and alternations along with a crossed-out wheel bin on batteries containing harmful substances.
Perfluidizing contains lead.
Cmfluidizing contains cadmium
Hyrfluidizing contains mercury

The packaging and instruction manual contain important information.
Keep this information for future reference.
Warning! Choking hazard- Not suitable for children under the age of 3 years due to small parts.
Warning! Choking hazard- Not suitable for children under the age of 3 years due to small parts.
Warning! The Antenna of vehicle is not to be inserted into socket outlets.

CAUTION:
Remove all tags, twist-ties and plastic loops before giving toy to child.

CAUTION:
An adult should remove components from moulding runners before giving to child.

6+

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

Colors & real colors may vary.

TRUE HEROES AND (ETOY) SENTINEL Y ARE MARKS OF (CONT DES MARQUES DE) OU (AN MARCAS DE) (ETOY) SENTINEL LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE) UMA SUBSIDIARIA DE (TOOY) © TOY, INC.
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS 'R' US (AUSTRALIA) PTY LTD (LTÉE/LTDA), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com www.toysrus.ca

SP820372

M1A1 ABRAMS

1:16 CHAR DE COMBAT

Piles nécessaires

1. Char d'assaut : 6 piles AA
2. Manette : 1 pile 9 V

6 piles AA (non fournies) | 1 pile 9 V (non comprises)

Installation des piles et de l'antenne

Pour le char d'assaut

1. Mettre l'interrupteur en position ARRÊT (OFF).
2. Dévisser la vis du couvercle du compartiment à piles.
3. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
4. Installer 5 piles de 1,5 V en respectant la polarité (+/-) comme indiqué dans le compartiment à piles.
5. Fermer le couvercle du compartiment à piles.
6. Resserrer la vis du couvercle du compartiment à piles.

Pour la manette

1. Mettre l'interrupteur en position ARRÊT (OFF).
2. Dévisser la vis du couvercle du compartiment à piles.
3. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
4. Installer une nouvelle pile de 9 V selon la bonne polarité (+/-), comme indiqué dans le compartiment à piles.
5. Fermer le couvercle du compartiment à piles.
6. Resserrer la vis du couvercle du compartiment à piles.
7. Insérer l'antenne dans le haut de la manette, puis la visser en la tournant dans le sens horaire (par rapport au haut de la manette).

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de la directive UE 1999/5/CE

Notes en matière d'environnement :

Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers. Il est également possible d'utiliser des piles rechargeables.
Vous pouvez ramener ce produit à un point de collecte pour le recyclage d'instruments électriques et électroniques.
Les matériaux doivent être recyclés selon leurs marques respectives.
Le recyclage des appareils usagés et des matériaux d'emballage représente une contribution importante à la protection de l'environnement.
Veuillez vous informer auprès de votre communauté locale pour connaître le lieu de récupération.

Élimination des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement de ramener les piles usagées contenant des substances nocives ainsi que toutes les autres piles usagées.
Vous pouvez remettre vos anciennes piles aux lieux de récupération publics de votre région ou là où des piles sont vendues.
Li-Ion : Veuillez vous débarrasser des piles et des modifications avec une poubelle barrée d'une croix sur les piles contenant des substances dangereuses.
Perfluidizing contient du plomb
Cmfluidizing contient du cadmium
Hyrfluidizing contient du mercure

L'emballage et le mode d'emploi contiennent des informations importantes.
Veuillez les conserver à titre de référence.
Avertissement! Risque d'étouffement: Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans à cause des petites pièces.
Avertissement! Risque d'étouffement: Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans à cause des petites pièces.
Avertissement! Ne pas insérer l'antenne du véhicule dans des prises de courant.

CAUTION:
Retirer tous les étiquettes, les agrafes et les boucles en plastique avant de donner ce jouet à un enfant.

CAUTION:
Retirer complètement l'emballage avant de donner le jouet à un enfant.

6+

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.

Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves.
Ne pas utiliser ensemble des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Les teintes et les couleurs peuvent varier.

TRUE HEROES AND (ETOY) SENTINEL Y ARE MARKS OF (CONT DES MARQUES DE) OU (AN MARCAS DE) (ETOY) SENTINEL LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE) UMA SUBSIDIARIA DE (TOOY) © TOY, INC.
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS 'R' US (AUSTRALIA) PTY LTD (LTÉE/LTDA), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com www.toysrus.ca

SP820372

M1A1 ABRAMS

1:16 TANQUE DE BATALLA

Pilas necesarias

1. Tanque: 6 pilas AA
2. Mando a distancia: 1 pila de 9 V

6 pilas AA (no incluidas) | 1 pila de 9 V (para el mando a distancia) (no incluida)

Colocación de las pilas y de la antena

Para el tanque

1. Apagar el juguete.
2. Desatornillar la tapa de las pilas.
3. Abrir la tapa de las pilas.
4. Instalar 5 pilas de 1,5 V con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica dentro del compartimento de las pilas.
5. Cerrar la tapa de las pilas.
6. Volver a atornillar la tapa de las pilas.
7. Insertar la antena en la parte superior del mando a distancia y apretar en el sentido de las agujas del reloj (visto desde la parte superior del mando a distancia).

Para el mando a distancia

1. Apagar el juguete.
2. Desatornillar la tapa de las pilas.
3. Abrir la tapa de las pilas.
4. Poner 1 pila nueva de 9 V con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica dentro del compartimento de las pilas.
5. Cerrar la tapa de las pilas.
6. Volver a atornillar la tapa de las pilas.
7. Insertar la antena en la parte superior del mando a distancia y apretar en el sentido de las agujas del reloj (visto desde la parte superior del mando a distancia).

Se recomienda utilizar pilas alcalinas. También se pueden utilizar pilas AA recargables.
El funcionamiento del tanque puede variar dependiendo de las pilas recargables. Algunas marcas pueden no ser recomendadas. Por favor, consulte las instrucciones antes de utilizar.
Los tiempos de funcionamiento y marcha son aproximados. El rendimiento del tanque puede variar en función de las pilas que se utilicen, las condiciones de la carretera, el tipo de operaciones, etc.

La utilización incorrecta de pilas recargables puede producir fugas, incendios, sobrecalentamiento, etc. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente:
• No mezclar nunca pilas nuevas y usadas.
• Colocar correctamente la polaridad - (+) y (-).
• Retirar las pilas si el juguete se va a utilizar y el mando a distancia y de extraer las pilas después de jugar.
• No cree cortocircuitos, exponer al fuego, al calor ni desconponer las pilas.
• En el líquido de una fuga entra en contacto con el(los) ojo(s), lavar el(los) ojo(s) afectado(s) inmediatamente con mucha agua y consultar a un médico. Si la fuga se pega a la piel y/o a la ropa, lavar inmediatamente la zona afectada con mucha agua.

ACERCA DE LAS PILAS

- Apagar siempre las interruptores de potencia de la carrocería del vehículo y del mando a distancia después de jugar. Olvidarse de apagar la potencia provocará el flujo de la corriente y el agotamiento de las pilas.
- Sustituya todas las pilas al mismo tiempo. Mezclar pilas nuevas y usadas puede provocar fugas.
- Si el control a tiempo remporal en el mando de control, cambiar las pilas por unas nuevas.

ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA-Incluye piezas pequeñas.
No apto para niños menores de 3 años.



Consejos para un buen rendimiento

1. No conducir sobre hierba, suciedad, arena, polvo, moquette ni agua.
2. No utilizar el tanque mientras se carga.
3. Al terminar de jugar, asegúrese de apagar (OFF) el tanque y el mando a distancia.
4. Jugar sobre una superficie lisa para un rendimiento óptimo.
5. No sobrecargar el tanque (Carga máx.: 1,5 kg aprox.).
6. Evitar el choque directo del tanque con obstáculos.
7. Para evitar interferencias, mantenga una distancia entre los grupos de vehículos de las pilas y el tanto, debido al tanque y al mando a distancia.
8. Mantenga todas las pilas del tanque y del mando a distancia cuando no se vayan a utilizar durante mucho tiempo.
9. Mantener los dedos, el pelo y la ropa holgada alejados de las ruedas.
10. No toque el motor durante o después de su uso, ya que puede estar muy caliente.
11. Baja tensión de las pilas del tanque o del mando a distancia:
   i). Interferencias de otros aparatos que emiten señales de radiofrecuencia.
   ii). Utilizar el tanque y el mando a distancia cuando no se vayan a utilizar durante mucho tiempo.
12. Desconecte para jugar con el tanque sobre una superficie limpia y lisa.
13. Limpie el compartimento de las pilas para asegurarse de que está libre de polvo y evitar un mal contacto de las pilas.

Advertencias

1. No intente desmontar el tanque ni el mando a distancia.
2. No utilice el tanque en la misma frecuencia que otro/s juguete/s que estén en el mismo rugo ya que interferirán con el tanque y hará que se desconecte.
3. Asegúrese de que las pilas están instaladas con la polaridad correcta (+/-), tal como se indica dentro del compartimento de las pilas.
4. Retire el embalaje y todos los accesorios antes de darle el tanque y el mando a distancia al niño para que juegue.

Declaración de cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC):

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan dar lugar a operaciones no deseadas. Nota: Las pruebas realizadas a este equipo prueban que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites tienen como objetivo proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una de las siguientes formas:
   - Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
   - Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
   - Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
   - Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio y TV para que le ayude.

Cualquier cambio o modificación en este producto que no haya sido autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Declaración de conformidad

El producto cumple las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE de la UE.

Notas sobre materia medioambiental:

No deseche este producto junto con los residuos domésticos al llegar al final de su vida útil.
Puede llevar este producto a puntos de recogida para reciclar instrumentos eléctricos y electrónicos.
Los materiales se deberán reciclar de acuerdo a sus etiquetas respectivas.
El reciclaje de aparatos usados y materiales de embalaje representa una importante contribución a la protección de nuestro entorno.
Pregunte en su comunidad local el punto de recogida adecuado.

Desechar pilas

Las pilas no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, es la obligación legal devolver las pilas con sustancias dañinas y todas las demás pilas usadas.
Puede llevar sus pilas usadas a los puntos de recogida públicos de su zona o donde se venden pilas.
Li-Ion: Deseche las pilas y modificaciones junto a un dibujo de una papelera tachada en las pilas que contengan sustancias nocivas.
Perfluidizing contiene plomo
Cmfluidizing contiene cadmio
Hyrfluidizing contiene mercurio

El embalaje y el manual de instrucciones contienen información importante.
Guarde esta información para futuras referencias.
¡Advertencia! Riesgo de asfixia: No apto para niños menores de 3 años. Incluye piezas pequeñas.
Nos reservamos el derecho a realizar modificar las especificaciones y colores sin previo aviso.
¡Advertencia! La antena del vehículo no debe introducirse en ninguna toma de corriente.

ATENCIÓN:
Retire todos los etiquetas, las anclajes y las cintas de plástico antes de entregarel juguete al niño.

ATENCIÓN:
Un adulto debería desmontar los componentes de las matrices antes de dárselos al niño.

6+

CUMPLE CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.

No mezcle pilas nuevas con usadas.
No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.

El contenido y los colores pueden variar.

TRUE HEROES AND (ETOY) SENTINEL Y ARE MARKS OF (CONT DES MARQUES DE) OU (AN MARCAS DE) (ETOY) SENTINEL LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE) UMA SUBSIDIARIA DE (TOOY) © TOY, INC.
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS 'R' US (AUSTRALIA) PTY LTD (LTÉE/LTDA), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com www.toysrus.ca