ADAPT

EL-GR

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ NIKE ADAPT

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Μην αποσυναρμολογήσεις το προϊόν Nike Adapt και μην επιχειρήσεις να το επισκευάσεις προσωπικά.

Η αποσυναρμολόγηση μπορεί να καταστρέψει τα παπούτσια και να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν το προϊόν Nike Adapt καταστραφεί ή βραχεί, τρυπηθεί ή συνθλιβεί, επικοινώνησε με τη Nike για βοήθεια στη διεύθυνση: https://www.nike.com/adapt/support.

Αν το προϊόν Nike Adapt δεν λειτουργεί σωστά:

- Απενεργοποίησε το παπούτσι πατώντας και τα δύο κουμπιά για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ενεργοποίησέ το πατώντας οποιοδήποτε κουμπί για 1 δευτερόλεπτο.
- Φόρτισε το παπούτσι για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τη Nike για βοήθεια στη διεύθυνση: https://www.nike.com/adapt/support.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τα προϊόντα Nike Adapt δεν προορίζονται για χρήση από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση (π.χ. παιδιά), εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ή εάν λάβουν σχετική οδηγία για τη χρήση αυτού του προϊόντος από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην αφαιρείς, αντικαθιστάς ή αποσυναρμολογείς την μπαταρία ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα και μην το εκθέτεις σε νερό ή φωτιά.
- Αν η μπαταρία εξαντληθεί ενώ φοράς το προϊόν Nike Adapt, τα παπούτσια μπορούν να αφαιρεθούν με το χέρι τραβώντας τη φτέρνα προς τα κάτω.
- Μην φοράς ένα προϊόν Nike Adapt αν η μπαταρία εξαντληθεί κατά τη διάρκεια προσαρμογής του δεσίματος και δεν επιτευχθεί πλήρης τάνυση δεσίματος.
- Μην φοράς τα παπούτσια κατά τη φόρτιση.
- Μην στέκεσαι επάνω στον φορτιστή.
- Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του συστήματος, μην χρησιμοποιείς τη λειτουργία δεσίματος και λυσίματος συνεχώς για περισσότερο από 10 λεπτά.
- Μην χρησιμοποιείς κανένα μετασχηματιστή AC ή φορτιστή εκτός από τα παρεχόμενα. Φόρτισέ τα σε δροσερό μέρος.
- Μην αφήνεις τα παπούτσια στο φορτιστή για περισσότερο από 24 συνεχόμενες ώρες.
- Οι ουσίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν ή/και στην μπαταρία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον ή/και την ανθρώπινη υγεία, αν απορριφθούν με ακατάλληλο τρόπο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τα προϊόντα Nike Adapt δεν ΘΑ πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Δείξε υπευθυνότητα και μετέφερε τα παπούτσια σου στο πλησιέστερο σημείο συλλογής ανακύκλωσης επαγγελματικών ηλεκτρονικών συσκευών, για να εξασφαλιστεί η σωστή ανακύκλωσή τους.

Για να εντοπίσεις το πλησιέστερο σημείο συλλογής, επικοινώνησε με τον τοπικό δήμο. Η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρεθεί από έναν υπεύθυνο ανακύκλωσης επαγγελματικών ηλεκτρονικών συσκευών πριν από την ανακύκλωση.

- Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τον χειρισμό, πήγαινε στη διεύθυνση https://www.nike.com/adapt/support.

Αποθήκευσε αυτές τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Οι ονομασίες NIKE, SWOOSH και JUST DO IT και τα σχέδια είναι εμπορικά σήματα της Nike, Inc. και των θυγατρικών εταιρειών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 NIKE ADAPT, 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ, 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ, 1 ΚΑΛΩΔΙΟ USB

ΕΙΣΟΔΟΣ: AC 100–240 V∼
50/60 Hz 0,35 A ΜΕΓ.
ΕΞΟΔΟΣ: 5,0 V ⎓ 2,0 A

ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Για την εμπειρία προσαρμόσιμης εφαρμογής, αυτό το προϊόν Nike Adapt περιέχει υλικό εξοπλισμό για τον έλεγχο της εφαρμογής του προϊόντος σου και χρησιμοποιεί σύνδεση Bluetooth για την εμπειρία προσαρμόσιμης εφαρμογής μέσω συμπληρωματικής ψηφιακής εφαρμογής(ών).

Ο υλικός εξοπλισμός στο προϊόν Adapt που διαθέτεις περιλαμβάνει αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος Adapt, π.χ. πώς ρυθμίζεις και προσαρμόζεις την εφαρμογή του προϊόντος, πόσο καλά λειτουργεί ο υλικός εξοπλισμός και (ανάλογα με τις δυνατότητες του προϊόντος) πώς κινείσαι και εκτελείς δραστηριότητες φορώντας το προϊόν.

Μπορείς να βρεις μια πλήρη λίστα των τεχνικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος Adapt εδώ: https://www.nike.com/adapt/support.

Το αν τα δεδομένα σου από το προϊόν Adapt που διαθέτεις κοινοποιούνται στη Nike εξαρτάται από το αν διάλεξες να ζευγοποιήσεις το προϊόν Adapt με τη συμπληρωματική ψηφιακή εφαρμογή(ές) που παρέχεται για τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας σου με το σύστημα Adapt.

Αν διάλεξες να ζευγοποιήσεις το προϊόν Adapt που διαθέτεις με οποιαδήποτε συμπληρωματική ψηφιακή εφαρμογή(ές), τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του υλικού εξοπλισμού στο προϊόν Adapt θα κοινοποιούνται στη Nike.

Τα δεδομένα που κοινοποιούνται από το προϊόν Adapt που διαθέτεις μέσω οποιασδήποτε συμπληρωματικής ψηφιακής εφαρμογής θα εξαρτηθούν από το πώς διάλεξες να διαμορφώσεις και να χρησιμοποιήσεις το προϊόν Adapt και τις εμπειρίες που παρέχονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.

Για παράδειγμα, μπορείς να επιλέξεις να ενεργοποιήσεις μόνο τη βασική απομακρυσμένη λειτουργικότητα εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση, από το προϊόν Adapt συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να είναι δυνατή αυτή η εμπειρία (για παράδειγμα, θέση εφαρμογής και κατάσταση μπαταρίας).

Μπορείς επίσης να επιλέξεις να κοινοποιείς δεδομένα χρήσης στη Nike, για να την παροχή πρόσθετων γνώσεων και εμπειριών, όπως μια εμπειρία προσαρμόσιμης εφαρμογής ή γνώσεις για την απόδοσή σου που μπορεί να αφορούν προσωπικά εσένα.

Μπορείς να βρεις πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται για την παροχή της εμπειρίας Adapt εδώ: https://www.nike.com/adapt/support.

Τα δεδομένα που παρέχονται στη Nike θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Nike, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμβουλέψου την Πολιτική απορρήτου της Nike για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τις πρακτικές περί απορρήτου της Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Δια του παρόντος, η Nike δηλώνει ότι η Συσκευή ασύρματων επικοινωνιών τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.nike.com/adapt/support.

FR-FR

LIVRET DE SÉCURITÉ ET DE RÉGLEMENTATION POUR LES PRODUITS NIKE ADAPT

SÉCURITÉ

DÉPANNAGE ET RÉPARATION

Ne démontez pas votre produit Nike Adapt et n'essayez pas de le réparer vous-même.

Un démontage risquerait d'endommager la chaussure et de provoquer des blessures.

Si votre produit Nike Adapt est endommagé, fonctionne mal, est mouillé, perforé ou écrasé, contactez Nike pour une assistance à l'adresse suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

Si votre produit Nike Adapt ne fonctionne pas correctement :

- Mettez la chaussure hors tension en maintenant les deux boutons enfoncés pendant au moins 4 secondes. Puis remettez-la sous tension, en maintenant l'un des boutons enfoncé pendant 1 seconde.
- Chargez la chaussure pendant au moins 30 minutes.

En cas de non-résolution du problème, contactez Nike pour obtenir de l'aide à l'adresse suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les produits Nike Adapt ne doivent pas être utilisés par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si cette utilisation d'un produit Nike Adapt se fait sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas retirer, remplacer ou démonter toute ou partie de la batterie et ne pas l'exposer à l'eau ou au feu.
- Si la batterie se décharge complètement lorsque vous portez un produit Nike Adapt, il est possible de retirer manuellement les chaussures en tirant sur le talon.
- Ne pas porter un produit Nike Adapt si la batterie se décharge pendant le réglage du laçage, avant l'obtention d'une tension optimale des lacets.
- Ne pas porter les chaussures pendant le chargement.
- Ne pas monter sur le chargeur.
- Pour éviter la surchauffe du système, ne pas utiliser la fonction de laçage et délaçage sans interruption pendant plus de 10 minutes.
- Ne pas utiliser d'adaptateur secteur ou de chargeur autres que ceux fournis. Charger dans un endroit frais.
- Ne pas laisser les chaussures sur le chargeur pendant plus de 24 heures consécutives.
- Les substances contenues dans ce produit et/ou la batterie risquent d'endommager l'environnement et/ou la santé humaine si elles ne sont pas éliminées correctement.

ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE LA BATTERIE

- Les produits Nike Adapt ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Veuillez faire preuve de responsabilité et recycler les chaussures au point de collecte électronique professionnel le plus proche afin de veiller à un recyclage correct.

Contactez votre municipalité pour savoir où se trouve le point de recyclage le plus proche. La batterie doit être retirée par un recycleur professionnel en électronique avant d'être recyclée.

- Pour des informations complémentaires sur la sécurité et le maniement, rendez-vous sur https://www.nike.com/adapt/support.

Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Les logos, slogans et graphismes NIKE, SWOOSH et JUST DO IT sont des marques déposées de Nike Inc. et de ses sociétés affiliées.

CONTENU : 1 NIKE ADAPT, 1 CHARGEUR, 1 ADAPTATEUR, 1 CÂBLE USB

PUISSANCE D'ENTRÉE : AC 100-240 V~
50/60 Hz 0,35A MAX
PUISSANCE DE SORTIE : 5,0 V ⎓ 2,0A

CHAUSSURES : FABRIQUÉES EN CHINE
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES : FABRIQUÉS EN CHINE
BOÎTE : FABRIQUÉE EN CHINE
ASSEMBLÉ EN CHINE

CONFIDENTIALITÉ

Ce produit Nike Adapt contient un matériel permettant de contrôler l'ajustement et une connexion Bluetooth assurant une tenue ajustée à l'aide d'une ou de plusieurs applications numériques complémentaires.

Le matériel intégré à votre produit Adapt comprend des capteurs qui recueillent des données d'utilisation, comme le réglage et l'ajustement du produit, la performance du matériel et (selon les fonctions du produit) votre façon de bouger et vos performances quand vous portez le produit.

Pour obtenir la liste complète des spécifications techniques de chaque produit Adapt, rendez-vous sur la page suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

Le partage des données de votre produit Adapt avec Nike dépend de votre choix d'associer votre produit Adapt à une ou plusieurs applications numériques complémentaires fournies pour optimiser votre expérience du système Adapt.

Si vous choisissez d'associer votre produit Adapt à une ou plusieurs applications numériques complémentaires, les données récupérées par le matériel de votre produit Adapt seront partagées avec Nike.

Les données partagées par votre produit Adapt via une application numérique complémentaire dépendront de la façon dont vous avez choisi de configurer et d'utiliser votre produit Adapt et des expériences fournies par l'application numérique.

Par exemple, vous pouvez choisir d'activer uniquement la fonctionnalité de réglage à distance de base, auquel cas seules les données nécessaires à cette fonction (par exemple, la position de réglage et l'état de la batterie) seront récupérées sur votre produit Adapt.

Vous pouvez également choisir de transmettre des données d'utilisation à Nike pour obtenir des informations et profiter d'expériences supplémentaires, comme une expérience de maintien ajusté ou des informations personnalisées sur vos performances.

Pour en savoir plus sur les informations recueillies et la façon dont elles sont utilisées pour offrir l'expérience Adapt, rendez-vous sur la page suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

Les données transmises à Nike seront traitées par Nike, Inc. aux États-Unis.

Veuillez consulter la Politique de confidentialité de Nike pour en savoir plus sur la collecte de données de Nike et ses pratiques en matière de confidentialité.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Par la présente, Nike déclare que l'appareil de communication sans fil de type équipement de radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

NL-NL

BOEKJE OVER VEILIGHEID/WET- EN REGELGEVING VOOR NIKE ADAPT PRODUCT

VEILIGHEID

PROBLEEMOPLOSSING EN REPARATIE

Haal je Nike Adapt product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

Als je de schoen uit elkaar haalt, kan daarmee de schoen worden beschadigd en letsel worden veroorzaakt.

Als je Nike Adapt product beschadigd raakt, nat wordt, er een gat in komt of wordt platgedrukt, neem je voor hulp contact op met Nike via https://www.nike.com/adapt/support.

Als je Nike Adapt product niet goed werkt:

- Zet de schoen uit door beide knoppen minstens 4 seconden in te drukken. Zet hem vervolgens weer aan door 1 seconde op een willekeurige knop te drukken.
- Laad de schoen ten minste 30 minuten op.

Als dit het probleem niet oplost, neem je voor hulp contact op met Nike via https://www.nike.com/adapt/support.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Nike Adapt producten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke en geestelijke capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en kennis (bijv. kinderen), tenzij dit geschiedt onder toezicht of volgens de instructies voor het gebruik van het betreffende product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Verwijder, vervang of demonteer de batterij of andere onderdelen niet en stel ze niet bloot aan water of vuur.
- Als de batterij leegraakt tijdens het dragen van het Nike Adapt product, kun je de schoenen met de hand uittrekken door ze aan de hak omlaag te trekken.
- Draag het Nike Adapt product niet als de batterij leegraakt terwijl je de veters bijstelt en deze niet volledig strak komen te staan.
- Draag de schoenen niet tijdens het opladen.
- Ga niet op de oplader staan.
- Gebruik de functie voor het vast- en losmaken van de veters niet langer dan 10 minuten achter elkaar om oververhitting van het systeem te voorkomen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde netadapter en oplader. Laad de schoenen op een koele plek op.
- Laat de schoenen niet langer dan 24 uur achtereen opladen.
- Stoffen in dit product en/of de batterij kunnen schadelijk zijn voor het milieu en/of de gezondheid als ze onjuist worden weggegooid.

WEGGOOIEN VAN BATTERIJ EN PRODUCT

- Nike Adapt producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid.

Breng de schoenen naar het dichtstbijzijnde professionele inzamelpunt voor elektronische producten om te zorgen dat ze goed worden gerecycled.

Neem contact op met de gemeente voor informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt. De batterij moet worden verwijderd door een professioneel recyclingbedrijf voordat tot recycling wordt overgegaan.

- Ga voor meer informatie over veiligheid en gebruik naar https://www.nike.com/adapt/support.

Bewaar deze instructies voor later gebruik.

De namen en designs NIKE, SWOOSH en JUST DO IT zijn handelsmerken van Nike, Inc. en gelieerde bedrijven.

INHOUD: 1 NIKE ADAPT, 1 OPLADER, 1 ADAPTER, 1 USB-KABEL

INGANG: AC 100–240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAX
UITGANG: 5,0 V ⎓ 2,0 A

SCHOEISEL: GEPRODUCEERD IN CHINA
ELEKTRONICA: GEPRODUCEERD IN CHINA
DOOS: GEPRODUCEERD IN CHINA
SAMENGESTELD IN CHINA

PRIVACY

Dit Nike Adapt product is voorzien van hardware die de pasvorm van je product regelt en via een Bluetooth-verbinding een adaptieve paservaring mogelijk maakt door complementaire digitale toepassing(en).

De sensoren in je Adapt product verzamelen gegevens over je gebruik van het Adapt product, bijvoorbeeld hoe je het product instelt en aanpast, hoe goed de hardware presteert, en (afhankelijk van de mogelijkheden van het product) hoe je beweegt en presteert terwijl je het product draagt.

Een volledige lijst met technische specificaties voor elk Adapt product vind je hier: https://www.nike.com/adapt/support.

Of er gegevens van je Adapt product worden gedeeld met Nike, hangt ervan af of je je Adapt product koppelt met de beschikbare complementaire digitale toepassing(en) voor een maximale ervaring van het Adapt systeem.

Als je je Adapt product koppelt met een of meer complementaire digitale toepassingen, worden vastgelegde gegevens via de hardware in je Adapt product gedeeld met Nike.

De gedeelde gegevens van je Adapt product via een complementaire digitale toepassing zijn afhankelijk van de gekozen configuratie en het gebruik van je Adapt product, plus de geboden ervaringen door de digitale toepassing.

Je kunt bijvoorbeeld alleen basale pasfunctionaliteit op afstand inschakelen, waarbij alleen de benodigde gegevens voor die ervaring (zoals paspositie en batterijniveau) worden verzameld van je Adapt product.

Je kunt ook gebruiksgegevens delen met Nike voor aanvullende inzichten en ervaringen, zoals een adaptieve pasvormervaring of inzichten in je performance die persoonlijk voor jou zijn.

Meer gedetailleerde informatie over de verzamelde gegevens en hoe ze worden gebruikt voor de Adapt ervaring, kun je hier vinden: https://www.nike.com/adapt/support.

Gegevens gedeeld met Nike worden verwerkt door Nike, Inc. in de Verenigde Staten.

Zie het privacybeleid van Nike voor aanvullende informatie over hoe Nike gegevens verzamelt en met privacy omgaat.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type draadloos communicatieapparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring van de EU vind je op het volgende internetadres: https://www.nike.com/adapt/support.

EN-US

SAFETY/REGULATORY BOOKLET FOR NIKE ADAPT PRODUCT

SAFETY

TROUBLESHOOTING AND REPAIR

Do not disassemble your Nike Adapt product or attempt to repair it yourself.

Disassembling may damage shoes and cause injury.

If your Nike Adapt product becomes damaged or gets wet, punctured, or crushed, please contact Nike for assistance at: https://www.nike.com/adapt/support.

If your Nike Adapt product is not functioning properly:

- Power off shoe by pressing both buttons for at least 4 seconds. Then power on by pushing any button for 1 second.
- Charge the shoe for at least 30 minutes.

If this does not resolve your issue, please contact Nike for assistance at: https://www.nike.com/adapt/support.

SAFETY INFORMATION

- Nike Adapt products are not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge (e.g. children) unless under the supervision or instruction on the use of such products by a person responsible for their safety.
- Do not remove, replace, or disassemble the battery or any other component and do not expose to water or fire.
- If the battery goes dead while wearing a Nike Adapt product, the shoes can be manually removed by pulling down on the heel.
- Do not wear a Nike Adapt product if the battery runs down during a lacing adjustment and full lacing tension is not achieved.
- Do not wear shoes while charging.
- Do not stand on the charger.
- To avoid overheating the system, do not use the lace and unlace function continuously for more than 10 minutes.
- Do not use any AC adapter or charger other than the ones provided. Charge in a cool place.
- Do not leave shoes on charger for more than 24 consecutive hours.
- Substances contained in this product and/or its battery may cause damage to the environment and/or human health if disposed of improperly.

BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL

- Nike Adapt products should not be disposed of together with household waste.

Please be responsible and take the shoes to your nearest professional electronic recycling collection point to ensure it is recycled properly.

To locate your nearest collection point, contact a local municipality. Battery should be removed by a professional electronics recycler before recycling.

- For additional information on safety and handling, please visit https://www.nike.com/adapt/support.
- For additional information on regulatory compliance, please visit https://www.nike.com/adapt/support.

Save these instructions for future reference.

The NIKE, SWOOSH, and JUST DO IT names and designs are trademarks of Nike, Inc. and its affiliates.

CONTENTS: 1 NIKE ADAPT, 1 CHARGER, 1 ADAPTER, 1 USB CABLE

INPUT:
AC 100-240 V~
50/60 Hz 0.35A MAX
OUTPUT: 5.0 V ⎓ 2.0A

FOOTWEAR: MADE IN CHINA
ELECTRONICS: MADE IN CHINA
BOX: MADE IN CHINA
ASSEMBLED IN CHINA

PRIVACY

To enable an adaptive fit experience, this Nike Adapt product contains hardware to control the fit of your product and uses a Bluetooth connection to enable an adaptive fit experience through complementary digital application(s).

The hardware in your Adapt product includes sensors that collect data regarding your use of the Adapt product, such as how you set and adjust the fit of the product, how well the hardware is performing, and (depending on the product capabilities) how you move and perform while wearing the product.

A full list of tech specifications for each Adapt product can be found here: https://www.nike.com/adapt/support.

Whether data from your Adapt product is shared with Nike depends on whether you chose to pair your Adapt product with the complementary digital application(s) provided to maximize your experience of the Adapt system.

If you chose to pair your Adapt product with any complementary digital applications(s), data captured through the hardware in your Adapt product will be shared with Nike.

The data shared from your Adapt product through any complementary digital application will depend on how you chose to configure and use your Adapt product and the experiences offered through the digital application.

For example, you may choose to enable only basic remote fit functionality, in which case only the data needed to enable that experience (for example, fit position and battery status) will be collected from your Adapt product.

You may also choose to share usage data with Nike to enable additional insights and experiences, such as an adaptive fit experience or insights into your performance that may be personal to you.

More detailed information about the information collected and how it is used to deliver the Adapt experience can be found here: https://www.nike.com/adapt/support.

Data provided to Nike will be processed by Nike, Inc. in the United States.

Please refer to Nike's Privacy Policy for additional information on Nike's data collection and privacy practices.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

EN-GB

SAFETY/REGULATORY BOOKLET FOR NIKE ADAPT PRODUCT

SAFETY

TROUBLESHOOTING AND REPAIR

Do not disassemble your Nike Adapt product or attempt to repair it yourself.

Disassembling may damage shoes and cause injury.

If your Nike Adapt product becomes damaged or gets wet, punctured, or crushed, please contact Nike for assistance at: https://www.nike.com/adapt/support.

If your Nike Adapt product is not functioning properly:

- Power off shoe by pressing both buttons for at least 4 seconds. Then power on by pushing any button for 1 second.
- Charge the shoe for at least 30 minutes.

If this does not resolve your issue, please contact Nike for assistance at: https://www.nike.com/adapt/support.

SAFETY INFORMATION

- Nike Adapt products are not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge (e.g. children) unless under the supervision or instruction on the use of such products by a person responsible for their safety.
- Do not remove, replace or disassemble the battery or any other component and do not expose to water or fire.
- If the battery goes dead while wearing a Nike Adapt product, the shoes can be manually removed by pulling down on the heel.
- Do not wear a Nike Adapt product if the battery runs down during a lacing adjustment and full lacing tension is not achieved.
- Do not wear shoes while charging.
- Do not stand on the charger.
- To avoid overheating the system, do not use the lace and unlace function continuously for more than 10 minutes.
- Do not use any AC adapter or charger other than those provided. Charge in a cool place.
- Do not leave shoes on charger for more than 24 consecutive hours.
- Substances contained in this product and/or its battery may cause damage to the environment and/or human health if disposed of improperly.

BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL

- Nike Adapt products should not be disposed of together with household waste.

Please be responsible and take the shoes to your nearest professional electronic recycling collection point to ensure it is recycled properly.

To locate your nearest collection point, contact a local municipality. Battery should be removed by a professional electronics recycler before recycling.

- For additional information on safety and handling, please visit https://www.nike.com/adapt/support.

Save these instructions for future reference.

The NIKE, SWOOSH, and JUST DO IT names and designs are trademarks of Nike, Inc. and its affiliates.

CONTENTS: 1 NIKE ADAPT, 1 CHARGER, 1 ADAPTER, 1 USB CABLE

INPUT: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0.35A MAX
OUTPUT: 5.0 V ⎓ 2.0A

FOOTWEAR: MADE IN CHINA
ELECTRONICS: MADE IN CHINA
BOX: MADE IN CHINA
ASSEMBLED IN CHINA

PRIVACY

To enable an adaptive fit experience, this Nike Adapt product contains hardware to control the fit of your product and uses a Bluetooth connection to enable an adaptive fit experience through complementary digital application(s).

The hardware in your Adapt product includes sensors that collect data regarding your use of the Adapt product, such as how you set and adjust the fit of the product, how well the hardware is performing and (depending on the product capabilities) how you move and perform while wearing the product.

A full list of tech specifications for each Adapt product can be found here: https://www.nike.com/adapt/support.

Whether data from your Adapt product is shared with Nike depends on whether you chose to pair your Adapt product with the complementary digital application(s) provided to maximise your experience of the Adapt system.

If you chose to pair your Adapt product with any complementary digital applications(s), data captured through the hardware in your Adapt product will be shared with Nike.

The data shared from your Adapt product through any complementary digital application will depend on how you chose to configure and use your Adapt product and the experiences offered through the digital application.

For example, you may choose to enable only basic remote fit functionality, in which case only the data needed to enable that experience (for example, fit position and battery status) will be collected from your Adapt product.

You may also choose to share usage data with Nike to enable additional insights and experiences, such as an adaptive fit experience or insights into your performance that may be personal to you.

More detailed information about the information collected and how it is used to deliver the Adapt experience can be found here: https://www.nike.com/adapt/support.

Data provided to Nike will be processed by Nike, Inc. in the United States.

Please refer to Nike's Privacy Policy for additional information on Nike's data collection and privacy practices.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Hereby, Nike declares that the radio equipment type Wireless Communication Device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://www.nike.com/adapt/support.

HR-HR

SIGURNOSNA/REGULATORNA BROŠURA ZA PROIZVOD NIKE ADAPT

SIGURNOST

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA I POPRAVAK

Proizvod Nike Adapt nemojte sami rastavljati niti pokušavati sami popraviti.

Rastavljanjem možete oštetiti tenisice ili se ozlijediti.

Ako se proizvod Nike Adapt ošteti, namoči, probuši ili zgnječi, obratite se tvrtki Nike i zatražite pomoć putem web-mjesta https://www.nike.com/adapt/support.

Ako proizvod Nike Adapt ne funkcionira pravilno, učinite sljedeće:

- Isključite tenisicu istodobnim pritiskom na oba gumba u trajanju od najmanje četiri sekunde. Zatim je uključite pritiskom na bilo koji gumb u trajanju od jedne sekunde.
- Tenisicu punite najmanje 30 minuta.

Ako to ne riješi problem, obratite se tvrtki Nike i zatražite pomoć putem web-mjesta https://www.nike.com/adapt/support.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Proizvodi Nike Adapt nisu namijenjeni osobama sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima odnosno osobama koje ne posjeduju iskustvo ili znanje (npr. djeci) osim pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili u skladu s njezinim uputama za nošenje takvog proizvoda.
- Bateriju ni bilo koju drugu komponentu nemojte uklanjati, mijenjati ili rastavljati kao ni izlagati vodi ili vatri.
- Ako se baterija u potpunosti isprazni dok nosite proizvod Nike Adapt, tenisice možete ručno izuti povlačenjem pete prema dolje.
- Proizvod Nike Adapt nemojte nositi ako se baterija isprazni tijekom vezivanja i ako nije postignuta puna napetost vezica.
- Tenisice nemojte nositi dok se pune.
- Nemojte stajati na punjaču.
- Da biste izbjegli pregrijavanje sustava, funkciju vezivanja i odvezivanja nemojte upotrebljavati neprekidno dulje od 10 minuta.
- Nemojte upotrebljavati druge prilagodnike izmjenične struje ili punjače osim onih priloženih uz tenisice. Punite na hladnom mjestu.
- Tenisice nemojte ostaviti na punjaču dulje od 24 uzastopna sata.
- Tvari koje se nalaze u ovom proizvodu i/ili bateriji mogu naštetiti okolišu i/ili ljudskom zdravlju ako se nepravilno odlože.

ODLAGANJE BATERIJE I PROIZVODA

- Proizvode Nike Adapt nemojte odlagati u kućanski otpad.

Budite odgovorni prema okolišu i tenisice odnesite u najbliže mjesto za prikupljanje elektroničkog otpada kako biste bili sigurni da će se pravilno reciklirati.

Da biste pronašli najbliže mjesto prikupljanja, obratite se lokalnim vlastima. Bateriju mora ukloniti stručna osoba zadužena za rukovanje elektroničkim uređajima prije recikliranja.

- Dodatne informacije o sigurnosti i rukovanju potražite na web-mjestu https://www.nike.com/adapt/support.

Spremite ove upute za buduću upotrebu.

Nazivi i oznake NIKE, SWOOSH i JUST DO IT robni su žigovi tvrtke NIKE, Inc. i njenih povezanih društava.

SADRŽAJ: 1 NIKE ADAPT, 1 PUNJAČ, 1 PRILAGODNIK, 1 USB KABEL

ULAZ: IZMJENIČNA STRUJA 100 – 240 V
50/60 Hz, MAKS. 0,35 A
IZLAZ: 5,0 V ⎓ 2,0 A

OBUĆA: PROIZVEDENO U KINI
ELEKTRONIČKE KOMPONENTE: PROIZVEDENO U KINI
AMBALAŽA: PROIZVEDENO U KINI
SASTAVLJENO U KINI

PRIVATNOST

Kako bi pružio prilagodljivo pristajanje, ovaj proizvod Nike Adapt sadržava hardver koji upravlja prilagodbom proizvoda i upotrebljava Bluetooth vezu koja putem dodatnih digitalnih aplikacija omogućuje prilagodljivo pristajanje.

Hardver u proizvodu Adapt sadržava senzore koji prikupljaju podatke o upotrebi proizvoda Adapt, primjerice kako postavljate i prilagodavate proizvod, kakva je izvedba hardvera te (ovisno o mogućnostima proizvoda) kako se krećete i koje rezultate postižete dok nosite proizvod.

Cjelovit popis tehničkih podataka za svaki proizvod Adapt možete pronaći na web-mjestu https://www.nike.com/adapt/support.

Hoće li se podaci iz proizvoda Adapt dijeliti s tvrtkom Nike ovisi o tome jeste li uparili proizvod Adapt s dodatnim digitalnim aplikacijama koje maksimalno unaprjeđuju vaše iskustvo sa sustavom Adapt.

Ako odlučite upariti proizvod Adapt s nekom od dodatnih digitalnih aplikacija, podaci snimljeni putem hardvera u proizvodu Adapt dijelit će se s tvrtkom Nike.

Podaci iz proizvoda Adapt koji se dijele putem bilo koje dodatne digitalne aplikacije ovisit će o tome kako konfigurirate i upotrebljavate proizvod Adapt te o iskustvima koja se nude putem digitalne aplikacije.

Primjerice, možete omogućiti samo osnovnu funkciju daljinske prilagodbe, a u tom slučaju iz proizvoda Adapt prikupljat će se samo podaci potrebni za omogućivanje tog iskustva (primjerice, položaj prilagodbe i status baterije).

Možete i dijeliti podatke o upotrebi s tvrtkom Nike kako biste omogućili dodatne uvide i iskustva, kao što su prilagodljivo iskustvo ili uvidi u vaše rezultate koje možda smatrate osobnima.

Detaljnije informacije o podacima koji se prikupljaju i kako se upotrebljavaju za pružanje iskustva Adapt možete pronaći na web-mjestu https://www.nike.com/adapt/support.

Dostavljene podatke obrađivat će tvrtka Nike, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama.

Za više informacija o prikupljanju podataka i praksama u vezi s privatnošću tvrtke Nike pogledajte Pravila zaštite privatnosti tvrtke Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike ovime izjavljuje da je radijska oprema vrste uređaja za bežičnu komunikaciju usklađena s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.nike.com/adapt/support.

PL-PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PRODUKTU NIKE ADAPT

BEZPIECZEŃSTWO

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAPRAWA

Nie rozkładaj na części ani nie podejmuj samodzielnej próby naprawy produktu Nike Adapt.

Rozkładanie na części może spowodować uszkodzenie butów lub obrażenia ciała.

Jeśli Twój produkt Nike Adapt namoknie albo zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, pęknięty lub zgnieciony, skontaktuj się z firmą Nike w celu uzyskania pomocy na stronie: https://www.nike.com/adapt/support.

Jeśli Twój produkt Nike Adapt nie działa prawidłowo:

- Wyłącz go, wciskając oba przyciski przez co najmniej 4 sekundy, a następnie włącz, wciskając dowolny przycisk przez sekundę.
- Podłącz go do ładowania na co najmniej 30 minut.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z firmą Nike w celu uzyskania pomocy na stronie: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt Nike Adapt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia (np. dzieci), chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im odpowiedniego instruktażu z zakresu jego obsługi lub sprawuje nad nimi nadzór.
- Nie usuwaj, nie wymieniaj i nie rozkładaj na części akumulatora ani żadnego innego elementu wchodzącego w skład produktu, oraz nie narażaj go na działanie wody lub ognia.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany podczas noszenia produktu Nike Adapt, można go zdjąć ręcznie, pociągając w dół piętę.
- Nie należy nosić produktu Nike Adapt, jeśli bateria wyczerpie się podczas regulacji sznurowania i nie uda się osiągnąć pełnego zacisku sznurowadeł.
- Nie zakładaj butów podczas ładowania.
- Nie stawaj na macie ładującej.
- Aby uniknąć przegrzania systemu, nie używaj funkcji sznurowania i rozsznurowywania bez przerwy przez ponad 10 minut.
- Nie korzystaj z zasilaczy napięcia zmiennego ani ładowarek innych niż przewidziane dla tego urządzenia. Ładuj w chłodnym pomieszczeniu.
- Nie pozostawiaj butów w stanie ładowania dłużej niż 24 godziny.
- Substancje zawarte w tym produkcie albo jego akumulatorze mogą spowodować szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, jeśli nie zostaną zutylizowane w odpowiedni sposób.

UTYLIZACJA PRODUKTU I AKUMULATORA

- Produkt Nike Adapt nie powinien być utylizowany tak jak inne odpady z gospodarstwa domowego.

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie i zabranie butów do najbliższego profesjonalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego w celu recyklingu, aby zapewnić ich odpowiednią utylizację.

Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiórki, skontaktuj się z władzami lokalnymi. Przed przekazaniem produktu do recyklingu akumulator powinien zostać wyjęty przez profesjonalny podmiot zajmujący się recyklingiem elektroniki.

- Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu można znaleźć na stronie: https://www.nike.com/adapt/support.
- Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Nazwy i logo NIKE, SWOOSH oraz JUST DO IT są znakami towarowymi Nike, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych.

ZAWARTOŚĆ: 1 NIKE ADAPT, 1 MATA ŁADUJĄCA, 1 ZASILACZ, 1 KABEL USB

ZASILANIE: 100–240 V AC
50/60 Hz 0,35 A (MAKS.)
WYJŚCIE: 5,0 V ⎓ 2,0 A

BUTY: WYPRODUKOWANO W CHINACH
PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE: WYPRODUKOWANO W CHINACH
PUDEŁKO: WYPRODUKOWANO W CHINACH
ZMONTOWANO W CHINACH

PRYWATNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii produkt Nike Adapt zapewnia doskonałe dopasowanie. Połączenie Bluetooth umożliwi Ci kontrolę nad dopasowaniem przez bezpłatne aplikacje cyfrowe.

Produkt Adapt ma wbudowane czujniki, które zapisują dane dotyczące korzystania z niego, np. konfigurację i ustawienie dopasowania, skuteczność i (w zależności od możliwości produktu) sposób, w jaki się poruszasz.

Pełną specyfikację techniczną każdego produktu Adapt znajdziesz tutaj: https://www.nike.com/adapt/support.

Twoje dane z produktu Adapt będą przesyłane do Nike tylko wtedy, gdy zdecydujesz się połączyć swój produkt z bezpłatnymi aplikacjami cyfrowymi, dzięki którym wykorzystasz jego możliwości do maksimum.

Jeśli połączysz swój produkt Adapt z dowolną bezpłatną aplikacją cyfrową, dane gromadzone w systemie Adapt będą przesyłane do Nike.

Rodzaj danych, jakie będą przesyłane z Twojego produktu Adapt przez bezpłatne aplikacje cyfrowe zależy od tego, w jaki sposób skonfigurujesz i będziesz wykorzystywać produkt oraz funkcje dostępne w aplikacjach cyfrowych.

Możesz na przykład włączyć tylko podstawową funkcję zdalnego dopasowania. W takim przypadku z produktu zapisywane będą tylko dane potrzebne do tej funkcji (np. pozycja dopasowania i stan akumulatora).

Możesz też zezwolić na przesyłanie do Nike danych, które uruchomią dodatkowe uwagi i funkcje, takie jak dokładne dopasowanie lub statystyki dotyczące Twoich wyników, które możesz uważać za prywatne.

Więcej informacji o gromadzonych danych i sposobie, w jaki są wykorzystywane do funkcjonowania technologii Adapt, znajdziesz tutaj: https://www.nike.com/adapt/support.

Dane przesyłane do Nike będą przetwarzane przez Nike, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji o gromadzeniu danych i zasadach dotyczących prywatności znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike niniejszym oświadcza, że urządzenie komunikacji bezprzewodowej będące urządzeniem radiowym jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: https://www.nike.com/adapt/support.

AR-AR

كتيّب الاستخدام الآمن والصحيح لمنتج NIKE ADAPT

استكشاف الأخطاء وتصحيحها

لا تفكك منتج Nike Adapt أو تحاول إصلاحه بنفسك.

قد يؤدي تفكيك الحذاء إلى إتلافه والتسبب بإصابة.

إذا تعرّض منتج Nike Adapt للضرر أو الرطوبة أو الثقب أو السحق، يُرجى التواصل مع Nike للحصول على المساعدة على: https://www.nike.com/adapt/support.

إذا لم يكن منتج Nike Adapt يعمل بشكل صحيح:

- أوقف تشغيل الحذاء من خلال الضغط على الزرّين لمدة ٤ ثوانٍ على الأقل. ثم شغّله من خلال الضغط على أحد الزرّين لمدة ثانية واحدة.
- اشحن الحذاء لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل.

إذا لم يحلّ ذلك المشكلة، يُرجى التواصل مع Nike للحصول على المساعدة على: https://www.nike.com/adapt/support.

معلومات السلامة

- إن منتجات Nike Adapt غير مصممة للاستخدام من قبل الأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقدون للخبرة والمعرفة (مثل الأطفال) ما لم يتمّ الإشراف عليهم أو إعطاؤهم التعليمات الضرورية بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة.
- لا تقم بإزالة البطارية أو أي مكوّنات أخرى أو استبدالها أو تفكيكها، ولا تعرّضها للماء أو النار.
- إذا فرغت البطارية أثناء انتعال حذاء Nike Adapt، يمكن خلع الحذاء يدويًا من خلال دفعه لأسفل عند الكعب.
- لا تنتعل حذاء Nike Adapt إذا فرغت البطارية أثناء تعديل الرباط ولم يتم شدّ الرباط بالكامل.
- لا تنتعل الحذاء أثناء شحنه.
- لا تقف على الشاحن.
- لتجنّب الارتفاع المفرط في حرارة النظام، لا تستخدم وظيفة شدّ الرباط وفكّه باستمرار لأكثر من ١٠ دقائق.
- لا تستخدم محوّل تيار متردد أو شاحن آخر بخلاف المرفق مع الحذاء. وقم بالشحن في مكان بارد.
- لا تترك الحذاء على الشاحن لأكثر من ٢٤ ساعة متتالية.
- قد تتسبب المواد المضمنة في هذا المنتج و/أو بطاريته بالضرر للبيئة و/أو صحة الإنسان إذا لم يتم التخلص منه بشكل مناسب.

التخلص من البطارية والمنتج

- يجب عدم التخلص من منتجات Nike Adapt مع النفايات المنزلية.

يُرجى التصرف بمسؤولية وإيداع الحذاء لدى أقرب نقطة محترفة لجمع الأدوات الإلكترونية لإعادة تدويرها وذلك بهدف الحرص على تدويرها بشكل صحيح.

لتحديد موقع أقرب نقطة جمع، يُرجى الاتصال ببلدية محلية. يجب إزالة البطارية من قبل عامل محترف في مجال تدوير الأجهزة الإلكترونية قبل إعادة تدويرها.

- للحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة وطريقة المعالجة، يُرجى زيارة الموقع https://www.nike.com/adapt/support.
- احفظ هذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

إن أسماء وتصاميم NIKE وSWOOSH وJUST DO IT هي علامات تجارية لشركة Nike, Inc. والشركات التابعة لها.

المحتويات1 NIKE ADAP:T شاحن و1 محوّل و1 كبل USB

إدخال: تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت تقريبًا
٥٠/٦٠ هرتز ٠٫٣٥ أمبير كحد أقصى
إخراج: ٥٫٠ فولت ⎓ ٢٫٠ أمبير

الأحذية: صنع في الصين
الإلكترونيات: صنع في الصين
العلبة: صنع في الصين
تمّت عملية الجمع في الصين

الخصوصية

لتمكين تجربة ملائمة تكيفية، يحتوي منتج Nike Adapt هذا على أجهزة للتحكم في ملاءمة المنتج الخاص بك ويستخدم اتصال Bluetooth لتمكين تجربة ملائمة تكيفية من خلال تطبيق (تطبيقات) رقمي(ة) تكميلي(ة).

يحتوي الجهاز الموجود في منتج Adapt على مستشعرات تجمع البيانات المتعلقة باستخدامك لمنتج Adapt، مثل كيف تقوم بضبط ملاءمة المنتج وتعديلها، ومدى حسن أداء الجهاز، و(بحسب قدرات المنتج) كيفية تحرّكك وأدائك أثناء انتعال المنتج.

يمكن العثور على قائمة كاملة بالمواصفات الفنية لكل منتج من منتجات Adapt هنا: https://www.nike.com/adapt/support.

تعتمد مشاركة البيانات من منتج Adapt الخاص بك مع Nike على ما إذا كنت قد اخترت إقران منتج Adapt مع التطبيق (التطبيقات) الرقمي(ة) التكميلي(ة) المقدم(ة) لتوسيع نطاق تجربتك في نظام Adapt إلى أقصى حدّ.

إذا اخترت إقران منتج Adapt مع أي تطبيق (تطبيقات) رقمي(ة) تكميلي(ة)، فستتم مشاركة البيانات التي تم التقاطها من خلال الجهاز في منتج Adapt مع Nike.

تعتمد البيانات التي تتم مشاركتها من منتج Adapt من خلال أي تطبيق رقمي تكميلي على كيفية اختيارك لإعدادات منتج Adapt واستخدامه والتجارب المقدمة من خلال التطبيق الرقمي.

على سبيل المثال، يمكنك اختيار تفعيل وظيفة الملاءمة عن بُعد الأساسية فقط، وفي هذه الحالة سيتم جمع البيانات اللازمة لتفعيل هذه التجربة فقط (على سبيل المثال، وضعية الملاءمة وحالة البطارية) من منتج Adapt.

يمكنك أيضًا اختيار مشاركة بيانات الاستخدام مع Nike للاطّلاع على مزيد من الآراء والخبرات، مثل تجربة ملاءمة تكيفية أو آراء حول أدائك قد تكون شخصية بالنسبة إليك.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية حول المعلومات التي تم جمعها وكيفية استخدامها لتقديم تجربة Adapt هنا: https://www.nike.com/adapt/support.

ستتم معالجة البيانات المقدمة إلى Nike بواسطة Nike, Inc في الولايات المتحدة.

يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بشركة Nike للحصول على معلومات إضافية حول ممارسات جمع البيانات والخصوصية الخاصة بشركة Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

ES-MX

FOLLETO DE SEGURIDAD/REGLAMENTARIO PARA EL PRODUCTO NIKE ADAPT

SEGURIDAD

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y REPARACIÓN

No desarmes tu producto Nike Adapt ni intentes repararlo por tu cuenta.

Si lo desarmas, es posible que se estropee el calzado y corres el riesgo de padecer una lesión.

Si tu producto Nike Adapt se estropea, se moja, se perfora o es aplastado, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de: https://www.nike.com/adapt/support.

Si tu producto Nike Adapt no funciona correctamente:

- Apaga el calzado pulsando los dos botones durante al menos 4 segundos. A continuación, enciéndelo pulsando cualquier botón durante un segundo.
- Carga el calzado durante 30 minutos como mínimo.

Si aún así no se resuelve el problema, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Los productos Nike Adapt no están concebidos para que los utilicen personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños), a no ser que estén bajo supervisión de alguien o que hayan recibido formación sobre el uso de dicho producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No retires, sustituyas o desmontes la batería ni ningún otro componente, y no los expongas al agua o al fuego.
- Si la batería se agota mientras usas un producto Nike Adapt, el calzado puede quitarse manualmente tirando hacia abajo del talón.
- No utilices un producto Nike Adapt si la batería se agota durante un ajuste de los cordones y estos no alcanzan la tensión total.
- No utilices el calzado mientras se carga.
- No te subas en el cargador.
- Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no utilices la función de atar y desatar continuamente durante más de 10 minutos.
- No utilices ningún adaptador de CA ni un cargador distinto al suministrado. Lleva a cabo la carga en un lugar fresco.
- No dejes el calzado conectado al cargador durante más de 24 horas seguidas.
- Las sustancias contenidas en este producto o su batería podrían dañar el medio ambiente o ser perjudiciales para la salud si no se desechan correctamente.

CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO Y LA BATERÍA

- Los productos Nike Adapt no deben desecharse junto a la basura ordinaria del hogar.

Sé responsable y lleva el calzado al punto de colección de reciclaje electrónico más cercano para asegurarte de que se recicle adecuadamente.

Para ubicar tu punto de colección más cercano, ponte en contacto con la municipalidad local. A la hora de desechar la batería, debe extraerla un experto en reciclaje de objetos electrónicos.

- Para obtener información adicional sobre el uso y la seguridad, visita https://www.nike.com/adapt/support.

Guarda estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Los nombres y diseños de NIKE, SWOOSH y JUST DO IT son marcas registradas de Nike, Inc. y sus afiliados.

CONTENIDO: 1 NIKE ADAPT, 1 CARGADOR, 1 ADAPTADOR, 1 CABLE USB

ENTRADA: CA 100-240 V~
50/60 Hz 0.35 A máx.
SALIDA: 5.0 V ⎓ 2.0 A

CALZADO: HECHO EN CHINA
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS: HECHOS EN CHINA
CAJA: HECHA EN CHINA
ENSAMBLADO EN CHINA

PRIVACIDAD

Para habilitar una experiencia de ajuste adaptativo, este producto de Nike Adapt contiene hardware para controlar el ajuste de tu producto y utiliza una conexión Bluetooth para permitir una experiencia de ajuste adaptable a través de aplicaciones digitales complementarias.

El hardware en tu producto Adapt incluye sensores que recopilan datos sobre tu uso del producto, como la forma en que configuras y regulas el ajuste del producto, el rendimiento del hardware y (según las capacidades del producto) cómo te mueves y te desempeñas mientras usas el producto.

Puedes encontrar una lista completa de especificaciones técnicas para cada producto Adapt aquí: https://www.nike.com/adapt/support.

Si los datos de tu producto Adapt se comparten con Nike depende de si eligiste emparejar tu producto Adapt con las aplicaciones digitales complementarias proporcionadas para maximizar tu experiencia con el sistema Adapt.

Si eliges emparejar tu producto Adapt con cualquier aplicación digital complementaria, los datos capturados a través del hardware de tu producto Adapt se compartirán con Nike.

Los datos compartidos desde tu producto Adapt a través de cualquier aplicación digital complementaria dependerán de cómo elijas configurar y usar tu producto Adapt, así como de las experiencias ofrecidas a través de la aplicación digital.

Por ejemplo, puedes optar por habilitar solo la funcionalidad de ajuste remoto básico, en cuyo caso solo los datos necesarios para habilitar esa experiencia (por ejemplo, la posición de ajuste y el estado de la batería) se recopilarán de tu producto Adapt.

También puedes optar por compartir datos de uso con Nike para habilitar perspectivas y experiencias adicionales, como una experiencia de ajuste adaptativo o información sobre tu desempeño que podría ser personal para ti.

Puedes encontrar información más detallada sobre la información recopilada y cómo se utiliza para entregar la experiencia de Adapt aquí: https://www.nike.com/adapt/support.

Los datos proporcionados a Nike serán procesados por Nike, Inc. en los Estados Unidos.

Consulta la Política de privacidad de Nike para obtener información adicional sobre la recopilación de datos y las prácticas de privacidad de Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

IT-IT

OPUSCOLO SULLA SICUREZZA/CONSIGLI DI UTILIZZO PER I PRODOTTI NIKE ADAPT

SICUREZZA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E RIPARAZIONE

Non smontare o tentare di riparare personalmente i prodotti Nike Adapt.

Lo smontaggio può danneggiare le scarpe e causare infortuni.

Se il tuo prodotto Nike Adapt ha subito danni o si è bagnato, è stato perforato o schiacciato, contatta l'assistenza Nike all'indirizzo: https://www.nike.com/adapt/support.

Se il tuo prodotto Nike Adapt non funziona correttamente:

- Spegni la scarpa tenendo premuti entrambi i pulsanti per almeno 4 secondi. Quindi accendila premendo qualsiasi pulsante per 1 secondo.
- Carica la scarpa per almeno 30 minuti.

Se il problema persiste, contatta Nike per assistenza all'indirizzo: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- I prodotti Nike Adapt non sono destinati all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenze (ad es., bambini), a meno che non siano previste supervisione o istruzioni sull'utilizzo del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non rimuovere, sostituire o smontare la batteria o qualsiasi altro componente; tenere il prodotto lontano da acqua o fiamme.
- Se la batteria si spegne mentre le stai indossando, le scarpe Nike Adapt possono essere rimosse manualmente spingendo verso il basso sul tallone.
- Non indossare un prodotto Nike Adapt se la batteria si scarica durante la regolazione dell'allacciatura e la tensione completa non è stata ancora raggiunta.
- Non indossare le scarpe durante la carica.
- Non stare in piedi sul caricabatterie.
- Per evitare il surriscaldamento del sistema, non utilizzare la funzione di allacciatura in modo continuo per più di 10 minuti.
- Non utilizzare adattatori CA o caricabatterie diversi da quelli forniti. Caricare in un luogo fresco.
- Non lasciare le scarpe sul caricabatterie per più di 24 ore consecutive.
- Le sostanze contenute in questo prodotto e/o la sua batteria possono causare danni all'ambiente e/o alla salute se smaltite in modo inappropriato.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E DELLA BATTERIA

- I prodotti Nike Adapt non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Sii responsabile e porta le scarpe al punto di raccolta per rifiuti elettronici più vicino, in modo che vengano riciclate correttamente.

Per individuare il punto di raccolta più vicino, contatta l'amministrazione locale. Prima del riciclaggio, la batteria deve essere rimossa da un professionista che si occupa del riciclaggio di dispositivi elettronici.

- Per ulteriori informazioni su sicurezza e manutenzione, visita il sito https://www.nike.com/adapt/support.

Conserva queste istruzioni per un riferimento futuro.

I nomi e i design NIKE, SWOOSH e JUST DO IT sono marchi di Nike, Inc. e delle sue consociate.

CONTENUTO: 1 NIKE ADAPT, 1 CARICATORE, 1 ADATTATORE, 1 CAVO USB

INGRESSO: CA 100-240 V~
50/60 Hz 0,35A MAX
USCITA: 5,0 V ⎓ 2,0A

SCARPE: FABBRICATE IN CINA
COMPONENTI ELETTRONICI: FABBRICATI IN CINA
SCATOLA: FABBRICATA IN CINA
ASSEMBLATO IN CINA

PRIVACY

Ai fini di offrire un'esperienza di calzata adattabile, questo prodotto Nike Adapt contiene un hardware che controlla la calzata e utilizza un collegamento Bluetooth per consentire l'adattamento della calzata attraverso applicazioni digitali complementari.

L'hardware di Adapt include sensori che raccolgono i dati relativi al tuo utilizzo del prodotto Adapt, ad esempio il modo in cui imposti e regoli la calzata della scarpa, il livello di prestazione dell'hardware e (a seconda delle funzioni del prodotto) il tuo modo di muoverti e le tue prestazioni quando indossi il prodotto.

L'elenco completo delle specifiche tecniche di tutti i prodotti Adapt è disponibile qui: https://www.nike.com/adapt/support.

I dati del tuo prodotto Adapt saranno condivisi con Nike solo se hai scelto di associare il prodotto Adapt alle applicazioni digitali complementari offerte per sfruttare appieno la tua esperienza con il sistema Adapt.

Se hai scelto di associare il tuo prodotto Adapt alle applicazioni digitali complementari, i dati acquisiti dall'hardware del tuo prodotto Adapt saranno condivisi con Nike.

I dati del tuo prodotto Adapt condivisi attraverso le applicazioni digitali complementari variano in funzione di come configuri e utilizzi il tuo prodotto Adapt e delle esperienze offerte dall'applicazione digitale.

Ad esempio, puoi scegliere di consentire solo la funzionalità di base della calzata da remoto, nel qual caso saranno raccolti dal tuo prodotto Adapt solo i dati necessari ad abilitare questa specifica esperienza (ad esempio posizione della calzata e livello della batteria).

Puoi anche scegliere di condividere i dati di utilizzo con Nike per usufruire di informazioni ed esperienze aggiuntive, come l'esperienza di calzata adattabile o l'analisi personalizzata delle prestazioni.

Per saperne di più sulle informazioni raccolte e su come queste vengono utilizzate per offrire l'esperienza Adapt, visita il sito: https://www.nike.com/adapt/support.

I dati forniti a Nike saranno elaborati da Nike, Inc. negli Stati Uniti.

Consulta l'Informativa sulla privacy di Nike per maggiori informazioni su come Nike raccoglie i dati e tutela la privacy.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Con la presente, Nike dichiara che il dispositivo di comunicazione wireless di tipo apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.nike.com/adapt/support.

RU-RU

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И СТАНДАРТАХ В ОТНОШЕНИИ УСТРОЙСТВА NIKE ADAPT

БЕЗОПАСНОСТЬ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И РЕМОНТ

Не разбирайте устройство Nike Adapt и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.

При разборке возможно повреждение кроссовок и получение травм.

В случае повреждения, некорректной работы или намокания устройства Nike Adapt обратитесь в службу поддержки Nike на странице https://www.nike.com/adapt/support.

Если устройство Nike Adapt функционирует некорректно:

- Выключите кроссовки, нажав обе кнопки одновременно и удерживая их не менее 4 секунд. Затем включите обувь, нажав любую кнопку и удерживая ее в течение 1 секунды.
- Оставьте кроссовки заряжаться как минимум на 30 минут.

Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Nike на странице https://www.nike.com/adapt/support.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство Nike Adapt не предназначено для эксплуатации лицами с физическими и психическими нарушениями, расстройствами чувственного восприятия, лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта в отношении подобных устройств (в том числе детьми), за исключением случаев, когда ответственный за безопасность таких лиц человек осуществляет непрерывный надзор за их действиями либо провел с ними инструктаж по использованию подобных устройств.
- Не доставайте, не заменяйте и не разбирайте аккумулятор и другие компоненты устройства и не подвергайте их воздействию воды или огня.
- Если аккумулятор разрядился, когда кроссовки Nike Adapt были надеты, их можно снять вручную, потянув за пятку.
- Если аккумулятор разрядился во время регулировки шнуровки и требуемая плотность посадки не достигнута, снимите кроссовки Nike Adapt и зарядите их.
- Не надевайте обувь во время подзарядки.
- Не вставайте на зарядное устройство.
- Во избежание перегрева системы не используйте функцию завязывания и развязывания шнурков непрерывно в течение более 10 минут.
- Используйте только поставляемые в комплекте адаптер переменного тока и зарядное устройство. Заряжайте устройство в прохладном месте.
- Не оставляйте кроссовки на зарядке более чем на 24 часа подряд.
- При некорректной утилизации содержащиеся в продукте и аккумуляторе вещества могут нанести вред окружающей среде и/или здоровью людей.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА И ПРОДУКТА

- Устройство Nike Adapt должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Для безопасной утилизации кроссовки следует сдать в ближайший специализированный пункт сбора электроники.

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам пункта сбора, обратитесь в местные органы власти. Перед утилизацией аккумулятор должен быть извлечен специалистом по переработке электронных устройств.

- Для получения дополнительной информации о технике безопасности и обращении с устройством посетите веб-сайт https://www.nike.com/adapt/support.
- Сохраните эти инструкции, чтобы можно было обратиться к ним в будущем.

Названия и дизайн NIKE, SWOOSH и JUST DO IT являются товарными знаками компании Nike, Inc. и ее аффилированных партнеров.

СОДЕРЖИМОЕ: 1 NIKE ADAPT, 1 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, 1 АДАПТЕР, 1 КАБЕЛЬ USB

ВХОД: ~100–240 В
50/60 Гц 0,35 А МАКС.
ВЫХОД: 5,0 В ⎓ 2,0 А

ОБУВЬ: СДЕЛАНО В КИТАЕ
ЭЛЕКТРОНИКА: СДЕЛАНО В КИТАЕ
КОРОБКА: СДЕЛАНО В КИТАЕ
СОБРАНО В КИТАЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Для реализации функции адаптивной посадки данное устройство Nike Adapt содержит оборудование, контролирующее посадку, и использует подключение Bluetooth для активации функции адаптивной посадки с помощью дополнительных цифровых приложений.

Оборудование устройства Adapt содержит датчики, осуществляющие сбор данных об использовании устройства Adapt, например о том, как вы настраиваете и регулируете посадку, насколько эффективно работает оборудование и (в зависимости от функций устройства) как вы двигаетесь в обуви.

Полный список технических спецификаций каждого устройства Adapt доступен на странице https://www.nike.com/adapt/support.

Данные вашего устройства Adapt будут передаваться в Nike, если вы выполните сопряжение устройства Adapt с дополнительными цифровыми приложениями, призванными сделать использование системы Adapt максимально эффективным.

При сопряжении устройства Adapt с дополнительными цифровыми приложениями данные, собранные с помощью оборудования устройства Adapt, будут передаваться в Nike.

Тип данных, передаваемых с устройства Adapt посредством любого дополнительного цифрового приложения, зависит от настроек устройства Adapt, способов использования устройства и возможностей, предлагаемых в цифровом приложении.

К примеру, вы можете включить только базовую функцию удаленной регулировки посадки — в таком случае с устройства Adapt будут отправляться только данные, необходимые для работы этой функции (например, данные о посадке и уровне заряда аккумулятора).

Вы можете также согласиться на передачу Nike данных об использовании, чтобы активировать дополнительные функции, такие как адаптивная посадка и рекомендации по активности, подобранные специально для вас.

Подробнее о собираемой информации и способах ее использования для реализации функций Adapt можно узнать здесь: https://www.nike.com/adapt/support.

Передаваемые Nike данные обрабатываются компанией Nike, Inc. в Соединенных Штатах Америки.

Подробные сведения о сборе данных и способах обеспечения конфиденциальности Nike описаны в Политике конфиденциальности Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

CS-CZ

BROŽURA S BEZPEČNOSTNÍMI/PRÁVNÍMI INFORMACEMI K BOTÁM NIKE ADAPT

BEZPEČNOST

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ A OPRAVY

Boty Nike Adapt nerozebírej ani nezkoušej opravovat.

Při rozebírání se může bota poškodit a někdo se může zranit.

Když se boty Nike Adapt poškodí, namočí, propíchnou nebo když je něco rozdrtí, požádej o pomoc Nike na adrese https://www.nike.com/adapt/support.

Když ti boty Nike Adapt nefungují správně:

- Vypni botu stisknutím obou tlačítek aspoň na 4 sekundy. Pak ji zapni stisknutím libovolného tlačítka na 1 sekundu.
- Nech botu nabíjet aspoň 30 minut.

Jestli se ti potíže popsaným postupem nepovedlo vyřešit, ozvi se nám na: https://www.nike.com/adapt/support.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Boty Nike Adapt by neměli používat lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí (např. děti) bez dozoru nebo vedení osob zodpovědných za jejich bezpečí.
- Nevyjímej, nevyměňuj ani nerozebírej baterii ani jiné části boty a nevystavuj je vodě ani ohni.
- Pokud se vybije baterie, když máš boty Nike Adapt obuté, dají se zout ručně zatažením za patu směrem dolů.
- Když se baterie vybije při seřizování tkaniček a nepovede se ti je správně utáhnout, boty Nike Adapt nenos.
- Během nabíjení boty nepoužívej.
- Nestoupej na nabíječku.
- Aby se systém nepřehřál, nepoužívej funkce utažení a povolení tkaniček bez přestávky déle než 10 minut.
- Nepoužívej jiné nabíječky nebo adaptéry než ty v originálním balení. Boty nabíjej na chladném místě.
- Nenechávej boty v nabíječce déle než 24 hodin.
- Látky v tomhle produktu nebo v jeho baterii můžou při nevhodné likvidaci poškozovat životní prostředí nebo zdraví člověka.

LIKVIDACE BATERIE A VÝROBKU

- Boty Nike Adapt nelikviduj spolu s běžným odpadem.

Nezapomínej na odpovědnost a odnes boty na nejbližší místo určené pro sběr odpadních elektronických zařízení, kde je recyklují správně.

Jestli chceš vědět, kde je nejbližší sběrné místo, zeptej se na místním úřadu. Baterie by měl před recyklací vyjmout odborný pracovník recyklace elektroodpadu.

- Další informace o bezpečnosti a nakládání s botami najdeš na: https://www.nike.com/adapt/support.

Tyhle pokyny si ulož pro pozdější použití.

Názvy a loga NIKE, SWOOSH a JUST DO IT jsou ochranné známky společnosti Nike, Inc. a přidružených společností.

OBSAH: 1 NIKE ADAPT, 1 NABÍJEČKA, 1 ADAPTÉR, 1 KABEL USB

VSTUP: 100–240 V~
50/60 Hz, MAX. 0,35 A
VÝSTUP: 5,0 V ⎓ 2,0 A

OBUV: VYROBENO V ČÍNĚ
ELEKTRONIKA: VYROBENO V ČÍNĚ
BALENÍ: VYROBENO V ČÍNĚ
SESTAVENO V ČÍNĚ

OCHRANA SOUKROMÍ

Boty Nike Adapt obsahují elektromechanické části, které se starají o správné utažení přesně na míru. Celý systém ovládají doplňkové digitální aplikace, které se připojují přes Bluetooth.

Systém v botách Adapt používá senzory, které sbírají údaje o tom, jak Adapt používáš – například jak si nastavuješ a jak využíváš utažení bot, jak dobře systém funguje a (podle možností konkrétních bot) jak se pohybuješ a co děláš, když je máš obuté.

Celý seznam technických specifikací pro každý produkt Adapt najdeš na: https://www.nike.com/adapt/support.

Data z bot Adapt se budou se společností Nike sdílet, jenom pokud se rozhodneš boty spárovat s doplňkovými aplikacemi. Ty ti totiž dovolí využívat všechny možnosti systému Adapt naplno.

Když se rozhodneš svůj produkt Adapt s aplikací spárovat, údaje shromážděné systémem v botách Adapt se budou sdílet s Nike.

Údaje o tvých botách Adapt shromážděné kteroukoli doplňující aplikací se budou sdílet podle toho, jak si boty Adapt nastavíš, jak je budeš používat a které možnosti v prostředí aplikace využiješ.

Když se například rozhodneš povolit jen základní funkce vzdáleného nastavení, budou se z bot Adapt odesílat do Nike jen nezbytné údaje (jako poloha utažení nebo stav baterie).

Můžeš se taky rozhodnout sdílet s Nike údaje o používání, které umožňují další analýzy a možnosti, třeba přizpůsobivé utahování nebo přehled tvých osobních výkonů.

Další podrobnosti o tom, jak se data sbírají a používají k vylepšování funkcí bot Adapt, najdeš na: https://www.nike.com/adapt/support.

Údaje poskytnuté Nike bude zpracovávat společnost Nike, Inc. ve Spojených státech amerických.

Podívej se na zásady ochrany soukromí společnosti Nike, kde najdeš další informace o tom, jak Nike s údaji nakládá.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike prohlašuje, že rádiové zařízení pro bezdrátový přenos je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na téhle internetové adrese: https://www.nike.com/adapt/support.

ES-ES

FOLLETO SOBRE SEGURIDAD Y NORMATIVAS RELATIVAS A LAS NIKE ADAPT

SEGURIDAD

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y REPARACIÓN

No desmontes las Nike Adapt ni intentes repararlas por tu cuenta.

Si las desmontas, es posible que se estropeen y corres el riesgo de sufrir lesiones.

Si tus Nike Adapt se estropean, se mojan, se les abre un agujero o reciben un golpe, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de: https://www.nike.com/adapt/support.

Si tus Nike Adapt no funcionan correctamente:

- Apaga las zapatillas pulsando los dos botones durante al menos cuatro segundos. A continuación, enciéndelas pulsando cualquier botón durante un segundo.
- Carga las zapatillas durante 30 minutos como mínimo.

Si aún así no se resuelve el problema, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Las Nike Adapt no están concebidas para que las utilicen personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños), a no ser que estén bajo supervisión de alguien o que hayan recibido formación sobre el uso de estas zapatillas por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No retires, sustituyas o desmontes la batería ni ningún otro componente, y no los expongas al agua o al fuego.
- Si la batería se agota mientras usas las Nike Adapt, te puedes quitar las zapatillas manualmente tirando del talón hacia abajo.
- No utilices las Nike Adapt si la batería se agota durante un ajuste de los cordones y estos no alcanzan la tensión total.
- No utilices las zapatillas mientras se están cargando.
- No te apoyes ni te pongas de pie sobre el cargador.
- Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no utilices la función de atar y desatar continuamente durante más de 10 minutos.
- No utilices ningún adaptador de CA ni un cargador distinto al suministrado. Carga las zapatillas en un lugar fresco.
- No dejes las zapatillas conectadas al cargador durante más de 24 horas seguidas.
- Las sustancias que contienen este producto o su batería podrían dañar el medio ambiente o ser perjudiciales para la salud si no se desechan correctamente.

CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO Y LA BATERÍA

- Las Nike Adapt no deben desecharse junto a la basura ordinaria del hogar.

Sé responsable y lleva las zapatillas al punto limpio más cercano para asegurarte de que se reciclan adecuadamente.

Para localizar el punto limpio más cercano, ponte en contacto con tu ayuntamiento. A la hora de desechar la batería, debe extraerla un experto en reciclaje de objetos electrónicos.

- Para obtener información adicional sobre el uso y la seguridad, visita https://www.nike.com/adapt/support.

Guarda estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Los nombres y diseños de NIKE, SWOOSH y JUST DO IT son marcas registradas de Nike, Inc. y sus afiliados.

CONTENIDO: 1 NIKE ADAPT, 1 CARGADOR, 1 ADAPTADOR, 1 CABLE USB

ENTRADA: CA 100-240 V~
50/60 Hz 0,35 A máx.
SALIDA: 5,0 V ⎓ 2,0 A

CALZADO: FABRICADO EN CHINA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS: FABRICADOS EN CHINA
CAJA: FABRICADA EN CHINA
ENSAMBLADO EN CHINA

PRIVACIDAD

Estas Nike Adapt cuentan con funciones que permiten controlar el ajuste de las zapatillas y con una conexión Bluetooth para ofrecer una experiencia de ajuste personalizable mediante aplicaciones digitales complementarias.

Entre los elementos de las Nike Adapt se encuentran sensores que recopilan datos sobre el uso que haces de las zapatillas, como la forma en que realizas y regulas el ajuste de las mismas, si los elementos funcionan bien y, dependiendo de las funciones del producto, cómo te mueves y cuál es tu rendimiento cuando las llevas puestas.

Aquí encontrarás una lista completa de todas las especificaciones de cada modelo Nike Adapt: https://www.nike.com/adapt/support.

Los datos de tus zapatillas Adapt se compartirán con Nike solo si decides emparejar las Nike Adapt con las aplicaciones digitales complementarias que te ofrecemos para sacar el máximo provecho de tu experiencia con el sistema Adapt.

Si decides emparejar las Adapt con cualquier aplicación digital complementaria, los datos que recojan las funciones de las mismas se compartirán con Nike.

Los datos de las zapatillas Adapt que compartas a través de aplicaciones digitales complementarias dependerán de cómo decidas configurar y utilizarlas y de las experiencias que te ofrezcan las aplicaciones digitales.

Por ejemplo, si solo activas la función básica de ajuste remoto, solo se recopilarán los datos necesarios para activar esa función (como la posición del ajuste y el estado de la batería) de tus zapatillas Adapt.

Si lo deseas, también puedes compartir los datos de uso con Nike para disfrutar de información y experiencias adicionales, como el ajuste adaptable o información sobre tu rendimiento que puede que consideres personal.

Aquí encontrarás información más detallada sobre qué datos se recopilan y cómo se usan para ofrecer la experiencia Adapt: https://www.nike.com/adapt/support.

Los datos que se proporcionen a Nike los tratará Nike, Inc. en Estados Unidos.

Consulta la política de privacidad de Nike para obtener más información sobre las prácticas de recopilación de datos y de privacidad de Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Por la presente, Nike declara que el equipamiento de radio tipo Dispositivo de comunicación inalámbrico cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.nike.com/earl/support.

JA-JP

ナイキ アダプト製品の安全性と規制情報についてのパンフレット

安全性

問題解決と修理

ナイキ アダプト製品を分解しないでください。また、ナイキ アダプト製品を自分で修理しようとしないでください。

シューズを分解すると、シューズが破損して危害が及ぶおそれがあります。

ナイキ アダプト製品が破損したり、水に濡れたり、穴があいたり、破砕してしまった場合は、Nike（https://www.nike.com/adapt/support）までご連絡ください。

ナイキ アダプト製品が正しく作動しない場合：

- 2つのボタンを同時に4秒以上押してシューズの電源を切ります。そのあと、どちらかのボタンを1秒間押して電源を入れます。
- シューズを30分以上充電します。

問題が解決しない場合は、Nike（https://www.nike.com/adapt/support）までご連絡ください。

安全性に関する情報

- ナイキ アダプト製品は、身体的、知覚的、または精神機能が低下している方や、経験および知識の浅い方（お子様など）による使用を想定しておりません。ただし、そのような方々の安全について責任を負える人物による監督または指示のもとに、ナイキ アダプト製品が使用される場合は除きます。
- バッテリーやその他の部品の取り外し、交換、分解を行わないでください。また、水濡れを防ぎ、火気に近づけないでください。
- ナイキ アダプト製品を着用中にバッテリーが切れた場合、シューズは、ヒール部から引き下ろして、手動で取り外すことができます。
- シューレース調整中にバッテリーが切れ、シューレースの締め付けが十分でない場合は、ナイキ アダプト製品を着用しないでください。
- 充電中にシューズを着用しないでください。
- 充電器を踏まないでください。
- 本体の過熱を防ぐため、シューレースを締めたり緩めたりする機能を10分以上継続して使用しないでください。
- 付属のACアダプターや充電器以外の機器を使用しないでください。充電は涼しい場所で行ってください。
- シューズを充電器に接続した状態で、継続して24時間以上放置しないでください。
- この製品や内蔵バッテリーに含まれる物質は、不適切に廃棄された場合に環境または人体に悪影響を及ぼすおそれがあります。

バッテリーと製品の廃棄方法

- ナイキ アダプト製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

シューズが適切にリサイクルされるように、お客様が責任を持って、お住まいの地域の電子機器リサイクル回収専門施設に廃棄をご依頼ください。

最寄りの電子機器リサイクル回収専門施設を探すには、お住まいの地域の行政機関にお問い合わせください。リサイクルする前に、バッテリーを専門施設で取り外す必要があります。

- 安全性および取り扱いの追加情報については、https://www.nike.com/adapt/supportをご参照ください。

今後の参考のために、このガイドを保存してください。

NIKE、SWOOSH、JUST DO ITの名称およびデザインは、ナイキおよびその関連会社の商標です。

内容：NIKE ADAPT 1足、充電器1個、アダプター1個、USBケーブル1本

入力：AC100-240V～
50/60Hz 0.35A (最大)
出力：5.0V/2.0A

履物：中国製
電子機器：中国製
ボックス：中国製
組み立て：中国

プライバシー

順応性のあるフィット感を提供するため、このナイキ アダプト製品には製品のフィット感をコントロールするハードウェアが搭載されています。ナイキ アダプト製品はBluetooth接続を使用し、補助的なデジタルアプリケーションを介して順応性のあるフィット感を提供します。

ナイキ アダプト製品には、お客様のナイキ アダプト製品の使用に関するデータを収集するセンサーなどのハードウェアが搭載されています。このようなデータには、製品のフィット感の設定や調節方法、ハードウェアのパフォーマンス状況、製品を着用中のお客様の動きやパフォーマンス（製品の機能による）などの情報が含まれます。

ナイキ アダプト製品ごとの技術仕様書をまとめた完全なリストは、https://www.nike.com/adapt/support.でご確認いただけます。

ナイキ アダプト製品から収集されたデータは、お使いのナイキ アダプト製品を、Adaptシステムの体験を最大限に高めるために提供された補助的なデジタルアプリケーションとペアリングした場合にNikeと共有されます。

お使いのナイキ アダプト製品を補助的なデジタルアプリケーションとペアリングした場合、ナイキ アダプト製品内のハードウェアが収集したデータはNikeと共有されます。

お使いのナイキ アダプト製品から補助的なデジタルアプリケーションを介して共有されるデータは、ナイキ アダプト製品の設定と使用方法、およびデジタルアプリケーションで提供されるサービスによって異なります。

たとえば、基本的なリモートフィット機能のみを有効化した場合、そのサービスの提供に必要なデータ（フィットする位置とバッテリー状態など）のみがナイキ アダプト製品で収集されます。

また、利用状況データをNikeと共有する場合、順応性のあるフィット感を提供する機能やお客様個人のパフォーマンスに関するデータなど、追加情報やサービスが提供されます。

収集されたデータとナイキ アダプト製品のサービスへの利用方法についての詳細は、https://www.nike.com/adapt/support.でご確認いただけます。

Nikeに提供されたデータは、米国内のNike, Inc.によって処理されます。

Nikeのデータ収集とプライバシーへの取り組みに関する追加情報については、Nikeのプライバシーポリシーをご参照ください。

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

SL-SL

VARNOSTNA/REGULATIVNA BROŠURA ZA IZDELEK NIKE ADAPT

VARNOST

ODPRAVLJANJE TEŽAV IN POPRAVILO

Ne razstavite izdelka Nike Adapt in ga ne poskušajte popraviti sami.

Razstavljanje lahko poškoduje čevlje in povzroči poškodbe.

Če se vaš izdelek Nike Adapt poškoduje, zmoči, preluknja ali zdrobi, se za pomoč obrnite na Nike na naslovu https://www.nike.com/adapt/support.

Če vaš izdelek Nike Adapt ne deluje pravilno:

- Izklopite čevelj tako, da pritisnete oba gumba za vsaj 4 sekunde. Nato ga znova vklopite tako, da pritisnete kateri koli gumb za 1 sekundo.
- Napajajte čevelj najmanj 30 minut.

Če to ne reši težave, se za pomoč obrnite na Nike na naslovu: https://www.nike.com/adapt/support.

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Izdelki Nike Adapt niso namenjeni temu, da jih uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. otroci), razen če to počnejo pod nadzorom ali v skladu z navodili oseb, ki so odgovorne za njihovo varnost.
- Ne odstranjujte, zamenjujte ali razstavljajte baterije ali katerega koli drugega sestavnega dela in ne izpostavljajte vodi ali ognju.
- Če se med uporabo izdelka Nike Adapt baterija izprazni, je čevlje mogoče ročno sezuti tako, da peto povlečete navzdol.
- Ne obujte izdelka Nike Adapt, če se baterija izprazni med prilagoditvijo zavezovanja in popolna napetost vezalk še ni dosežena.
- Ne obujte čevljev, ko se napajajo.
- Ne stojte na polnilniku.
- Ne uporabljajte funkcije zavezovanja in odvezovanja neprekinjeno več kot 10 minut, da ne pregrejete sistema.
- Uporabljajte izključno adapter izmenične napetosti ali polnilnik, ki je priložen. Napajajte v hladnem prostoru.
- Čevlji ne smejo biti priklopljeni na napajanje neprekinjeno več kot 24 ur.
- Snovi, ki jih vsebuje ta izdelek in/ali baterija izdelka, lahko škodujejo okolju in/ali človeškemu zdravju, če jih napačno odstranite.

BATERIJA IN ODSTRANJEVANJE IZDELKA

- Izdelka Nike Adapt ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Ravnajte odgovorno in odnesite čevlje na najbližje uradno zbirno mesto za recikliranje elektronike, da bodo ustrezno reciklirani.

Če želite poiskati najbližje zbirno mesto, poiščite informacije o lokalni skupnosti. Baterijo naj pred recikliranjem odstrani uradna oseba, ki je pristojna za recikliranje elektronike.

- Za več informacij o varnosti in ravnanju obiščite spletno stran https://www.nike.com/adapt/support.

Shranite ta navodila za pomoč v prihodnje.

Imena in logotipi NIKE, SWOOSH in JUST DO IT so blagovne znamke družbe Nike, Inc. in njenih povezanih družb.

VSEBINA: 1 NIKE ADAPT, 1 POLNILNIK, 1 ADAPTER, 1 KABEL USB

VHOD: AC 100–240 V~
50/60 Hz, NAJVEČ 0,35 A
IZHOD: 5,0 V ⎓ 2,0 A

OBUTEV: IZDELANO NA KITAJSKEM
ELEKTRONIKA: IZDELANO NA KITAJSKEM
ŠKATLA: IZDELANO NA KITAJSKEM
SESTAVLJENO NA KITAJSKEM

ZASEBNOST

Nike Adapt vsebuje strojno opremo za upravljanje prileganja izdelka in povezavo Bluetooth za prilagodljivo izkušnjo prileganja z dopolnilnimi digitalnimi aplikacijami, s čimer zagotavlja prilagodljivo izkušnjo prileganja.

Strojna oprema v izdelku Adapt vključuje senzorje, ki zbirajo podatke o vaši uporabi izdelka Adapt, med drugim o tem, kako nastavite in prilagajate prileganje izdelka, kako dobro deluje strojna oprema in (odvisno od možnosti izdelka) kako se med nošnjo izdelka premikate ter kako učinkoviti ste.

Celoten seznam tehničnih specifikacij za vsak izdelek Adapt najdete tukaj: https://www.nike.com/adapt/support.

Ali se podatki iz izdelka Adapt delijo z družbo Nike ali ne, je odvisno od tega, ali združite svoj izdelek Adapt z dopolnilnimi digitalnimi aplikacijami, ki smo jih zasnovali za izboljšanje vaše izkušnje s sistemom Adapt.

Če seznanite svoj izdelek Adapt s katero od dopolnilnih digitalnih aplikacij, bodo podatki, zajeti s strojno opremo v vašem izdelku Adapt, deljeni z družbo Nike.

Kateri podatki bodo deljeni iz vašega izdelka Adapt prek dopolnilnih digitalnih aplikacij je odvisno od tega, kako konfigurirate in uporabljate svoj izdelek Adapt ter izkušnje, ki jih ponujajo digitalne aplikacije.

Na primer, omogočite lahko zgolj osnovno funkcionalnost prileganja na daljavo in v tem primeru bodo iz vašega izdelka Adapt zbrani samo podatki, ki so potrebni za omogočanje te izkušnje (na primer položaj prileganja in stanje baterije).

Z družbo Nike lahko delite tudi podatke o uporabi, da omogočite dodatne vpoglede in izkušnje, na primer o tem, kako prilagodljivo je prileganje ali vpoglede v lastno učinkovitost.

Podrobnejše informacije o zbranih podatkih in njihovi uporabi za zagotavljanje izkušnje z izdelkom Adapt najdete tukaj: https://www.nike.com/adapt/support.

Podatke, ki so posredovani družbi Nike, bo obdelala družba Nike, Inc. v Združenih državah Amerike.

Za več informacij o zbiranju podatkov in praksah glede zasebnosti družbe Nike preberite pravilnik o zasebnosti družbe Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike izjavlja, da je radijska oprema, vrsta brezžične komunikacijske naprave, skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na tem spletnem naslovu: https://www.nike.com/adapt/support.

DE-DE

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND RECHTLICHE HINWEISE ZU DEINEM NIKE ADAPT PRODUKT

SICHERHEIT

FEHLERBEHEBUNG UND REPARATUR

Nimm dein Nike Adapt Produkt nicht auseinander und versuche nicht, es selbst zu reparieren.

Beim Auseinandernehmen können die Schuhe beschädigt werden und es können Verletzungen auftreten.

Falls dein Nike Adapt Produkt beschädigt, nass, perforiert oder zerdrückt wird, wende dich bitte unter folgender Adresse an Nike, um Unterstützung zu erhalten: https://www.nike.com/adapt/support.

Sollte dein Nike Adapt Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren:

- Schalte die Schuhe aus, indem du beide Knöpfe für mindestens 4 Sekunden gedrückt hältst. Schalte sie dann wieder ein, indem du einen beliebigen Knopf 1 Sekunde lang drückst.
- Lade die Schuhe für mindestens 30 Minuten auf.

Sollte das Problem dadurch nicht gelöst werden, wende dich bitte unter folgender Adresse an Nike, um Unterstützung zu erhalten: https://www.nike.com/adapt/support.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Nike Adapt Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung mit dem Produkt bzw. ohne ausreichende Kenntnis des Produkts getragen werden, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für die Verwendung solcher Produkte erhalten oder werden von einer solchen Person beaufsichtigt.
- Der Akku sowie die übrigen Komponenten dürfen nicht entfernt, ausgetauscht oder auseinandergenommen werden und auch nicht mit Wasser oder Feuer in Kontakt kommen.
- Sollte sich der Akku beim Tragen eines Nike Adapt Produkts vollständig entladen, können die Schuhe von Hand durch Ziehen an der Ferse ausgezogen werden.
- Das Nike Adapt Produkt darf nicht getragen werden, wenn sich der Akku bei der automatischen Anpassung soweit entleert, dass keine feste Schnürung erfolgt.
- Die Schuhe dürfen nicht während des Aufladens getragen werden.
- Stelle dich nicht auf das Ladegerät.
- Die Funktion zum Lockern und Festziehen der Schnürsenkel darf maximal 10 Minuten fortlaufend verwendet werden, um ein Überhitzen des Systems zu vermeiden.
- Es dürfen nur das mitgelieferte Netzteil und Ladegerät verwendet werden. Der Akku muss an einem kühlen Ort aufgeladen werden.
- Die Schuhe dürfen maximal 24 Stunden fortlaufend mit dem Ladegerät geladen werden.
- Die in diesem Produkt bzw. dessen Akku enthaltenen Substanzen können bei unsachgemäßer Entsorgung Umwelt- bzw. Gesundheitsschäden verursachen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES AKKUS UND DES PRODUKTS

- Das Nike Adapt Produkt darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

Handle bitte verantwortungsvoll und entsorge die Schuhe bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur Wiederaufbereitung von elektronischen Geräten, um ein ordnungsgemäßes Recycling zu gewährleisten.

Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle erhältst du bei der zuständigen Behörde. Der Akku sollte vor dem Recycling durch einen Mitarbeiter einer professionellen Recycling-Einrichtung entfernt werden.

- Weitere Informationen zu Sicherheit und Handhabung findest du auf https://www.nike.com/adapt/support.
- Bewahre diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Die Namen und Designs NIKE, SWOOSH und JUST DO IT sind Marken von Nike, Inc. und ihren verbundenen Unternehmen.

INHALT: 1 PAAR NIKE ADAPT, 1 LADEGERÄT, 1 ADAPTER, 1 USB-KABEL

EINGANGSSPANNUNG: AC 100–240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAX
AUSGANGSSPANNUNG: 5,0 V ⎓ 2,0 A

SCHUHE: HERGESTELLT IN CHINA
ELEKTRONIK: HERGESTELLT IN CHINA
VERPACKUNG: HERGESTELLT IN CHINA
ZUSAMMENGESETZT IN CHINA

DATENSCHUTZ

Für eine optimale Passform enthält dieses Nike Adapt Produkt Technologien, die die Passform deines Produkts einstellen. Außerdem verwendet es eine Bluetooth-Verbindung, um die Passform über ergänzende digitale Anwendungen anzupassen.

Die Technologie in deinem Adapt Produkt verfügt über Sensoren, die Daten zur Verwendung deines Adapt Produkts erfassen. Diese Daten beinhalten beispielsweise Informationen darüber, wie du die Passform des Produkts einstellst und anpasst, wie gut die Technologie funktioniert und (abhängig von den Produktfunktionen) wie du dich beim Tragen des Produkts bewegst und verhältst.

Eine vollständige Liste der technischen Spezifikationen zu jedem Adapt Produkt findest du auf https://www.nike.com/adapt/support.

Ob Daten von deinem Adapt Produkt an Nike weitergegeben werden, hängt davon ab, ob du dein Adapt Produkt mit den ergänzenden digitalen Anwendungen zur Optimierung der Adapt Funktion verbindest.

Wenn du dich dazu entscheidest, dein Adapt Produkt mit ergänzenden digitalen Anwendungen zu verbinden, werden die Daten, die über die Sensoren in deinem Adapt Produkt erfasst werden, an Nike weitergegeben.

Welche Daten von deinem Adapt Produkt über ergänzende digitale Anwendungen weitergegeben werden, hängt davon ab, wie du dein Adapt Produkt konfigurierst und verwendest und welche Funktionen diese Anwendungen bieten.

Wenn du dich beispielsweise dafür entscheidest, nur die Remote-Anpassung zu verwenden, werden nur die Daten von deinem Adapt Produkt weitergegeben, die für diese Funktion notwendig sind (z. B. Passform und Akkuladestand).

Du kannst auch Nutzungsdaten an Nike weitergeben, um zusätzliche Informationen zu erhalten und weitere Funktionen zu aktivieren, wie z. B. eine adaptive Passform oder Infos zu deiner persönlichen Performance.

Detailliertere Informationen zu den erfassten Daten und wie diese für die Adapt Funktion verwendet werden, findest du auf https://www.nike.com/adapt/support.

Daten, die an Nike weitergegeben werden, werden von Nike, Inc. in den USA verarbeitet.

In der Datenschutzrichtlinie von Nike findest du zusätzliche Informationen über die von Nike gesammelten Daten und die Datenschutzmaßnahmen von Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Hiermit erklärt Nike, dass das Funkgerät vom Typ "Drahtlose Kommunikationsvorrichtung" mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://www.nike.com/adapt/support.

FR-CA

LIVRET DE SÉCURITÉ/DE RÉGLEMENTATION DES PRODUITS NIKE ADAPT

SÉCURITÉ

DÉPANNAGE ET RÉPARATION

Ne démontez pas votre produit Nike Adapt et n'essayez pas de le réparer vous-même.

Le démontage risquerait d'endommager la chaussure et de provoquer des blessures.

Si votre produit Nike Adapt se fait endommager, mouiller, perforer ou écraser, communiquez avec Nike pour obtenir de l'aide à l'adresse suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

Si votre produit Nike Adapt ne fonctionne pas correctement :

- Mettez la chaussure hors tension en appuyant sur les deux boutons et en les maintenant enfoncés pendant au moins quatre secondes. Puis, remettez-la sous tension en appuyant sur l'un des boutons et en le maintenant enfoncé pendant une seconde.
- Chargez la chaussure pendant au moins 30 minutes.

En cas de non-résolution du problème, communiquez avec Nike pour obtenir de l'aide à l'adresse suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les produits Nike Adapt ne doivent pas être utilisés par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ni des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si l'utilisation desdits produits se fait sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne retirez pas, ne remplacez pas et ne démontez pas la pile en partie ni en totalité, et ne l'exposez pas à l'eau ni au feu.
- Si la pile se décharge complètement lorsque vous portez un produit Nike Adapt, vous pouvez retirer les chaussures manuellement en tirant le talon vers le bas.
- Ne portez pas le produit Nike Adapt si la pile se décharge pendant l'ajustement du laçage ni avant l'obtention d'une tension optimale des lacets.
- Ne portez pas les chaussures pendant le chargement.
- Ne montez pas sur le chargeur.
- Pour éviter la surchauffe du système, n'utilisez pas la fonction de laçage et de délaçage sans interruption pendant plus de 10 minutes.
- N'utilisez pas d'adaptateur secteur ni de chargeur autres que ceux fournis. Chargez le produit dans un endroit frais.
- Ne laissez pas les chaussures sur le chargeur pendant plus de 24 heures consécutives.
- Les substances contenues dans ce produit et/ou la pile risquent d'endommager l'environnement et/ou la santé humaine si elles ne sont pas éliminées correctement.

ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE LA PILE

- Les produits Nike Adapt ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Veuillez faire preuve de civisme et recycler les chaussures au point de collecte d'articles électroniques professionnel le plus proche afin de garantir un recyclage adéquat.

Communiquez avec votre municipalité pour savoir où se trouve votre point de recyclage le plus proche. La pile doit être retirée par une entité de recyclage électronique professionnelle avant d'être recyclée.

- Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité et le maniement, rendez-vous sur le site https://www.nike.com/adapt/support.

Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Les noms et les motifs NIKE, SWOOSH et JUST DO IT sont des marques de commerce de Nike, inc. et de ses sociétés affiliées.

CONTENU : 1 NIKE ADAPT, 1 CHARGEUR, 1 ADAPTATEUR, 1 CÂBLE USB

ENTRÉE : CA 100-240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAX.
SORTIE : 5,0 V ⎓ 2,0 A

CHAUSSURES : FABRIQUÉES EN CHINE
ÉLECTRONIQUE : FABRIQUÉE EN CHINE
BOÎTE : FABRIQUÉE EN CHINE
ASSEMBLÉ EN CHINE

CONFIDENTIALITÉ

Ce produit Nike Adapt est équipé de matériel permettant d'en contrôler l'ajustement. Il se connecte par Bluetooth pour permettre une expérience d'ajustement adapté à l'aide d'une ou de plusieurs applications numériques complémentaires.

Le matériel dans votre produit Adapt comprend des capteurs qui recueillent des données d'utilisation, comme le réglage et l'ajustement du produit, le fonctionnement du matériel, ainsi que (selon les capacités du produit) votre façon de bouger et votre performance quand vous portez le produit.

Vous trouverez une liste complète des spécifications techniques de chaque produit Adapt ici : https://www.nike.com/adapt/support.

Pour que les données de votre produit Adapt soient transmises à Nike, vous devez avoir choisi d'associer votre produit Adapt à une ou plusieurs des applications numériques complémentaires offertes pour maximiser votre expérience du système Adapt.

Si vous choisissez d'associer votre produit Adapt à une ou plusieurs applications numériques complémentaires, les données recueillies par le matériel dans votre produit Adapt seront transmises à Nike.

La transmission des données de votre produit Adapt par une application numérique complémentaire dépendra de la façon dont vous avez choisi de configurer et d'utiliser votre produit Adapt et des expériences qu'offre l'application numérique.

Par exemple, vous pouvez choisir d'activer la fonction d'ajustement à distance de base, auquel cas seules les données nécessaires à l'expérience (comme la position d'ajustement et le niveau de charge de la pile) seront recueillies à partir de votre produit Adapt.

Vous pouvez également choisir de transmettre des données d'utilisation à Nike pour obtenir de l'information et des expériences supplémentaires, comme une expérience d'ajustement adapté ou de l'information personnalisée sur votre performance.

Pour en savoir plus sur les renseignements recueillis et la façon dont ils sont utilisés pour offrir l'expérience Adapt, rendez-vous sur la page suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

Les données transmises à Nike seront traitées par Nike, Inc. aux États-Unis.

Veuillez consulter la Politique de confidentialité de Nike pour en savoir plus sur la collecte de données de Nike et ses pratiques en matière de confidentialité.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

KO-KR

나이키 어댑트 제품에 관한 안전/규정 안내서

안전

문제 해결 및 수리

나이키 어댑트 제품을 분해하거나 직접 수리하지 마십시오.

분해 시 신발이 손상되거나 부상의 위험이 있습니다.

나이키 어댑트 제품이 손상되거나 물에 젖거나, 구멍이 나거나 깨진 경우, 나이키(https://www.nike.com/adapt/support)에 문의하여 지원을 받으십시오.

나이키 어댑트 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우,

- 두 버튼을 동시에 4초 이상 눌러 신발 전원을 끕니다. 그런 다음 아무 버튼이나 1초간 눌러 전원을 켭니다.
- 신발을 30분 이상 충전합니다.

이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우 나이키(https://www.nike.com/adapt/support)에 문의하여 지원을 받으십시오.

안전 정보

- 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 어린이와 같이 경험과 지식이 부족한 사람이 나이키 어댑트 제품을 사용하고자 하는 경우 이들의 안전을 책임지는 사람의 감독 또는 지시에 따라 사용할 것을 권장합니다.
- 배터리나 다른 요소를 제거, 교체 또는 분해하지 말고, 물이나 불에 노출되지 않도록 하십시오.
- 나이키 어댑트 신발을 착용하고 있는 상태에서 배터리가 방전되면 뒤꿈치 부분을 아래로 당겨 신발을 직접 벗을 수 있습니다.
- 신발 끈을 조절하는 도중에 배터리가 방전되어 신발 끈이 완전히 조여지지 않은 상태에서는 나이키 어댑트 제품을 착용하지 마십시오.
- 충전하는 동안 신발을 착용하지 마십시오.
- 충전기를 밟고 올라서지 마십시오.
- 시스템이 과열되지 않도록 신발 끈 조이기 및 풀기 기능을 연속으로 10분 넘게 사용하지 마십시오.
- 제공된 구성품 외에 다른 AC 어댑터나 충전기를 사용하지 마십시오. 서늘한 곳에서 충전하십시오.
- 신발을 연속으로 24시간 이상 충전하지 마십시오.
- 이 제품 및/또는 배터리에 포함된 물질이 부적절하게 폐기될 경우 환경 및/또는 인체에 해가 될 수 있습니다.

배터리 및 제품 폐기

- 나이키 어댑트 제품을 일반 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.

신발이 올바르게 재활용될 수 있도록 책임 의식을 갖고 신발을 가까운 전자 제품 재활용 전문 수거점으로 가져가 주십시오.

가까운 수거점을 찾으려면 지자체에 문의하십시오. 재활용하기 전에 전자 제품 재활용 전문업체에서 배터리를 제거해야 합니다.

- 안전 및 취급 방법에 관한 추가 정보는 https://www.nike.com/adapt/support를 참조하십시오.
- 이 지침을 보관하고 향후 필요 시 참고하십시오.

나이키, 스우시, JUST DO IT 이름 및 디자인은 Nike, Inc. 및 그 계열사의 등록 상표입니다.

구성품: 나이키 어댑트 1개, 충전기 1개, 어댑터 1개, USB 케이블 1개

입력: AC 100-240V~
50/60Hz 0.35A(최대)
출력: 5.0V ⎓ 2.0A

신발 : 제조국 중국
전자 제품: 제조국 중국
상자: 제조국 중국
중국에서 조립

개인 정보 보호

맞춤형 핏 경험을 제공하기 위해 나이키 어댑트 제품은 제품의 핏을 조절하는 하드웨어를 포함하고 있으며 보완적 디지털 애플리케이션을 통해 맞춤형 핏 경험을 제공할 수 있도록 블루투스 연결을 사용합니다.

어댑트 제품 안의 하드웨어에는 사용자가 제품 핏을 설정하고 조절하는 방식, 하드웨어의 작동 상태, (제품 기능에 따라) 제품 착용 중 사용자가 움직이는 방식 및 사용자의 퍼포먼스 상태 등 어댑트 제품 사용과 관련된 데이터를 수집하는 센서가 들어 있습니다.

어댑트 제품별 전체 기술 사양은 https://www.nike.com/adapt/support.에서 확인할 수 있습니다.

사용자의 어댑트 제품에서 얻은 데이터가 나이키와 공유될지 여부는, 사용자가 어댑트 제품을 최상의 어댑트 시스템 경험을 위해 제공되는 보완적 디지털 애플리케이션과 페어링할지 여부를 선택함으로써 결정됩니다.

사용자가 어댑트 제품을 보완적 디지털 애플리케이션과 페어링하기로 선택할 경우 어댑트 제품 안의 하드웨어를 통해 수집된 데이터가 나이키와 공유됩니다.

보완적 디지털 애플리케이션을 통해 어댑트 제품으로부터 공유되는 데이터의 종류는 사용자가 어댑트 제품을 구성하고 사용하는 방식과 디지털 애플리케이션이 제공하는 기능에 따라 달라집니다.

예를 들면, 기본 원격 핏 기능만 활성화한 경우 그러한 경험(예를 들어 핏 포지션과 배터리 상태 등)을 활성화하는 데 필요한 데이터만 어댑트 제품에서 수집됩니다.

혹은 나이키와 사용 데이터를 공유하여 맞춤형 핏 경험 또는 보다 개인적일 수 있는 사용자 본인의 퍼포먼스에 관한 정보 등 추가적인 정보와 기능을 활성화하도록 선택할 수도 있습니다.

수집되는 정보에 대해, 그리고 해당 정보가 어댑트 경험을 제공하기 위해 어떻게 사용되는지에 대해 더 자세히 알아 보려면 https://www.nike.com/adapt/support.를 방문하십시오.

나이키에 제공되는 데이터는 미국의 Nike, Inc.가 처리합니다.

나이키의 데이터 수집 및 개인 정보 취급 활동에 관한 추가 정보는 나이키 개인 정보 취급 방침을 참고하여 확인하십시오.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

SV-SE

SÄKERHETSMANUAL OCH FÖRESKRIFTER FÖR NIKE ADAPT

SÄKERHET

FELSÖKNING OCH REPARATION

Ta inte isär din Nike Adapt-produkt och försök inte reparera den själv.

Isärtagning kan skada skorna och orsaka skador.

Om din Nike Adapt-produkt blir skadad, våt, punkterad eller krossad, kontakta Nike för hjälp på https://www.nike.com/adapt/support.

Om din Nike Adapt-produkt inte fungerar korrekt:

- Stäng av skon genom att trycka in båda knapparna i minst fyra sekunder. Sätt sedan igång den genom att trycka på någon av knapparna i en sekund.
- Ladda skon i minst 30 minuter.

Om det här inte löser problemet kontaktar du Nike för att få hjälp på: https://www.nike.com/adapt/support.

SÄKERHETSINFORMATION

- Nike Adapt-produkterna är inte avsedda att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap (t.ex. barn) utan att en person som ansvarar för deras säkerhet överser eller instruerar dem i användandet av produkterna.
- Ta inte bort, byt inte ut och ta inte isär batteriet eller någon annan del och utsätt det inte för vatten eller eld.
- Om batteriet tar slut medan du använder en Nike Adapt-produkt kan du ta av skorna genom att dra hälen neråt.
- Använd inte en Nike Adapt-produkt om batteriet tar slut när du justerar snörningen och snörningen inte dras åt helt.
- Använd inte skorna under laddning.
- Stå inte på laddaren.
- Använd inte på- och avsnörningsfunktionen längre än tio minuter i sträck för att undvika att systemet överhettas.
- Använd ingen annan AC-adapter eller laddare än den som följer med. Ladda på en sval plats.
- Lämna inte skorna på laddaren längre än 24 timmar i sträck.
- Ämnen som finns i den här produkten och/eller dess batteri kan skada miljön och/eller människors hälsa om de kasseras på fel sätt.

KASSERING AV BATTERIET OCH PRODUKTEN

- Nike Adapt-produkter ska inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

Tänk på miljön och kassera produkten på närmaste återvinningscentral.

Kontakta din kommun för att hitta närmaste återvinningscentral. Batteriet bör tas bort av återvinningspersonal med professionell kunskap om elektronikåtervinning innan du kasserar produkten.

- För ytterligare information om säkerhet och hantering besöker du https://www.nike.com/adapt/support.

Spara de här instruktionerna för framtida bruk.

Namnen och designerna NIKE, SWOOSH och JUST DO IT är varumärken som ägs av Nike, Inc. och dess dotterbolag.

INNEHÅLL: 1 NIKE ADAPT, 1 LADDARE, 1 ADAPTER, 1 USB-KABEL

INSPÄNNING: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAX
UTSPÄNNING: 5,0 V ⎓ 2,0 A

SKO: TILLVERKAD I KINA
ELEKTRONIK: TILLVERKAD I KINA
KARTONG: TILLVERKAD I KINA
MONTERAD I KINA

INTEGRITET

För att skons passform ska kunna anpassas innehåller den här Nike Adapt-produkten en hårdvara som kontrollerar passformen. Detta görs via en Bluetooth-anslutning och kompletterande digital(a) app(ar).

Hårdvaran i din Adapt-produkt inkluderar sensorer som samlar in data om din användning av Adapt-produkten, som hur du ställer in och justerar produktens passform, hur väl hårdvaran fungerar och (beroende på produktens funktionalitet) hur du rör dig medan du bär produkten.

En komplett lista över alla Adapt-produkters specifikationer finns här: https://www.nike.com/adapt/support.

Huruvida data från din Adapt-produkt delas med Nike beror på om du väljer att koppla ihop din Adapt-produkt med medföljande kompletterande digital(a) app(ar) för att maximera din upplevelse av Adapt-systemet.

Om du väljer att koppla samman din Adapt-produkt med kompletterande digitala app(ar) kommer data som samlas in av hårdvaran i din Adapt-produkt att delas med Nike.

Vilka data som delas av din Adapt-produkt genom kompletterande digital(a) app(ar) beror på hur du väljer att ställa in och använda din Adapt-produkt och vilka upplevelser som den digitala appen erbjuder.

Till exempel kan du välja att aktivera endast grundläggande passformsfunktionalitet, varvid endast den data som behövs för att möjliggöra denna upplevelse (till exempel passformsposition och batteristatus) samlas in från din Adapt-produkt.

Du kan också välja att dela användardata med Nike för att möjliggöra ytterligare information och upplevelser såsom en anpassningsbar passformsupplevelse eller information om dina resultat som kan vara personliga för dig.

Mer detaljerad information om vilken information som samlas in och hur den används för att leverera Adapt-upplevelsen finns här: https://www.nike.com/adapt/support.

Data som tillhandahålls Nike hanteras av Nike, Inc i USA.

Se Nikes Integritetspolicy för mer information om hur Nike samlar in data och hanterar integritetsfrågor.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Härmed intygar Nike att radioutrustningen av typen trådlös kommunikationsenhet är i överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga "EU-försäkran om överensstämmelse"-texten finns på följande webbadress: https://www.nike.com/adapt/support.

TR-TR

NIKE ADAPT ÜRÜNÜ İÇİN GÜVENLİK/DÜZENLEYİCİ BİLGİLER BROŞÜRÜ

GÜVENLİK

SORUN GİDERME VE ONARIM

Nike Adapt ürününü parçalarına ayırma veya kendi başına onarmayı deneme.

Ayakkabıları parçalarına ayırmak ayakkabıya zarar verebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Nike Adapt ürünü zarar görürse ya da ıslanırsa, delinirse veya ezilirse yardım almak için lütfen şu adresten Nike ile iletişime geç: https://www.nike.com/adapt/support.

Nike Adapt ürünün düzgün çalışmıyorsa:

- İki düğmeyi en az 4 saniye basılı tutarak ayakkabıyı kapat. Ardından herhangi bir düğmeye 1 saniye basarak gücü aç.
- Ayakkabıyı en az 30 dakika şarj et.

Bu adımlar sorununu çözmezse yardım almak için lütfen şu adresten Nike ile iletişime geç: https://www.nike.com/adapt/support.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Nike Adapt ürünleri, güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetiminde olmadığı veya Nike Adapt ürününün kullanımı bu kişi tarafından anlatılmadığı takdirde fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (ör. çocuklar) tarafından kullanım amaçlı değildir.
- Pili veya başka herhangi bir bileşeni çıkarılmamalı, değiştirilmemeli, sökülmemeli, suya veya ateşe maruz bırakılmamalıdır.
- Nike Adapt ürünü kullanılırken pili biterse ayakkabılar, topuktan bastırarak manuel olarak çıkarılabilir.
- Bağcığı bağlarken bağcık tamamen bağlanmadan pili biterse Nike Adapt ürünü giyilmemelidir.
- Ayakkabılar şarj olurken giyilmemelidir.
- Şarj cihazına basılmamalıdır.
- Sistemin aşırı ısınmaması için bağcık bağlama ve çözme işlevleri sürekli olarak 10 dakikadan uzun süre kullanılmamalıdır.
- Ürünle birlikte verilenler dışında bir AC adaptörü veya şarj cihazı kullanılmamalıdır. Serin bir yerde şarj edilmelidir.
- Ayakkabılar, kesintisiz olarak 24 saatten uzun süre şarj cihazında bırakılmamalıdır.
- Bu üründe ve/veya pilinde bulunan maddeler, doğru biçimde imha edilmediği takdirde çevreye ve/veya insan sağlığına zarar verebilir.

PİLİ VE ÜRÜNÜ İMHA ETME

- Nike Adapt ürünleri, evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

Doğru biçimde geri dönüştürüldüğünden emin olmak için ayakkabılar, sorumlu davranılarak en yakın profesyonel elektronik geri dönüşüm toplama noktasına götürülmelidir.

Sana en yakın toplama noktasını bulmak için belediyenle iletişime geçebilirsin. Pil geri dönüştürülmeden önce profesyonel bir elektronik geri dönüşümcüsü tarafından çıkarılmalıdır.

- Güvenlik ve kullanım hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.nike.com/adapt/support adresini ziyaret et.

Bu talimatlar, daha sonra başvurmak üzere saklanmalıdır.

NIKE, SWOOSH ve JUST DO IT isimleri ve tasarımları, Nike, Inc. ve bağlı şirketlerinin ticari markasıdır.

KUTU İÇERİĞİ: 1 NIKE ADAPT, 1 ŞARJ CİHAZI, 1 ADAPTÖR, 1 USB KABLOSU

GİRİŞ: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAKS.
ÇIKIŞ: 5,0 V ⎓ 2,0 A

AYAKKABI: ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
ELEKTRONİK PARÇALAR: ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
KUTU: ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
MONTAJI ÇİN'DE YAPILMIŞTIR

GİZLİLİK

Bu Nike Adapt ürünü, kullanıcıya uyum sağlayan bir deneyim sunmak için ürününün uyumunu kontrol eden donanıma sahiptir ve uyum deneyimini tamamlayıcı dijital uygulamalarla sağlamak için Bluetooth bağlantısı kullanır.

Adapt ürünündeki donanım, Adapt ürününü kullanman hakkında veriler toplayan sensörleri içerir. Bu veriler arasında ürünü nasıl ayarladığın ve uyumlu hale getirdiğin, donanımın performansı ve (ürün özelliklerine bağlı olarak) ürünü giyerken nasıl hareket edip performans gösterdiğin bulunur.

Her Adapt ürününün tüm teknik özellikleri şu adreste bulunabilir: https://www.nike.com/adapt/support.

Adapt ürününden toplanan verilerin Nike ile paylaşılıp paylaşılmayacağı, Adapt sistemi deneyimini en üst düzeye çıkarmak için sağlanan tamamlayıcı dijital uygulamalarla Adapt ürününü eşleştirmeyi seçip seçmediğine bağlıdır.

Adapt ürününü tamamlayıcı dijital uygulamalarla eşleştirmeyi seçtiysen Adapt ürünündeki donanım aracılığıyla toplanan veriler Nike ile paylaşılır.

Adapt ürününden tamamlayıcı dijital uygulamalar aracılığıyla paylaşılan verilerin niteliği, Adapt ürününü nasıl yapılandırmayı ve kullanmayı seçtiğine ve dijital uygulama aracılığıyla sunulan deneyimlere bağlıdır.

Örneğin, yalnızca temel uzaktan uyum ayarlama işlevini etkinleştirmeyi seçtiysen yalnızca bu deneyimi sağlamak için gerekli olan veriler (örneğin, uyum konumu ve pil durumu) Adapt ürününden toplanacaktır.

Ayrıca ek bilgiler ve deneyimler (örneğin, sana uyum sağlayan deneyim veya kişisel olabilecek performans bilgilerin) sağlamak için kullanım verilerini Nike ile paylaşmayı seçebilirsin.

Toplanan bilgiler ve Adapt deneyimini sunmak için bunların nasıl kullanıldığı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler şu adreste bulunabilir: https://www.nike.com/adapt/support.

Nike'a sağlanan veriler Nike, Inc. tarafından ABD'de işlenecektir.

Nike'ın veri toplama ve gizlilik uygulamaları hakkında ek bilgi almak için Nike'ın Gizlilik Politikası'na bak.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

RO-RO

BROŞURĂ CU INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ/DE REGLEMENTARE PENTRU PRODUSUL NIKE ADAPT

SIGURANŢĂ

DEPANARE ŞI REPARAŢII

Nu dezasamblaţi produsul Nike Adapt şi nu încercaţi să-l reparaţi singuri.

Dezasamblarea poate deteriora încălţămintea şi poate cauza accidentări.

Dacă produsul Nike Adapt se deteriorează sau se udă, este perforat sau strivit, contactaţi Nike pentru asistenţă la adresa: https://www.nike.com/adapt/support.

Dacă produsul Nike Adapt nu funcţionează corespunzător:

- Deconectaţi încălţămintea apăsând ambele butoane cel puţin 4 secunde. Apoi, conectaţi-o apăsând orice buton timp de 1 secundă.
- Încărcaţi încălţămintea cel puţin 30 de minute.

Dacă astfel nu se rezolvă problema, contactaţi Nike pentru asistenţă la adresa: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

- Produsele Nike Adapt nu sunt destinate utilizării de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe (de ex. copii) decât dacă se află sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranţa lor sau au primit instrucţiuni privind utilizarea produsului de la o astfel de persoană.
- Nu scoateţi, înlocuiţi sau dezasamblaţi bateria sau orice altă componentă şi nu o expuneţi la apă sau foc.
- Dacă bateria se descarcă în timp ce purtaţi un produs Nike Adapt, încălţămintea poate fi scoasă manual trăgând în jos călcâiul.
- Nu purtaţi un produs Nike Adapt dacă bateria se descarcă în timpul unei ajustări a prinderii şireturilor şi nu se obţine tensionarea completă a şireturilor.
- Nu purtaţi încălţămintea în timpul încărcării.
- Nu staţi pe încărcător.
- Pentru a preveni supraîncălzirea sistemului, nu utilizaţi funcţia de prindere şi desfacere a şireturilor continuu mai mult de 10 minute.
- Nu utilizaţi un adaptor c.a. sau încărcător diferit de cel furnizat. Încărcaţi într-un loc răcoros.
- Nu lăsaţi încălţămintea în încărcător mai mult de 24 de ore consecutive.
- Substanţele conţinute de acest produs şi/sau de bateria sa pot cauza prejudicii mediului înconjurător şi/sau sănătăţii umane dacă sunt eliminate necorespunzător.

ELIMINAREA BATERIEI ŞI A PRODUSULUI

- Produsele Nike Adapt nu trebuie să fie eliminate împreună cu deşeurile menajere.

Facem apel la responsabilitatea dumneavoastră şi vă rugăm să duceţi încălţămintea la cel mai apropiat punct profesionist de colectare şi reciclare a deşeurilor electronice pentru a vă asigura că este reciclat corespunzător.

Pentru a găsi cel mai apropiat punct de colectare, contactaţi autorităţile municipale locale. Bateria trebuie să fie îndepărtată de un centru profesionist de reciclare deşeuri electronice înainte de reciclare.

- Pentru informaţii suplimentare privind siguranţa şi manipularea, accesaţi pagina https://www.nike.com/adapt/support.

Salvaţi aceste instrucţiuni pentru consultare viitoare.

Numele şi design-ul NIKE, SWOOSH şi JUST DO IT sunt mărci comerciale înregistrate ale Nike, Inc. şi afiliaţilor săi.

CONŢINUT: 1 NIKE ADAPT, 1 ÎNCĂRCĂTOR, 1 ADAPTOR, 1 CABLU USB

INTRARE: 100-240 V~ c.a.
50/60 Hz 0,35 A MAX.
IEŞIRE: 5,0 V ⎓ 2,0 A

ÎNCĂLŢĂMINTE: FABRICATE ÎN CHINA
COMPONENTELE ELECTRONICE: FABRICATE ÎN CHINA
CUTIE: FABRICATĂ ÎN CHINA
ASAMBLAT ÎN CHINA

CONFIDENŢIALITATE

Pentru a permite o potrivire adaptivă, acest produs Nike Adapt conţine hardware pentru a controla potrivirea produsului şi utilizează o conexiune Bluetooth pentru a permite potrivirea adaptivă prin aplicaţii digitale complementare.

Echipamentul hardware din produsul Adapt include senzori care colectează date legate de utilizarea de către dvs. a produsului Adapt, cum ar fi modul în care setaţi şi ajustaţi potrivirea produsului, performanţa echipamentului hardware şi (în funcţie de capacităţile produsului) modul în care vă mişcaţi şi performanţele atinse în timp ce purtaţi produsul.

O listă completă a specificaţiilor tehnice pentru fiecare produs Adapt se regăseşte aici: https://www.nike.com/adapt/support.

Datele aferente produsului Adapt sunt împărtăşite cu Nike dacă alegeţi să vă asociaţi produsul Adapt cu aplicaţiile digitale complementare furnizate pentru a vă maximiza experienţa cu sistemul Adapt.

Dacă alegeţi să asociaţi produsul Adapt cu orice aplicaţie digitală complementară, datele captate prin elementele hardware din produsul Adapt vor fi partajate cu Nike.

Datele partajate din produsul Adapt prin orice aplicaţie digitală complementară vor depinde de modul în care configuraţi şi utilizaţi produsul Adapt şi experienţele oferite prin aplicaţia digitală.

De exemplu, puteţi alege să activaţi doar funcţia de bază potrivire de la distanţă, situaţie în care numai datele necesare pentru a activa acea experienţă (de exemplu, poziţia de potrivire şi starea bateriei) vor fi colectate de la produsul dvs. Adapt.

De asemenea, puteţi alege să partajaţi datele despre utilizare cu Nike pentru a face posibile percepţii şi experienţe suplimentare, precum o experienţă legată de potrivirea adaptivă sau o perspectivă asupra performanţei personale pentru dvs.

Mai multe informaţii detaliate despre datele colectate şi modul de utilizare a acestora pentru a vă oferi experienţa Adapt găsiţi aici: https://www.nike.com/adapt/support.

Datele furnizate către Nike vor fi prelucrate de Nike, Inc. în Statele Unite.

Consultaţi Politica de confidenţialitate a Nike pentru informaţii suplimentare despre practicile de colectare date şi confidenţialitate ale Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Prin prezenta, Nike declară că echipamentul radio de tipul Dispozitiv de comunicare wireless este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://www.nike.com/adapt/support.

ET-EE

OHUTUS-/REGULATIIVNE BROŠÜÜR NIKE ADAPTI TOOTELE

OHUTUS

TÕRKEOTSING JA PARANDAMINE

Ärge võtke oma Nike Adapti toodet lahti ega proovige seda ise parandada.

Lahti võtmine võib jalanõusid kahjustada ja vigastusi põhjustada.

Kui teie Nike Adapti toode saab kahjustada või märjaks, sellel esineb torkejälgi või see puruneb, siis pöörduge abi saamiseks Nike'i poole aadressil https://www.nike.com/adapt/support.

Kui teie Nike Adapti toode ei tööta korralikult, tehke järgmist.

- Lülitage jalanõu välja, hoides mõlemat nuppu vähemalt neli sekundit. Seejärel lülitage sisse, vajutades mis tahes nuppu üks sekund.
- Laadige jalanõud vähemalt 30 minutit.

Kui see ei lahenda teie probleemi, pöörduge abi saamiseks Nike'i poole aadressil https://www.nike.com/adapt/support.

OHUTUSTEAVE

- Nike Adapti tooted ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele, kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised (nt lapsed), välja arvatud juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik valvab või juhendab neid sellise toote kasutamisel.
- - Ärge eemaldage, asendage ega võtke lahti akut ega muid komponente ning ärge laske tootel puutuda kokku vee või tulega.
- Kui aku saab Nike Adapti toote kandmisel tühjaks, saab jalanõud eemaldada käsitsi kannast alla tõmmates.
- Ärge kandke Nike Adapti toodet, kui aku saab tühjaks nöörimise kohendamisel ning täielikku nöörimise pinget ei saavutata.
- Ärge kandke jalanõusid laadimise ajal.
- Ärge astuge laadijale.
- Süsteemi ülekuumenemise vältimiseks ärge kasutage kinni- ja lahtinöörimise funktsiooni pidevalt rohkem kui 10 minutit.
- Ärge kasutage muid komplekti mittekuuluvaid vahelduvvooluadaptereid või -laadijaid. Laadige jahedas kohas.
- Ärge jätke jalanõusid laadima kauemaks kui 24 tunniks.
- Selles tootes ja/või selle akus olevad ained võivad vale kõrvaldamise korral kahjustada keskkonda ja/või inimeste tervist.

AKU JA TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

- Nike Adapti tooteid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega.

Käituge vastutustundlikult ja viige jalanõud lähimasse elektroonikaseadmete ringlussevõtmise kogumispunkti, et veenduda toote nõuetekohases ringlussevõtus.

Lähima kogumispunkti leidmiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Professionaalne elektroonika taaskäitleja peab aku enne ringlussevõtmist eemaldama.

- Ohutuse ja kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte https://www.nike.com/adapt/support.

Säilitage need juhised edaspidiseks kasutamiseks.

Nimed NIKE, SWOOSH ja JUST DO IT ning nende disainid on ettevõtte Nike, Inc. ja selle tütarettevõtete kaubamärgid.

KOMPLEKTIS: 1 NIKE ADAPT, 1 LAADIJA, 1 ADAPTER, 1 USB-KAABEL

SISEND: AC 100–240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAX
VÄLJUND: 5,0 V ⎓ 2,0 A

JALATSID: TOODETUD HIINAS
ELEKTROONIKA: TOODETUD HIINAS
KARP: TOODETUD HIINAS
KOKKU PANDUD HIINAS

PRIVAATSUS

Kohandatava sobivuse tagamiseks sisaldab see Nike Adapt toode riistvara, mis kontrollib teie toote sobivust ning kasutab Bluetooth-ühendust, et tagada kohandatav sobivus täiendava(te) digitaalrakendus(t)e kaudu.

Teie Adapti tootes olev riistvara sisaldab andureid, mis koguvad andmeid teiepoolse Adapti toote kasutamise kohta, näiteks kuidas toote sobivust seadistate ja reguleerite, kui hästi riistvara töötab ning (olenevalt toote funktsioonidest) kuidas toote kandmise ajal liigutate.

Kõigi Adapti toodete tehnilise kirjelduse kogu loendi leiate lehelt: https://www.nike.com/adapt/support.

See, kas teie Adapti toote andmeid jagatakse Nike'iga, oleneb sellest, kas olete valinud Adapti toote sidumise täiendava(te) digitaalrakendus(t)ega, mis on ette nähtud Adapti süsteemi kasutuskogemuse maksimeerimiseks.

Kui otsustate oma Adapti toote siduda mis tahes täiendava(te) digitaalrakendus(t)ega, jagatakse teie Adapti tootes oleva riistvara kaudu kogutud andmeid Nike'iga.

Adapti tootelt mis tahes täiendava digitaalrakendusega jagatavad andmed olenevad sellest, kuidas te oma Adapti toote ja digitaalrakenduse kaudu pakutavad kasutajakogemused seadistate ning kuidas neid kasutate.

Näiteks võite lubada ainult põhilise kaugsobivuse funktsiooni, sel juhul kogutakse teie Adapti tootelt vaid selle kasutusekogemuse võimaldamiseks vajalikud andmed (nt sobivuse asend ja aku olek).

Võite Nike'iga jagada ka kasutusandmeid, et võimaldada täiendav ülevaade ja kasutuskogemused, näiteks kohandatava sobivuse kasutuskogemus või ülevaade toimivusest, mis võib olla teie jaoks isiklik.

Lisateavet kogutava teabe ja selle kohta, kuidas seda Adapti kasutuskogemuse pakkumiseks kasutatakse, leiate veebilehelt https://www.nike.com/adapt/support.

Nike'ile esitatud andmeid töötleb Nike, Inc. Ameerika Ühendriikides.

Lisateavet Nike'i andmete kogumise ja privaatsuspõhimõtete kohta leiate Nike'i privaatsuspoliitikast.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Käesolevaga deklareerib Nike, et raadioseadme tüüpi juhtmevaba sideseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmiselt internetiaadressilt: https://www.nike.com/adapt/support.

PT-BR

FOLHETO DE SEGURANÇA/REGULATÓRIO PARA PRODUTOS NIKE ADAPT

SEGURANÇA

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E REPAROS

Não desmonte seu produto Nike Adapt ou tente repará-lo sozinho.

Desmontar pode danificar os tênis e causar ferimentos.

Se seu produto Nike Adapt foi danificado, molhado, perfurado ou amassado, entre em contato com a Nike para receber ajuda em: https://www.nike.com/adapt/support.

Se seu produto Nike Adapt não estiver funcionando corretamente:

- Desligue o tênis, pressionando os dois botões por quatro segundos. Em seguida, ligue-o apertando qualquer botão por um segundo.
- Carregue o tênis por, pelo menos, 30 minutos.

Se isso não resolver o problema, entre em contato com a Nike para receber ajuda em: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Os produtos Nike Adapt não são destinados a pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos (por exemplo, crianças), a menos que estejam sob a supervisão ou recebam instrução sobre como usar o produto de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não remova, substitua ou desmonte a bateria ou qualquer outro componente e não exponha-o à água ou ao fogo.
- Se a bateria acabar enquanto você estiver usando o produto Nike Adapt, os tênis podem ser removidos manualmente, abaixando o calcanhar.
- Não use um produto Nike Adapt se a bateria estiver fraca durante o ajuste dos cadarços e o tensionamento total não for atingido.
- Não use os tênis enquanto estiver carregando-os.
- Não fique em pé sobre o carregador.
- Para evitar o superaquecimento do sistema, não use a função de amarrar e desamarrar continuamente por mais de 10 minutos.
- Use somente carregadores ou adaptadores AC fornecidos com o produto. Carregue em um local arejado.
- Não deixe os tênis carregando por mais de 24 horas consecutivas.
- Se descartados de forma inapropriada, as substâncias contidas neste produto e/ou na bateria podem causar danos ao ambiente e/ou à saúde humana.

DESCARTE DA BATERIA E DO PRODUTO

- Os produtos Nike Adapt não devem ser descartados junto ao lixo doméstico.

Seja responsável e leve os tênis ao ponto de coleta de reciclagem de produtos eletrônicos mais próximo para garantir a reciclagem adequada.

Para encontrar o ponto de coleta mais próximo, entre em contato com a prefeitura local. Antes da reciclagem, a bateria deve ser removida por um reciclador de produtos eletrônicos profissional.

- Para informações adicionais sobre segurança e manuseio, acesse https://www.nike.com/adapt/support.

Salve estas instruções para futura referência.

Nomes e designs NIKE, SWOOSH e JUST DO IT são marcas registradas da Nike, Inc. e de suas afiliadas.

CONTEÚDO: 1 NIKE ADAPT, 1 CARREGADOR, 1 ADAPTADOR, 1 CABO USB

ENTRADA: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0,35 A MÁX.
SAÍDA: 5,0 V ⎓ 2,0 A

CALÇADO: FABRICADO NA CHINA
COMPONENTES ELETRÔNICOS: FABRICADOS NA CHINA
CAIXA: FABRICADA NA CHINA
PRODUTO MONTADO NA CHINA

PRIVACIDADE

Para possibilitar uma experiência de ajuste adaptativo, este produto Nike Adapt contém hardware para controlar o ajuste e usa conexão Bluetooth para permitir essa experiência, por meio de aplicativos digitais adicionais.

O hardware em seu produto Adapt inclui sensores que coletam dados sobre seu uso do Adapt, por exemplo, como você define e ajusta o produto, como é o desempenho do hardware e (dependendo dos recursos do produto) como você se movimenta e executa atividades quando está usando o produto.

Uma lista completa das especificações tecnológicas para cada produto Adapt pode ser encontrada aqui: https://www.nike.com/adapt/support.

O compartilhamento de dados do produto Adapt com a Nike varia de acordo com a forma escolhida para emparelhá-lo com os aplicativos digitais fornecidos para maximizar sua experiência com o sistema Adapt.

Se você escolheu emparelhar seu produto Adapt com aplicativos digitais adicionais, os dados coletados por meio do hardware em seu produto Adapt serão compartilhados com a Nike.

Os dados compartilhados de seu produto Adapt por meio de aplicativos digitais adicionais dependerão da forma como você escolheu configurar e usar seu produto Adapt e as experiências oferecidas no aplicativo digital.

Por exemplo, você pode ter escolhido ativar somente a funcionalidade básica de ajuste remoto, no qual somente os dados necessários para habilitar essa experiência (por exemplo, posição de ajuste e status da bateria) serão coletados de seu produto Adapt.

Você também pode escolher compartilhar dados de uso com a Nike para ativar percepções e experiências adicionais, como uma experiência de ajuste adaptativo ou análises sobre seu desempenho, que podem ser pessoais para você.

Informações mais detalhadas sobre os dados coletados e como são usados para oferecer a experiência Adapt podem ser encontradas aqui: https://www.nike.com/adapt/support.

Os dados fornecidos à Nike serão processados pela Nike, Inc. nos Estados Unidos.

Consulte a Política de Privacidade da Nike para obter informações adicionais sobre a coleta de dados e as práticas de privacidade da Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

ZH-CN

NIKE ADAPT 产品专用安全/法规手册

安全提醒事项

故障排除及维修

请勿拆卸 Nike Adapt 产品或自行进行维修。

拆卸可能会导致鞋款损坏及人员受伤。

如果您的 Nike Adapt 产品受损、受潮、被刺穿或压坏，请通过以下网址向 Nike 寻求帮助：https://www.nike.com/adapt/support。

如果您的 Nike Adapt 产品无法正常工作，请执行以下操作：

- 同时按下这两个按钮持续 4 秒钟以上以关闭鞋子电源。然后按下任意按钮持续 1 秒钟以启动电源。
- 为鞋子充电 30 分钟以上。

如果仍然无法解决问题，请通过下面的网址向 Nike 寻求帮助：https://www.nike.com/adapt/support。

安全须知

- Nike Adapt 产品不适合身体、感官或精神存在不健全情况或缺乏相应经验及知识的人群（例如儿童）穿着。此类人群只有在其安全监护人给予妥善监管和指导的情况下，才能使用该产品。
- 请勿拿出、更换或拆卸电池或其他任一组件，并且不要使其浸水或靠近火源。
- 如在穿着 Nike Adapt 产品时电池耗尽，只需拉下鞋的后跟即可手动脱下。
- 如在鞋带调整且未完全收紧期间电池电量较低，请不要穿着 Nike Adapt 产品。
- 请勿在充电过程中穿着鞋款。
- 请勿站立在充电器上。
- 为避免系统过热，请勿持续使用收紧及解开鞋带功能超过 10 分钟以上。
- 请勿使用标配件之外的任何其他交流适配器或充电器。请在阴凉处进行充电。
- 对鞋款充电时，充电时间不能连续超过 24 小时以上。
- 如丢弃时未妥善处置，本产品包括的配件及/或其电池可能对环境及/或人体健康造成损害。

电池及产品废弃处理

- Nike Adapt 产品不能与生活垃圾一起处置。

请务必将鞋款带至离您最近的专业电子产品回收站，确保其得到妥善回收。

有关离您最近的回收站的信息，请咨询当地市政机构。电池应由专业电子产品回收人员取出后回收处理。

- 如需更多安全及处置须知，请访问 https://www.nike.com/adapt/support。

请保存以上说明以供日后使用。

NIKE、SWOOSH 和 JUST DO IT 的名称和设计是 NIKE, Inc. 及其附属公司的商标。

包含：1 双 NIKE ADAPT、1 个充电器、1 个适配器、1 根 USB 线缆

输入：AC 100–240 V~
50/60 Hz 0.35A（最大）
输出：5.0V ⎓ 2.0A

鞋：中国制造
电子产品：中国制造
包装盒：中国制造
中国组装

隐私

为提供自适应贴合体验，这款 Nike Adapt 产品搭载了可控制产品贴合度的硬件，并利用蓝牙连接搭配辅助数字应用程序，让您享有自适应贴合体验。

Adapt 产品中的硬件包括了各种感应器，可用来收集您使用 Adapt 产品的相关数据，例如您如何设置和调整产品的贴合度、硬件的执行性能，以及您穿着产品时的步态和表现（视产品功能而定）。

如需了解各款 Adapt 产品的详细技术规格，请访问 https://www.nike.com/adapt/support.

至于您的 Adapt 产品数据会否与 Nike 分享，取决于您是否选择将 Adapt 产品与随附的辅助数字应用程序配对（选择配对的话，将可享有最佳的 Adapt 系统体验）。

如果您选择将自己的 Adapt 产品与任一款辅助数字应用程序配对，您 Adapt 产品中的硬件便会将获取的数据与 Nike 分享。

至于这些辅助数字应用程序会与 Nike 分享您 Adapt 产品的哪些数据，将取决于您如何配置和使用 Adapt 产品，以及该数字应用程序提供的服务。

举例来说，您可能选择只启用基本的远程贴合度调整功能，在这种情况下，系统只会从您的 Adapt 产品收集启用该体验所需的数据（例如达到贴合时鞋带的位置和电池状态）。

您也可选择与 Nike 分享使用数据，以便获得其他深入分析和体验，例如自适应贴合体验或专为您提供的性能深入分析。

如需进一步了解我们收集的信息，以及我们如何利用这些信息来提供更完善的 Adapt 体验，请访问 https://www.nike.com/adapt/support。

您提供给 Nike 的数据将由 Nike, Inc.（美国）负责处理。

请参阅 Nike 的《隐私政策》，进一步了解 Nike 收集数据的方法以及隐私惯例。

https://www.nike.com/help/a/privacy–global.

BC-BG

БРОШУРА ЗА БЕЗОПАСНОСТ/РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТ NIKE ADAPT

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

Не разглобявайте Вашия продукт Nike Adapt и не се опитвайте да го ремонтирате сами.

Разглобяването може да повреди обувките и да предизвика нараняване.

Ако Вашият продукт Nike Adapt се повреди или се намокри, пробие или смачка, моля, свържете се с Nike за съдействие на адрес: https://www.nike.com/adapt/support.

Ако Вашият продукт Nike Adapt не функционира правилно:

- Изключете захранването на обувката, като натиснете двата бутона за най-малко 4 секунди. След това включете захранването, като натиснете произволен бутон за 1 секунда.
- Заредете обувката за най-малко 30 минути.

Ако това не разреши проблема Ви, потърсете Nike за съдействие на адрес: https://www.nike.com/adapt/support.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Продуктите Nike Adapt не са предназначени за ползване от лица с намален физически, сензорен или умствен капацитет или липса на опит и познания (напр. деца), освен ако това не става под надзора или инструкциите за употреба на подобен продукт от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не изваждайте, не подменяйте и не разглобявайте батерията или който и да било друг компонент и не излагайте на вода или огън.
- Ако батерията се изтощи, докато носите продукт Nike Adapt, обувките могат да бъдат свалени ръчно чрез дърпане за петата.
- Не носете продукт Nike Adapt, ако батерията се изтощи по време на регулиране на връзките и не може да се постигне пълно натягане на връзките.
- Не носете обувките, докато се зареждат.
- Не стойте върху зарядното устройство.
- За да избегнете прегряване на системата, не използвайте функцията за връзване и развързване непрекъснато за повече от 10 минути.
- Не използвайте никакъв променливотоков (AC) адаптер или зарядно устройство, различни от предоставените. Зареждайте на хладно място.
- Не оставяйте обувките върху зарядното устройство за повече от 24 последователни часа.
- Веществата, съдържащи се в този продукт и/или неговата батерия, могат да навредят на околната среда и/или да доведат до увреждане на човешкото здраве, ако бъдат изхвърлени неправилно.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА И ПРОДУКТА

- Продуктите Nike Adapt не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Моля, бъдете отговорни и занесете обувките до Вашия най-близък професионален събирателен пункт за електронно рециклиране, за да се гарантира, че те се рециклират правилно.

Свържете се с местната община, за да намерите Вашия най-близък събирателен пункт. Батерията трябва да се извади от професионален експерт по рециклиране на електроника преди рециклирането.

- За допълнителна информация относно безопасността и боравенето, моля, посетете https://www.nike.com/adapt/support.

Запазете тези инструкции за бъдеща справка.

Имената и дизайните NIKE, SWOOSH и JUST DO IT са търговски марки на Nike, Inc. и нейните филиали.

СЪДЪРЖАНИЕ: 1 NIKE ADAPT, 1 ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, 1 АДАПТЕР, 1 USB КАБЕЛ

ВХОД: AC 100 – 240 V~
50/60 Hz, 0,35 A МАКС.
ИЗХОД: 5,0 V ⎓ 2,0 A

ОБУВКИ: ПРОИЗВЕДЕНИ В КИТАЙ
ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ: ПРОИЗВЕДЕНИ В КИТАЙ
КУТИЯ: ПРОИЗВЕДЕНА В КИТАЙ
СГЛОБЕНО В КИТАЙ

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За да позволи изживяване с адаптивно прилягане, този продукт Nike Adapt съдържа хардуер за контролиране на прилягането на Вашия продукт и използва Bluetooth връзка, за да позволи изживяване с адаптивно прилягане чрез допълнителни дигитални приложения.

Хардуерът във Вашия продукт Adapt включва сензори, които събират данни относно Вашето ползване на продукта Adapt, като например как настройвате и регулирате прилягането на продукта, колко добре функционира хардуерът и (в зависимост от възможностите на продукта) как се движите и изпълнявате дейности, докато носите продукта.

Тук можете да откриете пълен списък на техническите спецификации за всеки продукт Adapt: https://www.nike.com/adapt/support.

Изборът дали данните от Вашия продукт Adapt се споделят с Nike зависи от това дали ще изберете да сдвоите Вашия продукт Adapt с допълнителните дигитални приложения, предоставени за подобряване на Вашето изживяване със системата Adapt.

Ако изберете да сдвоите Вашия продукт Adapt с допълнителни дигитални приложения, данните, записани чрез хардуера във Вашия продукт Adapt, ще бъдат споделени с Nike.

Данните, споделени от Вашия продукт Adapt чрез допълнително дигитално приложение, ще зависят от това как изберете да конфигурирате и използвате Вашия продукт Adapt и преживяванията, предлагани чрез дигиталното приложение.

Например можете да изберете да активирате само основна дистанционна функционалност за прилягане, при което само данните, необходими за активиране на това изживяване (например позиция на прилягането и статус на батерията), ще се събират от Вашия продукт Adapt.

Можете също да изберете да споделяте данни за използването с Nike, за да позволите допълнителни идеи и изживявания, като например изживяване с адаптивно прилягане или идеи относно Вашето представяне, които може да са лични за Вас.

По-подробна информация за събираната информация и как тя се използва за предоставяне на изживяването с Adapt може да намерите тук: https://www.nike.com/adapt/support.

Данните, предоставени на Nike, ще бъдат обработвани от Nike, Inc. в Съединените щати.

Моля, направете справка с Политиката за поверителност на Nike за допълнителна информация относно събирането на данни от Nike и практиките за поверителност.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

С настоящото Nike декларира, че радиосъоръжението от тип „устройство за безжична комуникация" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: https://www.nike.com/adapt/support.

LV-LV

NIKE ADAPT PRODUKTA DROŠĪBAS/REGULATĪVĀ BROŠŪRA

DROŠĪBA

PROBLĒMU NOVĒRŠANA UN REMONTS

Neizjauciet Nike Adapt produktu un necentieties to pats saremontēt.

Izjaukšana var apavus sabojāt un izraisīt traumu.

Ja Nike Adapt produkts tiek sabojāts, caurdurts, saspiests vai samirkst, lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Nike: https://www.nike.com/adapt/support.

Ja Nike Adapt produkts nefunkcionē atbilstoši:

- Izslēdziet apavu, nospiežot un turot abus taustiņus vismaz 4 sekundas. Tad atkal ieslēdziet, nospiežot un turot jebkuru taustiņu 1 sekundi.
- Uzlādējiet apavu vismaz 30 minūtes.

Ja tas problēmu nenovērš, lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Nike: https://www.nike.com/adapt/support.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Nike Adapt produkti nav paredzēti cilvēkiem ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai ierobežotu pieredzi vai zināšanām (piem., bērniem), ja vien šo produktu lietošanu neuzrauga persona, kas ir atbildīga par attiecīgo cilvēku drošību.
- Neizņemiet, nenomainiet un neizjauciet bateriju vai citu sastāvdaļu un nepakļaujiet ūdens vai uguns iedarbībai.
- Ja baterija izlādējas Nike Adapt produkta valkāšanas laikā, apavus var novilkt manuāli, pavelkot aiz papēža.
- Nevalkājiet Nike Adapt produktu, ja baterija izlādējas auklu regulēšanas laikā un auklas nav pilnīgi savilktas.
- Nevalkājiet apavus uzlādes laikā.
- Nestāviet uz lādētāja.
- Lai nepieļautu sistēmas pārkaršanu, neizmantojiet auklu savilkšanas un atraisīšanas funkciju ilgāk par 10 minūtēm.
- Lietojiet tikai pievienoto AC adapteri vai lādētāju. Veiciet uzlādi vēsā vietā.
- Neatstājiet apavus pie lādētāja ilgāk par 24 stundām pēc kārtas.
- Produktā un/vai tā baterijā izmantotās vielas var kaitēt videi un/vai cilvēku veselībai, ja tās netiek atbilstoši likvidētas.

BATERIJAS UN PRODUKTA LIKVIDĒŠANA

- Nike Adapt produktus nedrīkst likvidēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Rīkojieties atbildīgi un nogādājiet apavus tuvākajā profesionālajā elektrotehnikas savākšanas punktā, lai nodrošinātu atbilstošu produkta pārstrādi.

Lai atrastu tuvāko savākšanas punktu, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Bateriju pirms pārstrādes izņem profesionāls elektrotehnikas pārstrādātājs.

- Lai saņemtu sīkāku informāciju par drošību un lietošanu, apmeklējiet: https://www.nike.com/adapt/support.

Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

Nosaukumi NIKE, SWOOSH un JUST DO IT, kā arī to dizaini ir uzņēmuma Nike, Inc. un tā saistīto uzņēmumu preču zīmes.

SATURS: 1 NIKE ADAPT, 1 LĀDĒTĀJS, 1 ADAPTERIS, 1 USB VADS

IEVADE: 100–240 V~ MAIŅSTRĀVA
50/60 Hz 0,35 A MAKS.
IZVADE: 5,0 V ⎓ 2,0 A

APAVI: RAŽOTI ĶĪNĀ
ELEKTRONIKA: RAŽOTA ĶĪNĀ
KASTE: RAŽOTA ĶĪNĀ
SALIKTS ĶĪNĀ

PRIVĀTUMS

Lai nodrošinātu adaptīvu piemērotību, šajā Nike Adapt produktā ir iestrādāta aparatūra, kas kontrolē produkta piemērotību un izmanto Bluetooth savienojumu, nodrošinot adaptīvu piemērotību ar papildu digitālām lietotnēm.

Adapt produkta aparatūrai ir sensori, kas apkopo datus par Adapt produkta lietošanu, piemēram, kā jūs iestatāt un pielāgojat produkta piemērotību, cik labi darbojas aparatūra un (atkarībā no produkta iespējām) kā jūs kustaties un rīkojaties, valkājot šo produktu.

Pilns katra Adapt produkta tehnisko specifikāciju saraksts ir atrodams šeit: https://www.nike.com/adapt/support.

Dati no Adapt produkta tiek pārsūtīti Nike, ja esat izlēmis savienot pārī Adapt produktu ar papildu digitālajām lietotnēm, kas ļauj izmantot visas Adapt sistēmas iespējas.

Ja izlemsiet savienot pārī Adapt produktu ar papildu digitālajām lietotnēm, dati, kas iegūti no Adapt produkta ar aparatūras palīdzību, tiks pārsūtīti Nike.

Tas, kādi dati tiks pārsūtīti no Adapt produkta ar papildu digitālās lietotnes palīdzību, būs atkarīgs no jūsu izvēlētās konfigurācijas un Adapt produkta lietošanas, kā arī digitālās lietotnes piedāvātajām iespējām.

Piemēram, atļaujot tikai pamata attālināto piemērotības funkcionalitāti, no Adapt produkta tiks savākti tikai šai iespējai nepieciešamie dati (piemēram, piemērotības pozīcija un baterijas statuss).

Iespējams arī izvēlēties pārsūtīt Nike lietošanas datus, lai iegūtu papildu ieskatu un iespējas, piemēram, adaptīvo piemērotību vai ieskatu darbībā, kas var būt personiska.

Sīkāka informācija par savāktajiem datiem un to izmantošanu labākai Adapt produkta lietošanai ir atrodama šeit: https://www.nike.com/adapt/support.

Nike iesniegtos datus apstrādās Nike, Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs.

Sīkāka informācija par Nike datu vākšanas un privātuma praksi atrodama Nike privātuma politikā.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Ar šo uzņēmums Nike paziņo, ka radioiekārtu tipa bezvadu sakaru ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: https://www.nike.com/adapt/support.

PT-PT

FOLHETO REGULATÓRIO/DE SEGURANÇA PARA O PRODUTO NIKE ADAPT

SEGURANÇA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E REPARAÇÕES

Não desmonte o produto Nike Adapt nem o tente reparar.

A desmontagem pode danificar as sapatilhas ou provocar ferimentos.

Se o produto Nike Adapt for danificado, molhado, perfurado ou esmagado, contacte a Nike para obter assistência através da seguinte ligação: https://www.nike.com/adapt/support.

Se o produto Nike Adapt não estiver a funcionar corretamente:

- Desligue as sapatilhas ao premir os dois botões durante, pelo menos, quatro segundos. Em seguida, ligue-as premindo qualquer botão durante um segundo.
- Carregue as sapatilhas durante, pelo menos, 30 minutos.

Se isto não resolver o problema, contacte a Nike para obter assistência através da seguinte ligação: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Os produtos Nike Adapt não se destinam à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos (por exemplo, crianças), a não ser que recebam supervisão ou instruções sobre a utilização do produto facultadas por uma pessoa responsável pela segurança das mesmas.
- Não remova, substitua nem desmonte a bateria ou qualquer outro componente e não os exponha a água nem fogo.
- Se a bateria ficar descarregada quando estiver a usar um produto Nike Adapt, as sapatilhas podem ser manualmente retiradas ao puxá-las para baixo a partir do calcanhar.
- Não utilize um produto Nike Adapt se a bateria ficar descarregada durante o ajuste dos atacadores e a tensão total não for alcançada.
- Não utilize as sapatilhas durante o respetivo carregamento.
- Não pise o carregador.
- Para evitar o sobreaquecimento do sistema, não utilize a função de apertar e desapertar os atacadores continuamente durante mais de 10 minutos.
- Não utilize qualquer adaptador de CA nem um carregador que não os fornecidos. Efetue o carregamento num local fresco.
- Não deixe as sapatilhas a carregar durante mais de 24 horas consecutivas.
- As substâncias contidas neste produto e/ou na respetiva bateria podem prejudicar o ambiente e/ou a saúde se forem eliminados de forma incorreta.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO E DA BATERIA

- Os produtos Nike Adapt não devem ser eliminados com o lixo doméstico.

Seja responsável e leve as sapatilhas ao ponto de recolha para reciclagem profissional de produtos eletrónicos mais próximo, a fim de garantir que são corretamente recicladas.

Para localizar o ponto de recolha mais próximo, contacte uma autarquia local. A bateria deve ser removida por um profissional de reciclagem de produtos eletrónicos antes da reciclagem.

- Para obter informações adicionais sobre segurança e manuseamento, aceda a https://www.nike.com/adapt/support.

Guarde estas instruções para futura referência.

As designações e os designs NIKE, SWOOSH e JUST DO IT são marcas comerciais da Nike, Inc. e das respetivas afiliadas.

CONTEÚDOS: 1 NIKE ADAPT, 1 CARREGADOR, 1 ADAPTADOR, 1 CABO USB

ENTRADA: CA de 100 a 240 V~
50/60 Hz, 0,35 A (MÁX.)
SAÍDA: 5,0 V ⎓ 2,0 A

CALÇADO: FABRICADO NA CHINA
COMPONENTES ELETRÓNICOS: FABRICADOS NA CHINA
CAIXA: FABRICADA NA CHINA
MONTAGEM REALIZADA NA CHINA

PRIVACIDADE

Para permitir uma experiência de ajuste adaptável, este produto Nike Adapt inclui hardware que controla o respetivo ajuste e utiliza uma ligação Bluetooth para ativar essa experiência através de aplicação(ões) digital(is) complementar(es).

O hardware do produto Adapt inclui sensores que recolhem dados relativos à utilização, tais como a forma como define e regula o ajuste do produto, o desempenho do hardware e (dependendo das capacidades do produto) os seus movimentos e o desempenho durante a utilização do produto.

Pode encontrar uma lista completa das especificações técnicas de cada produto Adapt aqui: https://www.nike.com/adapt/support.

A partilha dos dados do produto Adapt com a Nike varia consoante a sua escolha em emparelhá-lo com a(s) aplicação(ões) digital(is) complementar(es) fornecida(s) para melhorar a experiência com o sistema Adapt.

Se optar por emparelhar o produto Adapt com aplicações digitais complementares, os dados recolhidos através do hardware do produto Adapt serão partilhados com a Nike.

A partilha de dados do produto Adapt através de qualquer aplicação digital complementar varia consoante a forma como configura e utiliza o produto, bem como as experiências oferecidas através da aplicação digital.

Por exemplo, pode optar por ativar apenas a funcionalidade básica de ajuste remoto. Nesse caso, os dados recolhidos do produto Adapt serão apenas os necessários para ativar essa experiência (como a configuração do ajuste e o estado da bateria).

Também pode optar por partilhar dados de utilização com a Nike para ativar estatísticas e experiências adicionais, como uma experiência de ajuste adaptável ou mesmo estatísticas pessoais sobre o seu desempenho.

Pode encontrar informações mais detalhadas sobre os dados recolhidos e a forma como são utilizados para oferecer a experiência Adapt aqui: https://www.nike.com/adapt/support.

Os dados fornecidos à Nike serão processados pela Nike, Inc. nos Estados Unidos.

Consulte a Política de Privacidade da Nike para obter informações adicionais sobre a recolha de dados e as práticas de privacidade da Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

A Nike vem por este meio declarar que o equipamento de rádio do tipo Dispositivo de comunicação sem fios está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço eletrónico: https://www.nike.com/adapt/support.

ZH-TW

NIKE ADAPT 產品專用安全/法規手冊

安全注意事項

疑難排解與維修

請勿拆解或嘗試自行維修 Nike Adapt 產品。

拆解鞋子可能會損壞產品或造成人身傷害。

如果您的 Nike Adapt 產品受損、受潮、遭到刺穿或壓碎，請聯絡 Nike 尋求協助：https://www.nike.com/adapt/support。

如果 Nike Adapt 產品無法正常運作，請嘗試下列方法：

- 同時按住兩個按鈕達 4 秒以上，以關閉鞋子的電源，然後按住任一個按鈕達 1 秒，以重新開啟電源。
- 為鞋子充電達 30 分鐘以上。

如果問題仍未解決，請聯絡 Nike 尋求協助：https://www.nike.com/adapt/support。

安全資訊

- Nike Adapt 產品不適合具有身體、知覺、心理功能障礙或缺乏經驗和知識不足 (例如兒童) 的人士使用；上述人士必須在能擔負安全責任之人士的監督或指示下才能使用。
- 請勿拆下、更換或拆解電池或任何其他元件，也不要讓產品置於水中或靠近火源。
- 如在穿著 Nike Adapt 產品時電力耗盡，只要從鞋跟處往下拉就能手動脫下鞋子。
- 如果在調整鞋帶時，電池的電力耗盡或鞋帶無法完全束緊，請勿穿著 Nike Adapt 產品。
- 請勿在充電時穿著鞋子。
- 請勿站在充電器上。
- 為避免系統過熱，請勿持續使用束緊/鬆開鞋帶功能超過 10 分鐘。
- 請勿使用非本產品隨附的變壓器和充電器，並請在陰涼處為鞋子充電。
- 請勿讓鞋子連續充電超過 24 個小時。
- 丟棄時若未妥善處理，本產品和/或其電池所含的物質可能會對環境和/或人體健康造成危害。

電池和產品的棄置方法

- Nike Adapt 產品不應與家庭廢棄物一同丟棄。

請發揮責任感，將鞋子送到離您最近專門處理電器廢棄物的回收站，確實做好資源回收工作。

如果想知道離您最近的回收站位置，請與縣市政府聯絡。電池應由專業的電器物品回收人員拆下後再行回收。

- 如需進一步瞭解安全注意事項和處置方式，請造訪 https://www.nike.com/adapt/support。

請儲存這些操作說明供日後參照。

NIKE、SWOOSH 和 JUST DO IT 的名稱和設計係 Nike, Inc 與其旗下企業的商標。

內容物：1 雙 NIKE ADAPT、1 個充電器、1 個變壓器、1 條 USB 充電線

輸入電壓：AC 100–240 V~
50/60 Hz 0.35A (最大)
輸出電壓：5.0 V ⎓ 2.0A

鞋款產地：中國
電子元件產地：中國
包裝產地：中國
組裝地：中國

隱私權

為提供自適性貼合體驗，這款 Nike Adapt 產品搭載了可控制產品貼合度的硬體，並利用藍牙連線搭配輔助數位應用程式，讓您享有自適性貼合體驗。

Adapt 產品中的硬體包括了各種感應器，可用來收集您使用 Adapt 產品的相關資料，例如您如何設定和調整產品的貼合度、硬體的運作效能，以及您穿著產品時的步態和表現 (視產品功能而定)。

如需瞭解各款 Adapt 產品的詳細技術規格，請造訪 https://www.nike.com/adapt/support.

至於您的 Adapt 產品資料是否會與 Nike 分享，取決於您是否選擇將 Adapt 產品與隨附的輔助數位應用程式配對 (選擇配對的話，將可享有最佳的 Adapt 系統體驗)。

如果您選擇將自己的 Adapt 產品與任一款輔助數位應用程式配對，您 Adapt 產品中的硬體便會將擷取的資料與 Nike 分享。

至於這些輔助數位應用程式會與 Nike 分享您 Adapt 產品的哪些資料，則取決於您如何設定和使用 Adapt 產品，以及該數位應用程式提供的服務。

舉例來說，您可能選擇只啟用基本的遠端貼合度調整功能，在這種情況下，系統只會從您的 Adapt 產品收集啟用該功能所需的資料 (例如達到貼合時鞋帶的位置和電池狀態)。

您也可選擇與 Nike 分享使用情形資料，以便獲得其他深入分析和體驗，例如自適性貼合體驗或專為您提供的效能深入分析。

如需進一步瞭解我們收集哪些資訊，以及我們如何利用這些資訊來提供更完善的 Adapt 體驗，請造訪 https://www.nike.com/adapt/support.

您提供給 Nike 的資料將由 Nike, Inc. (美國) 負責處理。

請參閱 Nike 的《隱私權政策》，進一步瞭解 Nike 收集資料的方法以及隱私權實務規範。

https://www.nike.com/help/a/privacy–global.

FI-FI

NIKE ADAPT -TUOTTEEN TURVALLISUUS- JA SÄÄNNÖSLEHTINEN

TURVALLISUUS

VIANMÄÄRITYS JA KORJAUS

Älä pura tai yritä korjata Nike Adapt -tuotetta itse.

Kenkien purkaminen voi vahingoittaa niitä tai aiheuttaa vamman.

Jos Nike Adapt -tuotteesi vahingoittuu, kastuu, rikkoontuu tai siihen tulee reikiä, ota yhteyttä Niken asiakaspalveluun: https://www.nike.com/adapt/support.

Jos Nike Adapt -tuotteesi ei toimi kunnolla:

- Sammuta kenkä pitämällä molempia painikkeita painettuna vähintään neljän sekunnin ajan. Käynnistä virta uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta sekunnin ajan.
- Lataa kenkää vähintään 30 minuutin ajan.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Niken asiakaspalveluun: https://www.nike.com/adapt/support.

TURVALLISUUSTIEDOT

- Nike Adapt -tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa tuotteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Älä irrota, vaihda tai pura akkua tai muita osia äläkä altista niitä vedelle tai tulelle.
- Jos akku tyhjenee Nike Adapt -tuotetta käytettäessä, kengät voi poistaa manuaalisesti vetämällä kannasta.
- Älä käytä Nike Adapt -tuotetta, jos akku tyhjenee nauhojen kiristyssäädön aikana ja nauhat eivät kiristy tarpeeksi.
- Älä käytä kenkiä latauksen aikana.
- Älä seiso laturin päällä.
- Älä käytä nauhojen kiristys- ja avaustoimintoa jatkuvasti yli 10 minuutin ajan, jotta järjestelmä ei ylikuumene.
- Älä käytä muuta kuin laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta tai laturia. Lataa kengät viileässä paikassa.
- Älä jätä kenkiä laturiin yli 24 tunniksi.
- Tuotteen ja sen akun sisältämät aineet voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos ne hävitetään väärin.

AKUN JA TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

- Nike Adapt -tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Toimita kengät lähimpään elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen, jotta ne voidaan kierrättää asianmukaisesti.

Lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä saat asuinkunnaltasi. Akku poistetaan elektroniikkajätteen kierrätyspisteessä ennen kierrätystä.

- Lisätietoja turvallisuudesta ja käsittelystä on osoitteessa https://www.nike.com/adapt/support.

Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Nimet NIKE, SWOOSH ja JUST DO IT ja niihin liittyvät kuviot ovat Nike Inc:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

SISÄLTÖ: 1 NIKE ADAPT, 1 LATURI, 1 SOVITIN, 1 USB-KAAPELI

TULO: AC 100–240 V~
50/60 Hz 0,35 A (enintään)
LÄHTÖ: 5,0 V ⎓ 2,0 A

JALKINEET: VALMISTETTU KIINASSA
ELEKTRONIIKKA: VALMISTETTU KIINASSA
PAKKAUS: VALMISTETTU KIINASSA
KOOTTU KIINASSA

TIETOSUOJA

Nike Adapt -tuote sisältää laitteiston, joilla voit hallita tuotteen istuvuutta ja käyttää tuotteen mukautustoimintoja. Tuotteen Bluetooth-yhteys mahdollistaa mukautustoimintojen käytön yhteensopivan digitaalisen sovelluksen kautta.

Adapt-tuotteen laitteisto sisältää antureita, jotka keräävät tietoja Adapt-tuotteen käytöstä, kuten tuotteen määrityksistä ja säädöistä ja laitteiston toiminnasta. Tuotteen ominaisuuksista riippuen tuote kerää tietoja myös liikkumistavoistasi ja liikuntasuorituksistasi tuotteen käytön aikana.

Adapt-tuotteiden tekniset tiedot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä täällä: https://www.nike.com/adapt/support.

Adapt-tuotteen tiedot jaetaan Nikelle vain, jos yhdistät Adapt-tuotteesi yhteensopivaan digitaaliseen sovellukseen, joka parantaa Adapt-järjestelmän käyttökokemusta.

Jos yhdistät Adapt-tuotteen mihin tahansa yhteensopivaan digitaaliseen sovellukseen, Adapt-tuotteen laitteiston kautta kerätyt tiedot jaetaan Nikelle.

Minkä tahansa yhteensopivan digitaalisen sovelluksen kautta jaetut Adapt-tuotteen tiedot riippuvat Adapt-tuotteen määritysasetuksista ja tuotteen tai digitaalisen sovelluksen käyttötavoista.

Voit esimerkiksi ottaa käyttöön vain nauhojen etäkiristystoiminnon, jolloin Adapt-laitteesta kerätään vain kyseisen ominaisuuden käyttöön tarvittavat tiedot (esimerkiksi oikea kireys ja akun tila).

Halutessasi voit jakaa käyttötietojasi Nikelle, jotta saat lisätietoja mukautustoiminnoista tai omista suorituksistasi.

Tarkempia tietoja Adapt-tuotteen toteuttamiseen kerätyistä tiedoista ja niiden käytöstä on osoitteessa https://www.nike.com/adapt/support.

Nikelle luovutetut tiedot käsittelee Nike, Inc. Yhdysvalloissa.

Lisätietoja Niken keräämistä tiedoista ja tietosuojasta on Niken tietosuojakäytännössä.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike täten ilmoittaa, että langattoman viestintälaitteen radiolaitetyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.nike.com/adapt/support.

DA-DK

HÆFTE OM SIKKERHED OG BESTEMMELSER FOR NIKE ADAPT-PRODUKT

SIKKERHED

FEJLFINDING OG REPARATION

Du må ikke skille dit Nike Adapt-produkt ad i et forsøg på selv at reparere det.

Hvis du skiller skoene ad, kan du beskadige dem og selv komme til skade.

Hvis dit Nike Adapt-produkt bliver beskadiget eller vådt, punkterer eller bliver sammenpresset, skal du kontakte Nike for hjælp på https://www.nike.com/adapt/support.

Hvis dit Nike Adapt-produkt ikke fungerer korrekt:

- Sluk for skoene ved at trykke på begge knapper i mindst 4 sekunder. Tænd dernæst for dem igen, ved at trykke på en vilkårlig knap i 1 sekund.
- Lad skoene oplade i mindst 30 minutter.

Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Nike for hjælp på: https://www.nike.com/adapt/support.

SIKKERHEDSINFORMATION

- Nike Adapt-produkter er ikke beregnet til at blive brugt af personer med nedsat fysisk, følemæssig eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden (f.eks. børn), medmindre det sker under overvågning eller instruktion i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Du må ikke fjerne, udskifte eller skille batteriet eller enhver anden komponent ad, og du må ikke udsætte det for vand eller ild.
- Hvis batteriet bliver fladt, mens du har et par Nike Adapt-sko på, kan du tage dem af ved at trække ned i hælen.
- Du må ikke gå med Nike Adapt-skoene, hvis batteriet løber tørt under justering af snørebåndene, og snørebåndene ikke er blevet fuldt snøret.
- Du må ikke gå med skoene, mens de oplades.
- Du må ikke stå på opladermåtten.
- For at undgå overophedning af systemet må du ikke bruge snøre- og snøre op-funktionen i mere end 10 minutter ad gangen.
- Du må ikke bruge et andet AC-mellemstik eller en anden opladermåtte end de medfølgende. Oplad på et køligt sted.
- Du må ikke lade skoene stå på opladermåtten i mere end 24 timer i træk.
- Stoffer, der er indeholdt i dette produkt og/eller dets batteri, kan forårsage skade på miljøet og/eller menneskers sundhed, hvis det ikke bortskaffes korrekt.

BORTSKAFFELSE AF BATTERI OG PRODUKT

- Nike Adapt-produkter bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Vær miljøbevidst, og aflever skoene på nærmeste genbrugsstation, der modtager elektriske apparater for at sikre, at de bliver genbrugt korrekt.

Kontakt din kommune og hør, hvor den nærmeste genbrugsstation er. Batteri skal udtages af en genbrugsvirksomhed, der håndterer elektronik, inden genbrug.

- Hvis du ønsker yderligere oplysninger om sikkerhed og håndtering, kan du gå ind på https://www.nike.com/adapt/support.

Gem disse instruktioner, hvis du får brug for dem senere.

NIKE, SWOOSH og JUST DO IT er navne- og designvaremærker tilhørende Nike, Inc. og dets datterselskaber.

INDHOLD: 1 NIKE ADAPT, 1 OPLADER, 1 ADAPTER, 1 USB-KABEL

INPUT: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0.35A MAX
OUTPUT: 5.0 V ⎓ 2.0A

FODTØJ: FREMSTILLET I KINA
ELEKTRONIK: FREMSTILLET I KINA
ÆSKE: FREMSTILLET I KINA
MONTERET I KINA

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

For at give dig en oplevelse af personlig tilpasning indeholder Nike Adapt hardware, så du kan tilpasse dit produkt, og bruger en Bluetooth-forbindelse, så du kan anvende supplerende digitale applikationer(er) for at justere pasformen.

Hardwaren i dit Adapt-produkt omfatter sensorer, der indsamler data vedrørende din brug af Adapt-produktet, f.eks. hvordan du indstiller og tilpasser produktets pasform, hvor godt hardwaren fungerer, og (afhængig af produktfunktionerne) hvordan du bevæger dig og præsterer, når du bruger produktet.

Du kan se en fuldstændig liste over tekniske specifikationer for hvert Adapt-produkt her: https://www.nike.com/adapt/support.

Hvorvidt data fra dit Adapt-produkt bliver delt med Nike, afhænger af, om du vælger at parre dit Adapt-produkt med de supplerende digitale applikation(er), hvilket kan forbedre din oplevelse af Adapt-systemet.

Hvis du vælger at parre dit Adapt-produkt med en eller flere supplerende digitale applikationer, vil data fra hardwaren i dit Adapt-produkt blive delt med Nike.

Hvilke data, der videregives fra dit Adapt-produkt gennem supplerende digitale applikationer, vil afhænge af, hvordan du vælger at konfigurere og bruge dit Adapt-produkt, og de oplevelser, som den digitale applikation kan give.

Du kan for eksempel vælge kun at slå grundliggende fjernbetjent pasformsfunktionalitet til, og i det tilfælde er det kun de data, der er nødvendige i den forbindelse, der vil blive indsamlet fra dit Adapt-produkt (f.eks. pasformsstilling og batteristatus).

Du kan også vælge at dele brugsdata med Nike for at give os yderligere indsigt og vise os oplevelser, f.eks. tilpasset pasform eller indsigt i dine præstationer, som måske gælder for dig personligt.

Du kan få yderligere information om de oplysninger, der indsamles, og hvordan de bruges for at kunne give dig Adapt-oplevelsen, her: https://www.nike.com/adapt/support.

Data, der leveres til Nike, bliver behandlet af Nike, Inc. i USA.

Vi henviser til Nikes politik for beskyttelse af personoplysninger for yderligere oplysninger om Nikes dataindsamling og anonymitetspraksis.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike erklærer hermed, at radioudstyrstypen Wireless Communication Device er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-harmoniseringsdeklarationen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://www.nike.com/adapt/support.

TH-TH

หนังสือคู่มือด้านความปลอดภัยและกฎข้อบังคับสำหรับสินค้า NIKE ADAPT

ความปลอดภัย

การแก้ปัญหาการใช้งานและการซ่อมแซม

อย่าถอดแยกชิ้นส่วนสินค้า Nike Adapt ของคุณหรือพยายามซ่อมแซมสินค้าด้วยตัวคุณเอง

การถอดแยกชิ้นส่วนอาจทำให้รองเท้าได้รับความเสียหายและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

หากสินค้า Nike Adapt ของคุณได้รับความเสียหาย เปียกน้ำ เป็นรู หรือบุบ โปรดติดต่อ Nike เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ https://www.nike.com/adapt/support

หากสินค้า Nike Adapt ของคุณทำงานผิดปกติ

- ให้ปิดรองเท้าโดยกดปุ่มทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที จากนั้นให้เปิดใช้งานโดยกดปุ่มใดก็ได้ค้างไว้ 1 วินาที
- ให้ชาร์จรองเท้าอย่างน้อย 30 นาที

หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อ Nike เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ https://www.nike.com/adapt/support

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- สินค้า Nike Adapt ไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้ใช้งานโดยผู้ที่มีข้อจำกัดทางด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ (เช่น เด็ก) เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานสินค้าดังกล่าวโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าว
- อย่าถอด เปลี่ยน หรือถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนประกอบอื่นใด และอย่าให้สัมผัสกับน้ำหรือไฟ
- หากแบตเตอรี่หมดขณะที่ใส่สินค้า Nike Adapt อยู่ สามารถถอดรองเท้าด้วยตนเองได้โดยดึงส้นลง
- อย่าสวมสินค้า Nike Adapt หากแบตเตอรี่หมดลงระหว่างการปรับเชือกรองเท้าและเชือกยังไม่ตึงเต็มที่
- อย่าสวมรองเท้าขณะที่กำลังชาร์จอยู่
- อย่ายืนบนแท่นชาร์จ
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบร้อนเกินไป อย่าใช้ฟังก์ชันการผูกและคลายเชือกติดต่อกันเกินกว่า 10 นาที
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ AC หรืออุปกรณ์ชาร์จอื่นใดที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ให้มา ให้ชาร์จในที่เย็น
- อย่าทิ้งรองเท้าไว้บนแท่นชาร์จเกินกว่า 24 ชั่วโมงติดต่อกัน
- สารที่มีในสินค้านี้และ/หรือในแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของมนุษย์หากกำจัดอย่างผิดวิธี

การกำจัดแบตเตอรี่และสินค้า

- ไม่ควรกำจัดสินค้า Nike Adapt รวมกับขยะในครัวเรือน

โปรดรับผิดชอบและนำรองเท้าไปยังจุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยมืออาชีพที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

ติดต่อเทศบาลท้องถิ่นเพื่อสอบถามถึงจุดรวบรวมที่ใกล้ที่สุด ควรให้ผู้รีไซเคิลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มืออาชีพเป็นผู้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนการนำไปรีไซเคิล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการจัดการ สามารถดูได้ที่ https://www.nike.com/adapt/support

บันทึกคำแนะนำเหล่านี้ไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงในอนาคต

ชื่อและดีไซน์ NIKE, SWOOSH, และ JUST DO IT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nike, Inc. และบริษัทในเครือ

สิ่งที่บรรจุมา: ผลิตภัณฑ์ NIKE ADAPT 1 คู่, แท่นชาร์จ 1 แท่น, อะแดปเตอร์ 1 ตัว, สาย USB 1 เส้น

อินพุต: AC 100-240 V~
50/60 Hz สูงสุด 0.35A
เอาต์พุต: 5.0 V ⎓ 2.0A

รองเท้า: ผลิตในประเทศจีน
อิเล็กทรอนิกส์: ผลิตในประเทศจีน
กล่อง: ผลิตในประเทศจีน
ประกอบในประเทศจีน

ความเป็นส่วนตัว

ในการเปิดใช้งานประสบการณ์ความพอดีแบบปรับอัตโนมัติ สินค้า Nike Adapt ชิ้นนี้มีฮาร์ดแวร์เพื่อควบคุมความพอดีของสินค้าของคุณ และใช้การเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อเปิดใช้งานประสบการณ์ความพอดีแบบปรับอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชันดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน

ฮาร์ดแวร์ในสินค้า Adapt ของคุณประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สินค้า Adapt ของคุณ เช่น วิธีการตั้งค่าและการปรับความพอดีของสินค้า วิธีการทำงานของฮาร์ดแวร์ และวิธีการเคลื่อนไหวและการใช้งานของคุณขณะที่ใส่สินค้านี้อยู่ (ขึ้นอยู่กับความสามารถของสินค้า)

สามารถดูรายการข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคทั้งหมดสำหรับสินค้า Adapt แต่ละรายการได้ที่ https://www.nike.com/adapt/support.

ข้อมูลจากสินค้า Adapt ของคุณจะถูกแชร์กับ Nike หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกจับคู่สินค้า Adapt ของคุณกับแอพพลิเคชันดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานระบบ Adapt อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่

หากคุณเลือกจับคู่สินค้า Adapt ของคุณกับแอพพลิเคชันดิจิทัลใดๆ ที่ใช้ร่วมกัน ข้อมูลที่บันทึกผ่านฮาร์ดแวร์ในสินค้า Adapt ของคุณจะถูกแชร์กับ Nike

ข้อมูลที่แชร์จากสินค้า Adapt ของคุณผ่านแอพพลิเคชันดิจิทัลใดๆ ที่ใช้ร่วมกันนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าและการใช้สินค้า Adapt ของคุณ รวมถึงการใช้ประสบการณ์ต่างๆ ที่นำเสนอผ่านแอพพลิเคชันดิจิทัล

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกเปิดใช้งานเพียงฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการปรับความพอดีจากระยะไกล ซึ่งในกรณีนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสินค้า Adapt ของคุณเฉพาะที่จำเป็นในการเปิดใช้งานประสบการณ์ดังกล่าวเท่านั้น (เช่น ตำแหน่งความพอดีและสถานะแบตเตอรี่)

คุณอาจเลือกแชร์ข้อมูลการใช้งานกับ Nike เพื่อเปิดใช้งานประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น ประสบการณ์ความพอดีแบบปรับอัตโนมัติ หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่จะมีการเก็บรวบรวมและวิธีนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ Adapt สามารถดูได้ที่ https://www.nike.com/adapt/support.

ข้อมูลที่ให้กับ Nike จะมีการนำไปประมวลผลโดย Nike, Inc. ในสหรัฐอเมริกา

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nike สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Nike

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

TL-TL

BOOKLET TUNGKOL SA KALIGTASAN/REGULASYON PARA SA PRODUKTONG NIKE ADAPT

KALIGTASAN

PAG-TROUBLESHOOT AT PAG-REPAIR

Huwag kalasin o subukang i-repair nang mag-isa ang iyong produktong Nike Adapt.

Kung kakalasin ito, maaari itong makasira sa sapatos at magdulot ng injury.

Kung nasira o nabasa, natusok, o naipit ang iyong produktong Nike Adapt, mangyaring makipag-ugnayan sa Nike para sa tulong sa: https://www.nike.com/adapt/support.

Kung hindi gumagana nang tama ang iyong produktong Nike Adapt:

- I-off ang sapatos sa pamamagitan ng pagpindot sa dalawang button nang sabay sa loob ng hindi bababa sa 4 na segundo. Pagkatapos ay i-on ito sa pamamagitan ng pagpindot sa alinman sa mga button sa loob ng 1 segundo.
- I-charge ang sapatos sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto.

Kung hindi nito malulutas ang iyong isyu, mangyaring makipag-ugnayan sa Nike para sa tulong sa: https://www.nike.com/adapt/support.

IMPORMASYON TUNGKOL SA KALIGTASAN

- Hindi idinisenyo ang mga produktong Nike Adapt para sa mga taong may kapansanan sa katawan, pandama, o pag-iisip, o mga taong wala pang karanasan o alam (hal. mga bata) maliban na lang kung sinusubaybayan o iniutos ng taong responsable para sa kanilang kaligtasan ang paggamit sa naturang produkto.
- Huwag alisin, palitan, o kalasin ang baterya o anupamang bahagi at huwag basain o idarang sa apoy ang mga ito.
- Kung mauubos ang baterya habang suot ang produktong Nike Adapt, manu-manong maaalis ang sapatos sa pamamagitan ng paghila sa sakong pababa.
- Huwag magsuot ng produktong Nike Adapt kung naubos ang baterya habang nag-aayos ng sintas at hindi nahigpitan nang husto ang sintas.
- Huwag isuot ang sapatos habang nagcha-charge.
- Huwag tumayo sa charger.
- Para maiwasang i-overheat ang system, huwag maghigpit at magluwag ng mga sintas nang tuluy-tuloy sa loob ng mahigit 10 minuto.
- Huwag gumamit ng anumang AC adapter o charger maliban sa mga ibinigay. Mag-charge sa isang malamig na lugar.
- Huwag iwanang naka-charge ang sapatos nang tuluy-tuloy sa loob ng mahigit sa 24 na oras.
- Kung itatapon sa hindi tamang paraan, ang mga substance na nasa produktong ito at/o ang baterya nito ay maaaring magdulot ng pinsala sa kapaligiran at/o kalusugan ng tao.

PAGTATAPON NG BATERYA AT PRODUKTO

- Hindi dapat itapon ang mga produktong Nike Adapt kasama ng mga basura mula sa bahay.

Maging responsable at dalhin ang sapatos sa propesyonal na electronic recycling collection point na pinakamalapit sa iyo para matiyak na mare-recycle ito sa tamang paraan.

Para hanapin ang collection point na pinakamalapit sa iyo, makipag-ugnayan sa lokal na munisipalidad. Dapat alisin ang baterya ng propesyonal na electronics recycler bago mag-recycle.

- Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kaligtasan at paggamit, pakibisita ang https://www.nike.com/adapt/support.

I-save ang mga tagubiling ito para mabalikan sa susunod.

Ang mga pangalan at disenyo ng NIKE, SWOOSH, at JUST DO IT ay trademark ng Nike, Inc. at ng mga affiliate nito.

MGA NILALAMAN: 1 NIKE ADAPT, 1 CHARGER, 1 ADAPTER, 1 USB CABLE

INPUT: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0.35A MAX
OUTPUT: 5.0 V ⎓ 2.0A

FOOTWEAR: GAWA SA CHINA
ELECTRONICS: GAWA SA CHINA
KAHON: GAWA SA CHINA
BINUO SA CHINA

PRIVACY

Para iangkop ang sukat, ang produktong ito na Nike Adapt ay naglalaman ng hardware para kontrolin ang sukat ng iyong produkto at gumagamit ito ng Bluetooth na koneksyon para iangkop ang sukat sa pamamagitan ng (mga) pantulong na digital application.

May mga sensor ang hardware na nasa iyong produktong Adapt na nangongolekta ng data tungkol sa paggamit mo sa produktong Adapt, gaya ng kung paano mo itinatakda at inaayos ang sukat ng produkto, kung gaano kahusay ang performance ng hardware, at (depende sa mga kakayahan ng produkto) kung paano ka gumagalaw at kumikilos habang suot ang produkto.

Makikita rito ang isang kumpletong listahan ng mga teknikal na detalye ng bawat produktong Adapt: https://www.nike.com/adapt/support.

Ang pagbabahagi ng data sa Nike mula sa iyong produktong Adapt ay nakadepende kung pinili mong ipares ang iyong produktong Adapt sa (mga) pantulong na digital application na ibinigay para i-maximize ang iyong karanasan sa sistema ng Adapt.

Kung pipiliin mong ipares ang iyong produktong Adapt sa anumang pantulong na digital application, ibabahagi sa Nike ang data na makakalap gamit ang hardware na nasa iyong produktong Adapt.

Ang data na ibabahagi mula sa iyong produktong Adapt sa pamamagitan ng anumang pantulong na digital application ay magdedepende sa kung paano mo piniling i-configure at gamitin ang iyong produktong Adapt at ang mga karanasang iniaalok sa pamamagitan ng digital application.

Halimbawa, maaari mong piliing i-enable lang ang basic na pangmalayuang functionality sa pagsukat, kung saan ang data lang na kailangan para ma-enable ang ganoong karanasan (halimbawa, posisyon ng sukat at status ng baterya) ang kokolektahin mula sa iyong produktong Adapt.

Maaari mo ring piliing magbahagi ng data ng paggamit sa Nike para mag-enable ng mga karagdagang insight at karanasan, gaya ng pag-aangkop ng sukat o mga insight tungkol sa iyong pagkilos na maaaring personal para sa iyo.

Makikita rito ang higit pang impormasyon tungkol sa kinokolektang impormasyon at kung paano ito ginagamit para maihatid ang karanasan sa Adapt: https://www.nike.com/adapt/support.

Ang data na ibibigay sa Nike ay ipoproseso ng Nike, Inc. sa United States.

Mangyaring sumangguni sa Patakaran sa Privacy ng Nike para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kasanayan ng Nike sa privacy ng data at pangongolekta ng data.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

LT-LT

„NIKE ADAPT" GAMINIO SAUGOS / NORMINĖ INFORMACIJA

SAUGA

TRIKČIŲ ŠALINIMAS IR TAISYMAS

Neardykite „Nike Adapt" gaminio ir nebandykite jo taisyti patys.

Ardant galima sugadinti batus ir susižeisti.

Jei „Nike Adapt" gaminys sugadinamas, sušlapinamas, pradūriamas arba sudaužomas, dėl pagalbos kreipkitės į „Nike" šiuo adresu: https://www.nike.com/adapt/support.

Jei „Nike Adapt" gaminys tinkamai neveikia:

- Bent 4 sekundes spausdami abu mygtukus, išjunkite batą. Tada vėl įjunkite, bet kurį mygtuką spausdami 1 sekundę.
- Mažiausiai 30 minučių įkraukite batą.

Jei tai nepadeda išspręsti problemos, dėl pagalbos kreipkitės į „Nike" šiuo adresu: https://www.nike.com/adapt/support.

SAUGOS INFORMACIJA

- „Nike Adapt" gaminiai nėra skirti naudoti asmenims, turintiems mažesnes fizines, jutimines ar psichines galimybes arba neturintiems patirties ir žinių (pavyzdžiui, vaikams), nebent prižiūrint ar paaiškinant, kaip naudotis tokiu gaminiu, už jų saugumą atsakingam asmeniui.
- Neišimkite, nekeiskite ir neardykite baterijos ar kito komponento ir saugokite juos nuo vandens ar ugnies.
- Jei bedėvint „Nike Adapt" gaminį išsikrauna baterija, batus galima nusiauti rankiniu būdu patraukiant žemyn kulną.
- Nedėvėkite „Nike Adapt" gaminio, jei reguliuojant suveržimą išsieikvoja baterija ir nesuveržiama iki galo.
- Įkraudami bateriją neavėkite batų.
- Nestovėkite ant įkroviklio.
- Kad išvengtumėte sistemos perkaitimo, nenaudokite suveržimo ir atlaisvinimo funkcijų ilgiau nei 10 minučių iš eilės.
- Nenaudokite jokių kitų kintamosios srovės adapterių ar įkroviklių, išskyrus tuos, kurie yra pateikti. Įkraukite vėsioje vietoje.
- Nepalikite batų įkrauti ilgiau nei 24 valandas iš eilės.
- Šiame gaminyje ir (arba) jo baterijoje esančios medžiagos gali pakenkti aplinkai ir (arba) žmonių sveikatai, jei bus netinkamai pašalintos į atliekas.

BATERIJŲ IR GAMINIŲ ŠALINIMAS

- „Nike Adapt" gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Būkite atsakingi ir nugabenkite batus į artimiausią elektroninių atliekų surinkimo punktą, kad užtikrintumėte, jog jie bus tinkamai perdirbti.

Norėdami rasti artimiausią surinkimo punktą, susisiekite su vietos savivaldybe. Prieš perdirbant bateriją, ją turi pašalinti profesionalus elektronikos atliekų perdirbėjas.

- Norėdami gauti papildomos informacijos apie saugą ir tvarkymą, apsilankykite adresu https://www.nike.com/adapt/support.

Saugokite šias instrukcijas tolesniam naudojimui.

„NIKE", „SWOOSH" ir „JUST DO IT" pavadinimai ir dizainas yra „Nike, Inc." ir jos filialų prekių ženklai.

TURINYS: 1 „NIKE ADAPT", 1 ĮKROVIKLIS, 1 ADAPTERIS, 1 USB LAIDAS

ĮVESTIS: kintamoji srovė, 100–240 V~;
50/60 Hz; 0,35 A MAKS.
IŠVESTIS: 5,0 V; ⎓ 2,0 A

AVALYNĖ PAGAMINTA KINIJOJE
ELEKTRONIKA PAGAMINTA KINIJOJE
DĖŽUTĖ PAGAMINTA KINIJOJE
SURINKTA KINIJOJE

PRIVATUMAS

Siekiant „Nike Adapt" gaminiui suteikti puikaus prisitaikymo prie kūno funkciją, jame yra aparatinė įranga, leidžianti reguliuoti gaminio tinkamumą, ir naudojamas „Bluetooth" ryšys, prisitaikymo prie kūno funkciją įgalinantis per papildomąją (-ąsias) skaitmeninę (-es) programą (-as).

„Adapt" gaminio aparatinėje įrangoje yra jutikliai, kurie renka duomenis apie „Adapt" gaminio naudojimą, pavyzdžiui, kaip nustatote ir koreguojate gaminio tinkamumą, kaip gerai veikia aparatūra ir (priklausomai nuo gaminio galimybių) kaip judate bei vykdote fizinę veiklą dėvėdami gaminį.

Išsamų kiekvieno „Adapt" gaminio techninių specifikacijų sąrašą galite rasti čia: https://www.nike.com/adapt/support.

Ar „Adapt" gaminio duomenys bus bendrinami su „Nike", priklauso nuo to, ar pasirenkate susieti „Adapt" gaminį su papildomąja (-osiomis) skaitmenine (-ėmis) programa (-omis), kad maksimaliai pasinaudotumėte „Adapt" sistemos naudojimo patirtimi.

Jei pasirenkate „Adapt" gaminį susieti su papildomąja (-osiomis) skaitmenine (-ėmis) programa (-omis), „Adapt" gaminio aparatinės įrangos gauti duomenys bus bendrinami su „Nike".

Duomenys, kurie bus bendrinami iš jūsų „Adapt" gaminio per bet kurią papildomąją skaitmeninę programą, priklausys nuo to, kaip pasirinkote konfigūruoti ir naudoti „Adapt" gaminį ir patirtį, gautą naudojantis skaitmenine programa.

Pavyzdžiui, galite pasirinkti įgalinti tik pagrindines nuotolinio pritaikymo funkcijas. Tokiu atveju iš „Adapt" gaminio bus renkami tik tie duomenys, kurie reikalingi tokioms funkcijoms (pavyzdžiui, pritaikymo padėtis ir baterijos būsena).

Taip pat bendrinti naudojimo duomenis su „Nike" galite pasirinkti ir tam, kad galėtumėte gauti papildomų įžvalgų ir patirties, pavyzdžiui, prisitaikymo prie kūno patirties ar įžvalgų apie savo veiklą, kurios gali būti asmeninės.

Išsamesnės informacijos apie renkamą informaciją ir apie tai, kaip ji naudojama pritaikant „Adapt" patirtį, rasite čia: https://www.nike.com/adapt/support.

Įmonei „Nike" pateikti duomenys bus apdorojami „Nike, Inc." Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Daugiau informacijos apie „Nike" duomenų rinkimo ir privatumo praktiką ieškokite „Nike" privatumo politikoje.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

„Nike" pareiškia, kad radijo įrenginių tipas „belaidžio ryšio įrenginys" atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu: https://www.nike.com/adapt/support.

HU-HU

A NIKE ADAPT TERMÉKEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁG

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS JAVÍTÁS

Ne szedd szét Nike Adapt termékedet, és ne próbáld meg magad megjavítani.

A szétszerelés károsíthatja a cipőt, és sérüléseket okozhat.

Ha Nike Adapt terméked megsérül, víz éri, kilyukad vagy megtörik, segítségért fordulj a Nike-hoz a www.nike.com/adapt/support oldalon.

Ha Nike Adapt terméked nem működik megfelelően:

- Kapcsold ki a cipőt: tartsd lenyomva egyszerre mindkét gombot legalább 4 másodpercig. Ezután bármelyik gomb megnyomásával újra kapcsold be (bekapcsoláskor a gombot 1 másodpercig kell lenyomva tartani).
- Legalább fél óráig töltsd a cipőt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, segítségért fordulj a Nike-hoz a www.nike.com/adapt/support oldalon.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A Nike Adapt termékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (például gyermekek) kizárólag felügyelettel vagy a biztonságukért felelős személy útmutatásával használhatják.
- Ne távolítsd el, cseréld ki vagy szereld szét az akkut vagy a cipő bármely más részét, és ügyelj rá, hogy a termék ne érintkezzen vízzel vagy nyílt lánggal.
- Ha a Nike Adapt használata közben lemerül az akku, a cipőt a hagyományos módon tudod lehúzni a lábadról.
- Ne viseld a Nike Adapt cipőt, ha az akku lemerült, és az önbefűzés nem történik meg megfelelően, azaz a cipő nem illeszkedik tökéletesen a lábfejedhez.
- Ne viseld a cipőt töltés közben.
- Tilos a töltőre állni!
- A rendszer túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne használd folyamatosan, 10 percnél tovább az önbefűző/önkifűző funkciót.
- Ne használj a gyári hálózati tápegységen vagy töltőn kívül más tápegységet vagy töltőt, és a töltést végezd hűvös helyen.
- Ne hagyd a cipőt töltőn több mint 24 órán keresztül.
- Nem megfelelő ártalmatlanításuk esetén a termékben és/vagy a termék akkujában található anyagok károsíthatják a környezetet és/vagy ártalmasak lehetnek az egészségre.

AZ AKKU ÉS A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

- Tilos a Nike Adapt termékeket háztartási hulladékba dobni!

Gondolkodj felelősen, és vidd a cipőt a hozzád legközelebb található, elektronikus hulladékok kezelésével foglalkozó gyűjtőpontra, ahol gondoskodnak a megfelelő újrafeldolgozásáról.

A hozzád legközelebbi gyűjtőpontról a lakóhelyed szerinti önkormányzati hivataltól kérhetsz felvilágosítást. Az akkut a termék újrafeldolgozása előtt elektronikus hulladékok kezelésében jártas szolgáltató távolíthatja el.

- A termék biztonságos kezeléséről a www.nike.com/adapt/support oldalon olvashatsz további információt.

Őrizd meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható, fontos információkat tartalmaz.

A NIKE, a SWOOSH és a JUST DO IT elnevezés és formatervezési minta a Nike, Inc. és leányvállalatai védjegye.

TARTALOM: 1 NIKE ADAPT, 1 DB TÖLTŐ, 1 DB ADAPTER, 1 DB USB-KÁBEL

BEMENŐ VÁLTÓÁRAMÚ FESZÜLTSÉG: 100–240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAX
KIMENETI FESZÜLTSÉG: 5,0 V ⎓ 2,0 A

A CIPŐ KÍNÁBAN KÉSZÜLT
AZ ELEKTRONIKAI EGYSÉG KÍNÁBAN KÉSZÜLT
A DOBOZ KÍNÁBAN KÉSZÜLT
ÖSSZESZERELÉS HELYE: KÍNA

ADATVÉDELEM

A Nike Adapt beépített hardverével és Bluetooth technológia használatával kiegészítő digitális alkalmazás(ok) révén lehetővé teszi, hogy a cipő tökéletesen alkalmazkodjon lábfejed formájához.

A termék hardverében található érzékelők adatokat gyűjtenek a cipő viselése közben többek között a cipő illeszkedésének beállításáról, a hardver működéséről és (a termékfunkcióktól függően) a mozgásodról és a saját teljesítményedről.

Az Adapt termékek műszaki adatainak teljes leírása a https://www.nike.com/adapt/support. oldalon olvasható.

Az Adapt termék abban az esetben osztja meg adataidat a Nike-val, ha azt választod, hogy párosítod a terméket a kiegészítő digitális alkalmazással/alkalmazásokkal, amelyek célja, hogy tökéletesítsék a felhasználói élményt.

Ha tehát párosítod Adapt termékedet a kiegészítő digitális alkalmazással/alkalmazásokkal, a termék a hardverén keresztül gyűjtött adatokat megosztja a Nike-val.

Az, hogy milyen adatokat oszt meg az Adapt a kiegészítő digitális alkalmazás(ok)on keresztül, a termék választott konfigurációjától és használatától, valamint a digitális alkalmazás(ok)ban elérhető funkcióktól függ.

Ha csak az alap távoli beigazítási funkciót engedélyezed, akkor csak az ehhez a funkcióhoz szükséges adatokat (például az illeszkedéssel és az akku állapotával kapcsolatos információkat) gyűjtjük az Adapt terméken keresztül.

Ha a Nike számára a felhasználási adatok gyűjtését is engedélyezed, további információkhoz juthatsz a felhasználói élmény javítása érdekében: megtapasztalhatod a tökéletes illeszkedés élményét, és hasznos részleteket tudhatsz meg a teljesítményedről.

A https://www.nike.com/adapt/support. oldalon részletesebben olvashatsz arról, hogyan gyűjtjük adataidat, és hogyan használjuk fel a tökéletes Adapt-élmény érdekében.

Az adatokat a Nike, Inc. az Egyesült Államokban dolgozza fel.

A Nike adatvédelmi szabályzatában további információkat találsz a Nike adatgyűjtési és adatvédelmi gyakorlatairól.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

A Nike kijelenti, hogy a vezeték nélküli kommunikációs eszköz rádióberendezése megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://www.nike.com/adapt/support.

SR-SR

KNJIŽICA SA BEZBEDNOSNIM/REGULATORNIM INFORMACIJAMA ZA NIKE ADAPT PROIZVOD

BEZBEDNOST

REŠAVANJE PROBLEMA I POPRAVKA

Nemojte na svoju ruku rastavljati Nike Adapt proizvod niti pokušavati da ga popravite.

Rastavljanje može da ošteti patike i dovede do povreda.

Ako se vaš Nike Adapt proizvod ošteti, navlaži, probuši ili nagnječi, obratite se za pomoć kompaniji Nike na adresi: https://www.nike.com/adapt/support.

Ukoliko vaš Nike Adapt proizvod ne radi pravilno:

- Isključite patiku tako što ćete pritisnuti oba dugmeta i zadržati 4 sekunde. Zatim je uključite tako što ćete pritisnuti bilo koje dugme i zadržati 1 sekundu.
- Punite patiku najmanje 30 minuta.

Ukoliko ne uspete da rešite problem, obratite se kompaniji Nike za pomoć na veb adresi: https://www.nike.com/adapt/support.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Nike Adapt proizvodi nisu namenjeni za upotrebu od strane osoba sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima niti osoba sa manjkom iskustva ili znanja o proizvodu (npr. deca), osim ako su pod nadzorom lica koje je odgovorno za njihovu bezbednost i koje ih je obučilo za korišćenje ovih proizvoda.
- Nemojte uklanjati, menjati niti rasklapati bateriju ili bilo koju drugu komponentu i nemojte ih izlagati izvoru vode ili vatre.
- Ako baterija prestane da radi dok nosite Nike Adapt proizvod, možete ručno da skinete patike povlačenjem pete nadole.
- Nemojte nositi Nike Adapt proizvod ako se baterija isprazni tokom podešavanja pertli i ako se ne postigne potpuno i pravilno vezivanje.
- Ne nosite patike dok se baterija puni.
- Pazite da ne stanete na punjač.
- Da biste sprečili pregrevanje sistema, nemojte koristiti funkciju vezivanja i odvezivanja uzastopno duže od 10 minuta.
- Koristite isključivo onaj adapter za naizmeničnu struju ili punjač koji ste dobili uz proizvod. Bateriju punite na hladnom mestu.
- Ne ostavljajte patike priključene na punjač duže od 24 časa u kontinuitetu.
- Supstance koje sadrži ovaj proizvod i/ili njegove baterije mogu da zagade životnu sredinu ili naruše zdravlje ljudi ako se proizvod/baterije ne odlože na pravilan način.

ODLAGANJE BATERIJE I PROIZVODA

- Nike Adapt proizvode ne smete odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Budite odgovorni i odnesite patike do najbližeg centra za stručno recikliranje elektronskog otpada kako bi proizvod bio pravilno recikliran.

Najbliži centar za reciklažu potražite kod gradske samouprave. Pre recikliranja, bateriju treba da izvadi stručnjak za recikliranje elektronskog otpada.

- Dodatne informacije o bezbednosti i rukovanju proizvodom potražite na veb adresi https://www.nike.com/adapt/support.

Čuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

Nazivi i modeli NIKE, SWOOSH i JUST DO IT su zaštitni znakovi kompanije Nike, Inc. i njenih podružnica.

SADRŽAJ: 1 NIKE ADAPT, 1 PUNJAČ, 1 ADAPTER, 1 USB KABL

ULAZ: 100–240 V~ NAIZMENIČNE STRUJE
50/60 Hz, MAKS. 0,35 A
IZLAZ: 5,0 V ⎓ 2,0 A

OBUĆA: PROIZVEDENO U KINI
ELEKTRONSKI DELOVI: PROIZVEDENO U KINI
KUTIJA: PROIZVEDENO U KINI
SKLOPLJENO U KINI

PRIVATNOST

Da bi Nike Adapt proizvod mogao da se prilagodi vama, on sadrži hardver kojim se kontroliše podesnost i udobnost proizvoda i Bluetooth vezu koja putem dodatnih digitalnih aplikacija omogućava da se proizvod potpuno prilagodi veličini vašeg stopala.

Hardver Adapt proizvoda sadrži senzore koji prikupljaju podatke o vašoj upotrebi Adapt proizvoda, kao što su način na koji podešavate i prilagođavate veličinu patike, koliko dobro hardver funkcioniše i (u zavisnosti od sposobnosti proizvoda) na koji način se krećete i kako se proizvod ponaša dok ga nosite.

Kompletnu listu tehničkih specifikacija za svaki Adapt proizvod potražite na adresi: https://www.nike.com/adapt/support.

Da li će podaci sačuvani u Adapt proizvodu biti podeljeni sa kompanijom Nike zavisi od toga da li ste izabrali da uparite Adapt proizvod sa dodatnim digitalnim aplikacijama koje poboljšavaju vaše iskustvo pri korišćenju Adapt sistema.

Ukoliko odaberete da uparite Adapt proizvod sa bilo kojom od dodatnih digitalnih aplikacija, podaci sačuvani u hardveru Adapt proizvoda biće poslati kompaniji Nike.

Koje ćete podatke sa Adapt proizvoda deliti putem dodatne digitalne aplikacije zavisi od načina na koji konfigurišete i koristite Adapt proizvod i od funkcija koje nudi digitalna aplikacija.

Na primer, možete da odaberete da aktivirate samo osnovnu funkciju daljinskog prilagođavanja veličine, u kom slučaju će iz Adapt proizvoda biti prikupljeni samo oni podaci koji su neophodni za omogućavanje te funkcije i postizanje određenog efekta (kao što su status baterije i odgovarajući položaj).

Takođe možete izabrati da podelite podatke o upotrebi sa kompanijom Nike kako biste imali pristup dodatnim uvidima i iskustvima pri korišćenju proizvoda, poput uvida u sopstveni učinak i lična dostignuća, kao i uvida u podesnost i udobnost proizvoda.

Detaljnije informacije o podacima koji se prikupljaju i načinu na koji se oni koriste radi postizanja najboljeg iskustva pri nošenju Adapt proizvoda potražite na adresi: https://www.nike.com/adapt/support.

Podatke koje šaljete kompaniji Nike obrađuje Nike, Inc. u SAD.

Dodatne informacije o prikupljanju podataka od strane kompanije Nike i praksama po pitanju privatnosti potražite u Smernicama za privatnost kompanije Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Kompanija Nike ovim izjavljuje da je radio-oprema tipa uređaja za bežičnu komunikaciju usaglašena sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internetskoj adresi: https://www.nike.com/adapt/support.

MS-MY

BUKU KECIL KESELAMATAN/KAWAL SELIA UNTUK PRODUK NIKE ADAPT

KESELAMATAN

MENGESAN KEROSAKAN & PEMBAIKAN

Jangan pisahkan bahagian-bahagian produk Nike Adapt atau cuba membaiki produk sendiri.

Kasut mungkin rosak atau anda mungkin cedera jika anda memisahkan bahagian-bahagian produk.

Jika produk Nike Adapt anda rosak, basah, bocor atau remuk, sila hubungi Nike untuk mendapatkan bantuan di: https://www.nike.com/adapt/support.

Jika produk Nike Adapt anda tidak berfungsi dengan betul:

- Matikan kuasa kasut dengan menekan kedua-dua butang selama sekurang-kurangnya 4 saat. Kemudian hidupkan kuasa dengan menekan mana-mana butang selama 1 saat.
- Caskan kasut selama sekurang-kurangnya 30 minit.

Jika langkah tersebut tidak menyelesaikan isu anda, sila hubungi Nike untuk mendapatkan bantuan di: https://www.nike.com/adapt/support.

MAKLUMAT KESELAMATAN

- Produk Nike Adapt tidak sesuai untuk digunakan oleh orang kurang upaya fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan (misalnya, kanak-kanak), melainkan diawasi atau di bawah arahan orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka semasa produk tersebut digunakan.
- Jangan keluarkan, gantikan atau pisahkan bahagian-bahagian bateri atau komponen lain dan jangan dedahkan item tersebut kepada air atau api.
- Jika bateri kehabisan kuasa semasa produk Nike Adapt dipakai, kasut tersebut dapat ditanggalkan secara manual dengan menarik bahagian tumit ke bawah.
- Jangan pakai produk Nike Adapt jika bateri kehabisan kuasa semasa pelarasan tali kasut dan jika tali kasut tidak dapat diikat dengan ketat.
- Jangan pakai kasut semasa kasut dicas.
- Jangan berdiri di atas pengecas.
- Untuk mengelakkan sistem menjadi terlampau panas, jangan gunakan fungsi ikat dan buka tali kasut secara berterusan selama lebih 10 minit.
- Jangan gunakan penyesuai AC atau pengecas selain yang diberikan. Caskan produk di tempat yang dingin.
- Jangan biarkan kasut terpasang pada pengecas selama lebih 24 jam berturut-turut.
- Bahan yang terkandung di dalam produk ini dan/atau bateri produk mungkin mencemarkan alam sekitar dan/atau menjejaskan kesihatan manusia jika tidak dibuang dengan betul.

PELUPUSAN BATERI DAN PRODUK

- Produk Nike Adapt tidak seharusnya dibuang bersama dengan sisa isi rumah.

Amalkan sikap bertanggungjawab dan bawa kasut ke tempat pengumpulan bahan kitar semula elektronik profesional yang terdekat untuk memastikan kasut yang dibuang dikitar semula dengan betul.

Untuk mencari pusat pengumpulan yang berdekatan, hubungi majlis perbandaran anda. Bateri harus ditanggalkan oleh pakar kitar semula barang elektronik sebelum kasut dikitar semula.

- Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan keselamatan dan pengendalian, sila lawati https://www.nike.com/adapt/support.

Simpan arahan ini untuk rujukan masa hadapan.

Nama dan reka bentuk NIKE, SWOOSH dan JUST DO IT ialah tanda dagangan Nike, Inc. dan ahli gabungannya.

KANDUNGAN: 1 NIKE ADAPT, 1 PENGECAS, 1 PENYESUAI, 1 KABEL USB

INPUT: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0.35A MAKSIMUM
OUTPUT: 5.0 V ⎓ 2.0A

KASUT: BUATAN CHINA
ELEKTRONIK: BUATAN CHINA
KOTAK: BUATAN CHINA
DIPASANG DI CHINA

PRIVASI

Untuk merasai pengalaman padanan boleh suai, produk Nike Adapt ini terkandung perkakasan untuk mengawal padanan produk anda dan menggunakan sambungan Bluetooth untuk melaksanakan pengalaman padanan boleh suai melalui aplikasi digital tambahan.

Perkakasan produk Adapt dilengkapi penderia yang mengumpulkan data tentang cara anda menggunakan produk Adapt, seperti cara anda menetapkan dan melaraskan padanan produk, prestasi pelaksanaan perkakasan dan (bergantung pada keupayaan produk) cara anda bergerak dan prestasi anda semasa memakai produk ini.

Senarai penuh spesifikasi teknikal bagi setiap produk Adapt boleh didapati di sini: https://www.nike.com/adapt/support.

Perkongsian data daripada produk Adapt dengan Nike bergantung pada tetapan penggandingan produk Adapt anda dengan aplikasi digital bersesuaian yang disediakan untuk memaksimumkan pengalaman anda semasa menggunakan sistem Adapt.

Jika anda menggandingkan produk Adapt anda dengan aplikasi digital yang bersesuaian, data yang ditangkap melalui perkakasan produk Adapt anda akan dikongsi dengan Nike.

Data yang dikongsi daripada produk Adapt anda melalui aplikasi digital yang bersesuaian bergantung pada cara anda mengkonfigurasikan dan menggunakan produk Adapt anda serta pengalaman yang ditawarkan melalui aplikasi digital.

Sebagai contoh, anda mungkin mendayakan kefungsian padanan jauh asas sahaja. Bagi pilihan ini, hanya data yang diperlukan untuk mendayakan pengalaman tersebut (contohnya, kedudukan padanan dan status bateri) akan dikumpulkan daripada produk Adapt anda.

Anda juga boleh berkongsi data penggunaan dengan Nike untuk mendayakan cerapan dan pengalaman tambahan, seperti pengalaman padanan suai atau cerapan prestasi anda yang mungkin dianggap peribadi.

Maklumat yang lebih terperinci tentang maklumat yang dikumpulkan dan cara maklumat tersebut digunakan untuk menyediakan pengalaman Adapt boleh didapati di sini: https://www.nike.com/adapt/support.

Data yang diberikan kepada Nike akan diproses oleh Nike, Inc. di Amerika Syarikat.

Sila rujuk Dasar Privasi Nike untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan pengumpulan data dan privasi Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

SK-SK

BROŽÚRA S BEZPEČNOSTNÝMI/REGULAČNÝMI POKYNMI PRE PRODUKT NIKE ADAPT

BEZPEČNOSŤ

RIEŠENIE PROBLÉMOV A OPRAVA

Produkt Nike Adapt sami nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť.

Rozobratím obuvi ju môžete poškodiť a spôsobiť zranenie.

Ak sa produkt Nike Adapt zničí alebo zmokne, prederaví či rozmliaždi, kontaktujte spoločnosť Nike a požiadajte ju o pomoc na lokalite: https://www.nike.com/adapt/support.

Ak produkt Nike Adapt nefunguje správne:

- Topánku vypnite stlačením obidvoch tlačidiel na minimálne 4 sekundy. Potom ju znova zapnite stlačením ľubovoľného tlačidla na 1 sekundu.
- Topánku dajte nabiť aspoň na 30 minút.

Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte spoločnosť Nike a požiadajte ju o pomoc na stránke: https://www.nike.com/adapt/support.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Produkty Nike Adapt nie sú určené pre osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ani pre osoby s nedostatkom skúseností a znalostí (napr. deti) bez dozoru alebo pokynov na používanie tohto produktu zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nevyberajte, nevymieňajte ani nerozoberajte batériu ani inú súčasť produktu a nevystavujte ju vode ani ohňu.
- Ak sa počas nosenia produktu Nike Adapt vybije batéria, topánky je možno vyzuť manuálne potiahnutím na päte.
- Produkt Nike Adapt nenoste, ak sa počas šnurovania vybije batéria a šnúrky nie sú úplne dotiahnuté.
- Topánky nenoste, ak sa práve nabíjajú.
- Nestojte na nabíjačke.
- Aby nedošlo k prehriatiu systému, nepoužívajte funkciu zašnurovania a odšnurovania nepretržite viac ako 10 minút.
- Používajte iba adaptér striedavého prúdu alebo nabíjačku, ktoré sú súčasťou balenia. Nabíjajte na chladnom mieste.
- Topánky nenechávajte v nabíjačke dlhšie ako 24 hodín nepretržite.
- Pri nesprávnej likvidácii tohto produktu môžu látky, ktoré obsahuje, a/alebo jeho batéria poškodiť životné prostredie a/alebo ľudské zdravie.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE A PRODUKTU

- Produkty Nike Adapt sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom.

Konajte zodpovedne a topánky odneste na najbližšie kvalifikované zberné miesto určené na recykláciu elektroniky, čím zabezpečíte ich správnu recykláciu.

Ak chcete vyhľadať najbližšie zberné miesto, obráťte sa na miestnu samosprávu. Pred recykláciou by mal batériu vybrať odborník na recykláciu elektroniky.

- Bližšie informácie o bezpečnosti a manipulácii s produktom získate na stránke https://www.nike.com/adapt/support.

Tieto pokyny si uschovajte na ďalšie použitie.

Názov a dizajn NIKE, SWOOSH a JUST DO IT sú ochrannými známkami spoločnosti Nike, Inc. a jej pridružených spoločností.

OBSAH BALENIA: 1 NIKE ADAPT, 1 NABÍJAČKA, 1 ADAPTÉR, 1 KÁBEL USB

PRÍKON: 100 – 240 V~ striedavého prúdu
50/60 Hz, MAX. 0,35 A
VÝKON: 5,0 V 2,0 A

OBUV: VYROBENÁ V ČÍNE
ELEKTRONIKA: VYROBENÁ V ČÍNE
ŠKATUĽA: VYROBENÁ V ČÍNE
ZLOŽENÉ V ČÍNE

OCHRANA SÚKROMIA

Aby sa vám produkt Nike Adapt dokonale prispôsobil, obsahuje hardvér, ktorý kontroluje, či vám produkt dobre sedí, a používa pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, ktoré umožňuje dokonalé prispôsobenie prostredníctvom doplnkových digitálnych aplikácií.

Hardvér vo vašom produkte Adapt obsahuje snímače, ktoré zhromažďujú údaje o tom, ako produkt Adapt používate, napríklad ako si nastavujete a upravujete produkt, aby vám sedel, aký výkon hardvér dosahuje a (v závislosti od schopností produktu) ako sa pri nosení produktu pohybujete a aký výkon podávate.

Úplný zoznam technických parametrov každého produktu Adapt sa nachádza tu: https://www.nike.com/adapt/support.

To, či sa budú údaje z vášho produktu Adapt zasielať spoločnosti Nike, závisí od toho, či sa rozhodnete spárovať váš produkt Adapt s doplnkovými digitálnymi aplikáciami, ktoré sú k dispozícii na maximalizáciu vašej skúsenosti so systémom Adapt.

Ak sa rozhodnete svoj produkt Adapt spárovať s niektorou z doplnkových digitálnych aplikácií, budú sa údaje zachytávané prostredníctvom hardvéru vo vašom produkte Adapt zasielať spoločnosti Nike.

Údaje zasielané z vášho produktu Adapt prostredníctvom niektorej z doplnkových digitálnych aplikácií budú závisieť od toho, ako sa rozhodnete nakonfigurovať a používať váš produkt Adapt, a od skúseností, ktoré ponúka daná digitálna aplikácia.

Môžete sa napríklad rozhodnúť, že povolíte iba základnú funkciu vzdialeného prispôsobenia. V takom prípade sa budú z vášho produktu Adapt zhromažďovať iba údaje potrebné na umožnenie tejto skúsenosti (napríklad poloha, v ktorej vám obuv presne sadne, a stav batérie).

Môžete sa tiež rozhodnúť, že spoločnosti Nike budete posielať údaje o používaní, ktoré umožňujú dodatočný prehľad a skúsenosti, napríklad dokonalé prispôsobenie alebo prehľad vášho výkonu, ktoré môžu byť pre vás osobné.

Podrobnejšie informácie o zhromažďovaných informáciách a o tom, ako sa využívajú na to, aby sme vám priniesli skúsenosť Adapt, nájdete tu: https://www.nike.com/adapt/support.

Údaje poskytované spoločnosti Nike bude spracovávať spoločnosť Nike, Inc. v Spojených štátoch amerických.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov a postupoch spoločnosti Nike súvisiacich s ochranou súkromia nájdete v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu bezdrôtové komunikácie je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.nike.com/adapt/support.

ID -ID

BUKLET TENTANG KESELAMATAN/PERATURAN UNTUK PRODUK NIKE ADAPT

KESELAMATAN

PEMECAHAN MASALAH & PERBAIKAN

Jangan membongkar produk Nike Adapt Anda atau mencoba memperbaikinya sendiri.

Pembongkaran dapat merusak sepatu dan menyebabkan cedera.

Jika produk Nike Adapt Anda menjadi rusak atau basah, tertusuk, atau hancur, silakan hubungi Nike untuk mendapatkan bantuan di: https://www.nike.com/adapt/support.

Jika produk Nike Adapt Anda tidak berfungsi dengan benar:

- Matikan sepatu dengan menekan kedua tombol setidaknya selama 4 detik. Kemudian hidupkan dengan menekan sembarang tombol selama 1 detik.
- Isi daya sepatu setidaknya selama 30 menit.

Jika ini tidak mengatasi masalah Anda, silakan hubungi Nike untuk mendapatkan bantuan di: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMASI KESELAMATAN

- Produk Nike Adapt tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang yang kemampuan fisik, indera, atau mentalnya kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan (mis. anak-anak) kecuali di bawah pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan produk oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Jangan melepas, mengganti, atau membongkar baterai atau komponen lain dan jangan sampai terkena air atau api.
- Jika baterai mati saat produk Nike Adapt dikenakan, sepatu dapat dilepas secara manual dengan menariknya ke bawah pada tumit.
- Jangan mengenakan produk Nike Adapt jika baterai hampir habis selama penyesuaian tali dan ketegangan penuh pada tali tidak tercapai.
- Jangan mengenakan sepatu saat pengisian daya.
- Jangan berdiri di atas pengisi daya.
- Untuk mencegah panas berlebih pada sistem, jangan gunakan fungsi mengikat dan melepas tali secara terus-menerus selama lebih dari 10 menit.
- Jangan gunakan adaptor AC atau pengisi daya selain yang disediakan. Lakukan pengisian daya di area yang tidak panas.
- Jangan biarkan sepatu pada pengisi daya selama lebih dari 24 jam berturut-turut.
- Bahan yang terkandung dalam produk ini dan/atau baterainya dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan/atau kesehatan manusia jika dibuang dengan tidak benar.

PEMBUANGAN PRODUK DAN BATERAI

- Produk Nike Adapt tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.

Harap bertanggung jawab dan bawa sepatu ke titik pengumpulan daur ulang barang elektronik profesional terdekat untuk memastikan bahan tersebut didaur ulang dengan benar.

Untuk menemukan titik pengumpulan terdekat, hubungi kota setempat. Baterai harus dilepas oleh pendaur ulang barang elektronik profesional sebelum didaur ulang.

- Untuk informasi tambahan tentang keselamatan dan penanganan, silakan kunjungi https://www.nike.com/adapt/support.

Simpan petunjuk ini untuk referensi di masa mendatang.

Nama dan desain NIKE, SWOOSH, dan JUST DO IT adalah merek dagang dari Nike, Inc. dan afiliasinya.

ISI: 1 NIKE ADAPT, 1 PENGISI DAYA, 1 ADAPTOR, 1 KABEL USB

INPUT: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0,35A MAKS
OUTPUT: 5,0 V ⎓ 2,0A

ALAS KAKI: BUATAN TIONGKOK
ELEKTRONIK: BUATAN TIONGKOK
KOTAK: BUATAN TIONGKOK
DIRAKIT DI TIONGKOK

PRIVASI

Untuk memungkinkan pengalaman fit adaptif, produk Nike Adapt ini dilengkapi perangkat keras untuk mengontrol kesesuaian produk dan menggunakan koneksi Bluetooth untuk memungkinkan pengalaman fit adaptif melalui aplikasi digital pelengkap.

Perangkat keras di produk Adapt Anda meliputi sensor yang mengumpulkan data tentang penggunaan produk Adapt, seperti cara Anda menyetel dan menyesuaikan kesesuaian produk, seberapa baik kinerja perangkat keras, dan (tergantung pada kemampuan produk) cara Anda bergerak dan melakukan aktivitas sambil mengenakan produk.

Daftar lengkap spesifikasi teknis untuk setiap produk Adapt dapat ditemukan di sini: https://www.nike.com/adapt/support.

Apakah data dari produk Adapt dibagikan dengan Nike tergantung pada apakah Anda memilih untuk memasangkan produk Adapt Anda dengan aplikasi digital pelengkap yang disediakan untuk memaksimalkan pengalaman sistem Adapt Anda.

Jika Anda memilih untuk memasangkan produk Adapt dengan aplikasi digital pelengkap, data yang diambil melalui perangkat keras di produk Adapt Anda akan dibagikan dengan Nike.

Data yang dibagikan dari produk Adapt melalui aplikasi digital pelengkap akan tergantung pada cara Anda memilih untuk mengonfigurasi dan menggunakan produk Adapt dan pengalaman yang ditawarkan melalui aplikasi digital.

Misalnya, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan hanya fungsi fit jarak jauh dasar, yang dalam hal ini hanya data yang diperlukan untuk memungkinkan pengalaman tersebut (misalnya, posisi fit dan status baterai) yang akan diambil dari produk Adapt.

Anda juga dapat memilih untuk berbagi data penggunaan dengan Nike untuk mengaktifkan wawasan dan pengalaman tambahan, seperti pengalaman fit adaptif atau informasi tentang performa Anda yang mungkin sifatnya pribadi bagi Anda.

Informasi selengkapnya tentang informasi yang dikumpulkan dan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk menghadirkan pengalaman Adapt dapat ditemukan di sini: https://www.nike.com/adapt/support.

Data yang diberikan kepada Nike akan diproses oleh Nike, Inc. di Amerika Serikat.

Lihat Kebijakan Privasi Nike untuk informasi tambahan tentang praktik privasi dan pengumpulan data Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

NO-NO

HEFTE OM SIKKERHET OG FORSKRIFTER FOR NIKE ADAPT-PRODUKTER

SIKKERHET

FEILSØKING OG REPARASJON

Du må ikke demontere Nike Adapt-produktet eller prøve å reparere det på egen hånd.

Demontering kan ødelegge skoene eller føre til skade.

Hvis Nike Adapt-produktet ditt blir ødelagt eller vått, punktert eller knust, må du ta kontakt med Nike for å få hjelp på https://www.nike.com/adapt/support.

Gjør følgende hvis Nike Adapt-produktet ditt ikke fungerer som det skal:

- Slå av skoen ved å holde inne begge knappene i minst 4 sekunder. Deretter slår du den på ved å trykke på hvilken som helst av knappene i 1 sekund.
- Lad skoen i minst 30 minutter.

Hvis dette ikke løser problemet, må du ta kontakt med Nike for å få hjelp på https://www.nike.com/adapt/support.

SIKKERHETSINFORMASJON

- Nike Adapt-produkter er ikke laget for å bli brukt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner, eller av personer uten erfaring eller kunnskap (som f.eks. barn) uten at de blir observert eller får instruksjoner om bruk av en som er ansvarlig for vedkommendes trygghet.
- Ikke fjern, erstatt eller demonter batteriet eller noen andre komponenter, og ikke utsett produktet for vann eller ild.
- Hvis batteriet går tomt mens du har på deg et Nike Adapt-produkt, kan skoene fjernes manuelt ved å dra ned på hælen.
- Ikke bruk et Nike Adapt-produkt hvis batteriet går tomt under en lissejustering og lissene ikke blir helt stramme.
- Ikke bruk sko mens de lader.
- Ikke stå på laderen.
- For å unngå at systemet overopphetes må du ikke bruke stramme- og løsnefunksjonen kontinuerlig i mer enn 10 minutter.
- Ikke bruk en annen strømadapter eller en annen lader enn det/den som fulgte med. Lad på et kjølig sted.
- Ikke etterlat skoene på laderen i mer enn 24 sammenhengende timer.
- Stoffer i dette produktet og/eller batteriet kan skade miljøet og/eller menneskers helse hvis det kastes på feil måte.

KASTING AV BATTERI OG PRODUKT

- Nike Adapt-produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Vær ansvarlig og ta med skoene til nærmeste profesjonelle innsamlingspunkt for gjenvinning av elektroniske produkter for å sikre at produktet resirkuleres på riktig måte.

For å finne nærmeste innsamlingspunkt kan du ta kontakt med kommunen. Batteriet skal fjernes av en profesjonell resirkuleringsansatt før det resirkuleres.

- Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet og håndtering, kan du gå til https://www.nike.com/adapt/support.

Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk.

NIKE-, SWOOSH- og JUST DO IT-navnene og -designene er varemerker som tilhører Nike, Inc. og deres partnere.

INNHOLD: 1 NIKE ADAPT, 1 LADER, 1 ADAPTER, 1 USB-KABEL

INPUT: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAKS
OUTPUT: 5,0 V ⎓ 2,0 A

SKO: LAGET I KINA
ELEKTRONIKK: LAGET I KINA
BOKS: LAGET I KINA
MONTERT I KINA

PERSONVERN

For å muliggjøre en justerbar passformopplevelse inneholder dette Nike Adapt-produktet maskinvare for å kontrollere passformen til produktet, og det bruker en Bluetooth-tilkobling for å muliggjøre en justerbar passformopplevelse ved bruk av digitale applikasjoner.

Maskinvaren i Adapt-produktet inkluderer sensorer som samler inn data om din bruk av Adapt-produktet, som for eksempel hvordan du angir og justerer passformen, ytelsen til maskinvaren og (avhengig av funksjonene til produktet) hvordan du beveger deg og bruker produktet.

En fullstendig liste med spesifikasjoner for hvert Adapt-produkt finner du her: https://www.nike.com/adapt/support.

Om data fra Adapt-produktet deles med Nike, er avhengig av om du valgte å sammenkoble Adapt-produktet med de medfølgende digitale applikasjonene som ble levert for at du skulle få mest mulig ut av opplevelsen med Adapt-systemet.

Hvis du valgte å sammenkoble Adapt-produktet med noen av de medfølgende digitale applikasjonene, blir data som samles inn gjennom maskinvaren i Adapt-produktet, delt med Nike.

Hvilke data som deles fra Adapt-produktet gjennom noen av de digitale applikasjonene, er avhengig av hvordan du valgte å konfigurere og bruke Adapt-produktet og opplevelsene som tilbys gjennom de digitale applikasjonene.

Du kan for eksempel velge å aktivere bare grunnleggende passformfunksjonalitet, og da samles det bare inn data som er nødvendig for å aktivere den funksjonen (som f.eks. passformposisjon og batteristatus), fra Adapt-produktet.

Du kan også velge å dele brukerdata med Nike for å få mer innsikt og flere funksjoner, som for eksempel en justerbar passformfunksjon eller innsikt i bruken din som kan være personlig for deg.

Du finner mer detaljert informasjon om hva som samles inn, og hvordan det brukes for å levere Adapt-opplevelsen, her: https://www.nike.com/adapt/support.

Data som sendes inn til Nike, blir behandlet av Nike, Inc. i USA.

Se Nikes personvernvilkår for mer informasjon om Nikes datainnsamling og personvernpraksis.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike erklærer med dette at radioutstyrtypen Wireless Communication Device overholder Directive 2014/53/EU. Hele teksten av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende URL-adresse: https://www.nike.com/adapt/support.