

说明书 TT11 V00 150x200mm [中英] 内页70g双胶纸+封面底250g黑卡



简体中文 台式自动唱盘机

使用前须注意

- 安全须知
- 产品须知
- 重要须知

部件说明

1

English Desktop Automatic Turntable

Power On/Off

- When the device is powered off, short press the Power button to turn it on.
- When the device is powered on, press and hold the Power button for 3 seconds to turn it off.
- If there is no operation for 15 minutes, the turntable will enter standby mode. Short press the Power button to wake up.

Note: When the device is powered off or in standby state, the indicator light is orange.

Placing/Removing Records

Open the top cover to place or remove the record, then close the cover afterward.

Speed Switching

Rotate the speed adjustment knob to switch between 33 RPM and 45 RPM.

Play/Pause

When not playing, short press the Start/Stop button to start playback. During playback, short press the Start/Stop button to stop playback.

Repeat Playback

When repeat playback is off, short press the REPEAT button to enable repeat mode. When the record finishes playing, the tonearm will automatically return to the beginning of the record and start playback again. Short press the REPEAT button again to exit repeat mode.

Tonearm Lift/Lower

Short press the UP/DOWN button to raise or lower the tonearm.

Output Switching

Slide the output selector switch to choose between PHONO OUT and LINE OUT.

Record Size Switching

Toggle the record size selector switch to switch playback range between 7-inch and 12-inch records.

Tracking Force Adjustment

For detailed instructions on adjusting tracking force, please scan the QR code.

Stylus Replacement

For detailed instructions on replacing the stylus, please scan the QR code.

Adjusting Stylus Drop Position

For detailed instructions on adjusting the stylus drop position, please scan the QR code.

General Operation Power Supply

This product uses AC IN 100-240V~50/60Hz, 12W power supply.

Note: Using an adapter with excessively high voltage may damage the product. Please use the recommended adapter.

Note: Do not connect the power supply before completing all turntable assembly. Before powering on, check all connections to ensure they are correct and secure. Always power off the turntable before connecting or disconnecting the power supply.

7

简体中文 台式自动唱盘机

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

2

简体中文 台式自动唱盘机

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

3

简体中文 台式自动唱盘机

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

4

简体中文 台式自动唱盘机

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

5

English Desktop Automatic Turntable

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

6

English Desktop Automatic Turntable

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

7

English Desktop Automatic Turntable

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

8

English Desktop Automatic Turntable

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

9

English Desktop Automatic Turntable

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

10

English Desktop Automatic Turntable

快速切换

短按电源键即可切换电源, 顺序为: 关-灯-黄-绿-蓝-白。

- 开机或待机模式时, 灯盘 (蓝白色) 随时间旋转一周后, 灯光效果为最后一次灯光设置。
- 关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。
- 播放时, 灯盘灯光效果, 连续按电源键2次, 33秒可改为播放慢速模式, 45秒可改为播放快速模式。
- 当电源按钮可以连续按两次, 表示灯盘快速或慢速模式。
- 蓝牙配对未连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色快闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色慢闪状态。
- 蓝牙连接时, 蓝牙配对指示灯亮橙色常亮状态。
- 蓝牙连接成功时, 蓝牙配对指示灯亮蓝色常亮状态。
- 0.5秒内双击蓝牙键, 可选择三个亮度等级或关闭灯光。

通用操作

本产品规格AC IN 100-240V~50/60Hz 12W供电。

注意: 使用电压过高的适配器可能会导致损坏。请确保使用正确的适配器进行使用。

注意: 当设备待机时, 请勿插入电源线。开机后, 请重新插入电源线, 确保连接正确且牢固。

当连接时, 请勿插入电源线, 以免损坏设备。

开关机

- 设备关机状态下, 短按电源键开机。
- 设备开机状态下, 长按电源键3秒关机。

● 当5秒内连续按两次电源键, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭, 此时POWER键指示灯亮 (蓝白色)。

注意: 当关机或进入待机模式时, 灯盘灯将逆时针旋转一周后熄灭。

取/放唱片

打开产品顶盖前盖后, 取唱片, 然后盖上顶盖。

11