



FUNCTIONS / LES FONCTIONS / FUNKTIONEN LAS FUNCIONES / FUNZIONI



(EN): Reassembly instructions in case the pegs of centipede disconnect.

If the centipede disconnects, see Fig. 1 to reconnect.

Step 1: Insert peg in centipede's bottom. **Step 2:** Insert peg in centipede's top.

(FR): Instructions de réassemblage au cas où les goujons du mille-pattes se désassemblent.

Si le mille-pattes se désassemble, voir la Fig. 1 pour le réassembler.

Étape 1: Insère le goujon dans la partie inférieure du mille-pattes. **Étape 2:** Insère le goujon dans la partie supérieure du mille-pattes.

(DE): Anleitung zum Zusammenbau, falls sich die Stifte des Tausendfüßlers lösen.

Wenn sich Teile des Tausendfüßlers lösen, kannst Du sie wie auf Abb. 1 dargestellt wieder einfügen.

Schritt 1: Stecke den Stift in die Unterseite des Tausendfüßlers. **Schritt 2:** Stecke den Stift in die Oberseite des Tausendfüßlers.

(ES): Las instrucciones para volver a montar en caso de que las clavijas del ciempiés se desconecten.

Si el ciempiés se desconecta, consulte la Fig. 1 para volver a conectarla.

Paso 1: Inserta la clavija en el fondo del ciempiés. **Paso 2:** Inserta la clavija en la parte superior del ciempiés.

(IT): Le istruzioni per rimontare nel caso in cui i pioli del millepiedi si scollano.


Se il centopiedi si scollegano, vedi Fig. 1 per ricollegare.

Passo 1: Inserire il piolo sotto il millepiedi. **Passo 2:** Inserire il piolo nella parte superiore del millepiedi.

- (EN):
- Switch the On/Off button on the bottom of the centipede to turn the toy on.
 - Keep the remote pointed toward the centipede while in use.
 - Use centipede only on a flat surface.
 - Not suitable for use outdoors or on carpets and sand.
 - Keep hair away from motorized wheels to avoid entanglement.
 - Excessive dirt and/or water may cause the toy to malfunction.
 - The centipede will automatically turn off after 30 minutes when not in use.

- (FR):
- Allume sur le bouton « On/Off » en dessous du mille-pattes pour allumer le jouet.
 - Pointe la télécommande vers mille-pattes pendant l'utilisation.
 - Utilise serpent sur une surface plane seulement.
 - Ce jouet n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur, sur un tapis ou sur du sable.
 - Garder les cheveux loin des roues motorisées pour éviter qu'ils ne s'y prennent.
 - La présence excessive de poussière ou d'eau pourrait entraîner le mauvais fonctionnement du jouet.
 - Serpent s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité.

- (DE):
- Schalten Sie den Ein/Aus-Knopf an der Unterseite des Tausendfüßlers schaltet das Spielzeug ein.
 - Halte die Fernbedienung bei Gebrauch immer auf den Tausendfüßler gerichtet.
 - Spiele mit dem Tausendfüßler nur auf einer ebenen Fläche. - Nicht für Spiel im Freien oder auf Teppichen und im Sand geeignet.
 - Haare von den motorisierten Rädern fernhalten, damit sie sich nicht verfangen.
 - Übermäßiger Schmutz bzw. Wasser kann das Funktionieren des Spielzeugs beeinträchtigen.
 - Die Tausendfüßler schaltet sich automatisch nach 30 Minuten aus, wenn sie nicht benutzt wird.




(EN): Use On/Off switch to reactivate toy from Auto-off mode.

(FR): Utilise l'interrupteur On/Off pour réactiver le jouet à partir du mode d'arrêt automatique.

(DE): Verwenden Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Spielzeug aus dem Auto-Off-Modus zu reaktivieren.

(ES): Utilice el interruptor de encendido/apagado para reactivar el juguete desde el modo de apagado automático.

(IT): Usa l'interruttore On/Off per riattivare il giocattolo dalla modalità di spegnimento automatico.



(EN): Press reset button on controller to connect centipede.

(FR): Appuie sur le bouton de réinitialisation sur la télécommande pour la jumeler au mille-pattes.

(DE): Um den Tausendfüßler anzuschließen, drücke auf die Reset-Taste am Steuergerät.

(ES): Pula el botón de reinicio en el mando para conectar el ciempiés.

(IT): Premi il pulsante di ripristino sul controllo per collegare il millepiedi.



WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—
Petites pièces.
Ce produit n'est pas recommandé
pour les enfants de 3 ans et moins.



(EN): WARNING: SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years.
(FR): ATTENTION: PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
(DE): ACHTUNG: KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
(ES): ADVERTENCIA: PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. No apropiado para niños menores de 3 años.
(IT): AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
(NL): WAARSCHUWING: KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
(DK): ADVARSEL: SMÅ DELE - FARE FOR AFKØKNING. Ikke egnet til børn under 3 år.
(SE): VARNING: KÄVNINGSRISK - Små delar. Inte för barn under 3 år.
(PL): OSTRZEŻENIE: MAŁE ELEMENTY - NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
(GR): ΠΡΟΖΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - ΠΕΡΙΓΥΦΑΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΡΗ. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.
(AR): تحذير: أجزاء صغيرة - خطر الاختناق. لا يناسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

TERRA

BY BATTAT TM
MC

RC CENTIPEDE: GIANT SCOLOPENDRA MILLE-PATTES TÉLÉCOMMANDÉ : SCOLOPENDRE GÉANTE

AN2854 / AN2854Z / AN2857 / AN2857Z

6+

years/ans/
Jahre/
años/añni

REPLACING BATTERY/ REMPLACEMENT DE LA BATTERIE / BATTERIE ERSETZEN REEMPLAZO DE LA BATERIA / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Centipede Mille-pattes

(EN):

Step 1: Unscrew battery compartment.

Step 2: Pull out snake body to replace 3 AAA (1.5V) batteries. See **Fig 2 & Fig 3**.

(FR):

Étape 1: Dévissez le compartiment à piles.

Étape 2: Retirez le corps du serpent pour le remplacer 3 piles AAA (1.5V). Voir **Fig 2 & Fig 3**.

(DE):

Schritt 1: Batteriefach abschrauben.

Schritt 2: Ziehen Sie den Schlangenkörper heraus, um ihn zu ersetzen 3 AAA (1,5) Batterien. Siehe **Abb. 2 und Abb. 3**.

(ES):

Paso 1: desenrosque el compartimento de la batería.

Paso 2: extraiga el cuerpo de la serpiente para reemplazar 3 pilas AAA (1.5V). Ver **Fig. 2 y Fig. 3**.

(IT):

Passaggio 1: svitare il vano batteria.

Passaggio 2: estrarre il corpo del serpente per sostituirlo 3 batterie AAA (1.5V). Vedi **Fig 2 & Fig 3**.

(EN): BATTERY ADVICE

Centipede: 3 x AAA (1.5V). Batteries included. Remote: 2 x AAA (1.5V). Batteries included. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited.

ATTENTION: When the model's functions lose performance, follow instructions carefully to install new batteries.

Use alkaline batteries for longer play time.

(FR): CONSEILS D'UTILISATION DES PILES

Milles-pattes: 3 piles AAA (1.5V). Piles requises incluses. Télécommande: 2 x AAA (1.5V). Piles requises incluses. Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves. Ne pas mélanger les piles de type alcalin, les piles standard et les piles rechargeables. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Recharger les piles rechargeables seulement en présence d'un adulte qui surveille. Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. S'assurer que les piles sont mises en place en respectant la polarité. Toujours enlever les piles usées. Ne pas court-circuiter les bornes.

ATTENTION: Lorsque les fonctions du module cessent de fonctionner correctement, suivre les instructions attentivement pour mettre en place des piles neuves. Utilisez des piles alcalines pour une durée de jeu plus longue.

(DE): BATTERIEINFORMATIONEN

Tausendfüßler: 3 x AAA (1,5V). Batterien enthalten. Fernbedienung: 2 x AAA (1,5V). Batterien enthalten. Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden. Alte und neue Batterien nicht vermischen. Alkalische, normale und aufladbare Batterien nicht vermischen. Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden. Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden. Leere Batterien sollten sofort entfernt werden. Pole sollten nicht kurzgeschlossen werden. ACHTUNG: Wenn die Funktionen des Moduls nachlassen, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zum Einlegen neuer Batterien. Verwenden Sie Alkalibatterien für eine längere Spielzeit.

(ES): CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE LAS PILAS

Cienpies: 3 x AAA (1.5V). Baterías incluidas. Mando a distancia: 2 x AAA (1.5V). Baterías incluidas. Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto. No mezclar las pilas nuevas con las pilas usadas. No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar o con pilas recargables. No recargue pilas no recargables. Las pilas recargables sólo deberán ser recargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deben extraerse del artículo antes de ser recargadas. Asegurarse de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta. Siempre retirar las pilas gastadas. No cortocircuitar los terminales.

ATENCIÓN: Cuando es reducido el rendimiento de las funciones del módulo, sigue las instrucciones con cuidado para instalar nuevas pilas. Utiliza pilas alcalinas para un mayor tiempo de juego.

(IT): CONSIGLI PER LA BATTERIA

Centipede: 3 pile AAA (1.5V). Batterie incluse. Telecomando: 2 pile AAA (1.5V). Batterie incluse. Le pile dovrebbero essere sostituite solamente da un adulto. Non mescolare le vecchie pile con le nuove. Non mescolare pile alcaline, standard o ricaricabili. Non i-ricaricare pile non-ricaricabili. Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solamente sotto sorveglianza adulta. Le pile ricaricabili saranno rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. Assicurati che le pile siano inserite con la giusta polarità. Le pile scariche dovrebbero essere sempre rimosse. I terminali non dovrebbero essere messi in corte circuito. ATTENZIONE: Quando è ridotto il rendimento delle funzioni del modulo, segue attentamente le istruzioni per installare nuove pile. Per una maggiore durata del gioco, utilizzare batterie alcaline.

(NL): INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN

Duizendpoot: 3 x AAA (1,5V). Batterijen inbegrepen. Afstandsbediening: 2 x AAA (1,5V). Batterijen inbegrepen. Batterijen mogen alleen door een volwassene aan elkaar vervangen worden. Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken. Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar. Batterijen die niet oplaadbaar zijn niet opladen! Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Oplaadbare batterijen eerst uit het product halen voordat ze opnieuw worden opgeladen. Batterijen dienen met de goede polariteit (+ / -) aangebracht te worden. Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. De polen (b.v. + / +) mogen geen kortsluiting veroorzaken. VOORZICHTIG: Als de functies van de module niet meer werken, volgt u de instructies zorgvuldig om nieuwe batterijen te installeren. Använd alkaliska batterier för längre speltid.

(DK): Fjernbetjningsanvisning

Tusenbædd: 3 x AAA (1,5V). Batterier inkluderet. Fjernbetjening: 2 x AAA (1,5V). Batterier inkluderet. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden de oplades. Genopladelige batterier oplades kun under opsyn af voksne. Forskellige batterityper eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Der må kun bruges batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet. Udtjente batterier skal fjernes fra legetøjet. Forsyningsterminalerne skal ikke kortsluttes.

OBS: Når modulets funktioner mister ydeevne, skal du følge instruktionerne omhyggeligt for at installere nye batterier. Gebruik alkalinebatterijen voor langere speelduur.

(SE): BATTERIANVISNING

Tusenfoting: 3 x AAA (1,5V). Batterier ingår. Fjärrkontroll: 2 x AAA (1,5V). Batterier ingår. Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från lekseten innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under övervakning av vuxna. Olika typer av batterier eller nya och begagnade batterier får inte blandas. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas ska användas. Batterier ska sättas in med rätt polaritet. Tömda batterier ska tas bort från lekseten. Förslörningsterminalerna får inte kortslutas. OBS! När modulens funktioner tappar prestanda, följ instruktionerna noggrant för att installera nya batterier. Använd alkaliska batterier för längre speltid.


(PL): WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE AKUMULATORA

Stonoga: 3 x AAA (1,5V). Zawiera baterie. Pilot: 2 x AAA (1,5V). Zawiera baterie. Baterii jednorazowego użytku nie należy ładować. Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem. Akumulatory mogą być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych. Należy używać tylko baterii tego samego lub równoważnego typu, jak zaleca. Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. UWAGA: Gdy funkcje modułu tracą wydajność, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować nowe baterie. Aby wydłużyć czas gry, należy używać baterii alkalicznych.

(GR): ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Σαρανταπόδαρος: 3 x AAA (1,5V). Συμπεριλαμβανόμενα μπαταρίες. Τηλεχειριστήριο: 2 x AAA (1,5V). Συμπεριλαμβανόμενα μπαταρίες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικων. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι. Τα τερματικά προσέchoς δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι λειτουργίες της μονάδας χάνουν την απόδοση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε νέες μπαταρίες. Χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες για μεγαλύτερο χρόνο αναψαράγης.

(AR): (فولت). البطاريات وشملت 3 x AAA (1,5 فولت). جهاز التحكم من بعد: 2 x AAA (1,5 فولت). البطاريات وشملت 3 x AAA (1,5 فولت). البطاريات وشملت. البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن لا يجب إعادة شحنها. يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل شحنها. يجب شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط تحت إشراف الكبار. لا يجوز خلط أنواع مختلفة من البطاريات أو البطاريات الجديدة والمستعملة. يتم استخدام البطاريات من نفس النوع أو نوع أو مكان مختلف على النحو الموصى به فقط. يتم إدخال البطاريات بالقطبية الصحيحة. يجب إزالة البطاريات المستنفدة من اللعبة. لا يجب أن تكون محطات الإمداد القادرة. تنبيه: عندما تفقد وظائف الوحدة الأداء، اتبع التعليمات بعناية لتكريب بطاريات جديدة. استخدم البطاريات القوية لوقت تشغيل أطول.



Remote Télécommande



(EN): Waste electrical products and old batteries should not be disposed with household waste. Help protect the environment by reuse, recycling. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (FR): Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. (DE): Elektromüll und verbrauchte Batterien sollten nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie Artikel weiterverwenden und recyceln. Informieren Sie sich bei Ihrer Kreisverwaltg oder Ihrem Einzelhändler über Recyclingmöglichkeiten. (ES): Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Los agradecemos que los depositen en los puntos de recogida previstos para su reciclaje. Diríjase a las autoridades locales para obtener consejos sobre el reciclaje. (IT): I prodotti elettrici non devono essere buttati via con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli tramite gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore per ottenere consigli sul riciclaggio. (NL): Oude elektrische apparaten en oude batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Bescherm het milieu door hergebruik en recycling. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. (DK): Affald bestående af elektriske produkter og brugte batterier må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Beskyt miljøet ved at genbruge og recirkulere. Spørg din lokale myndighed eller købsted for rådgivning vedr. recirkulering. (SE): Elektriska avfallsprodukter och gamla batterier ska inte kastas med hushållsavfall. Hjälp till att skydda miljön genom återanvändning, återvinning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för återvinningsråd. (PL): Zużytych produktów elektrycznych ani starych i/lub zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci. Zaleca się ich oddanie do najbliższego punktu zbiórki i odzysku baterii/elektrośmieci. Pomóż chronić środowisko przez recycling. (GR): Τα απορριμμά ηλεκτρικών προϊόντων και οι παλιές μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος με επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή για συμβουλές ανακύκλωσης. (AR): لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والبطاريات القديمة مع النفايات المنزلية. ساعد في حماية البيئة عن طريق إعادة التدوير. تواصل مع السلطات المحلية أو البائع للحصول على نصائح حول إعادة التدوير.

Please retain this information for future reference.

Veuillez conserver cette information pour référence ultérieure.

Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

Por favor, guarde esta información para referencia futura.

Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro.

Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference.

Spara denna information för framtida referens.

Prosim o zachowanie tych informacji na przyszłość.

Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات الرجوع إليها في المستقبل



(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quitar todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til børn. (SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dzieciom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. (AR): يرجى إزالة جميع مواد التغليف قبل إعطائها للأطفال

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manoeuvre est sujette à ces 2 conditions : (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui causerait une manoeuvre non désirée.

Mise en garde : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler le droit de l'utilisateur de manoeuvrer cet appareil

NOTE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio. Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence dans la réception d'un radio ou télévision et si peut être déterminé en allumant tout éteignant l'appareil, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour le corriger :

- Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur.
- Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou télévision pour obtenir de l'aide.

IC:10718A-21E24R07 IC:10718A-21E24T07
FCC ID:SLU21E24R07 FCC ID:SLU21E24T07

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Frequency bands: 2410MHz-2475MHz Maximum radio-frequency power: 6dbm

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Bandes de fréquences : de 2410 MHz à 2475 MHz Puissance radioélectrique maximale : 6 dBm