

Readers

Reader Pro

Reader

Intercom

Access Ultra

Reader Lite

Reader Flex

G6 Entry

Retrofit Reader

Retrofit Reader

UA-Retrofit-Reader-B

\$0.00 Coming Soon



Indoor/outdoor OSDP reader with fingerprint, keypad and Touch Pass support, compatible with the UniFi Retrofit Hub or third-party hubs using existing cabling.

Color: Black



Log in

To subscribe to back in stock emails.

Coming Soon

Powerful Accessories



Door Lock Relay Cable

From \$129.00



Reader Junction Box

\$30.00

Overview

Technical

In The Box

Add-ons

Product Questions

Compare ☐

Installation Guide

Overview	
Dimensions	117 x 45 x 26.8 mm (4.6 x 1.8 x 1.1")
NFC Card & Keyfob Access	✓
Apple/Google Wallet	✓
Mobile Unlock	✓
NDAA Compliant	✓

Weatherproofing	IP55
Mechanical	
Weight	82 g (2.9 oz)
Enclosure Material	Polycarbonate, aluminum alloy
Mount Material	Stainless steel
Mounting	Wall, gang-box mount (Included) Junction box (Optional)
Hardware	
Indoor and Outdoor Use	Yes
Ambient Operating Temperature	-30 to 50° C (-22 to 122° F)
Ambient Operating Humidity	5 to 90% noncondensing
Networking Interface	(1) OSDP v2 RS-485 port
Connectivity	BLE 4.1 NFC
Power Method	DC 12V
Max. Power Consumption	2.5W
Supported Voltage Range	12V DC
ESD/EMP Protection	Air: ±15kV, contact: ±8kV
Speaker	✓
LEDs	R/G/B/W Learn More
Button	(1) Factory-reset
NFC Frequency	13.56 MHz
NFC Read Range	< 30 mm (1.18")
NFC Technology	ISO 14443A, 14443B, 15693 NFC Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire
Certifications	CE, FCC, IC
Software	
Management Application	Access
Software Information	The software version can be checked at https://unifi.ui.com

Stay in Touch

Email

Subscribe



[Terms and Conditions](#) | [Terms of Service](#) | [Privacy Policy](#) | [Return Policy](#) | [Cookies Settings](#) | [FAQ](#)

© 2025 Ubiquiti, Inc. All rights reserved.

NL			
Veiligheidsmeldingen (indien van toepassing)			
1. Lees, volg en bewaar deze instructies.			
2. Houd u aan alle waarschuwingen.			
3. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.			
❗ WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.			
❗ WAARSCHUWING: Stel dit product bij gebruik binnenshuis niet bloot aan water of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen; voor gebruik buitenshuis, volg de installatie-instructies zorgvuldig om ervoor te zorgen dat het product stof- en/of vochtvrij blijft tijdens de installatie en het gebruik.			
❗ WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.			
❗ WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.			
Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing)			
1. Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvermogen zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot onjuiste werking van het apparaat of brandgevaar als de beperkingen in deze niet in acht worden genomen.			
2. Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden veranderd. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.			
3. Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact.			
a. Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-drads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardsdraad tenietdoet.			
b. De apparatuur vereist het gebruik van de aardsdraad als onderdeel van de veiligheidsontferking. Wijziging of verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of dood.			
c. Neem contact op met een gekwalificeerde vertekniker of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie voordat u de apparatuur monteert.			
d. Beschermende aarding wordt geleverd door de verklemde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.			
e. De beschermende binding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.			

Verklaring blootstelling aan straling			
- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.			
- Deze transmissor mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of transmissor.			
Frequentieband tijdens gebruik (MHz):	13.56	2400-2483.5	
Maximaal RF-uitgangsvermogen:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm	
Conformiteitsverklaring			
UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, UA-Retrofit-Reader-B voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Het apparaat is in overeenstemming met de RED, zelfs als de software is veranderd of vervangen. De volledige EU-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op ui.com/compliance			
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands			

Informacie o bezpieczeŃstwie (jeśli dotyczy)			
1. Przeczytaj niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.			
2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.			
3. Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.			
❗ OSTRZEŻENIE: Niezapewienienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiednią przepływ powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok otworów wentylacyjnych.			
❗ OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem, w przypadku używania produktu wewnątrz pomieszczeń nie należy go wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci; w przypadku używania produktu na zewnątrz należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji, aby mieć pewność, że produkt zachowa odporność na kurz i/lub wodę podczas montażu i użytkowania.			
❗ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego produktu w miejscu, które może zostać zanurzone w wodzie.			
❗ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia piorunem.			
Informacie o bezpieczeŃstwie elektrycznym (jeśli dotyczy)			
1. Napięcie, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone powyżej może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, uszkodzić je lub stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzestrzegania ograniczeń.			
2. Wewnętrzne urządzenia nie ma części, które można wymienić lub naprawić samodzielnie. Czynności serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.			
3. W zestawie z urządzeniem znajduje się oddzielny przewód zasilający z uzziemieniem, który można podłączyć do uzziemionego gniazda elektrycznego.			
a. Nie należy używać uszkodzonego lub zakłóconego zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno podłączyć wtyku zasilacza do gniazda na wtyki z dwoma bokami, ponieważ w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji uzziemienia.			
b. Certyfikat bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku użycia przewodu z uzziemieniem. Modyfikacja lub niewłaściwe użycie przewodu może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.			
c. W razie wątpliwości dotyczących instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.			
d. Zasilacze zasilające widoczny na liście zapewnienia uzziemienia ochronnego. Odpowiednie zabezpieczenie zwarcowe powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku.			
e. Należy zapewnić połączenie ochronne zgodnie z krajowymi przepisami i zasadami dotyczącymi okablowania.			
Oświadczenie o narzaniu na promieniowanie			
- Urządzenie należy zainstalować w odległości co najmniej 20 cm od ciała.			
- Nadajnika tego nie można umieszczać sąsiedztwie innych anten/nadajników ani używać go w połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.			
Pasma częstotliwości działania (MHz):	13.56	2400-2483.5	
Maksymalna moc wyjściowa RF:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm	
Deklaracja zgodności			
Firma UBIQUITI oświadcza, że to urządzenie UA-Retrofit-Reader-B jest zgodne z podstawowymi wymogami właściwymi przepisami dyrektyw 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Oprogramowanie urządzenia nie może być modyfikowane z zgodność z RED, nawet w przypadku wymiany lub zastąpienia oprogramowania. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: ui.com/compliance			
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Niderlandy			

Notificări de siguranță (dacă este cazul)			
1. Citii, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.			
2. Trebuie să se respecte toate avertismentele.			
3. Utilizați numai dispozitive atașabile/accessorii specificate de producător.			
❗ AVERTISMENT: nefurnizarea unei ventilații corespunzătoare poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.			
❗ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, în cazul utilizării în interior, asigurați-vă că dispozitivul este instalat într-o zonă în care nu există surse de aprindere, urmați cu atenție instrucțiunile de instalare pentru a vă asigura că produsul și menține protecția rezistentă la praf și/sau la apă în timpul instalării și al utilizării.			
❗ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.			
❗ AVERTISMENT: Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc înedăptat de electrocutare cu urmare a furtunilor.			
Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)			
1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.			
2. În interior acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucrul în service trebuie să fie executat exclusiv de un tehnician de service calificat.			
3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.			
a. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat.			
b. Niciodată nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ.			
c. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalarea de soc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.			
d. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalarea înaințe de a conecta echipamentul.			
e. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. mentionat.			
Instalarea cablului trebuie să asigure o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit.			
f. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.			
Deklaratie privind expunerea la radiații			
- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs.			
- Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau transmițător.			
Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz):	13.56	2400-2483.5	
Puteare max. de ieșire RF:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm	
Declaratie de conformitate			
Firma UBIQUITI declară că acest dispozitiv, UA-Retrofit-Reader-B, este conform cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (directiva privind echipamentele radio) chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance			
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Țările de Jos			

Sikkerhedsanvisninger (om tilslippligt)			
1. Læs, følg og behold disse instruktioner.			
2. Beakta alla varningar.			
3. Använd endast tillbehör/tillbehör som anges av tillverkaren.			
❗ VARNING: Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfar. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräckligt luftflöde.			
❗ VARNING: För att minska risken för brand eller elektriska stöt: utslätt inte produkten för regn eller fukt vid inomhusbruk, vid utomhusbruk, följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa att produkten behåller sitt damm- och/eller vattenbeständiga skydd under installation och användning.			
❗ VARNING: Använd inte produkten på en plats som kan bli nedsänkt i vatten.			
❗ VARNING: Undvik att använda produkten vid åskväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stöt vid blixtnedslag.			
Information om elsäkerhet (om tillämpligt)			
1. Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än den angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.			
2. Det finns inga delar som användaren kan serva i/ut denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.			
3. Utrustningen är försedd med en löstagbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetstagg.			
a. Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstopp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstor förbindelsen i jordledningen.			
b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stöt som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.			
c. Kontakta en behörig elektriker eller en tekniker om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.			
d. Skyddande jordning ges av en elektriskströmsladd i listan. Byggnadsinstallationen ska ge tillräckligt kortslutningsskydd.			
e. Skyddande potentialtjuning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förordningar för kablage.			
Meddelande om exponering för strålning			
- Urdragen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.			
- Sändaren får inte placeras tillräms med eller föras tillräms med någon annan anten eller sändare.			
Frekvensband för drift (MHz):	13.56	2400-2483.5	
Max RF-uteffekt:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm	
Försäkran om överensstämmelse			
Firma UBIQUITI förklarar härmed att denna enhet, UA-Retrofit-Reader-B, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enhetens programvara kan inte påverka överensstämmelsen med den RED, även om programvaran ändras eller ersätts. Fullständiga texten av denna försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance			
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna			

Bezpečnostné informácie (ak sa používa)			
1. Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a doložte si ich.			
2. Venujte pozornosť všetkým varovaniám.			
3. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcu.			
❗ VAROVANIE: Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečnosť požiaru. Pri ventilačných otvoroch nechajte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.			
❗ VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, pri použití tohto výrobku interiéru nevystavujte tento výrobok účinkom dažďa ani vlhkosti; pri použití v exteriéri pozorne dodržiavajte pokyny na inštaláciu, aby ste zabránili, že si výrobok počas nainštalovania a používania zachová ochrannú proti prachu a/alebo vodu.			
❗ VAROVANIE: Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.			
❗ VAROVANIE: Tento produkt nepoužívajte počas búrok s bleskami. Môže by to predstavovať vzdialené riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.			
Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používa)			
1. Využívanie za splnenia požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobku. Pripojenie k inejmu ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže spôsobiť nevhodnú funkčnosť, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečnosť požiaru.			
2. V tomto zariadení sa nenašádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vykonať obsluhujúca osoba. Servis smie vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný technik.			
3. Toto zariadenie sa poskytuje z odpovedajúcej servisnou káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do zemnej bezpečnostnej zásuvky.			
a. Siefový kábel nemieňvajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený typ.			
b. Nepoužívajte adaptér na pripojenie k 2-vodičovej zásuvke. Priešuvie typ kontinuú zemňovacieho vodiča.			
b. Použite uzemňovacieho vodiča so zariadením sa využíva v rámci bezpečnostnej inštalácie. Upozor: Akékoľvek nesprávne používanie môže predstavovať nebezpečnosť zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.			
c. V prípade otázk ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo inštalátora.			
d. Ochranné uzemnenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom. Inštalácia v budove by mala zabezpečiť prístupnú záložnú ochrannú pred skratovaním.			
e. Ochranné pripojenie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pre elektrifikáciu.			
Vyhlasenie o vystavení ožiareniu			
- Toto zariadenie sa musí inštalovať a obsluhovať tak, aby bola vzdialenosť medzi žiarivom a vaším telom minimálne 20 cm.			
- Tento zariadenie sa nesmie používať v miestnosti ani sa nesmie obsluhovať spoločne so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.			
Prevádzkové frekvencie pásma (MHz):	13.56	2400-2483.5	
Max. VF výstupný výkon:	≤ 8.73 dBm	≤ 20 dBm	
Vyhlasenie o zhode			
Spoločnosť UBIQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie UA-Retrofit-Reader-B spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Softvér zariadenia nemôže ovplyvniť zhodu s požiadavkami smernice o rádiových zariadeniach (RED), ani o ani v prípade, že sa softvér zmení alebo vymení. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU a podrobné informácie o súlade sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: ui.com/compliance			
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko			

Предупреждения за безопасност (ако са приложими)

1. Прочетете, спазвайте и съхранявайте тези инструкции.
2. Обърнете внимание на всички предупреждения.
3. Използвайте само приспособления/аксесоари, посочени от производителя.

❗ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При липса на правилна вентилация има опасност от възникване на пожар. За осигуряване на подходящ въздушен поток дръжте на разстояние от поне 20 mm от вентилационните отвори.

❗ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от пожар, не излагайте продукта на влага или вода; при употреба на открито внимателно следвайте инструкциите за монтаж, за да сте сигурни, че защитата от прах и/или водостойчивостта на продукта няма да бъде нарушена по време на инсталацията и употребата.

❗ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта на места, които могат да попадат под вода.

❗ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте използването на продукта по време на гръмотевици. Бурни може да има риск от дистанционен токов удар от светкавица.

Информация за електрическа безопасност (ако е приложима)

1. Изискванията за напрежение, честота и ток, посочени на етикета на производителя, следва да бъдат спазвани. Свързване към източника на захранване, различни от посоченият, може да доведе до неправилна работа, повреждане на оборудването или опасност от пожар в случай на неспазване на ограниченията.
2. В оборудването няма части, изискващи обслужване от оператор. Сервизно обслужване трябва да се извършва само от квалифицирани техници.
3. Това оборудване е снабдено с подвижен захранващ кабел, който има интегриран защитен заземителен проводник, предназначен за свързване към заземен предпазен изход.
- a. Не подменяйте захранващия кабел с кабел, различен от предоставения одобрен тип. Никога не използвайте преходен кабел за свързване към 2-проводников изход, тъй като това може компрометиране заземяването.
- b. Сертификатът за безопасност на оборудването налага използване на заземителен проводник, който модифицирания или неправилната му употреба може да създаде опасност от токов удар, който да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- c. Вземете със с квалифициран електрик или с произволителя, ако имате въпроси относно монтаж, преди да свържете оборудването.
- d. Защитното заземяване се осигурява от посочения променливоток адаптер. Стратията инсталация следва да е осигурена в съответствие с местната защита от искосвечение.
- d. Защитната връзка трябва да бъде инсталирана в съответствие с местни национални правила и регламенти за окабеляване.

Deklaracija za izlaganje na regulacija

- Urządzenie wymaga być zmontowane i eksploatowane na minimum 20cm od ciała człowieka.

- Urządzenie nie powinno być używane w pomieszczeniu, w którym znajduje się inna antena lub nadajnik.

Работна честота (MHz):

13.56

2400-2483 MHz

Максимална излъчвана работна честота мощност:

≤ 8.73 dBm

≤ 20 dBm

Deklaracija za uvozeteljnost

Състоящото се от UBIQUITITY декларира, че това устройство, UA-Retrofit-Reader-B, съответства на изискванията на издателите на директивата за електромагнитна съвместимост (Директива 2014/53/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/53/ЕС. Устройството има софтуер, който може да повлияе върху съответствието с Директивата за радиосоръководител (RED) дори ако бъде произведено след датата на влизане в сила на директивата за съвместимост и подробна информация за съответствието е налична на следния интернет адрес: <http://www.ubiquiti.com/compliance>

Убиквити Интернешънъл Холдинг Б.В. (Ubiquiti International Holding B.V.)