

AM412

USER MANUAL

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Safety Information

Please carefully read the terms below:

Use Safely

Do not use the phone in situations where it might cause danger.

Transportation Safety

Please observe all transportation laws and regulations.

Please drive with both hands on the wheel.

PLEASE DRIVE RESPONSIBLY - DO NOT TEXT AND DRIVE

Hospital Safety

Please follow hospital rules and limitations.

Please turn off your mobile phone when near medical instruments.

Airport Safety

Remember to follow all airport and flight safety regulations.

Please do not use your phone during flight.

Chemical Warning

Do not use your mobile phone around fuels or chemicals.

Temperature Warning

Do not subject your phone to extreme temperature conditions.

Water Hazard

Your phone is not waterproof. Keep your phone away from water or liquid to avoid damage.

Emergency Calls

Make sure your mobile phone is switched on and in a service area. In home screen, tap the phone key and dial the emergency number.

Accessories and Batteries

Use only AMGOO authorized batteries and accessories.

Information Backup

Remember to keep a written record of all important information.

Battery Safety and Precautions

- For better performance and longer battery life, it is recommended that you charge the battery fully before using the mobile phone for the first time.
- The optimum performance of a new battery is typically achieved after two or three complete charge cycles.

Note: Keep in mind that continuous overcharging will affect long term battery life.

- While charging, keep the mobile phone out the reach of children.
- Store the battery in a cool and dry place away from direct sunlight and water.

- Do not expose batteries to extreme temperatures (below -8°C (18°F) or above 43°C (110°F)).
- Immediately stop using the battery if it produces an odor, cracks and leaks, overheats, distorts or has any other type of physical damage.
- Avoid using the charger near or around liquids. If the charger comes in contact with water or any liquids, immediately unplug it from the outlet to reduce the risk of overheating, charger malfunction, electric shock or fire.

Warning: Please be careful with the disposal of used batteries. Do not throw away batteries with daily waste. Please follow local environmental laws and guidelines for proper waste disposal.

Cleaning and Maintenance

- Avoid using the handset and accessories in excessively moist areas to avoid malfunction.
- Use a soft, dry cloth to clean the handset, battery and charger.
- Do not use alcohol, thinner, benzene or any other solvent to clean the handset.

Introduction

Installation of the SIM Card

Warning: Please keep the SIM card out of the reach of children. The SIM card and its contact are easily damaged due to scratching or bending. Please use caution when carrying, installing or taking out the SIM card. **NB:** Please contact your cellular phone service provider directly to obtain your SIM card.

To insert SIM card:

1. Remove the rear cover. Insert the SIM card.
2. Insert the memory card. (For additional storage capacity)
3. Insert the battery, replace the rear cover, and power on phone.

Power On and Off

On - Please ensure the SIM card has been properly inserted into the phone. Long press the Power key to switch the phone on.

Off - In standby mode, long press on Power key until an options menu appears. Select Power Off in the menu and confirm in the pop-up prompt to switch off the phone.

Security

You may set a security lock feature as a security measure for the phone. For further information regarding password locks, password revision and other functions please enter into the security option in system settings.

Call Functions

At the dial keyboard, enter the phone number and then click the dial key. If dialing an extension, you may click the dial pad icon in the bottom of the screen to open the interface and enter the number of the extension. You may also press and hold the 0 key to add a (+) sign when adding an international dialing prefix.

Call Options

There are different options that can be used in the call log and dialing interface. You may press the menu key while in the dial interface and adjust call settings. In the call logs, you may press browse through contacts list or set default contact resources.

Notifications Bar

The notification bar is located on the top of the screen which contains useful and important information regarding your phone and the applications that are installed. On the notification bar, several icons will appear such as signal bar, battery indicator, data indicator, BT and Wi-Fi. You may slide the notification bar down with your finger to display any pending notifications or actions.

Notification Settings

The notification settings window provides shortcuts to different phone settings for quick access. Click on any of the shortcut notification icons to power on or off.

Note: To clear notifications, drag down the notification bar and click the clear notification icon on the upper right hand part of the screen (3 horizontal lines). The notification settings menu is located by dragging down

the notification bar and is located on the upper right hand part of the screen next to the clear notification icon.

Contacts

Enter: Click on the applications menu and select contacts.

- The default display is the phone contacts.
- The contacts are organized alphabetically by default.

After signing in to your Google account, Google contacts will be displayed in sync.

Click the Search icon to enter the contact search interface. Any numbers or letters associated with any of the contacts saved in the list will be shown in the search results.

Messaging

You may use this function to exchange text messages and multimedia messages with your family and friends. The messages to and from the same contact or phone number will be saved into a single conversation so you may see the entire message history conveniently.

Wireless networks

BT is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information and connect to different types of devices which include headsets and other devices.

Power on BT

Settings » Connected devices and select to power on BT.

- The BT icon will appear in the notification bar. The BT will then start to scan for all devices within its range and will display all available devices in a list.
- In BT settings, all the devices found will displayed in a list.

Power on Wi-Fi

Settings » Network & Internet and select ON to power on Wi-Fi

- Click on the desired Wi-Fi network to be connected.

Note: Unsecured networks can be connected to directly - secured networks require a password or credentials prior to connection.

Camera

Prior to use: Insert memory card before using the camera or video camera. All photos or videos taken by the phone are typically stored in the memory card for large storage capacity of images and videos.

Open Camera

Click the Applications Menu » Camera

→ Switch to video mode if you want to record videos.

Note: *You may place a camera shortcut icon on any of the screens*

Take Pictures

Aim the object that the picture will be taken.

- Press the Shutter button on the screen to capture image.
- After taking the picture, the file will be saved in the cameras gallery folder.
- You can view the photos by clicking the preview box button.

You may adjust various settings for the camera by slide right into the settings menu while in the camera interface. When in the standard camera mode, you can switch to video to record or click the gallery preview box.

Gallery

Open Images

Applications Menu » Gallery

Share Pictures

You may share pictures by sending them through different types of installed applications. You may also send pictures through the MMS message function by attaching a picture and also via BT.

Adjust Image

Press Menu and select edit to adjust images. You may select from different effects that may include: Vintage, Black and White, Instant, Latte, Litho, X-Process, Crop, Rotate, Mirror, Straighten, Vignette, Contrast, Exposure, Auto color, Shadows, and Vibrancy.

Crop Pictures

Click menu and crop to adjust the size of the picture. Once the picture appears, pinch your fingers in or out to adjust the size. To keep proportion, hold down any of the four corners of the image and adjust.

FM Radio

FM Radio

Through this function, you may listen to FM radio on the device. The FM radio uses the wired headphones as an antenna in order to receive signal. Before using this function, connect the original equipment headphones that came with the phone.

Open FM radio

Press the FM Radio icon to open the application.

Click to scan FM channels automatically then click to add any of your favorite radio stations.

FM Radio as Background

Click on the Home key to move the FM Radio to the background.

Sound Recorder

You may send any recorded audio via BT or MMS and also have the option to make any recorded audio the phones default ring tone. The recorder uses AMR, 3GPP and OGG format.

Record

- Keep the phone's microphone near the sound source.
- Click the record button to record the audio.
- Click the stop button to stop recording the audio.

Note: All recordings are typically saved in the memory card folder.
Please ensure the memory card is installed prior to recording.

Settings

Wireless & Networks




Network & Internet

- **Settings » Wi-Fi** to power on. When on, the Wi-Fi will automatically search for available networks. Any unsecured network can be used directly and any secured network requires a password or credentials prior to connection.
- **Data Usage.** Mobile and Wi-Fi Data Usage
- **More Wireless & Networks.** Tethering, Portable Hotspot, VPN, APN, Airplane Mode.
- **Note:** When in flight mode, all network connections will turn off automatically.

BT

- Power on BT. Once on, BT will automatically scan for any nearby open devices.
- Click to connect device.


Device



Audio Profiles

This option sets the phone ring tone settings for receiving calls and notifications. Some of the settings include:

- Vibrate, volume, ring tones, ring tones notification, dial touchpad, and haptic feedback and tones




Storage

- View the phone memory usage



Battery

- General power usage



Apps & notifications

- Manage applications - Manage and delete installed applications
- Running Applications- Press the 'Force Stop' button to stop any of the applications listed and removes from the running apps list.

Personal



Security & location

•Device security

Set up basic screen locks: Use slide, pattern, PIN or password to lock the screen.

Pattern: The first time there will be simple unlock instructions and examples. Click “next step” to continue the security pattern step

PIN: Enter PIN number to unlock the screen

Password: Use password to unlock the screen

You may stop the security feature at any time.

Set up SIM card PIN lock

SIM card PIN (Personal Identification Number) is used to prevent unauthorized use of SIM card.

To change a blocked PIN code, you will need to unlock the SIM lock then go to the Change Password screen. The phone will automatically prompt you enter the old PIN code and ask to enter a new PIN code twice. The phone will then prompt you that the change was successful. If you enter the PIN incorrectly three

Times, the SIM and PIN codes will be automatically locked. You will need the PUK code to unlock the phone which is available through your service provider. If you enter the PUK code incorrectly 10 times, the SIM card will be permanently locked. Please see your service provider for a new SIM card

Password visible – Make the password visible when it's typed

Use security credentials - Allow applications to visit security credentials or other credentials

- **Location**

High Accuracy – Use GPS, Wi-Fi and Mobile Networks

Battery Saving – Use Wi-Fi and Mobile Networks

Device Only – Use GPS only to determine location

Note: GPS is dependent on phone hardware.



Language and Input

- Language – Change the language of the phone
- Custom Dictionary - Add or delete words to the custom dictionary



Backup & Reset

- Backup Data – Will back up all application data, WLAN passwords, and other settings to Google's servers
- Restore to Factory Settings - Clear all data stored

System



Date & Time

- Date and Time adjustment.
- Select Date Format - There are 3 kinds of formats you can choose from: Month-Day-Year, Day-Month-Year and Year-Month-Day, and Year-Month-Day which is the default setting




Schedule Power On & Off

- Schedule power on and off



Accessibility

- Power button ends call and auto rotate screen
- Speak Passwords and large text



Developer Options

If the phone does not display Developer options press “build number” five (5) times in the about phone tab in settings.

- The developer option gives access to USB Debugging and other developer options



About Device

- Phone information status and firmware updates

Storage

Connect the phone with the USB cable provided. Once connected, a connection interface will appear. In the connection mode interface, select one of the available options to transfer files to your computer.

Troubleshooting

Below is a list of common problems that may occur when using your mobile phone. Try these easy troubleshooting steps to resolve any type of issues you may encounter.

The phone does not power on

- Press and hold the power key until the startup sequence appears on the display.
- Check the battery level and ensure there is sufficient charge.

The phone does not respond after several minutes

- Remove and insert the battery – If the phone has an internal battery, please press and hold the power button.

The phone powers off by itself

- Check if the screen lock of the phone is enabled.
- Check if the phone needs to be charged.

The battery won't charge

- Check if the battery is already fully charged.
- Make sure that the battery is inserted correctly.
- Ensure that the battery being used is a AMGOO approved battery.
- Double check if the charger connector is properly connected to the phone.

Note: Connect charger only after the battery has been inserted.

The standby time is too short

- Please keep in mind that standby time relates directly to phone usage (Internet, Text, Voice Calls, Maps, etc.).
- Batteries typically have to be replaced after a year of use.

The phone cannot connect to the network (Voice or Data)

- Verify if you have active service with your service provider.
- Contact your local network service provider and verify if you are within its network coverage area.

The phone displays a SIM Error

- Make sure the SIM is properly inserted and in its intended slot.
- Make sure that the SIM card is not damaged or scratched.

The PIN code was entered incorrectly three times

- The SIM card will lock and you will need to enter the PUK code (PIN Unlock Code). Please contact your local service provider to obtain the PUK.

I cannot make calls

- Make sure that the number you dialed is correct and the dial key has been pressed.
- Use the full national area code when dialing out of your area or when abroad, use country-specific international access codes.

I cannot receive calls

- Make sure that your phone is connected to a network.
- Check the phones Call Divert and Call barring settings (Check with your service provider for these settings and codes)

The caller ID does not display on incoming calls

- Contact your local network service provider and verify you have the caller ID feature enabled on your account or verify if the caller may have blocked his number from appearing.

The caller cannot leave a voicemail message

- Contact your local network service provider and verify if the voicemail service is active on your account or check if the network is busy.

The phone does not connect to the internet

Ensure with your service provider that your account has the appropriate internet/data plan enabled.

- Ensure internet APN settings are configured (Carrier dependent).

Text Messages cannot be Sent / Received

- Ensure text messaging is enabled with your service provider.
- Ensure APN settings are configured (Carrier dependent).

The information provided in this user manual is subject to change without notice and AMGOO Products reserves the right to modify the manual at any given time. AMGOO Products has made every effort to ensure that this user manual is accurate and disclaims responsibility and liability for any inaccuracies or omissions. **Note:** Some software, user interface, and internal elements may vary depending on final version.

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

Communications However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Before a new model phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC. Tests for each phone are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC.

For body worn operation, this model phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body. Noncompliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

AM412

MANUAL DE USUARIO

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

Información de seguridad

Por favor, lea cuidadosamente los términos siguientes:

Utilizar de forma segura

No utilice el teléfono en situaciones en las que podría constituir un peligro.

Seguridad en el transporte

Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.

Por favor conducir con ambas manos en el volante.

POR FAVOR Conduzca con precaución - No utilice el teléfono al manejar.

Seguridad Hospitalaria

Por favor, siga las reglas del hospital y limitaciones.

Por favor, apague su teléfono móvil cuando está cerca de instrumentos médicos.

Seguridad de los aeropuertos

Recuerde seguir todos los reglamentos de aeropuertos y de seguridad de vuelo.

Por favor, no use el teléfono durante el vuelo.

Advertencia química

No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o productos químicos.

Advertencia de temperatura

No exponga su teléfono a condiciones extremas de temperatura.

Evite contacto con el agua

Su teléfono no es resistente al agua. Mantenga el teléfono lejos del agua o líquido para evitar daños.

Llamadas de emergencia

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marcar el número de emergencia.

Accesorios y baterías

Utilice sólo baterías y accesorios AMGOO autorizados.

Copia de seguridad de la información

Recuerde que debe mantener un registro escrito de toda la información importante.

Seguridad y precauciones de la batería

- Para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez.
- El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene normalmente después de dos o tres ciclos completos de carga. Nota: Tenga en cuenta que la sobrecarga continua va a perjudicar su duración a largo plazo.
- Durante la carga, mantenga el teléfono móvil fuera del alcance de los niños.

- Guarde la batería en un lugar fresco y seco lejos de la luz directa del sol y el agua.
- No exponga las baterías a temperaturas extremas (por debajo de -8 ° C (18 ° F) o por encima de 43 ° C (110 ° F).
- Deje inmediatamente de utilizar la batería si produce un olor, grietas y fugas, se recalienta, distorsiona o tiene cualquier otro tipo de daño físico.
- Evitar el uso del cargador de cerca o alrededor de líquidos. Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier líquido, desenchufe inmediatamente de la toma para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, mal funcionamiento del cargador, descargas eléctricas o incendios.

Advertencia: Tenga cuidado con la eliminación de baterías usadas. No tire las pilas con los residuos del día. Por favor, siga las leyes ambientales locales y directrices para la eliminación de residuos adecuado.

Limpieza y mantenimiento

- Evitar el uso del teléfono y los accesorios en lugares excesivamente húmedos para evitar un mal funcionamiento.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador.
- No utilice alcohol, disolvente, benceno o cualquier otro disolvente para limpiar el teléfono.

Introducción

Instalación de la tarjeta SIM

Advertencia: Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente debido si se raspa o se dobla. Por favor tenga cuidado al llevar, instalar o sacar la tarjeta SIM. Nota: Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicio de telefonía celular directamente para obtener su tarjeta SIM.

Para insertar la tarjeta SIM:

1. Retire la tapa posterior. Inserte la tarjeta SIM.
2. Inserte la tarjeta de memoria. (Para la capacidad de almacenamiento adicional)
3. Introduzca la batería, vuelva a colocar la cubierta posterior, y encienda el teléfono.

Encendido y apagado

Encendido - Asegúrate de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente en el teléfono. Pulse la tecla de encendido para encender el teléfono.

Apagado - En el modo de espera, pulse la tecla de encendido hasta que aparezca un menú de opciones. Seleccione Apagado en el menú y confirmar en el símbolo del emergente para apagar el teléfono.

Seguridad

Usted puede configurar una función de bloqueo de seguridad como medida de seguridad para el teléfono. Para más información sobre los bloqueos con contraseña, la contraseña de revisión y otras funciones por favor entrar en la opción de seguridad de la configuración del sistema.

Funciones de las llamadas

En el teclado de marcación, introduzca el número de teléfono y haga clic en la tecla de marcación. Si marcar una extensión, puede hacer clic en el icono de teclado de marcación en la parte inferior de la pantalla para abrir la interfaz e introduzca el número de la extensión. También puede mantener pulsada la tecla 0 para añadir un signo (+) al añadir un prefijo de marcación internacional.

Opciones de llamada

Hay diferentes opciones que se pueden utilizar en el registro de llamadas y la interfaz de marcación. Puede pulsar la tecla de menú, mientras que en la interfaz de línea y ajustar la configuración de llamadas. En los registros de llamadas, puede presionar navegar a través de la lista de contactos o establecer contacto recursos predeterminados.

Barra de notificaciones

La barra de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla que contiene información útil e importante en relación con su teléfono y las aplicaciones que se instalan. En la barra de notificaciones, varios iconos aparecerán como barra de señal, indicador de batería, indicador de datos, BT y Wi-Fi. Usted puede deslizar la barra de notificaciones hacia abajo con su dedo para mostrar las notificaciones o acciones pendientes.

Configuración de las notificaciones

La ventana de configuración de notificaciones proporciona accesos directos a diferentes ajustes del teléfono para acceder con más rapidez. Haga clic en cualquiera de los iconos de notificación de acceso

directo para encender o apagar.

Nota: Para borrar las notificaciones, arrastre hacia abajo la barra de notificación y haga clic en el icono de notificación transparente en la parte superior derecha de la pantalla (3 líneas horizontales). El menú de configuración de notificaciones se encuentra arrastrando hacia abajo la barra de notificaciones y se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla al lado del icono de notificación clara.

Contactos

Entrar: Haga clic en el menú de aplicaciones y seleccione Contactos.

- La pantalla por defecto son los contactos del teléfono.
- Los contactos están organizados alfabéticamente por defecto.

Después de iniciar sesión en su cuenta de Google, Google contactos se mostrarán en sincronía.

Haga clic en el icono de búsqueda para entrar en la interfaz de búsqueda de contactos. Cualesquiera números o letras asociadas con cualquiera de los contactos guardados en la lista se mostrarán en los resultados de búsqueda.

Mensajería

Es posible utilizar esta función para intercambiar mensajes de texto y mensajes multimedia con su familia y amigos. Los mensajes hacia y desde el mismo número de contacto o por teléfono se guardarán en una sola conversación por lo que puede ver todo el historial de mensajes convenientemente.

Redes inalámbricas

BT es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que los dispositivos se pueden utilizar para intercambiar información y conectarse a diferentes tipos de dispositivos que incluyen auriculares y otros dispositivos.

Encender BT

Ajustes » Dispositivos conectados y seleccione para encender el BT.

- El icono de BT aparecerá en la barra de notificaciones. El BT entonces empezará a buscar todos los dispositivos dentro de su rango y mostrará todos los dispositivos disponibles en una lista.
- En la configuración de BT, todos los dispositivos encontrados se muestran en una lista.

Enciender Wi-Fi

Ajustes » Red e Internet y seleccionar ON para encender Wi-Fi

- Haga clic en la red Wi-Fi que desee para ser conectado.

Nota: redes no seguras pueden ser conectados directamente - asegurado redes requieren una contraseña o credenciales antes de la conexión.

Cámara

Antes de su uso: Inserte la tarjeta de memoria antes de utilizar la cámara o grabadora de vídeo. Todas las fotos o videos tomados con el teléfono normalmente se almacenan en la tarjeta .

Cámara abierta

Haga clic en el menú Aplicaciones de la cámara »

→ Cambiar al modo de vídeo si desea grabar vídeos.

Nota: *Es posible colocar un icono de acceso directo de la cámara en cualquiera de las pantallas*

Tomar fotografías

Apunta el objeto de que la fotografía debe tomarse.

- Presione el botón del obturador en la pantalla para capturar la imagen.
- Después de tomar la imagen, el archivo se guardará en la carpeta de la galería de cámaras.
- Puede ver las fotos haciendo clic en el botón cuadro de vista previa.

Es posible realizar diversos ajustes para la cámara de diapositivas a la derecha en el menú de configuración, mientras que en la interfaz de la cámara. Cuando está en el modo de cámara estándar, puede cambiar a vídeo para grabar o haga clic en el cuadro de la galería de vista previa.

Galería

Imágenes abiertas

Aplicaciones Menú »Galería

Compartir Fotos

Es posible compartir imágenes mediante el envío a través de diferentes tipos de aplicaciones instaladas. También puede enviar imágenes a través de la función de mensajes MMS adjuntando una imagen y también a través de BT.

Ajustar imagen

Pulse Menú y seleccione Editar para ajustar las imágenes. Es posible seleccionar entre diferentes efectos que pueden incluir: Vintage, Blanco y Negro, instantáneo, Latte, Litho, X-Proceso, recortar, rotar, espejo, se endereza, Viñeta, contraste, exposición, color automático, sombras, y la vitalidad.

Editar Fotos

Haga clic en el menú para ajustar el tamaño de la imagen. Una vez que aparezca la imagen, pulsar hacia adentro o hacia afuera para ajustar el tamaño. Para mantener la proporción, mantenga pulsada cualquiera de las cuatro esquinas de la imagen y ajustar.

Radio FM

Radio FM

A través de esta función, es posible escuchar la radio FM en el dispositivo. La radio FM utiliza los auriculares con cable como antena para recibir la señal. Antes de utilizar esta función, conecte los auriculares originales de equipos que vienen con el teléfono.

Encender Radio FM

Pulse el icono de radio FM para abrir la aplicación.

Haga clic para escanear los canales de FM automáticamente, haga clic para añadir cualquiera de sus emisoras de radio favoritas.

Grabador de sonido

Usted puede enviar cualquier audio grabado a través de BT o MMS y también tienen la opción de hacer cualquier sonido del tono de llamada predeterminado teléfonos registrados. La grabadora utiliza el formato AMR, 3GPP y OGG.

Grabar

- Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de sonido.
- Haga clic en el botón de grabación para grabar el audio.
- Haga clic en el botón de parada para detener la grabación del audio.

Nota: Todas las grabaciones se suelen guardar en la carpeta de la tarjeta de memoria. Asegúrate de que la tarjeta de memoria está instalada antes de la grabación.

Ajustes

Conexiones inalámbricas




Red e Internet

- **Ajustes »Wi-Fi** en encenderse. Cuando está activado, el Wi-Fi buscará automáticamente las redes disponibles. Cualquier red no segura se puede utilizar directamente y cualquier red segura requiere una contraseña o credenciales antes de la conexión.
- **Uso de datos.** El uso del móvil y Wi-Fi de Datos
- **Más Conexiones inalámbricas y redes.** Tethering, zona Wi-Fi, VPN, la APN, el modo de avión.
- **Nota:** Cuando está en modo de vuelo, todas las conexiones de red se apagará automáticamente.

BT

- Encender BT. Una vez encendido, buscará automáticamente los dispositivos abiertos cercanos.
- Haga clic para conectar el dispositivo.

Dispositivo



Perfiles de audio

Esta opción establece la configuración del tono de timbre del teléfono para recibir llamadas y notificaciones. Algunas de las opciones incluyen:

- Vibración, volumen, tonos de llamada, tonos de timbre de notificación, marque el panel táctil y retroalimentación háptica y tonos



Almacenamiento

- Ver el uso de memoria del teléfono



Batería

- el uso de energía en general



Aplicaciones y notificaciones

- Administrar aplicaciones - Gestionar y eliminar aplicaciones instaladas
- Ejecución de Aplicaciones-Pulse el botón 'Forzar detención' para detener cualquiera de las aplicaciones de la lista y elimina de la lista de aplicaciones en ejecución.

Personal



Seguridad y ubicación

•seguridad del dispositivo

Configurar bloqueo de pantalla básica: El uso de diapositivas, patrón, PIN o contraseña para bloquear la pantalla.

Patrón: La primera vez no habrá instrucciones de desbloqueo sencillas y ejemplos. Haga clic en “siguiente paso” para continuar con el paso del patrón de seguridad

PIN: Introduzca el número PIN para desbloquear la pantalla

Contraseña: Utilice una contraseña para desbloquear la pantalla

Es posible detener la función de seguridad en cualquier momento.

Configurar bloqueo SIM PIN de la tarjeta

Tarjeta SIM PIN (Número de Identificación Personal) se usa para prevenir el uso no autorizado de la tarjeta SIM.

Para cambiar un código PIN bloqueado, tendrá que desbloquear el bloqueo de SIM y luego ir a la pantalla Cambiar contraseña. El teléfono le pedirá automáticamente que introduzca el código PIN antiguo y pide que introduzca un nuevo código PIN dos veces. El teléfono se le pedirá que el cambio se ha realizado correctamente. Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces, la tarjeta SIM y los códigos PIN se bloqueará automáticamente. Necesitará el código PUK para desbloquear el teléfono que está disponible a través de su proveedor de servicios. Si introduce el código PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente. Por favor, consulte a su proveedor de servicios para una nueva tarjeta SIM

Contraseña visible - Hacer visible la contraseña cuando se escribe

Utilizar las credenciales de seguridad - que las aplicaciones puedan visitar las credenciales de seguridad u otras credenciales

- **Ubicación**

Alta Precisión - Uso de GPS, Wi-Fi y redes móviles

Ahorro de batería - El uso de Wi-Fi y móviles

Sólo dispositivo - Uso de GPS sólo para determinar la ubicación

Nota: GPS depende de hardware del teléfono.



Idioma y entrada

- Idioma - Cambiar el idioma del teléfono
- Diccionario personalizado - Añadir o eliminar palabras al diccionario personalizado



Restablecimiento de copia de seguridad

- Los datos de copia de seguridad - realizará una copia de todos los datos de aplicaciones, contraseñas WLAN y otros ajustes a los servidores de Google
- Restaurar la configuración de fábrica - Borrar todos los datos almacenados

Sistema



Fecha y hora

- Fecha y Hora de ajuste.
- Seleccione Formato de fecha - Hay 3 tipos de formatos se puede elegir entre: mes-día-año, día-mes-año y año-mes-día y año-mes-día, que es la configuración predeterminada



Programar el encendido y apagado

- Calendario de encendido y apagado



Accesibilidad

- botón de encendido finaliza la llamada y la pantalla de rotación automática
- Decir contraseñas y texto grande



Opciones de desarrollador

Si el teléfono no muestra Opciones de desarrollador de prensa “construir” número cinco (5) veces en la pestaña sobre el teléfono en la configuración.

- La opción desarrollador da acceso a la depuración USB y otras opciones para desarrolladores



Acerca del dispositivo

- información sobre el estado del teléfono y actualizaciones de firmware

Almacenamiento

Conectar el teléfono con el cable USB proporcionado. Una vez conectado, aparecerá una interfaz de conexión. En la interfaz de modo de conexión, seleccione una de las opciones disponibles para transferir archivos a un ordenador.

Solución de problemas

A continuación se muestra una lista de los problemas comunes que pueden ocurrir al utilizar su teléfono móvil. Pruebe estos pasos para solucionar problemas fáciles de resolver cualquier tipo de problemas que pueden surgir.

El teléfono no se enciende

- Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que aparezca la secuencia de arranque en la pantalla.
- Compruebe el nivel de batería y asegurarse de que hay suficiente carga.

El teléfono no responde después de varios minutos

- Retire e inserte la batería - Si el teléfono tiene una batería interna, por favor, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido.

El teléfono se apaga por sí mismo

- Compruebe si está activado el bloqueo de la pantalla del teléfono.
- Comprobar si las necesidades de teléfono que se cargará.

La batería no se cargará

- Compruebe si la batería ya está totalmente cargada.
- Asegúrese de que la batería se ha insertado correctamente.
- Asegúrese de que la batería que utiliza es una batería aprobada AMG00.
- Vuelva a comprobar si el conector del cargador está conectado correctamente al teléfono.

Nota: Conectar el cargador sólo después de que la batería se ha insertado.

El tiempo de espera es demasiado corto

- Por favor tenga en cuenta que el tiempo de espera se relaciona directamente con el uso del teléfono (Internet, SMS, llamadas de voz, mapas, etc.).

- Las baterías normalmente tienen que ser reemplazados después de un año de uso.

El teléfono no puede conectarse a la red (voz o datos)

- Verificar si tiene el servicio activo con su proveedor de servicios.
- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red local y verificar si está dentro de su área de cobertura de la red.

El teléfono muestra un error de SIM

- Asegúrese de que la tarjeta SIM está insertada correctamente y en su ranura prevista.
- Asegúrese de que la tarjeta SIM no está dañado o rayado.

El código PIN se ha introducido de forma incorrecta tres veces

- La tarjeta SIM se bloqueará y tendrá que introducir el código PUK (código de desbloqueo de PIN). Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener el código PUK.

No puedo realizar llamadas

- Asegúrese de que el número marcado es correcta y la tecla de marcación se ha pulsado.
- Utilice el código de área completo nacional al marcar fuera de su área o en el extranjero, utilizar códigos de acceso internacionales específicos de cada país.

No puedo recibir llamadas

- Asegúrese de que el teléfono está conectado a una red.
- Compruebe los teléfonos de llamadas, desvío de llamadas y los ajustes de exclusión (Consulte con su proveedor de servicios para estos valores y códigos)

El identificador de llamadas no se muestra en las llamadas entrantes

- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red local y compruebe que tiene la función de identificador de llamadas activado en su cuenta o verificar si la persona que llama puede haber bloqueado su número aparezca.

La persona que llama no puede dejar un mensaje de voz

- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red local y verificar si el servicio de correo de voz está activo en su cuenta o comprobar si la red está ocupada.

El teléfono no se conecta a internet

- Garantizar con su proveedor de servicios que su cuenta tiene el plan de internet / datos apropiado habilitado.
- garantizar la configuración de APN de Internet están configurados (depende del operador).

Los mensajes de texto no pueden ser enviados / recibidos

- Asegurar la mensajería de texto está habilitado con su proveedor de servicios.
- Asegurar la configuración de APN se configuran (depende del operador).

La información proporcionada en este manual de usuario está sujeta a cambios sin previo aviso

AMGOO se reserva el derecho de modificar el manual en cualquier momento dado. AMGOO ha hecho todos los esfuerzos para asegurar que este manual es exacto y se exime de responsabilidad por cualquier error u omisión. Nota: Algunos programas de software, interfaz de usuario, y los elementos internos pueden variar dependiendo de la versión final.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la radio

Comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor y/o un centro de servicio para obtener ayuda.

Tasa de absorción específica (SAR)

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Antes de que un nuevo modelo de teléfono está disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) indicados por la FCC.

Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo. El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar en violación de las normas de exposición RF.