

MITEL 612 DECT PHONE

QUICK USER GUIDE





Dokumentbezeichnung

- Dokumentnummer: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Allgemeine Informationen

Ihr Gerät wurde mit Sicherheitshinweisen und unter Umständen mit weiteren gerätespezifischen Informationen ausgeliefert. Sie können alle zu diesem Gerät verfügbaren Benutzerdokumente (z. B. Bedienungsanleitung) von www.mitel.com herunterladen.

Kommunikationssysteme

Ihr Telefon kann an unterschiedlichen Kommunikationssystemen betrieben werden, daher ist die Handhabung je nach System unterschiedlich. Die Verfügbarkeit der Funktionen, Merkmale, Tastenbelegungen und Produkte ist ebenfalls vom Kommunikationssystem abhängig. Markieren Sie nachfolgend Ihr Kommunikationssystem:

System
① MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
② Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③ Mitel SIP-DECT® □
④ MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤ MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Tasten

Gesprächstaste:

- Verbindung aufbauen.
- R-Tastenfunktion.

Wahlwiederholungsliste:

- ①/②/③/⑤: Gesprächstaste lang drücken.
- ④: Gesprächstaste drücken.



Beendertaste:

- Verbindung beenden.
- Editor ohne Änderungen verlassen.
- Im Menü: Zurück in Ruhezustand.
- Lang drücken: Telefon ein-/aus-schalten.



Lautsprechertaste: Freisprechen ein-/ausschalten.



Softkeys: Angezeigte Funktion über der Taste ausführen.



Navigationstasten:

- Im Menü: Vor- und zurückblättern.
- In Listen: Navigieren.
- In Ruhe: Aufruf der belegten Funktionen.



Korrekturtaste: Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.



Seitentasten "Plus / Minus": Hörlautstärke der aktuellen Verbindung einstellen.



Stern-Taste: Lang drücken, um Tonruf ein-/auszuschalten.

③/⑤: Zwischen Ziffern-/Buchstabeingabe und Gross-/Kleinschreibung wechseln.



Raute-Taste: Lang drücken, um Tastensperre einzuschalten.

Anzeige-Symbole (Auswahl)



Qualität der Funkverbindung (4 Säulen: gut, 1 Säule: schlecht)



Ladezustand der Akkus



Mikrofon ausgeschaltet



Tonruf ausgeschaltet



Weitere Optionen verfügbar



Neue Nachricht in der Voicemailbox



①/④: Neue Textnachrichten



①/④: Gelesene Textnachrichten

Aufmerksamkeits-LED

Grün	• Blinkt schnell: Ankommender Anruf, Rückruf. • Leuchtet: Freisprechen ein.
Rot	Blinkt langsam: • ①/②/③/⑤: Neue Einträge im Info-Bereich, Wecker/Termin. • ④: Neue Voicemail-Nachricht. Blinkt schnell: • Ausserhalb der Reichweite des Systems.
Orange	Leuchtet: Akku wird geladen.

Allgemeine Merkmale

- Headset-Anschluss über Kabel

Installation

Akku einlegen

Akkudeckel nach unten schieben, bis er sich aus der Verriegelung löst, dann abheben. Akku mit den Kontakten nach unten einlegen. Akkudeckel auflegen, nach oben schieben bis er einrastet.

Verbindung

- Anruf annehmen: Gesprächstaste drücken.
- Verbindung beenden: Beendertaste drücken.
- Aus Listen (Wahlwiederholung, Anruflisten, Telefonbuch) anrufen: Aufruf abhängig vom Kommunikationssystem, Eintrag auswählen und Gesprächstaste drücken.

Telefonbuch/Namenwahl

- ①/②/③/⑤: Navigationstaste nach oben oder unten drücken. Name bzw. Namensanfang eingeben. Gegebenenfalls Eintrag auswählen. Zum Wählen: Gesprächstaste drücken.
- ④: Für die ersten Buchstaben des gesuchten Namens die entsprechenden Tasten je einmal drücken. Vor- und Nachname mit der Rautetaste trennen, z. B. "no s" (6 6 # 7) für Nobel Stefan. Softkey **ABC** drücken. Gesprächstaste drücken, der ausgewählte Eintrag wird angerufen.

Während einer Verbindung...

Rückfrage

- ①/②/⑤: R und Rufnummer eingeben.
- ④: Softkey **Rückfrage** oder Gesprächstaste drücken und Rufnummer eingeben.

Rückfrage beenden

- ①: R und 1 [] eingeben.
- ②/③: >>> drücken, **Trennen** auswählen und mit **Ok** bestätigen, R drücken.
- ④: Softkey **Beenden** drücken.

Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

- ①: R und 2 [] eingeben.
- ②/③: R drücken.
- ④: Softkey **Makeln** drücken.
- ⑤: 2 [] drücken.

Konferenz einleiten

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Ein Gesprächspartner wird gehalten (siehe "Rückfrage"):

- ①/⑤: R und 3 [] eingeben.
- ②: >>> drücken, **3'er Konferenz** auswählen und mit **Ok** bestätigen.
- ④: Softkey **Konferenz** drücken.
- Konferenz verlassen: Beendertaste drücken.

Verbindung vermitteln

- ①/②/③/⑤: R drücken, Rufnummer eingeben und Beendertaste drücken.
- ④: Softkey **Rückfrage** drücken, Rufnummer eingeben und Softkey **Verbinden** drücken.

Anruf annehmen während eines Gesprächs (Anklappen)

- ①: R und Stern 10 [] eingeben.
- ②/③: R drücken.
- ④: Softkey **Anklappen** drücken.

Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht.

- ①: R und 5 [] eingeben.
- ②: >>> drücken, **Rückruf** auswählen und mit **Ok** bestätigen.
- ④: Softkey **Rückruf** drücken.
- ⑤: 6 [] drücken.



Document designation

- Document number: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

General information

Your device has been supplied with safety information and, where applicable, with other device-specific information. You can download all user documents available for this device (e.g. user guide) at www.mitel.com.

Communication systems

Your telephone can be used with different communication systems; therefore, the operation differs according to system. The availability of the functions, features, key assignments and products also depends on the communication system. Mark your communication system as follows:

System
① MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
② Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③ Mitel SIP-DECT® □
④ MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤ MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Keys



Call key:

- Set up a connection.
- R-key function.

Redial list:

- ①/②/③/⑤: Press the Call key.
- ④: Press the Call key.



End key:

- Cut connection.
- Exit editor without changes.
- In a menu: Back to idle state.
- Press and hold down: Activate/deactivate phone.



Loudspeaker key: Activate/deactivate hands-free mode.



Softkeys: Executes displayed function above key.



Navigation keys:

- In a menu: Scroll forward and backward.
- In a list: Navigate.
- In idle: Call up stored functions.



Correction key: Delete the last character or go back one step in the menu.



"Plus / Minus" side keys: Adjust current connection volume.



Star key: Press and hold down to activate/deactivate ring tone.

③/⑤: Switch between digits/letters and upper/lower case.



Hash key: Press and hold down to lock keypad.

Display symbols (selection)



Radio link quality
(4 signal bars: good, 1 signal bar: bad)



State of charge



Microphone off



Ring tone off



More options available



New message in the voice mailbox



①/④: New text messages



①/④: Read text messages

LED indicator

Green

- Flashes fast: Incoming call, enquiry call.
- Lit: Hands-free on.

Red

Flashes slowly:

- ①/②/③/⑤: New entries in the info area, alarm/appointment.
- ④: New voice mail message.

Flashes fast:

- Outside the system's service area.

Orange

Lit: Battery charging.

General characteristics

- Headset connection via a cable

Installation

Installing the battery

Push the battery cover downwards until it is released from the lock, then take it off. Insert the battery with the contacts downwards. Replace the battery cover and push it upwards until it locks.

Connection

- Taking a call: Press the Call key.
- To end the connection: Press the End key.
- To make a call from lists (redial list, call lists, phone book): Call up depends on the communication system, select an entry, then press the Call key.

Phone book/Name selection

①/②/③/⑤: Press the navigation key up or down. Enter name or first letter of the name. If necessary select entry. To dial: Press the Call key.
④: Press each of the corresponding keys once for the first few letters of the name you are looking for. Separate the first name and the surname with the hash key, e.g. "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stephen. Press the **ABC** softkey. Press the Call key; the selected entry is called.

During a connection...

Enquiry

①/②/⑤: Enter R and call number.
④: Press the **Enquiry** softkey or the Call key then enter the call number.

To end the enquiry call

①: Enter R and 1 [].
②/③: Press >>>, select **Release call** and confirm with **Ok**, press R.
④: Press the **End call** softkey.

Brokering

Switches between two callers without interrupting the calls. You are making/taking a call:

①: Enter R and 2 [].
②/③: Press R.
④: Press the **Brokering** softkey.
⑤: Press 2 [].

To set up a conference

Connects several callers for a conference call. A call participant is put on hold (see "Enquiry"):

①/⑤: Enter R and 3 [].
②: Press >>>, select **3 party** and confirm with **Ok**.
④: Press the **Conference** softkey.

Leaving a conference call: Press the End key.

To set up a connection

①/②/③/⑤: Press R, enter call number and press End key.
④: Press the **Enquiry** softkey, enter call number and press the **Connect** softkey.

To take a call during a conversation (Call waiting)

①: Enter R and Star 10 [].
②/③: Press R.
④: Press the **Call waiting** softkey.

Callback

The person is busy or does not answer.

①: Enter R and 5 [].
②: Press >>>, select **Callback** and confirm with **Ok**.
④: Press the **Callback** softkey.
⑤: Press 6 [].



Désignation du document

- N° de document: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Informations générales

Votre appareil vous a été livré avec des indications de sécurité et, selon les circonstances, d'autres informations spécifiques à l'appareil. Vous pouvez télécharger tous les documents d'utilisateur disponible à votre appareil (p.ex. mode d'emploi) sur www.mitel.com.

Systèmes de communication

Votre téléphone peut être exploité sur différents systèmes de communication, raison pour laquelle son utilisation est différente selon le système. La disponibilité des fonctions, caractéristiques, affectations de touches et produits dépend également du système de communication. Cochez ci-après votre système de communication :

	Système
①	MiVoice 5000 ☐ , Aastra X Series ☐ , NeXspan ☐
②	Mitel 100 ☐ , OpenCom 100 ☐ , OpenCom 1000 ☐
③	Mitel SIP-DECT® ☐
④	MiVoice Office 400 ☐ , Aastra IntelliGate ☐
⑤	MiVoice MX-ONE SIP-DECT® ☐

Touches



Touche de prise de ligne :

- Établir la communication.
- Touche de fonction R.

Liste de répétition de la numérotation :

- ①/②/③/⑤: Appuyer longuement sur la touche de prise de ligne.
- ④: Appuyer sur la touche de prise de ligne.

Touche de fin :

- Fin de l'appel.
- Quitter l'éditeur de texte sans effectuer de modifications.
- Dans le menu : Retour à l'état de repos.
- Appuyer longuement : Activer/désactiver le téléphone.



Touche de haut-parleur : Activer/désactiver le mode mains libres.



Touches afficheur : Exécuter la fonction affichée à l'aide de la touche.



Touches de navigation :

- Dans le menu : Défiler en avant et en arrière.
- Dans des listes : Naviguer.
- Au repos : Appels des fonctions affectées.



Touche de correction : Effacer le dernier caractère ou reculer dans le menu.



Touches latérales "Plus / Moins" : Régler le volume d'écoute de la communication en cours.



Touche Étoile : Appuyer longuement pour activer/désactiver la tonalité de sonnerie.

③/⑤: Changer entre majuscules et minuscules et entre chiffres et lettres.



Touche Dièse : Appuyer longuement pour activer le verrouillage des touches.

Symboles d'affichage (sélection)



Qualité de la liaison radio
(4 colonnes : bon, 1 colonne : mauvais)



État de charge des batteries



Microphone désactivé



Tonalité de sonnerie désactivée



Autres options disponibles



Nouveau message dans la boîte vocale



①/④: Nouveaux messages textuels



①/④: Messages textuels lus

LED d'avertissement

Vert	• Clignote rapidement : Appel entrant, rappel. • Allumé : Mains libres activé.
Rouge	Clignote lentement : • ①/②/③/⑤: Nouvelles entrées dans la zone Info, réveil/rendez-vous. • ④: Nouveau message vocale. Clignote rapidement : • Hors de portée du système.
Orange	Allumé : Batterie en phase de re-charge.

Caractéristiques générales

- Raccordement du casque par câble

Installation

Insérer la batterie

Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'il se détache du dispositif de verrouillage, puis soulevez-le. Insérez alors la batterie avec les contacts vers le bas. Remettez le couvercle du compartiment de la batterie.

Appels

- Prise d'un appel : Actionner la touche de prise de ligne.
- Fin de l'appel : Actionner la touche de fin.
- Émettre un appel depuis une liste (répétition de la numérotation, listes d'appels, annuaire téléphonique) : Appel dépendant du système de communication, sélectionner l'entrée et actionner la touche de prise de ligne.

Annuaire téléphonique/numérotation par le nom

①/②/③/⑤: Actionner la touche de navigation vers le haut ou vers le bas. Entrer le nom ou le début du nom. Le cas échéant, sélectionner l'entrée. Pour numéroter : Actionner la touche de prise de ligne.

④: Pour les premières lettres du nom recherché, appuyer une fois sur chaque touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse, p.ex. "no s" (6 6 # 7) pour Nobel Stefan. Actionner la touche afficheur **ABC**. Actionner la touche de prise de ligne, l'entrée sélectionnée est appelée.

Pendant une communication...

Double-appel

①/②/⑤: Entrer R et le numéro d'appel.

④: Actionner la touche afficheur **Double-appel** ou la touche de prise de ligne et entrer le numéro d'appel.

Terminer le double-appel

①: Entrer R et 1 [].

②/③: Actionner >>>, choisir **Déconnecter** et confirmer avec **Ok**, actionner R.

④: Actionner la touche afficheur **Terminer**.

Va-et-vient

Commuter entre deux interlocuteurs sans interrompre les communications. Vous êtes en communication :

①: Entrer R et 2 [].

②/③: Actionner R.

④: Actionner la touche afficheur **Va-et-vient**.

⑤: Actionner 2 [].

Engager une conférence

Connecter plusieurs interlocuteurs entre eux pour établir une conférence. Un interlocuteur est en maintien (voir "Double-appel") :

①/⑤: Entrer R et 3 [].

②: Actionner >>>, choisir **Conférence à 3** et confirmer avec **Ok**.

④: Actionner la touche afficheur **Conférence**.

Quitter la conférence : Actionner la touche de fin.

Commuter une communication

①/②/③/⑤: Actionner R, entrer le numéro d'appel et actionner la touche de fin.

④: Actionner la touche afficheur **Double-appel**, entrer le numéro d'appel et actionner la touches afficheur **Connecter**.

Accepter un appel pendant une conversation (Appel en attente)

①: Entrer R et Étoile 10 [].

②/③: Actionner R.

④: Actionner la touche afficheur **Signal d'appel**.

Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas.

①: Entrer R et 5 [].

②: Actionner >>>, choisir **Rappel** et confirmer avec **Ok**.

④: Actionner la touche afficheur **Rappel**.

⑤: Actionner 6 [].



Denominazione documento

- Numero di documento: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Informazioni generali

Il vostro apparecchio viene fornito con norme di sicurezza e a seconda dei casi, con ulteriori informazioni specifiche dell'apparecchio. È possibile scaricare tutti i documenti per l'utente relativi all'apparecchio (ad es. istruzioni per l'uso) su www.mitel.com.

Sistemi di comunicazione

Il vostro telefono può essere collegato a sistemi di comunicazione diversi, quindi l'utilizzo può essere diverso a seconda del sistema. Anche le funzioni, le caratteristiche, i tasti assegnati ed i prodotti dipendono dal sistema di comunicazione. Selezionare di seguito il proprio sistema di comunicazione:

Sistema
① MiVoice 5000  , Aastra X Series  , NeXspan 
② Mitel 100  , OpenCom 100  , OpenCom 1000 
③ Mitel SIP-DECT® 
④ MiVoice Office 400  , Aastra IntelliGate 
⑤ MiVoice MX-ONE SIP-DECT® 

Tasti

Tasto Conversazione:

- Stabilire il collegamento.
- Funzione del tasto R.

Lista rielezione:

- ①/②/③/⑤: Premere a lungo il tasto Conversazione.
- ④: Premere il tasto Conversazione.



Tasto Fine:

- Concludere la chiamata.
- Uscire dall'editor senza apportare modifiche.
- Nel menu: Per ritornare allo stato di riposo.
- Premere a lungo: Attivare/disattivare il telefono.



Tasto Altoparlante: Attivare/disattivare viva-voce.



Softkeys: Eseguire tramite il tasto la funzione visualizzata.



Tasti di navigazione:

- Nel menu: Avanti/Indietro.
- Negli elenchi: Spostarsi.
- Non disturbare: Richiamare le funzioni assegnate.



Tasto di Correzione: Cancellare l'ultimo carattere o tornare indietro nel menu.



Tasti laterali "Più / Meno": Regolazione del volume del collegamento attuale.



Tasto asterisco: Premere a lungo per attivare/disattivare la suoneria.

③/⑤: Alternare sia tra i caratteri maiuscoli e minuscoli che tra le cifre e i caratteri.



Tasto cancelletto: Premere a lungo per attivare il blocco tastiera.



Simboli del display (Selezione)



Qualità collegamento radio (4 colonne: buono, 1 colonna: cattivo)



Stato di carica delle batterie



Microfono spento



Suoneria disattivata



Altre opzioni disponibili



Nuovo messaggio nella Voice-Mail-Box



①/④: Nuovi messaggi di testo



①/④: Messaggi di testo già letti

LED di Attenzione

Verde	• Lampeggio veloce: Chiamata in arrivo, prenotazione automatica. • Acceso: Viva-voce attivato.
Rosso	Lampeggio lento: • ①/②/③/⑤: Nuove voci nella sezione informazioni, sveglia/appuntamenti. • ④: Nuova Voice Mail. Lampeggio veloce: • Fuori copertura del sistema.
Arancione	Acceso: Batteria in carica.

Caratteristiche generali

- Collegamento cuffia via cavo

Installazione

Inserire la batteria

Spingere il coperchio della batteria verso il basso fino a quando non si sblocca, quindi sollevarlo. Inserire la batteria con i contatti verso il basso. Inserire il coperchio della batteria e spingerlo verso l'alto fino a quando non si blocca.

Connessione

- Rispondere ad una chiamata: Premere il tasto Conversazione.
- Concludere la chiamata: Premere il tasto Fine.
- Effettuare una chiamata da un elenco (ripetizione della selezione, elenchi chiamate, rubrica): Chiamata dipendente dal sistema di comunicazione, selezionare una voce e premere il tasto Conversazione.

Rubrica/Selezione nome

①/②/③/⑤: Premere il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso. Inserire il nome oppure l'iniziale del nome. Eventualmente selezionare una voce. Per selezionare: Premere il tasto Conversazione.

④: Per le iniziali del nome cercato premere una sola volta i tasti corrispondenti. Separare il nome e il cognome con il tasto cancelletto (#), ad es. "ro m" (7 7 7 # 6) per Rossi Mario. Premere il softkey **ABC**. Premere il tasto Conversazione, viene chiamata la voce corrispondente.

Durante un collegamento ...

Richiamata

①/②/⑤: Inserire R e il numero di chiamata.
④: Premere il softkey **Richiamata** oppure il tasto conversazione e inserire il numero di chiamata.

Per chiudere la richiamata

①: Inserire R e 1 [].
②/③: Premere >>>, selezionare **Disconnetti** e confermare con **Ok**, premere R.
④: Premere il softkey **Termina**.

Richiamata alternata

Per parlare con due interlocutori alternativamente senza interrompere le conversazioni. Si sta effettuando una conversazione:
①: Inserire R e 2 [].
②/③: Premere R.
④: Premere il softkey **Richiamata alternata**.
⑤: Premere 2 [].

Avviare una conferenza

È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza. Un interlocutore viene tenuto in attesa (vedi "Richiamata"):
①/⑤: Inserire R e 3 [].
②: Premere >>>, selezionare **Conferenza a 3** e confermare con **Ok**.
④: Premere il softkey **Conferenza**
Per concludere la conferenza: Premere il tasto Fine.

Trasferire la chiamata

①/②/③/⑤: Premere R, inserire il numero di chiamata e premere il tasto Fine.
④: Premere il softkey **Richiamata**, inserire il numero di chiamata e premere il softkey **Connetti**.

Rispondere ad una chiamata durante una conversazione (avviso di chiamata in coda)

①: Inserire R e asterisco 10 [].
②/③: Premere R.
④: Premere il softkey **Avviso di chiamata**.

Prenotazione automatica

L'interlocutore desiderato è occupato oppure non risponde.
①: Inserire R e 5 [].
②: Premere >>>, selezionare **Prenotazione automatica** e confermare con **Ok**.
④: Premere il softkey **Prenotazione automatica**.
⑤: Premere 6 [].



Denominación del documento

- N° de documento: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Información general

Su aparato le ha sido suministrado con la información de seguridad y, según las circunstancias, otras informaciones específicas para el aparato. Puede descargar todos los documentos disponibles para el usuario de este dispositivo (por ejemplo, la guía del usuario) en www.mitel.com.

Sistemas de comunicaciones

Usted puede usar su teléfono con diferentes sistemas de comunicación; por eso, el modo de operación varía según el sistema. La disponibilidad de funciones, características, asignaciones de teclas y productos también depende del sistema de comunicación.

Marque su sistema de comunicación como se indica a continuación:

Sistema
① MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
② Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③ Mitel SIP-DECT® □
④ MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤ MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Teclas

Tecla de Llamada:

- Establecer una conexión.
- Función tecla R.

Lista de rellamadas:

- ①/②/③/⑤: Pulse la tecla de llamada.
- ④: Pulse la tecla de llamada.



Tecla Terminar:

- Finalizar una llamada.
- Salir del editor sin modificaciones.
- En el menú: Volver al estado de reposo.
- Pulsar y mantener pulsado: Activar/desactivar el teléfono.



Tecla de altavoz: Activar/desactivar el modo manos libres.



Teclas programables: Se ejecuta la función visualizada al pulsar la tecla.



Teclas de navegación:

- En el menú: Desplazamiento por la pantalla hacia delante y atrás.
- En una lista: Navegación.
- En reposo: Selección de funciones almacenadas.



Tecla de corrección: Borrar el último carácter o retroceder un nivel en el menú.



Teclas laterales "+ / -": Ajuste del volumen de la conexión activa.



Tecla asterisco: Mantener pulsada para activar / desactivar el timbre de llamada.



③/⑤: Para alternar entre mayúsculas y minúsculas y entre números y letras.

Tecla almohadilla: Mantener pulsada para bloquear el teclado.



Símbolos de la pantalla (selección)



Calidad de la conexión de radio (4 barras: buena, 1 barra: mala)



Estado de carga



Micrófono desactivado



Timbre de llamada desactivado



Otras opciones disponibles



Nuevo mensaje en el buzón de voz



①/④: Nuevos mensajes de texto



①/④: Leer mensajes de texto

Indicador LED

Verde

- Parpadea rápidamente: Llamada entrante, consulta.
- Encendido: Manos libres activado

- Rojo** Parpadea lentamente:
- ①/②/③/⑤: Nuevas entradas en el área de información, alarma/cita.
 - ④: Nuevo mensaje vocal.
- Parpadea rápidamente:
- Fuera del área de cobertura del sistema.

Naranja Encendido: Cargando batería.

Características generales

- Conexión de los cascos con un cable

Instalación

Colocación de la batería

Presione hacia abajo la tapa del compartimento de la batería hasta que se desbloquee y extraiga la tapa. Introduzca la batería con los contactos hacia abajo. Vuelva a colocar la tapa y empújela hacia arriba hasta que enganche.

Conexión

- Atender una llamada: Pulse la tecla de llamada.
- Terminar la llamada: Pulsar la tecla terminar.
- Hacer una llamada a partir de una lista (rellamada, listas de llamadas, directorio): La llamada depende del sistema de comunicación. Seleccionar una entrada y pulsar después la tecla de llamada.

Agenda / selección de nombres

①/②/③/⑤: Pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Escriba el nombre o la inicial del nombre. Dado el caso, seleccionar la entrada. Marcar: Pulse la tecla de llamada.

④: Pulse una vez cada tecla correspondiente a los primeros caracteres del nombre que está buscando. Separar el nombre del apellido con la tecla almohadilla (#), p. ej. "ca p" (2 2 # 7) para Carrasco Pablo. Pulsar la tecla programable **ABC**. Pulsar la tecla de llamada. El teléfono llama al número de la entrada seleccionada.

Durante una llamada...

Consulta

①/②/⑤: Introduzca R y el número de llamada.

④: Pulsar la tecla programable **Consulta** o la tecla de llamada y marque después el número.

Terminar la llamada de consulta

①: Introducir R y 1 [].

②/③: Pulsar >>>, seleccionar **Desconectar** y confirmar con **Ok**, pulsar R.

④: Pulsar la tecla programable **Terminar**.

Alternancia

Conmuta entre dos interlocutores sin interrumpir las llamadas. Está efectuando o atendiendo una llamada:

①: Introducir R y 2 [].

②/③: Pulsar R.

④: Pulsar la tecla programable **Alternancia**.

⑤: Pulsar 2 [].

Hacer una llamada de conferencia

Conecta a varios llamantes en una conferencia. Un participante está en espera (véase "Consulta"):

①/⑤: Introducir R y 3 [].

②: Pulsar >>>, seleccionar **Conferencia a 3** y confirmar con **Ok**.

④: Pulsar la tecla programable **Conferencia**.

Para abandonar una conferencia: Pulsar la tecla terminar.

Establecer una conexión

①/②/③/⑤: Pulsar R, introducir el número y pulsar la tecla Terminar.

④: Pulsar la tecla programable **Consulta**, marcar el número y pulsar la tecla programable **Conectar**.

Atender una llamada durante una conversación (Llamada en espera)

①: Introducir R y asterisco 10 [].

②/③: Pulsar R.

④: Pulsar la tecla programable **Llam. espera**.

Retrollamada

El usuario está ocupado o no responde.

①: Introducir R y 5 [].

②: Pulsar >>>, seleccionar **Retrollamada** y confirmar con **Ok**.

④: Pulsar la tecla programable **Retrollam**.

⑤: Pulsar 6 [].



Denominación del documento

- N° do documento: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Información general

Su aparato le ha sido suministrado con la información de seguridad y, según las circunstancias, otras informaciones específicas para el aparato. Puede descargar todos los documentos disponibles para el usuario de este dispositivo (por ejemplo, la guía del usuario) en www.mitel.com.

Sistemas de comunicaciones

Usted puede usar su teléfono con diferentes sistemas de comunicación; por eso, el modo de operación varía según el sistema. La disponibilidad de funciones, características, asignaciones de teclas y productos también depende del sistema de comunicación.

Marque su sistema de comunicación como se indica a continuación:

Sistema
① MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
② Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③ Mitel SIP-DECT® □
④ MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤ MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Teclas

Tecla de Llamada:

- Establecer una conexión.
- Función tecla R.

Lista de rellamadas:

- ①/②/③/⑤: Pulse la tecla de llamada.
- ④: Pulse la tecla de llamada.



Tecla Terminar:

- Finalizar una llamada.
- Salir del editor sin modificaciones.
- En el menú: Volver al estado de reposo.
- Pulsar y mantener pulsado: Activar/desactivar el teléfono.



Tecla de altavoz: Activar/desactivar el modo manos libres.



Teclas programables: Se ejecuta la función visualizada al pulsar la tecla.



Teclas de navegación:

- En el menú: Desplazamiento por la pantalla hacia delante y atrás.
- En una lista: Navegación.
- En reposo: Selección de funciones almacenadas.



Tecla de corrección: Borrar el último carácter o retroceder un nivel en el menú.



Teclas laterales "+ / -": Ajuste del volumen de la conexión activa.



Tecla asterisco: Mantener pulsada para activar / desactivar el timbre de llamada.



③/⑤: Para alternar entre mayúsculas y minúsculas y entre números y letras.

Tecla almohadilla: Mantener pulsada para bloquear el teclado.



Símbolos de la pantalla (selección)



Calidad de la conexión de radio (4 barras: buena, 1 barra: mala)



Estado de carga



Micrófono desactivado



Timbre de llamada desactivado



Otras opciones disponibles



Nuevo mensaje en el buzón de voz



①/④: Nuevos mensajes de texto



①/④: Leer mensajes de texto

Indicador LED

Verde

- Parpadea rápidamente: Llamada entrante, consulta.
- Encendido: Manos libres activado

Rojo	Parpadea lentamente: • ①/②/③/⑤: Nuevas entradas en el área de información, alarma/cita. • ④: Nuevo mensaje vocal. Parpadea rápidamente: • Fuera del área de cobertura del sistema.
-------------	---

Naranja	Encendido: Cargando batería.
----------------	------------------------------

Características generales

- Conexión de los cascos con un cable

Instalación

Colocación de la batería

Presione hacia abajo la tapa del compartimento de la batería hasta que se desbloquee y extraiga la tapa. Introduzca la batería con los contactos hacia abajo. Vuelva a colocar la tapa y empújela hacia arriba hasta que enganche.

Conexión

- Atender una llamada: Pulse la tecla de llamada.
- Terminar la llamada: Pulsar la tecla terminar.
- Hacer una llamada a partir de una lista (rellamada, listas de llamadas, directorio): La llamada depende del sistema de comunicación. Seleccionar una entrada y pulsar después la tecla de llamada.

Agenda / selección de nombres

①/②/③/⑤: Pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Escriba el nombre o la inicial del nombre. Dado el caso, seleccionar la entrada. Marcar: Pulse la tecla de llamada.

④: Pulse una vez cada tecla correspondiente a los primeros caracteres del nombre que está buscando. Separar el nombre del apellido con la tecla almohadilla (#), p. ej. "ca p" (2 2 # 7) para Carasco Pablo. Pulsar la tecla programable **ABC**. Pulsar la tecla de llamada. El teléfono llama al número de la entrada seleccionada.

Durante una llamada...

Consulta

①/②/⑤: Introduzca R y el número de llamada.

④: Pulsar la tecla programable **Consulta** o la tecla de llamada y marque después el número.

Terminar la llamada de consulta

①: Introducir R y 1 [].

②/③: Pulsar >>>, seleccionar **Desconectar** y confirmar con **Ok**, pulsar R.

④: Pulsar la tecla programable **Terminar**.

Alternancia

Conmuta entre dos interlocutores sin interrumpir las llamadas. Está efectuando o atendiendo una llamada:

①: Introducir R y 2 [].

②/③: Pulsar R.

④: Pulsar la tecla programable **Alternancia**.

⑤: Pulsar 2 [].

Hacer una llamada de conferencia

Conecta a varios llamantes en una conferencia. Un participante está en espera (véase "Consulta"):

①/⑤: Introducir R y 3 [].

②: Pulsar >>>, seleccionar **Conferencia a 3** y confirmar con **Ok**.

④: Pulsar la tecla programable **Conferencia**.

Para abandonar una conferencia: Pulsar la tecla terminar.

Establecer una conexión

①/②/③/⑤: Pulsar R, introducir el número y pulsar la tecla Terminar.

④: Pulsar la tecla programable **Consulta**, marcar el número y pulsar la tecla programable **Conectar**.

Atender una llamada durante una conversación (Llamada en espera)

①: Introducir R y asterisco 10 [].

②/③: Pulsar R.

④: Pulsar la tecla programable **Llam. espera**.

Retrollamada

El usuario está ocupado o no responde.

①: Introducir R y 5 [].

②: Pulsar >>>, seleccionar **Retrollamada** y confirmar con **Ok**.

④: Pulsar la tecla programable **Retrollam.**

⑤: Pulsar 6 [].



Document toepassing

- Documentnummer: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Algemene informatie

Uw apparaat werd voorzien van veiligheidsinformatie en, in geval van toepassing, met andere apparaat-specifieke informatie. U kunt alle beschikbare gebruikersdocumenten voor dit toestel (bijv. gebruikershandleiding) downloaden op www.mitel.com.

Communicatiesystemen

Uw telefoon kan worden gebruikt met verschillende communicatiesystemen; daarom verschilt de werking per systeem. De beschikbaarheid van functies, mogelijkheden, toetstoewijzingen en producten is eveneens afhankelijk van het communicatiesysteem.

Identificeer uw communicatiesysteem als volgt:

	System
①	MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
②	Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③	Mitel SIP-DECT® □
④	MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤	MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Toetsen

Oproep toets:

- Een verbinding tot stand brengen.
- R-toetsfunctie.

Oproepherhaling:

- ①/②/③/⑤: Druk op de Oproep toets.
- ④: Druk op de Oproep toets.



End-toets:

- Verbinding verbreken.
- Annuleren zonder wijzigingen.
- Tijdens een menu: Terug naar rust-situatie.
- Drukken en ingedrukt houden: Telefoon activeren/deactiveren.



Luidspreker toets: Handsfreemodus activeren/deactiveren.



Softkeys: Voert de boven de toets weergegeven functie uit.

Navigatietoetsen:

- Tijdens een menu: Vooruit en terugschuiven.
- In lijsten: Navigeren.
- In rust: Opgeslagen functies oproepen.



Correctietoets: Wist het laatste karakter of gaat één stap terug in de menu.



"Plus/min" zijtoetsen: Huidig verbindingvolume aanpassen.



Stertoets: Indrukken en vasthouden om ringtone te activeren/deactiveren.
③/⑤: Om te schakelen tussen cijfers/letters en hoofd/kleine letters.



Hekje-toets: Indrukken en vasthouden om toetsenbord te vergrendelen.

Displaysymbolen (selectie)



Kwaliteit verbinding
(4 signaalbalken: goed, 1 signaalbalk: slecht)



Status batterij capaciteit



Microfoon uit



Ringtone uit



Meer opties beschikbaar



Nieuw bericht in voicemailbox



①/④: Nieuwe tekstberichten



①/④: Lees tekstberichten

LED indicaties

Groen	• Knippert snel: Inkomende oproep, ruggespraak. • Continue: Handsfree aan.
Rood	Knippert langzaam: • ①/②/③/⑤: Nieuwe gegevens in info, alarm/afspraak. • ④: Nieuwe voicemail. Knippert snel: • Buiten bereik van provider.
Oranje	Continue: Accu opladen.

Algemene kenmerken

- Headsetaansluiting via kabel

Installeren

Vervangen van de accu

Duw de accubehuizing naar beneden tot deze loskomt en verwijder deze. Plaats de accu met de contacten omlaag. Plaats de accubehuizing terug en duw deze omhoog tot vergrendeling.

Verbinding

- Een gesprek aannemen: Druk op de Oproep-toets.
- Om de verbinding te verbreken: Druk op de Einde toets.
- Om een gesprek vanuit de lijst te starten (oproepherhaling, oproeplijsten, telefoonboek): Opbellen is afhankelijk van het communicatiesysteem. Selecteer een onderdeel en druk vervolgens op de oproep-toets.

Telefoonboek/naamselectie

①/②/③/⑤: Druk de navigatietoets omhoog of omlaag. Voer de naam of de eerste letter van de naam in. Selecteer indien nodig een onderdeel. Om te kiezen: Druk op de Oproep-toets.
④: Druk één maal op elk van de overeenkomstige toetsen om de beginletters van de naam die u zoekt in te geven. De achternaam en de voor-naam moeten gescheiden zijn door een spatie (# toets), bijvoorbeeld "no s" (6 6 # 7) voor Noble Stephen. Druk op de softkey **ABC**. Druk op de Oproep-toets en het gekozen contact wordt gebeld.

Tijdens een verbinding...

Ruggespraak

- ①/②/⑤: Voer R en het te bellen nummer in.
④: Druk op de softkey **Ruggespraak** of op de oproep-toets en voer het te bellen nummer in.

Om de ruggespraakverbinding te verbreken

- ①: Voer R en 1 [] in.
②/③: Druk op >>>, kies **Oproep verbreken** en bevestig met **Ok**, druk op R.
④: Druk op de softkey **Einde**.

Pendelen

- Tussen twee bellers wisselen zonder de oproepen te onderbreken. U bent aan de lijn / een gesprek aan het voeren:
- ①: Voer R en 2 [] in.
②/③: Druk op R.
④: Druk op de softkey **Pendelen**.
⑤: Druk op 2 [] .

Een conferentie-oproep opbouwen

- Conferentiegesprek met meerdere gebruikers. Een gesprekspartner wordt in de wacht gezet (zie "Ruggespraak"):
- ①/⑤: Voer R en 3 [] in.
②: Druk op >>>, kies **3 gesprek** en bevestig met **Ok**.
④: Druk op the softkey **Conferentie**.
Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Druk op de Einde toets.

Een verbinding tot stand brengen

- ①/②/③/⑤: Druk op R, voer het te bellen nummer in en druk op de End-toets.
④: Druk op de softkey **Ruggespraak**, voer het te bellen nummer in en druk op de softkey **Verbinden**.

Een oproep aannemen tijdens een gesprek (oproep in wacht)

- ①: Voer R en sterretje 10 [] .
②/③: Druk op R.
④: Druk op de softkey **2e oproep**.

Terugbellen

- De persoon is bezet of antwoordt niet.
- ①: Voer R en 5 [] in.
②: Druk >>>, kies **Terugbellen** en bevestig met **Ok**.
④: Druk op de softkey **Terugbellen**.
⑤: Druk op 6 [] .



Manual placering

- Dokumentnummer: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Generelle oplysninger

Med din udstyr følger sikkerheds information, samt andre udstyr specifik information. Du kan hente alle tilgængelige brugerdokumenter for denne enhed (f.eks. brugervejledning) på www.mitel.com.

Kommunikationssystemer

Telefonen kan anvendes med forskellige kommunikationssystemer, og derfor varierer brugen alt efter systemet. De tilgængelige funktioner, egenskaber, tastetildelinger og produkter afhænger også af kommunikationssystemet. Vælg dit kommunikationssystem nedenfor:

System
① MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
② Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③ Mitel SIP-DECT® □
④ MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤ MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Taster



Opkaldstast:

- Konfigurer en forbindelse.
- R-tastfunktion.

Genkaldsliste:

- ①/②/③/⑤: Tryk på opkaldstasten.
- ④: Tryk på opkaldstasten.

End tast:

- Afbryd forbindelsen.
- Afbryd editoren uden at foretage ændringer.
- I en menu: Tilbage til ledig status.
- Tryk og hold nede: Telefon til/fra.



Højttalertast: Aktiverer/deaktiverer håndfri.



Softkey-knapper: Udfører den funktion, der vises over tasten.



Navigationstaster:

- I en menu: Scroll fremad og tilbage.
- På lister: Naviger.
- I ledig status: Hent gemte funktioner.



Slette tast: Slettet sidst indtastet karakter eller går et step tilbage i menuen.



"Plus / Minus"-sidetaster: Juster aktuel tilslutningslydstyrke.



Tasten Stjerne: Tryk på tasten, og hold den nede for at aktivere/deaktivere ringetonen.

③/⑤: For at benytte tal/bogstaver og store/små bogstaver.



Tasten Firkant: Tryk på tasten, og hold den nede for at låse tastaturet.

Displaysymboler (valg)



Signalkvalitet

(4 signalbjælker: god, 1 signalbjælke: dårlig)



Opladningsstatus



Mikrofon fra



Ringtone fra



Flere tilgængelige indstillinger



Ny meddelelse i din voicemail



①/④: Nye tekstbeskeder



①/④: Læs tekstbeskeder

LED indicator

Grøn

- Blinker hurtigt: Indkommende opkald, forespørgselsopkald.
- Lys: Håndfri til.

Rød

Blinker langsomt:

- ①/②/③/⑤: Nye poster i info-området, alarm/aftale.
- ④: Ny Voice Mail.

Blinker hurtigt:

- Uden for systemets serviceområde.

Orange

Lys: Batteriet oplader.

Generelle egenskaber

- Tilslutning af hovedsæt via kabel

Installation

Isætning af batteriet

Skub batterilåget nedad, indtil det frigøres, og tag det derefter af. Sæt batteriet i med kontakterne nedad. Sæt batterilåget på igen, og skub det opad, indtil det klikker på plads.

Forbindelse

- Besvarelse af et opkald: Tryk på opkaldstasten.
- Sådan afbrydes forbindelsen: Tryk på tasten Afslut.
- Sådan foretages et opkald fra en liste (genkaldsliste, opkaldsliste, telefonbog): Opkaldet foretages forskelligt afhængigt af kommunikationssystemet, vælg et nummer, og tryk derefter på opkaldstasten.

Valg af telefonbog/navn

①/②/③/⑤: Tryk op eller ned på navigations-tasten. Indtast navnet eller første bogstav i navnet. Vælg en post om nødvendigt. Sådan kaldes op: Tryk på opkaldstasten.
④: Indtast de første bogstaver i det navn, du søger, indtil navnet vises i displayet. Adskil fornavn og efternavn med tasten #, f. eks. "no s" (6 6 # 7) for Noble Stephen. Tryk på softkey-knappen **ABC**. Tryk på tasten Opkald; den valgte person ringes op.

Under et opkald...

Forespørgsel

①/②/⑤: Indtast R og opkaldsnummer.
④: Tryk på softkey-knappen **2.Opkald.** eller tasten Opkald, og indtast derefter opkaldsnumme-ret.

Sådan afsluttes et forespørgselsopkald

①: Indtast R og 1 [].
②/③: Tryk på >>>, vælg **Afbryd** og bekræft med **Ok**, tryk på R.
④: Tryk på softkey-knappen **Afslut kald**.

2. Part

Skift mellem 2 parter uden afbrydelse af forbindelserne. Du har et kald:

- ①: Indtast R og 2 [].
②/③: Indtast R.
④: Tryk på softkey-knappen **Brokering**.
⑤: Tryk på 2 [].

Sådan arrangeres en konference

Flere partnere kan deltage i en konference. En modtager sættes på hold (se "Forespørgsel"):
①/⑤: Indtast R og 3 [].
②: Tryk på >>>, vælg **3 parts konf.** og bekræft med **Ok**.
④: Tryk på softkey-knappen **Konference**.
Forlade en konference: Tryk på tasten Afslut.

Sådan oprettes forbindelse

①/②/③/⑤: Tryk på R, indtast et opkaldsnummer, og tryk på tasten Afslut.
④: Tryk på softkey-knappen **2.Opkald.**, indtast et opkaldsnummer, og tryk på softkey-knappen **Tilslut**.

Sådan besvares et opkald under en samtale (Banke på)

①: Indtast R og Stjerne 10 [].
②/③: Indtast R.
④: Tryk på softkey-knappen **Banke på**.

Notering

Personen er optaget eller svarer ikke.
①: Indtast R og 5 [].
②: Tryk på >>>, vælg **Tilbagekald** og bekræft med **Ok**.
④: Tryk på softkey-knappen **Notering**.
⑤: Tryk på 6 [].



Dokument betäckning

- Dokumentnumret: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Allmän information

Din enhet är utrustad med säkerhetsinformation och annan relevant enhet specifik information. Du kan ladda ned alla, för denna enhet, tillgängliga användardokument (t.ex. bruksanvisning) från www.mitel.com.

Kommunikationssystem

Din telefon kan användas med olika kommunikationssystem, och därför ser användningen olika ut beroende på system. Tillgänglighet av funktioner, finesser, knappfördelning och produkter beror också på tillkopplat kommunikationssystem. Märk ditt kommunikationssystem enligt följande:

System
① MiVoice 5000 ☐ , Aastra X Series ☐ , NeXspan ☐
② Mitel 100 ☐ , OpenCom 100 ☐ , OpenCom 1000 ☐
③ Mitel SIP-DECT® ☐
④ MiVoice Office 400 ☐ , Aastra IntelliGate ☐
⑤ MiVoice MX-ONE SIP-DECT® ☐

Knappar



- Samtalsknapp:**
- Etablera en anslutning.
 - R-knappfunktion.
- Återuppringningslista:**
- ①/②/③/⑤: Tryck på samtalsknappen.
 - ④: Tryck på samtalsknappen.



- End-knapp:**
- Avbryt anslutningen.
 - Avsluta redigeraren utan ändringar.
 - I meny: Tillbaka till vänteläge.
 - Tryck och håll ner: Aktivera/inaktivera telefon.



Högtalarknapp: Aktiverar/deaktiverar handsfreläge.



Softkeys: Utför aktuell funktion ovanför knappen.



Navigationsknappar:

- I meny: Scrolla framåt och bakåt.
- I listor: Navigera.
- I vänteläge: Ring upp sparade funktioner.



Korrigeringsknapp: Raderar sista tecknet eller går tillbaka ett steg i menyn.



"Plus / minus" sidoknappar: Justera aktuell anslutningsvolym.



Stjärnknapp: Tryck och håll nere för att aktivera/deaktivera ringtonen.
③/⑤: För att växla mellan siffror / bokstäver och stora / små bokstäver.



Fyrkantknappen: Tryck och håll nere för att låsa knappsetsen.

Displaysymboler (urval)



Kvaliteten på radioförbindelsen (4 signalpunkter: bra, 1 signalpunkt: dålig)



Laddningsstatus



Mikrofon av



Ringsignal av



Fler alternativ tillgängliga



Nytt meddelande i röstbrevlådan



①/④: Nästa text meddelande



①/④: Läs meddelande

LED-indikationer

Grön

- Blinkar hastigt: Inkommande samtal, förfrågningssamtal.
- Belyst: Handsfree på.

Röd

- Blinkar långsamt:
- ①/②/③/⑤: Nya alternativ i informationsfältet, alarm/avtal.
 - ④: Nytt röstmeddelande.
- Blinkar hastigt:
- Utanför räckviddsområdet.

Orange

Belyst: Batterierna laddas.

Allmänt

- Headsetanslutning via en kabel

Installation

Installera batteriet

För batteriskyddet neråt tills det släpper och ta sedan av det. Sätt i batteriet med kontakterna nedåt. Byt ut batteriskyddet och tryck det uppåt till det sitter fast.

Förbindelse

- Ta ett samtal: Tryck på samtalsknappen.
- För att avsluta förbindelsen: Tryck på END-knappen.
- För att ringa ett samtal från en lista (återuppringningslistor, samtalslistor, telefonbok): Uppringningen beror på kommunikationssystemet, välj ett alternativ, tryck sedan på samtalsknappen.

Telefonbok/namn val

①/②/③/⑤: Tryck på navigationsknappen uppåt eller neråt. Ange namn eller första bokstaven i namnet. Välj alternativ om det behövs. För att ringa: Tryck på samtalsknappen.
④: Tryck varje motsvarande sifferknapp en gång för dom första bokstäver i namnet du söker. Separera förnamn och efternamn med #-knappen, t.ex. "no s" (6 6 # 7) för Noble Stephen. Tryck på knappen **ABC**. Tryck på samtalsknappen; valt alternativ rings upp.

Under en förbindelse...

Nytt samtal

①/②/⑤: Ange R och telefonnummer.
④: Tryck på knappen **Nytt samtal** eller samtalsknappen och ange sedan telefonnummer.

För att avsluta förfrågningssamtalet

①: Ange R och 1 [].
②/③: Tryck >>>, välj **Avsluta** och bekräfta med **Ok**, tryck på
④: Tryck på knappen **Av. sam**.

Pendling

Pendla mellan två samtal utan avbrott. Du ringer upp/tar emot ett samtal:

①: Ange R och 2 [].
②/③: Tryck på R.
④: Tryck på **Pendling** Softkey.
⑤: Tryck på 2 [].

Etablera ett konferenssamtal

Kopplar ihop flera samtalspartner för ett konferenssamtal. En samtalsmedlem väntar (se "Nytt samtal"):

①/⑤: Ange R och 3 [].

②: Tryck >>>, välj **3-parts konf.** och bekräfta med **Ok**.

④: Tryck på knappen **Konferens**.

Lämna ett konferenssamtal: Tryck på END-knappen.

Etablera en anslutning

①/②/③/⑤: Tryck R, ange telefonnummer och tryck på end-knappen.

④: Tryck på knappen **Nytt samtal**, ange telefonnummer och tryck på knappen **Koppla**.

Att ta ett samtal under ett annat samtal (samtal väntar)

①: Ange R och stjärna 10 [].

②/③: Tryck på R.

④: Tryck på knappen **Samtal väntar**.

Ring tillbaka

Personen är upptagen eller svarar inte.

①: Ange R och 5 [].

②: Tryck >>>, välj **Ring tillbaka** och bekräfta med **Ok**.

④: Tryck på **Ring tillb.** Softkey.

⑤: Tryck på 6 [].



Dokumentbetegnelse

- Dokumentnr.: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Generell informasjon

Din enheten er har blitt levert med sikkerhetsinformasjon og hvor gjeldende, annen enheten spesifikk dokumentasjon. Du kan laste ned alle tilgjengelige brukerdokumenter for denne enheten (f.eks. brukerhåndboken) på www.mitel.com.

Kommunikasjonssystemer

Telefonen din kan brukes med ulike kommunikasjonssystemer og varierer derfor avhengig av system. De tilgjengelige funksjonene, tjenestene, tastefunksjonene og produktene avhenger også av kommunikasjonssystemet.

Marker kommunikasjonssystemet på følgende måte:

	System
①	MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
②	Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③	Mitel SIP-DECT® □
④	MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤	MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Taster



Samtaletast:

- Opprett forbindelse.
- R-tastefunksjon.

Repetisjonsliste:

- ①/②/③/⑤: Trykk på ringetasten.
- ④: Trykk på ringetasten.

End-tasten:

- Avbryt forbindelse.
- Avslutt redigeringsprogrammet uten endringer.
- I en meny: Tilbake til hovedside.
- Langt trykk: Telefon av / på.



Høyttalertast: Aktiverer/deaktiverer håndfrimodus.



Taster: Utfører den viste funksjonen over tasten.



Navigeringstaster:

- I en meny: Rull frem og tilbake.
- I lister: Naviger.
- I hvilemodus: Ring opp lagrede funksjoner.



Rette- tast: Sletter det siste tegnet eller går tilbake et trinn i menyen.



Sidetastene "Plus / Minus": Juster volum for aktuell forbindelse.



Stjernetast: Trykk og hold inne for å aktivere/deaktivere ringetone.

③/⑤: For å veksle mellom tall / bokstaver og store / små bokstaver.



Firkantast: Trykk og hold inne for å låse taster.

Displaysymboler (utvalg)



Kvalitet på radioforbindelse (4 signalstreker: god, 1 signalstrek: dårlig)



Ladestatus



Mikrofon av



Ringetone av



Flere alternativer tilgjengelig



Ny melding i talepostkassen



①/④: Nye tekstmeldinger



①/④: Lese en tekstmelding

Indikator-LED

Grønn

- Blinker fort: Innkommende anrop, spørreanrop.
- Lyser: Håndfri på.

Rød

- Blinker sakte:
- ①/②/③/⑤: Nye poster i infoområdet, alarm/avtale.
- ④: Ny Voice Mail.
- Blinker fort:
- Utenfor systemets serviceområde.

Oransje

Lyser: Batteri lades opp.

Generelle egenskaper

- Tilkobling av hodesett via kabel

Installasjon

Sette i batteriet

Skyv batteridekselet ned helt til det frigjøres fra låsen og ta det av. Sett i batteriet med kontaktene nedover. Sett batteridekselet på igjen og skyv det oppover til det låses.

Samtale

- Motta en samtale: Trykk på ringetasten.
- Avslutte en samtale: Trykk på End-tasten.
- Ringe opp fra lister (repetisjonsliste, anropsliste, telefonbok): Oppringing avhenger av kommunikasjonssystemet. Velg en post og trykk på ringetasten.

Telefonbok/Valg av navn

- ①/②/③/⑤: Trykk navigeringstasten oppover eller nedover. Angi navn eller navnets første bokstav. Velg post ved behov. For å ringe: Trykk på ringetasten.
- ④: Trykk hver av de tilsvarende tastene én gang for å få de første bokstavene i navnet du søker etter. Skill fornavn og etternavn med #-tasten, f.eks. "nei s" (6 6 # 7) for Jan Erik Pedersen. Trykk på **ABC**-tasten. Trykk på ringetasten. Den valgte posten ringes opp.

Under en samtale...

Ny samtale

- ①/②/⑤: Skriv R og ring nummeret.
- ④: Trykk på **Ny samtale**-tasten eller ringetasten og slå inn nummeret.

For å avslutte spørreanropet

- ①: Skriv inn R og 1 [].
- ②/③: Trykk på >>>, select **Frikoble anrop** og bekreft med **Ok**, trykk på R.
- ④: Trykk på **Avslutt**-tasten.

Megling

Bytte mellom to samtalepartnere uten avbrytelse i samtalen. Du ringer / tar imot en samtale:

- ①: Skriv inn R og 2 [].
- ②/③: Trykk på R.
- ④: Trykk på **ABC**-tasten.
- ⑤: Trykk på 2 [].

Opprette telefonkonferanse

Kobler sammen flere samtalepartnere til en konferansesamtale. En samtaledeltaker settes på vent (se "Ny samtale"):

- ①/⑤: Skriv inn R og 3 [].
- ②: Trykk på >>>, select **3partskonf** og bekreft med **Ok**.
- ④: Trykk på **Konferanse**-tasten.
- Forlate en telefonkonferanse: Trykk på End-tasten.

Opprette forbindelse

- ①/②/③/⑤: Trykk på R, oppgi et nummer og trykk på End-tasten.
- ④: Trykk på **Ny samtale**-tasten, tast inn nummeret og trykk på **Sett over**-tasten.

Ta imot anrop under en samtale (samtale venter)

- ①: Skriv inn R og stjerne 10 [].
- ②/③: Trykk på R.
- ④: Trykk på **Anrop venter**-tasten.

Tilbakering

Abonnenten er opptatt eller svarer ikke.

- ①: Skriv inn R og 5 [].
- ②: Trykk på >>>, select **Ring tilbake** og bekreft med **Ok**.
- ④: Trykk på **Ring tilbake**-tasten.
- ⑤: Trykk på 6 [].



Dokumentin kuvaus

- Dokumentti nro.: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Yleistietoa

Laitteesi mukana toimitetaan turvallisuustiedot ja laitteesta riippuen muita laitekohtaisia tietoja. Voit ladata kaikki tälle laitteelle saatavilla olevat käyttäjän asiakirjat (esim. käyttöoppaan) osoitteesta www.mitel.com.

Viestintäjärjestelmät

Puhelintasi voidaan käyttää eri viestintäjärjestelmien kanssa, ja sen toiminta vaihtelee järjestelmän mukaan. Toimintojen ominaisuuksien, tärkeimpien tehtävien ja tuotteiden käytettävyyden vaihtelee niin ikään viestintäjärjestelmän mukaan.

Merkitse viestintäjärjestelmäsi seuraavalla tavalla:

	Verkko
①	MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
②	Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③	Mitel SIP-DECT® □
④	MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤	MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Painikkeet



Soitonnapppäin:

- Aseta yhteys.
- Uudelleenvalintatoiminto.

Uudelleenvalintalista:

- ①/②/③/⑤: Paina soittopainiketta.
- ④: Paina soittopainiketta.

Lopetusnapppäintä:

- Katkaise yhteys.
- Poistu muokkausohjelmasta tekemättä muutoksia.
- Valikossa: Palaa perustilaan.
- Paina ja pidä pohjassa: Ota puhelin käyttöön/pois käytöstä.



Kaiutinnäppäin: Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä kädet vapaana -tilan.



Toimintonäppäimet: Toteuttaa näppäimen yläpuolella näkyvän toiminnon.



Navigointinäppäimet:

- Valikossa: Selaa eteen- ja taaksepäin.
- Luetteloissa: Navigoi.
- Perustilassa: Couda tallennettuja toimintoja.



Korjausnäppäin: Poistaa viimeisen merkin tai palaa valikossa yhden vaiheen taaksepäin.



Plus/minus-sivunäppäimet: Säädä nykyisen yhteyden äänenvoimakkuutta.



Tähtinäppäin: Paina ja pidä painettuna, kun haluat ottaa käyttöön / poistaa käytöstä soittoaänen.

③/⑤: Vaihda numeroiden/aakkosten ja isojen/pienien merkkien välillä.



Ruutupainike: Lukitse näppäimistö painamalla ja pitämällä painettuna.

Näyttösymbolit (valinta)



Radioyhteyden laatu
(4 signaalipalkkia: hyvä, 1 signaalipalkki: huono)



Lataustila



Mikrofoni pois päältä



Soittoaäni pois päältä



Lisää vaihtoehtoja valittavana



Uusi viesti puhepostilaatikossa



①/④: Uusia tekstiviestejä



①/④: Luettuja tekstiviestejä

LED-merkkivalo

- Vihreä**
- Vilkkuu nopeasti: Saapuva puhelu, välipuhelu.
 - Palaa: Kädet vapaana -toiminto käytössä.

- Punainen**
- Vilkkuu hitaasti:
- ①/②/③/⑤: Uusia tietueita tietö-alueella, hälytys/tapaaminen.
 - ④: Uusi ääniviesti.
- Vilkkuu nopeasti:
- Järjestelmän toiminta-alueen ulkopuolella.

- Oranssi** Palaa: Akku latautuu.

Yleisiä ominaisuuksia

- Kaapelikuulokeliitäntä

Asennus

Akun asentaminen

Paina akkukotelon kantta alaspäin, kunnes se irtoaa lukosta. Irrota kansi. Asenna akku liittimet alaspäin. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikoilleen ja työnnä sitä ylöspäin, kunnes se lukittuu.

Yhteys

- Puheluun vastaaminen: Paina soittopainiketta.
- Yhteyden katkaiseminen: Paina lopetusnäppäintä.
- Puhelun soittaminen luettelosta käsin (uudelleenvalintaluettelot, puheluluettelot, puhelinluettelo): Menetelmä riippuu viestintäjärjestelmästä. Valitse tietue ja paina soitonäppäintä.

Puhelinluettelo/Nimen valinta

①/②/③/⑤: Paina navigointinäppäintä ylös- tai alaspäin. Anna nimi tai nimen ensimmäinen kirjain. Valitse tietue tarvittaessa. Valitseminen: Paina soittopainiketta.

④: Paina etsimäsi nimen ensimmäisiä kirjaimia vastaavia näppäimiä. Erota etunimi ja sukunimi #-näppäimellä, esim. "no s" (6 6 # 7), jos nimi on Nobel Stephen. Paina ABC-näppäintä. Paina soitonäppäintä. Valittuun numeroon soitetaan.

Yhteyden aikana...

Lopetus

①/②/⑤: Paina R ja soittettava numero.

④: Paina **Välipuhelu** -näppäintä tai soitonäppäintä ja anna sitten soittettava numero.

Välipuhelun lopettaminen

①: Paina R ja 1 [].

②/③: Paina >>>, valitse **Katkaise** ja vahvista valinta **Ok**, paina R.

④: Paina **Lopetus** -näppäintä.

Vuorottelu

Vuorottelu kahden puhelun välillä keskeytyksettä. Soitat puhelua / vastaat puheluun:

①: Paina R ja 2 [].

②/③: Paina R.

④: Paina **Vuorottelu**-näppäintä.

⑤: Paina 2 [].

Neuvottelupuhelun muodostaminen

Yhdistää useampia puheluita neuvottelupuheluksi. Puheluun osallistuva soittaja laitetaan piitoon (katso "Välipuhelu"):

①/⑤: Paina R ja 3 [].

②: Paina >>>, valitse **3-neuvottelu** ja vahvista valinta **Ok**.

④: Paina **Neuvottelu** -näppäintä.

Neuvottelupuhelusta poistuminen: Paina lopetusnäppäintä.

Yhteyden muodostaminen

①/②/③/⑤: Paina R, anna soittettava numero ja paina lopetusnäppäintä.

④: Paina **Välipuhelu** -näppäintä, anna soittettava numero ja paina **Yhdistä**-näppäintä.

Puheluun vastaaminen keskustelun aikana (puhelu odottaa)

①: Paina R ja tähti 10 [].

②/③: Paina R.

④: Paina **Puhelu odottaa** -näppäintä.

Takaisinsoitto

Tavoittelemasi henkilö on varattu tai ei vastaa puheluusi.

①: Paina R ja 5 [].

②: Paina >>>, valitse **Soittopyyntö** ja vahvista valinta **Ok**.

④: Paina **Takaisinsoitto** -näppäintä.

⑤: Paina 6 [].



Označení dokumentu

- Číslo dokumentu: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Všeobecné informace

Zařízení je dodáváno se bezpečnostními informacemi a v případě potřeby i dalšími informacemi týkajícími se tohoto zařízení. Všechny uživatelské dokumenty pro tento přístroj (např. návod k použití) si můžete stáhnout na webových stránkách www.mitel.com.

Komunikační systémy

Váš telefon může být užíván s různými komunikačními systémy; proto se operace dle systému liší. Na komunikačním systému závisí také použitelnost funkcí, vlastností, funkčnost kláves a výrobků.

Označte váš komunikační systém následovně:

	Systém
①	MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
②	Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③	Mitel SIP-DECT® □
④	MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤	MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Tlačítka



Klávesa volání:

- Navázat spojení.
- Funkce klávesy R.

Opakování volby:

- ①/②/③/⑤: Stiskněte klávesu Volání.
- ④: Stiskněte klávesu Volání.



Klávesa ukončení:

- Přerušit spojení.
- Ukončit editor beze změn.
- V menu: Návrat do stavu nečinnosti.
- Stiskněte a držte: Zapnutí/Vypnutí telefonu.



Klávesa reproduktoru: Aktivuje/deaktivuje režim hands-free.



Soft tlačítka: Klávesa provede zobrazenou funkci výše.



Navigační klávesy:

- V menu: Prochází dopředu či dozadu.
- V seznamech: Navigovat.
- V nečinnosti: Vyvoláte uložené funkce.



Klávesa úprav: Vymaže poslední znak nebo vás vrátí o krok zpět v menu.



Boční klávesy "Plus / Minus": Nastavte aktuální hlasitost spojení.



Klávesa hvězdičky: Stiskněte a držte k aktivaci/deaktivaci vyzváněcího tónu. ③/⑤: Přepnutí mezi písmeny/číslíci a velkými/malými písmeny.



Klávesa křížku: Stiskněte a držte k uzamčení klávesnice.

Symbole na displeji (výběr)



Kvalita rádiového spojení (4 čtverečky signálu: dobrý, 1 čtvereček signálu: špatný)



Stav nabití



Vypnutý mikrofon



Vypnutý vyzváněcí tón



Více dostupných možností



Nová zpráva v Hlasové schránce



①/④: Nové textové zprávy



①/④: Čtení textových zpráv

LED indikátory

Zelená

- Bliká rychle: Příchozí hovor, vedlejší hovor.
- Svítí: Hands-free zapnuto.

Červená

- Bliká pomalu:
- ①/②/③/⑤: Nové záznamy v oznamovací oblasti, alarm/schůzka.
- ④: Nové Hlasové zprávy.
- Bliká rychle:
- Mimo oblast systémové služby.

Oranžová

- Svítí: Baterie se nabíjí.

Všeobecné vlastnosti

- Spojení náhlavní soupravy přes kabel

Instalace

Instalování baterie

Zatlačte kryt baterie dolů, dokud se neodemkne a poté ji vyjměte. Vložte baterii kontakty směrem dolů. Vraťte zpět kryt baterie a zatlačte jej směrem nahoru, dokud se neuzamkne.

Spojení

- Přijímání hovoru: Stiskněte klávesu Volání.
- K ukončení spojení: Stiskněte klávesu ukončení.
- K uskutečnění hovoru ze seznamu (opakování volby, seznamy hovorů, telefonní seznam): Vyvolání závisí na komunikačním systému, vyberte požadovaný záznam a poté stiskněte klávesu Volání.

Telefonní seznam/Výběr jména

①/②/③/⑤: Stiskněte navigační klávesu směrem nahoru nebo dolů. Zadejte jméno nebo první písmeno jména. V případě potřeby zvolte položku. Pro vytáčení: Stiskněte klávesu Volání.
④: Stiskněte klávesy prvních několika písmen jména, které hledáte, každou klávesu pouze jednou. Křestní jméno a příjmení oddělte klávesou #, např. „no s“ (6 6 # 7) pro jméno Nobel Stephen. Stiskněte programovatelnou klávesu ABC. Poté stiskněte klávesu Volání; na zvolenou položku je zavoláno.

Během spojení...

Dotaz

①/②/⑤: Zadejte R a volejte číslo.
④: Stiskněte programovatelnou klávesu **Prepojit** nebo klávesu Volání a poté zadejte telefonní číslo.

K ukončení vedlejšího hovoru

①: Zadejte R a 1 [].
②/③: Stiskněte >>>, zvolte **Odp. hovor** a potvrďte pomocí **Ok**, stiskněte R.
④: Stiskněte programovatelnou klávesu **Ukoncit**.

Přepínání

Přepínání mezi dvěma volajícími bez přerušení hovorů. Uskutečňujete/přijímáte hovor:

①: Zadejte R a 2 [].
②/③: Stiskněte R.
④: Stiskněte programovatelnou klávesu **Maklovani**.
⑤: Stiskněte 2 [].

Zahájení konference

Připojuje několik volajících do konferenčního hovoru. Hovor účastníka přejde do režimu čekání (viz "Dotaz"):

①/⑤: Zadejte R a 3 [].

②: Stiskněte >>>, zvolte **Konference** a potvrďte pomocí **Ok**.

④: Stiskněte programovatelnou klávesu **Konference**.

Opuštění konferenčního hovoru: Stiskněte klávesu ukončení.

K zahájení spojení

①/②/③/⑤: Stiskněte R, zadejte telefonní číslo a zvolte klávesu ukončení.

④: Stiskněte programovatelnou klávesu **Prepojit**, zadejte telefonní číslo a stiskněte programovatelnou klávesu **Připojit**.

K přijetí hovoru během hovoru (Čekající hovor)

①: Zadejte R a Hvězdičku 10 [].

②/③: Stiskněte R.

④: Stiskněte programovatelnou klávesu **Čekající hovor**.

Zpětné volání

Tato osoba má obsazeno nebo neodpovídá.

①: Zadejte R a 5 [].

②: Stiskněte >>>, zvolte **Zpětné volání** a potvrďte pomocí **Ok**.

④: Stiskněte programovatelnou klávesu **Zpětné volání**.

⑤: Stiskněte 6 [].

polski



Tytuł dokumentu

- Numer dokumentu: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Informacje ogólne

Urządzenie zostało dostarczone ze wskazówkami na temat bezpieczeństwa oraz z innymi informacjami dotyczącymi urządzenia, jeśli mają one zastosowanie. Możesz pobrać całą dokumentację użytkownika dotyczącą tego urządzenia (np. instrukcję obsługi) ze strony internetowej www.mitel.com.

Systemy komunikacyjne

Ponieważ telefon może współdziałać z różnymi systemami komunikacyjnymi, sposób jego działania zależy od systemu. Od platformy systemowej zależna jest również dostępność opcji i funkcji urządzenia oraz produktów dodatkowych, a także sposób przyporządkowania poszczególnych funkcji do klawiszy. System komunikacyjny należy określić w następujący sposób:

System
① MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
② Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③ Mitel SIP-DECT* □
④ MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤ MiVoice MX-ONE SIP-DECT* □

Klawisze

Klawisz wywołania (Call):

- Ustanowienie połączenia.
- Klawisz R.
- Lista ostatnio wybranych numerów:
 - ①/②/③/⑤: Naciśnięcie klawisz wywołania.
 - ④: Naciśnięcie klawisz wywołania.



Klawisz zakończenia rozmowy (End):

- Rozłączenie.
- Wyjście z edytora bez zapisu zmian.
- W menu: Powrót do stanu bezczynności.
- Wciśnięcie i przytrzymanie: Włączanie/wyłączanie telefonu.



Klawisz trybu głośnomówiącego: Włączanie/wyłączanie trybu głośnomówiącego.



Klawisze programowalne: Realizacja funkcji wyświetlanej nad klawiszem.



Klawisze nawigacyjne:

- W menu: Przewijanie w przód i w tył.
- W listach: Nawigacja.
- W trybie bezczynności: Wywoływanie funkcji z pamięci.



Klawisz korekcji: Usunięcie ostatniego znaku lub powrót do poprzedniej pozycji menu.



Klawisze boczne „Plus/Minus”: Regulacja poziomu głośności bieżącego połączenia.



Klawisz oznaczony gwiazdką: Wciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie/wyłączenie dzwonka.



③/⑤: Aby przełączyć się pomiędzy cyframi/literami i wielkimi/małymi literami.

Klawisz #: Wciśnięcie i przytrzymanie powoduje zablokowanie klawiatury.



Symbole ekranowe (wybór)



Jakość połączenia radiowego (wyświetlenie 4 pasków: dobra, wyświetlenie 1 paska: słaba)



Stan naładowania baterii



Wyłączenie mikrofonu



Wyłączenie dzwonka



Pozostałe dostępne opcje



Nowa wiadomość poczty głosowej



①/④: Nowa wiadomość tekstowa



①/④: Odczyt wiadomości tekstowych

Wskaźnik LED

- Zielony**
- Szybkie miganie: Połączenie przychodzące, połączenie zestawione.
 - Świecenie: Włączony tryb głośnomówiący.

- Czerwony**
- Powolne miganie:
- ①/②/③/⑤: Nowe pozycje w obszarze informacyjnym, alarm/spotkanie.
 - ④: Nowa wiadomość poczty głosowej.
- Szybkie miganie:
- Urządzenie poza obszarem obsługiwanym przez system.

- Pomarańczowy**
- Świecenie: Ładowanie baterii.

Charakterystyka ogólna

- Zestaw słuchawkowy połączony za pomocą kabla

Instalacja

Instalowanie akumulatora

Popchnąć pokrywę akumulatora w dół do zwolnienia blokady, po czym zdjąć pokrywę. Włożyć akumulator skierowany stykami w dół. Nałożyć pokrywę akumulatora i przesunąć ją do góry, do zażknięcia blokady.

Połączenia

- Nawiązywanie połączenia: Naciśnąć klawisz wywołania.
- Zakończenie połączenia: Naciśnąć klawisz zakończenia rozmowy.
- Łączenie z numerem zapisanym na liście (listy ostatnio wybranych numerów, połączeń, książki telefonicznej): Sposób wykonywania połączenia zależy od platformy systemowej; wybrać pozycję z listy, po czym naciśnąć klawisz wywołania.

Książka telefoniczna/Wybór nazwy rozmówcy

①/②/③/⑤: Naciśnąć klawisz nawigacyjny przewijania w górę lub w dół. Wprowadzić nazwę lub pierwszą literę nazwy rozmówcy. Jeśli to konieczne, wybrać pozycję z listy. Wybranie numeru: Naciśnąć klawisz wywołania.

④: Naciśnąć jednokrotnie każdy z klawiszy odpowiadających pierwszym literom nazwy rozmówcy. Skróć imienia i nazwiska rozmówcy należy oddzielić za pomocą klawisza #; przykładowo: dla rozmówcy Nobel Stephen, należy wprowadzić kolejno litery „no s” (6 6 # 7). Naciśnąć klawisz programowalny ABC. Naciśnąć klawisz wywołania; nastąpi wywołanie numeru wybranego rozmówcy.

W trakcie rozmowy...

Zestaw połączenie

①/②/⑤: Wprowadzić R i numer rozmówcy.

④: Naciśnąć klawisz programowalny **Zestaw połączenie** lub klawisz wywołania, po czym wprowadzić numer rozmówcy.

Zakończenie zestawiania połączenia

①: Wprowadzić R i 1 [].

②/③: Naciśnąć klawisz >>>, wybrać opcję **Zakończenie połączenia** potwierdzić naciśnięciem klawisza **Ok**, naciśnąć klawisz R.

④: Naciśnąć klawisz programowalny **Koniec**.

Przełączanie

Funkcja ta umożliwia przełączanie użytkownika telefonu pomiędzy dwoma rozmówcami bez rozłączania nawiązanych połączeń. Realizacja/nawiązywanie połączenia:

①: Wprowadzić R i 2 [].

②/③: Naciśnąć klawisz R.

④: Naciśnąć klawisz programowalny **Przełączanie**.

⑤: Naciśnąć 2 [].

Organizacja konferencji

Funkcja ta umożliwia łączenie kilku rozmówców w trybie konferencji. Wstrzymanie rozmowy z jednym z jej uczestników (zob "Zestaw połączenie"):

①/⑤: Wprowadzić R i 3 [].

②: Naciśnąć klawisz >>>, wybrać opcję **Trzeciego rozmówcę** potwierdzić naciśnięciem klawisza **Ok**.

④: Naciśnąć klawisz programowalny **Konferencja**.

Wyjście z trybu konferencji: Naciśnąć klawisz zakończenia rozmowy.

Ustanowienie połączenia

①/②/③/⑤: Naciśnąć klawisz R, wprowadzić numer rozmówcy i naciśnąć klawisz zakończenia rozmowy.

④: Naciśnąć klawisz **Zestaw połączenie**, wprowadzić żądany numer rozmówcy i naciśnąć klawisz **Połącz**.

Wykonywanie połączenia podczas rozmowy (poł. oczekujące)

①: Wprowadzić R, gwiazdkę i 10 [].

②/③: Naciśnąć klawisz R.

④: Naciśnąć klawisz programowalny **Poł. oczekujące**.

Oddzwanianie

Rozmówca jest zajęty lub nie odpowiada.

①: Wprowadzić R i 5 [].

②: Naciśnąć klawisz >>>, wybrać opcję **Oddzwanianie** potwierdzić naciśnięciem klawisza **Ok**.

④: Naciśnąć klawisz programowalny **Oddzwanianie**.

⑤: Naciśnąć 6 [].



Обозначение документа

- Номер документа: eud-1466 / 1.4
- Copyright © 03.2015 Mitel Networks Corporation

Общая информация

К устройству прилагаются сведения по безопасности и другая информация о продукте (если применимо). Пользовательская документация для этого устройства (например, руководство пользователя) доступна по адресу www.mitel.com.

Система коммуникации

Ваш телефон может быть использован в различных коммуникационных системах, поэтому работа с ним имеет особенности в соответствии с той или иной системой. Наличие функций, особенности, назначение клавиш и результаты работы также зависят от коммуникационной системы.

Разметка системы коммуникаций:

	Система
①	MiVoice 5000 □, Aastra X Series □, NeXspan □
②	Mitel 100 □, OpenCom 100 □, OpenCom 1000 □
③	Mitel SIP-DECT® □
④	MiVoice Office 400 □, Aastra IntelliGate □
⑤	MiVoice MX-ONE SIP-DECT® □

Клавиши

Клавиша вызова:

- Установить связь.
- Функция R-клавиши.

Список вызовов:

- ①/②/③/⑤: Нажать клавишу вызова.
- ④: Нажать клавишу вызова.



Клавиша окончания:

- Отбой связи.
- Выход из редактора без изменений.
- В меню: Вернуться в состояние "незанято".
- Нажать и держать нажатой: Телефон вкл / выкл.



Клавиша громкоговорителя: Активировать/деактивировать режим работы без снятия трубки.



Сенсорные клавиши: Выполняет обозначенную над клавишей функцию.



Клавиша навигации:

- В меню: Прокрутка вперед и назад.
- В списках: Навигация.
- В режиме "незанято": Вызвать сохраненные функции.



Клавиша исправления: Удаляет последний символ или возвращает на один шаг в меню.



Клавиши "Плюс / Минус": Регулирует громкость текущей связи.



Клавиша со звездочкой: Нажать и держать для включения/выключения звонка.



③/⑤: Переключение между цифрами/буквами и верхним/нижним регистром.

Клавиша с решеткой: Нажать и держать нажатой для блокирования клавиатуры.



Символы-индикаторы (извлечение)

Качество радиосвязи
(4 столбика: хорошее, 1 столбик: плохое)



Состояние аккумуляторов



Микрофон выкл



Звонок выкл



Имеются другие опции



Новое сообщение в Voice Mail box



①/④: Новые текстовые сообщения



①/④: Прочитанные текстовые сообщения



Индикатор-светодиод

- Зеленый**
- Часто мигает: Входящий звонок, звонок-вызов.
 - Горит: Вкл режим без снятия трубки.

- Красный**
- Редко мигает:
- ①/②/③/⑤: Новые записи в ин-фо-блоке, будильник/встреча.
 - ④: Новое голосовое сообщение. Часто мигает:
 - Вне зоны обслуживания системы.

- Оранже-
вый**
- Горит: Заряжается аккумулятор.

Общие сведения

- Гарнитура подключена через кабель

Инсталляция

Установка батареи

Крышку батареи сдвинуть вниз до выхода с защелки, затем снять. Вставить батарею контактами вниз. Вернуть на место крышку батареи и подать вверх до защелкивания.

Соединение

- Принять вызов: Нажать клавишу вызова.
- Для окончания связи: Нажать клавишу окончания.
- Чтобы вызвать номер из списка (список дозвона, список телефонов, телефонная книжка): Сделать вызов для данной коммуникационной системы, выбрать запись и нажать клавишу вызова.

Телефонная книжка/Выбор имени

①/②/③/⑤: Нажать клавишу навигации вверх или вниз. Ввести имя или его первые буквы. Если нужно, нажать на ввод. При наборе: Нажать клавишу вызова.

④: Нажать по разу нужные клавиши с буквами для первых нескольких букв искомого имени. Отделять фамилию и имя клавишей #, например "по s" (б б # 7) для Nobel Stephen. Нажать сенсорную клавишу ABC. Нажать клавишу вызова, производится вызов для набранного ввода.

Установив связь...

Перевызов

- ①/②/⑤: Нажать R и ввести номер.
- ④: Нажать сенсорную клавишу **Перевызов** или клавишу вызова, затем набрать номер.

Для окончания вызова

- ①: Нажать R и 1 [].
- ②/③: Нажать >>>, выбрать **Отбой** и подтвердить через **Да**, нажать R.
- ④: Нажать сенсорную клавишу **Перевызов**.

Посредничество

Переключаться между двумя абонентами не прерывая вызова. Вы позвонили/приняли вызов:

- ①: Нажать R и 2 [].
- ②/③: Нажать R.
- ④: Нажать сенсорную клавишу **Посредничество**.
- ⑤: Нажать 2 [].

Организация конференции

Соединить нескольких абонентов для телефонной конференции. Абонент остается в режиме ожидания (см. Перевызов):

- ①/⑤: Нажать R и 3 [].
- ②: Нажать >>>, выбрать **Конференция 3** и подтвердить через **Да**.
- ④: Нажать сенсорную клавишу **Конференция**. Закончить конференцию: Нажать клавишу окончания.

Установить связь

- ①/②/③/⑤: Нажать R, ввести номер и нажать клавишу окончания.
- ④: Нажать сенсорную клавишу **Перевызов** ввести номер и нажат сенсорную клавишу **Соединить**.

Сделать вызов во время разговора (ожидание вызова)

- ①: Нажать R и звездочку 10 [].
- ②/③: Нажать R.
- ④: Нажать сенсорную клавишу **Ожидание вызова**.

Обратный звонок

Вызываемый номер занят или не отвечает.

- ①: Нажать R и 5 [].
- ②: Нажать >>>, выбрать **Обратный звонок** и подтвердить через **Да**.
- ④: Нажать сенсорную клавишу **Обратный звонок**.
- ⑤: Нажать 6 [].

