

 FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH PORTUGUÊS ITALIANO РУССКИЙ	 L'icône de température et le message <i>CAMERA TOO HOT</i> s'affichent sur l'écran d'état de la caméra lorsque la caméra devient trop chaude et doit refroidir. Laissez-la simplement refroidir avant de tenter de la réutiliser. Pour plus d'informations sur la température de la caméra lorsque vous utilisez la HERO4 Black pour l'enregistrement d'images vidéo en haute résolution, modes vidéo avec une fréquence d'images élevée, consultez le <i>manuel de l'utilisateur de la HERO4 Black</i>. ATTENTION : Lorsque vous utilisez des produits GoPro à proximité d'un autre dispositif, lisez le manuel de l'utilisateur du dispositif en question pour prendre connaissance des instructions relatives à la sécurité. Pour limiter les interférences potentielles avec les émetteurs-récepteurs numériques (radiophares de repérage en cas d'avalanche), consultez leurs manuels d'utilisateurs en ce qui concerne l'utilisation d'autres GPS ou appareils électroniques, tels que la caméra GoPro, lorsqu'ils sont engagés en mode de radiophare de repérage en avalanche. Éteignez votre caméra lorsque son utilisation est interdite ou peut provoquer des interférences. NOTES : Évitez d'exposer votre caméra, sa batterie ou sa télécommande à des températures trop basses ou trop élevées. Les températures basses ou élevées peuvent temporairement réduire l'autonomie de la batterie ou nuire à la fonctionnalité de la caméra. Évitez les changements de températures ou d'humidité extrêmes lors de l'utilisation de la caméra ou de la télécommande, car de la condensation peut se former sur les produits ou à l'intérieur de ceux-ci.	 L'utilizzo di un alimentatore a parete non originale GoPro potrebbe danneggiare la batteria e causare incendi o perdite. Utilizzare soltanto gli alimentatori che recano il seguente contrassegno: Uscita 5V 1A. Se non si conosce il voltaggio e la corrente del proprio alimentatore, utilizzare il cavo USB in dotazione per ricaricare la videocamera attraverso il computer. Se la videocamera viene utilizzata con un supporto per casco GoPro, scegliere sempre un casco omologato per gli standard di sicurezza applicabili. Scegliere un casco adatto allo sport o all'attività da svolgere e assicurarsi che sia della taglia giusta. Ispezionare il casco per verificare che sia in buono stato e seguire le istruzioni del produttore per un utilizzo sicuro. Se il casco ha subito un urto violento, deve essere sostituito. Il casco non può garantire la protezione assoluta da tutti gli incidenti. L'obiettivo della videocamera GoPro è di vetro. Se si dovesse rompere, prestare molta attenzione per evitare di tagliarsi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Quando la videocamera si surriscalda, nella schermata di stato vengono visualizzate l'icona della temperatura e la dicitura <i>CAMERA TOO HOT</i>. Attendere il tempo necessario per abbassare la temperatura prima di utilizzarla nuovamente. Per informazioni sulla temperatura della videocamera quando si utilizza HERO4 Black per registrare con risoluzione alta o in modalità video con elevata frequenza di fotogrammi, vedere il <i>manuale dell'utente di HERO4 Black</i>. ATTENZIONE: Quando si utilizzano i prodotti GoPro in prossimità di un altro dispositivo, leggere le istruzioni per la sicurezza nel manuale dell'utente di tale dispositivo. Per limitare potenziali interferenze con ricetrasmittitori digitali, come radiofari per valanghe, è necessario consultare il manuale dell'utente del ricetrasmittitore in relazione all'utilizzo di dispositivi GPS o elettronici, come una videocamera GoPro, durante le ricerche effettuate con radiofaro. Spegner la videocamera quando è vietato utilizzarla o se può causare interferenze. AVVISI: Evitare di esporre la videocamera, la batteria o il telecomando a temperature molto fredde o molto calde. Temperature particolarmente basse o elevate possono ridurre la durata della batteria o provocare un temporaneo malfunzionamento. Evitare forti escursioni termiche o di umidità quando si utilizza la videocamera o il telecomando, poiché ciò potrebbe favorire la formazione di condensa sul prodotto o al suo interno. Utilizzare la videocamera GoPro e i relativi supporti e accessori nel rispetto di tutte le leggi locali, incluse le normative sulla privacy che potrebbero vietare la registrazione in determinate aree.	 Ao carregar a câmera ou o controle remoto, não manuseie o plugue ou carregador com as mãos molhadas. O não cumprimento destes cuidados pode resultar em choque elétrico. Utilizar um carregador de parede diferente do carregador de parede GoPro pode danificar a bateria da câmera GoPro e resultar em incêndio ou vazamentos. Somente use carregadores com a marcação: Saída 5V 1A. Caso você não saiba a voltagem e amperagem do seu carregador, utilize o cabo USB incluso para carregar a câmera em seu computador. Caso utilize sua GoPro em capacetes com suporte, sempre utilize um capacete que atenda aos padrões específicos de segurança. Escolha o capacete certo para seu esporte ou atividade específica e certifique-se de que ele seja do tamanho e formato exato para você. Inspeção seu capacete para garantir que ele esteja em boas condições e siga as instruções do fabricante do capacete sobre o uso seguro do mesmo. Qualquer capacete que tenha sofrido grande impacto deve ser substituído. Nenhum capacete pode proteger contra ferimentos em todos os acidentes. Alente da sua câmera GoPro é de vidro. Caso as lentes quebrem, deve-se tomar cuidado para evitar ferimentos por vidro quebrado. Mantenha longe do alcance de crianças. O ícone de temperatura e <i>CÂMERA MUITO QUENTE</i> aparecem na tela de status da câmera quando a câmera esquentar muito e precisar esfriar. Basta deixá-la esfriar antes de tentar usá-la novamente. Para obter informações sobre a temperatura da câmera ao usar a HERO4 Black para gravar em alta resolução, modos de vídeo com alta taxa de quadro, consulte o <i>Manual do usuário da HERO4 Black</i>. CUIDADO: Ao usar os produtos GoPro perto de outro dispositivo, leia o guia do usuário do dispositivo para conferir as instruções de segurança. Para limitar a potencial interferência com transceptores digitais como sinalizadores de avalanche, consulte o manual do usuário do transceptor para referência ao uso de outros aparelhos eletrônicos ou GPS, como a câmera GoPro, quando no modo de pesquisa de sinalizadores de avalanche. Desligue sua câmera sempre que for proibido usá-la ou quando ela possa causar interferência. AVISOS: Evite expor sua câmera, bateria ou controle remoto a temperaturas muito frias ou muito quentes. Condições de temperatura baixa ou alta podem encurtar a vida útil da bateria temporariamente ou fazer com que a câmera pare de funcionar de forma adequada temporariamente. Evite mudanças bruscas de temperatura ou de umidade ao usar a câmera ou o controle remoto, já que pode ocorrer condensação dentro ou fora do produto. Cumpra com todas as leis locais ao usar sua GoPro e acessórios e suportes relacionados, incluindo todas as leis de privacidade, que podem restringir gravações em certas áreas.
 WARNING (ENGLISH) Important Safety and Product Information For more detailed information on camera or remote control features and settings, download the user manual for the product online at gopro.com/support. If your camera has a built-in battery and/or housing, some of the warnings below may not apply. Exercise caution when using your GoPro camera as part of your active lifestyle. Always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself and others. Observe proper precautions when handling batteries. Batteries may leak or explode if products with batteries are improperly handled. Observe the following precautions to avoid a battery explosion or fire: - Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or remote control. - Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. - Do not use the camera, battery, or the remote control if it has been damaged—for example, if cracked, punctured or harmed by water. - Do not turn on your camera if it is wet. If your camera is already on, turn it off and remove the battery immediately. Allow the camera to dry thoroughly before using it again. - Do not dry the camera, battery, or remote control with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer. - Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire. - Keep the camera dry. The camera housing protects the camera and battery from water damage. Always secure the camera in its housing when using the camera in or near water. Do not get the camera or the battery wet. Failure to observe this precaution could result in fire or electric shock. Damage to the camera or battery caused by contact with liquid is not covered under the warranty. - Only use authentic GoPro batteries. When charging the camera or the remote control, do not handle the plug or charger with wet hands. Failure to observe this precaution could result in electric shock. Using a wall charger other than a GoPro Wall Charger can damage the GoPro camera battery and could result in fire or leakage. Only use chargers marked: Output 5V 1A. If you do not know the voltage and current of your charger, use the included USB cable to charge the camera from your computer. If using your camera with a GoPro helmet mount, always select a helmet that meets the applicable safety standard. Choose the right helmet for your particular sport or activity and make sure that it is the right fit and size for you. Inspect your helmet to ensure that it is in good condition and follow the helmet manufacturer's instructions on safe helmet use. Any helmet that has sustained a major impact should be replaced. No helmet can protect against injury in every accident. Your GoPro camera lens is glass. Should the lens break, care should be taken to avoid injury due to broken glass. Keep out of reach of children. The temperature icon and <i>CAMERA TOO HOT</i> appear on the camera status screen when the camera becomes too hot and needs to cool down. Simply let it sit and cool before attempting to use it again. For info about camera temperature when using HERO4 Black to record in high resolution, high frame rate video modes, see the <i>HERO4 Black User Manual</i>. CAUTION: When using GoPro products near another device, read that device's user guide for any safety instructions. To limit potential interference with digital transceivers such as avalanche beacons, consult with the transceiver's user manual regarding the use of other GPS or electronic devices, such as the GoPro camera, when engaged in the avalanche beacon search mode. Power your camera off whenever it is forbidden to use it or when it may cause interference. NOTICES: Avoid exposing your camera, battery, or remote control to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera or remote control, as condensation may form on or within the product. Abide by all local laws when using your GoPro and related mounts and accessories, including all privacy laws, which may restrict recording in certain areas.	 WARNHINWEISE (DEUTSCH) Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen Für genauere Informationen zu den Funktionen und Einstellungen der Kamera oder der Fernbedienung können Sie das Benutzerhandbuch für das Produkt auf gopro.com/support herunterladen. Ihre Kamera verfügt unter Umständen über einen integrierten Akku und/oder ein integriertes Gehäuse, sodass eventuell ein Teil der nachstehend aufgeführten Warnungen Ihre Kamera nicht betrifft. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre GoPro-Kamera als Teil Ihres aktiven Lebensstils verwenden. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung, um sich selbst und andere nicht zu verletzen. Beachten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie Akkus handhaben. Akkus können Leckagen aufweisen oder explodieren, wenn Produkte mit Akkus unsachgemäß behandelt werden. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen oder Brände von Akkus zu vermeiden: - Die Kamera oder Fernbedienung nicht fallenlassen, öffnen, zusammendrücken, deformieren, durchstechen, schreddern, in die Mikrowelle stellen, anzünden oder bemalen. - Keine fremden Objekte in das Akkufach der Kamera einfügen. - Verwenden Sie die Kamera, den Akku oder die Fernbedienung nicht, wenn sie beschädigt sind, beispielsweise durch Brüche, Einstiche oder Wassereinwirkung. - Schalten Sie die Kamera nicht an, wenn sie nass ist. Wenn die Kamera bereits eingeschaltet ist, schalten Sie sie aus und entfernen Sie sofort den Akku. Lassen Sie die Kamera vor einer erneuten Verwendung vollständig trocknen. - Versuchen Sie nicht, die Kamera, den Akku oder die Fernbedienung mit einer externen Hitzequelle zu trocknen, beispielsweise einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. - Lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Objekten aus Metall, wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten. Wenn die Akkuschlüsse mit Objekten aus Metall in Kontakt kommen, kann dies einen Brand verursachen. - Halten Sie die Kamera trocken. Das Kameragehäuse schützt Kamera und Akku vor Schäden. Sichern Sie die Kamera stets in ihrem Gehäuse, wenn Sie in Wassernähe oder im Wasser verwenden. Kamera und Akku dürfen nicht nass werden. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachten, kann es zu Bränden oder elektrischen Schlägen kommen. Schäden an der Kamera oder dem Akku, die durch Kontakt mit Flüssigkeiten ausgelöst wurden, sind von der Garantie ausgenommen. - Verwenden Sie ausschließlich authentische GoPro Akkus. Fassen Sie den Stecker oder das Ladegerät beim Laden der Kamera oder Fernbedienung nicht mit nassen Händen an. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachten, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Durch die Verwendung eines anderen Wandladegeräts als dem GoPro Wall Charger kann der Akku der GoPro Kamera beschädigt werden. Es können Brände oder Leckagen verursacht werden. Verwenden Sie nur Ladegeräte mit folgender Markierung: Ausgang 5 V 1 A. Wenn Sie Spannung und Stromstärke Ihres Ladegeräts nicht kennen, verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel zum Laden Ihrer Kamera über Ihren Computer. Wenn Sie Ihre Kamera mit einer Helmalterung von GoPro verwenden, wählen Sie immer einen Helm aus, der den geltenden Sicherheitsnormen entspricht. Entscheiden Sie sich für den geeigneten Helm für Ihren Sport oder Ihre Aktivität und achten Sie auf die richtige Passform und Größe. Prüfen Sie den Helm auf seinen guten Zustand und befolgen Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers. Jeder Helm, der einen schweren Aufprall erlitten hat, sollte ausgetauscht werden. Kein Helm bietet bei einem Unfall absoluten Schutz gegen Verletzungen. Die Linse Ihrer GoPro-Kamera besteht aus Glas. Bricht eine Linse, müssen Sie vorsichtig sein, um sich nicht an den Splintern zu verletzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Temperatursymbol sowie die Meldung <i>CAMERA TOO HOT</i> werden auf dem Statusbildschirm der Kamera angezeigt, wenn die Kamera zu heiß geworden ist und abkühlen muss. Lassen Sie die Kamera einfach abkühlen, bevor Sie sie erneut verwenden. Weitere Informationen zur Kameratemperatur bei der Verwendung von HERO4 Black in Videomodi mit hoher Auflösung oder hoher Bildfrequenz finden Sie im <i>Benutzerhandbuch der HERO4 Black</i>. VORSICHT: Wenn Sie GoPro Produkte in der Nähe von anderen Geräten verwenden, lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung dieser Geräte. Zur Beschränkung möglicher Interferenzen mit digitalen Transceivern, (z. B. Lawinensuchgeräte) wird empfohlen, zuerst die Benutzerhandbücher der Geräte bezüglich der Verwendung von GoPro Kameras und anderen GPS- oder elektronischen Geräten zurate zu ziehen, wenn sich die Lawinensuchgeräte im Suchmodus befinden. Schalten Sie Ihre Kamera stets aus, wenn eine Verwendung untersagt ist oder Störungen herbeiführen kann. HINWEISE: Setzen Sie Kamera, Akku oder Fernbedienung keinen extremen Temperaturen aus. Niedrige oder hohe Temperaturen können zeitweilig die Akkulaufzeit verkürzen oder Funktionsstörungen bei der Kamera verursachen. Vermeiden Sie extreme Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, wenn Sie die Kamera oder Fernbedienung verwenden, da sich auf oder in dem Produkt Kondenswasser bilden kann. Halten Sie alle lokalen Gesetze ein, wenn Sie Ihre GoPro sowie deren Halterungen und Zubehör verwenden. Dies gilt auch für alle Datenschutzgesetze, die an bestimmten Orten die Aufnahme von Bildmaterial beschränken können.	 ADVERTENCIA (SPANISH) Información importante sobre el producto y la seguridad Para encontrar información más detallada sobre las funciones y la configuración de la cámara y el control remoto, descargue el manual del usuario del producto en línea, en gopro.com/support. Si su cámara tiene una batería incorporada o una carcasa, es posible que algunas de las advertencias mencionadas a continuación no correspondan a su cámara. Tenga cuidado cuando use su cámara GoPro como parte de su estilo de vida activo. Siempre preste atención a sus alrededores para evitar lastimarse y lastimar al resto. Tenga en cuenta las precauciones adecuadas cuando manipule las baterías. Las baterías pueden presentar fugas o explotar si los productos con baterías se manipulan de forma incorrecta. Tenga en cuenta las siguientes precauciones para evitar una explosión o incendio de baterías: - No tire, desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, caliente en el microondas, incinere ni pinte la cámara o el control remoto. - No inserte objetos extraños en la abertura de la batería de la cámara. - No utilice la cámara, la batería o el control remoto si se han dañado: por ejemplo, si el producto presenta grietas, perforaciones o daños provocados por el agua. - No encienda su cámara si está mojada. Si su cámara ya está encendida, apáguela o retire la batería de inmediato. Deje que la cámara se seque antes de volver a usarla. - No intente secar la cámara, la batería o el control remoto con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. - No guarde su batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, se puede producir un incendio. - Mantenga la cámara seca. La carcasa de la cámara protege la cámara y la batería de los daños que ocasiona el agua. Siempre ajuste la cámara en la carcasa cuando la use debajo o cerca del agua. No moje la cámara ni la batería. Si no tiene en cuenta esta precaución, se podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. La garantía no cubre los daños de la cámara o la batería causados por contacto con líquidos. - Utilice solo baterías originales de GoPro. Durante la carga de la cámara o el control remoto, no agarre el enchufe ni el cargador con las manos húmedas. Si no tiene en cuenta esta precaución, se podría provocar una descarga eléctrica. Usar un cargador de pared que no sea de GoPro podría dañar la batería de la cámara GoPro y causar un incendio o una fuga. Solo use los cargadores con la siguiente descripción: salida 5 V 1 A. Si desconoce el voltaje o la corriente de su cargador, use el cable USB incluido para cargar la cámara con la computadora. Si utiliza su cámara con un soporte de cascos GoPro, siempre seleccione un casco que cumpla con las normas de seguridad vigentes. Elija el casco correcto para el deporte o la actividad en particular y asegúrese de que el calor y el tamaño sean los adecuados para usted. Inspeccione el casco para asegurarse de que esté en buenas condiciones y siga las instrucciones del fabricante de cascos sobre el uso seguro del casco. Cualquier casco que haya recibido un impacto importante se debe reemplazar. Ningún casco puede proteger contra lesiones en todos los accidentes. Los lentes de la cámara GoPro son de vidrio. En caso de que los lentes se rompan, se debe tener cuidado para evitar lesiones debido al vidrio roto. Manténgala alejada del alcance de los niños. El icono de temperatura y la leyenda <i>CAMERA TOO HOT</i> (temperatura de la cámara muy alta) aparecerán en la pantalla del estado de la cámara cuando esta se haya calentado demasiado y necesite enfriarse. Solo debe dejarla reposar hasta que se enfríe antes de volver a utilizarla. Para obtener información sobre la temperatura de la cámara al utilizar HERO4 Black para grabar en los modos de video de alta resolución y alta velocidad de fotogramas, consulte el <i>manual del usuario de HERO4 Black</i>. ADVERTENCIA: Al usar los productos GoPro cerca de otros dispositivos, lea la guía del usuario de esos dispositivos para conocer las instrucciones de seguridad. A fin de limitar interferencias potenciales con transmisores receptores digitales como los indicadores luminosos para aludes, los usuarios de estos transmisores deben consultar sus manuales con respecto al uso de otros dispositivos electrónicos o GPS, como las cámaras GoPro, cuando activen el modo de búsqueda con indicadores luminosos para aludes. Apague su cámara siempre que esté prohibido usarla o cuando pueda ocasionar interferencias. AVISOS: Evite exponer su cámara, la batería o el control remoto a temperaturas muy altas o muy bajas. Las temperaturas altas o bajas pueden acortar la vida útil de la batería temporalmente o hacer que las cámaras dejen de funcionar correctamente de forma momentánea. Evite los cambios drásticos de temperatura o humedad cuando use la cámara o el control remoto, ya que se puede producir condensación en el exterior o el interior del producto. Respete todas las leyes locales al utilizar su GoPro y los accesorios y soportes relacionados, incluidas todas las leyes de privacidad, que pueden restringir la grabación en determinadas áreas.	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (РУССКИЙ) Важные сведения об устройстве и технике безопасности Подробные сведения о функциях и настройках камеры или пульта управления можно получить, загрузив руководство пользователя устройства по адресу gopro.com/support. Если у камеры есть встроенный аккумулятор или бокс, некоторые из приведенных ниже предупреждений могут к ней не относиться. Будьте осторожны, используя камеру GoPro во время активных мероприятий. Всегда учитывайте окружающую обстановку во избежание травмирования себя и других. При работе с аккумуляторами соблюдайте надлежащие меры безопасности. При неправильной работе с устройствами, оснащенными аккумуляторами, последние могут протечь или взорваться. Соблюдайте следующие меры безопасности во избежание взрыва или воспламенения аккумуляторов. - Камеру запрещается ронять, разбирать, вскрывать, ломать, гнуть, деформировать, протыкать, измечтать, помещать в микроволновую печь, сжигать или красить. - Не вставляйте в отверстие аккумулятора посторонние объекты. - Не используйте камеру, аккумулятор или пульт управления, если они были повреждены, например расколоты, были протыкнуты или погружены в воду. - Не включайте камеру, если она намокла. Если камера уже включена, выключите ее и немедленно извлеките аккумулятор. Дайте камере высохнуть, прежде чем снова ее использовать. - Не пытайтесь высушить камеру, аккумулятор или пульт управления с помощью внешнего источника тепла, например микроволновой печи или фена для волос. - Не храните аккумулятор вместе с металлическими объектами, такими как монеты, ключи или цепочки. Если контакты аккумулятора соприкасаются с металлическими объектами, это может привести к возникновению пожара. - Храните камеру в сухом месте. Бокс камеры защищает ее от воздействия воды. Всегда фиксируйте камеру в боксе при использовании под водой или во влажной среде. Не погружайте в воду саму камеру или аккумулятор. Несоблюдение этих условий может привести к воспламенению или поранению электрическим током. Повреждения камеры или аккумулятора, полученные вследствие контакта с жидкостью, не являются гарантийными случаями. - Используйте только подлинные аккумуляторы GoPro. При подзарядке камеры или пульта управления не касайтесь разъема или зарядного устройства влажными руками. Несоблюдение этих условий может привести к поранению электрическим током. Применение сетевого зарядного устройства, отличного от устройства подзарядки GoPro, может повредить аккумулятор камеры GoPro и привести к воспламенению или протеканию аккумулятора. Используйте только устройства для подзарядки с выходом 5 В 1 А. Если вы не можете определить напряжение и силу тока вашего устройства для подзарядки, воспользуйтесь входящим в комплект кабелем USB для подзарядки камеры от компьютера. При использовании камеры с креплением для шлема GoPro всегда выбирайте шлем, соответствующий применимым стандартам безопасности. Выберите подходящий шлем для определенного вида деятельности или спорта и убедитесь, что шлем имеет надлежащий размер и хорошо вам подходит. Осмотрите шлем, чтобы убедиться в его исправном состоянии. Следуйте инструкциям производителя шлема о его надлежащем и безопасном использовании. Любой шлем, подвергшийся сильному внешнему воздействию, должен быть заменен. Ни один шлем не защитит от травмы при любых обстоятельствах. Объектив камеры GoPro сделан из стекла. Если линза разбилась, следует предпринять меры безопасности во избежание травмирования разбитым стеклом. Держите устройства в недоступном для детей месте. Значок температуры и надпись <i>CAMERA TOO HOT</i> отображаются на экране состояния камеры, если она перегревалась и ее необходимо охладить. Просто дайте камере остыть, прежде чем снова ее использовать. Сведения о температуре камеры при использовании HERO4 Black для записи в высоком разрешении, видеороликов с высокой скоростью съемки, см. в <i>руководстве пользователя HERO4 Black</i>. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. При использовании устройств GoPro вблизи другого устройства изучите руководство пользователя по этому устройству, чтобы придерживаться соответствующих инструкций по безопасности. Чтобы ограничить возможные помехи от цифровых приемников, например лавинных маяков, сверьтесь с руководством пользователя приемника, чтобы узнать о возможности использования других устройств GPS или элктронных устройств типа камеры GoPro в режиме поиска лавинного маяка. Выключите камеру, если ее запрещено использовать или она может создавать помехи. ПРИМЕЧАНИЯ. Не подвергайте камеру, аккумулятор или пульт управления очень низким или очень высоким температурам. Низкие или высокие температуры в условиях могут временно сократить срок работы от аккумулятора или вызвать временные сбои в работе камеры. Избегайте резких перепадов температур при использовании камеры или пульта управления, так как внутри устройства может образоваться конденсат. Соблюдайте региональные законы и требования при использовании GoPro и соответствующих креплений и принадлежностей, включая законы о неприкосновенности личной жизни, которые могут ограничивать запись в определенных местах.
 ATTENTION (FRENCH) Informations importantes relatives au produit et à la sécurité Pour des informations plus détaillées sur les fonctionnalités et paramètres des caméras et télécommandes, téléchargez le manuel de l'utilisateur en ligne pour le produit à l'adresse gopro.com/support. Si votre caméra est dotée d'une batterie intégrée et/ou d'un boîtier, certains des avertissements mentionnés ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer. Soyez prudent lorsque vous utilisez votre GoPro dans le cadre de vos activités sportives. Faites attention à ce qui se passe autour de vous afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui. Veillez prendre toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez les batteries. Les batteries peuvent fuir ou exploser si les produits contenant des batteries ne sont pas manipulés correctement. Observez les consignes suivantes afin d'éviter que la batterie n'explode ou ne prenne feu : - Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, lacérer, exposer aux micro-ondes, incinérer ou peindre la caméra ou la télécommande. - Ne pas introduire de corps étrangers dans le compartiment de la batterie de la caméra. - Ne pas utiliser la caméra, la batterie ou la télécommande si elles ont été endommagées, par exemple si elles sont fissurées, percées ou si elles ont pris l'eau. - N'allumez pas votre caméra si elle est mouillée. Si votre caméra est déjà allumée, éteignez-la et retirez immédiatement la batterie. Laissez-la sécher complètement avant de la réutiliser. - N'essayez pas de sécher la caméra, la batterie ou la télécommande avec une source de chaleur comme un four micro-ondes ou un sèche-cheveux. - N'entrezposez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des bijoux. Les bords de la batterie risquent de prendre feu lorsqu'elles sont en contact avec des objets métalliques. - Maintenez la caméra au sec. Le boîtier de la caméra protège la caméra et la batterie de l'eau. Mettez toujours la caméra dans son boîtier lorsque vous l'utilisez dans l'eau ou à proximité de l'eau. Veillez à ne pas mouiller la caméra ou la batterie. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner un incendie ou une électrocution. La détérioration de la caméra ou de la batterie due au contact avec des liquides n'est pas couverte par la garantie. - Utilisez uniquement des batteries de marque GoPro. Lors du chargement de la batterie ou de la télécommande, ne touchez pas la prise ou le chargeur avec des mains mouillées. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner une électrocution. L'utilisation d'un chargeur mural autre que le chargeur mural GoPro peut endommager la batterie de la caméra GoPro et provoquer un incendie ou une fuite. Utilisez uniquement un chargeur portant l'indication : Sortie 5 V 1 A. Si vous ignorez la tension et l'intensité de courant de votre chargeur, utilisez le câble USB fourni pour charger la caméra avec votre ordinateur. Si vous utilisez votre caméra avec une fixation pour casque GoPro, choisissez toujours un casque conforme aux normes de sécurité en vigueur. Choisissez un casque adapté au sport ou à l'activité que vous pratiquez et assurez-vous de choisir la taille et la forme qui vous conviennent. Examinez votre casque afin de vérifier qu'il est en bon état et suivez les instructions du fabricant pour une utilisation sûre du casque. Tout casque ayant subi un choc violent doit être remplacé. Aucun casque n'est en mesure de protéger contre toutes les blessures. La lentille de votre caméra GoPro est en verre. Si la lentille se brise, veillez à prendre des précautions pour éviter toute blessure causée par des bris de verre. Tenir hors de la portée des enfants.	 ATTENZIONE (ITALIANO) Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza Per informazioni dettagliate sulle funzioni e le impostazioni della videocamera o del telecomando, vedere il manuale dell'utente, disponibile online nel sito gopro.com/support. Se la videocamera è dotata di una custodia e/o una batteria integrata, alcune delle successive avvertenze potrebbero non essere applicabili. Procedere con cautela quando si utilizza la videocamera GoPro nell'ambito delle normali attività quotidiane. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare di provocare lesioni a se stessi e ad altri. Maneggiare le batterie adottando tutte le precauzioni del caso. Se un prodotto dotato di batterie viene maneggiato in modo non corretto, le batterie potrebbero perdere acido o esplodere. Per evitare incendi o esplosioni, adottare le precauzioni riportate di seguito: - Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, lacerare, esporre a microonde, incenerire o verniciare la videocamera o il telecomando. - Non inserire corpi estranei nell'apertura della batteria presente sulla videocamera. - Non utilizzare la videocamera, la batteria o il telecomando se i prodotti sono danneggiati (ad esempio, se rotti, forati o danneggiati dall'acqua). - Non accendere la videocamera se è bagnata. Se la videocamera è già accesa, spegnerla ed estrarre immediatamente la batteria. Assicurarsi che la videocamera sia completamente asciutta prima di riutilizzarla. - Non asciugare la videocamera, la batteria o il telecomando con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli. - Non conservare la batteria con oggetti di metallo, come ad esempio monete, chiavi o collane. L'eventuale contatto dei morsetti della batteria con oggetti metallici potrebbe dare luogo a incendi. - Evitare di bagnare la videocamera. La custodia della videocamera serve a proteggere la videocamera e la batteria da eventuali danni causati dall'acqua. Collocare sempre la videocamera nella custodia prima di immergerla o di utilizzarla o vicino all'acqua. Evitare che la videocamera o la batteria si bagnino. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi o esporre le persone al rischio di scosse elettriche. Eventuali danni alla videocamera o alla batteria causati dal contatto con liquidi non sono coperti dalla garanzia. - Utilizzare solo batterie GoPro originali. Durante la ricarica, non maneggiare la spina o il caricatore con le mani umide. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe esporre al rischio di scosse elettriche.	 AVISO (PORTUGUÊS) Informações importantes de segurança e sobre o produto Para informações mais detalhadas sobre os recursos e configurações da câmera ou do controle remoto, baixe o manual do produto on-line em gopro.com/support. Se sua câmera tem uma bateria e/ou compartimento embutido, alguns dos avisos acima podem não se aplicar. Tome cuidado quando usar a câmera GoPro como parte de sua atividade física. Esteja sempre ciente dos ambientes onde for utilizar a câmera para evitar que você e outras pessoas se machuquem. Tome os cuidados necessários ao manusear baterias. As baterias podem vazaz ou explodir caso sejam manuseadas de forma inadequada. Observe aos seguintes cuidados para evitar explosão ou combustão da bateria: - Não derrube, desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, fragmente, aqueça em forno de micro-ondas, incinere ou pinte a câmera ou o controle remoto. - Não introduza objetos estranhos na abertura de bateria da sua câmera. - Não utilize a câmera, a bateria ou o controle remoto se estiverem danificados, por, exemplo, se estiverem rachados, perfurados ou danificados por água. - Não ligue a sua câmera se ela estiver molhada. Se a câmera já estiver ligada, desligue-a e remova a bateria imediatamente. Deixe que a câmera seque por completo antes de usá-la novamente. - Não seque a câmera, a bateria ou o controle remoto com uma fonte externa de calor, como um forno de micro-ondas ou secador de cabelo. - Não guarde a bateria junto a objetos de metal, tais como moedas, chaves ou colares. Se o terminal da bateria entrar em contato com objetos de metal, isso pode causar um incêndio. - Mantenha a câmera seca. O estojo ajuda a proteger a câmera e a bateria de danos causados pela água. Sempre proteja a câmera em seu estojo quando estiver utilizando a câmera dentro ou próxima da água. Não deixe a câmera ou a bateria molharem. A falha na observância destes cuidados pode resultar em combustão ou choque elétrico. Os termos de garantia não cobrem danos causados à câmera ou à bateria pelo contato com líquidos. - Use apenas baterias GoPro autênticas.	 Предостережение. При использовании устройств GoPro вблизи другого устройства изучите руководство пользователя по этому устройству, чтобы придерживаться соответствующих инструкций по безопасности. Чтобы ограничить возможные помехи от цифровых приемников, например лавинных маяков, сверьтесь с руководством пользователя приемника, чтобы узнать о возможности использования других устройств GPS или элктронных устройств типа камеры GoPro в режиме поиска лавинного маяка. Выключите камеру, если ее запрещено использовать или она может создавать помехи. Примечания. Не подвергайте камеру, аккумулятор или пульт управления очень низким или очень высоким температурам. Низкие или высокие температуры в условиях могут временно сократить срок работы от аккумулятора или вызвать временные сбои в работе камеры. Избегайте резких перепадов температур при использовании камеры или пульта управления, так как внутри устройства может образоваться конденсат. Соблюдайте региональные законы и требования при использовании GoPro и соответствующих креплений и принадлежностей, включая законы о неприкосновенности личной жизни, которые могут ограничивать запись в определенных местах.
 ATTENTION (FRENCH) Informations importantes relatives au produit et à la sécurité Pour des informations plus détaillées sur les fonctionnalités et paramètres des caméras et télécommandes, téléchargez le manuel de l'utilisateur en ligne pour le produit à l'adresse gopro.com/support. Si votre caméra est dotée d'une batterie intégrée et/ou d'un boîtier, certains des avertissements mentionnés ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer. Soyez prudent lorsque vous utilisez votre GoPro dans le cadre de vos activités sportives. Faites attention à ce qui se passe autour de vous afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui. Veillez prendre toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez les batteries. Les batteries peuvent fuir ou exploser si les produits contenant des batteries ne sont pas manipulés correctement. Observez les consignes suivantes afin d'éviter que la batterie n'explode ou ne prenne feu : - Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, lacérer, exposer aux micro-ondes, incinérer ou peindre la caméra ou la télécommande. - Ne pas introduire de corps étrangers dans le compartiment de la batterie de la caméra. - Ne pas utiliser la caméra, la batterie ou la télécommande si elles ont été endommagées, par exemple si elles sont fissurées, percées ou si elles ont pris l'eau. - N'allumez pas votre caméra si elle est mouillée. Si votre caméra est déjà allumée, éteignez-la et retirez immédiatement la batterie. Laissez-la sécher complètement avant de la réutiliser. - N'essayez pas de sécher la caméra, la batterie ou la télécommande avec une source de chaleur comme un four micro-ondes ou un sèche-cheveux. - N'entrezposez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des bijoux. Les bords de la batterie risquent de prendre feu lorsqu'elles sont en contact avec des objets métalliques. - Maintenez la caméra au sec. Le boîtier de la caméra protège la caméra et la batterie de l'eau. Mettez toujours la caméra dans son boîtier lorsque vous l'utilisez dans l'eau ou à proximité de l'eau. Veillez à ne pas mouiller la caméra ou la batterie. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner un incendie ou une électrocution. La détérioration de la caméra ou de la batterie due au contact avec des liquides n'est pas couverte par la garantie. - Utilisez uniquement des batteries de marque GoPro. Lors du chargement de la batterie ou de la télécommande, ne touchez pas la prise ou le chargeur avec des mains mouillées. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner une électrocution. L'utilisation d'un chargeur mural autre que le chargeur mural GoPro peut endommager la batterie de la caméra GoPro et provoquer un incendie ou une fuite. Utilisez uniquement un chargeur portant l'indication : Sortie 5 V 1 A. Si vous ignorez la tension et l'intensité de courant de votre chargeur, utilisez le câble USB fourni pour charger la caméra avec votre ordinateur. Si vous utilisez votre caméra avec une fixation pour casque GoPro, choisissez toujours un casque conforme aux normes de sécurité en vigueur. Choisissez un casque adapté au sport ou à l'activité que vous pratiquez et assurez-vous de choisir la taille et la forme qui vous conviennent. Examinez votre casque afin de vérifier qu'il est en bon état et suivez les instructions du fabricant pour une utilisation sûre du casque. Tout casque ayant subi un choc violent doit être remplacé. Aucun casque n'est en mesure de protéger contre toutes les blessures. La lentille de votre caméra GoPro est en verre. Si la lentille se brise, veillez à prendre des précautions pour éviter toute blessure causée par des bris de verre. Tenir hors de la portée des enfants.	 ATTENZIONE (ITALIANO) Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza Per informazioni dettagliate sulle funzioni e le impostazioni della videocamera o del telecomando, vedere il manuale dell'utente, disponibile online nel sito gopro.com/support. Se la videocamera è dotata di una custodia e/o una batteria integrata, alcune delle successive avvertenze potrebbero non essere applicabili. Procedere con cautela quando si utilizza la videocamera GoPro nell'ambito delle normali attività quotidiane. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare di provocare lesioni a se stessi e ad altri. Maneggiare le batterie adottando tutte le precauzioni del caso. Se un prodotto dotato di batterie viene maneggiato in modo non corretto, le batterie potrebbero perdere acido o esplodere. Per evitare incendi o esplosioni, adottare le precauzioni riportate di seguito: - Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, lacerare, esporre a microonde, incenerire o verniciare la videocamera o il telecomando. - Non inserire corpi estranei nell'apertura della batteria presente sulla videocamera. - Non utilizzare la videocamera, la batteria o il telecomando se i prodotti sono danneggiati (ad esempio, se rotti, forati o danneggiati dall'acqua). - Non accendere la videocamera se è bagnata. Se la videocamera è già accesa, spegnerla ed estrarre immediatamente la batteria. Assicurarsi che la videocamera sia completamente asciutta prima di riutilizzarla. - Non asciugare la videocamera, la batteria o il telecomando con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli. - Non conservare la batteria con oggetti di metallo, come ad esempio monete, chiavi o collane. L'eventuale contatto dei morsetti della batteria con oggetti metallici potrebbe dare luogo a incendi. - Evitare di bagnare la videocamera. La custodia della videocamera serve a proteggere la videocamera e la batteria da eventuali danni causati dall'acqua. Collocare sempre la videocamera nella custodia prima di immergerla o di utilizzarla o vicino all'acqua. Evitare che la videocamera o la batteria si bagnino. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi o esporre le persone al rischio di scosse elettriche. Eventuali danni alla videocamera o alla batteria causati dal contatto con liquidi non sono coperti dalla garanzia. - Utilizzare solo batterie GoPro originali. Durante la ricarica, non maneggiare la spina o il caricatore con le mani umide. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe esporre al rischio di scosse elettriche.	 AVISO (PORTUGUÊS) Informações importantes de segurança e sobre o produto Para informações mais detalhadas sobre os recursos e configurações da câmera ou do controle remoto, baixe o manual do produto on-line em gopro.com/support. Se sua câmera tem uma bateria e/ou compartimento embutido, alguns dos avisos acima podem não se aplicar. Tome cuidado quando usar a câmera GoPro como parte de sua atividade física. Esteja sempre ciente dos ambientes onde for utilizar a câmera para evitar que você e outras pessoas se machuquem. Tome os cuidados necessários ao manusear baterias. As baterias podem vazaz ou explodir caso sejam manuseadas de forma inadequada. Observe aos seguintes cuidados para evitar explosão ou combustão da bateria: - Não derrube, desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, fragmente, aqueça em forno de micro-ondas, incinere ou pinte a câmera ou o controle remoto. - Não introduza objetos estranhos na abertura de bateria da sua câmera. - Não utilize a câmera, a bateria ou o controle remoto se estiverem danificados, por, exemplo, se estiverem rachados, perfurados ou danificados por água. - Não ligue a sua câmera se ela estiver molhada. Se a câmera já estiver ligada, desligue-a e remova a bateria imediatamente. Deixe que a câmera seque por completo antes de usá-la novamente. - Não seque a câmera, a bateria ou o controle remoto com uma fonte externa de calor, como um forno de micro-ondas ou secador de cabelo. - Não guarde a bateria junto a objetos de metal, tais como moedas, chaves ou colares. Se o terminal da bateria entrar em contato com objetos de metal, isso pode causar um incêndio. - Mantenha a câmera seca. O estojo ajuda a proteger a câmera e a bateria de danos causados pela água. Sempre proteja a câmera em seu estojo quando estiver utilizando a câmera dentro ou próxima da água. Não deixe a câmera ou a bateria molharem. A falha na observância destes cuidados pode resultar em combustão ou choque elétrico. Os termos de garantia não cobrem danos causados à câmera ou à bateria pelo contato com líquidos. - Use apenas baterias GoPro autênticas.	

WARRANTY + DISCLAIMERS

ENGLISH

Limited Warranty:

GoPro warrants that for a period of one (1) year from original date of purchase, the product will be free from defects in materials and workmanship under normal use. In the event of a defect, please contact GoPro Customer Support (**gopro.com/support**) for assistance. GoPro’s sole obligation under this warranty will be, at its option, to repair or replace the product. This warranty does not apply to products damaged by misuse, accident, or normal wear and tear. Because of possible user-resaling error, this product is not warranted against Waterproof Housing leakage or any resulting damage. Damage resulting from use with non-GoPro batteries, power cables, or other battery charging/recharging accessories or devices is also not covered by this or any warranty. ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. GOPRO DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL GOPRO BE LIABLE FOR ANY LOSS OF DATA, REVENUE OR PROFIT, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF GOPRO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL GOPRO’S LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary by jurisdiction.

European Union Consumers: GoPro grants for a period of one (1) year from the original date of purchase of the relevant GoPro product and free of charge a limited manufacturer’s guarantee to the end customer. **This shall not limit any consumer rights which you have under consumer law; instead it grants you additional rights.** The guarantee is governed by the following terms and conditions. GoPro guarantees that for a period of one (1) year from the original date of purchase, your GoPro product will be free from defects in materials and workmanship under normal use and provided it has been used in accordance with the instructions in the relevant GoPro user manual (**gopro.com/support**). In the event of a defect, please contact GoPro Customer Support (**gopro.com/support**) for assistance and be prepared to present the original purchase receipt. GoPro’s sole obligation under this guarantee will be, at its option, to repair or replace the defective product. This guarantee does not apply to products damaged by misuse, accident, or normal wear and tear. This guarantee does also not apply to products damaged as a result of repair works not performed by GoPro or an authorized GoPro dealer. Due to possible user reseling error or disassembly, GoPro products used in combination with water-proof housings are not guaranteed against water leakage or other water damage including any damage resulting from it.

Australian Consumers: The benefits given by the GoPro limited warranty are in addition to other rights and remedies available to you. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and to compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the product repaired or replaced if it fails to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Open Source Software: Disclosures and disclaimers in connection with GoPro’s incorporation of certain open-source software into its products can be found at **http://gopro.com/support/open-source**.

IC Regulations: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference and; (2) this device must accept any interference—including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/ Canada markets, only channel 1–11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IMPORTANT NOTE:

IC Radiation Exposure Statement

This EUT is in compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and has been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528.

	Disposal: Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center or national recycling organizations for more information on how to recycle batteries.
	The symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

DECLARATION OF CONFORMITY

GoPro, Inc. 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, USA
GoPro GmbH, Flossergasse 2, 81369 München Deutschland

Declares under our sole responsibility that the product:

Product Type	Camera
Marketing Name	HERO4 Session
Sku Number	CHDHS-101, CHDMS-101, CHDSS-101
Regulatory Model Number	HWRP1
Conforms to the following Product Specifications:	
Health & Safety	IEC 60950-1:2005 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A2:2013 EN 62311 :2008 EN 62209-2 :2010
Spectrum	EN 300 328 V1.8.1 FCC 47 CFR Part 15.247
EMC	EN 301 489-1 v2.2.1 EN 301 489 -1 v1.9.2 EN 61000-3-3:2008 FCC 47 CFR Part 15, Subpart B

The product specified above is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) and the following Directives. The product carries the CE mark accordingly.

EMC Directive 2004/108/EC
LVD Directive 2006/95/EC
RoHS Directive 2011/65/EU

Date of Issue: March 27, 2015

Signature: 
Name: Steven Kim
Title: Senior QA Compliance Engineer
Phone: 650-332-7600

To download Declaration of Conformity, visit **gopro.com**.

ELECTRICAL RATINGS

5V⁺, 1A

FCC STATEMENT

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and; (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates—and can radiate—radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The provided shielded USB cable must be used with this unit to ensure compliance with the class B FCC limits.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

RF Exposure Information (SAR)

This device has been designed and manufactured to comply with the limits for exposure to RF energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, Industry Canada (IC) and the European Union and other countries.

The exposure standards for wireless devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC/IC is 1.6W/kg averaged over 1 gram of tissue. The SAR limit recommended by The Council of the European Union is 2.0W/kg averaged over any 10 grams of tissue.

The FCC and IC have granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC and IC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and IC, and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oe/ea/fccid after searching on FCC ID: CNFHWRP1 and under the Industry Canada Radio Equipment List database http://www.ic.gc.ca/app/sitt/retel/srch/nw/RdSrch.do? lang=eng after searching 10193A-HWRP1.

This device is compliance with SAR for general population /uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C.

FRANÇAIS (FRENCH)

Garantie limitée:

GoPro garantit que pendant une période d’un (1) an à compter de la date d’achat d’origine, le produit ne présentera aucun défaut de matériel ou de construction, à condition qu’il soit utilisé dans des conditions normales. En cas de défaut, veuillez contacter l’assistance clientèle de GoPro (**gopro.com/support**) pour obtenir de l’aide. La seule obligation de GoPro, selon les termes de cette garantie, est la réparation ou le remplacement du produit, à sa convenance. Cette garantie ne s’applique pas aux produits endommagés par une mauvaise utilisation, un accident ou une usure normale. En raison d’une erreur possible de l’utilisateur à la fermeture du boîtier étanche, ce produit n’est pas garanti contre les fuites ou tout dommage en résultant. Les dommages résultant de l’utilisation de batteries, de câbles d’alimentation ou d’autres accessoires ou appareils de chargement/rechargement de batterie autres que ceux de GoPro ne sont pas couverts non plus par la présente ou toute autre garantie. **TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ POUR UN USAGE PARTICULIER SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. GOPRO NE FORMULE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE. DANS LA MESURE OÙ LE DROIT NE L’INTERDIT PAS, GOPRO NE SERA À AUCUN MOMENT RESPONSABLE DES PERTES DE DONNÉES, REVENUS OU BÉNÉFICES, OU EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, INDIRECTS, DIRECTS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, OCCASIONNÉS PAR OU EN RAPPORT AVEC L’UTILISATION OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE PRODUIT, MÊME SI GOPRO A ÉTÉ PRÉVENU DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. À AUCUN MOMENT LA RESPONSABILITÉ EN TERMES DE DÉDOMMAGEMENT DE GOPRO N’EXCÉDERA LE PRIX QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT.** Certaines juridictions n’autorisant pas les limitations de durée de garantie implicite, ou l’exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou directs, il est possible que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous procure des droits juridiques spécifiques et il est également possible que vous ayez d’autres droits, variant selon les juridictions.

Consommateurs dans l’Union européenne : GoPro accorde une garantie d’un (1) an à compter de la date d’achat d’origine du produit GoPro concerné et assure une garantie limitée gratuite du fabricant au consommateur final. **Ceci ne nuit à aucun droit du consommateur dont vous disposez conformément aux droits de la consommation ; au contraire, vous bénéficiez de droits supplémentaires.** La garantie est régie par les modalités suivantes. GoPro garantit que, pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat d’origine, votre produit GoPro ne présentera aucun défaut matériel ou de construction, à condition qu’il soit utilisé dans des conditions normales et conformément aux instructions fournies dans le manuel de l’utilisateur GoPro concerné (**gopro.com/support**). En cas de défaut, veuillez contacter l’assistance clientèle de GoPro (**gopro.com/support**) pour obtenir de l’aide. Vous devez présenter le reçu de l’achat d’origine. La seule obligation de GoPro, au titre de cette garantie, est la réparation ou le remplacement du produit defectueux, à sa convenance. Cette garantie ne s’applique pas aux produits endommagés par une mauvaise utilisation, un accident ou une usure normale. Cette garantie ne s’applique pas aux produits endommagés en raison d’une réparation qui n’a pas été effectuée par GoPro ou par un distributeur GoPro habilité. En raison d’une possible erreur commise lors de la fermeture du produit par l’utilisateur ou lors d’un éventuel démontage de celui-ci par l’utilisateur, les produits GoPro utilisés avec des boîtiers étanches ne sont pas garantis contre les infiltrations d’eau ou tout autre dommage causé par l’eau, y compris contre tout dommage en résultant.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire d’interférences, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter toutes interférences subies, même si celles-ci sont susceptibles d’en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme CNR-102 d’Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528.

Renseignements sur l’exposition RF (DAS)

Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales en matière d’exposition aux ondes radio.

Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) définies par la Commission fédérale des communications du gouvernement américain et de l’Industrie du Canada du gouvernement du Canada.

La norme d’exposition utilise une unité de mesure appelée Débit d’Absorption Spécifique, ou DAS. La limite de DAS fixée par la FCC et IC est de 1,6 W/kg. Les tests de DAS sont effectués en utilisant les positions d’utilisation standard définies par la FCC et IC, avec l’EUT transmettant au niveau de puissance spécifié dans différents canaux.

La FCC et l’IC ont accordé une Autorisation d’équipement à cet appareil, avec tous les niveaux SAR indiqués conformes aux directives de la FCC et de l’IC relatives à l’exposition aux fréquences radioélectriques. Les informations SAR concernant cet appareil ont été déposées auprès de la FCC et de l’IC et peuvent être consultées dans la rubrique des autorisations sur www.fcc.gov/oe/ea/fccid après avoir effectué une recherche de l’identifiant FCC: CNFHWRP1, ainsi que dans la base de données Nomenclature du matériel radio du Canada sur http://www.ic.gc.ca/app/sitt/retel/srch/nw/RdSrch.do? lang=eng après avoir effectué une recherche de 10193A-HWRP1.

Cet appareil est conforme à la spécification DAS relatives aux limites d’exposition pour la population générale/dans les environnements non contrôlés définies dans la norme ANSI/IEEE C95.1-1999 et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans l’OET Bulletin 65 Supplément C.

Mise au rebut : Mettez rapidement au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations locales. Contactez le centre de recyclage de votre région ou les organisations nationales de recyclage pour connaître les instructions relatives à la mise au rebut des batteries.

Ce symbole signifie que vous devez jeter votre produit séparément des déchets ménagers, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit arrive en fin de vie utile, déposez-le dans un point de collecte de déchets agréé par les autorités locales. Certains points acceptent les produits gratuitement. La collecte et le recyclage séparés de votre produit lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé dans le respect de la santé humaine et de l’environnement.

Logiciels libres : Vous trouverez des divulgations et avis de non-responsabilité sur l’intégration de certains logiciels libres dans les produits GoPro sur **http://gopro.com/support/open-source**.

DEUTSCH (GERMAN)

Beschränkte Garantie:

GoPro garantiert, dass das Produkt für ein (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum bei normaler Verwendung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Falls Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport von GoPro (**gopro.com/support**). Im Rahmen dieser Garantie ist GoPro lediglich dazu verpflichtet, das Produkt nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder normale Abnutzung beschädigt wurden. Aufgrund möglicher Schließfehler des Benutzers erstreckt sich die Garantie für dieses Produkt nicht auf Leckagen am wasserfesten Gehäuse oder sich hieraus ergebende Schäden. Weder diese noch andere Garantien decken Schäden ab, die durch die Verwendung anderer als der von GoPro empfohlenen Akkus, Netzkabel oder sonstiger Lade-/Aufladezubehörteile oder-geräte verursacht wurden. **ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN IN BEZUG AUF VERKEHRSFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT. GOPRO WEIST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN ODER BEDINGUNGEN ZURÜCK. IM RECHTLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN HÄFTET GOPRO NIEMALS FÜR DEN VERLUST VON DATEN, ERTRÄGEN ODER PROFITEN ODER FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, FOLGESCHÄDEN ODER NEBENSCHÄDEN UND IST NICHT ZU SCHADENERSATZ VERPFLICHTET, UNABHÄNGIG DAVON, WIE DIE SCHÄDEN ENTSTANDEN SIND. DIES GILT IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS ODER DIE UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG, SOGAR DANN, WENN GOPRO AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. DIE HAFTUNG VON GOPRO ÜBERSTEIGT NIEMALS DEN VON IHNEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN PREIS.** Einige Rechtsprechungen erlauben keine Einschränkungen der Gültigkeitsdauer von Garantien oder den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für Neben- oder Folgeschäden, daher ist es möglich, dass die obengenannten Einschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie gelten. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechtsansprüche. Abhängig von der Rechtsprechung ist es möglich, dass Sie über weitere Ansprüche verfügen.

Kunden aus der Europäischen Union: GoPro stellt für den Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum des jeweiligen Produkts von GoPro eine kostenlose beschränkte Herstellergarantie an den Endkunden aus. **Ihre gesetzlich zugesicherten Verbraucherrechte werden hierdurch nicht eingeschränkt, sondern durch weitere Rechte ergänzt.** Diese Garantie unterliegt den nachfolgend genannten allgemeinen Geschäftsbedingungen. GoPro garantiert, dass Ihr Produkt von GoPro bei normaler Verwendung und unter Einhaltung der Anweisungen aus dem GoPro-Benutzerhandbuch (**gopro.com/support**) für den Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Material- oder Verarbeitungsdefekte aufweisen wird. Falls Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport von GoPro (**gopro.com/support**). Halten Sie den originalen Kaufbeleg griffbereit. Im Rahmen dieser Garantie ist GoPro lediglich dazu verpflichtet, das mangelhafte Produkt nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder durch normale Abnutzung beschädigt wurden. Diese Garantie deckt außerdem keine Produkte ab, die infolge von Reparaturarbeiten, die nicht von GoPro oder einem autorisierten GoPro-Händler vorgenommen wurden, beschädigt werden. Aufgrund möglicher Fehler bei der Wiederversiegelung oder Demontage durch den Benutzer gibt GoPro keine Garantie gegen Wasserschäden bei Produkten, die mit wasserdichten Gehäusen verwendet werden.

	Entsorgung: Entsorgen Sie gebrauchte Akkus umgehend unter Einhaltung einschlägiger landesspezifischer Vorschriften. Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Entsorgung von Akkus an Ihren örtlichen Recyclinghof oder an nationale Recyclingverbände.
	Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr Gerät gemäß lokalen Gesetzen und Vorschriften nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer in einer staatlich vorgesehenen Sammelstelle. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recyceln Ihres Geräts helfen Sie mit, die natürlichen Ressourcen zu schonen, und stellen sicher, dass es auf gesundheits- und umweltverträgliche Weise entsorgt wird.

Open-Source-Software: Veröffentlichungen und Haftungsausschlüsse bezüglich GoPro Einbindung bestimmter Open-Source-Software in die Produkte des Unternehmens finden Sie unter **http://gopro.com/support/open-source**.

ITALIANO (ITALIAN)

Garanzia limitata:

GoPro garantisce che per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto, il prodotto sarà privo di difetti di materiali e fabbricazione in condizioni di uso normale. In caso di difetti, contattare il servizio clienti di GoPro (**gopro.com/support**) per ricevere assistenza. Unico obbligo di GoPro, ai fini di questa garanzia, sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto, a sua discrezione. La presente garanzia non si applica ai prodotti danneggiati per effetto di uso improprio, incidente o normale usura e consumo. A causa di possibili errori di risigillamento da parte dell’utente, questo prodotto non è garantito contro perdita della custodia impermeabile né contro qualsiasi danno risultante. Eventuali danni causati dall’utilizzo di prodotti non originali GoPro (batterie, cavi di alimentazione, accessori o dispositivi di ricarica delle batterie) non saranno coperti né da questa né da altre garanzie. **TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DIDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA. GOPRO RIFIUTA DI ASSUMERE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI ESPRESSE E IMPLICITE. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO GOPRO SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI DATI, REDDITI O PROFITTI, DANNI SPECIFICI, INDIRETTI, CONSEGUENZIALI, FORTUITI O PUNITIVI, IN O CONNESSI ALL’USO O ALL’INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO, ANCHE SE GOPRO SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI GOPRO SUPERERÀ IL PREZZO PAGATO PER IL PRODOTTO.** Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni alla durata di una garanzia implicita o l’esclusione o la limitazione dei danni fortuiti o conseguenziali. In questi casi tali limitazioni o esclusioni potrebbero non applicarsi. La presente garanzia riconosce speciali diritti legali ma possono essere previsti altri diritti che variano in base alla giurisdizione.

Consumatori dell’Unione Europea: GoPro offre all’acquirente finale una garanzia gratuita e limitata per il relativo prodotto GoPro. La garanzia sarà valida per un (1) anno a partire dalla data originale di acquisto.

La garanzia non limita in alcun modo i diritti degli acquirenti previsti per legge, al contrario concede diritti aggiuntivi. La garanzia è vincolata ai seguenti termini e condizioni. GoPro garantisce che per un periodo di un (1) anno, a partire dalla data originale di acquisto, il prodotto GoPro non presenterà difetti materiali e di fabbricazione in condizioni di normale utilizzo e a patto che il prodotto sia stato usato conformemente alle istruzioni riportate nel relativo manuale per l’utente GoPro (**gopro.com/support**). In caso di difetti, contattare il servizio clienti di GoPro (**gopro.com/support**) per ricevere assistenza (ricordarsi di presentare una prova di acquisto). L’unico obbligo di GoPro, ai fini di questa garanzia, sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto (a propria discrezione). La presente garanzia non è applicabile a prodotti danneggiati a seguito di utilizzi impropri, incidenti o normale usura e consumo. Inoltre, la garanzia non è applicabile ai prodotti danneggiati a causa di interventi di riparazione non effettuati da GoPro o da un centro assistenza autorizzato da GoPro. A causa di possibili errori commessi dall’utente nel richiudere ermeticamente o nello smontare il dispositivo, i prodotti GoPro utilizzati in abbinamento a custodie a tenuta stagna non sono coperti da garanzia contro le infiltrazioni di acqua o altri danni provocati dall’acqua, compresi eventuali danni ivi derivanti.

	Smaltimento: Smaltire rapidamente le batterie usate, nel rispetto delle normative locali. Per ulteriori informazioni sulle modalità di smaltimento delle batterie, contattare l’ufficio locale competente oppure un’organizzazione nazionale per il riciclaggio.
	Questo simbolo indica che, in conformità alle normative e alle leggi locali, il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Quando il prodotto deve essere smaltito, portarlo in un punto di raccolta approvato dalle autorità locali. In alcuni punti di raccolta è possibile smaltire questi prodotti gratuitamente. La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento contribuirà a preservare le risorse naturali e garantisce il riciclaggio in modo da proteggere la salute delle persone e l’ambiente.

Software open source: Informativa e dichiarazioni di limitazione di responsabilità relative all’inserimento da parte di GoPro di determinati software open-source all’interno dei propri prodotti sono consultabili all’indirizzo **http://gopro.com/support/open-source**.

ESPAÑOL (SPANISH)

Garantía limitada:

GoPro garantiza que por un periodo de un (1) año desde la fecha original de compra, el producto no presentará materiales ni mano de obra defectuosos en circunstancias de uso normal. En caso de que el producto presente fallas, contáctese con el Servicio de atención al cliente de GoPro (**gopro.com/support**) para obtener ayuda. La única obligación de GoPro en virtud de esta garantía será, a su criterio, reparar o reemplazar el producto. Esta garantía no se aplica a productos dañados por mal uso, accidentes o desgaste normal. Debido a un posible error de resellamiento por parte del usuario, este producto no tiene garantía por fugas de la carcasa impermeable o daños resultantes. Los daños ocasionados por el uso de baterías, cables de alimentación u otros accesorios o dispositivos de carga o recarga que no sean GoPro tampoco están cubiertos por esta ni otra garantía. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA DETERMINADO FIN ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. GOPRO NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS DEMÁS CONDICIONES O GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY NO LO PROHIBA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA GOPRO SERÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE DATOS, INGRESOS O GANANCIAS, NI DE DAÑOS CUANTIFICABLES, EMERGENTES, FORTUITOS O PUNITIVOS, SEA CUAL FUERE LA CAUSA O MOTIVO POR EL CUAL SURGE O ESTÉ RELACIONADO CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO, INCLUSO SI SE LE HA ADVERTIDO A GOPRO LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA RESPONSABILIDAD DE GOPRO SUPERARÁ EL MONTO QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO.** Algunas jurisdicciones no permiten restricciones sobre la duración de una garantía implícita, o la exclusión o restricción de daños fortuitos o emergentes, con lo cual las restricciones descritas anteriormente pueden no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos, que cambian según la jurisdicción.

Clientes de la Unión Europea: GoPro concede, por periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original del producto GoPro relevante y totalmente gratis, una garantía limitada del fabricante al consumidor final. **Esto no limitará ningún derecho del consumidor que pueda tener conforme a la ley de consumidores; en vez de ello, le concede derechos adicionales.** Los términos y condiciones que se indican a continuación rigen esta garantía. GoPro garantiza, por periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, que su producto GoPro no tendrá defectos de materiales ni fabricación en condiciones de uso normal siempre y cuando se use conforme a las instrucciones que aparecen en el manual de usuario de GoPro relevante (**gopro.com/support**). En caso de que su producto tenga algún defecto, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de GoPro (**gopro.com/support**) para recibir asistencia y prepárese para presentar el recibo de compra original. Conforme a esta garantía, la única obligación de GoPro será, a su entera discreción, reparar o reemplazar el producto defectuoso. Esta garantía no se aplica a productos que presenten daños por un uso inadecuado, un accidente o el desgaste normal. Esta garantía tampoco se aplica a productos que presenten daños como resultado de trabajos de reparación no realizados por GoPro o un distribuidor autorizado de GoPro. A consecuencia de un posible error de resellado por parte del usuario o un desmontaje, los productos GoPro usados en combinación con carcasas sumergibles no están garantizados contra fugas de agua u otros daños ocasionados por el agua, incluidos los daños que se produzcan por este motivo.

México: REACCION OUTDOORS S.A. DE C.V. Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1770 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco (33) 3942-7340 ext. 443 RFC: ROUI10802E81

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.

	Desecho: Deseche las baterías usadas de inmediato de acuerdo con las regulaciones locales. Comuníquese con el centro de reciclado local o con organizaciones nacionales de reciclado para obtener más información sobre cómo desechar baterías.
	El símbolo significa que, según las leyes y regulaciones locales, su producto debe desecharse por separado de la basura del hogar. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Algunos puntos de recolección aceptan estos productos de manera gratuita. La recolección por separado y el reciclado de su producto a la hora de desecharlo permitirán preservar los recursos naturales y garantizarán su reciclado de forma que proteja la salud humana y el medioambiente.

Software de código abierto: Toda la información y los descargos de responsabilidad relacionados con la incorporación por parte de GoPro de determinados software de código abierto en sus productos se pueden encontrar en **http://gopro.com/support/open-source**.

PORTUGUÊS (PORTUGUESE)

Garantia limitada:

A GoPro garante que por um período de 1 (um) ano da data original de compra, o produto estará livre de defeitos de materiais e fabricação sob condições de uso normal. Em caso de defeito, entre em contato com o Suporte ao Cliente da GoPro (**gopro.com/support**) para obter assistência. A única obrigação da GoPro nos termos desta garantia será, a seu critério, reparar ou substituir o produto. Esta garantia não se aplica aos produtos danificados por mau uso, acidente ou desgaste normal. Devido à possibilidade de erro de vedação por parte do usuário, este produto não é garantido contra vazamentos da caixa de estoque, nem de qualquer dano resultante. Danos resultantes do uso de baterias, cabos de energia ou outros acessórios ou dispositivos de carregamento/recarregamento de bateria que não sejam da GoPro também não estão cobertos por esta ou qualquer outra garantia. **TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM SÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA. A GOPRO ISENTA-SE DA RESPONSABILIDADE DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. ATÉ AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, EM HIPÓTESE ALGUMA A GOPRO SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, RECEITA OU LUCRO, OU POR QUALQUER DANO ESPECIAL, INDIRETO, CONSEQUENTE, ACIDENTAL OU PUNITIVO, POR QUALQUER MOTIVO, DECORRENTE OU RELACIONADO AO USO OU INCAPACIDADE DE USO DO PRODUTO, MESMO QUE A GOPRO TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A RESPONSABILIDADE DA GOPRO EXCEDERÁ O VALOR PAGO POR VOCÊ PELO PRODUTO.** Algumas jurisdições não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais; portanto, as limitações ou exclusões acima podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos, que variam a cada jurisdição.

Clientes da União Europeia: A GoPro concede uma garantia limitada e gratuita do fabricante ao usuário final por um período de um (1) ano a contar da data original da compra do produto GoPro. Esta garantia não limitará nenhum direito do consumidor que este tenha sob a lei do consumidor: ao invés disso, ela lhe proporciona direitos adicionais. A garantia é regida pelos termos e condições apresentados a seguir. A GoPro garante que por um período de um (1) ano a contar da data original de compra, o seu produto GoPro estará livre de defeitos de material e de fabricação sob condições normais de utilização e desde que seja usado em conformidade com as instruções no manual do usuário GoPro relevante (**gopro.com/support**). No caso de defeito, entre em contato com o Atendimento ao cliente da GoPro (**gopro.com/support**) para obter assistência e esteja preparado para apresentar o recibo de compra original. A única obrigação da GoPro sob esta garantia será, a seu critério, reparar ou substituir o produto defeituoso. Esta garantia não se aplica a produtos danificados por uso incorreto, acidente ou desgaste

normal. Esta garantia também não se aplica a produtos danificados como resultado de trabalhos de reparação não realizados pela GoPro ou por um revendedor autorizado da GoPro. Devido a possível erro de vedação ou de desmontagem por parte do usuário, os produtos GoPro utilizados em combinação com caixas impermeáveis não têm garantia contra vazamentos de água ou contra danos causados por água incluindo quaisquer danos resultantes dos mesmos.

	Descarte: Descarte adequadamente as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou organizações nacionais de reciclagem para mais informações sobre como descartar as baterias.
	O símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, seu produto deve ser descartado separado do lixo doméstico. Quando o produto chegar ao fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. Alguns pontos de coleta aceitam produtos de graça. A coleta e reciclagem separadas do seu produto no momento do descarte ajudará a conservar os recursos naturais e garantir que ele seja reciclado de forma que proteja a saúde humana e o meio ambiente.

Software de acesso público: Informações e isenções relacionadas com a incorporação da GoPro de determinados softwares de acesso público em seus produtos podem ser encontrados em **http://gopro.com/support/open-source**.

РУССКИЙ (RUSSKIIY)

Гарантийная гарантия.

GoPro гарантирует, что в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки при надлежащем использовании устройство не будет иметь дефектов качества материалов и изготовления. В случае появления дефекта обратиться за помощью в службу поддержки клиентов GoPro (**gopro.com/support**). Единственным обязательством GoPro по этой гарантии является ремонт или замена устройства. Эта гарантия неприменима к устройствам, поврежденным вследствие неправильного обращения, повреждения или обычного износа. Вследствие возможной ошибки пользователя при выполнении герметизации на это устройство не распространяется гарантия от протекания водонепроницаемого бок