Tenda

Installation Guide

150 Mbps High Gain Wireless USB Adapter

Packing List

- Wireless USB adapter * 1
- Installation Guide * 1

If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

This Installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access http://www.tendacn.com.

Technical Support

Manufacturer: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: 6/F, Tenda Building, No.6 Keji 2nd Rd., Zhongtaoyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052
Technical Support: support@tenda.com.cn
Website: http://www.tendacn.com
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tenda2
YouTube: Tendacn1998

Manufacturer: Tenda technology GmbH
Address: Hermannstr. 13, Haus 1, Raum 1.Wue 12, 22041, Hamburg
Technical Support: support@tenda.com.cn
Telephone: +49(40)85728270
Website: http://www.tendacn.com
Website: http://www.tendacn.com
Skype: tenda2
YouTube: Tendacn1998

Copyright
© **2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.**
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter

1. Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

Note
This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Click **Run AutoInst.exe**.

Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard disappears.

Wait until the following notification appears in the lower-right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.

Note
If installation fails, refer to Appendix.

2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.

1. Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

2. Enter the password, and click **Connect**.

Connected.

Appendix

1. If the **AutoPlay** dialog box does not appear, perform the following procedure (example: Windows 7):
a. Double-click **Computer** on the desktop.
b. Double-click **CD Drive (X:) Wireless** to start installation.
2. If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (example: Windows 7):
a. Click **Start** and then **Control Panel**.
b. Click **Uninstall a program**.
c. Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios.

1. Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

Nota
Este adaptador USB sem fio necessidade de driver é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Clique em **Run AutoInst.exe**.

A instalação foi iniciada. Aguarde. Quando a barra de progresso atinge 100% o assistente de instalação desaparece.

Aguarde até que a seguinte notificação apareça no canto inferior direito da área de trabalho, e conecte-se a uma rede WiFi.

Dica
Se a instalação falhar, consulte o Apêndice.

2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demostrados abaixo:

1. Clique no seu nome de WiFi.

2. Digite a senha WiFi e clique em **Connect**.

Conectado.

Apêndice

1. Se a caixa de diálogo AutoPlay (Reprodução Automática) não aparecer, execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
a. Clique duas vezes em Computador na Área de Trabalho.
b. Clique duas vezes em CD Drive (F:) Wireless para iniciar a instalação.
2. Se o seu computador não reconhecer a drive da CD execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
a. Clique em Start (Iniciar) e em seguida Painel de Controle.
b. Clique em Desinstalar um programa.
c. Desinstale os outros adaptadores USB sem fio sem necessidade de driver e reconecte esse adaptador USB sem fio para iniciar a instalação.

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

1. Collegare l'adattatore USB senza filli alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

Suggerimento
Questo adattatore USB wireless senza driver è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Fare clic su **Esegui AutoInst.exe**.

Avvio installazione. Attendere prego. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la procedura guidata di installazione scompare.

Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e connettersi a una rete WiFi.

Suggerimento
Se l'installazione non riesce, fare riferimento all'Appendice.

2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:

1. Fare clic sul nome del WiFi.

2. Immettere la password del WiFi e fare clic su **Connect**.

Collegato.

Appendice

1. Se la finestra di dialogo AutoPlay non viene visualizzata, eseguire la seguente procedura (esempio: Windows 7):
a. Fare doppio clic su Computer sul desktop.
b. Fare doppio clic su CD Drive (F:) Wireless per avviare l'installazione.
2. Se il computer non riconosce l'unità CD, procedere come segue (esempio: Windows 7):
a. Fare clic su Start e quindi su Pannello di controllo.
b. Fare clic su Disinstalla un programma.
c. Disinstallare gli altri adattatori USB wireless senza driver e riconnettere questo adattatore USB wireless per avviare l'installazione.

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

1. Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Tipp
Dieser treiberfreie, drahtlose USB-Adapter ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Klicken Sie auf **„AutoInst.exe ausführen"**.

Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.

Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie dann die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.

Hinweis
Wenn die Installation fehlschlägt, lesen Sie bitte den Anhang.

2 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.

2. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **Connect**.

Verbunden.

Anhang

1. Wenn das Dialogfenster AutoPlay nicht erscheint, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
a. Doppelklicken Sie Mein Arbeitsplatz auf dem Desktop.
b. Doppelklicken Sie CD-Laufwerk (F:) Drahtlos, um die Installation zu beginnen.
2. Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
a. Klicken Sie auf Start und dann auf Systemsteuerung.
b. Klicken Sie auf Ein Programm deinstallieren.
c. Deinstallieren Sie die anderen treiberlosen, drahtlosen USB-Adapter und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlosen USB-Adapter wieder her, um die Installation zu beginnen.

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

1. Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

Wskazówka
Ten niewymagający sterowników bezprzewodowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Kliknąć **Uruchom AutoInst.exe**.

Rozpoczyna się instalacja. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny wyłączy się.

Poczekaj, aż następujące powiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu i połącz z siecią WiFi.

Wskazówka
Jeśli instalacja się nie powiedzie się, zapoznaj się z załącznikiem.

2 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powodzeniem można połączyć się z siecią bezprzewodową.

1. Kliknąć nazwę sieci WiFi.

2. Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć **Connect**.

Połączono.

Załącznik

1. Jeśli okno dialogowe automatycznego uruchomienia nie pojawia się, należy wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
a. Kliknąć dwukrotnie Mój komputer na pulpicie.
b. Kliknąć dwukrotnie ikonę napędu CD (F:), aby rozpocząć instalację.
2. Jeśli komputer nie rozpoznaje napędu CD, wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
a. Kliknąć Start, a następnie Panel sterowania.
b. Kliknąć Odinstaluj program.
c. Odinstalować wszystkie inne bezprzewodowe adaptery USB niewymagające sterowników i ponownie podłączyć ten adapter USB, aby rozpocząć instalację.

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью USB кабеля-удлинителя.

Подключение
Этот беспроводной беспроводной USB-адаптер совместим с основными операционными системами, включая Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Нажмите **Запустить AutoInst.exe**.

Начинается установка. Пожалуйста, подождите. Когда индикатор выполнения достигает 100%, мастер установки исчезает.

Дождитесь, когда в правом нижнем углу рабочего стола появится следующее уведомление, и подключитесь к сети Wi-Fi.

Подсказка
Если установка не установить, обратитесь к Приложение.

2 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Шаги приведены ниже:

1. Нажмите на свое имя WiFi сети.

2. Введите пароль WiFi и нажмите кнопку **Connect**.

Соединение установлено.

Приложение

1. Если диалоговое окно AutoPlay не появляется, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
a. Дважды щелкните значок Компьютер на рабочем столе.
b. Дважды щелкните значок CD-привода (F:) Беспроводной, чтобы начать установку.
2. Если ваш компьютер не распознает CD-привод, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
a. Нажмите «Пуск», затем «Панель управления».
b. Нажмите «Удалить программу».
c. Удалите другие беспроводные беспроводные USB-адаптеры и заново подключите этот беспроводной USB-адаптер, чтобы начать установку.

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

1. Conecte el adaptador inalámbrico USB a un Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.

Consejo
Este adaptador inalámbrico USB no controladores es compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Haga clic en **Run AutoInst.exe**.

Se iniciará la instalación. Espere un momento. Cuando la barra de progreso alcance el 100 %, el asistente de instalación desaparecerá.

Espere hasta que aparezca la siguiente notificación en la esquina inferior derecha del escritorio, y a continuación, conectarse a una red Wi-Fi.

Consejo
Si la instalación se produce un error en la instalación, consulte el Apéndice.

2 Conectarse a la red WiFi

Más abajo se muestran los pasos:

1. Haga clic en su nombre de Wi-Fi.

2. Ingrese la contraseña del WiFi haga clic en **Connect**.

Conectado.

Apéndice

1. Si no aparece el cuadro de diálogo de Reproducción automática, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
a. Haga doble clic en Equipo en el escritorio.
b. Haga doble clic en Unidad de CD (F:) Wireless para iniciar la instalación.
2. Si su computadora no reconoce la unidad de CD, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
a. Haga clic en Inicio y, a continuación, en Panel de control.
b. Haga clic en Desinstalar un programa.
c. Desinstale los otros adaptadores inalámbricos USB sin controlador y, a continuación, vuelva a conectar este adaptador inalámbrico USB para iniciar la instalación.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

1. Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.

Conseil
Cet adaptateur USB sans fil et sans pilote est compatible avec les principaux systèmes d'opération, y compris celle Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Cliquer sur **Exécuter AutoInst.exe**.

L'installation commence. Veuillez patienter. Lorsque la barre de progression atteint 100%, l'assistant d'installation disparaît.

Patientez jusqu'à ce que la notification suivante apparaisse dans le coin inférieur droit du bureau, et connecter à un réseau WiFi.

Conseil
Si l'installation échoue, veuillez vous référer à l'annexe.

2 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.

1. Cliquer le nom de votre WiFi.

2. Entrer le mot de passe WiFi et cliquer **Connect**.

Connecté.

Annexe

1. Si la boîte de dialogue de Lecture Automatique ne s'affiche pas, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
a. Double cliquer sur Ordinateur au niveau du bureau.
b. Double cliquer sur Disque CD (F): Sans fil pour démarrer l'installation.
2. Si votre ordinateur ne reconnaît pas le disque CD, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
a. Cliquer sur Démarrer et ensuite sur le panneau de contrôle.
b. Cliquer pour désinstaller un programme.
c. Désinstaller les autres adaptateurs USB sans fil, et reconnecter cet adaptateur USB sans fil pour démarrer l'installation.

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

1. Připojte USB adaptér bezdrátové sítě k portu USB na lokem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.

Tip
Tento bezdrátový USB adaptér nevyžaduje ovladač a je kompatibilní se všemi významnými operačními systémy, včetně Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Klikněte o spuštěn **(Run) AutoInst.exe**.

Instalace začíná. Čekejte, prosím. Když lišta zobrazující průběh dosáhne 100 %, průvodce instalací zmizí.

Vyčkejte, než se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí následující zpráva, a připojte se k síti Wifi.

Tip
Jestli se instalace selže, podívejte se do Dodatku.

2 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:

1. Klikněte na název své sítě WiFi.

2. Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na **Connect**.

Připojeno.

Příloha

1. Jestliže se neobrazí dialogové okno AutoPlay ("Automaticky přehrát"), proveďte následující postup (příklad: Windows 7):
a. Dvojitě klikněte na Počítač na pracovní ploše.
b. Dvojitě klikněte na CD mechaniku (F:) Bezdrátová síť k zahájení instalace.
2. Jestliže Váš počítač mechaniku CD nerozpoznává, proveďte následující postup (příklad: Windows 7):
a. Klikněte na Start a poté na Ovládací panel.
b. Klikněte na Odinstalovat program (Uninstall a program).
c. Odinstalujte ostatní bezdrátové USB adaptéry nevyžívá na ovladačích a znovu připojte tento bezdrátový USB adapter, aby byla zahájena instalace.

Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü takın

1. Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın. USB uzatma kablosunu kullanarak.

İpucu
Bu sürücüsüz kablosuz USB adaptörü Windows XP/7/8/8.1/10 dahil olmak üzere yaygın işletim sistemi ile uyumludur.

2. **Run AutoInst.exe** 'yi tıklayın.

Kurulum başlar. Lütfen bekleyin. Ilerleme çubuğu %100'e ulaştığında, kurulum sihirbazı kaybolur.

Masaüstünde sağ alt köşede aşağıdaki bildirim görünene kadar bekleyin ve bir WiFi ağına bağlanın.

İpucu
Sürücü kurulumu başarısız olursa, Ek'e gidin.

2 Bir WiFi ağına bağlan

Kablosuz USB adaptörünün başarılı bir şekilde yüklenmesinden sonra, herhangi bir kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.

1. WiFi adınızı tıklatın.

2. WiFi şifrenizi girin ve **Connect** 'e tıklayın.

Bağlandı.

Ek

1. Eğer AutoPlay diyalog kutusu görünmezse şu işlemi gerçekleştirin (örnek: Windows 7):
a. Masaüstünde Bilgisayarımı'a çift tıklayın.
b. CD Sürücüsü(F:) Wireless'a çift tıklayarak kurulumu başlatın.
2. Eğer bilgisayarınız CD-sürücüsünü tanımazsa, şu işlemleri gerçekleştirin (örnek: Windows 7):
a. Başlat'a ve Denetim Masası'na tıklayın.
b. Program kaldır'a (Uninstall a program) tıklayın.
c. Diğer sürücüsüz kablosuz USB adaptörlerini kaldırın ve bu kablosuz USB adaptörünü tekrar bağlayarak kurulumu başlatın.

Română

1 Instalați adaptorul USB fără fir

1. Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs.

Sfat
Acest adaptor USB fără fir și fără driver este compatibil cu sistemele de operare mainstream, inclusiv Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Faceți clic pe **AutoInst.exe**.

Începe instalarea. Vă rugăm să așteptați. Când bara de progres ajunge la 100 %, asistentul de instalare dispare.

Așteptați până când apare următoarea notificare în colțul din dreapta jos a ecranului, apoi conectați-vă la o rețea WiFi.

Sfat
Dacă instalarea eșuează, consultați Anexa.

2 Conectați-vă la o rețea WiFi

Pași sunt indicați mai jos.

1. Clic pe numele WiFi.

2. Introduceți parola WiFi și faceți clic pe **Connect**.

Conectat.

Anexă

1. În cazul în care casetă de dialog AutoPlay nu apare, efectuați următoarea procedură (exemplu: Windows 7):
a. Faceți dublu-clic pe desktop.
b. Faceți dublu-clic pe CD Drive (F:) Wireless pentru a porni instalarea.
2. În cazul în care calculatorul dvs. nu recunoaște CD drive-ul, efectuați procedura următoare (exemplu: Windows 7):
a. Faceți clic pe Start și apoi pe Control Panel.
b. Faceți clic pe Uninstall a program.
c. Dezinstalați celelalte adaptoare USB fără fir și fără driver și reconectați acest adaptor USB wireless pentru a porni instalarea.

Magyar

1 Wireless (WiFi) USD adapter telepítése

1. Helyezze be a vezeték nélküli USB adaptert számítógépe USB portjába.

Tipp
Ez a konfigurációmentes vezeték nélküli USB adapter kompatibilis a legelterjedtebb operációs rendszerekkel, mint például a Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Kattintson a **Futtatás (Run) AutoInst.exe** lehetőségre.

A telepítés elkezdődik. Kérem, várjon. Ha a folyamatjelző elér a 100%-ot, a telepítő varázsló eltűnik.

Várjon, ameddig a következő üzenet meg nem jelenik a képernyő jobb alsó sarkában, és kapcsolódjon a WiFi hálózathoz.

Tipp
Amennyiben a telepítés sikertelen a Mellékletben szereplő utasításokat követve.

2 Csatlakozás a wi-fi hálózathoz

A vezeték nélküli USB adapter és a Tenda hálózati adapter program sikeres telepítését követően Ön most csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz.

1. Kattintson az On wi-fi jelnek nevére.

2. Adja meg a wi-fi jelszót, majd kattintson az **Connect** -re.

Csatlakozás.

Melléklet

1. Ha az Automatikus lejátszás (AutoPlay) ablak nem jelenik meg, a következő lépéseket valósítsa meg (példa: Windows 7):
a. Kattintson kétszer a Számítógép (Computer) hétatra az Asztalon.
b. Kattintson kétszer a CD meghajtóra (F:) hogy a vezeték nélküli telepítés elkezdődjön.
2. Ha számítógépe nem ismeri fel a CD meghajtót, hajtsa végre az alábbi lépéseket (példa: Windows 7):
a. Kattintson a Start menüre majd a Control Panel hétatra.
b. Kattintson a Hw telepítsen programot (Uninstall a program) hétatra.
c. Távolítsa el az egyéb konfigurációmentes vezeték nélküli USB adaptereket, és kapcsolja újra össze ezt a vezeték nélküli USB adaptert, hogy a telepítést el tudja kezdeni.

Safety and Emission Statement

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type U2 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
Operating frequency: 2.4G: 2412MHz-2462.5MHz (CH1- CH11)
Operating Frequency: 2.4G: 2412MHz-2462.5MHz (CH1- CH13)
EIRP Power (Max.): 12.5dBm
Software Version: V1.1.23.0

FC Statement

FC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The device is for indoor use only. To reduce the potential for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment, (1) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.
Operating frequency: 2412~2462MHz

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

Products	NOMBRE DEL PRODUCTO: Adaptador USB inalámbrico de alta velocidad de 150 Mbps MODELO: U2
PAIS DE ORIGEN: CHINA	

LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Cualquier cambio o modificación de este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozcan todas sus funciones y características.

Operating temperature: 0°C~40°C
Operating humidity: 10%~90%RH, non-condensing