



The diagram illustrates the various flight modes of the Eachine E107S drone, centered around the remote control's controls:

- Altitude Hold (2m):** Push and hold the stunt button, then push the directional stick to perform the stunt.
- Headless Mode (L+):** Appuie sur le bouton d'exécution de cascades et maintiens-le enfoncé, puis pousse la manette directionnelle pour exécuter la cascade.
- Roll Mode (R+):** Halten Sie die Stunt-Taste gedrückt und drücken Sie dann den Richtungs-Joy stick, um den Stunt durchzuführen.
- Flip Mode (2xR+):** Mantenga pulsado el botón de maniobra y, a continuación, la palanca de dirección para llevar a cabo la maniobra.
- Loop Mode (ZL+):** Tenere premuto il pulsante STUNT (acrobazia), poi premere la levetta direzionale per eseguire l'acrobazia.
- Loop Mode (ZR+):** Prima e mantenha premido o botão de acrobacias, depois prima o stick direcional para realizar a acrobacia.
- Stunt Mode (ZL, L, R, ZR):** Druk en houd de stuntknop ingedrukt en beweeg vervolgens des richtingshendel om de stunt uit te voeren.
- Cascade Mode (1, 2, 3):** Przytrzymać wciśnięty przycisk akrobacji, a następnie pchnąć drążek kierunku, aby wykonać akrobację.

EN	Make sure to use the correct replacement propeller. A or B. Markings are located on the underside of the blade. 1. Pull the damaged propeller upward to remove. 2. Replace propeller with a new propeller with matching pitch. Push the propeller blades into the correct position.	IT Assicurarsi di utilizzare il corretto rotore di ricambio. A o B. Le lettere sono situate sul lato inferiore della pala. 1. Tirare verso l'alto il rotore danneggiato per rimuoverlo. 2. Sostituire il rotore con un rotore nuovo con la lettera corrispondente. Spingere le pale del rotore nella posizione corretta.
FR	Assurez-vous d'utiliser le hélice de rechange correcte. A ou B. Les lettres sont situées sur l'arrière de la lame. 1. Soulevez l'hélice endommagée vers le haut pour la retirer. 2. Remplacez l'hélice par une nouvelle hélice avec la lettre correspondante. Repoussez les pales de l'hélice dans la position correcte.	PT Certifique-se de que usa o rotor de substituição correto. A ou B. As marcas estão localizadas na parte de trás da lâmina. 1. Levante a hélice danificada para cima para removê-la. 2. Substitua a hélice por uma hélice nova com a letra correspondente. Empurre a lâmina do rotor na posição correta.
DE	Achten Sie darauf, den richtigen Ersatzrotor zu verwenden. A oder B. Die Markierungen befinden sich an der Unterseite des Propellersflügels. 1. Ziehen Sie den beschädigten Rotor nach oben, um ihn zu entfernen. 2. Ersetzen Sie den Propeller durch einen neuen Propeller mit dem passenden Rotorhub. Pushen Sie die Propellerblätter in die richtige Position.	NL Zorg dat je de juiste reserve rotor gebruikt. A of B. De afbeelding bevindt zich aan de onderkant van het rotorblad. 1. Trek de beschadigde rotor omhoog om te verwijderen. 2. Vervang de propeller door een nieuwe met dezelfde takt. Duw de propeller op de juiste positie.
PL	Upewnij się, że użyjesz właściwego łopaty zastępczej. A lub B. Litera znajduje się na wewnętrznej stronie łopaty. 1. Wyjmij uszkodzoną łopatkę, pociągając ją do góry. 2. Zamień uszkodzoną łopatkę na nową, z odpowiednią literą. Wciśnij łopatkę w właściwą pozycję.	PL Upewnij się, że wybierzesz właściwą łopatkę zastępczą. A lub B. Znaki znajdują się na wewnętrznej stronie łopaty. 1. Pociągając do góry uszkodzoną łopatkę, usuń ją. 2. Zamień uszkodzoną łopatkę na nową, z odpowiednią literą. Wciśnij łopatkę w właściwą pozycję.

The diagram illustrates four drone flight modes arranged around a central game controller:

- Altitude Hold (Top):** Indicated by a drone with vertical arrows and a controller with a power button symbol.
- Manual (Bottom):** Indicated by a drone with diagonal arrows and a controller with a directional pad symbol.
- Attitude (Left):** Indicated by a drone with horizontal arrows and a controller with a joystick symbol.
- Position Hold (Right):** Indicated by a drone with curved arrows and a controller with a joystick symbol.

- EN** Help the environment by disposing of batteries responsibly. The wheeled bin symbol indicates that batteries must not be disposed of in domestic waste as they contain substances which can be damaging to environment and health. Please remove exhausted batteries from products and use designated collection point or recycling facilities when disposing of batteries.
- FR** Aidez l'environnement en jetant des batteries de façon responsable. Le symbole de poubelle à roues indique que les piles ne doivent pas être jetées avec des ordures ménagères car elles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Videz toutes les piles du produit et les éliminer auprès d'un point de collecte désigné ou des installations de recyclage.
- DE** Helfen Sie der Umwelt durch die verantwortungsvolle Entsorgung der Batterien. Das Mülltonnen-Symbol zeigt, dass Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Substanzen enthalten, die schädlich für die Umwelt und die Gesundheit sein können. Bitte entfernen Sie leer Batterien aus dem Produkt und nutzen Sie die ausgewiesenen Sammelstellen oder Recycling-Anlagen zur Entsorgung von Batterien.
- ES** Ayude al medio ambiente desechando las baterías de forma responsable. El símbolo del contenedor indica que las pilas no se deben tirar en la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden perjudicar al ambiente y a la salud. Retire las baterías agotadas de los productos y use el punto de recogida designado o las instalaciones de reciclaje cuando deseeche las baterías.
- IT** Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in modo responsabile. Il simbolo del bidone con le ruote indica che le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici in quanto contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dai prodotti e utilizzare il punto di raccolta designato o le strutture di riciclaggio quando si smaltiscono le batterie.
- PT** Ajude o ambiente descartando as pilhas de forma responsável. O símbolo da lixeira indica que as pilhas não podem ser descartadas com o lixo doméstico, dado que contém substâncias que podem prejudicar o ambiente e a saúde. Por favor, remova dos produtos as pilhas gastas e use pontos de coleta assinalados ou instalações de reciclagem para se desfazer das mesmas.
- NL** Help het milieu door uw batterijen en accu's op verantwoorde wijze weg te gooien. Het symbool van een kliko geeft aan dat batterijen en accu's niet in huishoudelijk afval behoren omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Haal leeggelopen batterijen uit producten en maak gebruik van daartoe aangewezen inzamelpunten of recyclingfaciliteiten.
- PL** Broń środowisku prawidłowo utylizując baterie. Symbol kosza na śmieci wskazuje, że baterie nie należy utylizować razem z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ zawierają substancje, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Wyczerpane baterie wyjmijmy z wyntonów z urządzenia i oddaj do symbolizowanego punktu zbiórki lub zakładu przetwarzania odpadów.

