

NOTA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias peligrosas. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Advertencias: Los cambios o modificaciones a este producto sin la aprobación expresa de la parte responsable del dicho cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. NOTA: Este equipo se ha probado y comprobado en relación a su cumplimiento con los límites para las Radiaciones Electromagnéticas de las Regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencias, la cual, de no instalarse según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación residencial. La instalación de este equipo en una interfaz dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes pasos:

- Benciente o reduzca la antena receptora del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor minorista o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA DEL FABRICANTE

- Las Modificaciones No Autorizadas Por El Fabricante Pueden Anular La Autoridad Del Usuario Para Operar El Dispositivo.
- Este Equipte Y Todos Sus Accesorios Deben Examinarse Periódicamente Para Identificar Posibles Peligros Y Piezas Peligrosas Que Deban Repararse O Cambiarse.
- Para Obtener El Máximo Plazo De Vida Del Producto, Constantemente Mejoramos Y Actualizamos Nuestros Productos.
- Consecuentemente, Las Instrucciones De Esta Hoja De Instrucciones Podrán, A Veces, Diferir Del Modo Original.
- Guarde toda la información relacionada con este producto para posibles usos en el futuro.

PRECAUZIONI

ATTENZIONI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

Contiene componenti piccoli. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.

Aziona il prodotto e i relativi accessori solo se completamente assemblato e in conformità al presente manuale.

- Il prodotto e i relativi accessori non possono essere utilizzati da bambini al di sotto dei 36 mesi in quanto contengono componenti piccoli che possono essere ingeriti.
- È fatto ai bambini al di sopra degli 8 anni.
- La supervisione da parte di un adulto è fortemente consigliata.
- Mantenga il veicolo in una zona sicura, lontano da persone, animali, automobili e così via.
- Non manovrare in strada o al buio.

- Non toccare o tentare di afferrare il veicolo quando è in movimento. Attendere che si sia arrestato completamente.
- Tenere capelli, dita, volto e indumenti lontan lontano dalle ruote anteriori e posteriori quando il veicolo è acceso o quando il radiocomando è in funzione.
- Muovere sempre con responsabilità.
- Non provocare cadute o urti al prodotto e ai suoi accessori.
- Non tentare mai di smontare o modificare il prodotto o i suoi accessori.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE.

NOTA: LE BATTERIE DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE CORRETTAMENTE.

Consultare l'ufficio locale per la gestione dei rifiuti solidi o un altro ufficio locale competente.

Assicurarsi che le batterie siano inserite rispettando la corretta polarità e in conformità alle istruzioni del produttore del giocattolo e delle batterie.

Utilizzare esclusivamente i tipi di batterie raccomandati.

Non tentare di ricaricarle, caricare, smontare o riscaldare le batterie.

Non bagnare le batterie né smaltirle nel fuoco.

Non mescolare o utilizzare insieme batterie vecchie e nuove.

Non mescolare o utilizzare insieme batterie di tipo diverso.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate: pericolo di esplosione.

Il produttore le batterie ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle.

Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione

ISTRUZIONI DI RICARICA

1. Collegare il gruppo batterie al caricabatterie, come illustrato.
2. Collegare il caricabatterie a una presa elettrica standard.
3. L'indicatore rosso sul caricabatterie lampeggia per indicare la ricarica in corso. L'indicatore verde lampeggia continuamente quando il gruppo batterie è completamente caricato. Il tempo normale di carica è di 60-80 minuti.
4. Collegare il caricabatterie dalla presa elettrica dopo 60-80 minuti di carica. Al termine della carica, il gruppo batterie è caldo: ciò è normale.

ATTENZIONE: IL CARICABATTERIE PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI AL DI SOPRA DEGLI 8 ANNI, SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

Varmista, että paristojen asetus sisään oikein paini sekä noudattaa leluja ja paristojen valmistajan ohjeita. Käytä vain suositeltavia paristovaihtoja. Älä yritä ottaa pois, laittaa, purkaa tai kunnantaa paristoja. Älä nävita paristoja polttamalla alakkä kastele niitä. Älä kavaa kuuia ja käytä paristoja yhdessä. Älä kava eteryyriä paristoja yhdessä. Et-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen räjähdyvaaran vuoksi. Poista akut tuoteesta ennen niiden uudelleenlataamista. Äkut saa ladata vain aikuisen henkilön mukana akkujen ja lastin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa.

Paristojen vaihto tulisi tehdä aikuisen henkilön valvonnassa. Poista paristot, jos tuoteita ei käytetä pitkään aikaan. Paristot eivät kuumene. Käytön jälkeen käytä tuote pois päältä. Poista heikot ja käytetyt paristot tuoteesta. Nävita paristot turvallisesti ja laatu paikallisten määräysten mukaisesti. Älä kava eteryyriä paristoja yhdessä. Et-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen räjähdyvaaran vuoksi. Poista akut tuoteesta ennen niiden uudelleenlataamista. Äkut saa ladata vain aikuisen henkilön mukana akkujen ja lastin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa.

ISTRUZIONI DI RICARICA

1. Collegare il gruppo batterie al caricabatterie, come illustrato.
2. Collegare il caricabatterie a una presa elettrica standard.
3. L'indicatore rosso sul caricabatterie lampeggia per indicare la ricarica in corso. L'indicatore verde lampeggia continuamente quando il gruppo batterie è completamente caricato. Il tempo normale di carica è di 60-80 minuti.
4. Collegare il caricabatterie dalla presa elettrica dopo 60-80 minuti di carica. Al termine della carica, il gruppo batterie è caldo: ciò è normale.

ATTENZIONE: IL CARICABATTERIE PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI AL DI SOPRA DEGLI 8 ANNI, SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

1. Liita akkulaturia pistorasiaan. 2. Lataus kestää normaalisti 60-80 minn. 3. Punainen valo alkalla vilkkua, kun akku on latautunut kokonaan. 4. Vähän vaa irrota laturia pistorasista 60-80 minn. latauksen jälkeen. Akun lampenneminen latauksen yhteydessä kuuluu asiaan.

Varmista, että paristojen asetus sisään oikein paini sekä noudattaa leluja ja paristojen valmistajan ohjeita. Käytä vain suositeltavia paristovaihtoja. Älä yritä ottaa pois, laittaa, purkaa tai kunnantaa paristoja. Älä nävita paristoja polttamalla alakkä kastele niitä. Älä kava eteryyriä paristoja yhdessä. Et-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen räjähdyvaaran vuoksi. Poista akut tuoteesta ennen niiden uudelleenlataamista. Äkut saa ladata vain aikuisen henkilön mukana akkujen ja lastin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa.

LATAUSOHJEET

1. Liita akkulaturia pistorasiaan.
2. Lataus kestää normaalisti 60-80 minn.
3. Punainen valo alkalla vilkkua, kun akku on latautunut kokonaan.
4. Vähän vaa irrota laturia pistorasista 60-80 minn. latauksen jälkeen. Akun lampenneminen latauksen yhteydessä kuuluu asiaan.

VAROITUS! VAIN YLÄ-VUOITAL LAPSET SAAVAT KÄYTTÄÄ LATURIA JA VAIN AUKISEN VALVONNASSA.

1-AKKU ASENNU JA OHAUKISEN KYTKENTÄ

TÄRKEÄÄ:

- Tässä ajoneuvossa on automaattinen järjestelmä ajoneuvon kytkemiseksi ohjaimen, jos ajoneuvoa on useita, tämä toimienoiden on suojettu yksittelen kätällä ajoneuvolla.
- Jos ajoneuvoa vältetään kytkeä samanaikaisesti, seurauksena voi olla ohjaimen yhteensopimattomuus.
- Jos ohjainta ja ajoneuvoa ei voi kytkeä toisiinsa, toista vaihet 1-3 ja suuntaa kytkentä uudelleen.

HUOMAUTUS: Lähettämässä ei ole on-/off-kytkintä. Se kytkeytyy päälle saavua liikunnalla. Käytä vain alkallapistoja, jotta tuote toimii moitteettomasti. Poista paristot painavastassa järjestyksessä kuin asennusta tehtäessä.

1-AKKU ASENNU JA OHAUKISEN KYTKENTÄ

TÄRKEÄÄ:

- Tässä ajoneuvossa on automaattinen järjestelmä ajoneuvon kytkemiseksi ohjaimen, jos ajoneuvoa on useita, tämä toimienoiden on suojettu yksittelen kätällä ajoneuvolla.
- Jos ajoneuvoa vältetään kytkeä samanaikaisesti, seurauksena voi olla ohjaimen yhteensopimattomuus.
- Jos ohjainta ja ajoneuvoa ei voi kytkeä toisiinsa, toista vaihet 1-3 ja suuntaa kytkentä uudelleen.

HUOMAUTUS: Lähettämässä ei ole on-/off-kytkintä. Se kytkeytyy päälle saavua liikunnalla. Käytä vain alkallapistoja, jotta tuote toimii moitteettomasti. Poista paristot painavastassa järjestyksessä kuin asennusta tehtäessä.

ONGELMAT JA RATKAISUT

AUTO EI LIIKU / TELIAKSOIT ENÄT LIIKU	TOIMINNAN HETÄMISTEN, EPÄTASAINEN LIKE TAI TOIMI OLENNKAAN
• Onko virtakytkin asennettu asentoon ON?	• Onko paristot liian heikot tai tyhjät?
• Onko akku asennus ja ohjauksen kytkeä suoritettu?	• Tarkasta akut. Tarvittaessa lataa akut ja tai vaihda kato-akku asennus ja ohjauksen kytkeä suoritettu.
• Onko ohjaimen ja ajoneuvon 2.4 GHz yhteysoikeus?	• Onko ohjaimen ja ajoneuvon ja ohjaimen akut uusilla alkallakkuilla.
• -Katto kohta "AKKU ASENNU JA OHAUKISEN KYTKENTÄ".	• Onko akut asennettu oikein?
• Onko akkujen + ja -navat asettu oikein?	

VALMISTAJAN HUOMAUTUS

- Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
- Lelu ja kaikki lisävarusteet täytyy tarkistaa säännöllisesti, ettei niissä ole vaurioita. Vaurioituneet osat tulee korjata tai korvata uusilla.
- Kehittäminen ja päivitykset jatkuvasti tuoteittemme laadun ja arvon parantamiseksi.
- Tästä johtuen käyttäjällemme ovelat kuvat eivät aina vastaa pakkaussessa olevaa tuotemallia.
- Sääliä pakkaus myöhennänsä tavetta vain, sillä se sisältää tärkeitä tietoja tuotteesta.

PROFYLAKSIS

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ

Μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Αετοφυγείτε το προϊόν και τα εξαρτήματά του μόνο όταν είναι πλήρως συναρμολογημένο και σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

- Αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματά του δεν είναι κατάλληλα για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών, καθώς περιέχουν μικροσκοπικά κομμάτια τα οποία μπορούν να καταποθούν.
- Προορίζεται για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω.
- Πραγματοποιήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα στο εγχειρίδιο.
- Οδηγήστε το όχημά σας σε ασφαλή μέρος, μακριά από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, αυτοκίνητα, κ.λπ.
- Στε πλοήστε το βέλτισμα την ποιότητα και τη ελαφύτητα, βέλτισμου σιγής και ενθουσιασμού να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.
- Μην αγύγετε και μην προσπαθήσετε να συγκολλητε το όχημα όταν είναι εν κινήση. Προσπαθήτε μέχρι να σταματήσει τελείως.

- Κρατήστε το μωλάκι, το δάχτυλο, το πρόσωπό σας και τα σφαίρα ρούχα μακριά από τους μηχανισμούς και τους τσιπάς τροχών όταν το όχημα είναι σε λειτουργία ή όταν ο τροχός είναι σε λειτουργία.
- Λειτουργήστε το ούτεβόνα.
- Μην ριχνέτε και μην συγκρούετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα ακαθάλες μπαταρίες. Για να ασφαρίσετε τις μπαταρίες, ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης με την αντίστροφη σειρά.

1- INSTALACION DE LA BATERIA Y COLECCION DEL CONTROLLO

IMPORTANTE:

- Questo veicolo utilizza un sistema automatico per collegare il veicolo al dispositivo di controllo. Per il gioco a più veicoli, questo processo va completato per ciascun veicolo, uno per uno.
- Il tentativo di collegare più veicoli contemporaneamente potrebbe causare danni al dispositivo di controllo.
- Se il dispositivo di controllo e il veicolo non riescono a collegarsi, ripetere i passaggi da 1 a 3 per ricollegare.

NOTA: Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare sempre solo batterie alcaline. Per rimuovere le batterie, ripetere la procedura di installazione in senso inverso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE DEL VEICOLO R/C

IL VEICOLO R/C NON SI MUOVE / I CINGOLI NON SI MUOVONO	IL CALDO DELLE PRESTAZIONI MOVIMENTO/INCONSISTENTE O CONSENSO ASSENTE
• L'interruttore di alimentazione è in posizione ON?	• Le batterie sono scariche o esaurite?
• Le batterie sono scariche o esaurite?	• Cercate alline le batterie, e se neceun, ricaricarle o sostituire le batterie nel veicolo e nel radiocomando con nuove batterie alcaline.
• L'installazione della batteria e il collegamento del controllo sono stati completati? Il controller e il veicolo hanno perso la connessione a 2.4 GHz?	• Le batterie sono installate correttamente?
- Vedere la sezione "INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA E COLLEGAMENTO DEL CONTROLLO".	
• I contatti + e - sono correttamente abbinati alle batterie?	

NOTA DEL PRODUTTORE

Modifiche non autorizzate dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo. Il giocattolo e tutti gli accessori devono essere regolarmente esaminati per verificare l'esistenza di potenziali rischi. Ogni parte che costituisca un potenziale rischio deve essere riparata o sostituita con una parte di ricambio.

Per garantire standard di qualità e valore sempre elevati, miglioriamo e aggiorniamo costantemente i nostri prodotti. Pertanto, le figure nella presente scheda di istruzioni potrebbero differire dal modello contenuto nella confezione. Si consiglia di conservare tutte le informazioni legate a questo prodotto per riferimenti futuri.

CUIDADO

AVISO! PERIGO DE SUFOCAMENTO

Pecas pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.

Manuseie o produto e seus acessórios quando estes estiverem totalmente montados e de acordo com este manual.

- Este produto e seus acessórios não são adequados para crianças com menos de 36 meses de idade devido às peças pequenas que podem ser engolidas.
- Apenas para crianças com 8 anos ou mais.
- Recomenda-se a supervisão de um adulto.
- Conduza o seu veículo numa área segura longe de pessoas, animais de estimação, carros, etc.
- Não conduza em ruas ou depois do pôr-do-sol.

- Não toque o tentare de apanhar o veículo quando este estiver em movimento. Aguarde que tenha parado totalmente.
- Mantenha cabelo, dedos, cara e roupas soltas longe das rodas dianteiras e traseiras enquanto o veículo é ligado ou quando o transmissor estiver a funcionar.
- Seja um operador responsável.
- Não deixe cair ou criar impacto no produto e seus acessórios.
- Nunca tente desmontar ou modificar o produto ou os seus acessórios.

INFORMACIONES DE SEGURANCIA IMPORTANTES SOBRE A BATERIA.

NOTA: AS BATERIAS DEVEM SER ELIMINADAS OU RECLAMADAS DE FORMA ADEQUADA.

Contate o seu escritório local de gestão de resíduos sólidos ou outra agência local adequada para mais informações.

Certifique-se que as baterias não são inseridas com a polaridade incorreta e siga as instruções do fabricante da bateria e do produto.

- Utilize apenas tipos de baterias recomendados.
- Não tente fazer curto-circuito, desconectar, desmontar ou queimar as baterias.
- Não elimine as baterias no lume ou no mar.
- Depois da utilização, certifique-se que desliga.
- Remova baterias gastas ou fracas do produto.
- Elimine as baterias de forma adequada e segura, de acordo com os requisitos locais.
- Os carregadores suaves com o brinquedo devem ser usados apenas para baterias recarregáveis regulares quanto a danos no fio, fiação, involucro e outras peças, caso existam danos, o brinquedo não pode ser usado com esse carregador até que o dano tenha sido reparado.

- As pilhas estão fracas ou sem potência?
- As pilhas estão fracas ou sem potência?
- A instalação das pilhas e a ligação de control form condutivos?
- O controlador e o veículo precisam de ligação de 2.4 GHz?
- Veja a seção "INSTALAÇÃO DAS BATERIAS E LIGAÇÃO DO CONTROLLO".
- Os contactos de pilhas com + e - das baterias foram instalados corretamente?

ISTRUÇÕES DE RECARREGAMENTO

1. Ligue o carregador de bateria numa tomada normal.
2. A luz vermelha no carregador pisca quatro vezes para mostrar que o carregador está operando. O tempo normal de carregamento é de 60 minutos.
3. A luz verde pisca continuamente quando a bateria está completamente carregada.
4. Desligar o carregador da tomada após 60-80 minutos de carregamento. Após o carregamento, a bateria estará quente, isso é normal.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΔΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΤΗΝ Η ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΛΟΡΟΦΙΕΣ.

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιχνιδιού και της μπαταρίας.

- Μην επιχειρήσετε να βραχυκυκλώσετε, φορτίσετε, αποσυναρμολογήσετε ή θραύσετε τις μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και προσέξτε να μην πιάνουν υγρασία.
- Μην αναμειγνύετε και μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί.
- Μην αναμειγνύετε και μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταρίας μαζί.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να απορριπτούνται επιβληθεί υπόψη κινδύνου έκρηξης.
- Η σωστή διαχείριση μπαταριών δεν πρέπει να αναφέρεται στις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται με το παιχνίδι πρέπει να εξετάζονται τακτικά για ζημιές στο καλώδιο, το βύσμα, το παιχνίδι και άλλα τμήματα και σε περίπτωση ζημίας, ζημιές, δεν πρέπει το παιχνίδι να χρησιμοποιείται με αυτό το φορτίστη, έως ότου επισκευαστεί ή ζημιές.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται με το παιχνίδι πρέπει να εξετάζονται τακτικά για ζημιές στο καλώδιο, το βύσμα, το παιχνίδι και άλλα τμήματα και σε περίπτωση ζημίας, ζημιές, δεν πρέπει το παιχνίδι να χρησιμοποιείται με αυτό το φορτίστη, έως ότου επισκευαστεί ή ζημιές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΔΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΤΗΝ Η ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΛΟΡΟΦΙΕΣ.

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιχνιδιού και της μπαταρίας.

- Μην επιχειρήσετε να βραχυκυκλώσετε, φορτίσετε, αποσυναρμολογήσετε ή θραύσετε τις μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και προσέξτε να μην πιάνουν υγρασία.
- Μην αναμειγνύετε και μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί.
- Μην αναμειγνύετε και μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταρίας μαζί.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να απορριπτούνται επιβληθεί υπόψη κινδύνου έκρηξης.
- Η σωστή διαχείριση μπαταριών δεν πρέπει να αναφέρεται στις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται με το παιχνίδι πρέπει να εξετάζονται τακτικά για ζημιές στο καλώδιο, το βύσμα, το παιχνίδι και άλλα τμήματα και σε περίπτωση ζημίας, ζημιές, δεν πρέπει το παιχνίδι να χρησιμοποιείται με αυτό το φορτίστη, έως ότου επισκευαστεί ή ζημιές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΗΣΗΣ

1. Ενδέχεται η φωτεινή της μπαταρίας σε κανονική κατάσταση.
2. Η κανονική διάρκεια φόρτισης είναι 60-80 mins.
3. Το κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήνει συνεχώς όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
4. Αποσυνδέετε τον φορτιστή από την κανονική οικιακή πρίζα μετά από 60-80 mins. φόρτισης. Μετά την φόρτιση, η μπαταρία θα συνθεθεί ζεστή, αυτό είναι κανονικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΧΡΗΣΗ ΤΩ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ 8 ΧΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ

Μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Αετοφυγείτε το προϊόν και τα εξαρτήματά του μόνο όταν είναι πλήρως συναρμολογημένο και σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

- Αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματά του δεν είναι κατάλληλα για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών, καθώς περιέχουν μικροσκοπικά κομμάτια τα οποία μπορούν να καταποθούν.
- Προορίζεται για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω.
- Πραγματοποιήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα στο εγχειρίδιο.
- Οδηγήστε το όχημά σας σε ασφαλή μέρος, μακριά από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, αυτοκίνητα, κ.λπ.
- Στε πλοήστε το βέλτισμα την ποιότητα και τη ελαφύτητα, βέλτισμου σιγής και ενθουσιασμού να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.
- Μην αγύγετε και μην προσπαθήσετε να συγκολλητε το όχημα όταν είναι εν κινήση. Προσπαθήτε μέχρι να σταματήσει τελείως.

- Κρατήστε το μωλάκι, το δάχτυλο, το πρόσωπό σας και τα σφαίρα ρούχα μακριά από τους μηχανισμούς και τους τσιπάς τροχών όταν το όχημα είναι σε λειτουργία ή όταν ο τροχός είναι σε λειτουργία.
- Λειτουργήστε το ούτεβόνα.
- Μην ριχνέτε και μην συγκρούετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα ακαθάλες μπαταρίες. Για να ασφαρίσετε τις μπαταρίες, ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης με την αντίστροφη σειρά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΡΗΣΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΚΙΝΗΤΑΙ / ΟΙ ΠΑΝΙΕΣ ΔΕΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Βρίσκεται ο διακόπτης ενεργοποίησης στη θέση ON?	• Είναι άδεια ή άδεια οι μπαταρίες?
• Είναι άδεια ή άδεια οι μπαταρίες?	• Ελέγξτε τις μπαταρίες. Εάν είναι αποφορτισμένες, αντικαταστήστε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο όχημα και το χειριστήριο με νέες αλκαλικές μπαταρίες.
• Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και σύνδεση των μπαταριών για έλεγχο; Διακόπτης η σύνδεση 2.4 GHz μεταξύ του χειριστή και του οχήματος; — Βλ. τμήμα "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΤΗ".	• Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι κινήσεις + και - στις μπαταρίες;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

- Οι τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση τη χρήση τα προϊόντα της εταιρείας.
- Αυτό το παιχνίδι και όλα τα εξαρτήματά πρέπει να εξετάζονται περιοδικά για πιθανούς κινδύνους, και τα ζητήματα επιστρέφονται ή αντικαθίστανται με νέα αντικαταστήματα.
- Στε πλοήστε το βέλτισμα την ποιότητα και τη ελαφύτητα, βέλτισμου σιγής και ενθουσιασμού να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν και τα εξαρτήματά του.
- Κατα συντείνει, οι κινδύνος σε αυτό το παιχνίδι οδηγούν μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο του εσωτερικού.

8+ AVISO! APENAS CRIANÇAS COM MAIS DE 8 ANOS DE IDADE E SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO ESTÃO AUTORIZADAS A UTILIZAR O CARREGADOR.

1- INSTALACIÓN DE LA BATERIA Y LIGACIÓN DEL CONTROLLO

IMPORTANTE:

- Este vehículo usa un sistema automático para efectuar a ligación entre el vehículo o el controlador. Para usar varios vehículos, este proceso tiene que ser realizado uno a uno para cada vehículo.
- El intento de conectar más vehículos al mismo tiempo hará causar fallas de correspondencia nos controladores.
- Se el controlador o el vehículo no efectuaron a ligación, repita os pasos 1-3 para volver a efectuar a ligación.

NOTA: Para un mejor desempeño, utilice siempre pilas alcalinas. Para remover las pilas, realice el procedimiento de instalación inverso.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CUIDADOS COM O VEÍCULO R/C

O VEÍCULO R/C NÃO SE MOVE / AS FAIXAS NÃO SE MOVEM	QUEIDA DE DESEMPENHO, MOVIMENTO INCONSISTENTE OU FALHA DE FUNCIONAMENTO
• O interruptor está ligado na posição ON?	• As pilhas estão fracas ou sem potência?
• As pilhas estão fracas ou sem potência?	• As pilhas estão fracas ou sem potência?
• A instalação das pilhas e a ligação de control form condutivos?	• O controlador e o veículo precisam de ligação de 2.4 GHz?
• Veja a seção "INSTALAÇÃO DAS BATERIAS E LIGAÇÃO DO CONTROLLO".	• Veja a seção "INSTALAÇÃO DAS BATERIAS E LIGAÇÃO DO CONTROLLO".
• Os contactos de pilhas com + e - das baterias foram instalados corretamente?	• As pilhas estão corretamente instaladas?

NOTA DO FABRICAN

Modificações não autorizadas por parte do fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo. O brinquedo e todos os acessórios necessitam de ser examinados periodicamente quanto a potenciais perigos e quaisquer peças em potencial podem precisar de reparadas ou substituídas.

Seu interesse da melhor qualidade e valor, estamos constantemente a melhorar e a atualizar os nossos produtos. Assim, as imagens desta folha de instruções podem, por vezes, diferir do modelo exato.

O informamos que guarde toda a informação relativa a este produto para futura referência.

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING! GEVAAR OP VERSTIKKING

Kleine onderdelen. Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

gebruiksaanwijzing in het nl is gezet.

- Dit product en toebehoren zijn niet bestemd voor kinderen jonger dan 36 maanden, de kleine onderdelen kunnen gemakkelijk worden ingeslikt.
- Bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar oud.
- Toezicht van een volwassene is ten eerste aanbevolen.
- Rij niet op voertuig in een veilig gebied, uit de buurt van mensen, huisdieren, auto's, etc.
- Laat het product of toebehoren niet vallen of stoot nergens tegen.
- Raak het voertuig niet aan of neem het niet aan wanneer het in beweging is. Wacht tot het voertuig tot een volledige stilstand is gekomen.
- Houd haar, vingers, het gezicht en losse kleding uit de buurt van de draaiende onderdelen.
- Toezicht van een volwassene is ten eerste aanbevolen.
- Rij voorzichtig.
- Laat het product of toebehoren niet vallen of stoot nergens tegen.
- Demonteer of pas het product of toebehoren nooit aan.

BEANGRIJKE VEILIGHEIDSFORMATE OVER BATTERIJEN.

OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.

Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie.

- Oplaadbare batterijen mogen alleen door volwassenen worden opgeladen.
- Verwijder batterijen onder het toezicht van een volwassene.
- Haal de batterijen uit het product voordat u het opbergt. De batterijen kunnen warm zijn.
- Schud de batterijen niet en gebruik.
- Gebruik geen batterijen in het net voor of maak ze niet nat.
- Meng geen met nieuwe batterijen.
- Meng of gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Lad laagvermogenbatterijen niet op, ze kunnen barsten.
- Haal oplaadbare batterijen uit het product voordat u ze oplaadt.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen, Volg de instructies van zowel de batterij- als de laderfabrikant.

BEANGRIJKE VEILIGHEIDSFORMATE OVER BATTERIJEN.

OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.

Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie.

- Oplaadbare batterijen mogen alleen door volwassenen worden opgeladen.
- Verwijder batterijen onder het toezicht van een volwassene.
- Haal de batterijen uit het product voordat u het opbergt. De batterijen kunnen warm zijn.
- Schud de batterijen niet en gebruik.
- Gebruik geen batterijen in het net voor of maak ze niet nat.
- Meng geen met nieuwe batterijen.
- Meng of gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Lad laagvermogenbatterijen niet op, ze kunnen barsten.
- Haal oplaadbare batterijen uit het product voordat u ze oplaadt.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen, Volg de instructies van zowel de batterij- als de laderfabrikant.

BEANGRIJKE VEILIGHEIDSFORMATE OVER BATTERIJEN.

OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.

Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie.

- Oplaadbare batterijen mogen alleen door volwassenen worden opgeladen.
- Verwijder batterijen onder het toezicht van een volwassene.
- Haal de batterijen uit het product voordat u het opbergt. De batterijen kunnen warm zijn.
- Schud de batterijen niet en gebruik.
- Gebruik geen batterijen in het net voor of maak ze niet nat.
- Meng geen met nieuwe batterijen.
- Meng of gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Lad laagvermogenbatterijen niet op, ze kunnen barsten.
- Haal oplaadbare batterijen uit het product voordat u ze oplaadt.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen, Volg de instructies van zowel de batterij- als de laderfabrikant.

FORSIGTIG

ADVARSEL! KVELNINGSFARE

Små deler. Ikke beregnet til børn under 3 år.

- Dette produkt og tilbehør må kun anvendes når det er komplet samlet og i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning.
- Dette produkt og tilbehør er ikke egnet for børn under 36 måneder, da der indeholder små dele, der kan sluges.
- Beregnet til børn fra 8 år og opover.
- Opsyn af voksne anbefales kraftigt.
- Køretøjet skal køres på et sikkert område uden personer, kæledyr, biler, etc.
- Tab eller skub ikke på køretøjet og dets tilbehør.
- Forsøg aldrig at adskille eller ændre på produktet eller tilbehøret.
- Når køretøjet er i bevægelse må du ikke røre ved det eller

VIGTIGT SIKKERHEDSINFORMATION OM BATTERIFORSIGTIG. FOR UNGTIC BATTERILADKESJE. MERK: BATTERIERNE MÅ RESIRKULERES ELLER AVHENDES PÅ RIKTIG VIS.

Kontakt dit lokale afvalshåndteringskontor eller et annet lokal byrå for mer informasjon.

- Kontroller at batterierne er rigtigt sat i og følg produktets anvisninger for lade og batterierne.
- Brúk kun batterier/pile som anbefales.
- Ikke forsøk å kortslette, lade, demontere eller varme opp batterier.
- Ikke kast batterierne inn i ild eller gjøre dem våte.
- Ikke bruk forsørlige, eller varme og gamle, batterier sammen.
- Ikke bruk batterierne til forskjellige batterier sammen.
- Batterier som ikke er oplaadbare, bør ikke lades opp da det kan lede til eksplosjon.
- Fjern oplaadbare batterier fra produktet før du starter oppladning.
- Oplaadbare batterier skal kun lades under tilsyn av voksne og ved å følge produsentens anvisninger for batterier og lading.
- Genopladbare batterier bør kun oplades af voksne.

VEJLEDNING OM OPLADNING

1. Sæt batteriopladeren i en almindelig stikkontakt.
2. Den røde lampe på opladeren blinker for at vise, at opladeren er i brug. En opladning tager normalt 60-80 mins.
3. Det grøn lys begynder at blinke konstant, når batteriet er helt opladet.
4. Tag opladeren ud af stikkontakten efter 60-80 mins opladning. Efter opladning føles batterierne varme. Dette er normalt.

ADVARSEL! KUN BØRN OVER 8 ÅR MÅ ANVEND E OPLADEREN OG I SÅ FALD ALTID UNDER OPSYN AF EN VOKSEN.

I - MONTERING AF BATTERI OG STYRINGSLINK

VIGTIGT:

- Køretøjet anvender en automatisk proces til at linke køretøjet med fjernstyringen. Hvis der anvendes flere køretøjer skal denne proces genoptages efter en efter en hvert køretøj.
- Hvis der forsøges at linke flere køretøjer samtidigt, vil det resultere i fjernbetjeningsfejl.

MERK: Bestyrelsen af batterierne skal kun bruges af voksne. For at få batterierne, følg installationsproceduren omvendt vej.

FEJFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE AF RC KØRETØJER

RC KØRETØJET FLYTTER SIG IKKE / BATTERIER BEVEJGER SIG IKKE	FUNKTIONSVIGT, USTABILE BEVEJELSER ELLER KØRER IKKE
---	---