Nota: recomendamos que conecte a sua GEM Box com o cabo Ethernet para desfrutar dos jogos do serviço GameFly Streaming nas melhores condições.

Jogos pré-carregados:
Após instalar a sua GEM Box, pode jogar de imediato os jogos pré-carregados sem necessidade de ligação à Internet! Pode aceder a todos esses jogos a partir da secção «Meus jogos».

Bem-vindo à interface da GEM Box:

APLICAÇÕES		**MULTIMÉDIA**	
Minhas aplicações	Aceda a todas as aplicações transferidas a partir do Google Play.	Música	Ouça os seus ficheiros de áudio.
Meus favoritos	Aceda às suas aplicações favoritas.	Fotos	Assista às suas fotos e imagens.
JOGOS		Vídeos	Aceda ao leitor de vídeo e à aplicação do YouTube.
GameFly	Aceda à plataforma GameFly Streaming.	Rede	Navegue na Internet e aceda a ficheiros transferidos.
Meus jogos	Aceda a todos jogos transferidos e pré-carregados.	Connect	Aceda a Miracast/WiDi, AirPin Pro e funções DLNA.
GEM Stream	Transmita a sua biblioteca de jogos de PC para a TV.	**PLAY STORE**	Transfira aplicações a partir da Google Play Store.
Emuladores	Jogue jogos antigos na sua GEM Box.	**GOOGLE COLLECTION**	
GEM Store	Aceda a uma seleção de jogos Android jogáveis com o GEM Pad. Os jogos são ordenados por categoria.	Play Music	
MINHA GEMBOX		Play Movies & TV	
Atualização	Atualize o seu firmware online ou de forma manual.	YouTube	
Definições	Altere as definições da GEM Box.	Hangouts	
Assistência GEM Box	Aceda à assistência para a utilização da sua GEM Box.		

Como adicionar um atalho:
Clique no ícone ⊞.
Selecione a aplicação para a qual deseja criar um atalho.
Prima o botão Y para remover um atalho.

Aplicações:
Após transferir uma aplicação pode colocá-la na secção «Minhas aplicações» ou «Meus jogos». Para alternar esta escolha, prima o botão X.

Como pode ficar a saber se o serviço GameFly Streaming funciona em sua casa?
Siga as recomendações em baixo para determinar se pode desfrutar do GameFly Streaming em sua casa:

Transfira uma aplicação de medição de velocidade de Internet no seu dispositivo smart como, por exemplo, o «Speedtest» ou visite **http://www.speedtest.net** no seu PC/Mac.

- Ligue o seu dispositivo smart ao router da sua rede de Internet doméstica (teste a ligação através de Wi-Fi e não através de 4G!).
- Inicie o teste.

A velocidade da sua rede de Internet necessita de ser superior a 4 Mb/s se desejar utilizar o GameFly Streaming nas melhores condições.

Se a latência medida for superior a 20-25 ms, tente ligar a sua GEM Box à Internet através do cabo de Ethernet incluído no pacote básico ao invés de Wi-Fi.

O que posso fazer se a velocidade medida estiver abaixo do limite de 4 Mb/s?
Desligue o seguinte equipamento:

- Se possuir uma box/descodificador de IPTV, desligue-o enquanto usa o GameFly Streaming.
- Não utilize o YouTube, a Netflix ou qualquer outro serviço de streaming enquanto usa o GameFly Streaming.
- Não efetue transferências a partir de qualquer equipamento através da sua ligação à Internet enquanto joga no GameFly Streaming:
  - Evite todas as transferências de dispositivos smart e PCs.
  - Desative o seu serviço «peer-to-peer» enquanto usa o GameFly Streaming.
- Não atualize o seu PC/Mac ou as aplicações do dispositivo smart enquanto usa o GameFly Streaming.

Após desativar todos estes serviços, tente medir a sua velocidade de ligação à Internet novamente.

Se a sua velocidade de ligação à Internet ainda estiver abaixo dos 4 Mb/s, o GameFly Streaming não poderá ser usado através da sua ligação à Internet. Experimente contactar o seu fornecedor para ficar a saber como pode melhorar a sua velocidade de ligação.

Recarregar o GEM Pad:
Para recarregares a bateria interna do GEM Pad, liga o GEM Pad à GEM Box com um cabo Micro USB/USB (incluído com o GEM Pad).

Associar o GEM Pad com a consola GEM Box:
Para emparelhar o GEM Pad com a tua consola GEM Box:

- Prime o botão "Modo de comando" para ligares o teu GEM Pad
- Vai até ao menu "Meu GemBox/Definições/Bluetooth" do GEM Box
- Seleciona "GEM Pad" para iniciar o emparelhamento
- Quando o emparelhamento terminar, a palavra "Connected" (Ligado) surgirá no ecrã da TV.

Nota: o alcance do Bluetooth é de 10 metros.

Aviso de saúde importante: ataques de epilepsia fotossensível:
Uma percentagem muito reduzida de pessoas poderá sofrer um ataque apoplético quando exposta a determinadas imagens visuais, incluindo luzes ou padrões intermitentes que poderão surgir em videojogos. Mesmo pessoas sem quaisquer antecedentes de tais ataques ou de epilepsia poderão sofrer de sintomas não diagnosticados que poderão provocar estes «ataques de epilepsia fotossensível» enquanto assistem a videojogos. Os sintomas podem incluir tonturas, alterações da visão, espasmos oculares ou faciais, espasmos ou tremores nos braços ou nas pernas, desorientação, confusão, perda momentânea de conhecimento e perda de consciência ou convulsões que podem resultar em ferimentos devido a quedas ou ao embate em objetos próximos. Pare de jogar imediatamente e consulte um médico se sofrer algum destes sintomas. Os pais devem observar os seus filhos ou questioná-los acerca destes sintomas, visto que as crianças e os adolescentes são mais suscetíveis a este tipo de ataques. O risco poderá ser reduzido se jogar mais afastado do ecrã; se utilizar um ecrã mais pequeno; se jogar numa sala bem iluminada; e se não jogar num estado sonolento ou de fadiga. Se você ou algum dos seus familiares tiver um historial de ataques de apoplexia ou epilepsia, consulte um médico antes de jogar.

Apoio técnico:
support@emtec-international.com
https://twitter.com/EMTEC_Support

Garantia:
Poderá obter uma cópia da Garantia do concessionário onde adquiriu o seu produto, descarregando-a do site específico do seu país ou contactando.

Guarde o seu talão de compra! Para mais informações, por favor contacte o Centro de Informação ao Cliente através do seguinte endereço:
http://www.EMTEC-international.com/en-eu/support

(NL) Inleiding:
Hartelijk dank voor de aanschaf van de Emtec GEM Box. We stellen uw vertrouwen in ons op prijs. Dit product werd met uiterste zorg geproduceerd. Mocht u op enige problemen tijdens het gebruik stuiten, raden we u aan om deze gebruikershandleiding te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik:
Deze GEM Box is ontworpen en gefabriceerd volgens de geldende veiligheidsnormen. Wij verzoeken u de volgende informatie voor gebruik te lezen en u te houden aan de aanwijzingen, zodat u het apparaat correct en zonder gevaar kunt gebruiken. Het is gevaarlijk om het apparaat te openen. Het apparaat niet gebruiken in de buurt van vloeistoffen en nooit vloeistof op het apparaat gieten. Aangeraden wordt om het apparaat met een droge doek te reinigen. Het apparaat niet installeren in de buurt van warmtebronnen (kaars, radiator....). Niet lopen over de voedingskabel. Alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires gebruiken. De stekker van dit apparaat uit het stopcontact halen bij onweer of als het apparaat langdurig niet gebruikt wordt. Het apparaat niet schudden of laten vallen. De ingangen en openingen zijn bestemd om te zorgen voor ventilatie en om het apparaat te beschermen tegen oververhitting. Blokkeer de openingen niet. Het apparaat niet verplaatsen als het in werking is. In geval van een storing verzoeken wij u de reparatie toe te vertrouwen aan een gekwalificeerde monteur. Breng het daarvoor terug naar de verkoper. Probeer nooit om het zelf te repareren. De kans bestaat dat u het dan beschadigt. De dan veroorzaakte schade maakt de garantie ongeldig

Inhoud verpakking:
- Emtec GEM Box
- Draadloze gamepad + microUSB-oplaadkabel
- HDMI-kabel
- Ethernetkabel
- Stroomsnoer
- Gebruikershandleiding

Productoverzicht:
- A USB-aansluiting
- B microSD-aansluiting
- C Ethernetaansluiting
- D HDMI-aansluiting
- E Voedingsaansluiting
- F Aan-/uitknop
- G A-knop: «OK» actie in de interface.
- H B-knop: «TERUG» actie in de interface.
- I X-knop: «Mijn games» / «Mijn apps» schakelknop.
- J Y-knop: shortcut verwijderen of app de-installeren.
- K Home
- L Start
- M Terug
- N Trekkers
- O Navigatiepad (D-pad): ga naar rechts of links met de D-pad of linker stick. Ga terug naar het vorige menu door omhoog op het D-pad in te drukken (of gebruik de linker stick).
- P Linker stic
- Q Rechter stick
- R Uitschakelen
- S Gamepadmodus
- T Muismodus

Let op: knoppen hebben verschillende toepassingen in het Gamefly-streamingplatform.

Eerste stap:
Sluit de GEM Box aan op uw scherm met de HDMI-kabel (inbegrepen).
Sluit de inbegrepen ethernetkabel aan (aanbevolen).
Sluit de AC-adapter aan.
U kunt de GEM Box nu gebruiken.

Installatiewizard:
Als u de box voor de eerste keer aansluit, volg dan de installatiegids om de installatie te voltooien.

Opmerking: we raden u aan om de GEM Box met de ethernetkabel aan te sluiten voor een optimaal gebruik van de GameFly Streaming-games.

Vooraf geïnstalleerde games:
Zodra uw GEM Box is geïnstalleerd, kunt de al geïnstalleerde games onmiddellijk zonder internetverbinding spelen! Via het gedeelte «Mijn games» heeft u toegang tot die games.

Welkom bij de GEM Box Interface:

TOEPASSINGEN		**MULTIMEDIA**	
Mijn apps	Toegang tot alle apps die via Google Play zijn gedownload.	Muziek	Speel muziekbestanden af.
Mijn favorieten	Toegang tot uw favoriete apps.	Foto's	Bekijk foto's en afbeeldingen.
GAMES		Video's	Toegang tot de videospeler en YouTube-app.
GameFly	Toegang tot het GameFly Streaming-platform.	Netwerk	Doorzoek het internet en krijg toegang tot gedownloade bestanden.
Mijn games	Toegang tot al uw gedownloade en vooraf geïnstalleerde. games	Connect	Toegang tot Miracast / WiDi, AirPin Pro en DLNA.
GEM Stream	Stream uw pc-gamebibliotheek naar uw televisie.	**PLAY STORE**	Download apps via Google Play Store.
Emulators	Speel oude games op uw Gem BOX.	**GOOGLE COLLECTION**	
GEM Store	Toegang tot een selectie van Androidgames die op de GEM Pad te spelen zijn. Elke game is gesorteerd op categorie.	Play Music	
MIJN GEMBOX		Play Movies & TV	
Upgrade	Update uw firmware online of handmatig.	YouTube	
Instellingen	Pas de instellingen van de GEM Box aan.	Hangouts	
GEM Box-ondersteuning	Toegang tot alle ondersteuning voor het gebruik van de GEM Box.		

Een shortcut toevoegen:
Klik op het icoontje ⊞.
Selecteer de app waarvoor u een shortcut wilt creëren.
Druk op de Y-knop om de shortcut te verwijderen.

Toepassingen:
Als u een app gedownload hebt, kunt u deze in het gedeelte «Mijn apps» of «Mijn games» plaatsen. Druk op de X-knop om tussen de twee te schakelen.

Hoe weet ik of GameFly Streaming ook bij mij thuis werkt?
Volg onderstaande aanbevelingen om te bepalen of u op de juiste wijze van GameFly Streaming in uw huis kunt genieten:

Download een Internet Speedometer App op een mobiel apparaat zoals «Speedtest» of ga naar **http://www.speedtest.net** op uw pc/Mac.

- Sluit uw mobiele apparaat aan op de internetrouter thuis (maar test de verbinding niet via 4G, maar via Wi-Fi!).
- Start de test.

De internetsnelheid MOET hoger zijn dan 4 Mb/s als u GameFly Streaming onder de beste omstandigheden wilt gebruiken.

Als de gemeten latentie hoger is dan 20-25ms, probeer uw GEM Box dan op het internet aan te sluiten met de etherkabel die bij het startpakket is inbegrepen in plaats van Wi-Fi.

Wat kan ik doen als de gemeten snelheid lager is dan de limiet van 4Mb/s?
Schakel onderstaande apparatuur uit:

- Als u een IPTV decoder/box heeft, schakel deze dan uit tijdens het gebruik van GameFly Streaming.
- Gebruik geen YouTube, Netflix of andere streaming services tijdens GameFly Streaming.
- Download niets van andere apparaten met gebruik van uw internetverbinding als u iets afspeelt met GameFly Streaming:
  - Vermijd alle downloads van mobiele apparaten en pc's.
  - Schakel peer-to-peer service uit wanneer u GameFly Streaming gebruikt.
- Werk apps voor uw pc/Mac of mobiele apparaten niet bij tijdens het gebruik van GameFly Streaming.

Zodra al deze services zijn uitgeschakeld, moet u de internetsnelheid opnieuw meten. Als uw internetsnelheid nog steeds lager is dan 4Mb/s, kan GameFly Streaming niet met uw internetverbinding worden gebruikt. Neem contact op met uw provider om te kijken hoe u de verbindingssnelheid kunt verbeteren.

De GEM Pad opladen:
Om de interne GEM Pad-batterij op te laden, sluit u de GEM Pad aan op de GEM Box met gebruik van een micro USB / USB-kabel (inbegrepen bij de GEM Pad).

De GEM Pad afstemmen op de GEM Box:
Ga als volgt te werk om de GEM Pad te koppelen met de GEM Box:

- Zet uw GEM Pad aan door op «Gamepadmodus» te drukken
- Ga naar het menu «MijnGemBox/Instellingen/Bluetooth» van de GEM Box
- Selecteer «GEM Pad» om de koppeling te activeren
- Als het koppelen is afgerond, verschijnt «verbonden» op het televisiescherm.

Opmerking: het Bluetoothbereik is 10 meter.

Waarschuwing fotogevoelige epilepsie:
Een zeer klein percentage personen kan een aanval krijgen bij blootstelling aan bepaalde visuele beelden, zoals lichtflitsen of patronen die in computerspellen kunnen voorkomen. Zelfs mensen die nooit last hebben gehad van toevallen of epilepsie kunnen tijdens het kijken naar computerspellen een lichte aandoening krijgen die kan leiden tot deze «lichtgevoelige epileptische aanvallen». Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met een verscheidenheid aan symptomen, zoals duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen, trillingen van ogen of gezicht, schokkende of trillende armen of benen, desoriëntatie, verwardheid of tijdelijk verlies van bewustzijn. Aanvallen kunnen ook leiden tot bewusteloosheid of stuiptrekkingen, waardoor iemand kan vallen of voorwerpen in de omgeving raken en letsel oplopen. Stop onmiddellijk met spelen en raadpleeg een arts als u een van deze symptomen hebt. Ouders dienen te letten op de bovengenoemde symptomen of hun kinderen ernaar te vragen. Jonge kinderen en tieners lopen meer kans op dergelijke toevallen dan volwassenen. Het risico op fotogevoelige epileptische aanvallen kan worden verminderd door de volgende voorzorgsmaatregelen: Speel in een goed verlichte kamer. Speel niet als u slaperig of vermoeid bent. Raadpleeg een arts voordat u gaat spelen als u of een van uw familieleden al eerder aanvallen of epilepsie heeft gehad.

Technische ondersteuning:
support@emtec-international.com
https://twitter.com/EMTEC_Support

Garantie:
U kan een kopij van de Garantie bekomen bij de verdeler waar u uw product kocht, door het te downloaden vanaf de landspecifieke website.

Bewaar uw aankoopbewijs! Voor verdere informatie, contacteer het Klanteninformatiecentrum op het volgende adres:
http://www.EMTEC-international.com/nl-eu/ondersteuning

(PL) Wprowadzenie:
Dziękujemy za zaufanie i zakup konsoli Emtec GEM Box. Niniejszy produkt został wykonany z największą dbałością o szczegóły. W wypadku jakichkolwiek trudności podczas korzystania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Zalecenia bezpieczeństwa użytkowania:
Niniejsze urządzenie GEM Box zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami i przestrzeganie ich, w celu umożliwienia prawidłowego i niestwarzającego ryzyka korzystania z urządzenia. Otwieranie urządzenia jest niebezpieczne. Nie używać urządzenia w pobliżu cieczy i nigdy nie wylewać cieczy na urządzenie. Zaleca się czyszczenie urządzenia przy pomocy suchej ściereczki. Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (świec, grzejnika, itp.). Uważać, aby nie nadepnąć na przewód zasilający. Używać tylko akcesoriów zalecanych przez producenta. Odłączyć urządzenie od zasilania w przypadku burzy lub długotrwałego niekorzystania z urządzenia. Nie potrząsać urządzaniem ani nie upuszczać go. Wejścia i otwory w obudowie urządzenia zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wentylacji i ochrony urządzenia przed przegrzaniem. Nie należy blokować tych otworów. Nie przemieszczać urządzenia kiedy jest ono uruchomione. W przypadku usterki, należy powierzyć naprawę urządzenia wykwalifikowanemu technikowi zwracając urządzenie do miejsca sprzedaży. Nigdy nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia – może to spowodować jego uszkodzenie. Wyrządzone przy tym szkody spowodują utratę gwarancji.

Zawartość opakowania:
- Konsola Emtec GEM Box
- Bezprzewodowy gamepad + kabel micro USB do ładowania baterii
- Kabel HDMI
- Kabel Ethernet
- Kabel zasilający
- Instrukcja

Charakterystyka produktu:
- A Gniazdo USB
- B Gniazdo microSD
- C Gniazdo Ethernet
- D Gniazdo HDMI
- E Gniazdo zasilania
- F Przycisk zasilania
- G Przycisk A: «OK» w interfejsie.
- H Przycisk B: «BACK» w interfejsie.
- I Przycisk X: «Moje gry» / «Moje aplikacje» (przełącznik).
- J Przycisk Y: Usuń skrót albo wyinstaluj aplikację.
- K Home
- L Start
- M Back
- N Spusty
- O Pad kierunkowy (D-pad): Sterowanie w prawo lbo w lewo (albo za pomocą lewego drążka). Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij kierunek „Góra" na D-padzie (albo użyj lewego drążka).
- P Lewy drążek
- Q Prawy drążek
- R Zasilanie
- S Tryb gamepada
- T Tryb myszy

Uwaga: Na platformie GameFly Streaming przyciski mają inne funkcje.

Pierwszy krok:
Podłącz konsolę GEM Box do telewizora za pomocą kabla HDMI (w zestawie).
Podłącz znajdujący się w zestawie kabel Ethernet (zalecane).
Podłącz zasilacz.
Teraz uruchom konsolę GEM Box.

Kreator konfiguracji:
Podłączając urządzenie po raz pierwszy, należy przeprowadzić konfigurację. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcją.

Uwaga: Aby cieszyć się lepszej jakości rozrywką w usłudze GameFly Streaming, zalecamy podłączenie konsoli GEM Box za pomocą kabla Ethernet.

Dołączone gry:
Po dokonaniu konfiguracji konsoli GEM Box dołączone gry są od razu dostępne i nie wymagają połączenia internetowego! Można je znaleźć w sekcji «Moje gry».

Przedstawiamy interfejs konsoli GEM Box:

APLIKACJE		**MULTIMEDIA**	
Moje aplikacje	Dostęp do wszystkich aplikacji pobranych z Google Play.	Muzyka	Odtwarzaj pliki muzyczne.
Ulubione	Dostęp do ulubionych aplikacji.	Zdjęcia	Oglądaj zdjęcia / pliki graficzne.
GRY		Filmy	Dostęp do odtwarzacza wideo i aplikacji YouTube.
GameFly	Dostęp do platformy GameFly Streaming.	Sieć	Przeglądaj zasoby Internetu i korzystaj z pobranych plików.
Moje gry	Dostęp do wszystkich dołączonych i pobranych gier.	Connect	Dostęp do funkcji Miracast / WiDi, AirPin Pro oraz DLNA.
GEM Stream	Graj w gry komputerowe PC na telewizorze.	**PLAY STORE**	Pobieraj aplikacje ze sklepu Google Play Store.
Emulatory	Graj w gry starszej generacji na konsoli GEM Box.	**GOOGLE COLLECTION**	
GEM Store	Dostęp do gier na system Android (rozgrywanych przy użyciu kontrolera GEM Pad). Gry są posortowane według kategorii.	Play Music	
MÓJ GEMBOX		Play Movies & TV	
Aktualizacja	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (online albo manualnie).	YouTube	
Ustawienia	Modyfikacja ustawień konsoli GEM Box.	Hangouts	
Pomoc GEM Box	Dostęp do wszystkich elementów pomocy związanych z konsolą GEM Box.		

W jaki sposób dodać skrót:
Kliknij ikonę ⊞.
Wybierz aplikację, dla której chcesz stworzyć skrót.
Aby usunąć skrót, naciśnij przycisk Y.

Aplikacje:
Po pobraniu aplikacji możesz umieścić ją w sekcji «Moje aplikacje» albo «Moje gry». Aby zmienić wybór, naciśnij przycisk X.

Jak mogę sprawdzić, czy usługa GameFly Streaming działa w moim domu?
Aby sprawdzić możliwość korzystania z usługi GameFly Streaming, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Pobierz aplikację do pomiaru prędkości połączenia internetowego na urządzenie przenośne (przykładowo «Speedtest») lub odwiedź witrynę **http://www.speedtest.net** na komputerze PC/Mac.

- Połącz swoje urządzenie przenośne z domowym routerem (nie testuj połączenia przez 4G, ale przez Wi-Fi!).
- Uruchom test.

Jeżeli chcesz korzystać z usługi GameFly Streaming w optymalnych warunkach, prędkość Internetu MUSI być wyższa niż 4 Mb/s.
Jeżeli poziom latencji wynosi ponad 20-25ms, do połączenia konsoli GEM Box z Internetem zamiast kabla Wi-Fi użyj kabla Ethernet (dołączonego do zestawu startowego).

Co zrobić, jeżeli okaże się, że zmierzona szybkość jest niższa od wymaganych 4 Mb/s?
Wyłącz poniższe elementy wyposażenia:

- Jeżeli posiadasz dekoder IPTV, wyłącz go podczas korzystania z usługi GameFly Streaming.
- Podczas korzystania z usługi GameFly Streaming nie korzystaj z serwisów, takich jak YouTube, Netflix, oraz innych tego rodzaju usług.
- Podczas korzystania z usługi GameFly Streaming, nie pobieraj jakichkolwiek danych na urządzeniach połączonych z Internetem:
  - Unikaj pobierania danych z urządzeń przenośnych i komputerów.
  - Podczas korzystania z usługi GameFly Streaming wyłącz usługi typu P2P.
- Podczas korzystania z usługi GameFly Streaming nie aktualizuj aplikacji na komputerze PC/Mac lub urządzeniu przenośnym.

Po wyłączeniu wszystkich wskazanych powyżej usług zmierz ponownie szybkość połączenia internetowego.
Jeżeli szybkość połączenia internetowego wynosi wciąż poniżej 4Mb/s, oznacza to brak możliwości korzystania z usługi GameFly Streaming. W tym wypadku należy skontaktować się z dostawcą Internetu w celu ewentualnego zwiększenia szybkości połączenia internetowego.

Ładowanie kontrolera GEM Pad:
Aby naładować wbudowaną baterię kontrolera GEM Pad, podłącz go do konsoli GEM Box za pomocą kabla micro USB / kabla USB (dołączonego do zestawu kontrolera GEM Pad).

Parowanie kontrolera GEM Pad z konsolą GEM Box:
Aby sparować kontroler GEM Pad z konsolą GEM Box:
- Aby sparować kontroler GEM Pad z konsolą GEM Box:
- Na konsoli GEM Box przejdź do menu «Mój GemBox/Ustawienia/Bluetooth»
- Wybierz opcję «GEM Pad», aby rozpocząć parowanie
- Po zakończeniu parowania na ekranie telewizora pojawi się napis «connected».

Uwaga: Zasięg systemu Bluetooth wynosi 10 metrów.

Ostrzeżenie dotyczące napadów padaczki fotogennej:
Na skutek oddziaływania pewnych pojawiających się w grach wideo efektów wizualnych, w szczególności takich jak migające światła i określone wzory obrazów, bardzo niewielki odsetek użytkowników może doznawać ataków padaczkowych. Nawet osoby, u których do tej pory nie pojawiały się tego rodzaju objawy, mogą cierpieć na niezdiagnozowane schorzenia prowadzące podczas grania w gry wideo do «ataków padaczki fotogennej». Wśród symptomów znajdują się zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drgania powiek lub mięśni twarzy, niekontrolowane drżenie rąk lub nóg, dezorientacja, zagubienie, chwilowa utrata orientacji, a także utrata świadomości lub konwulsje mogące prowadzić do obrażeń w wyniku upadku lub uderzenia w znajdujące się pobliżu obiekty. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Rodzice powinni obserwować swoje dzieci i pytać o wymienione wyżej objawy, ponieważ największe prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju ataków występuje u dzieci i nastolatków. Ryzyko można zmniejszyć w następujący sposób: podczas grania zachować większą odległość od ekranu, używać mniejszego ekranu, grać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu i nie grać w wypadku senności lub zmęczenia. Jeżeli u Was lub kogoś z Waszej rodziny występowały objawy padaczkowe, przed rozpoczęciem gry należy skonsultować się z lekarzem.

Obsługa techniczna:
support@emtec-international.com
https://twitter.com/EMTEC_Support

Gwarancja:
Możesz otrzymać kopię Gwarancji od dystrybutora, u którego dokonałeś/-aś zakupu produktu, pobierając ją ze strony dla Twojego kraju lub kontaktują się z Centrum Inf.
Zachowaj dowód sprzedaży! Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z Centrum Informacji dla Klientów pod adresem: **http://www.EMTEC-international.com/en-eu/support**

(RU) Введение:
Спасибо, что заказали Emtec GEM Box. Мы ценим ваше доверие. Этот товар изготовлен по высочайшим стандартам качества. Если у вас возникнут сложности при эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к данному Руководству пользователя.

Меры предосторожности при эксплуатации:
Данное устройство GEM Box было разработано в соответствии с действующими нормами безопасности. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую информацию перед эксплуатацией устройства и соблюдайте все указания для безопасного его использования. Не пытайтесь открыть устройство, это представляет опасность. Не располагайте устройство вблизи от источников воды и не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора. Рекомендуется чистить устройство с помощью сухой тканевой салфетки. Не устанавливайте устройство в непосредственной близости от источников тепла (свечи, батареи...). Не наступайте на кабель питания. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем. Отсоединяйте устройство от сети во время грозы и в случае длительного неиспользования. Не трясите и не роняйте устройство. Разъемы и отверстия предназначены для вентиляции устройства во избежание его перегрева. Не закрывайте данные отверстия. Не перемещайте устройство во включенном состоянии. В случае поломки обращайтесь за ремонтом к квалифицированным специалистам, вернув устройство по месту покупки. Никогда не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно во избежание дополнительных повреждений. В противном случае это приведет к аннулированию гарантии.

Содержимое коробки:
- Emtec GEM Box
- Беспроводной геймпад + зарядный кабель microUSB
- Кабель HDMI
- Кабель Ethernet
- Кабель питания
- Руководство пользователя

Описание продукта:
- A Порт USB
- B Слот microSDt
- C Порт Ethernet
- D Порт HDMI
- E Разъем питания
- F Кнопка питания
- G Кнопка A: действие «ОК» в интерфейсе.
- H Кнопка B: действие «НАЗАД» в интерфейсе.
- I Кнопка X: переключатель «Мои игры»/«Мои приложения».
- J Кнопка Y: удалить ярлык или деинсталлировать приложение.
- K Домой
- L Start
- M Назад
- N Курки
- O Крестовина (D-pad): движение влево или вправо при помощи крестовины или правого мини-джойстика. Вернуться в предыдущее меню можно при помощи нажатия вверх на крестовине (или левого мини-джойстика).
- P Левый мини-джойстик
- Q Правый мини-джойстик
- R Выключение
- S Режим геймпада
- T Режим мыши

Примечание: в платформе для стрима Gamefly у кнопок другие функции.

Первый шаг:
Подключите GEM Box к экрану при помощи кабеля HDMI (входит в комплект).
Присоедините кабель Ethernet (рекомендуется).
Подключите блок питания.
Теперь вы можете включить GEM Box.

Мастер настройки:
Во время первого включения приставки просто следуйте руководству по установке для завершения настройки.

Примечание: мы рекомендуем подключать GEM Box через кабель Ethernet для лучшей работы игр через GameFly Streaming.

Предзагруженные игры:
Когда ваша приставка GEM Box настроена, вы немедленно можете начать играть в предзагруженные игры даже без доступа в Интернет! Все эти игры можно найти в разделе «Мои игры».

Добро пожаловать в интерфейс GEM Box:

ПРИЛОЖЕНИЯ		**МУЛЬТИМЕДИА**	
Мои приложения	Доступ к приложениям, загруженным через Google Play.	Музыка	Прослушивание ваших музыкальных файлов.
Избранное	Доступ к избранным приложениям.	Фото	Просмотр ваших фотографий или картинок.
ИГРЫ		Видео	Доступ к видеоплееру и приложению YouTube.
GameFly	Доступ к платформе GameFly Streaming.	Сеть	Интернет-браузер и доступ к загруженным файлам.
Мои игры	Доступ ко всем вашим загруженным и предзагруженным играм.	Connect	Доступ к функциям Miracast / WiDi, AirPin Pro и DLNA.
GEM Stream	Транслируйте вашу библиотеку игр для ПК на ТВ.	**PLAY STORE**	Загружайте приложения из Google Play Store.
Эмуляторы	Играйте в старые игры на вашей GEM Box.	**GOOGLE COLLECTION**	
GEM Store	Доступ к некоторым играм для Android, совместимым с GEM Pad. Игры сортируются по категориям.	Play Music	
МОЯ GEMBOX		Play Movies & TV	
Обновление	Обновление ПО вручную или по сети.	YouTube	
Настройки	Изменение настроек вашей GEM Box.	Hangouts	
Поддержка GEM Box	Доступ к поддержке через GEM Box.		

Как добавить ярлык:
Щелкните на значке ⊞.
Выберите приложение, для которого хотите создать ярлык.
Нажмите кнопку Y, чтобы удалить ярлык.

Приложения:
После загрузки приложения, вы можете поместить его в раздел «Мои приложения» или «Мои игры». Для переключения нажмите кнопку X.

Как узнать, будет ли работать сервис GameFly Streaming у вас дома?
Aby sprawdzić możliwość korzystania z usługi GameFly Streaming, należy postępować zgodnie z pПожалуйста, следуйте рекомендациям, приведенным ниже, чтобы определить сможете ли вы воспользоваться GameFly Streaming у себя дома:
Загрузите себе на устройство приложение, измеряющее скорость соединения с Интернетом, например, Speedtest, или перейдите по адресу **http://www.speedtest.net** с вашего ПК или Mac.

- Подключите ваше устройство к домашнему интернет-роутеру (не проверяйте соединение через 4G, только через Wi-Fi!).
- Запустите проверку.

Скорость соединения ДОЛЖНА быть не менее 4 Мб/с для лучших условий работы GameFly Streaming.
Если задержка составит более 20–25 мс, попробуйте вместо Wi-Fi подключить GEM Box к сети через кабель Ethernet, который включен в комплект поставки.

Что мне делать, если измеренная скорость ниже порога 4 Мб/с?
Выключите следующее оборудование:

- Если у вас есть приставка или декодер IPTV, выключите его на время пользования GameFly Streaming.
- Не используйте YouTube, Netflix или другими сервисами трансляции одновременно с GameFly Streaming.
- Ничего не загружайте из Интернета ни с какого оборудования во время игры через GameFly Streaming:
  - Избегайте любых загрузок с ваших устройств и компьютеров.
  - Разорвите P2P-соединения на время использования GameFly Streaming.
- Не обновляйте приложения для вашего ПК, Mac или других устройств во время использования GameFly Streaming.

Проверьте скорость соединения с Интернетом заново, когда выключите все перечисленные службы и устройства.
Если скорость соединения по-прежнему ниже 4 Мб/с, вы не сможете использовать GameFly Streaming с вашей линией связи. Свяжитесь с вашим оператором, чтобы узнать, как можно увеличить скорость соединения.

Перезарядка GEM Pad:
Для перезарядки внутренней батареи GEM Pad, присоедините GEM Pad к GEM Box при помощи кабеля micro USB или USB
(входит в комплект поставки GEM Pad).

Подключение GEM Pad к консоли GEM Box:
- Включите ваш GEM Pad нажатием «Режим геймпада».
- Пройдите по пунктам меню «Мой GemBox/Настройки/Bluetooth» консоли GEM Box.
- Выберите GEM Pad, чтобы запустить подключение.
- Когда подключение будет завершено, на экране телевизора появится надпись «подключено».

Примечание: радиус действия Bluetooth равен 10 метрам (32 фута).

Предупреждение о возможном вреде здоровью: эпилептические припадки:
У очень небольшого процента людей может возникнуть приступ под воздействием определенных визуальных образов, в том числе мигающего света или определенных узоров, которые могут появляться в видеоиграх. Даже люди, прежде не испытывавшие судорог или эпилептических приступов, могут иметь невыявленное состояние, которое может привести к светочувствительным эпилептическим приступам во время просмотра видеоигры. Симптомы могут включать головокружение, искажение визуального восприятия, судороги лицевых мышц, подергивания или дрожание рук или ног, потерю ориентации, спутанность сознания, кратковременную потерю сознания или судороги, которые могут привести к травме от падения или удара о предметы окружения. Немедленно прекратите игру и обратитесь к врачу, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов. Родителям необходимо следить за детьми или узнавать у них о появлении симптомов, указанных выше, так как дети и подростки более подвержены этим судорогам. Риск можно уменьшить, если отсесть дальше от экрана, использовать экран меньшего размера, играть в хорошо освещенной комнате, а также воздержаться от игры в сонном или усталом состоянии. Если вы или ваши родственники прежде испытывали судороги или приступы эпилепсии, перед началом игры проконсультируйтесь с врачом.

Техническая поддержка:
support@emtec-international.com
https://twitter.com/EMTEC_Support

Гарантии:
Вы можете получить копию гарантийных обязательств фирмы-продавца, у которой вы приобрели устройство.
Пожалуйста, сохраните товарный чек! Для получения более детальной информации свяжитесь с Центром информационной поддержки покупателей по следующему адресу
http://www.EMTEC-international.com/en-eu/support

(AR) مقدمة:
نشكرك على شراء Emtec GEM Box ، ونقدّر ثقتك بنا. تم تصنيع هذا المنتج مع الأخذ في الاعتبار أقصى قدر من الحرص، وفي
حالة مواجهة أي صعوبات أثناء الاستخدام، فإننا ننصحك بالرجوع إلى دليل المستخدم هذا.

تحذير السلامة:
للاستخدام الأمثل، ينبغي استخدام GEM Box في درجة حرارة محيطة تتراوح بين +5 درجة مئوية و 35 درجة مئوية)حالات المناخ المعتدل(. احفظ GEM Box بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل شبكات أنابيب التدفئة والتبريد المركزية والشموع والمصابيح وغير ذلك. تج نّب وضع الجهاز في البيئات الرطبة. لراحتك وللحفاظ على سلامتك، يُرجى قراءة الفقرات التالية حول التوصيّات والتعليمات بعناية.

ما بداخل الصندوق:
Emtec GEM Box
لوحة ألعاب لاسلكية + كبل USB صغير للشحن
كبل HDMI
كبل إيثرنت
كبل الطاقة
دليل المستخدم

نظرة عامة حول المنتج:
- A منفذ USB
- B منفذ microSD
- C منفذ إيثرنت
- D منفذ : D HDMI
- E مقبس الطاقة
- F زر الطاقة
- G لزر :A إجراء «OK» في الواجهةمحيطة تت
- H الزر :B «للخلف» في الواجهة
- I الزر :X زر التبديل بين «ألعابي» «تطبيقاتي»
- J الزر :Y إزالة الاختصار أو إلغاء تثبيت التطبيق
- K الشاشة الرئيسية
- L Start
- M للخلف
- N زرا الإطلاق.
- O لوحة التوجيه (D-pad): انتقل إلى اليمين أو اليسار باستخدام لوحة التوجيه أو العصا اليسرى. عد إلى القائمة السابقة بالنقر على أعلى لوحة التوجيه (أو باستخدام العصا اليسرى).
- P العصا اليسرى
- Q العصا اليمنى
- R إيقاف التشغيل
- S وضع عصا اللعب
- T وضع الماوس

لاحظة: الأزرار لها استخدامات مختلفة فيمنصة بث Gamefly

الخطوة الأولى:
وصِّل GEM Box بشاشتك بواسطة كبل (HDMI المرفق).
وصِّل كبل إيثرنت المرفق)يوصى بذلك(.
وصِّل محوّل التيار المتردد.
يمكنك الآن تشغيل GEM Box

معالج الإعداد:
عند توصيل GEM Box لأول مرة، يُرجى اتباع دليل التثبيت لاستكمال الإعداد.
ملاحظة: ننصحك بتوصيل GEM Box بواسطة كبل إيثرنت للاستمتاع بشكل أفضل بألعاب خدمة GameFly Streaming

الألعاب التي تم تحميلها مسبقًا:
بمجرد إعداد GEM Box ، يمكنك على الفور تشغيل الألعاب التي تم تحميلها مسبقًا دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت! يمكنك. الوصول إلى جميع هذه الألعاب في قسم «ألعابي».

مرحبًا بك في واجهة GEM Box:

التطبيقات		**الوسائط المتعددة:**	
تطبيقاتي	الوصول إلى جميع التطبيقات وتنزيلها من Google Play	الموسيقى	الاستماع إلى ملفات الموسيقى
المفضلة	الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة.	الصور	مشاهدة صورك الشخصية/الصور
الألعاب:		مقاطع الفيديو	الوصول إلى مشغّ ل الفيديو وتطبيق YouTube
GameFly	الوصول إلى النظام الأساسي ل GameFly Streaming	الشبكة	استعراض الإنترنت والوصول إلى الملفات التي تم تنزيلها
العابي مسبقًا	الوصول إلى جميع الألعاب التي تم تنزيلها أو تحميلها	Connect	الوصول إلى وظائف Miracast / WiDi ، و AirPin Pro و DLNA
GEM Stream	نقل مكتبة الألعاب الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى التلفزيون. أجهزة المحاكاة: تشغيل الألعاب القديمة على جهاز GEM Box	**PLAY STORE**	تنزيل تطبيقات Google Play Store
GEM Store	الوصول إلى مجموعة مُختارة من ألعاب Android التي يمكن تشغيلها بواسطة GEM Pad . يتم تصنيف كل لعبة بحسب فئتها.	**GOOGLE COLLECTION**	Play Music Play Movies & TV GEM Box
GEMBOX خاصتي			
الترقية	تحديث برنامجك الثابت عبر الإنترنت أو يدويًا		
الإعدادات	تخصيص إعدادات GEM Box		
دعم GEM Box	الوصول إلى جميع وسائل الدعم لاستخدام		

كيفية إضافة اختصار:
ر على الرمز ⊞
حدد التطبيق الذي تريد إنشاء اختصار له. اضغط على الزر «Y» لإزالة الاختصار.

تطبيقات:
عند تنزيل تطبيق، يمكنك وضعه في قسم «تطبيقاتي» أو «ألعابي».
لتبديل هذا الاختيار، يُرجى الضغط على الزر «X»

كيف تعرف إذا كان بإمكان خدمة GameFly Streaming العمل في منزلك أم لا؟
يُرجى اتباع التوصيات أدناه لتحديد ما إذا كان يمكنك الاستمتاع بخدمة GameFly Streaming بشكل ملائم في منزلك أم لا :
يمكنك تحميل تطبيق مقياس سرعة الإنترنت على جهاز ذكي مثل «Speedtest» أو الانتقال إلى http://www.speedtest.net على جهاز الكمبيوتر/ Mac

- يمكنك ربط جهازك الذكي بجهاز توجيه الإنترنت في منزلك (لا تختبر الاتصال من خلال شبكة G 4 ولكن من خلال شبكة Wi-Fi!)
- ابدأ تشغيل الاختبار

ينبغي أن تكون سرعة الإنترنت أكثر من 4 ميجا بايت / ثانية إذا كنت ترغب في استخدام GameFly Streaming في أفضل الظروف .
25-20 مللي ثانية، فحاول ربط - إذا تم قياس زمن الانتقال بأكثر من GEM Box بالإنترنت باستخدام كابل إيثرنت الذي تم إدراجه في مجموعة بادئ التشغيل بدلا ا من شبكة Wi-Fi.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا كانت السرعة المقاسة أقل من 4 ميجا بايت / ثانية المسموح بها؟
إيقاف تشغيل المعدات أدناه :

- إذا كان لديك أداة فك تشفير/جهاز IPTV ، يمكنك إيقاف تشغيله أثناء استخدام GameFly Streaming
- لا تستخدم YouTube ، أو Netflix أو أي من خدمات البث الأخرى أثناء استخدام GameFly Streamin
- لا تجري تنزيلا ا من أي معدات باستخدام اتصال الإنترنت أثناء تشغيل GameFly Streaming:
  - تجنب جميع عمليات التنزيل من الأجهزة الذكية أو أجهزة الكمبيوتر
  - يمكنك إيقاف تشغيل خدمة نظير إلى نظير عند استخدامك لخدمة GameFly Streaming
- لا تجري تحدي ا ثا لجهاز الكمبيوتر /Mac أو أي من تطبيقات الجهاز الذكي أثناء استخدام GameFly Streaming

وبمجرد إيقاف تشغيل جميع هذه الخدمات، يمكنك بعد ذلك قياس سرعة الإنترنت مرة أخرى .
في حال استمرار سرعة الإنترنت لديك أقل من 4 ميجابايت / ثانية، فلا يمكنك استخدام GameFly Streaming على خط الإنترنت. حاول الاتصال بمشغّل الشبكة للتعرّف على كيفية ترقية سرعة الاتصال

التطبيقات:
عند تنزيل تطبيق، يمكنك وضعه في قسم «تطبيقاتي» أو «ألعابي».
لتبديل هذا الاختيار، يُرجى الضغط على الزر « X

إعادة شحن GEM Pad:
لإعادة شحن بطارية GEM PAD الداخلية، قم بتوصيل GEM PAD مع GEM BOX باستخدام كبل USBصغير أو عادي (مدرج مع GEM Pad). GameFly Streaming

ربط GEM Pad بلوحة تحكم GEM Box:
- قم بتشغيل GEM Pad عن طريق الضغط على «وضع عصا اللعب»
- انتقل إلى قائمة GEM Box الخاص بي/الإعدادات/Bluetooth في
- حدد «GEM Pad» لبدء الإقران
- عند انتهاء الإقران، تظهر كلمة «متصل» على شاشة

التلفاز: ملاحظة: يبلغ نطاق البلوتوث 10 أمتار (32 قدمًا).

تحذير ص ح ي مهم: النوبات الناشئة عن التحسس للضوء:
قد تصاب نسبة ضئيلة جدًا من الأشخاص بنوبة عند التعرض لصور ضوئية معيّنة، ويشمل هذا الأضواء الوامضة أو الأنماط التي قد تظهر في ألعاب الفيديو. وقد يُصاب حتى الأشخاص الذين لم يُصابوا من قبل بنوبات أو حالات صرع بحالة غير مشخصة قد تؤدي إلى حدوث «نوبات صرع ناشئة عن التحسس للضوء» أثناء مشاهدة ألعاب الفيديو. تتضمن الأعراض الشعور بدوّار طفيف وحدوث تقلّب في الرؤية واختلاج في العين أو الوجه ورعشة أو ارتجاف في الذراعين أو الساقين والشعور بارتباك واضطراب وفقدان الإدراك اللحظي وفقدان الوعي أو الإصابة بتشنجات قد تؤدي إلى حدوث إصابة ناتجة عن السقوط أو الارتطام بأجسام قريبة. إذا عانيت من أي من هذه الأعراض، أوقف تشغيل الألعاب على الفور واستشر أحد الأطباء. نوصي الآباء بمراقبة أطفالهم في حالة ظهور هذه الأعراض عليهم أو سؤالهم عنها إذ أن الأطفال واليافعون هم أكثر عرضة للإصابة بهذه النوبات. يمكن خفض التعرض للإصابة من
خلال الابتعاد عن الشاشة واستخدام شاشة صغيرة وتشغيل الألعاب في غرفة جيدة الإضاءة وعدم اللعب في حالة الشعور بنعاس أو تعب. إذا كان لديك أو لدى أي شخص من أقربائك تاريخ إصابة بنوبات أو صرع، فاستشر أحد الأطباء قبل تشغيل الألعاب.

الدعم الفني:
support@emtec-international.com
https://twitter.com/EMTEC_Support

الضمان:
يمكنك الحصول على نسخة من الضمان من التاجر الذي قمت بشراء منتجك منه، أو من خلال تحميله من موقع الإنترنت الخاص بكل بلد، أو عن طريق التواصل مع مركز معلومات
يرجى الاحتفاظ بفاتورة الشراء الخاصة بك! لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز معلومات العملاء، على العنوان التالي:**http://www.emtec-international.com/en-eu/support**

Manufacturer declarations / Déclarations du fabricant / Declaraciones del fabricante / Dichiarazioni del fabbricante / Herstellererklärungen / Declarações do fabricante / Aangiften van de fabrikant / Deklaracje producenta / Декларации производителя / Üretici beyanları / اعتمادات المُصنِّع

USA	FCC / CEC	CAUTION, RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Radio Frequency (RF) exposure warning (for GEM Box): This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance. Radio Frequency (RF) exposure warning (for Gamepad controller): The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Canada	ICES-003	This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Radio Frequency (RF) Exposure Information: The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under portable exposure conditions (antennas are less than 20 cm of a person's body). Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF): La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez cet appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes sont à moins de 20 cm du corps d'une personne). Radio Frequency (RF) Exposure Information (for GEM Box): The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions (antennas are greater than 20cm from a person's body). Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF) (pour GEM Box): La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez cet appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (les antennes sont à une distance supérieure à 20 cm du corps d'une personne). Radio Frequency (RF) Exposure Information (for Gamepad controller): The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under portable exposure conditions (antennas are less than 20 cm of a person's body). Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF) (pour le Gamepad contrôleur): La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez cet appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes sont à moins de 20 cm du corps d'une personne).
Europe	CE	Hereby, DEXXON GROUPE declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU if applicable. A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is available at **www.emtec-international.com.** DEXXON GROUPE déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU si applicable. Une "déclaration de conformité" conforme aux directives applicables a été réalisée et est disponible sur **www.emtec-international.com.** Por la presente, DEXXON GROUPE declara que este producto cumple los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de las Directivas 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2009/125/CE y 2011/65/UE, de ser aplicable. Se ha elaborado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables que está disponible en **www.emtec-international.com.** DEXXON GROUPE dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2009/125/CE e 2011/65/UE se applicabile. Una "Dichiarazione di Conformità" a norma delle direttive applicabili è stata rilasciata ed è disponibile su **www.emtec-international.com.** Die DEXXON GROUPE erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen sowie die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU, falls diese anwendbar sind, erfüllt. Eine "Konformitätsbescheinigung" entsprechend der anwendbaren Richtlinien wurde angefertigt und ist unter **www.emtec-international.com** abrufbar. O GRUPO DEXXON declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes das Diretivas 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/CE, 2009/125/CE e 2011/65/UE se aplicável. Uma "Declaração de Conformidade" nos termos das diretivas aplicáveis foi realizada e encontra-se disponível em **www.emtec-international.com.** Bij dezen verklaart DEXXON GROUPE dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere toepasselijke bepalingen van de richtijnen 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU indien van toepassing. Een aan de toepasselijke richtlijnen voldoende 'conformiteitsverklaring' is opgesteld en beschikbaar op **www.emtec-international.com.** Niniejszym DEXXON GROUPE deklaruje, że produkt ten odpowiada najważniejszym wymogom i innym istotnym zapisom Dyrektyw 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2006/95/WE, 2009/125/WE i 2011/65/UE, jeśli mają one zastosowanie. Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami sporządzono „Deklarację zgodności", dostępną pod adresem **www.emtec-international.com**
Australia / New Zealand	RCM	
Environmental	ROHS	Reach
WEEE		Please dispose of this product by taking it to your local collection point or recycling center for such equipment. The declarations are available at: **http://www.emtec-international.com/** Veillez à la mise au rebut appropriée de ce produit en l'amenant à votre point de collecte local ou au centre de recyclage prévu pour traiter ce type de matériel. Les déclarations sont disponibles à l'adresse : **http://www.emtec-international.com/** Por favor, si desea deshacerse de este producto, llévelo a su punto local de recogida o un centro de reciclaje para equipos electrónicos como este. Las declaraciones están disponibles en: **http://www.emtec-international.com/** Smaltire il prodotto portandolo al punto di raccolta locale o Centro di riciclaggio per tali apparecchiature. Le dichiarazioni sono disponibili presso: **http://www.emtec-international.com/** Entsorgen Sie das Produkt in einer lokalen Sammelstelle oder in einem für diese Art von Geräten zuständigen Recycling-Zentrum. Die Erklärungen stehen hier zur Verfügung: **http://www.emtec-international.com/** Dirija-se ao ponto de recolha do seu local ou ao centro de reciclagem para deitar fora este produto. As declarações estão disponíveis em: **http://www.emtec-international.com/** Verwerk dit product als afval door het naar uw plaatselijk ophaalpunt of recyclagecentrum voor dergelijke uitrusting te brengen. De aangiften zijn beschikbaar op: **http://www.emtec-international.com/** Prosimy wyrzucić ten produkt w najbliższym lokalnym punkcie zbierania odpadów lub centrum odzysku tego typu sprzętu. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej: **http://www.emtec-international.com/** Пожалуйста, утилизируйте данное устройство в специализированных пунктах приема или центрах переработки для данного типа оборудования. Декларации доступны для просмотра на сайте: **http://www.emtec-international.com/** Bu ürünü bertaraf etmek için onu yerel atık toplama veya geri dönüşüm merkezine götürün. Üretici beyanlarına şuradan ulaşabilirsiniz: **http://www.emtec-international.com/** يرجى التخلص من هذا المنتج عبر أخذه إلى نقطة التجميع المحلية أومركز إعادة تدوير مثل هذه الأجهزة. تُتاح الاعتمادات على:**http://www.emtec-international.com/**