



Wi-Fi HDD
Disque dur portable
USB 3.0

Quick start guide

Guide de démarrage rapide

Guia de puesta en marcha rápida

Manuale d'uso

Schnellstartanleitung

Guia de instalação rápida

Snelle startershandleiding

Skrocona instrukcja obsługi

Инструкция по использованию

دليل بدء التشغيل السريع

5

EN Power button
Press and hold for 2 seconds to power on/turn off the device.

On: Wi-Fi HDD mode
Off: synchronization mode (the HDD works as a standard portable HDD).

FR Bouton marche/arrêt
Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Appareil en marche: mode Wi-Fi HDD
Appareil éteint: mode synchronisation (le disque dur fonctionne comme un disque dur portable standard).

ES Botón on/off
Mantener el botón apretado 2 segundos para

6

EN USB 3.0 Port

FR Port USB 3.0

ES Puerto USB 3.0

IT Porta USB 3.0

encender/apagar el aparato.
Aparato en funcionamiento: modo Wi-Fi HDD
Aparato apagado: modo sincronización (el disco duro funciona como un disco duro portátil estándar).

IT Tasto accensione
Premere il tasto per circa due secondi per accendere/ spegnere il dispositivo.

On: modalità Wi-Fi HDD attiva
Off: modalità sincronizzazione (l'hard disk opera come un normale HDD portatile).

DE Power Button/Startknopf
Den Power Button für 2 Sekunden gedrückt halten um das Gerät ein- und auszuschalten.

An: WLAN Festplattenlaufwerk Modus
Aus: Offline USB-Modus (wird als normale externe Festplatte gelesen).

7

Reset

PL Port USB 3.0

RU Порт USB 3.0

AR منفذ يو إس بي 3.0

PL USB 3.0 Port

Charge the battery | Charger la batterie | Cargar la batería | Caricamento batteria | Aufladen der Batterie | Carregar a bateria | Batterij opladen | Ładowanie baterii | Зарядить батарею | شحن البطارية

EN Connect the included USB 3.0 cable into any available USB port on your computer.
The battery LED will start flashing while it is charging and will turn off once it is fully charged. You may use any Power Adapter (not included) with 5V/2.1A charging current to charge the product. In Wi-Fi HDD mode, Wi-Fi function works when the battery is charging.

FR Connectez le câble USB3.0 inclus sur un des ports USB de votre ordinateur.
Le témoin du niveau de batterie clignote pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur (non inclus) de 5V/2.1A.

ES Conecte el cable USB 3.0 incluido en cualquiera de los puertos USB de su ordenador. El indicador de nivel de batería parpadeará durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada.
Se puede utilizar un adaptador (no incluido) de 5V/2.1A.

En modo Wi-Fi HDD, la función Wi-Fi sigue disponible durante la carga de la batería.

IT Collegare il cavo USB 3.0 ad una porta USB del computer.
La batteria LED inizierà a lampeggiare quando il dispositivo è in carica per poi spegnersi una volta che la batteria è completamente carica.
E' possibile utilizzare un qualsiasi alimentatore (non incluso nella confezione) di tipo 5V/2.1A per caricare il prodotto.

DE Verbinde das beinhaltenete USB 3.0 Kabel mit jedem verfügbaren USB Anschluss deines Computers.
Vollständig des Ladevorganges wird die LED bis zur vollständigen Aufladung am blinken sein.
Sie können ebenfalls ein 5V/2.1A Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden um das Gerät aufzuladen.

Auch während die Batterie am laden ist, wird die WLAN Funktion im Festplattenlaufwerk Modus weiterhin ausgeführt.

Overview | Vue d'ensemble | Esquema | Informazioni generali | Überblick | Vista geral | Overzicht | Przegląd | Общие сведения | نظرة شاملة

1

EN Battery level LED

Red: low battery

Flashing green: charging

Solid green: drive On

Off: battery full or drive Off

FR Témoin du niveau de batterie

Rouge: batterie faible

Vert clignotant: en charge

Vert: en marche

Eteint: batterie pleine ou appareil arrêté

ES Indicador de nivel de batería

Rojo: batería baja

Verde intermitente: cargando

Verde: cargado

Apagado: batería llena o aparato desconectado

IT LED livello batteria

Rosso: livello batteria basso

Verde lampeggiante: batteria in carica

Verde: dispositivo acceso

Nessun led acceso: livello batteria completo oppure dispositivo spento

DE LED der Batterieanzeige

Rot: schwache Batterie

Grün (blinkend): Ladezustand

Grün: Laufwerk eingeschaltet

Aus: Batterie vollständig geladen oder Laufwerk ausgeschaltet

NL Controle LED HDD in werking lezen/schrijven

Wit: standby

Knipperend wit: lezen/schrijven in werking

(Het licht is blauw als het apparaat is aangesloten op een USB3.0-poort).

PL Ledowy wskaźnik odczytu/zapisu dysku HDD

Biały: czuwanie

Migający biały: odczyt/zapis

(Dioda LED jest niebieska, gdy urządzenie jest podłączone do portu USB 3.0).

RU Индикатор чтения/записи HDD

Белый: stand-by

Мигающий Белый: Чтение/Запись

(светится голубым при подключении устройства в порт USB3.0).

AR LED للقراءة/الكتابة

على محرك الأقراص الثابت:

أبيض - وضع الاستعداد

وميض أبيض - قراءة/كتابة

(يشكل الضوء إلى اللون الأزرق عندما يكون المحرك متصلاً بمنفذ يو إس بي 3.0)



AR LED للقراءة/الكتابة
على محرك الأقراص الثابت:
أبيض - وضع الاستعداد
وميض أبيض - قراءة/كتابة
(يشكل الضوء إلى اللون الأزرق عندما يكون المحرك متصلاً بمنفذ يو إس بي 3.0)

IT LED Wi-Fi

Blu: Wi-Fi attivo

DE LED Wi-Fi

Azul: Wi-Fi disponivel

PT LED Wi-Fi

Azul: Wi-Fi disponivel

NL Wi-Fi LED

Blauw: Wi-Fi ready

PL Ledowa dioda

kontroli Wi-Fi

Niebieski: Wi-Fi

włączone

RU Индикатор Wi-Fi

Голубой: готов к

подключению к Wi-Fi

ضوء LED للواي فاي:

الأزرق: جاهز للاتصال بالواي فاي.

4

EN Internet LED

Green: connected to Internet

FR Témoin Internet

Vert: connecté à Internet

ES Indicador internet

Verde: conectado a Internet

IT LED Internet

Verde: connesso ad Internet.

DE Internet LED

Grün: Mit Internet verbunden

PT LED Internet

Verde: conectado à Internet

NL Internet LED

Green : aangesloten op Internet

PL Ledowa dioda kontroli

połączenia z internetem

Zielony: połączony z internetem

ضوء LED لشبكة الإنترنت

الأخضر: متصل بالإنترنت

Download Emtec Connect App | Télécharger l'application Emtec Connect | Descargar la aplicación Emtec Connect | Download APP Emtec Connect | Download von Emtec Connect-Anwendungen | Descarregue a aplicação «Emtec Connect» | Download Emtec Connect App | Pobierz aplikację Emtec Connect | Скачать приложение Emtec Connect | تنزيل تطبيق Emtec Connect

EN Download the free Emtec Connect app in the App Store or Google play.

FR Téléchargez l'application gratuite Emtec Connect sur l'App Store et Google play.

ES Descargar la aplicación gratuita Emtec Connect en l'App Store o Google play.

IT E' possibile effettuare il download dell'app gratuita da App Store oppure da Google play.

DE Laden Sie sich die kostenfreie Emtec Connect-App im App Store oder bei Google play herunter.

PT Descarregue a aplicação grátis «Emtec

Connect» na «App Store» ou no «Google play».

NL Download de gratis Emtec Connect app in de App Store of Google play.

PL Pobierz darmową aplikację Emtec Connect w App Store lub Google play.

RU Скачать бесплатное приложение Emtec Connect в App Store или Google play.

AR قم بتنزيل تطبيق Emtec Connect المجاني الموجود في متجر التطبيقات «أب ستور» أو «غوغل بلاي».

Connect your Wi-Fi HDD to your mobile devices (no Internet connection required) | Connecter votre Wi-Fi HDD à vos appareils mobiles (une connexion à Internet n'est pas nécessaire) | Conecte su Wi-Fi HDD a sus dispositivos móviles (no se precisa conexión a Internet) | Come collegare l'HDD Wi-Fi ad un dispositivo mobile (senza l'ausilio di una connessione internet) | Verbinden Sie Ihre WLAN Festplatte mit Ihren mobilen Geräten (keine Internet Verbindung benötigt) | Conecte o seu Wi-Fi HDD aos seus dispositivos móveis (não é necessária conexão à Internet) | Verbind uw Wi-Fi-HDD met uw mobiele apparaten (geen internetverbinding vereist) | Podłączanie Wi-Fi HDD do urządzeń mobilnych (nie jest wymagane połączenie z internetem) | Подключение Wi-Fi HDD к вашему мобильному устройству (не требуется подключение к интернету) | توصيل محرك الأقراص الثابت المتصل بالواي فاي بالأجهزة المتحركة (لا يلزم الاتصال بالإنترنت)

EN Go to Wi-Fi settings of your mobile device and choose the name of your Wi-Fi HDD in the network list. Enter the password (default: EMTEC4567).
When the connection is established, open Emtec Connect app to enjoy your files.

FR Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil mobile et choisissez le nom de votre Wi-Fi HDD dans la liste des réseaux disponibles. Saisissez le mot de passe (par défaut: EMTEC4567).

ES Vaya a parámetros Wi-Fi en su dispositivo móvil y elija el nombre de su Wi-Fi HDD en la lista de redes disponibles. Introduzca la contraseña (por defecto: EMTEC4567).

RU Подключите прилагаемый кабель USB 3.0 к любому свободному порту USB на вашем компьютере. Индикатор батареи начнет мигать во время зарядки и отключается, как только устройство будет полностью заряжено.

DE Wählen Sie unter Ihren WLAN Einstellungen Ihres Mobilen Gerätes, den Namen Ihrer WLAN Festplatte in der Netzwerk Liste. Geben Sie das Passwort ein (Voreinstellung: EMTEC4567).

PT Aceda às definições de Wi-Fi no seu dispositivo móvel e selecione o nome do seu

IT Accedere al menu impostazioni Wi-Fi del dispositivo mobile che si vuole connettere, quindi selezionare il nome del proprio HDD Wi-Fi dalla lista delle connessioni possibili. Inserire la password dell'hard disk (preimpostata: EMTEC4567).

Una volta che la connessione viene stabilita è possibile condividere i files utilizzando Emtec Connect App.

EN Connect your Wi-Fi HDD to your mobile devices (no Internet connection required) | Connecter votre Wi-Fi HDD à vos appareils mobiles (une connexion à Internet n'est pas nécessaire) | Conecte su Wi-Fi HDD a sus dispositivos móviles (no se precisa conexión a Internet) | Come collegare l'HDD Wi-Fi ad un dispositivo mobile (senza l'ausilio di una connessione internet) | Verbinden Sie Ihre WLAN Festplatte mit Ihren mobilen Geräten (keine Internet Verbindung benötigt) | Conecte o seu Wi-Fi HDD aos seus dispositivos móveis (não é necessária conexão à Internet) | Verbind uw Wi-Fi-HDD met uw mobiele apparaten (geen internetverbinding vereist) | Podłączanie Wi-Fi HDD do urządzeń mobilnych (nie jest wymagane połączenie z internetem) | Подключение Wi-Fi HDD к вашему мобильному устройству (не требуется подключение к интернету) | توصيل محرك الأقراص الثابت المتصل بالواي فاي بالأجهزة المتحركة (لا يلزم الاتصال بالإنترنت)

NL Ga naar Wi-Fi-instellingen van uw mobiel apparaat en kies de naam van uw Wi-Fi-HDD in de lijst met netwerken. Voer het wachtwoord in (standaard: EMTEC4567).

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, open de Emtec Connect-toepassing en geniet van uw bestanden.

PL Przejdź do ustawień Wi-Fi w urządzeniu mobilnym i wybierz z listy nazwę urządzenia Wi-Fi HDD. Wprowadź hasło (domyślnie: EMTEC4567).

Po nawiązaniu połączenia otwórz aplikację Emtec Connect i korzystaj z dostępu do swoich plików.

RU Зайти в настройки Wi-Fi на мобильном

устройстве и выберите имя для вашей Wi-Fi HDD в списке сетей. Введите пароль (пароль по умолчанию: EMTEC4567).
Когда соединение установлено, откройте приложение Emtec Connect, чтобы насладиться вашими файлами.

AR انتقل إلى إعدادات الواي فاي الموجودة على جهازك المبتل واختر اسم محرك الأقراص الثابت الخاص بك من قائمة الشبكة. أدخل كلمة المرور (الكلمة الافتراضية: EMTEC 4567).

عند تأسيس الاتصال، قم بفتح تطبيق Emtec Connect لاستمتاع بملفاتك.

Apple, the Apple logo, Mac, Mac OS and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



www.emtec-international.com