



FREEDOM STICK[®] x4



Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Italiano	IT
Nederlands	NL

Scan the QR code to
access the product page,
warranty terms, and the
complete User Manual



Intentionally Left Blank Page

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance of Freedom Stick X4.

ALWAYS:



- Connect to a grounded circuit.
- Connect to operating voltages as specified on the product's spec sticker.
- Disconnect from power before replacing the fuse.
- Disconnect from its power source during periods of inactivity.
- Use a safety cable when suspending overhead.
- Heed all restrictions and warnings on the spec sticker.
- Mount in a location with at least 20 in (50 cm) of ventilation.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- Use a clamp with a captive bolt when a single hanging bracket is used.

In the event of a serious operating problem, stop using immediately.

DO NOT:



- Open this product or attempt any repairs. It contains no user-serviceable parts.
- Look at the light source when the product is on.
- Use if the power cord is crimped or damaged.
- Disconnect by pulling on the power cord.
- Allow flammable materials close to the product when it is operating.
- Touch the housing when it is on.
- Block any ventilation holes/slots in the housing.
- Connect to a dimmer or rheostat.
- Carry the product by its power cord.
- Operate in temperatures higher than 104 (40°C).
- Expose to environments that exceed the Ingress Protection (IP) rating.
- Expose to rain or moisture.
- Use outdoors.
- Submerge.
- Leave outdoors for extended periods of time.
- Expose to corrosive environmental conditions such as temperature, humidity, salinity, pressure, radiation, or shock.
- Set this product on a flammable surface.

FCC Compliance

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

What is Included

4 Freedom Sticks
4 Diffusion tubes
4 USB charging cables

Multi-charger
RFC remote

Carry bag
Quick Reference Guide

Battery Charge Notes

Rechargeable lithium-ion batteries are potentially hazardous and can present a serious FIRE HAZARD, SERIOUS INJURY and/or PROPERTY DAMAGE if damaged, defective, or improperly used.

ALWAYS:

- Charge using a manufacturer-provided charger while the product is powered off.
- Charge the battery in temperatures between 32°-95 (0°-35).
- Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the product. If the battery is completely discharged, the device cannot be turned on immediately when the charger is connected.
- Keep at least 3 ft (1 m) distance to any heat source and away from flammable materials.
- Keep the lid of any charging case open while charging.
- Keep batteries away from children.
- Store batteries between 40-60% charge.
- Follow local regulations when disposing of batteries.
- Replace with an authentic Chauvet battery.



DO NOT:

- Continue charging if the battery becomes hot, smokes, swells, or gives off an odor during charging.
- Leave the product unattended while charging.
- Deplete the battery below 10%.
- Charge the battery in a closed container.
- Charge for more than 24 hours.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen informaci3n importante sobre la instalaci3n, el uso y el mantenimiento de Freedom Stick X4.

SIEMPRE:



- Conecte a un circuito con toma de tierra.
- Conecte a las tensiones de funcionamiento indicadas en la etiqueta de especificaciones del producto.
- Desconecte de la corriente antes de sustituir el fusible.
- Desconecte de su fuente de alimentaci3n durante los periodos de inactividad.
- Utilice un cable de seguridad cuando lo cuelgue por encima de la cabeza.
- Respete todas las restricciones y advertencias que figuran en la etiqueta de especificaciones.
- Monte en un lugar con al menos 50 cm (20 pulg.) de espacio de ventilaci3n.
- Sustituya el fusible por otro del mismo tipo y capacidad nominal.
- Utilice una abrazadera con un perno prisionero cuando se utilice un solo soporte para colgar.

En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.

NO HACER:



- Abrir este producto o intentar cualquier reparaci3n. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- Mirar a la fuente de luz cuando el producto est3 encendido.
- Utilizarlo si el cable de alimentaci3n est3 da3ado o dado.
- Desconectarlo tirando del cable de alimentaci3n.
- Dejar materiales inflamables cerca del producto cuando est3 en funcionamiento.
- Tocar la carcasa cuando est3 encendido.
- Bloquear los orificios/ranuras de ventilaci3n de la carcasa.
- Conectar a un atenuador o a un reostato.
- Transportar el producto tirando de su cable de alimentaci3n.
- Utilizarlo a temperaturas superiores a 40 3C (104 3F).
- Exponerlo a entornos que superen el 3ndice de protecci3n de ingreso (IP).
- Exponerlo a la lluvia o a la humedad.
- Utilizarlo en el exterior.
- Sumergirlo.
- Dejarlo al aire libre durante largos periodos de tiempo.
- Exponerlo a condiciones ambientales corrosivas como la temperatura, humedad, salinidad, presi3n, radiaci3n o golpes.
- Colocar este producto sobre una superficie inflamable.

Cumplimiento de FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 Parte B de las normas de la FCC. El funcionamiento est3 sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificaci3n que no est3 expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podr3 anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Qu3 se incluye

4 productos Freedom Stick
4 tubos de difusi3n
4 cables de carga USB

Cargador mltiple
RFC remoto

Bolsa de transporte
Gu de referencia rida

Notas sobre la carga de la bater

Las baterías recargables de ion-litio son potencialmente peligrosas y pueden presentar un serio RIESGO DE INCENDIO, LESIONES GRAVES y/o DAÑO A LA PROPIEDAD si se usan incorrectamente, son defectuosas o se utilizan de forma incorrecta.

SIEMPRE:

Recargue con un cargador proporcionado por el fabricante mientras el producto esté apagado.

Cargue la bater en temperaturas entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F).

Deje que la bater agotada se cargue durante unos minutos antes de encender el producto. Si la bater está completamente descargada, el aparato no podrá encenderse inmediatamente cuando se conecte el cargador.

Mantenga una distancia de 1 m (3 pies) como mínimo de cualquier fuente de calor y alejese de materiales inflamables.

Mantenga la tapa de cualquier maletín de carga abierta mientras se recarga.

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Guarde las baterías con entre un 40-60% de carga.

Siga las normativas locales a la hora de deshacerse de las baterías.

Sustitúyalas por una bater genuina de Chauvet.

NO HACER:

Continuar la carga si la bater se calienta, humea, se hincha o desprende un olor durante la recarga.

Dejar el producto desatendido mientras se carga.

Agotar la bater por debajo del 10%.

Cargar la bater en un contenedor cerrado.

Cargar durante más de 24 horas.



Descripción del panel de control

Bot	Función
<MENU>	Salir del menú o función actual
<UP>	Navegar hacia arriba por la lista de menús e incrementar el valor numérico cuando esté en una función
<DOWN>	Navegar hacia abajo por la lista de menús y disminuir el valor numérico cuando esté en una función
<ENTER>	Activa el menú que se muestra en ese momento o establece el valor seleccionado en ese momento en la función seleccionada

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien du Freedom Stick X4.

TOUJOURS :



- Se connecter à un circuit mis à la terre.
- Se connecter aux tensions de fonctionnement spécifiées sur l'auto-collant de spécifications du produit.
- Brancher avant de remplacer le fusible.
- Brancher de sa source d'alimentation pendant les périodes d'utilisation.
- Utiliser un clef de sécurité lors du montage de ce produit en hauteur.
- Tenir compte de toutes les restrictions et avertissements indiqués sur l'auto-collant de spécifications.
- Monter dans un endroit avec au moins 20 po (50 cm) de ventilation.
- Remplacer le fusible par un fusible de même type et de même calibre.
- Utiliser une pince avec un boulon imperdable lorsque le seul support de suspension est utilisé.

En cas de problème de fonctionnement grave, arrêter immédiatement de l'utiliser.

NE PAS :



- Ouvrir ce produit ou tenter toute réparation. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Regarder la source lumineuse lorsque le produit est allumé.
- Utiliser si le câble d'alimentation électrique est pincé ou endommagé.
- Brancher en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas laisser de matériaux inflammables à proximité du produit lorsqu'il fonctionne.
- Toucher le boîtier lorsqu'il est ouvert.
- Bloquer tous les trous/fentes de ventilation dans le boîtier.
- Ne pas brancher à un variateur ou à un rhéostat.
- Ne pas porter le produit par son câble d'alimentation électrique.
- Faire fonctionner à des températures supérieures à 104°F (40°C).
- Exposer à des environnements qui dépassent l'indice de protection (IP).
- Exposer à la pluie ou à l'humidité.
- Utiliser à l'extérieur.
- Immerger.
- Laisser à l'extérieur pendant de longues périodes.
- Exposer à des conditions environnementales corrosives telles que la température, l'humidité, la salinité, la pression, les radiations ou les chocs.
- Placer ce produit sur une surface inflammable.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, partie B des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Contenu de la boîte

4 Freedom Stick produits
4 Tubes de diffusion
4 Cles de charge USB

Multi-chargeur
Commande RFC

Sac de transport
Guide de référence rapide

Remarques sur le chargement de la batterie

Les batteries rechargeables au lithium-ion sont potentiellement dangereuses et peuvent présenter un grave RISQUE D'INCENDIE, des BLESSURES GRAVES et/ou des DOMMAGES MATÉRIELS si elles sont endommagées, détectées ou mal utilisées.

TOUJOURS :

- Charger l'unité de chargeur fourni par le fabricant lorsque le produit est éteint.
- Charger la batterie à des températures comprises entre 32°F et 95°F (0°C et 35°C).
- Laisser une batterie déchargée se charger pendant quelques minutes avant d'allumer le produit. Si la batterie est complètement déchargée, l'appareil ne peut pas être remis en marche immédiatement lorsque le chargeur est connecté.
- Rester à au moins 3 pi (1 m) de distance de toute source de chaleur et loin des matériaux inflammables.
- Garder le couvercle de tout boîtier de charge ouvert pendant le chargement.
- Garder les piles hors de portée des enfants.
- Entreposer les batteries entre 40 et 60 % de charge.
- Suivre les réglementations locales lors de la mise au rebut des piles.
- La remplacer par une authentique batterie Chauvet.



NE PAS :

- Continuer à charger si la batterie devient chaude, fume, gonfle ou dégage une odeur pendant le chargement.
- Laisser le produit sans surveillance pendant le chargement.
- Laisser la batterie se décharger en dessous de 10 %.
- Charger la batterie dans un espace fermé.
- Charger pendant plus de 24 heures.

Panneau de commande Description

Bouton	Fonction
<MENU>	Pour quitter le menu ou la fonction en cours
<UP>	Pour remonter dans la liste du menu et augmenter la valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Pour descendre dans la liste du menu et baisser la valeur numérique dans une fonction
<ENTER>	Pour activer le menu actuellement affiché ou définir la valeur actuellement sélectionnée dans la fonction

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen zu Installation, Nutzung und Wartung des Freedom Stick X4.

FOLGENDES SOLLTEN SIE IMMER TUN:



- Das Produkt an einen geerdeten Stromkreis anschließen.
- Das Produkt an die Betriebsspannungen anschließen, die auf dem Produktaufkleber angegeben sind.
- Vor Austausch der Sicherung von der Stromversorgung trennen.
- Bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung trennen.
- Bei erkopf-Montage unbedingt ein Sicherheitskabel verwenden.
- Alle Einschränkungen und Warnhinweise auf dem Aufkleber beachten.
- An einem Ort montieren, der mindestens 50 cm (20 Zoll) Belüftung bietet.
- Die Sicherung durch den gleichen Typ und die gleiche Leistung ersetzen.
- Eine Klemme mit unverlierbarem Bolzen verwenden, wenn eine einzelne Aufhängenvorrichtung verwendet wird.

Den Betrieb sofort einstellen, falls eine schwerwiegende Störung eintritt.

FOLGENDES SOLLTEN SIE NIEMALS TUN:



- Das Produkt öffnen oder Reparaturen versuchen. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- In die Lichtquelle schauen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Das Gerät benutzen, wenn das Netzkabel geknickt oder beschädigt ist.
- Die Verbindung durch Ziehen am Netzkabel trennen.
- Brennbare Materialien in der Nähe des Geräts lassen, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gehäuse berühren, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Lüftungöffnungen/Schlitze im Gehäuse blockieren.
- Das Gerät an einen Dimmer oder Rheostat anschließen.
- Das Gerät am Netzkabel tragen.
- Das Gerät bei Temperaturen über 40 °C (104 °F) betreiben.
- Das Gerät Umgebungen aussetzen, die Schutzart IP (Ingress Protection) erschreiten.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät im Freien verwenden.
- Das Gerät eintauchen.
- Das Gerät für längere Zeit im Freien lassen.
- Das Gerät korrosiven Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Salzgehalt, Druck, Strahlung oder Stößen aussetzen.
- Das Gerät auf eine brennbare Oberfläche stellen.

FCC-Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 Abschnitt B der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Lieferumfang

4 Freedom Stick Produkte
4 Diffusionsrohre
4 USB-Ladekabel

Multi-Ladegerät
RFC-Remote

Tragetasche
Kurzanleitung

Hinweise zum Laden von Akkus

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus sind potenziell gefährlich und können bei Beschädigung, Defekt oder unsachgemäßem Gebrauch eine ernsthafte BRANDGEFÄHRDUNG, SCHWERWIEGENDE VERLETZUNGEN und/oder EIGENTUMSSCHÄDEN verursachen.

FOLGENDES SOLLTEN SIE IMMER TUN:

Verwenden Sie zum Aufladen ein vom Hersteller bereitgestelltes Ladegerät, während das Produkt ausgeschaltet ist.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 und 35 °C (32-95 °F).

Ermöglichen Sie einem entladenen Akku einige Minuten Ladezeit, bevor Sie das Produkt einschalten.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, ist sich das Gerät nicht sofort einschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.

Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m (3 ft) zu jeder Wärmequelle und zu brennbaren Materialien ein.

Lassen Sie den Deckel eines Ladekoffers während des Ladevorgangs geöffnet.

Halten Sie Akkus von Kindern fern.

Lagern Sie die Akkus zwischen 40 und 60 % Ladung.

Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien und Akkus die örtlichen Vorschriften.

Ersetzen Sie den Akku durch einen original Chauvet-Akku.

FOLGENDES SOLLTEN SIE NIEMALS TUN:

Den Ladevorgang fortsetzen, wenn der Akku während des Ladevorgangs heiß wird, raucht, sich verformt oder einen Geruch abgibt.

Das Produkt während des Ladevorgangs unbeaufsichtigt lassen.

Den Akku unter 10 % entladen.

Den Akku in einem geschlossenen Behälter aufladen.

Den Akku länger als 24 Stunden laden.



Beschreibung des Bedienfelds

Taste	Funktion
<MENU>	Beendet das aktuelle Menü oder die Funktion
<UP>	Navigiert aufwärts durch die Menüs und erhöht den numerischen Wert in einer Funktion
<DOWN>	Navigiert abwärts durch die Menüliste und verringert den numerischen Wert in einer Funktion
<ENTER>	Aktiviert das aktuell angezeigte Menü oder setzt den aktuell gewählten Wert in die gewählte Funktion

Note di sicurezza

Queste note di sicurezza contengono informazioni importanti sul montaggio, l'uso e la manutenzione di Freedom Stick X4.

Cosa fare SEMPRE:



- Collegare a un circuito dotato di messa a terra.
- Collegare alle tensioni di esercizio indicate sull'etichetta con le specifiche del prodotto.
- Scollegare l'alimentazione prima di sostituire il fusibile.
- Scollegare dalla sorgente di alimentazione nei periodi di inattività.
- Usare un cavo di sicurezza se il prodotto viene appeso in alto.
- Rispettare tutte le limitazioni e le avvertenze indicate sull'etichetta con le specifiche.
- Installare in un luogo con almeno 50 cm (20 pollici) di spazio per la circolazione dell'aria.
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e della stessa classe.
- Usare un morsetto con vite prigioniera se si utilizza una staffa per il montaggio in sospensione.

In caso di gravi problemi di funzionamento, sospendere immediatamente l'uso.

Cosa NON FARE:



- Aprire il prodotto o tentare di ripararlo. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Guardare la sorgente luminosa quando il prodotto è in funzione.
- Utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è piegato o danneggiato.
- Scollegare l'alimentazione strappando il cavo di alimentazione.
- Collocare materiale infiammabile vicino al prodotto mentre è in funzione.
- Toccare l'alloggiamento quando il prodotto è in funzione.
- Bloccare i fori o le fessure di ventilazione dell'alloggiamento.
- Collegare il prodotto a un dimmer o a un reostato.
- Tirare il cavo di alimentazione per spostare il prodotto.
- Usare a temperature superiori a 40 °C (104 °F).
- Esporre ad ambienti che superano la classe IP di protezione dagli ingressi.
- Esporre a pioggia o umidità.
- Usare all'aperto.
- Immergere.
- Lasciare all'aperto per lunghi periodi di tempo.
- Esporre a condizioni ambientali corrosive derivanti, ad esempio, da temperatura, umidità, salinità, pressione, irraggiamento o urto.
- Collocare il prodotto su una superficie infiammabile.

Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 Parte B delle norme FCC. È soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono invalidare il diritto di utilizzare il dispositivo.

Cosa è incluso

4 prodotti Freedom Stick
4 Tubi di diffusione
4 cavi di ricarica USB

Multi-caricatore
Telecomando RFC

Borsa per il trasporto
Guida di riferimento di base

Note sulla ricarica della batteria

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio sono potenzialmente pericolose e possono generare grave RISCHIO DI INCENDIO, LESIONI GRAVI e/o DANNO ALLA PROPRIET  se danneggiate, difettose o utilizzate in modo improprio.

Cosa fare SEMPRE

Caricare la batteria quando il prodotto   spento e utilizzando il carica batteria fornito dal fabbricante.

Caricare la batteria a temperature comprese tra 0   e 35  C (32  F-95  ).

Lasciare caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il prodotto. Se la batteria   completamente scarica, non   possibile accendere su sito il dispositivo quando il carica batteria viene collegato.

Lasciare almeno 1 metro (3 ft) di distanza da qualsiasi sorgente di calore e da materiali infiammabili.

Tenere aperto il coperchio di eventuali custodie di ricarica durante la carica.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Conservare le batterie a un carica compresa tra 40% e il 60%.

Rispettare le leggi vigenti in materia di smaltimento delle batterie.

Sostituire la batteria con batterie originali Chauvet.

Cosa NON FARE

Continuare a caricare la batteria se   calda, emette fumo, si gonfia o emette odore durante la carica.

Lasciare il prodotto incustodito durante la carica.

Far scaricare la batteria a un livello inferiore al 10%.

Ricaricare la batteria in un contenitore chiuso.

Tenere la batteria sotto carica per pi  di 24 ore.



Descrizione del pannello di controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menu o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menu e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menu e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menu visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata